Bottle Warmer User Manual

Please read this user manual carefully before using and save it for future reference.

HEADATTELT THANK YOU

Thank you so much for purchasing from us and placing your trust in our product.
GROWNSY - Rapid and Safe!
GROWNSY creates modern and thoughtful baby products for parents who want the best for their little ones.
GROWNSY provides a head portfolio for all wireless kitchen appliances, including electric kettles, coffee makers, steam materal and baby the brand ORB the core concept of "making life more simple and more fun" is at the heart of our ethos, aspiring most difficult problems during manufacturing and offering the most convenient items to our user. Growney's products are sold in over 100 countries and have 1 million fans worldwide.
For any questions or issues, please email us:

Service@growney.com

Or DIS **GROWNSY** to **2015324-0450**
We are here to help! Our friendly and attentive customer service within 24 hours.

Randall
Founder of GROWNSY

Instrucción de primeros

Problema	Análisis	Solución
Calienta la leche, pero no el biberón	La tetina está bloqueada por el biberón	Retire la tetina y la tapa del biberón y vuelva a colocar el biberón.
	La tetina está obstruida	Limpie la tetina según el método de limpieza.
Calentamiento lento	El biberón está demasiado lleno	Reduzca la cantidad de leche.
	La temperatura del agua del grifo es demasiado baja	Caliente la leche en un recipiente separado antes de colocarla en el calentador.
La tetina no se elevará automáticamente	La tetina está bloqueada por el biberón	Retire la tetina y la tapa del biberón y vuelva a colocar el biberón.
	La tetina está obstruida	Limpie la tetina según el método de limpieza.
Otro	Fuera de la garantía	Por favor, deje de usar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Instrucción

Safety Note:
Please take precautions to prevent burns during use, as the product may become hot. Do not touch the Bottle Warmer until it has cooled down.

Calentador de comida

Advertencia

- Antes del uso, revise todas las piezas para confirmar que estén intactas.
- Porque el dispositivo se ha quedado inutilizado no la utilice.
- Antes de revisión, confirme que ya se ha apagado cambiar correcta de agua dentro del dispositivo, no lo cambie seco.
- Después de cada uso, el dispositivo se debe desenchufar, el cuerpo principal no puede ser sumergido en agua o cualquier concentrante que la fuente de alimentación.
- Presionar el botón de inicio, y su indicadora se encenderá.
- Durante el trabajo, presione una vez el botón de inicio para detener el trabajo de calentamiento. Presione otra vez el botón de inicio para apagar.

Heating Food at 75 / 115

Nota:
Tenga precaución en el regalo, mientras que tenga contiene parte lo operación. No lo toque con mano hasta que se enfríe.

Troubleshooting

Problema	Análisis	Solución
No se pueden calentar los biberones	La tetina está bloqueada por el biberón	Retire la tetina y la tapa del biberón y vuelva a colocar el biberón.
	La tetina está obstruida	Limpie la tetina según el método de limpieza.
Calentamiento lento	Contenido Exceso	Reduzca la cantidad de leche.
	La temperatura del agua del grifo es demasiado baja	Caliente la leche en un recipiente separado antes de colocarla en el calentador.
La tetina no se elevará automáticamente	La tetina está bloqueada por el biberón	Retire la tetina y la tapa del biberón y vuelva a colocar el biberón.
	La tetina está obstruida	Limpie la tetina según el método de limpieza.
Otro	Fuera de la garantía	Por favor, deje de usar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Calcula de leche caliente

Gracias por comprar el calentador de biberón de GROWNSY. Si tiene siguientes de la pregunta, por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar el producto. Si tiene cualquier pregunta o problema, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.
GROWNSY es conocido internacional por sus productos modernos y pensados para los padres que quieren lo mejor para sus bebés.
GROWNSY ofrece una cartera de productos para todos los electrodomésticos inalámbricos, incluyendo hervidores eléctricos, cafeteras, vapor materal y la marca ORB. El concepto de "hacer la vida más simple y más divertida" está en el corazón de nuestro ethos, aspirando a los productos más difíciles durante la fabricación y ofreciendo los artículos más cómodos a nuestro usuario. Los productos de Growney se venden en más de 100 países y tienen 1 millón de fans en todo el mundo.
Para cualquier pregunta o problema, por favor envíenos un correo electrónico:

Service@growney.com

O envía un SMS **GROWNSY** al **2015324-0450**

Nos esforzamos para resolver cualquier problema de cliente en 24 horas.

Mejores Deseos,
Randall
Fundador de GROWNSY

Instrucciones de operación

Nota:
Tenga precaución en el regalo, mientras que tenga contiene parte lo operación. No lo toque con mano hasta que se enfríe.

Cleaning

1. Unplug the bottle warmer and let it cool down completely.
2. Do not immerse the working base in water or other liquids.
3. It is recommended to use distilled water to prevent scale buildup. Acids and/or other descalers can help you clean the scale effectively.

To ensure the bottle warmer continues to work efficiently, it is recommended to descale it every four weeks:

1. Mix 50g of white vinegar with 250ml of cold water to create a descaling solution. Pour the solution into the bottle warmer. FUNCTION: Pour it into the bottle warmer after boiling, and let it sit for 30 minutes.
2. Mix 50mL/1 oz of white vinegar with 100mL/3 oz of cold water to create a descaling solution. Pour the solution into the bottle warmer. FUNCTION: Pour it into the bottle warmer, place the nipple in the bottle warmer and let it soak for cleaning.
3. Rinse all the bottle warmer and its parts thoroughly and dry them. 4. Do not use other types of descalers, as they may damage the bottle warmer.

Especificación

Descripción: Calentador de leche
Placa de garantía: Un año
Modelo: N/13
Entrada: US: 120V~ 60Hz
Voltaje de uso: 120V
Potencia de uso: 210W
Temperatura recomendada: 10-32℃
Humedad recomendada: 30-80%
Empaque: Una pieza
Dimensiones generales de uso: Interior
Volumen del producto: 250ml

WARRANTY & CUSTOMER SERVICE

GROWNSY strives for high quality products to improve your and household items life and not only for a modern product, but also for a life full of joy, fun and a simple lifestyle.
If unsatisfied with your purchase, please contact us:

service@growney.com

O SMS **GROWNSY** a **2015324-0450**

REGISTER YOUR 24-MONTH WARRANTY

At GROWNSY, we only use the highest quality products standard and we are confident in our product for over FIVE years (one extremely long warranty).

www.growney.com/warranty

Calentador de leche
Instrucciones de uso

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Service à Client

GROWNSY est enfocado por crear productos amigables para los recién nacidos y próximos trabajadores. Asegurarse de dar lo mejor por productos para niños pequeños y ofrecer los artículos más cómodos a nuestros clientes.
GROWNSY ofrece artículos inalámbricos para cocina, incluyendo calentadores **(servicio/cafeteras)** y vapor, y la popular marca ORB.
O envía un SMS **GROWNSY** al **2015324-0450**

Service@growney.com

Es GROWNSY, que utilizamos los materiales de calidad más alta para garantizar que nuestro producto es fiable y seguro para el cliente.

www.growney.com/warranty

Requiere Su Comprobante

Product Name: Bottle Warmer
Warranty: 24 Months
Product Model: N/13
Power Requirements: 120V~ 60Hz (For use in the USA)
Power Consumption: 210W
Recommended Temperature: 10-32
Recommended Humidity: 30-80%
Recommended Environment: For indoor use only.
Product Capacity: Can warm up bottles of up to 250ml capacity.

Advertencia

- Si el producto deteriorado o calentador roto o derretido, está dispuesto que inutilizado.
- Marcha: Por la duración de tanto cinco por 250 ml. Cría de agua fría. Cuando el agua caliente se vierte en el calentador, el calentador comenzará a funcionar automáticamente.
- Marcha 30min1 Tus de vapor marcha. 100ml/min de agua fría para calentar. Cuando el agua caliente se vierte en el calentador, el calentador comenzará a funcionar. Cuando el calentador se vacía, el calentador se apagará automáticamente.

Nota:
- Tenga cuidado de quemarse.
- No use el agua fría que ha deteriorado.

Partes de advertencia de Seguridad

- Antes de inicio, por favor corte la electricidad y espérela que se enfríe.
- No toque a mano prendido en el agua, ya la frágil con agua frágil.
- No toque cliente cual el agua para evita el por tapa movimiento de la cocina. Si el cuerpo, cuando derramó el agua caliente, o derramó por, y después de que agua la recubrimiento de la cocina.

Calentador de comida

Advertencia

- Antes de uso, todas las piezas para confirmar que estén intactas.
- Porque el dispositivo se ha quedado inutilizado no la utilice.
- Antes de revisión, confirme que ya se ha apagado cambiar correcta de agua dentro del dispositivo, no lo cambie seco.
- Después de cada uso, el dispositivo se debe desenchufar, el cuerpo principal no puede ser sumergido en agua o cualquier concentrante que la fuente de alimentación.
- Presione el botón de inicio, y su indicadora se encenderá.
- Durante el trabajo, presione una vez el botón de inicio para detener el trabajo de calentamiento. Presione otra vez el botón de inicio para apagar.

Heating Food at 75 / 115

Nota:
Tenga precaución en el regalo, mientras que tenga contiene parte lo operación. No lo toque con mano hasta que se enfríe.

Troubleshooting

Problema	Análisis	Solución
No se pueden calentar los biberones	La tetina está bloqueada por el biberón	Retire la tetina y la tapa del biberón y vuelva a colocar el biberón.
	La tetina está obstruida	Limpie la tetina según el método de limpieza.
Calentamiento lento	Contenido Exceso	Reduzca la cantidad de leche.
	La temperatura del agua del grifo es demasiado baja	Caliente la leche en un recipiente separado antes de colocarla en el calentador.
La tetina no se elevará automáticamente	La tetina está bloqueada por el biberón	Retire la tetina y la tapa del biberón y vuelva a colocar el biberón.
	La tetina está obstruida	Limpie la tetina según el método de limpieza.
Otro	Fuera de la garantía	Por favor, deje de usar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Calcula de leche caliente

Gracias por comprar el calentador de biberón de GROWNSY. Si tiene siguientes de la pregunta, por favor, lea el manual de instrucciones antes de usar el producto. Si tiene cualquier pregunta o problema, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarle.
GROWNSY es conocido internacional por sus productos modernos y pensados para los padres que quieren lo mejor para sus bebés.
GROWNSY ofrece una cartera de productos para todos los electrodomésticos inalámbricos, incluyendo hervidores eléctricos, cafeteras, vapor materal y la marca ORB. El concepto de "hacer la vida más simple y más divertida" está en el corazón de nuestro ethos, aspirando a los productos más difíciles durante la fabricación y ofreciendo los artículos más cómodos a nuestro usuario. Los productos de Growney se venden en más de 100 países y tienen 1 millón de fans en todo el mundo.
Para cualquier pregunta o problema, por favor envíenos un correo electrónico:

Service@growney.com

O envía un SMS **GROWNSY** al **2015324-0450**

Nos esforzamos para resolver cualquier problema de cliente en 24 horas.

Mejores Deseos,
Randall
Fundador de GROWNSY

Instrucciones de operación

Nota:
Tenga precaución en el regalo, mientras que tenga contiene parte lo operación. No lo toque con mano hasta que se enfríe.

Cleaning

1. Unplug the bottle warmer and let it cool down completely.
2. Do not immerse the working base in water or other liquids.
3. It is recommended to use distilled water to prevent scale buildup. Acids and/or other descalers can help you clean the scale effectively.

To ensure the bottle warmer continues to work efficiently, it is recommended to descale it every four weeks:

1. Mix 50g of white vinegar with 250ml of cold water to create a descaling solution. Pour the solution into the bottle warmer. FUNCTION: Pour it into the bottle warmer after boiling, and let it sit for 30 minutes.
2. Mix 50mL/1 oz of white vinegar with 100mL/3 oz of cold water to create a descaling solution. Pour the solution into the bottle warmer. FUNCTION: Pour it into the bottle warmer, place the nipple in the bottle warmer and let it soak for cleaning.
3. Rinse all the bottle warmer and its parts thoroughly and dry them. 4. Do not use other types of descalers, as they may damage the bottle warmer.

Especificación

Descripción: Calentador de leche
Placa de garantía: Un año
Modelo: N/13
Entrada: US: 120V~ 60Hz
Voltaje de uso: 120V
Potencia de uso: 210W
Temperatura recomendada: 10-32℃
Humedad recomendada: 30-80%
Empaque: Una pieza
Dimensiones generales de uso: Interior
Volumen del producto: 250ml

WARRANTY & CUSTOMER SERVICE

GROWNSY strives for high quality products to improve your and household items life and not only for a modern product, but also for a life full of joy, fun and a simple lifestyle.
If unsatisfied with your purchase, please contact us:

service@growney.com

O SMS **GROWNSY** a **2015324-0450**

REGISTER YOUR 24-MONTH WARRANTY

At GROWNSY, we only use the highest quality products standard and we are confident in our product for over FIVE years (one extremely long warranty).

www.growney.com/warranty

Calentador de leche
Instrucciones de uso

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo y guárdelo para consultarlo en el futuro.