User's Guide

IMPORTANT SAFEGUARDS
Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

Recommendations to the end-users:
The Warning represents a typical, but non-exhaustive, list of good advices to be provided further equipment manufacturer in the end-user:
1) Keep the equipment out of the reach of young children or babies;
2) Keep batteries out of the reach of children/Swallow danger by children should be prevented (small parts, batteries, coin batteries, button batteries, etc.);
3) Avoid medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed;
4) Keep batteries dry, clean the metal parts of the battery if necessary with a dry cloth;
5) Do not short-circuit a cell or a battery, Do not store cells or batteries haphazardly in a bowl drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metallic objects;
6) Do not dismantle a cell, Do not deform a cell, Do not solder a cell;
7) Do not subject cells or batteries to mechanical shock;
8) Do not place cells or batteries near a heat source, Do not in contact with the stove stoves, If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of watered seek medical help;
9) Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment;
10)Remove the plug (or) end minus (-) mains on the cell, battery and equipment and disconnected from the equipment;
11)Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment;
12)Do not connect a battery to an electrical socket or cigarette lighter socket;
13)Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment to ensure that it is compatible with the device;
14)Keep the battery dry and clean the terminals with a clean dry cloth if they get dirty;
15)Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct/appropriate charger. Refer to the device manufacturer's instructions for the proper/correct charging instructions;
16)Do not leave a battery on prolonged charge when not in use;
17)After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells/batteries to bring them to their maximum performance;
18)Replace the original genuine battery when it no longer holds a charge;
19)Do not short-circuit the battery, Short-circuiting a battery can occur when a conductive object such as a chain, jewelry, or other battery contacts both the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. This may damage the battery or the object causing the short-circuit;
20)Dispose of properly.

WARNING:
DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR DISASSEMBLE THE BATTERY.
DO NOT CRUSH OR PUNCTURE THE BATTERY.
DO NOT EXPOSE TO FIRE OR EXTREME TEMPERATURES.
DO NOT SHORT-CIRCUIT THE BATTERIES ACCORDING TO THE USER'S GUIDE.

Model: 8015
Rating: 3.7V, ⎓ 1.5W
Lot#: 1234567890
Made in China
Lower polycarbonate battery

- element 1: the symbol (EC) (Dot1 Outline Symbol)
- element 2: "High sound pressure" or equivalent wording
- element 3: "Risque de dommages auditifs" or equivalent
- element 4: "Ce non-listen at high volume levels for long periods" or equivalent wording

NOTE 1: The equipment shall provide a means to actually inform the user of the increased sound pressure when the equipment is switched on, and after switching off, the sound pressure means used shall be acknowledged by the user before activating a mode of operation which allows for an acoustic output higher than the default level. The acknowledgment shall be repeated more than once every 20h of cumulative listening time.
NOTE 2: Examples of means include visual or audible signals, Action from the user is always needed.
NOTE3: The 20h Listening time is the accumulation listening time of the equipment, Not the time that the fixed by the personal music player has been switched off.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES
Nous remercions pour votre confiance et souhaitons-nous que vous allez utiliser utilisateur. Si un produit est transmis à un tiers, alors instructions devront être inclusion.

Recommandations à l'utilisateur:
Le Avertissement est un échantillon fixe.
Ce qui est représentatif, une liste typique, mais non exhaustive, de bons conseils à donner par le fabricant du matériel à l'utilisateur:
1) Ne pas décrocher, ouvrir ou démontrer les piles ancestrales ou les batteries;
2) Tenir les piles et les batteries hors de la portée des enfants;
3) Utilisez des piles par les enfants doit être sunvolée. En particulier, gardez les petites batteries hors de la portée des enfants;
4) Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie;
5) Protégez les piles ou les batteries à l'abri ou au feu. Entre de les décaler à la lumière directe du soleil;
6) Ne pas mettre les piles ou les batteries en contact avec des objets métalliques, ne pas les mettre en vrac dans un tiroir;
7) Ne pas démonter une pile, ne pas la déformer, ne pas la souder;
8) Ne pas exposer les piles ou les batteries à des chocs mécaniques;
9) Ne pas placer les piles ou les batteries à proximité de sources de chaleur, ne pas les mettre en contact avec des cuisinières, Si contact a lieu, nettoyer la zone affectée avec de grandes quantités d'eau et consulter un médecin;
10)Ne pas utiliser un chargeur autre que celui spécifiquement prévu pour l'équipement;
11)Retirer la fiche (ou) fin moins (-) sur la pile, la batterie et l'équipement et débrancher de l'équipement;
12)Ne pas utiliser une pile ou une batterie qui n'est pas conçue pour être utilisée avec l'équipement;
13)Ne pas brancher une batterie à une prise électrique ou à un allume-cigare;
14)Toujours acquérir la pile recommandée par le fabricant de l'appareil pour l'équipement pour s'assurer qu'elle est compatible avec l'appareil;
15)Gardez la batterie sèche et nettoyez les bornes métalliques avec un chiffon propre et sec si elles sont sales;
16)Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant leur utilisation. Utilisez toujours le chargeur adéquat et consultez les instructions du fabricant de l'appareil pour connaître les bonnes instructions de recharge;
17)Ne laissez pas une batterie en charge prolongée lorsque vous ne l'utilisez pas;
18)Après des périodes de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries pour atteindre leurs performances maximales;
19)Remplacez la batterie d'origine lorsque celle-ci ne peut plus maintenir une charge;
20)Ne pas court-circuiter la batterie, Le court-circuit d'une batterie peut se produire lorsque un objet conducteur tel qu'une chaîne, un bijou ou d'autres bornes de batterie entre en contact avec les bornes positives (+) et négatives (-) de la batterie. Cela peut endommager la batterie ou l'objet à l'origine du court-circuit;
21)Mettez-la au rebut de façon appropriée.

AVERTISSEMENT : Fabriqué en Chine
NE PAS ESSAYER DE DÉMONTER LA BATTERIE.
NE PAS ÉCRASER OU PERCER LA BATTERIE.
NE PAS EXPOSER AU FEU OU À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES.
NE PAS CONTOURNER LA BATTERIE SELON LE GUIDE DEL'USAGER.

Modèle: 8015
Rating: 3.7V, ⎓ 1.5W
Lot#: 1234567890
Made in China
Lower polycarbonate battery

- élément 1: le symbole (EC) (Dot1 Contour Symbole)
- élément 2: "High sound pressure" or equivalent wording
- élément 3: "Risque de dommages auditifs" ou formulation équivalente
- élément 4: "Ce non-listen at high volume levels for long periods" ou formulation équivalente

NOTE 1: L'équipement doit fournir un moyen d'informer réellement l'utilisateur de l'augmentation de la pression acoustique lorsque l'équipement est allumé avec une sortie acoustique dépassant RS1. Après l'activation du mode, le son doit être reconnu par l'utilisateur avant l'activation d'un mode de fonctionnement qui permet une sortie acoustique dépassant RS1. L'accusé de réception doit être répété plus d'une fois toutes les 20 heures de temps d'écoute cumulé.
NOTE2: Les signaux visuels ou sonores sont des exemples de moyens. Une action de l'utilisateur est toujours nécessaire.
NOTE3: La durée de 20h est la durée d'écoute cumulée, indépendamment de la fréquence et de la durée d'utilisation du baladeur.

Écouteurs

WARNING: SICHERHEIT
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu künftiger Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.

Empfehlungen an die Endnutzer:
Die Warnung ist eine typische, aber nicht vollständige Liste guter Ratschläge, die der Gerätehersteller den Endnutzern zur Verfügung stellen muss:
1) Halten Sie Geräte für Kinder oder Babys außer Reichweite;
2) Batterien sollten der Reichweite von Kindern vorbeugen (Die Batterieschlucken durch Kinder sollte verhindert werden (kleine Teile, Batterien, Knopfzellen, Knopfzellen, etc.);
3) Wenden Sie sofort einen Arzt an, wenn eine Zelle oder eine Batterie verschluckt wurde;
4) Halten Sie Batterien trocken, reinigen Sie die Metallteile der Batterie bei Bedarf mit einem trockenen Tuch;
5) Schließen Sie eine Zelle oder Batterie nicht kurz, Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht zufällig in einer Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden;
6) Entfernen Sie keine Zelle oder Batterie, ein nicht für die Verwendung mit dem Gerät bestimmtes Ladegerät darf nicht verwendet werden;
7) Setzen Sie keine Zelle oder Batterie mechanischen Stößen aus;
8) Legen Sie keine Zellen oder Batterien in die Nähe einer Wärmequelle, wenn Sie in Kontakt mit den Öfen, Wenn Sie in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf;
9) Verwenden Sie keinen anderen Ladegerät als das für das Gerät vorgesehene;
10)Entfernen Sie den Stecker (oder) Minus (-) Ende des Netzes, Zelle oder Batterie und trennen Sie das Gerät;
11)Verwenden Sie keine Zelle oder Batterie, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät bestimmt ist;
12)Verbinden Sie keine Batterie mit einer Steckdose oder einem Zigarettenanzünder;
13)Kaufen Sie immer die von Ihrem Gerätehersteller empfohlene Batterie, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät kompatibel ist;
14)Halten Sie die Batterie trocken und reinigen Sie die Anschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch, wenn sie schmutzig sind;
15)Sekundärzellen und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen. Verwenden Sie immer das richtige/geeignete Ladegerät. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers des Ladegeräts für die ordnungsgemäßen/korrekten Ladeanweisungen;
16)Lassen Sie eine Batterie nicht für längere Zeit geladen, wenn sie nicht verwendet wird;
17)Nach langen Lagerzeiten kann es erforderlich sein, die Zellen/Batterien zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen;
18)Ersetzen Sie die ursprüngliche Originalbatterie, wenn sie keine Ladung mehr hält;
19)Verwenden Sie die Zelle oder Batterie nicht als Kurzschluss, Sie kann zu Kurzschlüssen kommen, wenn ein leitfähiger Gegenstand wie eine Kette, Schmuck oder andere Batteriekontakte sowohl den positiven (+) als auch den negativen (-) Anschlüssen der Batterie berühren. Dies kann die Batterie oder das Objekt, das den Kurzschluss verursacht, beschädigen;
20)Entsorgen Sie diese Batterie richtig.

WARNUNG:
Versuchen Sie nicht, es zu öffnen oder auseinander zu nehmen.
Die Batterie nicht kurz schließen.
Die Batterie darf nicht Temperaturen von in Brand entsorgt wird.
Entsorgen Sie recycelt Sie bei geeigneten Stellen.

Model: 8015
Rating: 3.7V, ⎓ 1.5W
Lot#: 1234567890
Made in China
Lower polycarbonate battery

- Element 1 das Symbol (EC) (Dot1 Gliederung)
- Element 2 „Hohe Schallleistung" oder gleichwertige Wortlaut
- Element 3 „Risiko für Hörschäden" oder gleichwertige Wortlaut
- Element 4 „Ce non-listen at high volume levels for long periods" oder gleichwertige Wortlaut

HINWEISE 1 Dieb Gerät muss eine Möglichkeit bieten, den Benutzer auch über den erhöhten Schalldruck zu informieren, wenn das Gerät mit einer Schaltleistung betrieben wird, die über RS1 liegt. Nach Aktivierung des Modus muss der Benutzer die verwendete Mittel zur Bestätigung dieser Wirkung, die ein Ausgangs-Ton über RS1 ermöglicht, mehr als einmal alle 20 Stunden kumulierte Hörzeit wiederholt werden.
HINWEIS 2 Beispiele für Mittel sind visuelle oder akustische Signale. Eine Aktion des Benutzers ist immer erforderlich.
HINWEIS 3 Die 20-Stunden-Hörzeit ist die kumulierte Hörzeit, unabhängig davon, ob sich mit dem Gerät verbunden hat oder nicht. Wenn sich mit dem Gerät verbunden hat, wird die Hörzeit nicht mehr gezählt.

Ohrhörer

AVISO IMPORTANTE
Leia estas instruções cuidadosamente e guarde-as para futuro. Se o produto é passado a um terceiro, então estas instruções devem ser incluídas.

Recomendações para o utilizador:
O Aviso é um exemplo típico, mas não exaustivo, de alguns conselhos a oferecer pelo fabricante do equipamento ao utilizador:
1) Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças ou bebés;
2) Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças (Deve evitar-se que as crianças engulam as pilhas (peças pequenas, pilhas, pilhas de botão, etc.);
3) Aconselhe imediatamente um médico se uma pilha ou bateria for ingerida;
4) Mantenha as baterias secas, limpe as partes metálicas da bateria se necessário com um pano seco;
5) Não provoque um curto-circuito numa pilha, Não armazene as baterias de forma aleatória em uma gaveta onde elas podem ficar em curto-circuito umas com as outras ou ser curto-circuitadas por outros objetos metálicos;
6) Não desmonte uma pilha, Não deforme uma pilha, Não solde uma pilha;
7) Não sujeite as pilhas a choques mecânicos;
8) Não coloque as pilhas ou baterias perto de uma fonte de calor, Não coloque as pilhas ou baterias em contacto com fogões, Se houve contacto, lave a área afetada com muita água e procure ajuda médica;
9) Não use qualquer carregador que não seja o previsto especificamente para o uso com o produto;
10)Remova o plug (ou) fim menos (-) na pilha, na bateria e no equipamento e desligue do equipamento;
11)Não utilize qualquer pilha ou bateria que não esteja destinada para o uso com o produto;
12)Não ligue uma bateria a uma tomada elétrica ou a um isqueiro;
13)Sempre adquira a bateria recomendada pelo fabricante do dispositivo para garantir que ela é compatível com o dispositivo;
14)Mantenha a bateria seca e limpe os terminais com um pano seco e limpo se estiverem sujos;
15)As pilhas secundárias e as baterias precisam ser carregadas antes de serem usadas. Use sempre o carregador correto/adequado. Consulte as instruções do fabricante do dispositivo para obter as instruções corretas/adequadas de carregamento;
16)Não deixe a bateria em carga prolongada quando não estiver em uso;
17)Após períodos de armazenamento prolongados, pode ser necessário carregar e descarregar as pilhas/baterias para atingir o seu desempenho máximo;
18)Substituir a bateria original genuína quando ela não mantiver mais a carga;
19)Não faça curto-circuito na bateria, Um curto-circuito pode ocorrer quando um objeto condutor, como uma corrente, joias ou outros contatos da bateria entram em contacto com os terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o objeto que está a causar o curto-circuito;
20)Descarte-as de forma adequada.

AVISO:
NÃO TENTE ABRIR OU DESMONTAR A BATERIA.
NÃO ESMAGUE OU PERFURE A BATERIA.
NÃO EXPONHA AO FOGO OU A TEMPERATURAS EXTREMAS.
NÃO FAÇA O INVÓLUCRO DA BATERIA CURTO-CIRCUITO DE ACORDO COM O GUIA DO USUÁRIO.

Modelo: 8015
Rating: 3.7V, ⎓ 1.5W
Lot#: 1234567890
Made in China
Lower polycarbonate battery

- elemento 1: o símbolo (EC) (Dot1 Contorno Símbolo)
- elemento 2: "Pressão sonora alta" ou equivalente
- elemento 3: "Risco de danos auditivos" ou formulação equivalente
- elemento 4: "Não escutar durante longos períodos de tempo, sonidos com um nível de volumen elevado." ou equivalente

NOTA 1 O equipo deve proporcionar un medio para informar realmente al usuario del aumento de la presión acústica cuando el equipo está encendido y después de apagarlo, el sonido que se usa para reconocer el modo de funcionamiento que permite una salida acústica superior a RS1. Ha de reconocerse el sonido de nuevo más de una vez cada 20 horas de escucha acumulada.
NOTA 2 Los ejemplos de medios incluyen señales visuales o acústicas. Siempre es necesaria una acción del usuario.
NOTA3 El tiempo de escucha de 20 horas es el tiempo de escucha acumulado, independientemente de la frecuencia de escucha y el tiempo que haya estado apagado el reproductor de música.

Auriculares

WARNUNG: SICHERHEITSANWEISUNGEN
Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zu künftiger Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, müssen diese Anweisungen beigefügt werden.

Empfehlungen an die Endnutzer:
Die Warnung ist eine typische, aber nicht vollständige Liste guter Ratschläge, die der Gerätehersteller den Endnutzern zur Verfügung stellen muss:
1) Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern oder Babys;
2) Batterien sollten der Reichweite von Kindern vorbeugen (Die Batterieschlucken durch Kinder sollte verhindert werden (kleine Teile, Batterien, Knopfzellen, Knopfzellen, etc.);
3) Wenden Sie sofort einen Arzt an, wenn eine Zelle oder eine Batterie verschluckt wurde;
4) Halten Sie Batterien trocken, reinigen Sie die Metallteile der Batterie bei Bedarf mit einem trockenen Tuch;
5) Schließen Sie eine Zelle oder Batterie nicht kurz, Lagern Sie Zellen oder Batterien nicht zufällig in einer Schublade, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden;
6) Entfernen Sie keine Zelle oder Batterie, ein nicht für die Verwendung mit dem Gerät bestimmtes Ladegerät darf nicht verwendet werden;
7) Setzen Sie keine Zelle oder Batterie mechanischen Stößen aus;
8) Legen Sie keine Zellen oder Batterien in die Nähe einer Wärmequelle, wenn Sie in Kontakt mit den Öfen, Wenn Sie in Kontakt gekommen sind, waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf;
9) Verwenden Sie keinen anderen Ladegerät als das für das Gerät vorgesehene;
10)Entfernen Sie den Stecker (oder) Minus (-) Ende des Netzes, Zelle oder Batterie und trennen Sie das Gerät;
11)Verwenden Sie keine Zelle oder Batterie, die nicht für die Verwendung mit dem Gerät bestimmt ist;
12)Verbinden Sie keine Batterie mit einer Steckdose oder einem Zigarettenanzünder;
13)Kaufen Sie immer die von Ihrem Gerätehersteller empfohlene Batterie, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät kompatibel ist;
14)Halten Sie die Batterie trocken und reinigen Sie die Anschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch, wenn sie schmutzig sind;
15)Sekundärzellen und Batterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen. Verwenden Sie immer das richtige/geeignete Ladegerät. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers des Ladegeräts für die ordnungsgemäßen/korrekten Ladeanweisungen;
16)Lassen Sie eine Batterie nicht für längere Zeit geladen, wenn sie nicht verwendet wird;
17)Nach langen Lagerzeiten kann es erforderlich sein, die Zellen/Batterien zu laden und zu entladen, um maximale Leistung zu erzielen;
18)Ersetzen Sie die ursprüngliche Originalbatterie, wenn sie keine Ladung mehr hält;
19)Verwenden Sie die Zelle oder Batterie nicht als Kurzschluss, Sie kann zu Kurzschlüssen kommen, wenn ein leitfähiger Gegenstand wie eine Kette, Schmuck oder andere Batteriekontakte sowohl den positiven (+) als auch den negativen (-) Anschlüssen der Batterie berühren. Dies kann die Batterie oder das Objekt, das den Kurzschluss verursacht, beschädigen;
20)Entsorgen Sie diese Batterie richtig.

WARNUNG:
Versuchen Sie nicht, es zu öffnen oder auseinander zu nehmen.
Die Batterie nicht kurz schließen.
Die Batterie darf nicht Temperaturen von in Brand entsorgt wird.
Entsorgen Sie recycelt Sie bei geeigneten Stellen.

Model: 8015
Rating: 3.7V, ⎓ 1.5W
Lot#: 1234567890
Made in China
Lower polycarbonate battery

- Element 1 das Symbol (EC) (Dot1 Gliederung)
- Element 2 „Hohe Schallleistung" oder gleichwertige Wortlaut
- Element 3 „Risiko für Hörschäden" oder gleichwertige Wortlaut
- Element 4 „Ce non-listen at high volume levels for long periods" oder gleichwertige Wortlaut

HINWEIS 1 Dieb Gerät muss eine Möglichkeit bieten, den Benutzer auch über den erhöhten Schalldruck zu informieren, wenn das Gerät mit einer Schaltleistung betrieben wird, die über RS1 liegt. Nach Aktivierung des Modus muss der Benutzer die verwendete Mittel zur Bestätigung dieser Wirkung, die ein Ausgangs-Ton über RS1 ermöglicht, mehr als einmal alle 20 Stunden kumulierte Hörzeit wiederholt werden.
HINWEIS 2 Beispiele für Mittel sind visuelle oder akustische Signale. Eine Aktion des Benutzers ist immer erforderlich.
HINWEIS 3 Die 20-Stunden-Hörzeit ist die kumulierte Hörzeit, unabhängig davon, ob sich mit dem Gerät verbunden hat oder nicht. Wenn sich mit dem Gerät verbunden hat, wird die Hörzeit nicht mehr gezählt.

Packing List

1. 97 Version: BTLS
2. Standby Time: of the earbuds: About 100 hours
3. Call Time: About 240 mins
4. Music Time: About 6 hours
5. Earbuds Charging Time: About 60 mins
6. Standby time for earbuds turned on: 7hours
7. Charging case charging time: About 240 days

Charging Case
Bluetooth Earbuds*2
User's Guide
Earbuds*2
USB-C Cable
Charge earpiece

Connect earphones

Open the charging case,take out the both earbuds, both earbuds will automatically turn on and work together.

Turn on Bluetooth

Open iPhone/ iPad/ iPod touch on Bluetooth

Wear your Earbuds

Wear the earbuds into your ears and adjust accordingly to fit your ears.

Charging Case
Bluetooth Earbuds*2
User's Guide
Earbuds*2
USB-C Cable
Charge earpiece

Instruction

Multifunction key
LED indicator
Charging case

Contenu de l'étui

1. Version: BT 97L3.
2. Durée d'autonomie en veille: Environ 100 heures
3. Durée d'appel: Environ 240 minutes
4. Durée d'autonomie en jouant: Environ 240 mins
5. Durée de charge des écouteurs: Environ 60 mins
6. Autonomie en veille pour les écouteurs allumés: 7heures
7. Temps d'autonomie de la boîte de charge: 240 jours

Etui de chargeur
Ecouteurs Bluetooth*2
Manuel d'instruction
Paire d'écouteurs *2
Câble USB-C
Charge écouteur

Instructions

Touche multifonction
Voyant LED
Etui de chargeur

Connecter les écouteurs

Ouvrez le boîtier de charge, sortez les les deux écouteurs, les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et fonctionnent ensemble.

Allumer Bluetooth

Connecter au wifi et allumer le Bluetooth

Utiliser vos écouteurs

Mettez les écouteurs dans vos oreilles et ajustez en conséquence pour s'adapter à vos oreilles.

Chargeur
Bluetooth Ecouteurs*2
Mode d'emploi
Ecouteurs*2
Câble USB-C
Chargeur écouteur

Instruction

Touch multifunction
LED indicateur
Chargeur

Chargen

1. 97 Version: BTLS
2. Standby Time: of the earbuds: About 100 hours
3. Call Time: About 240 mins
4. Music Time: About 6 hours
5. Earbuds Charging Time: About 60 mins
6. Standby time for earbuds turned on: 7hours
7. Charging case charging time: About 240 days

Ladegerät
Bluetooth Earbuds*2
Benutzerhandbuch
Earbuds*2
USB-C Kabel
Ladegerät

Anleitung

Multifunktionstaste
LED-Anzeige
Ladegerät

Verbinden Sie Ihre Ohrhörer

Öffnen Sie das Ladegerät, nehmen Sie den beide Ohrhörer, beide Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet und arbeiten zusammen.

Schalten Sie Bluetooth ein

Stellen Sie sich Verbindung zu WiFi her und aktivieren Sie Bluetooth.

Tragen Sie Ihre Ohrhörer

Setzen Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren ein und passen Sie sie Ihren Ohren an.

Charge
The charging case cover must be closed
Use a FIFA charger to charge the charging case by the USB-C cable.
Three lights
L: just the left earbud in the case
Red light: charging; flash: charging indicator turns off.
R: just the right earbud in the case
Red light: charging; flash: charged indicator turns off.
M: Light shows blue: 30%~100% power.
Light shows red: 0%~30% power.
Flash from red to blue: only 1% power.
M turns off: the charging case will stay work in 12s

How to Control
Play / Pause
Tap twice
To skip forward
Tap three times
To skip backward
Volume +
Press 2 seconds
Volume -
Press 2 seconds
Siri/Google assistant
Long press 2s
Hang up the phone
Double press
Long press 2s
Wear
Insert the earbuds into your ears and adjust accordingly to fit your ears.
Medium size earbuds are installed by default,for package contains small and large sizes too.
Only use left or right earphone
Step 1: Open the charging case.
Step 2: Take the both earbuds out from the charging case at the same time, both earbuds will boost "power" and "pair" automatically, both earbuds will work together. Step 3: Take the left or right earbud out from the charging case, the left earbud will flash red and blue alternately and red light, the right earbud will flash "pairing mode".
Step 4: Pair the left earbud or right earbud with Bluetooth, search for "mtrl-L" or "mtrl-R" in Bluetooth devices, click "mtrl-L" or "mtrl-R" to connect, the left earbud or right earbud will flash red and blue alternately and red light, the other earbud will flash "pairing mode".
Notice: If the earbuds connected the device before, the earbud will reconnect your Bluetooth device automatically.

Charger

1. 97 Version: BTLS
2. Durée d'autonomie en veille: Environ 100 heures
3. Durée d'appel: Environ 240 minutes
4. Durée d'autonomie en jouant: Environ 240 mins
5. Durée de charge des écouteurs: Environ 60 mins
6. Autonomie en veille pour les écouteurs allumés: 7heures
7. Temps d'autonomie de la boîte de charge: 240 jours

Chargeur
Ecouteurs Bluetooth*2
Manuel d'instruction
Paire d'écouteurs *2
Câble USB-C
Charge écouteur

Instructions

Touche multifonction
Voyant LED
Etui de chargeur

Connecter les écouteurs

Ouvrez le boîtier de charge, sortez les les deux écouteurs, les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et fonctionnent ensemble.

Allumer Bluetooth

Connecter au wifi et allumer le Bluetooth

Utiliser vos écouteurs

Mettez les écouteurs dans vos oreilles et ajustez en conséquence pour s'adapter à vos oreilles.

Chargeur
Bluetooth Ecouteurs*2
Mode d'emploi
Ecouteurs*2
Câble USB-C
Chargeur écouteur

Instruction

Touch multifunction
Voyant LED
Chargeur

Aufladen

1. 97 Version: BTLS
2. Standby Time: of the earbuds: About 100 hours
3. Call Time: About 240 mins
4. Music Time: About 6 hours
5. Earbuds Charging Time: About 60 mins
6. Standby time for earbuds turned on: 7hours
7. Standby time of the charging case: 240 days

Ladegerät
Bluetooth Ohrhörer*2
Benutzerhandbuch
Ohrhörer*2
USB-C Kabel
Ladegerät

Anleitung

Multifunktionstaste
LED-Anzeige
Ladegerät

Der Ladeschlitzdeckel muss geschlossen sein

Verwenden Sie ein 5V / 1.24A ladegerät, um den Ladeschlitz über den USB-C-Kabel aufzuladen.

Wie kann man wissen

Wenn Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren ein und passen Sie sie Ihren Ohren an.

Drei Lichter
L: Linker Ohrhörer in der Kofter liegen
Rotes licht: laden; ist ausgeschaltet: Anzeige erlischt.
R: Liegen der rechten Ohrhörer in der Kofter
Rotes licht: laden; ist ausgeschaltet: Anzeige erlischt.
M: Leuchtet blau: 30%~100% Leistung.
Leuchtet rot: 0%~30% Leistung.
Blinkt von rot zu blau: nur 1% Leistung.
Nur noch 1% Leistung übrig.
M: Die Ladebox: Die Ladebox bleibt stand-by für 12Stunden

Tragen
Setzen Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren ein und passen Sie sie Ihren Ohren an.

Wie kann man wissen
Wenn Sie die Ohrhörer in Ihre Ohren ein und passen Sie sie Ihren Ohren an.
Wiedergabe / Zweifaches Antippen / Dreifaches Antippen / Vorwärts / Rückwärts / Lautstärke + / Lautstärke - / Siri / Google Assistant / Anruf annehmen / Anruf ablehnen / Doppelt / Lange drücken

Stereo (left and right earphones work together)
Step 1: Open the charging case.
Step 2: Take the both earbuds out from the charging case at the same time, both earbuds will boost "power" and "pair" automatically, both earbuds will work together. Step 3: Take the left or right earbud out from the charging case, the left earbud will flash red and blue alternately and red light, the earbud will flash "pairing mode".
Step 4: Pair the left earbud or right earbud with Bluetooth, search for "mtrl-L" or "mtrl-R" in Bluetooth devices, click "mtrl-L" or "mtrl-R" to connect, the left earbud or right earbud will flash red and blue alternately and red light, the other earbud will flash "pairing mode".
Notice: If the earbuds connected the device before, the earbud will reconnect your Bluetooth device automatically.

Step 2: Connect Wi-Fi and turn on Bluetooth, search for "mtrl-L" or "mtrl-R" in Bluetooth devices, click "mtrl-L" or "mtrl-R" to connect, the left earbud or right earbud will flash red and blue alternately and red light, the other earbud will flash "pairing mode".
Step 3: Take the left or right earbud from the charging case, keep the other earbud in the charging case, the earbud will automatically turn on and work in mono mode, the left or right earbud will flash red and blue alternately and red light.
Step 4: Pair the left or right earbud with Bluetooth, search for "mtrl-L" or "mtrl-R" in Bluetooth devices, click "mtrl-L" or "mtrl-R" to connect, the left earbud or right earbud will flash red and blue alternately and red light, the other earbud will flash "pairing mode".
Step 5: Take the other earbud out from the charging case, the earbuds will automatically pair and work together.
Step 6: Pair the earbuds with Bluetooth, search for "mtrl-L" or "mtrl-R" in Bluetooth devices, click "mtrl-L" or "mtrl-R" to connect, the earbuds will flash red and blue alternately and red light.
Notice: If the earbuds connected the device before, the earbud will reconnect your Bluetooth device automatically.

Factory reset:
* If the left and right earbuds can not pair or connect with the device or sync, please do factory reset:
1. Go to your Bluetooth device go to the bluetooth settings. Unpair "W933", click "forget" the device. Then immediately turn off your device's Bluetooth.
2. Take the left and right earbuds from the charging case. Press and hold both earphone buttons at the same time for 10 seconds or maintaining the red light is showing. Both earbuds should now turn off.
3. Long press both earphone buttons for 12s at the same time, the earbuds will sound "turn on", "pairing mode", "Hangleng", "Hangleng", after hearing the second "Hangleng", release them.
4. Then put both earbuds back into the charging case and close the cover, both earbuds will turn off automatically.
5. If you want to pair with both earbuds, open the case, take out both earbuds, one earbud would sound "left" and blue either lit, the other earbud would sound "right" and blue either lit, open your bluetooth bluetooth, search for "W933", select L/left earbuds should connect the device, and work together.

Stereo (linker und rechter Ohrhörer arbeiten zusammen)
Schritt 1: Öffnen Sie das Ladeschlitz
Schritt 2: Nehmen Sie beide Ohrhörer gleichzeitig aus dem Ladeschlitz, beide Ohrhörer werden automatisch eingeschaltet und arbeiten zusammen. Schritt 3: Nehmen Sie den linken oder rechten Ohrhörer aus dem Ladeschlitz, der linke oder rechte Ohrhörer blinkt rot und blau abwechselnd und rotes Licht, der andere