KOBOFIN Expandable Luggage 20" User Manual - EN
Руководство пользователя расширяемого чемодана с колесиками Kobofin Expandable Luggage 20" - RU
Manual de usuario de Kobofin Expandable Luggage 20" - ES
Manuel d'utilisation de Kobofin Expandable Luggage 20" - FR
Kobofin Expandable Luggage 20" Benutzerhandbuch - DE
Kobofin **ВОЗМОЖНО ЗА ВОЗМОЖНОЕ** - UA
Ознакомьтесь с инструкцией перед первым использованием.
Kobofin **ВОЗМОЖНО ЗА ВОЗМОЖНОЕ** - BY
Перад першым выкарыстаннем азнаёмцеся з інструкцыяй.

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Safety Instructions

- Do not place the luggage on the edge of a table.
- Do not place the luggage on the ground. Keep it away from pets and personal items.
- Do not place the luggage on the stairs or uneven surface, otherwise it may be unstable and easily knocked over.
- Do not place the luggage in a place with a slope or easily sloping, otherwise it may be unstable and easily knocked over.
- Do not place the luggage in a place with direct sunlight or in a place with a high temperature, as it may be deformed or damaged.

Specifications

Model: Kobofin Expandable Luggage 20"
Product SKU: 6935135 Item Weight: Approx. 7.7kg
Dimensions: 55cm / 20x14x22 cm Item Material: Oxford Fabric
Net Capacity: 20L / 24L / 33L Wheels: 4 Spinner Wheels
Suitable for: Cabin Luggage

Product Overview



Caution: The expansion function of this product allows for a larger internal space, but it may affect the overall stability of the luggage. Please ensure that the luggage is placed on a flat surface when expanded to avoid tipping over. Do not overload the luggage, as this may affect its stability and cause it to tip over. Please use the expansion function with caution and ensure that the luggage is placed in a stable environment to prevent accidents.

TSA Lock Instructions

This luggage is equipped with a TSA lock. If you need to open the luggage for inspection, please follow the steps below:
1. Find the reset button (B) on the back of the lock and press it with a small pin or paperclip until you hear a click.
2. Enter your desired 3-digit combination (A).
3. Press the button (C) and close the zipper pull. The lock will now be set.
4. To open the luggage, enter the combination you set and press the button (C) again. If you forget the combination, you can reset it using the reset button (B).

Caution:
If you forget your code, you cannot reset it and the lock is spent. The luggage will need to be forced open.

Cautions

- Do not lift the luggage by pulling its telescopic handle.
- Do not place the luggage on the edge of a table or in a place where it may be easily knocked over.
- Do not place the luggage in a place with a slope or easily sloping, otherwise it may be unstable and easily knocked over. Please ensure the luggage is placed on a flat surface when expanded to prevent tipping.
- Do not place the luggage near high temperature objects, such as stoves or heaters, so as to prevent deformation or damage to the luggage.
- Do not put the luggage with certain sharp objects such as scissors or knives, or any other sharp objects, in its accessory bag (either).
- Do not place the luggage in a place with direct sunlight, high temperature, and a dry environment, so as to prevent deformation or damage to the luggage.
- Do not place the luggage in a place where it may harm children or pets, such as a place where children or pets may easily touch the luggage, or a place where children or pets may hide in the luggage.
- Do not place the luggage in a place where it may harm children or pets, such as a place where children or pets may easily touch the luggage, or a place where children or pets may hide in the luggage.
- Do not place the luggage in a place where it may be easily damaged by sharp objects, such as a place where there is a lot of sharp objects.

EU REP
Easy Market Technology Netherlands B.V.
Prinsengracht 794-796, 1016WV, The Hague, The Netherlands
info@easymarket.nl

UK REP
Fusion Technology UK Limited
Suite 2 Fusion House Square, Reading Berkshire RG1 8NJ
UK

Manufacturer: Fusion Communications Co., Ltd.
Address: 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Tel: +86-25-86630000
For further information, please go to www.fusion.com

User Manual Version: V1.0
Nanjing in China

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и сохраните для использования в будущем.

Инструкции по безопасности

- Не кладите багаж на край стола.
- Не кладите багаж на пол. Держите подальше от домашних животных и личных вещей.
- Не кладите багаж на лестницу или неровную поверхность, в противном случае он может быть нестабильным и легко опрокинуться.
- Не кладите багаж в место с уклоном или в место, где он может легко скатиться, в противном случае он может быть нестабильным и легко опрокинуться.
- Не кладите багаж в место с прямым солнечным светом или в место с высокой температурой, в противном случае он может деформироваться или повредиться.

Технические характеристики

Название: Расширяемый багаж Kobofin 20"
Артикул: 6935135 Вес: Прибл. 7,7 кг
Размеры: 55см / 20x14x22 см Материал корпуса: Оксфорд
Емкость: 20Л / 24Л / 33Л Колеса: 4 Колеса Spinner
Подходит для: Ручная кладь

Описание изделия

Внимание: Расширяемая функция данного изделия позволяет увеличить внутреннее пространство багажа, но может повлиять на его общую устойчивость. Убедитесь, что багаж расширяется на ровной поверхности, чтобы избежать опрокидывания. Не перегружайте багаж, поскольку это может повлиять на его устойчивость и привести к его опрокидыванию. Используйте расширяющую функцию осторожно и убедитесь, что багаж расширяется в устойчивом положении, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Инструкция для замка TSA



Данный багаж оснащен замком TSA. Если вам нужно открыть багаж для осмотра, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже:
1. Найдите кнопку сброса (B) на задней стороне замка и нажмите ее с помощью булавки или скрепки, пока не услышите щелчок.
2. Введите желаемую 3-значную комбинацию (A).
3. Нажмите кнопку (C) и закройте молнию. Замок теперь будет установлен.
4. Чтобы открыть багаж, введите установленную вами комбинацию и снова нажмите кнопку (C). Если вы забыли комбинацию, вы можете сбросить ее с помощью кнопки сброса (B).

Внимание:
Если вы забыли свой код, вы не сможете сбросить замок, и багаж придется вскрывать.

Предостережения

- Не поднимайте багаж за телескопическую ручку.
- Не кладите багаж на край стола или в место, где его можно легко опрокинуть.
- Не кладите багаж на наклонную или легко скатывающуюся поверхность, в противном случае он может быть нестабильным и легко опрокинуться. Убедитесь, что багаж расширяется на ровной поверхности, чтобы предотвратить опрокидывание.
- Не кладите багаж рядом с предметами высокой температуры, такими как печи или нагреватели, во избежание деформации или повреждения багажа.
- Не кладите в сумку для аксессуаров (любой) некоторые острые предметы, такие как ножницы или ножи, или другие острые предметы.
- Не кладите багаж в место с прямым солнечным светом, высокой температурой и сухой атмосферой, во избежание деформации или повреждения багажа.
- Не кладите багаж в место, где он может нанести вред детям или домашним животным, например, в место, где дети или домашние животные могут легко коснуться багажа, или в место, где дети или домашние животные могут спрятаться в багаже.
- Не кладите багаж в место, где он может нанести вред детям или домашним животным, например, в место, где дети или домашние животные могут легко коснуться багажа, или в место, где дети или домашние животные могут спрятаться в багаже.
- Не кладите багаж в место, где его можно легко повредить острыми предметами, например, в место, где много острых предметов.

Производитель: Fusion Communications Co., Ltd.
Адрес: 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Тел.: +86-25-86630000
Версия руководства: V1.0
Нанкин, Китай

Лея уважливо перед першим выкарыстаннем, а затым захавайце для чытання ў будучыні.

Інструкцыі па бяспецы

- Не кладзіце багаж на край стала.
- Не кладзіце багаж на падлогу. Трымайце ад домашніх жывёл і асабістых рэчаў.
- Не кладзіце багаж на лесвіцу ці нераўную паверхню, інакш ён можа быць нестабільным і лёгка апрокінуцца.
- Не кладзіце багаж у месцы з нахілам або лёгка ўзнімаецца, інакш ён можа быць нестабільным і лёгка апрокінуцца.
- Не кладзіце багаж у месцы з прамым сонечным святлом або ў месцы з высокай тэмпературай, інакш ён можа дэфармавацца або пашкодзіцца.

Тэхнічныя характарыстыкі

Назва: Расширяемый багаж Kobofin 20"
Артыкул: 6935135 Вага: Прыблизна 7,7 кг
Памеры: 55см / 20x14x22 см Матэрыял корпуса: Оксфорд
Ёмкасць: 20Л / 24Л / 33Л Колы: 4 Колы Spinner
Падыходзіць для: Ручная кладь

Апісанне прылады

Увага: Функцыя пашырэння гэтага прадукту дазваляе павялічыць унутраную прастору багажу, але можа паўплываць на яго агульную ўстойлівасць. Пераканайцеся, што багаж расширяецца на роўнай паверхні, каб пазбегнуць апрокідвання. Не перагружайце багаж, паколькі гэта можа паўплываць на яго ўстойлівасць і прывесці да яго апрокідвання. Выкарыстоўвайце функцыю пашырэння асцярожна і пераканайцеся, што багаж знаходзіцца ў ўстойлівым стане, каб прадухіліць несчастныя выпадкі.

Інструкцыя для замка TSA

Данны багаж абсталяваны замкам TSA. Калі вам патрэбна адкрыць багаж для агляду, калі ласка, выконвайце наступныя крокі:
1. Знайдзіце кнопку сброса (B) на задняй баку замка і націсніце яе з дапамогай булавы ці скрэпкі, пакуль не пачуеце шчаўчок.
2. Увядзіце жаданую 3-значную комбінацыю (A).
3. Націсніце кнопку (C) і закрыйце маланку. Замок цяпер будзе ўстаноўлены.
4. Каб адкрыць багаж, увядзіце ўстаноўленую вамі комбінацыю і зноў націсніце кнопку (C). Калі вы забылі комбінацыю, вы можаце скінуць яе з дапамогай кнопкі сброса (B).

Увага:
Калі вы забылі свой код, вы не зможаце скінуць замок, і багаж трэбе будзе вскрываць.

Прадпрэчанні

- Не паднімайце багаж за тэлескапічную ручку.
- Не кладзіце багаж на край стала ці ў месца, дзе ён можа лёгка апрокінуцца.
- Не кладзіце багаж на наклонную ці лёгка ўзнімаецца паверхню, інакш ён можа быць нестабільным і лёгка апрокінуцца. Пераканайцеся, што багаж знаходзіцца на роўнай паверхні, каб пазбегнуць апрокідвання.
- Не кладзіце багаж каля прадметаў высокай тэмпературы, такіх як печы ці нагрэвальныя прылады, каб пазбегнуць дэфармацыі або пашкоджання багажу.
- Не кладзіце ў сумку для аксесуараў (любой) некаторыя вострыя прадметы, такія як ножніцы ці ножы, або іншыя вострыя прадметы.
- Не кладзіце багаж у месца з прамым сонечным святлом, высокай тэмпературай і сухой атмосферай, каб пазбегнуць дэфармацыі або пашкоджання багажу.
- Не кладзіце багаж у месца, дзе ён можа нанесці шкоду дзецям ці хатнім жывёлам, напрыклад, у месца, дзе дзеці ці хатнія жывёлы могуць лёгка дакрануцца да багажу, або ў месца, дзе дзеці ці хатнія жывёлы могуць схавацца ў багажы.
- Не кладзіце багаж у месца, дзе ён можа нанесці шкоду дзецям ці хатнім жывёлам, напрыклад, у месца, дзе дзеці ці хатнія жывёлы могуць лёгка дакрануцца да багажу, або ў месца, дзе дзеці ці хатнія жывёлы могуць схавацца ў багажы.
- Не кладзіце багаж у месца, дзе ён можа быць лёгка пашкоджаны вострымі прадметамі, напрыклад, у месца, дзе шмат вострых прадметаў.

Вытворца: Fusion Communications Co., Ltd.
Адрас: 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Тэл.: +86-25-86630000
Версія кіраўніцтва: V1.0
Нанкін, Кітай

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Consignes relatives à la sécurité

- Ne placez pas la valise sur le bord d'une table.
- Ne placez pas la valise au sol. Gardez-la hors de portée des animaux domestiques et des objets personnels.
- Ne placez pas la valise sur les escaliers ou une surface irrégulière, sinon elle risque de manquer de stabilité et de se renverser facilement.
- Ne placez pas la valise sur une pente ou dans un endroit susceptible de glisser, sinon elle risque de manquer de stabilité et de se renverser facilement.
- Ne placez pas la valise en plein soleil ou dans un endroit chaud, sinon elle risque de se déformer ou de se détériorer.

Caractéristiques

Nom: Kobofin Expandable Luggage 20"
Référence produit: 6935135 Poids: Environ 7,7 kg
Dimensions du sac: 55cm / 20x14x22 cm Matériau du corps: Tissu Oxford
Capacité nette: 20L / 24L / 33L Roues: 4 roues Spinner
Convient à: Bagage cabine

Présentation du produit

Attention : La fonction d'extension de ce produit permet d'augmenter l'espace interne du bagage, mais elle peut affecter sa stabilité globale. Veillez à ce que le bagage soit placé sur une surface plane lorsque vous le déployez afin d'éviter qu'il ne bascule. Ne surchargez pas le bagage, car cela peut affecter sa stabilité et le faire basculer. Utilisez la fonction d'extension avec prudence et veillez à ce que le bagage soit placé dans un environnement stable afin d'éviter les accidents.

Instructions concernant le serrure TSA

Ce bagage dispose d'un cadenas TSA. Si vous devez ouvrir le bagage pour inspection, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Trouvez le bouton de réinitialisation (B) au dos du cadenas et appuyez dessus avec une petite épingle ou un trombone jusqu'à ce vous entendiez un clic.
2. Saisissez votre combinaison à 3 chiffres (A).
3. Appuyez sur le bouton (C) et fermez la tirette de fermeture éclair. Le cadenas est maintenant verrouillé.
4. Pour ouvrir le bagage, saisissez la combinaison que vous avez définie et appuyez à nouveau sur le bouton (C). Si vous oubliez la combinaison, vous pouvez la réinitialiser à l'aide du bouton de réinitialisation (B).

Attention :
Si vous oubliez votre code, vous ne pouvez pas réinitialiser le cadenas et le bagage devra être forcé.

Précautions

- Ne pas soulever le bagage en tirant sur la poignée télescopique.
- Ne pas placer le bagage sur le bord d'une table ou à un endroit où il risque de se renverser facilement.
- Ne pas placer le bagage sur une pente ou dans un endroit susceptible de glisser, sinon il risque de manquer de stabilité et de se renverser facilement. Veillez à ce que le bagage soit placé sur une surface plane lorsque vous le déployez afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Ne pas placer le bagage à proximité d'objets à haute température, tels que des fours ou des radiateurs, afin de prévenir toute déformation ou détérioration du bagage.
- Ne pas mettre dans le sac à accessoires (quel qu'il soit) certains objets pointus, tels que des ciseaux ou des couteaux, ou d'autres objets pointus.
- Ne pas placer le bagage dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à une température élevée et à un air sec, afin de prévenir toute déformation ou détérioration du bagage.
- Ne pas placer le bagage dans un endroit susceptible de nuire aux enfants ou aux animaux de compagnie, par exemple dans un endroit où les enfants ou les animaux de compagnie peuvent facilement toucher le bagage ou se cacher dans le bagage.
- Ne pas placer le bagage dans un endroit susceptible de nuire aux enfants ou aux animaux de compagnie, par exemple dans un endroit où les enfants ou les animaux de compagnie peuvent facilement toucher le bagage ou se cacher dans le bagage.
- Ne pas placer le bagage dans un endroit susceptible d'être facilement endommagé par des objets pointus, par exemple dans un endroit où il y a beaucoup d'objets pointus.

Fabricant : Fusion Communications Co., Ltd.
Adresse : 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Tél. : +86-25-86630000
Version du manuel : V1.0
Nanjing, Chine

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Nutzung auf.

Sicherheitshinweise

- Legen Sie den Koffer nicht an den Rand eines Tisches.
- Legen Sie den Koffer nicht auf den Boden. Halten Sie ihn außerhalb der Reichweite von Haustieren und persönlichen Gegenständen.
- Legen Sie den Koffer nicht auf Treppen oder unebene Oberflächen, sonst kann er instabil werden und leicht umkippen.
- Legen Sie den Koffer nicht an einen Ort mit Gefälle oder leichter Neigung, sonst kann er instabil werden und leicht umkippen.
- Legen Sie den Koffer nicht an einen Ort mit direkter Sonneinstrahlung oder hoher Temperatur, sonst kann er sich verformen oder beschädigen.

Spezifikation

Modell: Kobofin Expandable Luggage 20"
Artikel-Nr.: 6935135 Gewicht: Ca. 7,7 kg
Abmessungen: 55cm / 20x14x22 cm Material des Außenstoffes: Oxford-Gewebe
Fassungsvermögen: 20L / 24L / 33L Rollen: 4 Spinner-Rollen
Geeignet für: Kabinengepäck

Produktübersicht

Achtung: Die Erweiterungsfunktion dieses Produkts ermöglicht einen größeren Innenraum des Koffers, kann jedoch die Gesamtstabilität beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass der Koffer beim Ausziehen auf einer ebenen Fläche platziert wird, um Kippen zu vermeiden. Überlasten Sie den Koffer nicht, da dies seine Stabilität beeinträchtigen und zum Kippen führen kann. Verwenden Sie die Erweiterungsfunktion vorsichtig und stellen Sie sicher, dass der Koffer in einer stabilen Umgebung platziert wird, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zum TSA-Zahlenschloss

Dieses Gepäck ist mit einem TSA-Schloss ausgestattet. Wenn Sie das Gepäck zur Inspektion öffnen müssen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
1. Suchen Sie die Reset-Taste (B) auf der Rückseite des Schlosses und drücken Sie sie mit einer kleinen Nadel oder einer Büroklammer, bis Sie einen Klick hören.
2. Geben Sie die Kombination (A) ein.
3. Drücken Sie die Kombination (B) und ziehen den Reißverschluss zu. Das Schloss ist jetzt eingestellt.
4. Um das Gepäck zu öffnen, geben Sie die eingestellte Kombination ein und drücken Sie die Taste (C) erneut. Wenn Sie die Kombination vergessen haben, können Sie sie mit der Reset-Taste (B) zurücksetzen.

Achtung:
Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie das Schloss nicht zurücksetzen und das Gepäck muss aufgebrochen werden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Heben Sie das Gepäck nicht an der Teleskopstange hoch.
- Legen Sie das Gepäck nicht an den Rand eines Tisches oder an einen Ort, wo es leicht umkippen kann.
- Legen Sie das Gepäck nicht an einen Ort mit Gefälle oder leichter Neigung, sonst kann es instabil werden und leicht umkippen. Stellen Sie sicher, dass das Gepäck beim Ausziehen auf einer ebenen Fläche platziert wird, um Kippen zu vermeiden.
- Legen Sie das Gepäck nicht in die Nähe von Gegenständen mit hoher Temperatur, wie Öfen oder Heizkörper, um eine Verformung oder Beschädigung des Gepäcks zu vermeiden.
- Legen Sie (irgendwelche) bestimmten scharfen Gegenstände, wie Scheren oder Messer, oder andere scharfe Gegenstände, nicht in die Zubehörtasche (irgendwo).
- Legen Sie das Gepäck nicht an einen Ort mit direkter Sonneinstrahlung, hoher Temperatur und trockener Luft, um eine Verformung oder Beschädigung des Gepäcks zu vermeiden.
- Legen Sie das Gepäck nicht an einen Ort, wo es Kindern oder Haustieren schaden kann, zum Beispiel an einen Ort, wo Kinder oder Haustiere das Gepäck leicht berühren können, oder an einen Ort, wo Kinder oder Haustiere sich im Gepäck verstecken können.
- Legen Sie das Gepäck nicht an einen Ort, wo es Kindern oder Haustieren schaden kann, zum Beispiel an einen Ort, wo Kinder oder Haustiere das Gepäck leicht berühren können, oder an einen Ort, wo Kinder oder Haustiere sich im Gepäck verstecken können.
- Legen Sie das Gepäck nicht an einen Ort, wo es durch scharfe Gegenstände beschädigt werden kann, zum Beispiel an einen Ort, wo viele scharfe Gegenstände sind.

Hersteller: Fusion Communications Co., Ltd.
Adresse: 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Telefon: +86-25-86630000
Handbuchversion: V1.0
Nanjing/China

Leggi attentamente il manuale prima dell'uso e conservalo per il futuro.

Istruzioni di sicurezza

- Non appoggiare la valigia sul bordo di un tavolo.
- Non appoggiare la valigia sul pavimento. Tenerla lontana da animali domestici e oggetti personali.
- Non appoggiare la valigia sulle scale o su una superficie irregolare, altrimenti potrebbe essere instabile e facilmente ribaltabile.
- Non appoggiare la valigia in un luogo in pendenza o che tende a scivolare, altrimenti potrebbe essere instabile e facilmente ribaltabile.
- Non esporre la valigia alla luce diretta del sole o a temperature elevate, in quanto potrebbe deformarsi o danneggiarsi.

Specifiche tecniche

Nome: Kobofin Expandable Luggage 20"
Articolo: 6935135 Peso: Circa 7,7 kg
Dimensioni valigia: 55cm / 20x14x22 cm Materiale del tessuto esterno: Tessuto Oxford
Capacità: 20L / 24L / 33L Ruote: 4 ruote Spinner
Adatta per: Bagaglio a mano

Panoramica del prodotto

Attenzione: La funzione di espansione di questo prodotto consente di aumentare lo spazio interno del bagaglio, ma può influire sulla sua stabilità complessiva. Assicurarsi che il bagaglio sia posizionato su una superficie piana quando è aperto per evitare ribaltamenti. Non sovraccaricare il bagaglio, poiché ciò può influire sulla sua stabilità e causarne il ribaltamento. Utilizzare la funzione di espansione con cautela e assicurarsi che il bagaglio sia posizionato in un ambiente stabile per prevenire incidenti.

Istruzioni per il lucchetto TSA

La valigia è dotata di un lucchetto TSA. Se è necessario aprire la valigia per ispezionarla, seguire i passaggi qui sotto:
1. Individuare il pulsante di reset (B) sul retro del lucchetto e premerlo con una piccola punta o una graffetta finché non si sente un clic.
2. Inserire la combinazione a 3 cifre desiderata (A).
3. Premere il pulsante (C) e chiudere la cerniera. Il lucchetto è ora impostato.
4. Per aprire la valigia, inserire la combinazione impostata e premere nuovamente il pulsante (C). Se si dimenticano la combinazione, è possibile ripristinarla con il pulsante di reset (B).

Attenzione:
Se si dimenticano il codice, non è possibile ripristinare il lucchetto e la valigia dovrà essere forzata.

Precauzioni

- Non sollevare la valigia tirando la maniglia telescopica.
- Non posizionare la valigia sul bordo di un tavolo o in un luogo dove può facilmente ribaltarsi.
- Non posizionare la valigia su una superficie inclinata o che tende a scivolare, altrimenti potrebbe essere instabile e facilmente ribaltabile. Assicurarsi che la valigia sia posizionata su una superficie piana quando è aperta per evitare ribaltamenti.
- Non posizionare la valigia vicino a oggetti ad alta temperatura, come forni o stufe, per evitare deformazioni o danni alla valigia.
- Non mettere nella borsa degli accessori (qualsiasi) determinati oggetti taglienti, come forbici o coltelli, o altri oggetti taglienti.
- Non esporre la valigia alla luce diretta del sole, a temperature elevate e in ambienti secchi, per evitare deformazioni o danni alla valigia.
- Non esporre la valigia in luoghi dove può arrecare danno a bambini o animali domestici, ad esempio in luoghi dove bambini o animali domestici possono toccare facilmente la valigia o nascondersi al suo interno.
- Non esporre la valigia in luoghi dove può arrecare danno a bambini o animali domestici, ad esempio in luoghi dove bambini o animali domestici possono toccare facilmente la valigia o nascondersi al suo interno.
- Non esporre la valigia in luoghi dove può essere danneggiata da oggetti taglienti, ad esempio in luoghi dove ci sono molti oggetti taglienti.

Produttore: Fusion Communications Co., Ltd.
Indirizzo: 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Tel.: +86-25-86630000
Versione del manuale: V1.0
Nanjing, Cina

Lee el manual con detenimiento antes de utilizarlo y consérvalo para futuras consultas.

Consejos de seguridad

- No coloques la maleta en el borde de una mesa.
- No coloques la maleta en el suelo. Mantén a las mascotas y los objetos personales lejos de ella.
- No coloques la maleta en las escaleras o en una superficie irregular, de lo contrario puede quedar inestable y caerse con facilidad.
- No coloques la maleta en un lugar con pendiente o que tienda a deslizarse, de lo contrario puede quedar inestable y caerse con facilidad.
- No coloques la maleta en un lugar con luz directa del sol o a una temperatura alta, ya que puede deformarse o dañarse.

Especificaciones

Modelo: Kobofin Expandable Luggage 20"
Artículo: 6935135 Peso: Aprox. 7,7 kg
Dimensiones: 55cm / 20x14x22 cm Material del exterior: Tela Oxford
Capacidad neta: 20L / 24L / 33L Ruedas: 4 ruedas Spinner
Apta para: Equipaje de cabina

Vista general del producto

Atención: La función de expansión de este producto permite aumentar el espacio interno del equipaje, pero puede afectar a su estabilidad general. Asegúrese de que el equipaje se coloque sobre una superficie plana cuando esté desplegado para evitar que se vuelque. No sobrecargue el equipaje, ya que puede afectar a su estabilidad y provocar su vuelco. Utilice la función de expansión con precaución y asegúrese de que el equipaje se coloque en un entorno estable para evitar accidentes.

Instrucciones de seguridad

Este equipaje está equipado con un candado TSA. Si necesita abrir el equipaje para inspeccionarlo, siga los pasos a continuación:
1. Busque el botón de reinicio (B) en la parte trasera del candado y pulse con un pequeño pasador o un clip hasta que escuche un clic.
2. Introduzca la combinación de 3 dígitos deseada (A).
3. Pulse el botón (C) y cierre la cremallera. Ahora el candado está ajustado.
4. Para abrir el equipaje, introduzca la combinación que ha establecido y vuelva a pulsar el botón (C). Si olvida la combinación, puede restablecerla con el botón de reinicio (B).

Atención:
Si olvida su código, no podrá restablecer el candado y el equipaje tendrá que forzarse.

Precauciones

- No levante el equipaje tirando de su asa telescópica.
- No coloque el equipaje en el borde de una mesa o en un lugar donde pueda volcarse fácilmente.
- No coloque el equipaje en una pendiente o en una superficie inclinada, de lo contrario puede quedar inestable y volcarse fácilmente. Asegúrese de que el equipaje se coloque sobre una superficie plana cuando esté desplegado para evitar que se vuelque.
- No coloque el equipaje cerca de objetos de alta temperatura, como hornos o estufas, para evitar su deformación o daños.
- No coloque en la bolsa de accesorios (cualquier) determinados objetos punzantes, como tijeras o cuchillos, o otros objetos punzantes.
- No coloque el equipaje en un lugar con luz directa del sol, temperatura elevada y ambiente seco, para evitar su deformación o daños.
- No coloque el equipaje en un lugar donde pueda perjudicar a niños o mascotas, por ejemplo, en un lugar donde niños o mascotas puedan tocar fácilmente el equipaje o esconderse en su interior.
- No coloque el equipaje en un lugar donde pueda perjudicar a niños o mascotas, por ejemplo, en un lugar donde niños o mascotas puedan tocar fácilmente el equipaje o esconderse en su interior.
- No coloque el equipaje en un lugar donde pueda dañarse con objetos punzantes, por ejemplo, en un lugar donde haya muchos objetos punzantes.

Fabricante: Fusion Communications Co., Ltd.
Dirección: 8F/9F, Ping An Building, 10 Ping'An Middle Road, Nanjing, China, 210008
Teléfono: +86-25-86630000
Versión del manual: V1.0
Nanjing, China

Przed rozpoczęciem korzystania uważnie należy zapoznać się z instrukcją, a następnie zachować ją na przyszłość.

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

- Nie należy kłaść walizki na krawędzi stołu.
- Nie należy kłaść walizki na podłodze. Trzymać z dala od zwierząt domowych i osobistych rzeczy.
- Nie należy kłaść walizki na schodach lub nierównej powierzchni, w przeciwnym razie może być niestabilna i łatwo się przewrócić.
- Nie należy kłaść walizki na pochyłym miejscu lub miejscu, gdzie ma tendencję do ześlizgiwania się, w przeciwnym razie może być niestabilna i łatwo się przewrócić.
- Nie należy kłaść walizki w miejscu, gdzie bezpośrednio świeci słońce lub w miejscu o wysokiej temperaturze, ponieważ może ulec odkształceniu lub uszkodzeniu.

Dane techniczne

Model: Kobofin Expandable Luggage 20"
Produkt SKU: 6935135 Waga produktu: Ok. 7,7 kg
Wymiary walizki: 55cm / 20x14x22 cm Materiał zewnętrzny: Tkanina Oxford
Pojemność netto: 20L / 24L / 33L Kółka: 4 kółka Spinner
Nadaje się do: Bagaż podręczny

Przegląd produktu

Uwaga: Funkcja rozszerzenia tego produktu zwiększa wewnętrzną przestrzeń bagażu, ale może wpłynąć na jego ogólną stabilność. Upewnij się, że bagaż jest rozłożony na płaskiej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia. Nie przeciążaj bagażu, ponieważ może to wpłynąć na jego stabilność i spowodować przewrócenie się bagażu. Korzystaj z funkcji rozszerzenia ostrożnie i upewnij się, że bagaż jest umieszczony w stabilnym środowisku, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcja zamka TSA

Bagaż wyposażony jest w zamek TSA. Jeśli chcesz otworzyć bagaż do inspekcji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
1. Znajdź przycisk resetowania (B) na tyle zamka i naciśnij go małym długopisem lub spinaczem, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Wprowadź pożądaną 3-cyfrową kombinację (A).
3. Naciśnij przycisk (C) i zamknij zamek błyskawiczny. Zamek jest teraz ustawiony.
4. Aby otworzyć bagaż, wprowadź ustawioną kombinację i ponownie naciśnij przycisk (C). Jeśli zapomnisz kombinację, możesz ją zresetować za pomocą przycisku resetowania (B).

Uwaga:
Jeśli zapomnisz swój kod, nie będziesz mógł zresetować zamka i bagaż będzie musiał zostać wyłamany.

Przestrzegania

- Nie podnosić bagażu za rękojeść teleskopową.
- Nie kłaść bagażu na krawędzi stołu lub w miejscu, gdzie może łatwo się przewrócić.
- Nie kłaść bagażu na pochyłym lub łatwo ześlizgującym się miejscu, w przeciwnym razie może być niestabilny i łatwo się przewrócić. Upewnić się, że bagaż jest rozłożony na płaskiej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie kłaść bagażu w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze, takich jak piece lub grzejniki, aby uniknąć odkształcenia lub uszkodzenia bagażu.
- Nie kłaść (jakichkolwiek) ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki lub noże, lub innych ostrych przedmiotów w torbie na akcesoria.
- Nie kłaść bagażu w miejscu, gdzie jest bezpośrednie światło słoneczne, wysoka temperatura i suche powietrze, aby uniknąć odkształcenia lub uszkodzenia bagażu.
- Nie kłaść bagażu w miejscu, gdzie może zaszkodzić dzieciom lub zwierzętom domowym, na przykład w miejscu, gdzie dzieci lub zwierzęta domowe mogą łatwo dotknąć bagażu lub w miejscu, gdzie dzieci lub zwierzęta dom