Solar Automatic Watering System
User Manual



Thank you for purchasing our product! Please kindly read this manual carefully before use, and operate according to it correctly.

En

Features

1. Designed for balconies, patios, small gardens withoutf aucet and fixed power supply.
2. Powered by solar energy, no need for additional wiring.
3. Taking water directly from containers such as buckets, without the need for a tap.
4. Automatically watering at preset time intervals and amounts.
5. Automatically alarm to replenish water when water shortage in the container.
6. Pipes, joints and drippers are provided, you can freely match them.

Installation Diagram



Note: the short probe must be higher than the long one.

Panel Indicator Diagram



Operation Instructions

1. Fix the controller close to the water source with the screws. Its height above the water level must be less than 1.5m.
2. Fix the solar panel in a position where the sunlight can direct it. it can be inserted into the soil by using the ground stake. Loosen the screws of the connecting ground rod to adjust the angle of the solar panel surface, so that the solar panel can receive as much sunlight as possible. Then tighten the screws.
3. Install the inlet water pipe, outlet water pipe, tees, drippers, filter, etc., according to the diagram. The watering flow of this device is about 400ml/min (that is, the sum of the water output of all drippers is 400ml/min). Please select the number of drippers and watering frequency according to the actual water demand of the plants.
4. Press the ON/OFF button to power on/off.
5. Press the MODE button to set the watering time. There are 12 working settings like the following. Each Time the MODE button is pressed, the system waters once and restarts the timer.

LED Position	Watering Time (min)	Interval Time (hour)	Meaning
1	5	12	water for 5 minute every 12 hours
2	15	12	water for 15 minute every 12 hours
3	20	12	water for 20 minute every 12 hours
4	5	24	water for 5 minute every 24 hours
5	15	24	water for 15 minute every 24 hours
6	20	24	water for 20 minute every 24 hours
7	10	48	water for 10 minute every 48 hours
8	15	48	water for 15 minute every 48 hours
9	30	48	water for 30 minute every 48 hours
10	10	72	water for 10 minute every 72 hours
11	15	72	water for 15 minute every 72 hours
12	30	72	water for 30 minute every 72 hours

6. The product is equipped with a water level sensor which has two probes with different length cables. Put the long-cable probe into the deep water and when the water level is lower than the short-cable probe (that is, a probe is out of the water), the system will automatically alarm (the buzzer sounds 2 times per minute) and the green indicator light located in the MODE button will double flash, and the system will stop working. After refilling the water, the system will continue to work as the previous watering program.
7. When the water pump is idling, the system will alarm (the buzzer sounds twice per minute), and the green indicator light located in the MODE button will flash. The cause of this failure may be that the water pump or the filter is blocked, please clean them; it may also be that there is no water in the water source container, please add water. You can unclog the pump by injecting some warm water into the pump inlet with a syringe (the syringe is not equipped, please purchase it separately if it needed).
After troubleshooting, please restart the product, the system will perform a watering and re-time.
8. When the drippers are blocked, the system will alarm (the buzzer sounds twice per minute), and the green indicator light will be on. At this time, please clean the drippers.
After troubleshooting, please restart the device, the system will perform a watering and re-time.
9. When the power of the system is low, the red indicator light located in the MODE button will flash. After 30 seconds, the red light will be off, and the blue gear indicator will also be off. At this time, the system enters the standby state. Later when exposed to sunlight again and the product gets fully charged, the system will automatically return to the working state (the blue light is on). And the system will perform a watering and re-time.
10. When the solar panel is well connected, the red light located in the MODE button will be steady on. When it is bad connected or broken, the red light will be off.

Indicators Instructions

Buzzer	LED Indicator	Failure Description	Solution
Beep	Green light flashing	1. Pump clogged 2. Filter clogged 3. Water shortage	1. Unblock the water pump 2. Clean the filter 3. Add water After completing the above steps, the system must be restarted
Beep	Green light steady on	Dripper clogged	Clean the dripper, restart the system
Beep	Green light double flashing	Water shortage	After adding water, the system will continue to work as the previous watering program
-	The red light flashes for 30 seconds and then turns off. The blue light is also off.	Insufficient power, the system automatically enters the standby state	After being charged by sunlight, it will automatically return to working state
-	The red light off	The solar panel is bad connected or broken	Connect the solar panel completely or change a new

Note: After restarting, the system will re-time

Specifications

Item Name	Solar Automatic Watering System
Model No.	BSV-IC007
Solar panel	2W
Battery	3.7V / 2200mAh
Pump	1W
Maxi water flow	400mL/min
Water sensor	YES
Operating temperature	1℃~40℃
Storage temperature	-10℃~50℃

Important tips

1. Do not disassemble this product by yourself.
2. Do not vigorously vibrate, beat or hit the product.
3. It is strictly forbidden to throw this product into fire to avoid the risk of fire or explosion.
4. Children should use this product under the guidance of their parents.
5. When the ambient temperature is higher than 40℃ or lower than 0℃, the product may fail to work, please avoid using it.
6. It is forbidden to put the product into water. And the side with the switch button must be faced down, otherwise water may enter.
7. Be sure to use a water filter at the water inlet pipe interface, otherwise the main unit will be at risk of damage.
8. Choose a sunny place to install the product and dean the dirt on the solar panel regularly to help improve the charging efficiency.

De

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts! Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und verwenden Sie es korrekt.

Merkmale

1. Entworfen für Balkone, Terrassen, kleine Gärten ohne Wasserhahn und feste Stromversorgung
2. Angetrieben durch Solarenergie, keine zusätzliche Verkabelung erforderlich
3.Entnahme von Wasser direkt aus Behältern wie Eimern, ohne dass ein Wasserhahn benötigt wird
4. Automatische Bewässerung in voreingestellten Zeitintervallen und Mengen
5.Automatischer Alarm zum Nachfüllen von Wasser bei Wassermangel im Behälter
6. Rohre, Gelenke und Tropfer werden mitgeliefert, Sie können sie frei anpassen

Installations diagramm



Panel-Anweisungen



Bedienungsanleitungen

1. Befestigen Sie den Controller mit den Schrauben in der Nähe der Wasserquelle. Seine Höhe über dem Wasserspiegel muss weniger als 1,5 m betragen.
2. Fixieren Sie das Solarpanel an einer Stelle, an der das Sonnenlicht es lenken kann. Er kann mit dem Erdspieß in den Boden gesteckt werden. Lösen Sie die Schrauben der verbindenden Erdungsstange, um den Winkel der Solarmoduloberfläche einzustellen, damit das Solarmodul so viel Sonnenlicht wie möglich empfangen kann. Ziehen Sie dann die Schrauben fest.
3. Installieren Sie die Einlasswasserleitung, Auslasswasserleitung, T-Stücke, Tropfer, Filter usw. gemäß dem Diagramm. Der Wasserdurchfluss dieses Geräts beträgt etwa 400 ml/min (d. h. die Summe der Wasserabgabe aller Tropfer beträgt 400 ml/min). Bitte wählen Sie die Anzahl der Tropfer und die Bewässerungshäufigkeit entsprechend dem tatsächlichen Wasserbedarf der Pflanzen aus.

4. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.
5. Drücken Sie die MODE-Taste, um die Bewässerungszeit einzustellen. Es gibt 12 Arbeitseinstellungen wie die folgenden. Jedes Mal, wenn die MODE-Taste gedrückt wird, bewässert das System einmal und startet den Timer neu.

LED Position	Bewässerungszeit (min)	Intervallzeit (Stunde)	Bedeutung
1	5	12	Wasser für 5 Minuten alle 12 Stunden
2	15	12	Wasser für 15 Minuten alle 12 Stunden
3	20	12	Wasser für 20 Minuten alle 12 Stunden
4	5	24	Wasser für 5 Minuten alle 24 Stunden
5	15	24	Wasser für 15 Minuten alle 24 Stunden
6	20	24	Wasser für 20 Minuten alle 24Stunden
7	10	48	Wasser für 10 Minuten alle 48 Stunden
8	15	48	Wasser für 15 Minuten alle 48 Stunden
9	30	48	Wasser für 30 Minuten alle 48 Stunden
10	10	72	Wasser für 10 Minuten alle 72 Stunden
11	15	72	Wasser für 15 Minuten alle 72 Stunden
12	30	72	Wasser für 30 Minuten alle 72 Stunden

6. Das Produkt ist mit einem Wassersandsensor ausgestattet, der zwei Sonden mit unterschiedlich langen Kabeln hat. Tauchen Sie die lange Kabelsonde in das tiefe Wasser und wenn der Wasserstand niedriger ist als die kurze Kabelsonde (d. h. eine Sonde befindet sich außerhalb des Wassers), gibt das System automatisch einen Alarm aus (der Summer ertönt 2 Mal pro Minute), und die grüne Kontrollleuchte in der MODE-Taste blinkt doppelt und das System hört auf zu arbeiten. Nach dem Nachfüllen des Wassers arbeitet das System mit dem vorherigen Bewässerungsprogramm weiter.
7. Wenn die Wasserpumpe im Leerlauf ist, gibt das System einen Alarm aus (der Summer ertönt zweimal pro Minute) und die grüne Anzeigelampe in der MODE-Taste blinkt. Die Ursache für diesen Fehler kann sein, dass die Wasserpumpe oder der Filter verstopft sind, bitte reinigen Sie sie; Es kann auch sein, dass sich kein Wasser im Wasserquellenbehälter befindet, fügen Sie bitte Wasser hinzu.
Sie können die Pumpe von Verstopfungen befreien, indem Sie mit einer Spritze etwas warmes Wasser in den Pumpeneinlass spritzen (die Spritze ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte kaufen Sie sie bei Bedarf separat).
8. Wenn die Tropfer blockiert sind, gibt das System einen Alarm aus (der Summer ertönt zweimal pro Minute) und die grüne Anzeigelampe leuchtet auf. Reinigen Sie zu diesem Zeitpunkt bitte die Tropfer.
Starten Sie das Gerät nach der Fehlerbehebung bitte neu, das System führt eine Bewässerung und eine erneute Zeitmessung durch.
9. Wenn die Leistung des Systems niedrig ist, blinkt die rote Anzeigelampe in der MODE-Taste. Nach 30 Sekunden erlischt das rote Licht und die blaue Ganganzeige erlischt ebenfalls. Zu diesem Zeitpunkt tritt das System in den Bereitschaftszustand ein.
Wenn das Produkt später wieder dem Sonnenlicht ausgesetzt wird und das Produkt vollständig aufgeladen ist, kehrt das System automatisch in den Betriebszustand zurück (das blaue Licht leuchtet). Und das System führt eine Bewässerung und eine erneute Zeit durch.
10. Wenn das Solarmodul gut angeschlossen ist, leuchtet das rote Licht in der MODE-Taste dauerhaft. Wenn es schlecht angeschlossen oder defekt ist, erlischt das rote Licht.

Beschreibung der Anzeigeleuchte

Buzzer	LED Anzeige	Failure description	Solution
Beep	Grünes Licht blinkt	1.Pumpe verstopft 2. Filter verstopft 3.Wasserknappheit	1. Entstopfung von Pumpen 2. Reinigen Sie den Filter 3. Wasser hinzufügen Nach Abschluss der obigen Schritte muss das System neu gestartet werden
Beep	Grünes Licht leuchtet dauerhaft	Tropfer verstopft	Tropfer reinigen, System neu starten
Beep	Grünes Licht blinkt doppelt	Wasserknappheit	Nach dem Hinzufügen von Wasser arbeitet das System gemäß dem vorherigen Bewässerungsprogramm weiter
-	Das rote Licht blinkt 30 Sekunden lang und erlischt dann. Das Blaulicht ist auch aus.	Unzureichende Leistung, das System wechselt automatisch in den Standby-Zustand	Nach dem Aufladen durch Sonnenlicht kehrt es automatisch in den Betriebszustand zurück
-	Das rote Licht aus	Das Solarmodul ist schlecht angeschlossen oder defekt	Schließen Sie das Solarpanel vollständig an oder tauschen Sie ein neues aus

Hinweis: Nach dem Neustart wird das System neu eingestellt.

Spezifikationen

Artikelname	Automatisches Solarbewässerungssystem
Modell Nr.	BSV-IC007
Sonnenkollektor	2W
Batterie	3.7V 2200mAh
Pumpe	1W
Wasserfluss	400mL/min
Wassersensor	Yes
Betriebstemperatur	1~40℃
Lagertemperatur	-10~50℃

Wichtige Tipps

1. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht selbst.
2. Vibrieren, schlagen oder schlagen Sie das Produkt nicht heftig.
3. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt ins Feuer zu werfen, um Brand- oder Explosionsgefahr zu vermeiden.
4. Kinder sollten dieses Produkt unter Anleitung ihrer Eltern verwenden.
5. Wenn die Umgebungstemperatur höher als 40 °C oder niedriger als 0 °C ist, funktioniert das Produkt möglicherweise nicht. Bitte verwenden Sie es nicht.
6. Es ist verboten, das Produkt in Wasser zu geben. Und die Seite mit dem Schalterknopf muss nach unten zeigen, sonst kann Wasser eindringen.
7. Achten Sie darauf, einen Wasserfilter an der Schnittstelle der Wasserein lasseleitung zu verwenden, da sonst das Hauptgerät beschädigt werden könnte.
8. Wählen Sie einen sonnigen Ort, um das Produkt zu installieren, und reinigen Sie das Solarmodul regelmäßig von Schmutz, um die Ladeeffizienz zu verbessern.

Fr

Merci d'avoir acheté notre produit! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation, et utilisez-le correctement.

Caractéristiques

1.Conçu pour les balcons, terrasses, petits jardins sans robinet et alimentation électrique fixe
2. Alimenté par l'énergie solaire, pas besoin de câblage supplémentaire
3. Prendre de l'eau directement à partir de récipients tels que des seaux, sans avoir besoin d'un robinet
4. Arrosage automatique à des intervalles de temps et des quantités prédéfinis
5. Alarme automatique pour reconstituer l'eau en cas de pénurie d'eau dans le conteneur Les tuyaux, joints et goutteurs sont fournis, vous pouvez les assortir librement

Schéma d'installation



Instructions du panneau



Instructions d'utilisation

1. Fixez le contrôleur près de la source d'eau avec les vis. Sa hauteur au-dessus du niveau de l'eau doit être inférieure à 1,5 m.
2. Fixez le panneau solaire dans une position où la lumière du soleil peut le diriger. Il peut être inséré dans le sol à l'aide du piquet de sol. Desserrez les vis de la tige de mise à la terre pour régler l'angle de la surface du panneau solaire, de sorte que le panneau solaire puisse recevoir autant de lumière solaire que possible. Serrez ensuite les vis.
3. Installez le tuyau d'entrée d'eau, le tuyau d'eau de sortie, les tés, les goutteurs, le filtre, etc., selon le schéma. Le débit d'arrosage de cet appareil est d'environ 400 ml/min (c'est-à-dire que la somme du débit d'eau de tous les goutteurs est de 400 ml/min). Veuillez sélectionner le nombre de goutteurs et la fréquence d'arrosage en fonction de la demande réelle en eau des plantes.

4. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer/éteindre.
5. Appuyez sur le bouton MODE pour régler le temps d'arrosage. Il existe 12 paramètres de travail comme les suivants. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MODE, le système arrose une fois et redémarre la minuterie.

LED Emplacement	Temps d' arrosage (min)	Intervalle de temps (heure)	Signification
1	5	12	Arroser pendant 5 minutes toutes les 12 heures
2	15	12	Arroser pendant 15 minutes toutes les 12 heures
3	20	12	Arroser pendant 20 minutes toutes les 12 heures
4	5	24	Arroser pendant 5 minutes toutes les 24 heures
5	15	24	Arroser pendant 15 minutes toutes les 24 heures
6	20	24	Arroser pendant 20 minutes toutes les 24 heures
7	10	48	Arroser pendant 10 minutes toutes les 48 heures
8	15	48	Arroser pendant 15 minutes toutes les 48 heures
9	30	48	Arroser pendant 30 minutes toutes les 48 heures
10	10	72	Arroser pendant 10 minutes toutes les 72 heures
11	15	72	Arroser pendant 15 minutes toutes les 72 heures
12	30	72	Arroser pendant 30 minutes toutes les 72 heures

6. Le produit est équipé d'un capteur de niveau d'eau qui a deux sondes avec des câbles de longueurs différentes. Mettez la sonde à câble long dans l'eau profonde et lorsque le niveau d'eau est inférieur à la sonde à câble court (c'est-à-dire qu'une sonde est hors de l'eau), le système s'alarme automatiquement (le buzzer sonne 2 fois par minute) et le voyant vert situé dans le bouton MODE clignotera deux fois et le système cessera de fonctionner. Après avoir rempli l'eau, le système continuera à fonctionner comme le programme d'arrosage précédent.
7. Lorsque la pompe à eau est au ralenti, le système émet une alarme (le buzzer retentit deux fois par minute) et le voyant vert situé dans le bouton MODE clignote. La cause de cette panne peut être que la pompe à eau ou le filtre est bloqué, veuillez les nettoyer ; il se peut également qu'il n'y ait pas d'eau dans le réservoir de la source d'eau, veuillez ajouter de l'eau. Vous pouvez déboucher la pompe en injectant de l'eau chaude dans l'entrée de la pompe avec une seringue (la seringue n'est pas équipée, veuillez l'acheter séparément si nécessaire).Après le dépannage, veuillez redémarrer le produit, le système effectuera un arrosage et re-time.
8. Lorsque les goutteurs sont bloqués, le système émet une alarme (le buzzer retentit deux fois par minute) et le voyant vert s'allume. À ce stade, veuillez nettoyer les goutteurs.Après le dépannage, veuillez redémarrer l'appareil, le système effectuera un arrosage et re-time.
9. Lorsque la puissance du système est faible, le voyant rouge situé dans le bouton MODE clignote. Après 30 secondes, le voyant rouge s'éteint et l'indicateur de vitesse bleu s'éteint également. À ce moment, le système entre dans l'état de veille. Plus tard, lorsqu'il est à nouveau exposé au soleil et que le produit est complètement chargé, le système revient automatiquement à l'état de fonctionnement (le voyant bleu est allumé). Et le système effectuera un arrosage et re-temps.
10. Lorsque le panneau solaire est bien connecté, le voyant rouge situé dans le bouton MODE sera allumé fixe. Lorsqu'il est mal connecté ou cassé, le voyant rouge s'éteint.

Description du voyant lumineux

Buzzer	Indicateur LED	Description de l'échec	Solution
Beep	Voyant vert clignotant	1.Pompe bouchée 2. Filtre bouché 3. Pénurie d'eau	1. Débloquer la pompe à eau 2. Nettoyez le filtre 3. Ajouter de l'eau Après avoir terminé les étapes ci-dessus, le système doit être redémarré
Beep	Voyant vert fixe	Gouteur bouché	Nettoyer le gouteur, redémarrer le système

Beep	Voyant vert double clignotement	Pénurie d'eau	Après avoir ajouté de l'eau, le système continuera à fonctionner comme le programme d'arrosage précédent
-	Le voyant rouge clignote pendant 30 secondes puis s'éteint. Le voyant bleu est également éteint.	Alimentation insuffisante, le système passe automatiquement en état de veille	Après avoir été chargé par la lumière du soleil, il reviendra automatiquement à l'état de fonctionnement
-	Le voyant rouge éteint	Le panneau solaire est mal connecté ou cassé	Connectez complètement le panneau solaire ou changez un nouveau

Remarque : Après le redémarrage, le système re-synchronisera.

Caractéristiques

Nom de l'article	Solar Automatic Watering System
Numéro de modèle	BSV-IC007
Panneau solaire	2W
Batterie	3.7V 2200mAh
Pompe	1W
L'écoulement de l'eau	400mL/min
Capteur d'eau	Yes
Betriebstemperatur	1~40℃
Température de stockage	-10~50℃

Conseils importants

1. Ne démontez pas ce produit par vous-même.
2. Ne vibrez pas vigoureusement, ne battez pas ou ne frappez pas le produit.
3. Il est strictement interdit de jeter ce produit au feu pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
4. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la direction de leurs parents.
5. Lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C, le produit peut ne pas fonctionner, veuillez éviter de l'utiliser.
6. Il est interdit de mettre le produit dans l'eau. Et le côté avec le bouton de l'interrupteur doit être orienté vers le bas, sinon l'eau peut entrer.
7. Assurez-vous d'utiliser un filtre à eau à l'interface du tuyau d'entrée d'eau, sinon l'unité principale risque d'être endommagée.
8. Choisissez un endroit ensoleillé pour installer le produit et éliminez régulièrement la saleté du panneau solaire pour aider à améliorer l'efficacité de la charge.

IT

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di operare secondo esso correttamente.

Caratteristiche

1. Progettato per balconi, patti, piccoli giardini senza rubinetto e alimentazione fissa
2. Alimentato dall'energia solare, non necessita di cablaggio aggiuntivo
3. Prelevare l'acqua direttamente da contenitori come secchi, senza bisogno di un rubinetto
4. Irrigazione automatica a intervalli di tempo e quantità preimpostati
5. Allarme automatico per ricostituire l'acqua in caso di carenza d'acqua nel contenitore
6. Vengono forniti tubi, giunti e gocciolatori, è possibile abbinarli liberamente

Schema di installazione



Istruzioni del pannello



Istruzioni operative

1. Fissare il controller vicino alla fonte d'acqua con le viti. La sua altezza sopra il livello dell'acqua deve essere inferiore a 1,5 m.
2. Fissare il pannello solare in una posizione in cui la luce solare possa dirigerlo. Può essere inserito nel terreno utilizzando il picchetto di terra. Allentare le viti del picchetto di messa a terra per regolare l'angolo della superficie del pannello solare, in modo che il pannello solare possa ricevere quanta più luce solare possibile. Quindi serrare le viti.
3. Installare il tubo dell'acqua in ingresso, il tubo dell'acqua in uscita, i raccordi a T, i gocciolatori, il filtro, ecc., secondo lo schema. Il flusso di irrigazione di questo dispositivo è di circa 400 ml/min (ovvero, la somma dell'uscita dell'acqua di tutti i gocciolatori è di 400 ml/min). Si prega di selezionare il numero di gocciolatori e la frequenza di irrigazione in base all'effettiva richiesta di acqua delle piante.
4. Premere il pulsante ON/OFF per accendere/spegnere.

5. Premere il pulsante MODE per impostare il tempo di irrigazione. Ci sono 12 impostazioni di lavoro come le seguenti. vOgni volta che si preme il pulsante MODE, il sistema irriga una volta e riavvia il timer.

Posizione LED	Tempo di irrigazione(min)	Tempo di intervallo(ore)	Significato rappresentativo
1	5	12	Acqua per 5 minuti ogni 12 ore
2	15	12	Acqua per 15 minuti ogni 12 ore
3	20	12	Acqua per 20 minuti ogni 12 ore
4	5	24	Acqua per 5 minuti ogni 12 ore
5	15	24	Acqua per 15 minuti ogni 24 ore
6	20	24	Acqua per 20 minuti ogni24 ore
7	10	48	Acqua per 10 minuti ogni 48 ore
8	15	48	Acqua per 15 minuti ogni 48 ore
9	30	48	Acqua per30 minuti ogni 48 ore
10	10	72	Acqua per10 minuti ogni 72 ore
11	15	72	Acqua per15 minuti ogni 72 ore
12	30	72	Acqua per 30 minuti ogni 72 ore

6. Il prodotto è dotato di un sensore di livello dell'acqua dotato di due sonde con cavi di diversa lunghezza. Mettì la sonda a cavo lungo nell'acqua profonda e quando il livello dell'acqua è inferiore alla sonda a cavo corto (ovvero, una sonda è fuori dall'acqua), il sistema emetterà automaticamente un allarme (il cicalino suona 2 volte al minuto) e la spia verde situata nel pulsante MODE lampeggerà due volte e il sistema smetterà di funzionare. Dopo aver riempito l'acqua, il sistema continuerà a funzionare come il precedente programma di irrigazione.
7. Quando la pompa dell'acqua è al minimo, il sistema emette un allarme (il cicalino suona due volte al minuto) e la spia verde situata nel pulsante MODE lampeggia. La causa di questo guasto potrebbe essere l'ostruzione della pompa dell'acqua o del filtro, puliri; può anche darsi che non ci sia acqua nel contenitore della fonte d'acqua, si prega di aggiungere acqua.
È possibile sbloccare la pompa iniettando dell'acqua calda nell'ingresso della pompa con una siringa (la siringa non è in dotazione, si prega di acquistarla separatamente se necessario).
Dopo la risoluzione dei problemi, riavviare il prodotto, il sistema eseguirà un'irrigazione e un nuovo tempo.
8. Quando i gocciolatori sono bloccati, il sistema emette un allarme (il cicalino suona due volte al minuto) e la spia verde si accende. A questo punto, si prega di pulire i gocciolatori.
Dopo la risoluzione dei problemi, riavviare il dispositivo, il sistema eseguirà un'irrigazione e un nuovo tempo.
9. Quando la potenza del sistema è bassa, la spia rossa situata nel pulsante MODE lampeggerà. Dopo 30 secondi, la luce rossa si spegnerà e anche l'indicatore blu dell'ingranaggio sarà spento. A questo punto, il sistema entra nello stato di standby. Successivamente, quando esposto nuovamente alla luce solare e il prodotto si carica completamente, il sistema tornerà automaticamente allo stato di funzionamento (la luce blu è accesa). E il sistema eseguirà un'irrigazione e ri-tempo.
11. Quando il pannello solare è ben collegato, la luce rossa situata nel pulsante MODE sarà fissa. Quando è collegato male o rotto, la luce rossa si spegne.

Buzzer	LED Indicator	Failure description	Solution
Beep	Luce verde lampeggiante	1.Pompa intasata 2. Filtro intasato 3.Carenza d'acqua	1. Sbloccare la pompa dell'acqua 2. Pulire il filtro 3. Aggiungere acqua Dopo aver completato i passaggi precedenti, il sistema deve essere riavviato
Beep	Luce verde fissa	Gocciolatore intasato	Pulire il gocciolatore, riavviare il sistema
Beep	Luce verde doppio lampeggio	Mancanza d'acqua	Dopo aver aggiunto l'acqua, il sistema continuerà a funzionare come il precedente programma di irrigazione
-	La luce rossa lampeggia per 30 secondi e poi si spegne. Anche la luce blu è spenta.	Potenza insufficiente, il sistema entra automaticamente nello stato di standby	Dopo essere stato caricato dalla luce solare, tornerà automaticamente allo stato di funzionamento
-	La luce rossa spenta	Il pannello solare è mal collegato o rotto	Collegare completamente il pannello solare o cambiarne uno nuovo

Nota: il sistema riavvierà il timer dopo il riavvio.

Specifiche

Nome dell'elemento	Irrigazione Automatica Energia Solare
Modello numero:	BSV-IC007
Pannello solare	2W
Batteria	3.7V 2200mAh
Pompa	1W
Flusso d'acqua	400mL/min
Sensore acqua	Yes
Temperatura di esercizio	1~40℃
Temperatura di conservazione	-10~50℃

Suggerimenti importanti

1. Non smontare questo prodotto da soli.
2. Non vibrare vigorosamente, battere o colpire il prodotto.
3. È severamente vietato gettare questo prodotto nel fuoco per evitare il rischio di incendio o esplosione.
4. I bambini dovrebbero usare questo prodotto sotto la guida dei loro genitori.
5. Quando la temperatura ambiente è superiore a 40°C o inferiore a 0°C, il prodotto potrebbe non funzionare, evitare di utilizzarlo.
6. È vietato mettere il prodotto in acqua. E il lato con il pulsante dell'interruttore deve essere rivolto verso il basso, altrimenti potrebbe entrare acqua.
7. Accertarsi di utilizzare un filtro dell'acqua sull'interfaccia del tubo di ingresso dell'acqua, altrimenti l'unità principale sarà a rischio di danni.
8. Scegliere un luogo soleggiato per installare il prodotto e pulire regolarmente lo sporco sul pannello solare per migliorare l'efficienza di ricarica.

Es

¡ Gracias por comprar nuestro producto! Por favor, lea atentamente este manual antes de usarlo y opere de acuerdo con él correctamente.

Características

1.Diseñado para balcones, patios, pequeños jardines sin grifo y fuente de alimentación fija
2. Alimentado por energía solar, sin necesidad de cableado adicional
3. Tomar agua directamente de recipientes como baldes, sin necesidad de un grifo
4. Riego automático en intervalos de tiempo y cantidades preestablecidos
5. Alarma automática para reponer agua cuando falta agua en el contenedor
6. Se proporcionan tuberías, juntas y goteros, puede combinarlos libremente

Apariencia



Instrucciones del panel



Función de funcionamiento

1. Fije el controlador cerca de la fuente de agua con los tornillos. Su altura sobre el nivel del agua debe ser inferior a 1.5 m.
2. Fije el panel solar en una posición en la que la luz del sol pueda dirigirlo. Se puede insertar en el suelo usando la estaca de tierra. Afloje los tornillos de la varilla de conexión a tierra para ajustar el ángulo de la superficie del panel solar, de modo que el panel solar pueda recibir la mayor cantidad de luz solar posible. Luego apriete los tornillos.
3. Instale la tubería de agua de entrada, la tubería de agua de salida, las conexiones en T, los goteros, el filtro, etc., de acuerdo con el diagrama. El caudal de riego de este dispositivo es de unos 400 ml/min (es decir, la suma de la salida de agua de todos los goteros es de 400 ml/min). Seleccione el número de goteros y la frecuencia de riego de acuerdo con la demanda real de agua de las plantas.

4. Presione el botón ON/OFF para encender/apagar.
5. Presione el botón MODE para configurar el tiempo de riego. Hay 12 configuraciones de trabajo como las siguientes. Cada vez que se presiona el botón MODE, el sistema riega una vez y reinicia el temporizador.

Posizione LED	Tempo di irrigazione(min)	Tempo di intervallo(ore)	Significato rappresentativo
1	5	12	Acqua per 5 minuti ogni 12 ore
2	15	12	Acqua per 15 minuti ogni 12 ore
3	20	12	Acqua per 20 minuti ogni 12 ore
4	5	24	Acqua per 5 minuti ogni 12 ore
5	15	24	Acqua per 15 minuti ogni 24 ore
6	20	24	Acqua per 20 minuti ogni24 ore
7	10	48	Acqua per 10 minuti ogni 48 ore
8	15	48	Acqua per 15 minuti ogni 48 ore
9	30	48	Acqua per30 minuti ogni 48 ore
10	10	72	Acqua per10 minuti ogni 72 ore
11	15	72	Acqua per15 minuti ogni 72 ore
12	30	72	Acqua per 30 minuti ogni 72 ore

6. El producto está equipado con un sensor de nivel de agua que tiene dos sondas con cables de diferente longitud. Coloque la sonda de cable largo en aguas profundas y cuando el nivel del agua sea más bajo que la sonda de cable corto (es decir, una sonda está fuera del agua), el sistema emitirá una alarma automáticamente (el zumbador suena 2 veces por minuto) y la luz indicadora verde ubicada en el botón MODE parpadeará dos veces y el sistema dejará de funcionar. Después de rellenar el agua, el sistema seguirá funcionando como el programa de riego anterior.
7. Cuando la bomba de agua esté inactiva, el sistema emitirá una alarma (el zumbador suena dos veces por minuto) y la luz indicadora verde ubicada en el botón MODE parpadeará. La causa de esta falla puede ser que la bomba de agua o el filtro estén bloqueados, por favor limpielos; También puede ser que no haya agua en el recipiente de la fuente de agua, agregue agua.
Puede destapar la bomba inyectando un poco de agua tibia en la entrada de la bomba con una jeringa (la jeringa no está equipada, cómprela por separado si es necesario).
Después de solucionar el problema,