Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/on		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
BLUETOOTH DISC	Disc/Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
FM	FM	TUNER 6	6
PRESET/ALBUM	Preset/Album	CH PAGE +	CH+ / Page+
AUDIO IN USB	USB/Audio In	USB 8	8
<<|<<		TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>|>>|		TUNE+	>> / Tune+
	Preset/Album	CH PAGE −	CH- / Page-
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOLUME +	Vol+	VOL +	Vol+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOLUME −	Vol-	VOL −	Vol-
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
DIMMER	Dimmer/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Rechange
Standby/on	Power
Open/Close	Eject / Surround
Disc/Bluetooth	9
FM	6
Preset/Album	CH+ / Page+
USB/Audio In	8
<<|<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>/>>|	>> / Tune+
Preset/Album	CH- / Page-
Repeat	Green / APP / Repeat
Vol+	Vol+
Stop	Stop / Hold
Vol-	Vol-
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange
Dimmer/Display	Display / Media
Program	TV/Radio /
EQ	Subtitle / EQ
Clock	Shift + Sleep / Timer
Sleep/Timer	Sleep / Timer