NOTHING X APP

SCAN OR CODE TO INSTALL THE NOTHING X APP.

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

USER GUIDE

V.1

MODEL : B172

WELCOME

Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Scanne Sie den QR-Code, um die Benutzerhandbuch in anderen Sprachen zu sehen.

Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

Bluetooth:
Make sure your Bluetooth is turned on.
Pair:
Open the app of your products with the Nothing X app. Customize familiar settings, assign gesture controls, update firmware, and more.

Bluetooth:
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
Pair:
Öffnen Sie das Dienstpiel Ihres Produkts mit der Nothing X-App. Benutzerdefinierte Qualitäts-Einstellungen, Zuweisung von Gestensteuerung, Update der Firmware und mehr.

Bluetooth:
Asegúrese de que el Bluetooth está activado.
Pair:
Abra el módulo portátil de su producto con la aplicación Nothing X. Personalice los ajustes habituales, asigne controles de gestos, actualice el firmware y mucho más.

CHARGING CASE

Smart Dial
Touch Area
Menu(10 seconds)
Intelligent

Indicator light
Anzeigelampe
Luz indicadora

Charging Port
Ladeanschluss
Puerto de carga

Setup Button
Setup-Taste
Botón de configuración

REPLACING EAR TIPS

Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Check the accessories for ear tips in different sizes.
Wash ear tips with mild soap and water.

PAIRING AND CONNECTING

Use with your Android devices (Google Fast Pair)
First time use:
Open the lid with earbuds inside the charging case, open the charging case and place it near the Android device for on-screen setup.

Connect to other devices:
With earbuds inside the charging case, open the lid and hold for 2 seconds until the light blinks white. You can then select the buds in your device's Bluetooth settings.

Factory reset:
To reset factory settings, place the buds into the charging case with the lid open and hold the touch area on the back of the charging case for 10 seconds until the light blinks red.

OPERATIONS

Ear Bud
Single-tap: Play/Pause
Double-tap: Skip Forward
Touch Area

Triple-tap
Single-tap: Skip Back
Triple-tap: Volume Down
Tap and hold the touch area:
Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.

More options in the Nothing X app.
Optional functions: play/pause, skip back, skip forward, switch between Transparency Mode, ANC, volume down and mute or volume down.

Charging case (Smart Dial)
By function in the Nothing X app.
Smart Dial: Adjust functionality in the Nothing X app for the Smart Dial to work.
Smart Dial: Adjust the quickfire features triggered by rotating, single-tap, double-click, triple-click, and long-press. The customizable quickfire features include: Volume control, Voice assistant, Camera, Alarms, Stopwatch, Timer, Flashlight, Screen Recorder, Translation, Dictaphone, Do Not Disturb, Battery Percentage, Ambient Sound, Transparency Mode, Noise Cancellation, Low Latency Mode, Volume Control, Notifications, Microphone, Turn Without Lag Mode.

WEARING DETECTION

Put in the earbuds. Tips than out during music playback to pause automatically. Put back in the earbuds to resume. (Only for Google, Apple, music will resume automatically. If it resumes later, you'll need to play the music manually from your device.

CHARGING

Earbuds
Put the earbuds in the charging case and close the case lid to charge.
Charging case
Open the case lid and connect the case to a power supply through a power cable.
Charge the earbuds in the case to extend the case's battery life. Approx. 2.5 hrs for full charge.
Approx. 10 hrs for full charge, 1hr earbuds charge, 3hrs. 5% battery left is higher than 20%
Approx. 3 hrs for full charge, 1hr earbuds charge, 5hrs. 5% battery left is lower than 20%
If the earbuds are in the case, the indicator light will flash red when charging in the case, and turn off when fully charged.
To check the battery status:
By opening the left and right earbuds out of the charging case, the battery status will be displayed on the screen of your device. Or by opening the charging case with the earbuds inside, the battery status will be displayed on the screen of your device. Or by swiping down on your device's Quick Settings or on the drop-down notification bar.

AUSHEBELNDER OHRSTÖPSEL

Wählen Sie die Ohrstöpsel in der richtigen Größe, um den besten Komfort und die beste Klangqualität zu erzielen.
Überprüfen Sie das Zubehör für Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.
Die Ohrstöpsel werden mit mildem Seifenwasser reinigen.

KOPPLUNG UND VERBINDUNG

Verwendung mit Ihren Android-Geräten (Google Fast Pair)
Erste Verwendung
Öffnen Sie den Deckel im Gehäuse; befinden, öffnen Sie das Ladenetzt und legen Sie sie in die Nähe des Android-Geräts, um die Einrichtung auf dem Bildschirm zu starten.

Verbindung mit anderen Geräten
Wenn sich die Ohrstöpsel im Etui mit geöffnetem Deckel befinden, halten Sie die Setup-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige weiß blinkt. Wählen Sie dann Ihre Ohrstöpsel in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts aus.

Werkseinstellung:
Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, legen Sie Ohrstöpsel mit geöffnetem Deckel in das Ladenetz. Halten Sie die Setup-Taste im Ladenetz 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigelampe rot blinkt.

BETRIEB

Touch-Bereich

Ohrstöpsel
Doppeltippen:
Wiedergabe/Pause, Vorwärts springen
Dreifach tippen:
Zurückspringen
Berührungsbereich gedrückt halten:
Wechsel zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus.

Mehr Optionen in der Nothing X-App.
Optionale Funktionen: Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Lauter, Leiser oder Lautlos oder Lautstärke verringern.

Ladeetui (Smart Dial)
Nach Funktionen:
Passen Sie die Funktionalität in der Nothing X-App, damit Smart Dial funktioniert.
Smart Dial: Passen Sie die Schnellfunktionen, die durch Drehen, Einfachklicken, Dreifachklicken, Dreifachklicken und langes Drücken ausgelöst werden. Zu den anpassbaren Schnellfunktionen gehören: Lautstärkeregelung, Sprachassistent, Kamera, Wecker, Stoppuhr, Timer, Taschenlampe, Bildschirmaufnahme, Übersetzungen, Diktiergerät, Nicht stören, Akkuprozentanzeige, Umgebungsgeräusche, Transparenzmodus, Geräuschunterdrückung, Niedrigen Latenzmodus, Lautstärkeregelung, Benachrichtigungen, Mikrofon, Kein Nachlauf-Modus.

INHEAR-ERKENNUNG

Setzen Sie die Ohrstöpsel auf. Wenn Sie die während der Musikwiedergabe herausnehmen, pausiert die Musikwiedergabe automatisch. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder ein, um die Wiedergabe fortzusetzen. (Nur Musik automatisch fortsetzen, wenn Sie sie wieder einsetzen. Wenn sie später fortsetzen, müssen Sie die Musik manuell von Ihrem Gerät wiedergeben.

AUFLADEN

Ohrstöpsel:
Legen Sie die Ohrstöpsel in das Ladenetzt und schließen Sie das Deckel, um sie aufzuladen.
Ladeetui:
Öffnen Sie das Ladeetzt Sie das Etui und verbinden sie über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.
Laden Sie die Ohrstöpsel im Etui auf, um die Akkulaufzeit des Ladetzt zu verlängern. Ca. 2,5 Std. für eine Vollladung.
Ca. 10 Std. für eine Vollladung, 1 Std. Ohrstöpselladung, 3 Std. 5% Akkuleistung ist höher als 20%
Ca. 3 Std. für eine Vollladung, 1 Std. Ohrstöpselladung, 5 Std. 5% Akkuleistung ist niedriger als 20%
Wenn sich die Ohrstöpsel im Etui befinden, blinkt das Anzeigelicht rot, wenn es aufgeladen wird. Wenn sich weiß leuchtet, ist das Etui vollständig aufgeladen.
Akkustandanzeige:
Prüfen Sie den Akkustand im Etui indem sie 10 Sekunden lang drücken. Bei: Der Akkustand ist niedriger als 5%.
Prüfen Sie den Akkustand der Ohrstöpsel, indem Sie Ihre Ohrstöpsel aus dem Etui nehmen, die den Akkustand des Ohrhörer und nicht des Etui zeigt.
Oder indem Sie das Etui mit den Ohrstöpseln darin öffnen. Oder indem Sie Ihre Kontrollzentrum in der Farbe, die den Akkustand des Etui anzeigt.
Oder indem Sie nach unten wischen oder die Benachrichtigungsleiste.
Schalten Sie die Benachrichtigungen über den Einstellungen des Geräts in den Schnelleinstellungen in der Dropdown-Menü verschiedenen Geräten.

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas.
Consulte los accesorios de almohadillas en diferentes tamaños.
Lave almohadillas con jabón suave y agua.

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Úselo con sus dispositivos Android (Vinculación rápida de Google)
Primera vez que lo usa:
Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para iniciar la configuración en pantalla.
Conecte a otros dispositivos:
Con los auriculares dentro del estuche de carga, presione el botón de emparejamiento durante 2 segundos hasta que la luz parpadee en blanco. Luego, seleccione los auriculares en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.
Restablecimiento de fábrica:
Para restablecer los auriculares de fábrica, coloque los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la luz parpadee en color rojo.

OPERACIONES

Área tactil

Auriculares
Tocar dos veces:
Reproducir/Pausar, Saltar hacia adelante
Mantener presionado:
Cambiar entre Modo de Cancelación de Ruido y Modo de transparencia.

Tocar tres veces:
Saltar hacia atrás, Ir hacia atrás.
Tocar y mantener:
Cambiar entre Modo de Cancelación de Ruido y Modo de transparencia.

Más opciones en la aplicación Nothing X.
Funciones opcionales: reproducir/detener, ir atrás, avanzar, cambiar el modo de transparencia, ANC, bajar el volumen o silenciar.

Estuche de carga (Marcación inteligente)
Ajustes rápidos por defecto:
Personalice los ajustes rápidos en la aplicación Nothing X para que funcione el Smart Dial.
Ajustes rápidos: personalice funciones que se activan al girar, hacer un solo clic, hacer doble clic, hacer triple clic y mantener presionado. Entre las funciones rápidas personalizables se encuentran: Control de volumen, Asistente de voz, Cámara, Alarmas, Cronómetro, Temporizador, Linterna, Grabadora de pantalla, Traducción, Grabadora, No molestar, Porcentaje de batería, Sonido ambiente, Modo de transparencia, Cancelación de ruido, Modo de baja latencia, Control de volumen, Notificaciones, Micrófono, Modo sin retraso.

DETECCIÓN DE USO

Pongan los auriculares. Quitarlos durante la reproducción de música para que se pausen automáticamente. Vuelva a ponerlos para reanudar. (Solo para Google, Apple, la música se reanudará automáticamente. Si se reanuda más tarde, tendrá que reproducir la música manualmente desde su dispositivo.

CARGA

Auriculares
Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche para que se carguen.
Estuche de carga
Para cargar, conecte el estuche a conéctalo a una fuente de alimentación mediante un cable de alimentación.
Cargue los auriculares del estuche siempre esté roja, el estuche se está cargando. Cuando esté blanco, el estuche está completamente cargado.
Indicación de nivel de batería
Abra el estuche de los auriculares para comprobar el nivel de batería.
Abra el nivel de la batería de los auriculares en la pantalla de su dispositivo.
Abra el estuche de los auriculares y cierre la tapa. Mantenga pulsado el botón de configuración en la parte trasera del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la luz parpadee en rojo.
Si activan los auriculares inactivo y derecho, la luz indicadora parpadeará en rojo cuando la batería esté baja.
Los auriculares se encienden automáticamente cuando se los saca del estuche. Para conectarse a dispositivos Nothing puedan configurar el widget en la configuración de Nothing X. Para otros dispositivos, pueden configurarlos en la configuración rápida en la barra de notificación desplegable.

WELCOME

QR コードをスキャンすると、他の言語のユーザーガイドが表示されます。

ادخل رمز QR لرؤية دليل المستخدم بلغات أخرى.

Bluetooth:
Asegúrese de que su Bluetooth está encendido.
Pair:
Nothing X アプリを使用して製品を開き、お馴染みの設定をカスタマイズ、ジェスチャーコントロールを設定、ファームウェアなどを更新します。

Bluetooth:
تأكد من تشغيل البلوتوث.
Pair:
افتح تطبيق Nothing X على منتجاتك. خصص الإعدادات المألوفة، قم بتعيين عناصر التحكم في الإيماءات، وقم بتحديث البرامج الثابتة وغير ذلك.

CHARGING CASE

ステータスランプ
مؤشر الضوء
luz indicadora

インジケーターライト
مؤشر الضوء
luz indicadora

充電ポート
منفذ الشحن
puerto de carga

セットアップボタン
زر الإعداد
botón de configuración

イヤーチップの交換

最適な集中と音質を実現するために、適切なサイズのイヤーチップを選択してください。
サイズの異なるイヤーチップ用のアクセサリーに関してください。
イヤーチップは中性洗剤と水で洗ってください。

ペアリングと接続

Android ドロイドでご使用する (Google ファスト ペアリング)
初めての使用:
ケースを開きます。
Android デバイスの近くに配置して、画面上のセットアップを開始します。

他のデバイスに接続する
蓋を開いた状態でケースを一定時間保持します。ステータスランプが点滅するまで2秒間保持します。その後、デバイスのBluetoothの設定でイヤホンを選択します。

工場リセット:
工場出荷時設定にリセットするには、ケースを開いた状態でイヤホンをケースに戻します。ケースの背面のタッチエリアを10秒間長押しします。ステータスランプが赤く点滅するまで。

Dispositivos Nothing:
Nothing X アプリを使用して製品を開きます。お馴染みの設定をカスタマイズ、ジェスチャーコントロールを設定、ファームウェアなどを更新します。

Otros dispositivos:
Nothing X アプリを使用するか、他のデバイスのBluetooth設定でペアリングします。

Dispositivos Nothing:
افتح تطبيق Nothing X على منتجاتك. خصص الإعدادات المألوفة، قم بتعيين عناصر التحكم في الإيماءات، وقم بتحديث البرامج الثابتة وغير ذلك.

Otros dispositivos:
قم بالإقران من تطبيق Nothing X أو من إعدادات البلوتوث في أجهزتك.

操作方法

イヤホン
タッチエリア

シングルタップ:
再生/一時停止
ダブルタップ:
次の曲にスキップ
トリプルタップ:
前の曲にスキップ
タッチエリアを長押し:
アクティブノイズキャンセリングとトランスパレンシーモードの切り替え。

Nothing X アプリでさらに多くのオプションが利用可能です。
オプション機能：再生/一時停止、前の曲にスキップ、次の曲にスキップ、アクティブノイズキャンセリングモードの切り替え、音量を下げる、ミュートまたは音量を下げる。

ケース（スマートダイヤル）:
Nothing X アプリでの機能別。
スマートダイヤル：スマートダイヤルが機能するように、Nothing X アプリでの機能を調整します。
スマートダイヤル：回転、シングルタップ、ダブルクリック、トリプルクリック、長押しによってトリガーされるクイックファイアの機能を調整します。カスタマイズ可能なクイックファイア機能には、音量コントロール、音声アシスタント、カメラ、アラーム、ストップウォッチ、タイマー、フラッシュライト、画面録画、翻訳、ボイスレコーダー、おやすみモード、バッテリー残量、アンビエントサウンド、トランスパレンシーモード、ノイズキャンセリング、ローレイテンシーモード、音量コントロール、通知、マイク、ラグフリーモードが含まれます。

装着検知

装着を解除すると、音楽が一時停止します。再度装着すると、音楽が再生されます。（Google、Apple のみ。音楽は自動的に再生されます。後で再生する場合は、デバイスから音楽を手動で再生する必要があります。

充電方法

イヤホン
イヤホンをケースに入れてケースを閉じると、イヤホンが充電されます。
充電ケース
ケースを電源ケーブルを使用して電源に接続します。
ケースにイヤホンを充電すると、ケースのバッテリー寿命が延びます。約 2.5 時間で完全充電。
約 10 時間で完全充電、1 時間でイヤホンを充電、5 時間。5% バッテリーは 20% を超えています
約 3 時間で完全充電、1 時間でイヤホンを充電、5 時間。5% バッテリーは 20% 未満です
イヤホンがケースに入っている場合、充電中にケースの表示ランプが赤く点滅します。完全に充電されたときにオフになります。
バッテリーの状態をチェックする：
ケースの左右のイヤホンを開くと、バッテリーの状態がデバイスの画面に表示されます。または、ケースを開くと、バッテリーの状態がデバイスの画面に表示されます。または、デバイスの通知センターまたは通知バーを下にスワイプします。

استيعاب وسلك الأذن

يتم إيقاف الموسيقى مؤقتًا عند إزالة سماعة الأذن. يتم استئناف تشغيل الموسيقى تلقائيًا عند إعادة سماعة الأذن. (Google، Apple فقط. سيتم استئناف تشغيل الموسيقى تلقائيًا. إذا استأنفت لاحقًا، فستحتاج إلى تشغيل الموسيقى يدويًا من جهازك.

الشحن

سماعة الأذن
ضع سماعة الأذن في علبة الشحن وأغلق غطاء العلبة لشحنها.
علبة الشحن
قم بتوصيل العلبة بمصدر طاقة عبر كابل الطاقة.
اشحن سماعة الأذن في العلبة لإطالة عمر بطارية العلبة. حوالي 2.5 ساعة للشحن الكامل.
حوالي 10 ساعات للشحن الكامل، 1 ساعة شحن سماعة الأذن، 5 ساعات. 5% البطارية أعلى من 20%
حوالي 3 ساعات للشحن الكامل، 1 ساعة شحن سماعة الأذن، 5 ساعات. 5% البطارية أقل من 20%
إذا كانت سماعة الأذن في العلبة، فسيومض المؤشر الضوئي باللون الأحمر عند الشحن في العلبة، ويتوقف عن العمل عند الشحن الكامل.
التحقق من حالة البطارية:
بفتح سماعة الأذن اليسرى واليمنى من علبة الشحن، ستظهر حالة البطارية على شاشة جهازك. أو بفتح علبة الشحن مع سماعة الأذن بداخلها، ستظهر حالة البطارية على شاشة جهازك. أو بالتمرير لأسفل على الإعدادات السريعة أو على شريط الإشعارات المنسدل.

كشف الارتداء

ضع سماعة الأذن في العلبة أو أخرجها أثناء تشغيل الموسيقى ليتوقف مؤقتًا. ضع سماعة الأذن مرة أخرى لاستئناف التشغيل. (Google فقط، سيتم استئناف تشغيل الموسيقى تلقائيًا. إذا استأنفت لاحقًا، فستحتاج إلى تشغيل الموسيقى يدويًا من جهازك.

التحكم

سماعة الأذن
اضغط على سماعة الأذن لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا.
اضغط مرتين:
تخطي المقطع التالي
اضغط ثلاث مرات:
تخطي المقطع السابق
اضغط مطولًا على المنطقة اللمسية:
التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية.

المزيد من الخيارات في تطبيق Nothing X
الوظائف الاختيارية: تشغيل/إيقاف مؤقت، تخطي المقطع السابق، تخطي المقطع التالي، التبديل بين وضع إلغاء الضوضاء، وضع الشفافية، إلغاء الضوضاء، خفض الصوت أو كتم الصوت أو خفض الصوت.

علبة الشحن (الاتصال الذكي)
حسب الوظيفة في تطبيق Nothing X
الاتصال الذكي: قم بضبط الوظيفة في تطبيق Nothing X ليعمل الاتصال الذكي.
الاتصال الذكي: قم بضبط الميزات السريعة التي يتم تشغيلها بالتدوير، والنقر المفرد، والنقر المزدوج، والنقر الثلاثي، والضغط المطول. تتضمن الميزات السريعة القابلة للتخصيص: التحكم في الصوت، المساعد الصوتي، الكاميرا، المنبهات، الساعة الإيقافية، المؤقت، الكشاف، تسجيل الشاشة، الترجمة، المسجل الصوتي، وضع عدم الإزعاج، نسبة مئوية للبطارية، الصوت المحيط، وضع الشفافية، إلغاء الضوضاء، وضع الكمون المنخفض، التحكم في الصوت، الإشعارات، الميكروفون، وضع بدون تأخير.

BEDIENUNG

Berührungsbereich

Ohrstöpsel
Doppeltippen:
Wiedergabe/Pause, Vorwärts springen
Dreifach tippen:
Zurückspringen
Berührungsbereich gedrückt halten:
Wechsel zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus.

Mehr Optionen in der Nothing X-App.
Optionale Funktionen: Wiedergabe/Pause, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Lauter, Leiser oder Lautlos oder Lautstärke verringern.

Ladeetui (Smart Dial)
Nach Funktionen:
Passen Sie die Funktionalität in der Nothing X-App, damit Smart Dial funktioniert.
Smart Dial: Passen Sie die Schnellfunktionen, die durch Drehen, Einfachklicken, Dreifachklicken, Dreifachklicken und langes Drücken ausgelöst werden. Zu den anpassbaren Schnellfunktionen gehören: Lautstärkeregelung, Sprachassistent, Kamera, Wecker, Stoppuhr, Timer, Taschenlampe, Bildschirmaufnahme, Übersetzungen, Diktiergerät, Nicht stören, Akkuprozentanzeige, Umgebungsgeräusche, Transparenzmodus, Geräuschunterdrückung, Niedrigen Latenzmodus, Lautstärkeregelung, Benachrichtigungen, Mikrofon, Kein Nachlauf-Modus.

ERKENNUNG

Setzen Sie die Ohrstöpsel auf. Wenn Sie sie während der Musikwiedergabe herausnehmen, pausiert die Musikwiedergabe automatisch. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder ein, um die Wiedergabe fortzusetzen. (Nur Musik automatisch fortsetzen, wenn Sie sie wieder einsetzen. Wenn sie später fortsetzen, müssen Sie die Musik manuell von Ihrem Gerät wiedergeben.

AUFLADEN

Ohrstöpsel:
Legen Sie die Ohrstöpsel in das Ladenetzt und schließen Sie das Deckel, um sie aufzuladen.
Ladeetui:
Öffnen Sie das Ladeetzt Sie das Etui und verbinden sie über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.
Laden Sie die Ohrstöpsel im Etui auf, um die Akkulaufzeit des Ladetzt zu verlängern. Ca. 2,5 Std. für eine Vollladung.
Ca. 10 Std. für eine Vollladung, 1 Std. Ohrstöpselladung, 3 Std. 5% Akkuleistung ist höher als 20%
Ca. 3 Std. für eine Vollladung, 1 Std. Ohrstöpselladung, 5 Std. 5% Akkuleistung ist niedriger als 20%
Wenn sich die Ohrstöpsel im Etui befinden, blinkt das Anzeigelicht rot, wenn es aufgeladen wird. Wenn sich weiß leuchtet, ist das Etui vollständig aufgeladen.
Akkustandanzeige:
Prüfen Sie den Akkustand im Etui indem sie 10 Sekunden lang drücken. Bei: Der Akkustand ist niedriger als 5%.
Prüfen Sie den Akkustand der Ohrstöpsel, indem Sie Ihre Ohrstöpsel aus dem Etui nehmen, die den Akkustand des Ohrhörer und nicht des Etui zeigt.
Oder indem Sie das Etui mit den Ohrstöpseln darin öffnen. Oder indem Sie Ihre Kontrollzentrum in der Farbe, die den Akkustand des Etui anzeigt.
Oder indem Sie nach unten wischen oder die Benachrichtigungsleiste.
Schalten Sie die Benachrichtigungen über den Einstellungen des Geräts in den Schnelleinstellungen in der Dropdown-Menü verschiedenen Geräten.

संचालन

ईयर बड
सिंगल टैप:
प्ले/पॉज़, आगे बढ़ें
डबल टैप:
आगे बढ़ें
ट्रिपल टैप:
पीछे जाएं
स्पर्श क्षेत्र को कुछ सेकंड तक दबाएं:
सक्रिय ध्वनि नियंत्रण और पारदर्शिता मोड के बीच स्विच करें।

Nothing X ऐप में अतिरिक्त विकल्प।
वैकल्पिक फंक्शन: एक ट्रैक/पॉज़, ट्रैक छोड़ें, आगे बढ़ें, ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच करें, एएनसी, वॉल्यूम कम करें या म्यूट करें या वॉल्यूम कम करें।

चार्जिंग केस (स्मार्ट डायल)
फंक्शन द्वारा Nothing X ऐप में।
स्मार्ट डायल: Nothing X ऐप में स्मार्ट डायल को काम करने के लिए समायोजित करें।
स्मार्ट डायल: घुमाकर, सिंगल-टैप, डबल-क्लिक, ट्रिपल-क्लिक, और लंबे प्रेस द्वारा ट्रिगर किए गए क्विकफायर फीचर्स को समायोजित करें। अनुकूलन योग्य क्विकफायर फीचर्स में शामिल हैं: वॉल्यूम नियंत्रण, वॉयस असिस्टेंट, कैमरा, अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर, फ्लैशलाइट, स्क्रीन रिकॉर्डर, अनुवाद, वॉयस रिकॉर्डर, डू नॉट डिस्टर्ब, बैटरी प्रतिशत, परिवेश ध्वनि, पारदर्शिता मोड, शोर रद्दीकरण, कम विलंबता मोड, वॉल्यूम नियंत्रण, सूचनाएं, माइक्रोफोन, बिना देरी के मोड।

पहनने की पहचान करना

ईयरबड्स निकालें संगीत को रोकने के लिए बाहर निकालें। ईयरबड्स को वापस लगाएं ताकि संगीत फिर से चल सके। (केवल Google, Apple, संगीत स्वचालित रूप से फिर से शुरू हो जाएगा। यदि आप इसे बाद में फिर से शुरू करते हैं, तो आपको अपने डिवाइस से संगीत को मैन्युअल रूप से चलाना होगा।

चार्जिंग

ईयरबड्स
ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखें और चार्जिंग केस को बंद करें ताकि वे चार्ज हो सकें।
चार्जिंग केस
केस को खोलें और केस को पावर केबल के माध्यम से पावर स्रोत से कनेक्ट करें।
केस में ईयरबड्स को चार्ज करें ताकि केस की बैटरी लाइफ बढ़ सके। पूर्ण चार्ज के लिए लगभग 2.5 घंटे।
पूर्ण चार्ज के लिए लगभग 10 घंटे, ईयरबड्स चार्ज 1 घंटे, 3 घंटे। 5% बैटरी 20% से अधिक है
पूर्ण चार्ज के लिए लगभग 3 घंटे, ईयरबड्स चार्ज 1 घंटे, 5 घंटे। 5% बैटरी 20% से कम है
जब ईयरबड्स केस में हों, तो चार्जिंग के दौरान संकेतक लाल रोशनी में झपकेगा, और पूर्ण चार्ज होने पर बंद हो जाएगा।
बैटरी स्थिति की जाँच करें:
केस खोलकर ईयरबड्स की बैटरी स्थिति देखें। या ईयरबड्स के साथ चार्जिंग केस खोलकर बैटरी स्थिति देखें। या अपने डिवाइस की स्क्रीन पर नीचे स्वाइप करें या अधिसूचना बार।
Nothing उपकरण:
Nothing X ऐप में अपने उत्पाद खोलें। परिचित सेटिंग्स को अनुकूलित करें, जेस्चर नियंत्रण निर्धारित करें, फर्मवेयर अपडेट करें और बहुत कुछ।
अन्य उपकरण:
Nothing X ऐप के माध्यम से जोड़ें या ब्लूटूथ सेटिंग्स में जोड़ें।

ईयर टिप्स बदलना

उचित आकार के ईयर टिप्स का चयन करें ताकि आराम और ध्वनि गुणवत्ता इष्टतम हो।
अलग आकार के ईयर टिप्स के लिए एक्सेसरीज़ देखें।
ईयर टिप्स को हल्के साबुन के पानी से धोएं।

पेयरिंग और कनेक्शन

अपने Android डिवाइस (Google फास्ट पेयर) के साथ उपयोग करें
पहली बार उपयोग:
केस खोलें जिसमें ईयरबड्स हैं, केस को चार्ज करने के लिए केस बंद करें और इसे सेटअप के लिए Android डिवाइस के पास रखें।
अन्य डिवाइस से कनेक्ट करें:
केस खोलें जिसमें ईयरबड्स हैं, ईयरबड्स को 2 सेकंड के लिए दबाए रखें जब तक कि एलईडी सफेद न हो जाए। फिर आप अपने डिवाइस की ब्लूटूथ सेटिंग्स में ईयरबड्स का चयन कर सकते हैं।
फैक्टरी रीसेट:
फैक्टरी रीसेट करने के लिए, ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखें और केस को खुला रखें। चार्जिंग केस के पीछे टच एरिया को 10 सेकंड तक दबाए रखें जब तक कि एलईडी लाल न हो जाए।

ऑपरेशन

ईयरबड
सिंगल टैप:
प्ले/पॉज़
डबल टैप:
आगे बढ़ें
ट्रिपल टैप:
पीछे जाएं
टच एरिया को दबाए रखें:
एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और पारदर्शिता मोड के बीच स्विच करें।

Nothing X ऐप में अतिरिक्त विकल्प।
वैकल्पिक फंक्शन: एक ट्रैक/पॉज़, ट्रैक छोड़ें, आगे बढ़ें, ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच करें, एएनसी, वॉल्यूम कम करें या म्यूट करें या वॉल्यूम कम करें।

चार्जिंग केस (स्मार्ट डायल)
फंक्शन द्वारा Nothing X ऐप में।
स्मार्ट डायल: Nothing X ऐप में स्मार्ट डायल को काम करने के लिए समायोजित करें।
स्मार्ट डायल: घुमाकर, सिंगल-टैप, डबल-क्लिक, ट्रिपल-क्लिक, और लंबे प्रेस द्वारा ट्रिगर किए गए क्विकफायर फीचर्स को समायोजित करें। अनुकूलन योग्य क्विकफायर फीचर्स में शामिल हैं: वॉल्यूम नियंत्रण, वॉयस असिस्टेंट, कैमरा, अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर, फ्लैशलाइट, स्क्रीन रिकॉर्डर, अनुवाद, वॉयस रिकॉर्डर, डू नॉट डिस्टर्ब, बैटरी प्रतिशत, परिवेश ध्वनि, पारदर्शिता मोड, शोर रद्दीकरण, कम विलंबता मोड, वॉल्यूम नियंत्रण, सूचनाएं, माइक्रोफोन, बिना देरी के मोड।