GAMESIR

ENGLISH

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[E-manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

PACKAGE CONTENTS

Controller *1 3m Type-C Cable *1 User Manual *1
Thank You & After-sale Service Card *1 GameSir Sticker *1 Certification *1

REQUIREMENTS

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC（Win 10 or above）with USB port

DEVICE LAYOUT



CONNECT

Use the included Type-C cable to connect the handle to the device, and short press the Home button to power on.
Solid White=Connected



VOLUME CONTROL

1. Hold the M button+D-pad's Up/Down to Increase/Decrease the Master Volume. (11 levels in total)
*There will be a beep when adjusting to the maximum/minimum level.

2. Hold the M button+D-pad's Left/Right to Increase game volume while Decreasing voice chat volume/Decrease game volume while Increasing voice chat volume.
*There will be a beep when adjusting to the maximum/middle/minimum level.





3. Microphone Mute Function: When your headphone/earphone is plugged in, double press the M button, the Microphone Mute Light will become solid red and the Microphone Mute Function is On. Double press again the M button, the Microphone Mute Light will go out and the Microphone Mute Function is Off (Default).
When the Microphone Mute Function is On, hold the M button to temporarily turn off the Microphone Mute Function, and release the M button to restore Microphone Mute Function to On.



STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Hold the View + Menu + Xbox buttons until the Type-C cable is inserted into the PC's USB port. The Xbox button will slowly blink white.
2. Ensure that LT & RT and the left & right sticks are not touched. Then Press the A button. The Xbox button will go out.
3. Press LT & RT to their maximum travel. Rotate the sticks at their maximum angles for 3 times. Press the A button. The Xbox button becomes solid white to indicate the calibration is over.
4. After the calibration is over, it's required to unplug and re-plug the controller before using.

PROFILE SWITCH

Press the M + A/B/X/Y buttons in sequence to switch to the corresponding profile.
M + Y = Default M + B = Profile 1
M + A = Profile 2 M + X = Profile 3

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR NEXUS" SOFTWARE

Download "GameSir Nexus" software at Microsoft Store on Xbox/PC or gamesir.hk
Use the "GameSir Nexus" software to upgrade firmware and create 3 custom profiles. The profile includes button mapping, joystick & trigger zones adjustment, vibration level control, etc.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir T7 Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR

简体中文

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/t7

包装内容

控制器 *1 Type-C数据线（3米）*1 说明书 *1 售后感谢卡 *1 GameSir贴纸 *1 合格证 *1

要求

Xbox One / Xbox Series X|S / 带USB接口的电脑 (Win 10或更高版本)

设备布局



连接

使用附赠的Type-C线连接手柄与设备，短按Home键开机。
白色常亮=连接成功

声音调节

1. 按住M键 + 方向键上/下，可增大主音量/减小主音量（共11级）。
*调节到最大/最小档位时，会有提示音。

2. 按住M键 + 方向键左/右，可增大游戏音量（同步减小人声音量）/减小游戏音量（同步增大人声音量）。
*调节到最大/中间/最小档位时，会有提示音。





3. 闭麦功能：在连接耳机的状态下，双击M键，闭麦灯红灯常亮，闭麦功能开启。再次双击M键，闭麦灯熄灭，闭麦功能关闭（默认）。在闭麦功能开启的状态下，长按M键可暂时关闭闭麦功能，松开M键后恢复闭麦功能开启状态。



摇杆与扳机的校正

1. 长按视图键 + 菜单键 + Xbox键，至Type-C线插入PC的USB口后再松开，此时Xbox指示灯白色慢闪。
2. 确保不触摸LT、RT键和左右摇杆的状态下，按下A键，此时Xbox指示灯熄灭。
3. 按压LT和RT至最大行程，最大角度旋转两摇杆各3圈后，按下A键，Xbox指示灯白色常亮，校正结束。
4. 校正完成后，必须重新插拔手柄，方可正常使用。

预设配置切换

顺序按压手柄的M + A/B/X/Y，可以切换至对应的预设配置
M + Y 默认配置 M + B 配置1
M + A 配置2 M + X 配置3

通过GameSir Nexus软件自定义配置

前往Xbox、电脑端的Microsoft Store，或xiaoji.com网址下载"GameSir Nexus"软件。
使用"GameSir Nexus"软件，可实现固件升级和预设三组配置，配置包含按键改键、摇杆和扳机有效范围调整、震动强度等设定。

使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、改改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束，它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式:
QQ:800082537
电话:400-8828035(时间:9:00-18:00)
官网:www.xiaoji.com
出品:广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址:广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务）。

保修卡	
(售后政策:非人为损坏，3个月包换、1年保修)	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□退 □换 □保修
售后原因	
订单编号	
(注:非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加小鸡福利官|即享多重超级福利

GAMESIR

DEUTSCH

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

PAKETINHALT

Controller *1 Typ-C-Kabel, 3 m *1 Benutzerhandbuch *1
Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir Aufkleber *1 Zertifikat *1

ANFORDERUNGEN

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC（Win 10 oder höher）mit USB-Anschluss

GERÄTELAYOUT



VERBINDUNGSANZEIGE

Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um den Griff mit dem Gerät zu verbinden, und drücken Sie kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten.
Weiß leuchtend = Verbunden



LAUTSTÄRKEREGLUNG

1. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um die Gesamtlautstärke zu erhöhen bzw. zu reduzieren (insgesamt 11 Lautstärke-stufen).
*Beim Ändern der Höchst-/Mindestlaut-stärke ertönt ein Piepton.

2. Halte die M-Taste gedrückt und drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um die Spiellautstärke zu erhöhen und die Sprachchat-Lautstärke zu reduzieren bzw. die Spiellautstärke zu reduzieren und die Sprachchat-Lautstärke zu erhöhen.
*Beim Ändern der Höchst-/Mittel-/Mind-estlautstärke ertönt ein Piepton.





3. Funktion zum Stummschalten des Mikrofons: Wenn du einen Kopfhörer angeschlossen hast, drücke zweimal schnell hintereinander auf die M-Taste. Daraufhin leuchtet das Mikrofon-Stumm-Licht durchgehend rot und das Mikrofon ist stummgeschaltet. Drücke die M-Taste erneut zweimal schnell hintereinander, um die Stummschaltung wieder aufzuheben (Standardeinstellung). Das Mikrofon-Stumm-Licht erlischt.
Wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist, halte die M-Taste gedrückt, um die Stummschal-tung kurzfristig aufzuheben. Sobald du die M-Taste wieder loslässt, ist das Mikrofon erneut stummgeschaltet.

KALIBRIERUNG VON STICKS UND TRIGGERN

1. Halte die Anzeige + , die Menü- + und die Xbox-Taste gedrückt, bis das Typ-C-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs verbunden wurde. Die Xbox-Taste blinkt daraufhin langsam weiß.
2. Stelle sicher, dass du LT und RT sowie den linken und den rechten Stick nicht berührst. Drücke dann die A-Taste. Die Xbox-Taste erlischt.
3. Drücke LT und RT vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücke dann erneut die A-Taste. Die Xbox-Taste leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.
4. Nach Abschluss der Kalibrierung musst du den Controller vom Gerät trennen und dann erneut verbinden, bevor du ihn verwendest.

UMSCHALTEN ZWISCHEN PROFILEN

Drücke die M-Taste und die ABXY-Tasten nacheinander, um zum entsprechenden Profil zu wechseln.
M + Y = Standardeinstellung M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE „GAMESIR NEXUS“ -SOFTWARE

Lade die „GameSir Nexus"-Software im Microsoft Store auf Xbox/PC oder über die Website gamesir.hk herunter.
Aktualisiere über die „GameSir Nexus"-Software die Firmware und erstelle bis zu 3 benutzerdefinierte Profile. Du kannst für jedes Profil eigene Tastenzuweisungen, Joystick- und Triggerzonen, die Vibrationsstärke und noch mehr festlegen.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir T7 Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

GAMESIR

FRANÇAIS

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

CONTENU

Contrôleur *1 Câble Type-C de 3 m *1 Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant GameSir *1
Certification *1

MATÉRIEL REQUIS

*Xbox One/Xbox Series X|S/PC（Windows 10 ou version ultérieure）avec port USB

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



CONNEXION

Utilisez le câble Type-C fourni pour connecter la poignée à l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton d'accueil pour l'allumer.
Blanc fixe = Connecté



CONTRÔLE DU VOLUME

1. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers le haut/bas pour augmenter/diminuer le volume principal (11 niveaux au total).
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/minimum.

2. Maintenez appuyés le bouton M et la croix directionnelle vers la gauche/droite pour augmenter le volume de jeu tout en diminuant le volume du chat vocal/diminuer le volume de jeu tout en augmentant le volume du chat vocal.
*Un bip retentira lors du réglage au niveau maximum/moyen/minimum.





3. Fonction de désactivation du micro : lorsque votre casque ou vos écouteurs sont branchés, appuyez deux fois sur le bouton M ; le voyant de désactivation du micro devient rouge fixe, indiquant que la fonction de désactivation du micro est activée. Appuyez à nouveau deux fois sur le bouton M ; le voyant de désactivation du micro s'éteint, indiquant que la fonction de désactivation du microphone est désactivée (par défaut).
Lorsque la fonction de désactivation du microphone est activée, maintenez le bouton M appuyé pour désactiver temporairement la fonction de désactivation du microphone, et relâchez le bouton M pour réactiver la fonction de désactivation du micro.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Maintenez appuyés les boutons Afficher + Menu + Xbox jusqu'à ce que le câble Type-C soit inséré dans le port USB du PC. Le bouton Xbox clignote lentement en blanc.
2. Assurez-vous que les boutons LT/RT et les joysticks gauche/droit ne sont pas touchés. Appuyez ensuite sur le bouton A. Le bouton Xbox s'éteint.
3. Appuyez au maximum sur LT et RT. Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum. Appuyez sur le bouton A. Le bouton Xbox devient blanc fixe, indiquant que le calibrage est terminé.
4. Une fois le calibrage terminé, il est nécessaire de débrancher et de rebrancher la manette avant de l'utiliser.

CHANGEMENT DE PROFIL

Appuyez successivement sur les boutons M+A/B/X/Y pour activer le profil correspondant.
M+Y = Profil par défaut M+B = Profil 1
M+A = Profil 2 M+X = Profil 3

PERSONNALISATION VIA LE LOGICIEL GAMESIR NEXUS

Téléchargez le logiciel GameSir Nexus sur le Microsoft Store sur Xbox/PC ou sur gamesir.hk.
Utilisez le logiciel GameSir Nexus pour mettre à jour le firmware et créer 3 profils personnalisés. Le profil comprend la configuration des boutons, le réglage de la sensibilité des joysticks et gâchettes, le contrôle du niveau de vibration, etc.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou dommage occasionné à la suite d'une utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.

Si ce produit ou les documents qui l'accompagnent portent ce symbole, cela signifie qu'il ne faut pas le jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris sans frais. Autrement, dans certains pays, vous pourrez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement, dont une mauvaise gestion des déchets pourrait être responsable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment procéder à un recyclage respectueux de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir T7 est conforme aux directives 2014/30/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

GAMESIR

ITALIANO

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controllore *1 Cavo Tipo-C di 3 m *1 Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1 Adesivo GameSir *1
Certificazione *1

REQUISITI

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC（Win 10 o successivi）con porta USB

LAYOUT DEL DISPOSITIVO



CONNETTI

Usa il cavo di tipo C incluso per collegare la maniglia al dispositivo e premi brevemente il pulsante Home per accendere.
Luce bianca fissa = Collegato



COMANDI VOLUME

1. Tenere premuto il pulsante M + Tasto direzionale su/giù per aumentare/ridurre il volume principale. (11 livelli in totale)
*Quando si regola il livello massimo/mini-mo, viene emesso un segnale acustico.

2. Tenere premuto il pulsante M + Tasto direzionale destro/sinistro per aumentare il volume di gioco e ridurre il volume della chat vocale, o ridurre il volume di gioco e aumentare il volume della chat vocale.
*Quando si regola il livello massimo/medi-o/minimo, viene emesso un segnale acustico.





3. Funzione Microfono silenziato: quando le cuffie sono collegate, premere due volte il pulsante M. La spia del microfono diventa rossa fissa e la funzione Microfono silenziato è attiva. Premendo di nuovo due volte il pulsante M, la spia Microfono silenziato si spegne e la funzione Microfono silenziato è disattivata (impostazione predefinita).
Quando la funzione Microfono silenziato è attiva, tenere premuto il pulsante M per disattivare temporaneamente la funzione Microfono silenziato e rilasciare il pulsante M per riportare la funzione Microfono silenziato su On.

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Tenere premuti i pulsanti Vista + Menu + Xbox, finché il cavo Tipo-C non è inserito nella porta USB del PC. Il pulsante Xbox lampeggerà lentamente con una luce bianca.
2. Assicurarsi che LT, RT e le levette destra e sinistra non siano toccate. Premere quindi il pulsante A. Il pulsante Xbox smetterà di lampeggiare.
3. Premere lentamente LT e RT fino alla corsa massima. Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte. Premere il pulsante A. Il pulsante Xbox diventa fisso e bianco per indicare che la calibrazione è terminata.
4. Al termine della calibrazione è necessario scollegare e ricollegare il controller prima dell'utilizzo.

CAMBIARE PROFILO

Premere i pulsanti M + A/B/X/Y in sequenza per passare al profilo corrispondente.
M + Y = Predefinito M + B = Profilo 1
M + A = Profilo 2 M + X = Profilo 3

PERSONALIZZAZIONE CON IL SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Scarica il software "GameSir Nexus" dal Microsoft Store su Xbox/PC o dal sito gamesir.hk
Usa il software "GameSir Nexus" per migliorare il firmware e creare 3 profili personalizzati. Il profilo comprende la mappatura dei pulsanti, la calibrazione dei joystick e dei grilletti, il controllo del livello di vibrazione e molto altro.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se ingiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir T7 è conforme alle direttive 2014/30/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

GAMESIR

ESPAÑOL

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Manuales electrónicos]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

CONTENIDO DEL PAQUETE

Controlador *1 Cable Tipo C de 3 m *1 Manual de usuario *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1 Sticker de GameSir *1 Certificación *1

REQUISITOS

*Xbox One/Xbox serie X o S/PC（con Windows 10 o versiones posteriores）con puerto USB

DISEÑO DEL DISPOSITIVO



CONEXIÓN

Use el cable tipo C incluido para conectar el mango al dispositivo y presione brevemente el botón de inicio para encenderlo.
Blanco fijo = conectado



CONTROL DE VOLUMEN

1. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el volumen principal. (11 niveles en total)
*Se oirá un pitido cuando se ajuste al nivel máximo/mínimo.máximo/mínimo.

2. Mantenga pulsados el botón M y el control direccional hacia la derecha o hacia la izquierda para subir el volumen del juego y bajar el volumen del chat al mismo tiempo o viceversa.
*Se oirá un pitido cuando se ajuste al nivel máximo/medio/mínimo.





3. Función de silencio del micrófono: cuando los auriculares están conectados, pulse dos veces el botón M. La luz de silencio del micrófono se iluminará en rojo y la función de silencio del micrófono se activará. Pulse de nuevo dos veces el botón M, la luz de silencio del micrófono se apagará y la función de silencio del micrófono se desactivará (por defecto).
Cuando la función de silencio del micrófono esté activada, mantenga pulsado el botón M para desactivar temporalmente la función de silencio del micrófono y suéltelo para volver a activarla.



CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS

1. Mantenga pulsados los botones Vista + Menú + Xbox hasta que el cable Tipo C se haya insertado en el puerto USB del PC. El botón Xbox comenzará a parpadear en blanco.
2. Asegúrese de no estar tocando los botones LT y RT, ni las palancas derecha e izquierda. A continuación, pulse el botón A. Se apagará la luz del botón Xbox.
3. Pulse los botones LT y RT hasta su

GAMESIR

PORTUGUÊS

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[E-manuais]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador *1 Cabo Type-C de 3 m *1 Manual do Usuário *1
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas *1 Adesivo GameSir *1 Certificação *1

REQUISITOS

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC（Win 10 ou superior）com porta USB

LAYOUT DO DISPOSITIVO



CONECTAR

Use o cabo Type-C incluído para conectar a alça ao dispositivo e pressione rapidamente o botão Início para ligar.
Branco sólido = Conectado



CONTROLE DE VOLUME

1. Segure o botão M + Para cima/Para baixo do D-pad para aumentar/diminuir o volume principal. (11 níveis no total)
***Haverá um bipe ao ajustar o nível máximo/mínimo.**

2. Segure o botão M + Esquerda/Direita do D-pad para aumentar o volume do jogo e diminuir o volume do chat de voz/diminuir o volume do jogo e aumentar o volume do chat de voz.
***Haverá um bipe ao ajustar para o nível máximo/médio/mínimo.**

3. Função de microfone mudo: quando seu fone de ouvido estiver conectado, pressione duas vezes o botão M, a luz de microfone mudo ficará vermelha sólida e a função de microfone mudo será ativada. Pressione o botão M duas vezes novamente, a luz de microfone mudo apagará e a função Silenciar microfone será desativada (padrão). Quando a função de microfone mudo estiver ativada, segure o botão M para desligar temporariamente a função e solte o botão M para reativar a função.

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS

1. Segure os botões View + Menu + Xbox até que o cabo Type-C seja inserido na porta USB do PC. O botão Xbox piscará lentamente em branco.
2. Certifique-se de que LT & RT e os sticks esquerdo e direito não sejam tocados. Em seguida, pressione o botão A. O botão Xbox apagará.
3. Pressione LT & RT até o final dos seus cursos. Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes. Pressione o botão A. O botão Xbox se tornará branco sólido para indicar que a calibração terminou.
4. Após o fim da calibração, será necessário desconectar e reconectar o controlador antes do uso.

TROCA DE PERFIL

Pressione os botões M + A/B/X/Y em sequência para trocar para o perfil correspondente.
M + Y = Padrão M + B = Perfil 1
M + A = Perfil 2 M + X = Perfil 3

PERSONALIZAÇÃO VIA SOFTWARE "GAMESIR NEXUS"

Baixe o software "GameSir Nexus" da Microsoft Store no Xbox/PC ou gamesir.hk
Use o software "GameSir Nexus" para atualizar o firmware e crie 3 perfis personalizados. O perfil inclui mapeamento de botões, ajuste de zonas de joysticks e gatilhos, controle do nível de vibração, etc.

⚠ LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO

- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES

DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada.

Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, talvez você possa devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado de resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor em que adquiriram o produto ou com o órgãl responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como podem enviar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que seu produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos nocivos ao ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE

A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir T7 está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

VER: T7-202405

GAMESIR

РУССКИЙ

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Электронные руководства]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер x 1 Кабель Type-C длиной 3 м x 1 Руководство пользователя x 1
Сервисная карта с благодарностью за покупку x 1 Наклейка GameSir x 1
Сертификат соответствия x 1

ТРЕБОВАНИЯ

* Xbox One / Xbox Series X|S / ПК (ОС Windows 10 или более поздней версии) с доступным портом USB

СХЕМА УСТРОЙСТВА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Используйте входящий в комплект кабель Type-C, чтобы подключить ручку к устройству, и коротко нажмите кнопку «Домой» для включения.
Соединение установлено — индикатор светится белым

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ

1. Удерживая кнопку M, нажимайте на крестовину вверх / вниз, чтобы увеличить / уменьшить общий уровень громкости (всего предусмотрено 11 уровней громкости).
*** При достижении максимального/минимального уровня раздастся звуковой сигнал.**

2. Удерживая кнопку M, нажимайте влево / вправо на крестовине, чтобы увеличить громкость в игре и уменьшить громкость голосового чата / уменьшить громкость в игре и увеличить громкость голосового чата.
*** При достижении максимального/среднего/минимального уровня раздастся звуковой сигнал.**



3. Выключение микрофона. При подключенных наушниках дважды нажмите кнопку M — индикатор отключения микрофона начнет светиться красным, и микрофон будет выключен. При повторном двойном нажатии кнопки M индикатор выключения микрофона погаснет, а микрофон будет включен (состояние по умолчанию).
При выключенном микрофоне удерживайте кнопку M, чтобы временно включить микрофон, и отпустите кнопку M, чтобы снова его выключить.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Подключите контроллер к USB-порту компьютера при помощи кабеля Type-C. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр» + «Меню» + Xbox. Индикатор кнопки Xbox начнет медленно мигать белым.
2. Не трогайте левый и правый триггеры, а также левый и правый стики. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Xbox погаснет.
3. Зажмите триггеры LT и RT до упора. Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг 3 раза. Нажмите кнопку A. Индикатор кнопки Xbox загорится белым — калибровка завершена.
4. По окончании калибровки необходимо отсоединить и снова подключить кабель контроллера перед использованием.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ

Одновременно нажмите кнопки M и A/B/X/Y, чтобы переключиться на соответствующий профиль.
M + Y = профиль по умолчанию M + B = профиль 1
M + A = профиль 2 M + X = профиль 3

НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПАРАМЕТРОВ С ПОМОЩЬЮ ПО GAMESIR NEXUS

Загрузите ПО GameSir Nexus из Microsoft Store на Xbox / ПК или с сайта gamesir.hk.
С помощью ПО GameSir Nexus вы можете обновлять прошивку устройства и создавать до 3 пользовательских профилей. Профили позволяют назначать функции клавиш, регулировать зоны действия джойстиков и триггеров, уровень вибрации и т. д.

⚠ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

日本語

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

パッケージ内容

コントローラー *1 3m Type-C ケーブル *1 ユーザーマニュアル *1
感謝および販売後のサービスに関するカード *1 GameSir ステッカー *1 証明書 *1

要件

*Xbox One / Xbox Series X|S / USB ポート付きの PC（Win 10 以降）

デバイスのレイアウト



接続

付属のType-Cケーブルを使用してハンドルをデバイスに接続し、ホームボタンを短く押して電源を入れます。
白く点灯＝接続している



音量コントロール

1. M ボタンと方向パッドの上か下を長押しすることでマスター音量を増減します。(合計11レベル)
***最高または最低レベルに調節するとビープ音が鳴ります。**

2. M ボタンと方向パッドの左か右を長押しすることで、ゲーム音量を上げつつ、ボイスチャットの音量を下げるか、ゲーム音量を下げつつ、ボイスチャットの音量を上げます。
***最高、中間、最低レベルに調節するとビープ音が鳴ります。**



3. マイクミュート機能：ヘッドフォンまたはイヤフォンが接続されている際に M ボタンを2回押すと、マイクミュート ランプが赤く点灯し、マイクミュート機能がオンになります。M ボタンをもう一度2回押すと、マイクミュート ランプが消え、マイクミュート機能がオフになります（デフォルト）。
マイクミュート機能がオンの時に、M ボタンを長押しするとマイクミュート機能を一時的にオフにします。M ボタンを離すと、マイクミュート機能がオンになります。

スティックとトリガーの調整

1. ビュー + メニュー + Xbox ボタンを Type-C ケーブルが PC の USB ポートに挿入するまで長押しする。Xbox ボタンが白色でゆっくり点滅する。
2. LT と RT および左右のスティックに触らないようにする。それから A ボタンを押す。Xbox ボタンの点滅が消える。
3. LT と RT を完全に奥まで押す。スティックを最大限の角度で3回回す。A ボタンを押す。Xbox ボタンが白く点灯し、調整が終わったことを示す。
4.調節終了後、使用する前にコントローラーの接続を解除してから、再接続する必要があります

プロフィールスイッチ

M + A/B/X/Y ボタンを順番に押すと、対応するプロフィールに切り替わります。
M + Y = デフォルト M + B = プロフィール1
M + A = デフォルト2 M + X = プロフィール3

「GAMESIR NEXUS」を使用してのカスタマイズ

Xbox、PCのMicrosoft Storeまたはgamesir.hkサイトから「GameSir Nexus」を検索してダウンロードします。GameSir Nexusアプリを使用すると、ファームウェアのアップグレードおよび3つのプリセットが可能になります。プリセットにはキー変更、ジョイスティックとトリガーの有効範囲調整、振動強度設定などが含まれています。

⚠ この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸入してしまった場合、すぐに医師や病院での診察をお受けください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。また、強い衝撃を避けるため、落ちないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾燥した布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

한국어

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[전자 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

제품 구성

컨트롤러*1 Type-C 케이블 3m*1 제품 사용 설명서*1
감사 & A/S 카드*1 GameSir 스티커*1 보증서*1

요구 사양

*Xbox One / Xbox Series X|S / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃



연결

포함된 Type-C 케이블을 사용하여 핸들을 장치에 연결하고 홈 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
흰색 정등=연결됨



음량 조절

1. M 버튼과 십자 버튼의 위/아래를 길게 눌러 마스터 음량을 조절할 수 있습니다. (총 11단계)
***음량이 최대/최소에 도달하면 비프음이 납니다.**

2. M 버튼과 십자 버튼의 왼쪽/오른쪽을 길게 눌러 게임 음량을 높이고 보이스챗 음량을 낮추거나, 게임 음량을 낮추고 보이스챗 음량을 높일 수 있습니다.
***음량이 최대/중간/최소에 도달하면 삐 소리가 납니다.**

3. 마이크 음소거 기능: 헤드폰/이어폰을 연결한 상태로 M 버튼을 두 번 누르면 마이크 음소거 라이트가 빨간색으로 점등되고 마이크 음소거 기능이 켜집니다. M 버튼을 다시 두 번 누르면 마이크 음소거 라이트가 꺼지고 마이크 음소거 기능이 꺼집니다(기본값).
마이크 음소거 기능이 켜진 상태에서 M 버튼을 길게 눌러 마이크 음소거 기능을 잠시 끌 수 있으며, M 버튼에서 손을 떼면 마이크 음소거 기능이 다시 켜집니다.

스틱 & 트리거 조정

1. View + 메뉴 + Xbox 버튼을 길게 누른 채로 Type-C 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. Xbox 버튼이 흰색으로 천천히 점멸합니다.
2. LT와 RT, 좌우 스틱은 건드리지 않습니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 꺼집니다.
3. LT 및 RT를 최대 범위로 누릅니다. 스틱을 최대 각도로 3번 돌립니다. A 버튼을 누릅니다. Xbox 버튼이 흰색으로 점등되면 조정이 끝났다는 뜻입니다.
4. 조정이 끝나면 컨트롤러를 사용하기 전에 연결을 해제했다가 다시 연결해야 합니다.

프로필 전환

M + A/B/X/Y 버튼을 순서대로 누르면 해당 프로필로 전환할 수 있습니다.
M + Y = 기본값 M + B = 프로필 1
M + A = 프로필 2 M + X = 프로필 3

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어를 통한 사용자 지정

Xbox, PC Microsoft Store 또는 당사 홈페이지인 gamesir.hk에서 "GameSir Nexus"를 다운로드합니다. "GameSir Nexus"에서 펌웨어를 업그레이드하고, 프리셋 설정을 3개까지 저장할 수 있습니다. 프리셋 설정에는 버튼 변경, 스틱 및 트리거 유효 범위 설정, 진동 세기 등의 설정이 포함됩니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 작은 부품이 있습니다. 3세 이하 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 공간에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)

GAMESIR

POLSKI

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

[Podręcznik elektroniczny]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-t7-for-xbox

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kontroler x1 Kabel Type-C 3 m x1 Instrukcja obsługi x1
Karta z podziękowaniami i obsługą posprzedażową x1 Naklejka GameSir x1 Certyfikat x1

KOMPATYBILNOŚĆ

*Xbox One / Xbox Series X|S / PC（Win 10 lub nowszy）z portem USB

WYGLĄD PRODUKTU



INSTRUKCJA PODŁĄCZANIA

Użyj dołączonego Type-C, aby podłączyć uchwyt do urządzenia i krótko naciśnij przycisk Home, aby włączyć.
Świeci na biało=Nawiązane pomyślnie



REGULACJA GŁOŚNOŚCI

1. Przytrzymaj przycisk M + przyciski D-pad w górę/w dół, aby zwiększyć /zmniejszyć głośność głównq. (Łącznie 11 poziomów)
***Podczas ustawiania maksymalnego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.**

2. Przytrzymaj przycisk M+D-pad w lewo/w prawo, aby zwiększyć głośność gry przy jednoczesnym zmniejszeniu głośności czatu głosowego.
***Podczas ustawiania maksymalnego/średniego/minimalnego poziomu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.**



3. Funkcja wyciszenia mikrofonu: Gdy słuchawki są podłączone, naciśnij dwukrotnie przycisk M, kontrolka wyciszenia mikrofonu zaświeci się na czerwono, a funkcja wyciszenia mikrofonu będzie włączona. Po ponownym dwukrotnym naciśnięciu przycisku M kontrolka wyciszenia mikrofonu zgaśnie, a funkcja wyciszenia mikrofonu zostanie wyłączona (ustawienie domyślne). Gdy funkcja wyciszenia mikrofonu jest włączona, przytrzymaj przycisk M, aby tymczasowo wyłączyć funkcję wyciszenia mikrofonu, a następnie zwolnij przycisk M, aby przywrócić funkcję wyciszenia mikrofonu.

KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW

1. Przytrzymaj przyciski + + Xbox, gdy kabel Type-C jest podłączony do portu USB komputera. Przycisk Xbox zacznie powoli migać na biało.
2. Upewnij się, że przyciski LT i RT oraz lewy i prawy joystick nie są dotykane. Następnie naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zgaśnie.
3. Naciśnij LT i RT do ich maksymalnego skoku. Obróć joysticki pod maksymalnym kątem 3 razy. Naciśnij przycisk A. Przycisk Xbox zaświeci się na biało, sygnalizując zakończenie kalibracji.
4. Po zakończeniu kalibracji należy odłączyć i ponownie podłączyć kontroler przed jego użyciem.

PRZEŁĄCZNIK PROFILU

Naciśnij kolejno przyciski M + A/B/X/Y, aby przełączyć na odpowiedni profil.
M + Y = Domyślny M + B = Profil 1
M + A = Profil 2 M + X = Profil 3

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA "GAMESIR NEXUS"

Pobierz oprogramowanie "GameSir Nexus" z Microsoft Store na Xbox/PC lub gamesir.hk.
Użyj oprogramowania "GameSir Nexus", aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i utworzyć 3 niestandardowe profile. Profil obejmuje mapowanie przycisków, regulację stref joysticka i spustu, kontrolę poziomu wibracji itp.

⚠ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ZAWIERA MAŁE CZĘŚCI. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. W razie połknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- NIE używaj produktu w pobliżu ognia.
- NIE należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- NIE należy narażać produktu w wilgotnym lub zakurzonym środowisku.
- NIE należy uderzać w produkt ani powodować jego upadku w wyniku silnego uderzenia.
- NIE należy dotykać portu USB bezpośrednio, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- NIE należy mocno zginać lub ciągnąć za części kabla.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej, suchej ściereczki.
- NIE należy używać środków chemicznych, takich jak benzyna lub rozcieńczalnik do czyszczenia produktu.
- NIE należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia we własnym zakresie.
- NIE należy używać produktu do celów innych niż jego pierwotne przeznaczenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.
- NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio na światło optyczne. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub sugestii dotyczących jakości, prosimy o kontakt z Gamesir lub lokalnym dystrybutorem.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zgodnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

JUST IN GAME.
www.gamesir.hk

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help
(CUSTOMER SERVICE)