尺寸：10x11.5cm

SOMIC

MODEL:G760
SOMIC Gaming Headset
User Manual

CONTENTS

English 01/05
Deutsch 06/10
Français 11/15
Español 16/20
Italiano 21/25
日本語 26/30
中文 31/36

US UK CA Thank you for choosing our G710 Headsets.
Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Product Features

- Stereo Music Play / Pause Volume Adjustment / Song Selection / Microphone Switch and Other Functions
- Phone Answer / Hang Up / Reject / Redial
- Operation Voice Prompts
- Headset Low Volume Alert
- Low Latency Game Features(USB Dongle Connection)

Package Contents

- 1 x Gaming Headset
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x USB Transmitter
- 1 x Microphone Pole
- 1 x 3.5 mm Splitter Cable
- 1 x User Manual

Specifications

Bluetooth Version	V5.2
Transmit Power	CLASS2
Wireless Connectivity Range	10 Meters
Working Frequency Range	2402-2480MHZ
Headset Battery Capacity	1000mAh
Charger Specification	DC 5.0V 1000mA
Battery Charging Time	3 Hours
Battery Working Time	28 Hours
Weight(Headphones)	≈285g
Bluetooth Protocol	HFP1.7/HSP1.2/A2DP1.3/AVRCP1.6
Audio Decoding	AAC/SBC

Headset Controls



①Turn Up Volume / Switch to Next Track
Short press the button once to increase sound volume; Long press the button to switch to the next track ("Max Volume" tone beeps when sound reaches a maximum)

②Multi-functional Buttons: MFB
①In the off state, long press the button for 2 seconds, the headset will automatically turn on.
②In the power-on state, press and hold the button for 3 seconds, the headset will automatically turn off.
③In the off state, press and hold the button for 6 seconds to enter the pairing state.
④Short press the button once to pause/play the music.
⑤When a call comes in, short press the button once to answer the call; long press the button for 1 second to reject the call.
During a call, short press the power button once to hang up the call.

③Turn Down Volume/Switch to Previous Track
Short press the button once to decrease sound volume; Long press the button to switch to the previous track ("Min Volume" tone beeps when volume reaches a minimum.)

④Microphone Switch/Audio Mode Switch
①Press once for microphone off with voice prompt "MIC OFF"; press again for microphone on with voice prompt "MIC ON".
②Long press the button for 3 seconds to switch Gaming/Music mode.

★⑤Microphone 3.5mm Interface:
Need to insert the microphone to use the microphone function normally.

★⑥Line IN 3.5mm Audio Input Interface:
When inserted the 3.5mm plug cable, the headset is automatically turned off and the headset

⑦Type-c Charging Port:
The specification of the connected charger is DC5V/1000mA, the headset will automatically shut down when inserted for charging.

⑧Working Indicator:
①Blue light flashes slowly when it's powered on.
②Red and blue lights flash repeatedly on pairing mode.
③The blue light flashes quickly when the call comes in and turns solid after answering the call.
④Red light flashes twice for 3 seconds when it's on low battery.

⑨Charging Status Indicator:
Solid red light when it's' charging, when it's fully charged, the red light will be off and turn solid green.

⑩Left and Right Headphones Lights:
The headset light will be solid on/off after it's powered on/off.

Quick Start Guide

1. Power on and Pairing
①Manual pairing: In the off state, long press the multi-function button for 6 seconds, the headset will directly enter the pairing state after power on.
②In the off state, long press the ② button for 2 seconds, the Bluetooth headset will into the power-on state (voice prompt "Power on"). If the pairing was made before, the headphones will switch automatically to pairing. Otherwise, the headset will start the pairing mode (voice prompt "Pairing"). In the pairing state, search for available Bluetooth-enabled devices like mobile phone and exit the pairing state after a successful connection.
③After the headset enters the pairing mode, the status lights will blink red and blue repeatedly. Turn on the connecting Bluetooth device and go to the Bluetooth menu on your smartphone and select the "G710" from the list of available devices. When the device and the Bluetooth headset are connected, you will hear the tone "Connected". After successfully connecting, the blue light of the headset will flash slowly.
④Bluetooth transmitter pairing: Insert the Bluetooth transmitter into the USB port of the computer. when the headset was recognized by the devices, the blue indicator flashes slowly. With a pin through the round hole on the transmitter and press inside for 2 seconds to pair, you will see the blue light fast flashing, which indicated that it's pairing. When the Bluetooth transmitter and headset are successfully paired, the voice prompt "Connected". The blue lights on the Bluetooth transmitter will be solid.

★**Notes:**
When the headset is shipped, the headset and USB transmitter have been paired. Please plug the USB transmitter into the USB port of the computer and the headset will automatically connect when it is turned on.
(If the connection fails, please follow the above steps to re-pair the headset and USB transmitter.)

Troubleshooting

Troubleshooting	Possible Reason	Exclusion Method
Unable to boot	The battery power is insufficient	Charge the battery in time
Unable to pairing	Bluetooth Mode(Smartphone hasn't yet opened the Bluetooth function or hasn't yet opened the discoverable status.	Start Bluetooth and set to discoverable
	(Bluetooth Mode/ 2.4GHz Wireless Mode) When paired, the headphones are too far from the USB transmitter/smartphone.	Please don't too far away from the device within 1 meter when connected and stay away from the interference sources like GPS/WIFI.
	The battery power is insufficient	Charge the battery in time
The headset has noise	The battery power is insufficient	Charge the battery in time
Connection interruption	1. The headset is stay too far from the device to the transmitter between receiving ranges. 2. The headset is affected by an obstacle between the distance from device to the transmitter.	Read just to the right position while using
Short reception distance	1. Transmitter device compatibility issues. 2. The headset is affected by an obstacle between the distance from device to the transmitter.	1. Try using a different transmitter. 2. Read just to the right position while using.

Warranty

SOMIC products are covered by a 12-month limited warranty from the date of its original purchase. If any problem occurs, please contact our support team, we will always be here to help you solve the problem. If you want to know more information, please visit Somic' s official website www.itsomic.com.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für unsere G710-Headsets entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Produkteigenschaften

- Stereo-Musikwiedergabe / Pause Lautstärkeregelung / Songauswahl / Mikrofonschalter und andere Funktionen
- Anrufannahme / Auflegen / Ablehnen / Wahlwiederholung
- Bedienung Sprachansagen
- Headset-Warnung bei niedriger Lautstärke
- Spielfunktionen mit niedriger Latenz (USB-Dongle-Verbindung)

Verpackungsinhalt

- 1 x Gaming Headset
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x USB Transmitter
- 1 x Microphone Pole
- 1 x 3.5 mm Splitter Cable
- 1 x User Manual

Technische Daten

Bluetooth-Version	V5.2
Sendeleistung	CLASS2
Reichweite der drahtlosen Konnektivität	10 Meters
Arbeitsfrequenzbereich	2402-2480MHZ
Headset Akku-Kapazität	1000mAh
Spezifikation des Ladegeräts	DC 5.0V 1000mA
Akku-Ladezeit	3 Stunden
Akku-Betriebszeit	28 Stunden
Gewicht (Kopfhörer)	≈285g
Bluetooth-Protokoll	HFP1.7/HSP1.2/A2DP1.3/AVRCP1.6
Audio-Dekodierung	AAC/SBC

Bedienelemente des Headsets



①Lauter stellen / Zum nächsten Titel wechseln
Drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen; drücken Sie lange auf die Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln
("Max Volume" Ton ertönt, wenn die maximale Lautstärke erreicht ist)

②Multifunktions-Tasten: MFB
①Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, schaltet sich das Headset automatisch ein.
②Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, schaltet sich das Headset automatisch aus.
③Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Status zu aktivieren.
④Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie einmal kurz auf die Taste, um den Anruf anzunehmen; halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen.Drücken Sie während eines Anrufs einmal kurz auf die Ein/Aus-Taste, um den Anruf zu beenden.

③Lautstärke herunterdrehen/zum vorherigen Titel wechseln
Drücken Sie die Taste einmal kurz, um die Lautstärke zu verringern; drücken Sie die Taste lange, um zum vorherigen Titel zu wechseln
("Min Volume" Ton ertönt, wenn die Lautstärke ein Minimum erreicht).

④Mikrofonschalter/Audio-Modus-Schalter
①Drücken Sie einmal, um das Mikrofon mit der Sprachansage "MIC OFF" auszuschalten; drücken Sie erneut, um das Mikrofon mit der Sprachansage "MIC ON" einzuschalten.
②Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um in den Spiel /Musikmodus zu wechseln.

★⑤Mikrofon 3.5mm Schnittstelle:
Sie müssen das Mikrofon einsetzen, um die Mikrofonfunktion normal nutzen zu können.

★⑥Line IN 3.5mm Audio-Eingang Schnittstelle:
Wenn Sie das 3.5-mm-Steckerkabel einstecken, wird das Headset automatisch ausgeschaltet und das Headset nimmt das Signal des externen Geräts auf.

⑦Typ-c Ladeanschluss:
Die Spezifikation des angeschlossenen Ladegeräts ist DC5V/1000mA, das Headset schaltet sich automatisch ab, wenn es zum Laden eingesteckt wird.

⑧Arbeitsindikator:
①Blaues Licht blinkt langsam, wenn es eingeschaltet ist.
②Rotes und blaues Licht blinken wiederholt im Pairing-Modus.
③Das blaue Licht blinkt schnell, wenn ein Anruf eingeht, und leuchtet dauerhaft, wenn Sie den Anruf entgegennehmen.
④Das rote Licht blinkt zweimal für 3 Sekunden, wenn der Akku schwach ist.

⑨Ladezustandsanzeige:
Das rote Licht leuchtet, wenn es aufgeladen wird. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht und leuchtet grün.

⑩Linke und rechte Kopfhörer Lichter:
Das Headset Licht leuchtet nach dem Ein- und Ausschalten dauerhaft.

Schnellstartanleitung

1. Einschalten und Koppeln
①Manuelles Pairing: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste 6 Sekunden lang gedrückt. Das Headset wechselt nach dem Einschalten direkt in den Pairing-Status.
②Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste ② 2 Sekunden lang gedrückt, um das Bluetooth-Headset einzuschalten (Sprachansage "Einschalten"). Wenn das Pairing zuvor durchgeführt wurde,schalten der Kopfhörer automatisch auf Pairing um. Andernfalls startet das Headset den Pairing-Modus (Sprachansage "Pairing"). Im Pairing-Status, suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-fähigen Geräten wie z.B. Mobiltelefonen und beenden Sie den Pairing-Status nach einer erfolgreichen Verbindung.
③Nachdem das Headset in den Pairing-Modus gewechselt ist, blinken die Statuslichter wiederholt rot und blau. Schalten Sie das zu verbindende Bluetooth-Gerät ein, rufen Sie das Bluetooth-Menü auf Ihrem Smartphone auf und wählen Sie das "G710" aus der Liste der verfügbaren Geräte. Wenn das Gerät und das Bluetooth-Headset verbunden sind, hören Sie den Ton "Verbunden". Nach erfolgreicher Verbindung blinkt das blaue Licht des Headsets langsam.
④Bluetooth-Sender koppeln: Stecken Sie den Bluetooth-Sender in den USB-Anschluss des Computers. Wenn das Headset von den Geräten erkannt wurde, blinkt die blaue Anzeige langsam. Stecken Sie einen Stift in das runde Loch des Senders und drücken Sie ihn 2 Sekunden lang hinein, um ihn zu koppeln. Wenn der Bluetooth-Sender und das Headset erfolgreich gekoppelt sind, ertönt die Sprachansage "Verbunden". Die blauen Lichter auf dem Bluetooth-Sender leuchten dann dauerhaft.

★**Notes:**
Anmerkungen: Wenn das Headset ausgeliefert wird, sind das Bluetooth-Headset und der Bluetooth-Sender bereits gekoppelt. Stecken Sie den Bluetooth-Sender in den USB-Anschluss des Computers und das Headset wird automatisch verbunden, wenn es eingeschaltet wird. (Sollte die Verbindung fehlschlagen, folgen Sie bitte den oben genannten Schritten, um das Headset und den Bluetooth-Sender erneut zu koppeln).

Fehlersuche

Fehlersuche	Möglicher Grund	Ausschlussmethode
Booten nicht möglich	Die Akkuleistung ist unzureichend	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf
Kopplung nicht möglich	(Bluetooth Modus) Das Smartphone hat die Bluetooth-Funktion noch nicht geöffnet oder den Erkennbarkeitsstatus noch nicht geöffnet.	Starten Sie Bluetooth und stellen Sie es auf "Erkennbar"
	(Bluetooth Modus/ 2.4 GHz Drahtlos-Modus) Wenn der Kopfhörer gekoppelt ist, ist er zu weit vom USB-Sender/Smartphone entfernt.	Bitte halten Sie sich nicht weiter als 1 Meter vom Gerät entfernt auf, wenn es angeschlossen ist, und halten Sie sich von Störquellen wie GPS/WIFI fern.
	Die Akkuleistung ist unzureichend	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf
Das Headset hat Lärm	Die Akkuleistung ist unzureichend	Laden Sie den Akku rechtzeitig auf
Unterbrechung der Verbindung	1. Das Headset befindet sich zwischen den Empfangsbereichen weit vom Gerät und dem Sender entfernt. 2. Das Headset wird durch ein Hindernis zwischen der Entfernung vom Gerät zum Sender beeinträchtigt.	Stellen Sie die richtige Position während des Gebrauchs ein
Kurze Empfangsreichweite	1. Probleme mit der Kompatibilität des Senders. 2. Das Headset wird durch ein Hindernis zwischen der Entfernung vom Gerät zum Sender beeinträchtigt.	1. versuchen Sie, einen anderen Sender zu verwenden. 2. stellen Sie die richtige Position während der Benutzung ein.

Garantie

Für SOMIC Produkte gilt eine 12-monatige beschränkte Garantie ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. Wir werden Ihnen immer helfen, das Problem zu lösen. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die offizielle Website von SOMIC www.itsomic.com.

FR Merci d'avoir choisi nos casques G710.
Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence future.

Caractéristiques du Produit

- Lecture musicale stéréo / Pause Réglage du Volume / Sélection des Chansons / Commutateur de Microphone et Autres Fonctions
- Réponse au Téléphone / Raccrocher/Regler / Recomposer
- Messages Vocaux d'Opération
- Alerte de Faible Volume du Casque
- Fonctions de Jeu à Faible Latence (Connexion par Clef USB)

Contenu

- 1 x Casque de jeu
- 1 x Câble de charge Type-C
- 1 x Transmetteur USB
- 1 x Perche de microphone
- 1 x Câble répartiteur 3,5 mm
- 1 x Manuel de l'utilisateur

Spécifications

Version Bluetooth	V5.2
Puissance d'émission	CLASSE2
Portée de la connectivité sans fil	10 mètres
Gamme de fréquences de fonctionnement	2402-2480MHZ
Capacité de la batterie de l'oreillette	1000mAh
Spécifications du chargeur	DC 5.0V 1000mA
Temps de charge de la batterie	3 heures
Durée de fonctionnement de la batterie	28 heures
Poids (écouteurs)	≈285g
Protocole Bluetooth	HFP1.7/HSP1.2/A2DP1.3/AVRCP1.6
Décodage Audio	AAC/SBC

Commandes du casque



①Augmenter le volume / Passer à la piste suivante
Appuyez brièvement sur le bouton une fois pour augmenter le volume du son ; appuyez longuement sur le bouton pour passer à la piste suivante (le signal sonore " Volume Max " retentit lorsque le son atteint son maximum)

②Boutons Multifonctionnels : MFB
①En état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes, l'oreillette s'allume automatiquement.
②A l'état de marche, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, l'oreillette s'éteint automatiquement.
③Lorsque l'oreillette est éteinte, appuyez sur le bouton pendant 6 secondes pour passer en mode d'appairage.
④Appuyez brièvement sur le bouton une fois pour mettre en pause/jouer la musique.
⑤Lorsqu'un appel arrive, appuyez brièvement sur le bouton une fois pour répondre à l'appel ; appuyez longuement sur le bouton pendant 1 seconde pour rejeter l'appel.
Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois pour raccrocher.

③Baisser le volume / Passer à la piste précédente
Appuyez brièvement sur le bouton une fois pour diminuer le volume sonore ; appuyez longuement sur le touche pour passer à la piste précédente (la tonalité " Volume Min " retentit lorsque le volume atteint un minimum).

④Commutateur de Microphone/Commutateur de Mode Audio
①Appuyez une fois sur la touche pour désactiver le microphone et entendre le message vocal "MIC OFF" ; appuyez à nouveau sur la touche pour activer le microphone et entendre le message vocal "MIC ON".
②Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour passer en mode Jeux/Musique.

★⑤Interface Micro 3,5 mm :
Il est nécessaire d'insérer le microphone pour utiliser la fonction microphone normalement.

★⑥Interface d'entrée audio Line IN 3,5 mm:
Lorsque vous insérez le câble à broche de 3,5 mm, l'oreillette s'éteint automatiquement et l'oreillette lance le signal de l'appareil externe.

⑦Port de charge de type c :
La spécification du chargeur connecté est DC5V/1000mA, l'oreillette s'éteint automatiquement lorsqu'elle est insérée pour être chargée.

⑧Indicateur de fonctionnement:
① Le voyant bleu clignote lentement lorsqu'il est sous tension.
②Les lumières rouge et bleue clignotent de manière répétée en mode de jumelage.
③Le voyant bleu clignote rapidement lorsqu'un appel arrive et devient fixe après avoir répondu à l'appel.
④Le voyant rouge clignote deux fois pendant 3 secondes lorsque la batterie est faible.

⑨Indicateur d'état de charge :
Lumière rouge permanente lorsqu'il est en charge ; lorsqu'il est complètement chargé, la lumière rouge s'éteint et devient verte en continu.

⑩Indicateur Ecouteurs Gauche et Droit :
L'indicateur lumineux de l'oreillette est allumé/éteint après la mise sous tension/hors tension.

Guide de Démarrage Rapide

1. Mise sous tension et jumelage
①L'appareil manuel : A son état éteint, appuyez longuement sur le bouton multifonction pendant 6 secondes, le casque entrera directement dans l'état de jumelage après la mise sous tension.
②Dans l'état d'arrêt, appuyez longuement sur le bouton ② pendant 2 secondes, le casque Bluetooth entrera dans l'état de mise en marche (invite vocale " Power on "). Si l'appairage a été effectué auparavant, l'oreillette passera automatiquement à l'appairage. Dans le cas contraire, l'oreillette démarre le mode d'appairage (invite vocale "Appairage"). Dans l'état d'appairage, recherchez les appareils Bluetooth disponibles, comme les téléphones portables, et quittez l'état d'appairage après une connexion réussie.
③Une fois que l'oreillette est entrée en mode de jumelage, les voyants d'état clignotent en rouge et en bleu de façon répétée. Allumez le périphérique Bluetooth connecté et allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez le "G710" dans la liste des périphériques disponibles. Lorsque l'appareil et l'oreillette Bluetooth sont connectés, vous entendez la tonalité " Connecté " Une fois la connexion réussie, la lumière bleue de l'oreillette clignote lentement.
④Jumelage de l'émetteur Bluetooth : Insérez l'émetteur Bluetooth dans le port USB de l'ordinateur. Lorsque le casque a été détecté par les appareils, le voyant bleu clignote lentement. Avec une épingle dans le trou rond de l'émetteur et appuyez à l'intérieur pendant 2 secondes pour le jumelage, vous verrez le voyant bleu clignoter rapidement, ce qui indique qu'il s'agit d'un jumelage. Lorsque l'émetteur Bluetooth et l'oreillette sont appairés avec succès, le message vocal " Connecté " apparaît. Les lumières bleues de l'émetteur Bluetooth sont continues.

★**Remarques :**
Lorsque le casque est expédié, le casque et le transmetteur Bluetooth ont été appairés. Veuillez brancher l'émetteur Bluetooth sur le port USB de l'ordinateur et l'oreillette se connectera automatiquement lorsqu'elle sera allumée. (Si la connexion échoue, veuillez suivre les étapes ci-dessus pour réappairer l'oreillette et l'émetteur Bluetooth.)

Dépannage

Dépannage	Raison Eventuelle	Méthode d'exclusion
Impossible de démarrer	La puissance de la batterie est insuffisante	Chargez la batterie à temps
Impossible d'appairer	(Mode Bluetooth) Le smartphone n'a pas encore ouvert la fonction Bluetooth ou n'a pas encore ouvert l'état découvrable.	Activez le Bluetooth et réglez-le sur " détectable "
	(Mode Bluetooth/Mode sans fil 2,4 GHz) Lors du jumelage, les écouteurs sont trop éloignés du l'émetteur USB/du smartphone.	Ne vous éloignez pas de l'appareil à moins d'un mètre lorsque vous vous connectez et restez à distance des sources d'interférence comme le GPS/WIFI.
	L'alimentation de la batterie est insuffisante	Chargez la batterie à temps
Le casque est bruyant	L'alimentation de la batterie est insuffisante	Chargez la batterie à temps
Interruption de la connexion	1. Le casque est trop éloigné de l'appareil par rapport à l'émetteur entre les portées de réception. 2. L'oreillette est affectée par un obstacle entre la distance de l'appareil à l'émetteur.	Réajusted la position pendant l'utilisation
Courte distance de réception	1. problèmes de compatibilité avec l'émetteur. 2. L'oreillette est affectée par un obstacle entre la distance de l'appareil et l'émetteur.	1. essayez d'utiliser un autre émetteur. 2. ajuster la position pendant l'utilisation.

Garantie

Les produits SOMIC sont couverts par une garantie limitée de 12 mois à compter de la date d'achat initiale. En cas de problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance, nous serons toujours là pour vous aider à résoudre le problème. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site officiel de Somic www.itsomic.com.

Características del Producto

- Reproducción / Pausa de Música/ Estéreo Ajuste de Volumen / Selección de Canción Interruptor de Micrófono y Otras Funciones
- Contestación Telefónica / colgar / rechazar / recuperar la llamada
- Funcionamiento de los avisos de voz
- Alerta de volumen bajo en los auriculares
- Funciones de juego de baja latencia (conexión USB Dongle)

Verpackungsinhalt

- 1 x Auriculares para Juegos
- 1 cable de carga tipo C
- 1 x Transmisor USB
- 1 x Pértiga de micrófono
- 1 cable divisor de 3,5 mm
- 1 x Manual de usuario

Especificaciones

Versión Bluetooth	V5.2
Potencia de transmisión	CLASS2
Alcance de la conectividad inalámbrica	10 Metros
Gama de frecuencias de trabajo	2402-2480MHZ
Capacidad de la batería del auricular	1000mAh
Especificación del cargador	DC 5.0V 1000mA
Tiempo de carga de la batería	3 Horas
Tiempo de funcionamiento de la batería	28 Horas
Peso (auriculares)	≈285g
Protocolo Bluetooth	HFP1.7/HSP1.2/A2DP1.3/AVRCP1.6

ES Gracias por elegir nuestros auriculares G710.
Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras consultas.

Controles de los auriculares

①Subir el volumen / Pasar a la siguiente canción
Pulsar brevemente el botón una vez para añadir un nivel de volumen; Pulsar prolongadamente el botón para cambiar a la siguiente canción
("Max Volume" pita cuando el volumen llega al máximo)

②Botones multifuncionales: MFB
①En el estado de apagado, pulse prolongadamente el botón durante 2 segundos, el auricular se encenderá automáticamente.
②En el estado de encendido, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos, el auricular se apagará automáticamente.
③En el estado de apagado, mantenga pulsado el botón durante 6 segundos para entrar en el estado de emparejamiento.
④Pulsa brevemente el botón una vez para pausar/reproducir la música.
⑤Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón una vez para responder a la llamada; pulse prolongadamente el botón durante 1 segundo para rechazar la llamada. Durante una llamada, pulse brevemente el botón de encendido una vez para colgar la llamada.

③Bajar el volumen/Cambiar a la canción anterior
Pulse brevemente el botón una vez para reducir un nivel de volumen; pulse prolongadamente el botón para cambiar a la canción anterior
("Volumen mínimo" suena cuando el volumen llega al mínimo)

④Interruptor del micrófono/interruptor del modo de audio
①Pulse una vez para apagar el micrófono, la voz indica "MIC OFF"; pulse de nuevo para encender el micrófono, la voz indica "MIC ON".
②Pulse prolongadamente el botón durante 3 segundos para cambiar el modo Juegos/Música.

★⑤Interfaz de micrófono de 3,5 mm:
Necesidad de insertar el micrófono para utilizar la función de micrófono normalmente.

★⑥Interfaz de entrada de audio de 3,5 mm Line IN:
Cuando se inserta en el cable de enchufe de 3,5 mm, el auricular se apaga automáticamente y el

⑦Puerto de carga tipo c :
La especificación del cargador conectado es DC5V/1000mA, el auricular se apagará automáticamente cuando se inserte para cargar.

⑧Ventana indicadora de funcionamiento:
①La luz azul parpadea lentamente cuando se enciende.
②Las luces roja y azul del estado de emparejamiento parpadean alternativamente.
③La luz azul parpadea rápidamente cuando entra la llamada, y la luz azul se enciende largamente después de contestar la llamada.
④La luz roja parpadea dobleemente durante 3 segundos cuando la batería está baja.

⑨Ventana indicadora del estado de la carga:
Luz roja larga cuando se está cargando, luz roja apagada cuando está completamente cargado, luz verde larga.

⑩Las luces de los auriculares izquierdo y derecho:
La luz del auricular se enciende mucho después de encenderlo y se apaga después de apagarlo.

Guía de inicio rápido

1.Encendido y emparejamiento
①El emparejamiento de entrada manual: En el estado apagado, pulse prolongadamente el botón multifunción durante 6 segundos, el auricular entrará directamente en el estado de emparejamiento después de encenderlo.
②En el estado de apagado, pulse prolongadamente el botón ② durante 2 segundos, los auriculares Bluetooth entrarán en el estado de encendido (indicación de voz "Power on"), los auriculares después del encendido, hay una conexión de emparejamiento entrarán primero en la conexión trasera, ninguna conexión de emparejamiento entrará en el estado de emparejamiento (indicación de voz "Pairing"). En el estado de emparejamiento, el teléfono móvil con dispositivos con función Bluetooth puede buscar y conectar el auricular, y salir del estado de emparejamiento después de la conexión exitosa.
③Después de que el auricular entre en el estado de emparejamiento, las luces rojas y azules de la ventana indicadora de trabajo parpadean rápidamente de forma alterna. Abra la función Bluetooth del teléfono, póngala en estado detectable, y busque o añada nuevos dispositivos, y seleccione "G710" de la lista de dispositivos disponibles. Cuando el dispositivo y los auriculares y el teléfono se conectarán con éxito, la voz indicará "Conectado", y el proceso de emparejamiento se completará. Después de la conexión exitosa, la luz azul de los auriculares parpadeará lentamente.
④Emparejamiento del transmisor Bluetooth: el transmisor Bluetooth se inserta en el puerto USB del ordenador, cuando la identificación del dispositivo se ha completado, el indicador azul parpadea lentamente, con un dedal a través del agujero redondo de la cáscara presione el botón de emparejamiento interno durante 2 segundos, de modo que el transmisor Bluetooth en el estado de emparejamiento, el indicador azul parpadea rápidamente, cuando el transmisor Bluetooth y el auricular Bluetooth emparejamiento se ha completado y conectado con éxito, el mensaje de voz "Conectado", la luz del transmisor Bluetooth está en.

★**Nota:**
Cuando el auricular se envía, el auricular Bluetooth y el transmisor Bluetooth han sido emparejados, conecte el transmisor Bluetooth en el puerto USB del ordenador, y el auricular se conectará automáticamente cuando se encienda. (Si no hay conexión, siga los pasos anteriores para volver a emparejar los auriculares y el transmisor Bluetooth)

Solución de problemas

Solución de problemas	Posible Razón	Método de exclusión
No se puede arrancar	La energía de la batería es insuficiente	Cargue la batería a tiempo
Koppling nicht möglich	(Modo Bluetooth) El teléfono inteligente aún no ha abierto la función Bluetooth o no ha abierto el estado "descubrible"	Active el Bluetooth y póngalo en modo "descubrible"
	(Modo Bluetooth/Modo inalámbrico de 2,4 GHz) Cuando se empareja, los auriculares están demasiado lejos del transmisor USB/smartphone.	Por favor, no se aleje menos de 1 metro del dispositivo cuando está conectado y manténgase alejado de fuentes de interferencia como GPS/WIFI.
	La batería no tiene suficiente carga	Cargue la batería a tiempo
Los auriculares tienen ruido	La batería no tiene suficiente carga	Cargue la batería a tiempo
Interrupción de la conexión	1. La oreja está demasiado lejos del transmisor, más allá del rango de recepción. 2. El auricular está bloqueado por un obstáculo entre la distancia del transmisor.	Regula la posición correcta para escuchar
Corta distancia de recepción	1. Problemas de compatibilidad del dispositivo transmisor 2. El auricular está bloqueado por un obstáculo entre la distancia del transmisor	2. Regula a la posición correcta para escuchar.

Garantía

Los productos SOMIC están cubiertos por una garantía limitada de 12 meses a partir de la fecha de su compra original. Si se produce algún problema, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia, siempre estaremos aquí para ayudarle a resolver el problema. Si desea conocer más información, visite la página web oficial de SOMIC www.itsomic.com.

IT Grazie per aver scelto le nostre cuffie G710.
Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Caratteristiche del Prodotto

- Riproduzione / Pausa Regolazione del volume / Selezione del Brano Interruttore del Microfono e Altre Funzioni
- Risposta al Telefono / Riaggancio / Rifiuto / Richiamo
- Indicazioni Vocali di Funzionamento
- Avviso Volume Basso delle Cuffie
- Funzionalità di Gioco a Bassa Latenza (Connessione Chiavetta USB)

Contenuto della Confezione

- 1 x Cuffie da Gaming
- 1 x Cavo di Ricarica Type-C
- 1 x Transmettitore USB
- 1 x Asta per Microfono
- 1 x Cavo Splitter da 3,5 mm

Specifiche

Versione Bluetooth	V5.2
Potenza di Trasmissione	CLASS2
Distanza di Connettività Wireless	10 Metros
Intervallo di Frequenza di Funzionamento	2402-2480MHZ
Potenza della Batteria delle Cuffie	1000mAh
Specifiche del Caricabatterie	DC 5.0V 1000mA
Tempo di Ricarica della Batteria	3 ore
Autonomia della Batteria	28 ore
Peso (Cuffie)	≈285g

Controlli delle Cuffie

①Alzare il volume/Passare al Brano Successivo
Premi brevemente il pulsante una volta per incrementare il volume di un livello; tieni premuto a lungo il pulsante per passare al brano successivo
("Volume massimo" emette un segnale acustico quando il volume raggiunge il massimo).

②Pulsanti Multifunzione: MFB
①Quando sono spente, premi a lungo il pulsante per 2 secondi: le cuffie si accenderanno automaticamente.
②Quando sono accese, tieni premuto il pulsante per 3 secondi e le cuffie si spegneranno automaticamente.
③Quando sono spente, tieni premuto il pulsante per 6 secondi per entrare nello stato di accoppiamento.
④Premi brevemente il pulsante una volta per mettere in pausa/riprodurre la musica.
⑤Quando arriva una chiamata, premi brevemente il pulsante una volta per rispondere; tieni premuto il pulsante per 1 secondo per rifiutare la chiamata. Durante una chiamata, premi brevemente il pulsante di accensione una volta per riagganciare la chiamata.

③Abbassare il Volume/Passare al Brano Precedente
Premi brevemente il pulsante una volta per ridurre il volume di un livello; premi a lungo il pulsante per passare alla canzone precedente
("Min Volume" emette un segnale acustico quando il volume raggiunge il minimo).

④ Tasto microfono/Modalità Audio
①Premi una volta per spegnere il microfono, la voce ti dirà "MIC OFF"; premi di nuovo per accendere il microfono, la voce ti dirà "MIC ON".
②) Tieni premuto il pulsante per 3 secondi per passare alla modalità Gioco/Musica.

★⑤Interfaccia Microfono 3,5 mm:
È necessario inserire il microfono per utilizzare correttamente la funzione microfono.

★⑥Interfaccia di Ingresso Audio 3.5mm:
Una volta inserito il cavo da 3,5 mm, le cuffie si spengono automaticamente e riproducono il segnale del dispositivo esterno.

⑦ Porta di Ricarica Type-c:
Le specifiche del caricatore collegato sono DC5V/1000mA; le cuffie si spengono automaticamente quando vengono inserite per la ricarica.

⑧ Finestra degli Indicatori di Funzionamento:
①La luce blu lampeggia lentamente all'accensione.
②La luci rosse e blu delle stato di accoppiamento lampeggiano alternativamente.
③La luce blu lampeggia rapidamente quando arriva una chiamata e rimane accesa a lungo dopo aver risposto alla chiamata.
④La luce rossa lampeggia due volte per 3 secondi quando la batteria è scarica.

⑨ Finestra degli Indicatori di Stato di Carica:
Luce rossa lunga quando è in carica, luce rossa spenta quando è completamente carica, luce verde lunga.

⑩Luci delle Cuffie Destra e Sinistra:
La luce delle cuffie si accende dopo l'accensione e si spegne dopo lo spegnimento.

Guida Rapida

1.Accensione e Accoppiamento
(1) Accoppiamento manuale: Quando sono spente, tieni premuto il pulsante multifunzione per 6 secondi: le cuffie entreranno direttamente nello stato di accoppiamento dopo l'accensione.
(2