USER MANUAL



SPECIFICATIONS

White:3.3 Max 22.2mW,LED Blue: 3.3 Max 22.2mW,LED
Green: 3.3 Max 22.2mW,LED Red: 3.3 Max 22.2mW,LED

CONSTANT-ON MODE		
RED	1lm	45Onim
GREEN	3lm	45Onim
BLUE	1lm	45Onim
WHITE	4lm	45Onim

CONSTANT-ON MODE		
RGB CHASE	1lm	73Onim
ALERT	1lm	91Onim
FLASH MODE	1lm	67Onim
RED FLASH	1lm	67Onim
GREEN FLASH	1lm	67Onim
BLUE FLASH	1lm	67Onim
WHITE FLASH	1lm	67Onim
RGB CHASE	1lm	72Onim
SOS MODE		
SOS	1lm	75Onim

Working Temperature 0°C~45°C

240mah/3.7V(0.888Wh)

IPS5

(L152°(W)43.1°(H)38mm (L2.05"(W)1.7"(H)1.5in

47g / 1.66oz (GOBER 2)

*All data are measured in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009. The test was conducted at a temperature of 25°C and a wind speed of 25 m/s.

PRODUCT OVERVIEW



CHARGE

*Before first use, please fully recharge the GOBER 2 using the USB-C cable.
*Standard charging time approx. 2 hours (5V 0.5A)
***Charging:**Flashing red
Fully charged: Constant green for 10 seconds



HOW TO INSTALL

DANGER

- DO NOT expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazards.
- DO NOT disassemble or modify the light or any of the included items.

WARNING

- DO NOT leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location that may exceed 60 C°, such as in the sun in an unattended vehicle.

CAUTION

- DO NOT short-circuit the charging port with metal or conductors.
- Keep the charging port clean and dry.

NOTE

- Fully recharge the light during long time storage.
- It is recommended to use a USB adapter with a power of 2.5W (5C 5V 0.5A) or above. If the adapter power is lower than 2.5W, the charging time may exceed the standard time in the manual.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

CONTENTS

(EN) English - 01
(CN) 简体中文 - 02
(FI) Finnish - 03
(NO) Norwegian - 05
(SV) Swedish - 06
(NL) Nederlands - 08
(PL) Polska - 10
(DE) Deutsch - 12
(HU) Magyarország - 14
(RU) Русский - 15
(ES) Español - 17
(RO) Romănesc - 19
(UA) Ukrainian - 20
(JP) 日本語 - 22
(KR) 한국어 - 24
(TH) ไทย - 25
(FR) Français - 26
(IT) Italiano - 28
(SK) Slovenskýjazyk - 30
(PT) Português - 31

(EN) English

OPERATING INSTRUCTIONS

ON/OFF: Press and hold the button for 1 second to turn the light on/off.

CHANGE MODES: When the light is on, double press the button to change between constant mode and flash mode. When in constant mode, single press the button to cycle through Red →Green →Blue →White →RGB Chase →Alert →Red...;When in flash mode, single press the button to cycle through Red Flash →Green Flash →Blue Flash →White Flash →Red Flash...

SYNC FLASH MODE: When the light is off, press and hold the two GOBER 2 buttons for 3 seconds to enter Sync Flash mode.

When in Sync Flash mode, single press the button on a GOBER 2, and both GOBER 2 will simultaneously cycle through Red Flash →Green Flash →Blue Flash →White Flash →RGB Chase →Red Flash...

SOS MODE: When the light is on, triple press the button to enter SOS mode. When in Sync Flash mode, triple press the button on a GOBER 2 to activate SOS mode for both GOBER 2, and single press to exit SOS and return to the memorized mode.

ALERT PAIRING: When the lights are on, place the two GOBER 2 within 10 centimeters and long press the two buttons for 10 seconds to enter pairing mode. Both GOBER 2 are constantly green for 4 seconds, confirming a successful pairing (paired by factory default). If pairing fails, the two GOBER 2 will be constantly blue for 4 seconds.

After successful pairing, an Alert mode is added to the constant mode. When one GOBER 2 switches to Alert mode, the other GOBER 2 automatically follows. Likewise, if one exits Alert mode, the paired GOBER 2 does too. This synchronization only applies to Alert mode changes, not other modes.

(CN) 简体中文

操作说明

开/关机：长按按键1秒开机或关机。

模式切换：开机状态下，双击按键切换常亮模式和闪烁模式。常亮模式下单击按键切换红光→绿光→蓝光→白光→跑马灯→警示灯→红光→循环，闪烁模式下单击按键切换红闪→绿闪→蓝闪→白闪→红闪→循环。

同频闪烁模式：关机状态下，同时长按两个GOBER 2按键3秒钟进入同频闪烁模式。

在同频闪烁模式下，单击任意一个GOBER 2按键，两个GOBER 2将同步切换模式，由红闪→绿闪→蓝闪→白闪→跑马灯→红闪，...循环。

SOS模式：开机状态下三击按键，单个GOBER 2进入SOS模式，同频闪烁模式下三击任意一个GOBER 2按键，两个GOBER 2同时进入SOS模式，单击按键退出SOS模式返回记忆模式。

警示频率：开机状态下，将两个GOBER 2靠近10厘米内，贴合，长按两个GOBER 2按键10秒钟进入配对模式，两个GOBER 2均呈现绿色常亮4秒钟表示配对成功（出厂默认已配对）；若配对不成功则显示常亮4秒蓝光。

配对成功后，常亮模式新增一个警示灯模式。单个GOBER 2切换至警示灯模式，另一个GOBER 2将自动同步切换；单个GOBER 2退出警示灯模式，另一个GOBER 2将自动同步退出。仅警示灯模式切换触发同步，不影响其他模式。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle/pois.

VAIHDA REHIMI: Kun valo on päällä, paina painiketta kahdesti vaihtaaksesi vakio- ja vilkkurehimin. Kun olet vakiorehimissa, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta →Vihreään →Sinisen →Valkoisen →RGB-vetoon →Hälytyksen →Punaiseksi... Kun olet vilkkurehimissä, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta

vilkusta →Vihreään vilkkuen →Sinisen vilkkuen →Valkoisen vilkkuen →Punaisesta vilkuta...

SYNKRONOIDUN VILKUMOODI: Kun valo on sammutettu, pidä molempia GOBER 2 -painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi synkronoituun vilkkumoodiin.

Kun olet synkronoidussa vilkkumoodissa, paina GOBER 2 painiketta kerran, ja molemmat GOBER 2 vaihtavat samanaikaisesti Punaisesta Vihreästä →Vihreään vilkkuen →Sinisen vilkkuen →Valkoisen vilkkuen →RGB-vetoon →Punaiseksi vilkuksi...

SOS-MODO: Kun valo on päällä, paina painiketta kolme kertaa siirtyäksesi SOS-moodin. Kun olet synkronoidussa vilkkumoodissa, paina GOBER 2 painiketta kolme kertaa aktivoidaksesi SOS-moodin molemmille GOBER 2:, ja paina kerran poistuaksesi SOS-moodista ja palautaksesi tallennettuun moodiin.

ILMOITUSPAINO: Kun valot ovat päällä, aseta molemmat GOBER 2: lähelle 10 senttimetrin päähän toisistaan ja pidä molempia painikkeita painettuna 10 sekunnin ajan siirtyäksesi paritusmoodiin. Molemmat GOBER 2: voat jatkuvasti vihreitä 4 sekunnin ajan vahvistaakseen onnistuneen parituksen (tehdasasetuksen mukaan paritettu). Jos paritus epäonnistuu, molemmat GOBER 2: muuttuvat jatkuvasti sinisiksi 4 sekunnin ajan,

(NO) Norwegian

BRUKSANVISNINGER

PÅ/AV: Trykk og hold knappen i 1 sekund for å slå lyset på/av.

ENDRE MODUS: Når lyset er på, dobbelttrykk på knappen for å veksle mellom konstant modus og blinkemodus. Når du er i konstant modus, trykk enkelt på knappen for å sykle gjennom Rød →Grønn →Blå →Hvit →Rød →Chase →Alert →Rød... Når du er i blinkemodus, trykk en enkelt på knappen for å sykle gjennom Rød Blink →Grøn Blink →Blå Blink →Hvit Blink →RGB Blink...

SYNKRONISERT BLINKEMODUS:Når lyset er av, trykk og hold de to GOBER 2-knappene i 3 sekunder for å gå inn i synkronisert blinkemodus.

Når du er i synkronisert blinkemodus, trykk enkelt på knappen på en GOBER 2, og begge GOBER 2: vil samtidig sykle gjennom Rød Blink →Grøn Blink →Blå Blink →Hvit Blink →RGB Chase →Rød Blink...

SOS MODUS:Når lyset er på, trykk tre ganger på knappen for å gå inn i SOS-modus. Når du er i synkronisert blinkemodus, trykk tre ganger på knappen på en GOBER 2 for å aktivere SOS-modus for begge GOBER 2, og trykk enkelt for å avslutte SOS og gå tilbake til den lagrede modusen.

VARSELSAMMENHENG:Når lysene er på, plasser de to GOBER 2 innen 10 centimeter fra hverandre og trykk og hold de to knappene i 10 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. Begge GOBER 2: vil være konstant grønne i 4 sekunder, noe som bekrefter en vellykket sammenkobling (fabrikkinnstillingen er sammenkoblet). Hvis sammenkoblingen mislykkes, vil de to GOBER 2: være konstant blå i 4 sekunder.

Etter vellykket sammenkobling legges en Varselmodus til konstantmodusen. Når en GOBER 2: blir satt i Varselmodus, følger den andre GOBER 2 automatisk etter, Tilsvarende, hvis en avslutter Varselmodus, gjør den sammenkoblede GOBER 2 det samme. Denne synkroniseringen gjelder kun endringer i Varselmodus, ikke andre moduser.

(SV) Swedish

BRUKSANVISNINGAR

PÅ/AV: Tryck och håll ned knappen i 1 sekund för att slå på/av ljuset.

ÄNDRA LÄGEN: När ljuset är på, tryck två gånger på knappen för att växla mellan konstant läge och blinkläge. När du är i konstant läge, tryck en gång på knappen för att cykla genom Röd →Grön →Blå →Vit →RGB Chase →Alert →Röd... När du är i blinkläge, tryck en gång på knappen för att cykla genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →Röd Blink...

SYNK BLINKLÄGE:När ljuset är av, tryck och håll ned de två GOBER 2-knapparna i 3 sekunder för att gå in i Synk Blinkläge.

När du är i Synk Blinkläge, tryck en gång på knappen på en GOBER 2, så cyklar båda GOBER 2 samtidigt genom Röd Blink →Grön Blink →Blå Blink →Vit Blink →RGB Chase →Röd Blink...

SOS-LÄGE:När ljuset är på, tryck tre gånger på knappen för att gå in i SOS-läge. När du är i Synk Blinkläge, tryck tre gånger på knappen på en GOBER 2 för att aktivera SOS-läge för båda GOBER 2, och tryck en gång för att avsluta SOS och återgå till det sparade läget.

(NL) Nederlands

BEDIENINGSINSTRUCTIES

AAN/UIT: Druk 1 seconde op de knop om het licht in/uit te schakelen.

MODI WIJZIGEN: Wanneer het licht aan is, druk dan twee keer op de knop om te wisselen tussen constante modus en knipermodus.Wanneer in constante modus, druk eenmaal op de knop om door Rood →Groen →Blauw →Wit →RGB Chase →Alarm →Rood... te schakelen.

Wanneer in knipermodus, druk eenmaal op de knop om door Rood knipperen →Groen knipperen →Blauw knipperen →Wit knipperen →Rood knipperen... te schakelen.

SYNCHRONISATIE KNIPPERMODUS: Wanneer het licht uit is, houd dan beide GOBER 2-knoppen 3 seconden ingedrukt om in de synchronisatiemodus te komen.

Wanneer in de synchronisatiemodus, druk eenmaal op de one op een GOBER 2, en beide GOBER 2 cokslt det. Deno synkroniserte gjeldt således voor wijzigingen in de Alarmmodus, niet voor andere modus.

(PL) Polska

INSTRUKCJE OBSŁUGI

WŁ./WYŁ.: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć światło.

ZMIANA TRYBÓW: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć się między trybem stałym a trybem migania. Gdy jesteś w trybie stałym, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony →Zielony →Niebieski →Biały →RGB Chase →Alarm →Czerwony... Gdy jesteś w trybie migania, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający →Zielony migający →Niebieski migający →Biały migający →Czerwony migający...

TRYB SYNC MIGANIA: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski GOBER 2 przez 3 sekundy, aby przejść do trybu Sync Flash.

Gdy jesteś w trybie Sync Flash, naciśnij przycisk na GOBER 2 raz, a oba GOBER 2 będą jednocześnie cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający→Zielony migający→Niebieski migający→Biały migający→RGB Chase→Czerwony migający...

TRYB SOS: Gdy światło jest włączone, naciśnij przycisk trzy razy, aby przejść do trybu SOS. Gdy jesteś w trybie Sync Flash, naciśnij przycisk na GOBER 2 trzy razy, aby aktywować tryb SOS dla obu GOBER 2, a następnie naciśnij raz, aby wyjść z trybu SOS i wrócić do zapisanego trybu.

PAROWANIE ALARMU: Gdy światła są włączone, umieść dwa GOBER 2 w odległości 10 centymetrów od siebie i przytrzymaj oba przyciski przez 10 sekund, aby przejść do trybu parowania, Oba GOBER 2 zwieką na zielono przez 4 sekundy, potwierdzając udane parowanie (domyślnie sparowane w fabryce). Jeśli parowanie przechodzi przez Czerwony →Zielony →Niebieski →Biały →RGB Chase →Alarm →Czerwony... Gdy jesteś w trybie migania, naciśnij przycisk raz, aby cyklicznie przechodzić przez Czerwony migający →Zielony migający →Niebieski migający →Biały migający →Czerwony migający...

TRYB SYNC MIGANIA: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj oba przyciski GOBER 2 przez 3 sekundy, aby przejść do trybu Sync Flash.

Na ven succesvolle koppeling wordt een Alarmmodus toegevoegd aan de constante modus, Wanneer een GOBER 2 overschakelt naar de Alarmmodus, volgt de andere GOBER 2 automatisch. Evenzo, als één de Alarmmodus verlaat, doet de gekoppelde GOBER 2 dat ook. Deze synchronisatie geldt alleen voor wijzigingen in de Alarmmodus, niet voor andere modus.

(DE) Deutsch

BETRIEBSANLEITUNG

AN/AUS: Drücken und halten Sie die Taste für 1 Sekunde, um das Licht ein- oder auszuschalten.

MODI ÄNDERN: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen dem konstanten Modus und dem Blitzmodus zu wechseln. Im konstanten Modus drücken Sie die Taste einmal, um durch Rot → Grün → Blau → Weiß → RGB-Jagd → Alarm → Rot ... zu schalten. Im Blitzmodus drücken Sie die Taste einmal, um durch Rot Blitz → Grün Blitz → Blau Blitz → Weiß Blitz → Rot Blitz ... zu schalten.

SYNC BLITZMODUS: Wenn das Licht aus ist, drücken und halten Sie die Tasten von zwei GOBER 2-Geräten gleichzeitig für 3 Sekunden, um in den Sync-Blitzmodus zu gelangen. Wenn Sie sich im Sync Blitzmodus befinden, drücken Sie einmal die Taste eines GOBER 2, und beide GOBER 2 wechseln gleichzeitig durch Rot Blitz → Grün Blitz → Blau Blitz → Weiß Blitz → RGB-Jagd → Rot Blitz ...

SOS MODUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste dreimal, um in den SOS-Modus zu gelangen.Wenn Sie sich im Sync Blitzmodus befinden, drücken Sie die Taste

ines GOBER 2 dreimal, um den SOS-Modus für beide GOBER 2 zu aktivieren. Drücken Sie einmal, um den SOS-Modus zu verlassen und zum gespeicherten Modus zurückzukehren.

ALARM KOPPLUNG: Wenn die Lichter eingeschaltet sind, halten Sie die beiden GOBER 2 innerhalb von 10 Zentimetern und drücken Sie die beiden Tasten 10 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu gelangen. Beide GOBER 2 leuchten 4 Sekunden lang konstant blau. Hat eine erfolgreiche Kopplung wird ein Alarmmodus zum konstanten Modus hinzugefügt, Wenn ein GOBER 2 in den Alarmmodus wechselt, folgt der andere GOBER 2 automatisch, Ebenso verlässt der gekoppelte GOBER 2 den Alarmmodus, wenn einer von ihnen ihn verlässt. Diese Synchronisation gilt nur für Änderungen im Alarmmodus, nicht für andere Modi.

(HU) Magyarország

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK

BE/KI: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 1 másodpercig a fény be- vagy kikapcsolásához.

MÓDOK VÁLTOZTATÁSA: Amikor a fény be van kapcsolva, duplán kattintással változtasson a folyamatos és a villogó mód között. Folyamatos módban nyomja meg egyszer a gombot, hogy cikklusban váltson Piros →Zöld →Kék →Fehér →RGB Vissza →Riasztás →Piros...Villogó módban nyomja meg egyszer a gombot, hogy cikklusban váltson Piros →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →Piros villogó...

SZINKRONIZÁLT VILLANÁS MÓD: Amikor a fény ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a két GOBER 2 gombot 3 másodpercig a Szinkronizált Villanás módba való belépéshez.

Szinkronizált villanás módban nyomja meg egyszer a gombot az egyik GOBER 2-n, és mindkét GOBER 2 egyszerre cikklusban váltani fog Piros villogó →Zöld villogó →Kék villogó →Fehér villogó →RGB Vissza →Piros villogó...

SOS MÓD: Amikor a fény be van kapcsolva, nyomja meg a gombot háromszor az SOS módba lépéshez. Szinkronizált villanás módban nyomja meg a gombot az egyik GOBER 2-n háromszor az SOS mód aktiválásához mindkét GOBER 2-re, és nyomja meg egyszer a gombot az SOS-ből való kilépéshez és a memorizált módhoz való visszatéréshez.

ALERT PAIRING: When the lights are on, place the two GOBER 2 within 10 centimeters and long press the two buttons for 10 seconds to enter pairing mode. Both GOBER 2 are constantly green for 4 seconds, confirming a successful pairing (paired by factory default). If pairing fails, the two GOBER 2 will be constantly blue for 4 seconds.

After successful pairing, an Alert mode is added to the constant mode. When one GOBER 2 switches to Alert mode, the other GOBER 2 automatically follows. Likewise, if one exits Alert mode, the paired GOBER 2 does too. This synchronization only applies to Alert mode changes, not other modes.

(CN) 简体中文

操作说明

开/关机：长按按键1秒开机或关机。

模式切换：开机状态下，双击按键切换常亮模式和闪烁模式。常亮模式下单击按键切换红光→绿光→蓝光→白光→跑马灯→警示灯→红光→循环，闪烁模式下单击按键切换红闪→绿闪→蓝闪→白闪→红闪→循环。

同频闪烁模式：关机状态下，同时长按两个GOBER 2按键3秒钟进入同频闪烁模式。

在同频闪烁模式下，单击任意一个GOBER 2按键，两个GOBER 2将同步切换模式，由红闪→绿闪→蓝闪→白闪→跑马灯→红闪，...循环。

SOS模式：开机状态下三击按键，单个GOBER 2进入SOS模式，同频闪烁模式下三击任意一个GOBER 2按键，两个GOBER 2均进入SOS模式，单击按键退出SOS模式返回记忆模式。

警示频率：开机状态下，将两个GOBER 2靠近10厘米内，贴合，长按两个GOBER 2按键10秒钟进入配对模式，两个GOBER 2均呈现绿色常亮4秒钟表示配对成功（出厂默认已配对）；若配对不成功则显示常亮4秒蓝光。

配对成功后，常亮模式新增一个警示灯模式。单个GOBER 2切换至警示灯模式，另一个GOBER 2将自动同步切换；单个GOBER 2退出警示灯模式，另一个GOBER 2将自动同步退出。仅警示灯模式切换触发同步，不影响其他模式。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan kytkeäksesi valon pääl/pois.

VAIHDA REHIMI: Kun valo on päällä, paina painiketta kahdesti vaihtaaksesi vakio- ja vilkkurehimin. Kun olet vakiorehimissa, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta →Vihreään →Sinisen →Valkoisen →RGB-vetoon →Hälytyksen →Punaiseksi... Kun olet vilkkurehimissä, paina painiketta kerran siirtyäksesi Punaisesta

Punaisesta →Vihreästä →Sinisestä →Valkoisen →RGB-vetoon →Hälytyksen →Punaiseksi...

RIASTÁSTÁ PÁROSÍTÁS: Amikor a fények be vannak kapcsolva, helyezze egymástól legfeljebb 10 centiméren belül, és tartsa lenyomva a két gombot 10 másodpercig a párosítási módba lépéshez. Mindkét GOBER 2 folyamatosan zöld fényt ad 4 másodpercig, ami a sikeres párosítást jelzi (gyári beállítás szerint párosítva). Ha a párosítás nem sikerül, a két GOBER 2 folyamatosan kék fényt ad 4 másodpercig.

Sikeres párosítás után egy Riasztás módot adunk a folyamatos módhoz. Amikor az egyik GOBER 2 átvált Riasztás módba, a másik GOBER 2 automatikusan követi. Hasonlóképpen, ha az egyik kilép a Riasztás módból, a párosított GOBER 2 is ezt teszi. Ez a szinkronizálás csak a Riasztás mód változásaira vonatkozik, nem más módokra.

(RU) Русский

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВКЛ/ВЫКЛ:Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить свет.

СМЕНА РЕЖИМОВ: Когда свет включен, дважды нажмите кнопку, чтобы переключиться между постоянным режимом и мигающим режимом. В постоянном режиме одно нажатие кнопки переключает цвета:

Красный →Зеленый →Синий →Белый →RGB Chase →Сигнал тревоги...В мигающем режиме одно нажатие кнопки переключает: Мигающий Красный →Мигающий Зеленый →Мигающий Синий →Мигающий Белый →Мигающий Красный...

РЕЖИМ СИНХРОНИЗИРОВАННОГО МИГАНИЯ:Когда свет выключен, нажмите и удерживайте две кнопки на обоих GOBER 2 в течение 3 секунд, чтобы войти в режим синхронизированного мигания.

Когда вы находитесь в режиме синхронизированного мигания, одно нажатие кнопки на одном GOBER 2 приведет к одновременному переключению обоих GOBER 2 через: Мигающий Красный →Мигающий Зеленый →Мигающий Синий →Мигающий Белый →RGB Chase →Мигающий Красный...

РЕЖИМ SOS:Когда свет включен, нажмите кнопку тройным, чтобы войти в режим SOS. В режиме синхронизированного мигания нажмите кнопку тройным на одном GOBER 2, чтобы активировать режим SOS для обоих GOBER 2, и одно нажатие, чтобы выйти из режима SOS и вернуться в запомненный режим.

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРЕВОГИ:Когда огни включены, расположите два GOBER 2 на расстоянии не более 10 сантиметров и нажмите

кнопки на обоих GOBER 2 в течение 10 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Оба GOBER 2 постоянно горят зеленым в течение 4 секунд, подтверждая успешное соединение (по умолчанию соединены на заводе). Если соединение не удалось, оба GOBER 2 будут гореть синим цветом в течение 4 секунд.

После успешного соединения в постоянный режим добавляется режим сигнала. Когда один GOBER 2 переключается в режим сигнала, другой GOBER 2 автоматически следует за ним. Точно так же, если один выходит из режима сигнала, другой GOBER 2 также выходит. Эта синхронизация применяется только к изменениям режима сигнала, а не к другим режимам.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDIDO/APAGADO: Mantén presionado el botón durante 1 segundo para encender/apagar la luz.

CAMBIO DE MODOS: Cuando la luz está encendida, presiona dos veces el botón para alternar entre el modo constante y el modo intermitente. En modo constante, presiona una vez el botón para cailar entre Rojo →Verde →Azul →Blanco →RGB Chase →Alerta →Rojo... En modo intermitente, presiona una vez el botón para cicilar entre Destello Rojo →Destello Verde →Destello Azul →Destello Blanco →Destello Rojo...

MODO SOS: Cuando la luz está encendida, presiona tres veces el botón para entrar en el modo SOS. En el modo de Destello Sincronizado, presiona tres veces el botón de un GOBER 2 para activar el modo SOS en ambos GOBER 2, y presiona una vez para salir del modo SOS y volver al modo memorizado.

EMPAREJAMIENTO DE ALERTA: Cuando las luces están encendidas, coloca los dos GOBER 2 a menos de 10 centímetros y mantén presionados los dos botones durante 10 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Ambos GOBER 2 estarán constantemente verdes durante 4 segundos, indicando un emparejamiento exitoso (emparejados por defecto de fábrica). Si el emparejamiento falla, los dos GOBER 2 estarán constantemente azules durante 4 segundos.

(RO) Românesc

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

ON/OFF: Apăsați și mențineți butonul timp de 1 secundă pentru a porni/opri lumina.

SCHIMBAȚI MODURILE: Când lumina este aprinsă, apăsați de două ori butonul pentru a schimba între modul constant și modul intermitent. Când sunteți în modul constant, apăsați o dată butonul pentru a trece prin Roșu →Verde →Albastru →Alb →RGB Chase →Alertă →Roșu... Când sunteți în modul intermitent, apăsați o dată butonul pentru a trece prin Roșu Intermitent →Verde Intermitent →Albastru Intermitent →Alb Intermitent →Roșu Intermitent...

MODUL DE SINCRONIZARE FLASH:Când lumina este stinsă, apăsați și mențineți cele două butoane GOBER 2 timp de 3 secunde pentru a intra în modul de sincronizare Flash.

În modul de sincronizare Flash, apăsați o dată butonul de pe un GOBER 2, și ambele GOBER 2 vor trece simultan prin Roșu Intermitent →Verde Intermitent →Albastru Intermitent →Alb Intermitent →RGB Chase →Roșu Intermitent...

MODUL SOS:Când lumina este aprinsă, apăsați butonul de trei ori pentru a intra în modul SOS. Când sunteți în modul de sincronizare flash, apăsați butonul de pe un GOBER 2 de trei ori pentru a activa modul SOS pentru ambele GOBER 2 și apăsați o dată pentru a ieși din SOS și a reveni la modul memorat.

PERECHE DE ALARMĂ:Când luminile sunt aprinse, așezați cele două GOBER 2 la o distanță de 10 centimetri și apăsați lungi cele două butoane timp de 10 secunde pentru a intra în modul de împerechere. Ambele GOBER 2 vor fi constant verzi timp de 4 secunde, confirmând o asociere reușită (asociat din fabrică). Dacă împerecherea eșuează, cele două GOBER 2 vor fi constant albastre timp de 4 secunde.

După o asociere reușită, un mod de alertă este adăugat la modul constant. Când un GOBER 2 trece în modul alertă, celălalt GOBER 2 îl va urma automat. De asemenea, dacă unul ieșe din modul alertă, GOBER 2 asociat va face la fel. Această sincronizare se aplică doar modificărilor modului de alertă, nu altor moduri.

(UA) Ukrainian

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВИМК./ВИМК.:Натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди, щоб увімкнути/вимкнути світло.

ЗМІНЮВАТИ РЕЖИМИ:Коли світло вімкнене, тричі натисніть кнопку, щоб змінити між постійним режимом і режимом мерехтіння. Коли в постійному режимі, натисніть кнопку один раз, щоб циклічно перемикатися між Червоний →Зелений →Синій →Білий →RGB Chase →Сигналізація →Червоний... Коли в мерехтінню режимі, натисніть кнопку один раз, щоб циклічно перемикатися між Червоний Мерехтливий →Зелений Мерехтливий →Синій Мерехтливий →Білий Мерехтливий →Червоний Мерехтливий...

РЕЖИМ СИНХРОНІЗАЦІЇ МИГАННЯ:Коли світло вимкнене, натисніть і утримуйте кнопки двох пристроїв GOBER 2 одночасно протягом 3 секунд, щоб увійти в режим синхронізації мигання.

Коли в режимі синхронізації мигання, натисніть кнопку на одному з GOBER 2 один раз, і обидва GOBER 2 одночасно циклічно змінюватимуться між Червоний Мерехтливий →Зелений Мерехтливий →Синій Мерехтливий →Білий Мерехтливий →Червоний Мерехтливий...

РЕЖИМ SOS:Коли світло увімкнене, тричі натисніть кнопку, щоб увійти в режим SOS. Коли в режимі синхронізації мерехтіння, тричі натисніть кнопку на одному GOBER 2, щоб активувати режим SOS для обох GOBER 2, і натисніть один раз, щоб вийти з SOS і повернутися до запам'ятаного режиму.

ПАРУВАННЯ СИГНАЛІЗАЦІЇ:Коли світла вімкнені, розмістіть два GOBER 2 на відстані 10 сантиметрів один від одного та утримуйте обидві кнопки протягом 10 секунд, щоб увійти в режим парування. Обидва GOBER 2 будуть постійно зеленими протягом 4 секунд, що підтверджує успішне парування (паровані за замовчуванням з фабрики). Якщо парування не вдалося, обидва GOBER 2 будуть постійно синими протягом 4 секунд.

Після успішного парування до постійного режиму додається режим сигналізації. Коли один GOBER 2 переходить в режим сигналізації, інший GOBER 2 автоматично слідує за ним. Так само, якщо один виходить з режиму сигналізації, паровний GOBER 2 також так робить. Це синхронізація стосується тільки змін режиму сигналізації, а не інших режимів.

(JP) 日本語

操作説明

オン/オフ:ボタンを1秒間押し続けて、ライトをオン/オフします。

モード切替:ライトがオンしていると点灯。ボタンを2回押して定常モードとフラッシュモードを切り替えます。定常モードでは、ボタンを1回押すと、赤→緑→青→白→RGBチェイス→アラート→赤...とサイクルします。フラッシュモードでは、ボタンを1回押すと、赤フラッシュ→緑フラッシュ→青フラッシュ→白フラッシュ→赤フラッシュ...とサイクルします。

同期フラッシュモード:ライトがオフのとき、2つのGOBER 2ボタンを3秒間押し続けて同期フラッシュモードに入ります。

同期フラッシュモードにおいてGOBER 2のボタンを1回押すと、両方のGOBER 2が同期して赤フラッシュ→緑フラッシュ→青フラッシュ→白フラッシュ→赤フラッシュ...とサイクルします。

SOSモード:ライトがオンしていると点灯。ボタンを3回押し、SOSモードに入ります。同期フラッシュモードにおいてGOBER 2のボタンを3回押すと、両方のGOBER 2がSOSモードに切替わります。1回押すとSOSを終了して記憶されたモードに戻ります。

アラートペアリング:ライトが点灯しているとき、2つのGOBER 2を10センチ以内に置き、両方のボタンを10秒間長押ししてペアリングモードに入ります。両方のGOBER 2は4秒間緑に点滅し、成功したペアリングを示します（工場出荷時にペアリングされています）。ペアリングが失敗した場合、2つのGOBER 2は4秒間青に青色になります。

ペアリングに成功すると、定常モードにアラートモードが追加されます。一方のGOBER 2がアラートモードに切り替わると、もう一方のGOBER 2も自動的に従います。同様に一方がアラートモードを終了すると、ペアリングされたGOBER 2も終了します。この同期はアラートモードの変更にのみ適用され、他のモードには適用されません。

(KR) 한국어

작동 지침

켜기/끄기: 1초 동안 버튼을 눌러 조명을 켜거나 끕니다.

모드 변경:조명이 켜져 있을 때, 버튼을 두 번 눌러 지속 모드와 깜빡이 모드 사이를 전환합니다. 지속 모드에서 버튼을 한 번 눌러 빨강→녹색→파랑→흰색→RGB 체이스→경고→빨강 색 모드 순환합니다. 깜빡 모드에서는 버튼을 한 번 눌러 빨간 깜빡→초록색 깜빡→파란색 깜빡→흰색 깜빡→빨간색 깜빡 순서로 순환합니다.

동기화 점멸 모드:조명이 꺼져 있을 때, 두 개의 GOBER 2 버튼을 3초 동안 눌러 동기화 점멸 모드에 들어갑니다. 동기화 점멸 모드에 있을 때, GOBER 2의 버튼을 한 번 눌러 두 GOBER 2가 동시에 빨간색 깜빡→초록색 깜빡→파란색 깜빡→흰색 깜빡→빨간색 깜빡 순서로 전환합니다.

SOS 모드:조명이 켜져 있을 때, 버튼을 세 번 눌러 SOS 모드로 들어갑니다. 동기화 점멸 모드에서 GOBER 2의 버튼을 세 번 눌러 두 GOBER 2의 SOS 모드를 활성화하고, 한 번 눌러 SOS에서 나와 저장된 모드로 돌아갑니다.

경고 페어링:조명이 켜져 있을 때, 두 GOBER 2를 10 센티미터 이내에 배치하고 두 버튼을 10초 동안 길게 눌러 페어링 모드에 들어갑니다.

두 GOBER 2는 4초 동안 녹색으로 켜져 있으며 성공적인 페어링을 확인합니다(공장 기본 설정으로 페어링됨). 페어링이 실패하면 두 GOBER 2는 4초 동안 지속적으로 파란색으로 켜집니다.

성공적인 페어링 후에는 추가된 지속 모드가 생깁니다. 추가됨니다. 한 GOBER 2가 경고 모드로 전환되면, 다른 GOBER 2도 자동으로 따릅니다. 마찬가지로, 한 GOBER 2가 경고 모드에서 벗어나면, 페어링된 GOBER 2도 마찬가지로 수행합니다. 이 동기화는 경고 모드 변경에만 적용되며, 다른 모드에는 적용되지 않습니다.

(TH) ไทย

คำแนะนำในการใช้งาน

เปิด/ปิด:กดและค้างค่างไว้เป็นเวลา 1 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดไฟ

**เปลี่ย