GAMESIR ENGLISH

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[E-manual]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

PACKAGING CONTENTS
G8+ Controller *1 Small Thumbstick *1 Heightened Thumbstick *1 Round Thumbstick *1
1m Type-C Cable *1 User Manual *1 Thank You & After-sale Service Card *1
GameSir Sticker *1 Certification *1

COMPATIBILITY
- Android 8.0 or later versions
- Switch
- iOS 13 or later versions

DEVICE LAYOUT


POWER ON/POWER OFF
1.Hold Ⓖ for 1 second to power on.
2.Hold Ⓖ for 5 seconds to power off.
3.Stretch out the controller, and it will automatically turn on.
4.Naturally, the controller will power off when collapsed. However, in G-Touch mode, it will remain powered on.

CONNECTION STATE
Connection State	Home Indicator	Description
Pairing Status	Blink Rapidly	When in Pairing Status, the controller can only be paired with a device through the Bluetooth function.
Connected	Solid	Device connected
Reconnection Status	Blink Slowly	When in Reconnection Status, the controller can only be connected to the last paired device on the last mode. Press and hold the Pairing Button for 2 seconds, it can be forcibly change to Pairing Status.

MODE DESCRIPTION
Mode	Home Indicator	Connection Method	Compatible Platform
Android	Yellow	(•)+⁘	Android 8.0 or later versions
DS4	Blue	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Red	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Cyan	(•)+⊕	GameSir App

*In working status, press corresponding key combination to switch to the desired mode.
*After successfully connecting to iOS in DS4 mode, the default color changes to light orange.

CONNECT TO THE ANDROID DEVICE THROUGH BLUETOOTH
1.With the controller power off, hold (•)+⁘ to power on, and the Home Indicator will blink yellow rapidly.
2.Open the Bluetooth list on your phone, select "GameSir-G8+", and click it to connect.
3.A solid yellow Home Indicator signifies a successful connection.
*After successful connection, when powered off, press the Home button briefly to power on and automatically reconnect.



CONNECT TO THE iOS DEVICE THROUGH BLUETOOTH
1.With the controller power off, hold (•)+⁘ to power on, and the Home Indicator will blink blue rapidly.
2.Open the Bluetooth list on your phone, select "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", and click it to connect.
3.A steady light orange on the Home Indicator indicates a successful connection. You can change the color of the Home Indicator under this mode in "Settings-General-Game Controllers" on your phone. When holding down the M button, it will be blue.
*After successful connection, when powered off, press the Home button briefly to power on and automatically reconnect.



PLAY MAPPING GAMES ON ANDROID VIA BLUETOOTH CONNECTION IN G-TOUCH MODE
1.With the controller power off, hold (•)+⊕ to power on, and the Home Indicator will blink cyan rapidly.
2.Open the Bluetooth list on your phone, select "GameSir-G8+_G", and click it to connect.
3.A solid cyan Home indicator signifies a successful connection.
*After successful connection, when powered off, press the Home button briefly to power on and automatically reconnect.



CONNECT TO SWITCH THROUGH BLUETOOTH
1.Go to Switch's Home Menu, select "Controllers" → "Change Grip/Order" to enter the pairing interface.
2.With the controller power off, hold (•)+⁘ to power on, and the Home Indicator will blink red rapidly.
3.A solid red Home Indicator signifies a successful connection.
*After successful connection, when powered off, press the Home button briefly to power on and automatically reconnect.

CONNECT TO A DEVICE THROUGH WIRED CONNECTION
1.Use the provided Type-C cable to complete the connection and it will automatically recognize the device.
2.After connecting to the device, the controller will automatically switch to the corresponding mode, then it can be used normally. Press and hold ⊖+⊕, the controller will change between XBox/Switch/DS4 modes in consequence.
*For Switch device: After connecting to the Switch with cable, please open the "Settings-Controllers & Sensors-Pro Controller wired communication".
*Supported in Receiver and Wired mode only.



BACK BUTTON SETTING


(The mappable buttons are: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/-/+)

1.Set the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Mode/Home Indicator blinks white slowly. Then press the button(a single button or key combo) you want to map, then press the L4/R4 button. When the Mode/Home Indicator return to the corresponding mode light, the L4/R4 button value is set. In the key combo setting, the interval time for each button will be triggered according to the operation time set during programming.
2.Cancel the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Mode/Home Indicator blinks white slowly, then press the L4/R4 button. When the Mode Indicator return to the corresponding mode light, the L4/R4 button value is canceled.
*It can be set to trigger a single key or multiple buttons for L4/R4 (up to a maximum of 16 button values triggered).
*After 10 seconds of inactivity when setting, the controller will automatically exit the setting mode and the operation will not be saved.

TURBO FUNCTION SETTING
Programmable button: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT button.
Four-speed adjustment: Slow gear with 8Hz, Medium gear with 12Hz, Fast gear with 20Hz, Off.
1.Set the Turbo Function: Hold the M button + the desired button. When the Home Indicator flashes, it indicates a successful activation. Repeat the operation to cycle through the gears.
2.Clear Turbo Function: Double-click the M button to clear all Turbo setting. The Home light flashes green twice to indicate a successful operation.

KEY COMBINATION
Function	Operation	Description
Interchange key value	Ⓜ+⁘ Hold for 2 seconds	Interchange the face button layout and the key value. *Interchange the A/B, X/Y key value. *The setup will be saved after restart.
Switch Trigger mode	Ⓜ+▯/▯ Hold for 2 seconds	Enable/Disable hair trigger. *After enabling the Hair trigger mode, when pressing the LT/RT button, the Home Indicator will stay solid white. *The setup will be saved after restart.
Adjust vibration intensity	Ⓜ+✚	Enhance/Reduce grip motor vibration intensity. Total of five levels: Level 0, vibration off; Level 1, 25% vibration; Level 2, 50% vibration; Level 3, 75% vibration(default); Level 4, 100% vibration. *The setup will be saved after restart.
Adjust volume	Ⓖ+✚	Increase/Decrease volume. *Volume is not adjustable in G-Touch and DS4 modes.
Function reset	Ⓖ+⊕ Hold for 3 seconds	After the controller vibrates, the controller functions will be restored to factory settings. *After clearing the function settings, you will need to reconfigure the settings.

CHARGING
1.Only the right battery charges when the controller is in the stretched state.
2.Both left and right batteries charge when the controller is folded.
*The controller does not automatically power off when folded during charging.
*In charging mode, the Mode indicator breathes to indicate the current battery level.

A/B, X/Y BUTTON POSITIONS CAN BE SWAPPED
The A/B/X/Y keycaps use a magnetic design, allowing for the exchange of button layouts according to personal preference.
1.Remove the top cover. On the left side of A/B/X/Y keycaps, there is a reserved groove. Align your fingertips with the groove and gently pull the A/B/X/Y keycap out from the left groove.
2.With the removed keycap, position the A/B/X/Y label facing upwards. Align it with the corresponding platform's label position and put it in, then the installation is completed.
*There are two layouts available: Xbox button layout (Up: Y, Left: X, Down: A, Right: B); Switch button layout (Up: X, Left: Y, Down: B, Right: A).
*The default layout is the Xbox button layout.



STICKS & TRIGGERS CALIBRATION
1.Connect your phone to the controller. Hold the ⊖+⊕+Ⓖ buttons for 2s until the Home Indicator and Mode Indicator blink white slowly, indicating that the calibration mode is entered.
2.In calibration mode, follow below steps to complete calibration:
a) Rotate the sticks at their maximum angles 3 times and let them return to the initial position naturally.
b) Press the triggers to their maximal travel 3 times and let them return to the initial position naturally.
3. Press ⁘ to complete and exit the calibration mode.
*Calibration should be kept at a constant speed and gently operated to avoid errors while collecting data.
*If the sticks and triggers can be used normally, please do not calibrate.

GYROSCOPE CALIBRATION
Place the controller horizontally on a flat surface, then hold (•)+Ⓜ buttons. The Home Indicator will rapidly flash red and blue until it returns to the mode indication, indicating that the calibration is completed.

CUSTOMIZATION VIA GAMESIR APP
Download GameSir App at gamesir.hk on phone or scan the QR code on the right. Use GameSir App for firmware upgrade, stick & trigger zones adjustment, vibration intensity adjustment, button testing, etc.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY
- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems. This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY
FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.
To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G8+ Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR 日本語

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[電子マニュアル]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

パッケージ内容
G8 + コントローラー *1 小さなサムスティック *1 高くなったサムスティック *1 丸いサムスティック *1
1m Type-C ケーブル *1 ユーザーマニュアル *1 感謝および販売後のサービスに関するカード *1
GameSir ステッカー *1 証明書 *1

互換性
- Android 8.0 バージョン以降
- Switch
- iOS 13 バージョン以降

デバイスのレイアウト


電源オン/電源オフ
1.1 秒間 Ⓖ を長押しして電源をオンにします。
2.5 秒間 Ⓖ を長押しして電源をオフにします。
3.コントローラーを広げると、自動的にオンになります。
4.折りたたむと、コントローラーの電源はオフになります。ただし、G-Touchモードでは、電源はオンのまま維持されます。

接続状態です
接続状態です	ホームインジケーター	説明
ペアリング状態	ゆっくりな点滅	ペアリング状態にある時、コントローラーは Bluetooth 機能を通じてのみデバイスとペアリングすることができます。
接続済み	点灯	設備は接続されています。
再接続状態	速い点滅	再接続状態にある時、コントローラーは最後のモードで最後にペアリングしたデバイスとのみ接続できます。 2 秒間ペアリングボタンを長押ししてください。ペアリングモードに強制切替えられます。

モード説明
モード	ホームインジケーター	接続方法	互換性ありのプラットフォーム
Android	黄	(•)+⁘	Android 8.0 バージョン以降
DS4	青	(•)+⁘	Android / iOS
Switch	赤	(•)+⁘	Switch / iOS
G-Touch	青緑	(•)+⊕	GameSir アプリ

*動作している状態で、該当するキーの組み合わせを押し、好きなモードに切替えてください。
*DS4 モードで iOS に接続できたら、デフォルトの色が薄いオレンジに変わります。

ANDROID デバイスを BLUETOOTH を通して接続
1.コントローラーが電源オフの状態で、(•)+⁘ を長押しして電源をオンにすると、ホームインジケーターが素早く黄色に点滅します。
2.電話の Bluetooth リストを開き、"GameSir-G8+" を選択して、クリックして接続します。
3.ホームインジケーターが黄色に点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
*接続が成功した後は、電源をオフにした時に軽くホームボタンを押し、電源をオンにすると、自動的に再接続します。



iOS デバイスを BLUETOOTH を通して接続
1.コントローラーが電源オフの状態で、(•)+⁘ を長押しして電源をオンにすると、ホームインジケーターが素早く青色に点滅します。
2.電話の Bluetooth リストを開き、DUOLSHOCK 4 ワイヤレスコントローラー を選択し、クリックして接続します。
3. ホーム インジケーターの安定した薄いオレンジ色の点灯は接続が成功していることを示します。ホームインジケーターの色は、お使いの電話の「設定」、「全般」、「ゲームコントローラー」でこのモードで変更することができます。M ボタンを長押しすると、青になります。
*接続が成功した後は、電源をオフにした時に軽くホームボタンを押し、電源をオンにすると、自動的に再接続します。

BLUETOOTH で接続された ANDROID で G-TOUCH モードでマッピングゲームをプレイ
1. コントローラーが電源オフの状態で、(•)+⊕ を長押しして電源をオンにすると、ホームインジケーターが素早く青緑色に点滅します。
2.電話の Bluetooth リストを開き、"GameSir-G8+ _G" を選択して、クリックして接続します。
3.ホームインジケーターが青緑色に点灯すると、接続に成功したことが示されます。
*接続が成功した後は、電源をオフにした時に軽くホームボタンを押し、電源をオンにすると、自動的に再接続します。

BLUETOOTH を通して SWITCH に接続する
1.Switch のホームメニューに行き、「コントローラー」>「持ちかた/順番を変える」を選択して、ペアリングのインターフェースに入ります。
2. コントローラーが電源オフの状態で、(•)+⁘ を長押しして電源をオンにすると、ホームインジケーターが素早く赤色に点滅します。
3.ホームインジケーターが赤色に点灯することによって、接続に成功したことが示されます。
*接続が成功した後は、電源をオフにした時に軽くホームボタンを押し、電源をオンにすると、自動的に再接続します。



デバイスに有線接続
1.同梱されている Type-C ケーブルを使って接続を完了させると、自動的にデバイスが認識されます。
2.デバイスに接続した後、コントローラーが自動的に対応するモードに切り替わり、通常通り使用できるようになります。⊖+⊕ を長押しすることで、コントローラーが XBox / Switch / DS4 モードの間で順番に切り替わります。
*Switch デバイスの場合：ケーブルを使って Switch に接続したら、「設定」、「コントローラーとセンサー」、「Pro コントローラーの有線通信」を開いてください。
*レシーバーおよび有線モードのみで対応。



戻るボタンの設定


（マッピング可能なボタン：A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / LS / RS / 十字キー / - / +）

1.L4 / R4 ボタン値の設定：モード / ホームインジケーターがゆっくり白に点滅するまで、M + L4 / R4 ボタンを同時に長押しします。マッピングしたいボタン（ひとつのボタンまたは複数のキーの組み合わせ）を押し、L4 / R4 ボタンを押します。モード / ホームインジケーターが該当するモードライトに戻った時、L4 / R4 ボタンの値が設定されます。複数のキーの組み合わせを設定する場合、プログラミングの時に設定された動作時間に沿って各キーの間隔時間が始まります。
2.L4 / R4 ボタン値のキャンセル：モード / ホームインジケーターがゆっくり白に点滅するまで、M + L4 / R4 ボタンを同時に長押しします。L4 / R4 ボタンを押します。モードインジケーターが該当するモードライトに戻った時、L4 / R4 ボタンの値がキャンセルされます。
*L4 / R4 に対して、ひとつのキーまたは複数のキー（最大 16 のボタン値）を設定することができます。
*設定時に放置状態で 10 秒が経過すると、コントローラーは自動的に設定モードから退出し、行った操作も保存されません。

ターボ機能設定
プログラム可能なボタン：A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT ボタン。
4 速調整：低速ギア 8 Hz、中速ギア 12 Hz、高速ギア 20 Hz、オフ。
1.ターボ機能を設定：M ボタンと好きなボタンを長押しします。ホームインジケーターが点滅している時、これは有効化の成功を示しています。ギアを切り替えるなら、この操作を繰り返します。
2.ターボ機能をクリア：M ボタンをダブルクリックすると、ターボ設定がすべてクリアされます。ホームライトが 2 回緑に点滅して、操作の成功が示されます。

キーの組み合わせ
機能	操作	説明
ボタンの値を入替え	Ⓜ+⁘ を 2 秒間長押しします	面ボタンのレイアウトとキーの値を入れ替えます。 *A / B, X / Y ボタンの値を入れ替えます。 *設定はリスタートした後も保存されます。
モードを切り替え	Ⓜ+▯/▯ を 2 秒間長押しします	敏敏トリガーを有効 / 無効にします。 *敏敏トリガーモードを有効にした後、LT / RT ボタンを押す時にホームインジケーターが白く点灯します。 *設定はリスタートした後も保存されます。
振動度を調整	Ⓜ+✚	グリップモーターの振動度を上昇 / 低下させます。 合計 5 レベル：レベル 0、振動オフ。レベル 1、振動 25%。 レベル 2、振動 50%。レベル 3、振動 75%（デフォルト）。 レベル 4、振動 100%。 *設定はリスタートした後も保存されます。
音量を調節	Ⓖ+✚	音量を上下させます。 *音量は G-Touch および DS4 モードでは調整できません。
機能リセット	Ⓖ+⊕ を 3 秒間長押しします	コントローラーが振動した後、コントローラー機能が初期設定にリセットされます。 *機能設定をクリアした後、設定を再度決定する必要があります。

充電
1.コントローラーが拡張された状態の時は、右の電池しか充電されません。
2.コントローラーがたたまれた状態であれば、左右の電池が充電されます。
*コントローラーは充電中にたたんでも自動的に電源オフになりません。
*充電モードで、モードインジケーターが現在の電池残量を示します。

A / B, X / Y ボタン配置が入替え可能
A / B / X / Y キーキャップはマグネットを使ったデザインで、ボタンのレイアウトを好みに合わせて入れ替えることが可能です。
1.トップカバーを取り除きます。A / B / X / Y キーキャップの左側面にわずかな凹みがあります。その凹みを指でつかんで、左の凹みから優しくA / B / X / Y キーキャップを引き抜きます。
2.キーキャップを取り除いたら、A / B / X / Y ラベルを上向きにして配置します。該当のプラットフォームのラベル配置と一致させて押し込めば取付完了です。
*可能なレイアウトは 2 つ：Xbox ボタンレイアウト（上:Y、左:X、下:A、右:B）、Switch ボタンレイアウト（上:X、左:Y、下:B、右:A）。
*デフォルトレイアウトは Xbox ボタンレイアウトです。



スティック＆トリガーの補正
1.電話をコントローラーに接続します。ホームインジケーターとモードインジケーターがゆっくり白に点滅し、補正モードに入ったことが示されるまで、⊖+⊕+Ⓖ ボタンを 2 秒長押しします。
2.補正モードで、以下の手順に従って補正を完了させてください：
a) スティックを最大角度まで 3 回回転させ、自然に初期位置に戻させます。
b) トリガーを一番深くところまで 3 回押し、自然に初期位置に戻させます。
3.⁘ を押して補正を完了し、補正モードを閉じます。
*補正は、データ収集中にエラーが生まれないように、一貫したスピードと丁寧な操作で行われる必要があります。
*スティックとトリガーは、普通に使用できる場合は補正しないでください。

ジャイロスコープの補正
コントローラーを平らな表面に水平に置き、(•)+Ⓜ ボタンを長押しします。モードインジケーターに戻るまでホームライトが素早く赤と青に点滅した後、補正が完了します。

GAMESIR アプリを通したカスタマイズ
電話で gamesir.hk から GameSir アプリをダウンロードするか、右にある QR コードをスキャンしてください。ファームウェアのアップグレード、スティックとトリガーのゾーン調整、振動度の強弱調整、ボタンのテストなどに GameSir アプリを使用することができます。

この安全上の注意点をよくお読みください
- 小さい部品が含まれます。3歳未満の子供の手の届かないところに保管してください。飲み込む、または吸い込んだ場合、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や埃っぽい場所に放置しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えることで、本製品を落下させたり、落としたりしないようにしてください。
- USBポートに直接触れないでください。故障の原因となる可能性があります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾いた布をご利用ください。
- ガソリンやシンナー等の化学製品を使用しないでください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の目的に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した際の事故や損害について弊社は責任を負いません。
- 光源を直視しないでください。目に損害を与える可能性があります。
- 品質に関する懸念や提案がある場合、GameSirまたはお住いの地域の販売店にお問い合わせください。

GAMESIR 한국어

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[전자 설명서]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

제품 구성
G8+ 컨트롤러 *1 소형 썸스틱 *1 확장 썸스틱 *1 원형 썸스틱 *1 C 타입 케이블 1m*1 제품 사용 설명서*1
감사 & A/S 카드*1 GameSir 스티커*1 보증서*1

호환성
- Android 8.0 버전 이상
- Switch
- iOS 13 버전 이상

디바이스의 레이아웃


전원 켜기/전원 끄기
1.Ⓖ 버튼을 1초간 눌러 전원을 켭니다.
2.Ⓖ 버튼을 5초간 눌러 전원을 끕니다.
3.컨트롤러를 펼치면 자동으로 전원이 켜집니다.
4.기본적으로 컨트롤러를 접으면 전원이 꺼지지만, G-Touch 모드에서는 전원이 꺼지지 않습니다.

연결 상태
연결 상태	Home 표시등	설명
페어링 상태	빠르게 점멸	페어링 상태에서는 컨트롤러가 블루투스 기능으로만 스마트폰에 페어링할 수 있습니다.
연결 완료	점등	장치 연결
재연결 상태	느리게 점멸	재연결 상태에서는 현재 모드에서 가장 최근에 페어링한 장치만 연결할 수 있습니다. 페어링 버튼을 2초간 누르고 있으면 페어링 상태로 강제 변경됩니다.

모드 설명
모드	Home 표시등	연결 방법	호환 플랫폼
Android	황	(•)+⁘	Android 8.0 버전 이상
DS4	청	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	적	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	청록	(•)+⊕	GameSir 앱

*작동 상태에서 해당 키 조합을 눌러 원하는 모드로 전환합니다.
*DS4 모드로 iOS에 연결하면 기본 색상이 밝은 주황색으로 바뀝니다.

블루투스로 ANDROID 기기 연결
1.컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 (•)+⁘ 버튼을 눌러 전원을 켜면 Home 표시등이 노란색으로 빠르게 점멸합니다.
2.스마트폰에서 블루투스 목록을 열고, "GameSir-G8+"를 선택하여 연결합니다.
3.노란색 Home 표시등이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.
*연결 후에는 전원이 꺼지면 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜고 자동으로 재연결할 수 있습니다.



블루투스로 iOS 기기 연결
1.컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 (•)+⁘ 버튼을 눌러 전원을 켜면 Home 표시등이 파란색으로 빠르게 점멸합니다.
2.스마트폰에서 블루투스 목록을 열고, "DUOLSHOK 4 Wireless Controller"를 선택하여 연결합니다.
3.밝은 주황색 Home 표시등이 켜지면 연결이 완료된 것입니다. 이 모드의 Home 표시등 색상은 스마트폰의 "설정-일반-게임 컨트롤러"에서 바꿀 수 있습니다. M 버튼을 누르고 있으면 파란색이 됩니다.
*연결 후에는 전원이 꺼지면 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜고 자동으로 재연결할 수 있습니다.



G-TOUCH 모드에서 블루투스 연결로 ANDROID 기기 연결
1.컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 (•)+⊕ 버튼을 눌러 전원을 켜면 Home 표시등이 청록색으로 빠르게 점멸합니다.
2.스마트폰에서 블루투스 목록을 열고, "GameSir-G8+_G"를 선택하여 연결합니다.
3.청록색 Home 표시등이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.
*연결 후에는 전원이 꺼지면 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜고 자동으로 재연결할 수 있습니다.



블루투스로 SWITCH 연결
1. Switch의 홈 메뉴로 이동하여 "컨트롤러" → "그립/순서 변경"을 선택하여 페어링 인터페이스로 진입하십시오.
2.컨트롤러의 전원이 꺼진 상태에서 (•)+⁘ 버튼을 눌러 전원을 켜면 Home 표시등이 빨간색으로 빠르게 점멸합니다.
3.빨간색 Home 표시등이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.
*연결 후에는 전원이 꺼지면 Home 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜고 자동으로 재연결할 수 있습니다.



유선으로 기기 연결
1.제공된 C 타입 케이블로 연결하면 기기를 자동 인식합니다.
2.기기 연결 후에는 컨트롤러가 해당 모드로 자동 전환되어 바로 사용할 수 있습니다. ⊖+⊕ 버튼을 길게 눌러 XBox/Switch/DS4 모드를 전환합니다.
*Switch 기기: 케이블로 Switch를 연결한 후, 설정-컨트롤러 & 센서-Pro Controller 유선 통신을 엽니다.
*리시버 및 유선 모드에서만 지원



백 버튼 설정


(매핑 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/십자 버튼/-/+)

1.L4/R4 버튼값 설정: 모드/Home 표시등이 하얀색으로 천천히 점멸할 때까지 M+L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그다음 매핑할 버튼(단일 버튼 또는 키 조합)을 누르고 L4/R4 버튼을 누릅니다. 모드/Home 표시등이 해당 모드 색상으로 점등되면 L4/R4 버튼값이 설정된 것입니다. 키 콤보 설정에서, 프로그래밍 시 설정된 동작 시간에 따라 각 키의 입력 간격이 트리거됩니다.
2.L4/R4 버튼값 해제: 모드/Home 표시등이 흰색으로 천천히 점멸할 때까지 M + L4/R4 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 그다음 L4/R4 버튼을 누릅니다. 모드 표시등이 해당 모드 색상으로 점등되면 L4/R4 버튼값이 해제된 것입니다.
*L4/R4 버튼으로 단일 키나 다수 키를 트리거할 수 있습니다(최대 16개 버튼값 트리거 가능).
*설정 중 10초간 동작이 감지되지 않으면, 컨트롤러의 설정 모드가 자동으로 종료되며 동작이 저장되지 않습니다.

터보 기능 설정
프로그래밍 가능 버튼: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT 버튼.
4단계 속도 조절: 저속 기어 8Hz, 중속 기어 12Hz, 고속 기어 20Hz, 꺼짐.
1.터보 기능 설정: M 버튼 + 원하는 버튼을 길게 누릅니다. Home 표시등이 점멸하면 활성화된 것입니다. 이 동작을 반복하여 기어를 전환합니다.
2.터보 기능 제거: M 버튼을 두 번 누르면 모든 터보 설정을 제거합니다. Home 표시등이 초록색으로 두 번 점멸하면 동작이 완료된 것입니다.

키 조합
기능	작동	설명
버튼값 변경	Ⓜ+⁘ 버튼 2초간 길게 누름	얼굴 버튼 레이아웃과 키 값을 교환합니다. *A/B, X/Y 버튼값을 바꿉니다. *재시작 후에 설정이 저장됩니다.
트리거 모드 전환	Ⓜ+▯/▯ 버튼 2초간 길게 누름	헤어 트리거 활성화/비활성화. *헤어 트리거 모드를 활성화한 후 LT/RT 버튼을 누르면 Home 표시등이 흰색으로 점등됩니다. *재시작 후에 설정이 저장됩니다.
진동 강도 조절	Ⓜ+✚	그립 모터 진동 강도를 조절. 총 5단계: 0단계, 진동 꺼짐. 1단계, 25% 진동. 2단계, 50% 진동. 3단계, 75% 진동(기본값). 4단계, 100% 진동. *설정은 재시작 후에 적용됩니다.
음량 조절	Ⓖ+✚	음량 증가/감소. *G-Touch 및 DS4 모드에서는 음량을 조절할 수 없습니다.
기능 초기화	Ⓖ+⊕ 버튼 3초간 길게 누름	컨트롤러가 진동한 후, 컨트롤러 기능이 공장 설정으로 초기화됩니다. *기능 설정을 제거한 후에는 설정을 재구성해야 합니다.

충전
1.컨트롤러를 펼친 상태에서는 오른쪽 배터리만 충전됩니다.
2.컨트롤러를 접은 상태에서는 양쪽 배터리가 모두 충전됩니다.
*접힌 상태에서는 충전 중에 컨트롤러의 전원이 자동으로 꺼지지 않습니다.
*충전 모드에서는 Mode 표시등에 현재 충전 상태가 표시됩니다.

A/B, X/Y 버튼 위치를 전환할 수 있습니다
A/B/X/Y 키캡은 자석 디자인을 활용하므로, 개인 취향에 따라 버튼 배열을 바꿀 수 있습니다.
1.상단 커버를 제거합니다. A/B/X/Y 키캡 왼쪽에는 홈이 있습니다. 왼쪽 홈에 손끝을 대고 A/B/X/Y 키캡을 부드럽게 당깁니다.
2.키캡을 제거한 후, A/B/X/Y 라벨이 위로 가게 배치합니다. 해당 플랫폼 라벨 위치에 맞게 배열하여 끼우면 설치가 완료됩니다.
*2가지 배열 가능: Xbox 버튼 배열(상: Y, 좌: X, 하: A, 우: B); Switch 버튼 배열(상: X, 좌: Y, 하: B, 우: A).
*Xbox 버튼 배열이 기본값입니다.



스틱 및 트리거 조정
1.스마트폰을 컨트롤러에 연결합니다. Home 표시등과 모드 표시등이 하얀색으로 천천히 점멸할 때까지 ⊖+⊕+Ⓖ 버튼을 2초간 길게 누르면 조정 모드에 진입합니다.
2.조정 모드에서 다음 단계로 조정을 완료합니다:
a) 스틱을 최대 각도로 3번 돌린 후, 자연스럽게 초기 위치로 돌아가게 합니다.
b) 트리거를 최대 범위로 3번 누른 후, 자연스럽게 초기 위치로 돌아가게 합니다.
3.⁘ 버튼을 눌러 조정을 완료하고 조정 모드를 종료합니다.
*조정은 데이터 수집 중 오류를 방지하기 위해 일정한 속도로 부드럽게 진행합니다.
*스틱과 트리거를 정상 사용할 수 있다면, 조정하지 마십시오.

자이로스코프 조정
컨트롤러를 평평한 곳에 수평으로 놓고 (•)+Ⓜ 버튼을 길게 누릅니다. Home 표시등이 빨간색과 파란색으로 빠르게 점멸하다가 모드 표시등 색상으로 돌아오면 조정이 완료된 것입니다.

GameSir 앱으로 커스터마이징
스마트폰에서 gamesir.hk에 접속하거나 오른쪽의 QR 코드를 스캔하여 GameSir 앱을 다운로드합니다. GameSir 앱에서 펌웨어 업그레이드, 스틱 및 트리거 영역 조정, 진동 강도 조절, 버튼 테스트 등을 할 수 있습니다.

다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다
- 작은 부품이 있습니다. 3세 미만 아동의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오. 삼키거나 흡입했을 때는 즉시 의사의 지시에 따르십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고열에 노출하지 마십시오.
- 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 직접 건드리면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 케이블 부분을 강하게 구부리거나 당기지 마십시오.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 휘발유나 희석제 등 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 분리, 수리, 변형하지 마십시오.
- 원래 용도 이외에는 사용하지 마십시오. 용도 이외의 사용으로 발생하는 사고나 피해는 책임지지 않습니다.
- LED 불빛을 직접 들여다보지 마십시오. 눈에 손상을 줄 수 있습니다.
- 품질 관련 문제나 제안이 있으시다면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

GAMESIR РУССКИЙ

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Электронное руководство]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Контроллер G8+ *1 Укороченный стик *1 Удлиненный стик *1 Круглый стик *1
Кабель Type-C длиной 1 м *1 Руководство пользователя *1
Сервисная карта с благодарностью за покупку *1 Наклейка GameSir *1 Сертификат соответствия *1

СОВМЕСТИМОСТЬ
- ОС Android 8.0 или более поздней версии
- Nintendo Switch
- iOS 13 или более поздней версии

СХЕМА УСТРОЙСТВА


ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
1.Удерживайте Ⓖ в течение 1 с, чтобы включить контроллер.
2.Удерживайте Ⓖ в течение 5 с, чтобы выключить контроллер.
3.Разъедините контроллер, и он включится автоматически.
4.Обычно контроллер выключается, если отсоединить его от телефона и сложить. Однако в режиме G-Touch контроллер останется включен.

СОСТОЯНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Состояние подключения	Индикатор кнопки Home	Описание
Состояние сопряжения	Быстро мигает	В состоянии сопряжения контроллер можно подключить, только произведя поиск устройств Bluetooth.
Контроллер подключен	Горит непрерывно	Устройство подключено
Состояние повторного подключения	Медленно мигает	В состоянии повторного подключения может быть подключено только последнее сопряженное устройство в этом режиме. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 2 с, чтобы принудительно перевести контроллер в режим сопряжения.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА
Режим	Индикатор кнопки Home	Способ подключения	Совместимая платформа
Android	Желтый	(•)+⁘	ОС Android 8.0 или более поздней версии
DS4	Синий	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Красный	(•)+⁘	Nintendo Switch/iOS
G-Touch	Голубой	(•)+⊕	Приложение GameSir

*Если контроллер включен, нажмите соответствующую комбинацию кнопок, чтобы переключиться в нужный режим.
*При успешном подключении к iOS в режиме DS4 цвет индикатора по умолчанию изменится на светло-оранжевый.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ANDROID ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите и удерживайте (•)+⁘, чтобы включить контроллер. Индикатор кнопки Home начнет быстро мигать желтым.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-G8+» и нажмите «Подключить».
3.Если индикатор кнопки Home непрерывно горит желтым, подключение было выполнено успешно.
*Если подключение было выполнено успешно, вы сможете включить контроллер нажатием кнопки Home, и повторное подключение будет выполнено автоматически.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ iOS ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите и удерживайте (•)+⁘. Индикатор кнопки Home начнет быстро мигать синим.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «Беспроводной контроллер DUOLSHOK 4» и нажмите «Подключить».
Если индикатор кнопки Home непрерывно горит светло-оранжевым, подключение было выполнено успешно. Изменить цвет индикатора кнопки Home в этом режиме можно в настройках телефона (Настройки – Основные – Игровой контроллер). При удерживании кнопки M индикатор будет гореть синим.
*Если подключение было выполнено успешно, вы сможете включить контроллер нажатием кнопки Home, и повторное подключение будет выполнено автоматически.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ ANDROID ЧЕРЕЗ BLUETOOTH В РЕЖИМЕ G-TOUCH ДЛЯ ИГР С РАСКЛАДКОЙ КНОПОК
1.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите и удерживайте (•)+⊕, чтобы включить контроллер. Индикатор кнопки Home начнет мигать голубым.
2.Откройте список устройств Bluetooth на телефоне, выберите «GameSir-G8+» и нажмите «Подключить».
3.Если индикатор кнопки Home непрерывно горит голубым, подключение было выполнено успешно.
*Если подключение было выполнено успешно, вы сможете включить контроллер нажатием кнопки Home, и повторное подключение будет выполнено автоматически.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К NINTENDO SWITCH ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
1.Перейдите в главное меню Nintendo Switch, выберите пункт Controllers (Контроллеры) → Change Grip/Order (Изменить/поменять местами контроллеры), чтобы войти в интерфейс сопряжения.
2.Убедитесь, что контроллер выключен, а затем нажмите и удерживайте (•)+⁘, чтобы включить контроллер. Индикатор кнопки Home начнет быстро мигать красным.
3.Если индикатор кнопки Home непрерывно горит красным, подключение было выполнено успешно.
*Если подключение было выполнено успешно, вы сможете включить контроллер нажатием кнопки Home, и повторное подключение будет выполнено автоматически.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1.Используйте кабель Type-C в комплекте, чтобы выполнить подключение. Контроллер сразу распознает устройство.
2.При подключении контроллер автоматически перейдет в соответствующий режим. После этого им будет можно пользоваться. Нажмите и удерживайте ⊖+⊕, чтобы переключаться между режимами Xbox/Nintendo Switch/DS4 в указанном порядке.
*Для владельцев Nintendo Switch: при проводном подключении к Nintendo Switch перейдите в настройки, выберите «Контроллеры/Сенсоры», а затем «Проводное подключение Pro Controller».
*Поддерживается только при подключении через приемник или провод.

НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ


(Программируемые элементы управления: кнопки A/B/X/Y, LB, RB, LT, RT, LS, RS, крестовина, кнопки + и –)

1.Чтобы запрограммировать дублирование на кнопки L4/R4, одновременно нажмите и удерживайте кнопки M и L4/R4. Дождитесь, чтобы индикатор кнопки Home дважды медленно мигнул белым. Затем нажмите кнопку или комбинацию кнопок, которую хотите запрограммировать, и нажмите кнопку L4/R4. По завершении программирования функции L4/R4 индикатор кнопки Home снова загорится цветом текущего режима. При использовании комбинации кнопок интервал между нажатием каждой кнопки зависит от интервала при программировании.
2.Чтобы отменить дублирование на кнопки L4/R4, одновременно нажмите и удерживайте кнопки M и L4/R4. Дождитесь, чтобы индикатор кнопки Home дважды медленно мигнул белым. Затем еще раз нажмите кнопку L4/R4. По завершении отмены дублирования на кнопку L4/R4 индикатор кнопки Home снова загорится цветом текущего режима.
*На кнопки L4/R4 можно запрограммировать дублирование одной кнопки или комбинации кнопок (до 16 кнопок).
*После 10 секунд бездействия контроллер автоматически выйдет из режима настройки, а функция кнопки останется прежней.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ TURBO
Настраиваемые элементы управления: кнопки A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT.
4 режима: медленный (8 Гц), средний (12 Гц), быстрый (20 Гц), без Turbo.
1.Настройка функции Turbo: удерживайте кнопку M + нужную кнопку. При успешной активации функции Turbo индикатор кнопки Home начнет мигать. Повторите действие для переключения между режимами.
2.Сброс функции Turbo: дважды нажмите кнопку M, чтобы сбросить функцию Turbo для всех кнопок. В случае успеха индикатор кнопки Home дважды мигнет зеленым.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК
Назначение	Действие	Описание
Перемена назначений кнопок местами	Ⓜ+⁘ Удерживайте в течение 2 с	Измените расположение кнопок и значение ключа. *Позволяет менять местами кнопки A/B, X/Y. *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Режим быстрого триггера	Ⓜ+▯/▯ Удерживайте в течение 2 с	Вкл./откл. режима быстрого триггера *В режиме быстрого триггера индикатор кнопки Home непрерывно горит белым при нажатии триггера LT/RT. *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Изменение уровня вибрации	Ⓜ+✚	Позволяет увеличить или уменьшить интенсивность вибрации рукояток Всего доступно 5 уровней: уровень 0 – вибрация отключена; уровень 4 – интенсивность 25 %; уровень 2 – интенсивность 50 %; уровень 3 – интенсивность 75 % (по умолчанию); уровень 4 – интенсивность 100 %. *Эта настройка сохранится после перезапуска контроллера.
Изменение громкости	Ⓖ+✚	Позволяет увеличить или уменьшить громкость *Уровень громкости нельзя изменить в режиме G-Touch и DS4.
Сброс контроллера	Ⓖ+⊕ Удерживайте в течение 3 с	После вибрации будут восстановлены настройки контроллера по умолчанию. *После сброса контроллера необходимо заново настроить контроллер.

ЗАРЯДКА
1.В разъединенном состоянии заряжается только правый аккумулятор.
2.В соединенном состоянии заряжаются и правый, и левый аккумуляторы.
*При соединении контроллера во время зарядки контроллер не выключается автоматически.
*Во время зарядки индикатор режима меняет цвет в зависимости от текущего заряда батареи.

КНОПКИ A/B, X/Y МОЖНО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ
Колпачки кнопок A/B/X/Y магнитные, поэтому расположение кнопок можно менять в зависимости ваших нужд.
1.Снимите накладку. Найдите специальную выемку с левой стороны колпачков A/B/X/Y. Поместите пальцы в выемку и мягко потяните колпачки A/B/X/Y с левой стороны.
2.Сняв колпачки, разместите их стороной с буквами A/B/X/Y вперед. Установите колпачки в соответствии с раскладкой соответствующей латформы.
*Доступно два варианта раскладки: раскладка Xbox (сверху Y, слева X, снизу A, справа B) и раскладка Switch (сверху X, слева Y, снизу B, справа A).
*По умолчанию выбрана раскладка Xbox.



КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ
1.Подключите телефон к контроллеру. Удерживайте кнопки ⊖+⊕+Ⓖ в течение 2 секунд, пока индикатор кнопки Home и индикатор режима не начнут медленно мигать белым, — это указывает на переход в режим калибровки.
2.В режиме калибровки выполните следующие действия:
a) Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг 3 раза, затем отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.
b) Зажмите триггеры до упора и дайте им вернуться в исходное положение, повторите действие 3 раза.
3. Для завершения и выхода из режима калибровки нажмите кнопку ⁘.
*Во избежание ошибок при сборе данных калибровку следует проводить с постоянной скоростью, не прилагая чрезмерных усилий.
* Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

КАЛИБРОВКА ГИРОСКОПА
Положите контроллер горизонтально на ровную поверхность, затем нажмите и удерживайте кнопки (•)+Ⓜ. Индикатор кнопки Home начнет быстро мигать красным и синим. По завершении калибровки индикатор кнопки Home снова загорится цветом текущего режима.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ GAMESIR APP
Скачайте приложение GameSir с сайта gamesir.hk на телефон или отсканируйте QR-код в этом руководстве. С помощью приложения GameSir вы можете обновлять прошивку, настраивать зоны срабатывания стиков и триггеров, управлять уровнем вибрации, тестировать кнопки, и т.д.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
- В УСТРОЙСТВЕ ЕСТЬ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. Хранить в месте, недоступном для детей младше 3 лет. Если вы проглотили какую-то деталь или подавились ею, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ использовать устройство вблизи открытого огня.
- НЕ подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
- НЕ подвергать устройство воздействию влажной или запыленной среды.
- НЕ ударять по устройству и НЕ бросать его.
- НЕ прикасаться непосредственно к разъему USB. Это может привести к неисправности.
- НЕ сгибать сильно кабель и не тянуть за его части.
- Для чистки устройства использовать мягкую сухую ткань.
- НЕ применять химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирать, НЕ ремонтировать устройство и НЕ вносить в него изменения.
- Использовать устройство только по прямому назначению. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения, полученные вследствие использования устройства не по назначению.
- НЕ смотреть прямо на разъем, из которого исходит свет. Это может вызвать повреждение глаз.
- Если у вас есть вопросы по качеству работы устройства или предложения, свяжитесь с компанией GameSir или местным дистрибьютором.

GAMESIR DEUTSCH

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Digitale anleitung]
https://doc.xiaoji.com/zh/G8+

PAKETINHALT
G8+ Controller *1 Kleiner Daumen-Stick *1 Erhöhter Daumen-Stick *1
Runder Daumen-Stick *1 USB-C-Kabel 1 m *1 Benutzerhandbuch *1
Danke- und Kundendienstkarte *1 GameSir Aufkleber *1 Zertifikat *1

KOMPATIBILITÄT
- Android 8.0 oder spätere Versionen
- Switch
- iOS 13 oder spätere Versionen

GERÄTELAYOUT


POWER ON/POWER OFF
1.1 Sekunde lang Ⓖ gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
2.5 Sekunden lang Ⓖ gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
3.Strecken Sie den Controller aus, und er schaltet sich automatisch ein.
4.Der Controller schaltet sich von alleine aus, wenn er zusammengeklappt wird. Im G-Touch-Modus bleibt er jedoch eingeschaltet.

VERBINDUNGSSTATUS
Verbindungsstatus	Home-Anzeige	Beschreibung
Kopplungsmodus	Schnelles Blinken	When in Pairing Status, the controller can only be paired with a device through the Bluetooth function.
Verbindung hergestellt	Durchgehend	Eine verbindung
Wiederverbin-dungsmodus	Langsames Blinken	Im Status „Wiederverbindung" kann der Controller nur mit dem zuletzt gekoppelten Gerät im letzten Modus verbunden werden. Halten Sie die Pairing-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Status zu erzwingen.

DURCHGEHEND
Modus	Home-Anzeige	Verbindungsmethode	Kompatible Plattform
Android	Gelb	(•)+⁘	Android 8.0 oder spätere Versionen
DS4	Blau	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Rot	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Türkis	(•)+⊕	GameSir App

*Drücken Sie im Arbeitsmodus die entsprechende Tastenkombination, um in den gewünschten Modus zu wechseln.
*Nach erfolgreicher Verbindung mit iOS im DS4-Modus ändert sich die Standardfarbe zu hellorange.

VERBINDUNG MIT DEM ANDROID-GERÄT ÜBER BLUETOOTH
1.Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste gedrückt (•)+⁘, um das Gerät einzuschalten. Die Home-Anzeige blinkt schnell gelb.
2.Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, wählen Sie "GameSir-G8+" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3.Eine durchgehende gelbe Home-Anzeige signalisiert eine erfolgreiche Verbindung.
*Drücken Sie nach erfolgreicher Verbindung im ausgeschalteten Zustand kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten und die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

VERBINDUNG MIT DEM iOS-GERÄT ÜBER BLUETOOTH
1.Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller die Taste gedrückt (•)+⁘, um das Gerät einzuschalten. Die Home-Anzeige blinkt schnell blau.
2.Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, wählen Sie den "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" aus und klicken Sie auf ihn, um eine Verbindung herzustellen.
3. Wenn die Home-Anzeige dauerhaft orange leuchtet, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Sie können die Farbe der Home-Anzeige in diesem Modus unter „Einstellungen – Allgemein – Game Controllers" auf Ihrem Handy ändern. Wenn Sie die Taste M gedrückt halten, wird sie blau angezeigt.
*Drücken Sie nach erfolgreicher Verbindung im ausgeschalteten Zustand kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten und die Verbindung automatisch wiederherzustellen.



KARTIERUNGSSPIELE AUF ANDROID ÜBER EINE BLUETOOTH-VERBINDUNG IM G-TOUCH-MODUS SPIELEN
1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste gedrückt (•)+⊕, um das Gerät einzuschalten. Die Home-Anzeige blinkt schnell in türkis.
2.Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Handy, wählen Sie "GameSir-G8+_G" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3.Eine durchgehende türkisfarbene Home-Anzeige bedeutet eine erfolgreiche Verbindung.
*Drücken Sie nach erfolgreicher Verbindung im ausgeschalteten Zustand kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten und die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

VERBINDUNG ZU SWITCH ÜBER BLUETOOTH
1. Um das Koppeln-Fenster zu öffnen, rufe das HOME-Menü der Switch auf und gehe dann zu „Controller" → „Griff/Ordnung ändern".
2.Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller die Taste gedrückt (•)+⁘, um das Gerät einzuschalten. Die Home-Anzeige blinkt schnell rot auf.
3.Eine durchgehende rote Home-Anzeige bedeutet eine erfolgreiche Verbindung.
*Drücken Sie nach erfolgreicher Verbindung im ausgeschalteten Zustand kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten und die Verbindung automatisch wiederherzustellen.



VERBINDUNG ZU EINEM GERÄT ÜBER EINE KABELGEBUNDENE VERBINDUNG
1.Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um die Verbindung herzustellen, und das Gerät wird automatisch erkannt.
2.Nach dem Anschluss an das Gerät schaltet der Controller automatisch in den entsprechenden Modus und kann dann normal verwendet werden. Drücken und halten Sie die Taste ⊖+⊕, der Controller wechselt daraufhin zwischen XBox/Switch/DS4-Modus.
*Für Switch-Geräte: Nachdem Sie den Switch mit einem Kabel angeschlossen haben, öffnen Sie bitte die Einstellungen – Controller & Sensoren – Pro Controller – Kabelgebundene Kommunikation.
*Nur im Empfänger- und kabelgebundenen Modus möglich.



EINSTELLUNG DER ZURÜCK-TASTE


(Die zuweisbaren Tasten sind: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-Pad/-/+)

1.Stellen Sie den Wert der Taste L4/R4 ein: Halten Sie die Tasten M+L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis die Modus/Home-Anzeige langsam weiß blinkt. Drücken Sie dann die Taste (eine einzelne Taste oder eine Tastenkombination), die Sie zuordnen möchten, und drücken Sie dann die Taste L4/R4. Wenn die Modus-/Home-Anzeige wieder die entsprechenden Modus anzeigt, ist der Wert der Taste L4/R4 eingestellt. Bei der Einstellung der Tastenkombinationen wird die Intervallzeit für jede Taste entsprechend bei der Programmierung eingestellten Betriebszeit ausgelöst.
2.Den Wert der Taste L4/R4 aufheben: Halten Sie die Tasten M+L4/R4 gleichzeitig gedrückt, bis die Modus/Home-Anzeige langsam weiß blinkt. Drücken Sie dann die Taste L4/R4. Wenn die Modusanzeige wieder die entsprechenden Modus anzeigt, ist der Wert der Taste L4/R4 aufgehoben.
*Sie kann so eingestellt werden, dass eine einzelne Taste oder mehrere Tasten für L4/R4 ausgelöst werden (bis zu einem Maximum von 16 ausgelösten Tastenwerten).
*Nach 10 Sekunden Inaktivität bei der Einstellung verlässt das Steuergerät automatisch den Einstellmodus und der Vorgang wird nicht gespeichert. *Nach 10 Sekunden Inaktivität beim Einstellen wird der Einstellungsmodus des Controllers automatisch beendet und die Tastenbelegung wird nicht geändert.

EINSTELLUNG DER TURBOFUNKTION
Programmierbare Taste: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT-Taste.
Einstellung von vier Gängen: Langsamer Gang 8Hz, mittlerer Gang 12Hz, schneller Gang 20Hz, Aus.
1.Stellen Sie die Turbofunktion ein: Halten Sie die Taste M + die gewünschte Taste gedrückt. Wenn die Home-Anzeige blinkt, zeigt dies eine erfolgreiche Aktivierung an. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Gänge zu durchlaufen.
2.Turbofunktion löschen: Doppelklicken Sie auf die Taste M, um alle Turboeinstellungen zu löschen. Die Home-Leuchte blinkt zweimal grün, um einen erfolgreichen Vorgang anzuzeigen.

TASTENKOMBINATION
Funktion	Bedienung	Beschreibung
Wert der Schaltfläche austauschen	Ⓜ+⁘ 2 Sekunden lang halten	Tauscht tastaturlayout und tastenwerte aus. *Ändern Sie den Wert der Tasten A/B, X/Y. *Die Einstellungen werden nach dem Neustart gespeichert.
Auslöser-Modus umschalten	Ⓜ+▯/▯ 2 Sekunden lang halten	Haartrigger aktivieren/deaktivieren. *Wenn Sie den Haartrigger-Modus aktiviert haben und die LT/RT-Taste drücken, bleibt die Home-Anzeige weiß. *Die Einstellungen werden nach dem Neustart gespeichert.
Vibrationsintensität einstellen	Ⓜ+✚	Verstärken/Reduzieren der Vibrationsintensität des Griffmotors. Insgesamt gibt es fünf Stufen: Stufe 0, Vibration aus; Stufe 3, 25 % Vibration; Stufe 2, 50% Vibration; Stufe 3, 75 % Vibration (Standard); Stufe 4, 100 % Vibration. *Die Einstellungen bleiben auch nach dem Neustart erhalten.
Lautstärke einstellen	Ⓖ+✚	Volumen erhöhen/verringern. *Die Lautstärke ist im G-Touch- und DS4-Modus nicht einstellbar.
Funktion zurücksetzen	Ⓖ+⊕ 3 Sekunden lang halten	Nachdem der Controller vibriert hat, werden die Funktionen des Controllers auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. *Nachdem Sie die Funktionseinstellungen gelöscht haben, müssen Sie die Einstellungen neu konfigurieren.

LADEN
1.Nur die rechte Batterie wird geladen, wenn sich der Regler im gestreckten Zustand befindet.
2.Sowohl der linke als auch der rechte Akku werden geladen, wenn der Controller zusammengeklappt ist.
*Der Controller schaltet sich nicht automatisch aus, wenn er während des Ladevorgangs zusammengeklappt wird.
*Im Lademodus atmet die Modusanzeige, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen.

DIE POSITIONEN DER TASTEN A/B UND X/Y KÖNNEN VERTAUSCHT WERDEN
Die A/B/X/Y-Tastenkappen sind magnetisch und ermöglichen den Austausch der Tastenbelegung je nach persönlicher Vorliebe.
1.Entfernen Sie die obere Abdeckung. Auf der linken Seite der A/B/X/Y-Tastenkappen befindet sich eine reservierte Rille. Richten Sie Ihre Fingerspitzen an der Rille aus und ziehen Sie die A/B/X/Y-Tastenkappe vorsichtig aus der linken Rille heraus.
2. Positionieren Sie das A/B/X/Y-Etikett mit der entfernten Tastenkappe nach oben. Richten Sie es an der Position des entsprechenden Etiketts der Plattform aus und setzen Sie es ein, damit ist die Installation abgeschlossen.
*Es sind zwei Layouts verfügbar: Xbox-Tasten-Layout (Auf: Y, Links: X, Ab: A, Rechts: B); Switch-Tasten-Layout (Auf: X, Links: Y, Ab: B, Rechts: A).
*Das Standard-Layout ist das Xbox-Tasten-Layout.



KALIBRIERUNG VON STICKS UND TRIGGERN
1.Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Controller. Halten Sie die Tasten ⊖+⊕+Ⓖ 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Home-Anzeige und die Modus-Anzeige langsam weiß blinken, um anzuzeigen, dass der Kalibrierungsmodus aktiviert ist.
2.Führen Sie im Kalibrierungsmodus die folgenden Schritte aus, um die Kalibrierung abzuschließen:
a) Drehen Sie die Sticks dreimal um ihren maximalen Winkel und lassen Sie sie auf natürliche Weise in die Ausgangsposition zurückkehren.
b) Drücken Sie die Auslöser dreimal bis zum Anschlag durch und lassen Sie sie dann von selbst in die Ausgangsposition zurückkehren.
3.Drücken Sie die Taste ⁘, um die Kalibrierung abzuschließen und den Kalibrierungsmodus zu beenden.
*Die Kalibrierung sollte mit konstanter Geschwindigkeit und sanft durchgeführt werden, um Fehler bei der Datenerfassung zu vermeiden.
*Wenn die Sticks und Auslöser normal verwendet werden können, bitte nicht kalibrieren.

GYROSKOP-KALIBRIERUNG
Legen Sie den Controller waagerecht auf eine flache Oberfläche und halten Sie dann die (•)+Ⓜ Tasten gedrückt. Die Home-Leuchte blinkt schnell rot und blau, bis sie zur Modusanzeige zurückkehrt und damit anzeigt, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

PERSONALISIERUNG ÜBER DIE GAMESIR-APP
Laden Sie die GameSir App unter gamesir.hk auf Ihr Handy oder scannen Sie den QR-Code auf der rechten Seite. Verwenden Sie die GameSir App für die Aktualisierung der Firmware, die Einstellung der Zonen der Sticks und Auslöser, die Einstellung der Vibrationsintensität, das Testen der Tasten usw.

BITTE LIES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH
- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- Kabelteile NICHT gewaltsam verbiegen oder daran ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Dies könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn du Qualitätsmängel festgestellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an GameSir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN
KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit anderen Wertstoffsystemen. Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit das Produkt ordnungsgemäß entsorgt bzw. recycelt werden kann, sollte es zu einem Wertstoffhof (oder vergleichbare Anlage) gebracht werden, wo es kostenlos deponiert werden kann. In einigen Ländern kann das Produkt eventuell auch beim örtlichen Händler beim Kauf eines vergleichbaren Produkts zurückgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts hilft dabei, wertvolle Ressourcen zu sparen, und verhindert potentielle negative Effekte auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Privatkunden sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt und, falls möglich, recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser GameSir G8+ die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen daran (EU) 2015/863 einhält.

GAMESIR FRANÇAIS

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Mode d'emploi électronique]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

CONTENU
Manette G8+ *1 Petit capuchon de pouce *1 Capuchon de pouce haut *1
Capuchon de pouce rond *1 Câble USB-C de 1 m *1 Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Autocollant GameSir *1 Certification *1

COMPATIBILITÉ
- Android 8.0 ou versions ultérieures
- Switch
- iOS 13 ou versions ultérieures

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL


ALLUMER/ÉTEINDRE LA MANETTE
1.Maintenez Ⓖ appuyé pendant 1 seconde pour allumer la manette.
2.Maintenez Ⓖ appuyé pendant 5 secondes pour éteindre la manette.
3.La manette s'allume automatiquement lorsque la pince est ouverte.
4.La manette s'éteint normalement lorsque sa pince est fermée, mais restera allumée en mode G-Touch.

ÉTAT DE CONNEXION
État de connexion	Voyant Accueil	Description
Mode Appairage	Blink Rapidly	En mode Appairage, la manette peut uniquement être appairée à un appareil via Bluetooth.
Manette connectée	Fixe	Appareil connecté
Mode Reconnexion	Clignotement lent	En mode Reconnexion, la manette peut uniquement être connectée au dernier appareil appairé dans le dernier mode utilisé. Maintenez appuyé le bouton Appairer pendant 2 secondes pour activer le mode Appairage.

DESCRIPTION DES MODES
Mode	Voyant Accueil	Méthode de connexion	Plateformes compatibles
Android	Jaune	(•)+⁘	Android 8.0 ou versions ultérieures
DS4	Bleu	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Rouge	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Cyan	(•)+⊕	Application GameSir

*Lorsque la manette est allumée, appuyez sur la combinaison de boutons requise pour activer le mode souhaité.
*Lorsque la manette est connectée à un téléphone iOS en mode DS4, le voyant Accueil s'allume en orange clair par défaut.

SE CONNECTER À UN APPAREIL ANDROID VIA BLUETOOTH
1.Lorsque la manette est éteinte, maintenez appuyés (•)+⁘ pour l'allumer. Le voyant Accueil clignotera rapidement en jaune.
2.Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez "GameSir-G8+", et confirmez l'appairage.
3.Le voyant Accueil devient jaune fixe pour indiquer que la connexion est établie.
*Une fois la connexion établie, lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour allumer la manette qui se reconnectera automatiquement.



SE CONNECTER À UN APPAREIL iOS VIA BLUETOOTH
1.Lorsque la manette est éteinte, maintenez appuyés (•)+⁘ pour l'allumer. Le voyant Accueil clignotera rapidement en bleu.
2.Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", et confirmez l'appairage.
3. Le voyant Accueil devient orange clair fixe pour indiquer que la connexion est établie. Vous pouvez modifier la couleur du voyant Accueil de ce mode depuis le menu Réglages → Général → Manette de jeu de votre téléphone. Maintenez le bouton M appuyé pour qu'il soit bleu.
*Une fois la connexion établie, lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour allumer la manette qui se reconnectera automatiquement.



JOUER SUR ANDROID À DES JEUX NE PRENANT PAS EN CHARGE LES MANETTES VIA BLUETOOTH EN MODE G-TOUCH
1.Lorsque la manette est éteinte, maintenez appuyés (•)+⊕ pour l'allumer. Le voyant Accueil clignotera rapidement en turquoise.
2.Ouvrez la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez "GameSir-G8+_G", et confirmez l'appairage.
3.Le voyant Accueil devient turquoise fixe pour indiquer que la connexion est établie.
*Une fois la connexion établie, lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour allumer la manette qui se reconnectera automatiquement.



SE CONNECTER À UNE SWITCH VIA BLUETOOTH
1.Ouvrez le menu HOME de votre Switch, et sélectionnez Manettes → Changer le style/l'ordre pour accéder à l'interface d'appairage.
2.Lorsque la manette est éteinte, maintenez appuyés (•)+⁘ pour l'allumer. Le voyant Accueil clignotera rapidement en rouge.
3.Le voyant Accueil devient rouge fixe pour indiquer que la connexion est établie.
*Une fois la connexion établie, lorsque la manette est éteinte, appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour allumer la manette qui se reconnectera automatiquement.



SE CONNECTER À UN APPAREIL PAR CÂBLE
1.Connectez votre appareil à la manette à l'aide du câble USB-C fourni. La manette reconnaîtra alors automatiquement l'appareil connecté.
2.Une fois la connexion établie, la manette activera automatiquement le mode correspondant et vous pourrez ensuite l'utiliser normalement. Maintenez appuyés ⊖+⊕ pour basculer entre les modes Xbox, Switch et DS4 de la manette.
*Pour les consoles Switch : après avoir connecté la manette à la console à l'aide du câble, accédez au menu Paramètres de la console → Manettes et capteurs → Connexion par câble des manettes Pro, et activez ce paramètre.
*Pris en charge uniquement en mode Récepteur et en mode Par câble.



PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE


(Programmables en A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/croix directionnelle/-/+)

1.Définir la valeur du bouton L4/R4 : maintenez appuyés les boutons M+L4/R4 simultanément jusqu'à ce que le voyant de mode/Accueil clignote lentement en blanc. Appuyez sur le(s) bouton(s) que vous souhaitez affecter à L4/R4 (bouton unique/boutons multiples pris en charge), puis appuyez sur le bouton L4/R4. Lorsque le voyant de mode/Accueil revient à la couleur de mode correspondant, la valeur du bouton L4/R4 est définie. Lors de la configuration de boutons multiples, l'intervalle de temps entre le déclenchement de chaque bouton sera identique à celui utilisé lors de la programmation.
2.Réinitialiser la valeur du bouton L4/R4 : maintenez appuyés les boutons M+L4/R4 simultanément jusqu'à ce que le voyant de mode/Accueil clignote lentement en blanc. Appuyez sur le bouton L4/R4. Lorsque le voyant de mode/Accueil revient à la couleur de mode correspondant, la valeur du bouton L4/R4 est réinitialisée.
*Les boutons L4 et R4 peuvent être configurés pour déclencher une ou plusieurs commandes (jusqu'à 16 valeurs de bouton peuvent être définies).
*Après 10 secondes d'inactivité lors de la configuration du bouton, la manette quittera automatiquement le mode de réglage et la valeur du bouton restera inchangée.

PARAMÈTRES DE LA FONCTION TURBO
Boutons programmables : A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.
La fonction Turbo dispose de quatre niveaux de vitesse : lent (8 Hz), moyen (12 Hz), rapide (20 Hz), désactivé.
1.Configurer la fonction Turbo : maintenez appuyés le bouton M et le bouton souhaité. Le voyant Accueil clignote pour indiquer que la fonction Turbo a bien été activée. Répétez l'opération pour modifier la vitesse de la fonction Turbo.
2.Réinitialiser la fonction Turbo : appuyez deux fois sur le bouton M pour réinitialiser tous les paramètres de la fonction Turbo. Le voyant Accueil clignote en vert deux fois pour indiquer que la fonction Turbo a été réinitialisée.

COMBINAISONS DE BOUTONS
Fonction	Commande	Description
Inverser la valeur des boutons	Ⓜ+⁘ Maintenir appuyés pendant 2 secondes	Échangez la disposition du bouton face et la valeur de la clé. *Inverser la valeur des boutons A/B et X/Y. *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique	Ⓜ+▯/▯ Maintenir appuyés pendant 2 secondes	Activer/Désactiver le mode Gâchette numérique. *Lorsque le mode Gâchette numérique est activé, le voyant Accueil sera blanc fixe lorsque vous appuyez sur les boutons LT/RT. *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
Ajuster l'intensité des vibrations	Ⓜ+✚	Augmenter/Diminuer l'intensité des vibrations des poignées de la manette. Il y a cinq niveaux d'intensité : Niveau 0 : vibrations désactivées Niveau 1 : 25 % Niveau 2 : 50 % Niveau 3 : 75 % (par défaut) Niveau 4 : 100 % *Le paramètre sera conservé après redémarrage.
Ajuster le volume	Ⓖ+✚	Augmenter/Diminuer le volume. *Le volume n'est pas réglable en mode G-Touch et DS4.
Réinitialiser les paramètres de la manette	Ⓖ+⊕ Maintenir appuyés pendant 3 secondes	La manette vibre pour indiquer que ses paramètres d'usine ont été réinitialisés. *Une fois les paramètres de la manette réinitialisés, vous devrez les configurer à nouveau.

CHARGER LA MANETTE
1.Seule la batterie de droite se charge lorsque la pince de la manette est ouverte.
2.Les batteries gauche et droite se chargent lorsque la pince de la manette est fermée.
*La manette ne s'éteint pas automatiquement lorsque la pince est fermée au cours du chargement.
*Lorsque la manette est en cours de chargement, le voyant de mode clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

LA POSITION DES BOUTONS A/B ET X/Y PEUT ÊTRE INVERSÉE
Les boutons A/B/X/Y sont magnétiques et il est donc possible de modifier leur position en fonction du style de jeu voulu.
1.Les boutons A/B/X/Y disposent d'une encoche sur leur côté gauche, vous permettant de les retirer avec le bout du doigt.
2.Placez les boutons face A/B/X/Y vers le haut selon la disposition voulue et l'installation est terminée.
*Deux dispositions des boutons A/B/X/Y sont disponibles : disposition Xbox (Y en haut, X à gauche, A en bas et B à droite), et disposition Switch (X en haut, Y à gauche, B en bas, A à droite).
*Par défaut, la disposition Xbox est utilisée.



CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES
1. Connectez votre téléphone à la manette. Maintenez appuyés ⊖+⊕+Ⓖ pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant Accueil et le voyant de mode clignotent lentement pour indiquer que le mode Calibrage est activé.
2. Une fois le mode Calibrage activé, suivez les instructions ci-dessous pour procéder au calibrage des joysticks et gâchettes :
a) Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum, et laissez-les reprendre naturellement leur position initiale.
b) Appuyez au maximum sur les gâchettes à 3 reprises, et laissez-les reprendre naturellement leur position initiale.
3. Appuyez sur le bouton ⁘ pour terminer et quitter le mode Calibrage.
*Tournez les joysticks à une vitesse régulière et appuyez délicatement sur les boutons pour éviter toute erreur lors de la collecte des données.
*Si les joysticks et gâchettes fonctionnent correctement, n'effectuez pas de calibrage.

CALIBRAGE DU GYROSCOPE
Placez la manette horizontalement sur une surface plane, puis maintenez appuyés les boutons (•)+Ⓜ. Le voyant Accueil clignotera rapidement en rouge et bleu puis reprendra la couleur de mode, indiquant que le calibrage est terminé.

PERSONNALISER LA MANETTE AVEC L'APPLICATION GAMESIR
Téléchargez l'application GameSir depuis gamesir.hk sur votre téléphone ou scannez le code QR sur la droite. L'application vous permet de mettre à jour le firmware de la manette, configurer la sensibilité des joysticks et gâchettes, régler l'intensité des vibrations, tester les boutons, et bien plus encore.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITES PIÈCES. Garder hors de portée des enfants de moins de 3 ans. Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- NE PAS utiliser à proximité d'une flamme.
- NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.
- NE PAS laisser le produit dans un environnement humide ou poussiéreux.
- NE PAS faire tomber le produit ou y occasionner de chocs.
- NE PAS toucher le connecteur USB directement, car cela pourrait entraver son bon fonctionnement.
- NE PAS plier ou tirer trop fortement les parties du câble.
- Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit.
- NE PAS utiliser de produits chimiques, tels que de l'essence ou du dissolvant.
- NE PAS tenter de démonter, réparer ou modifier le produit.
- NE PAS utiliser le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'accident ou de dommage causé par l'utilisation du produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- NE PAS regarder directement la lumière optique. Cela risque d'endommager vos yeux.
- Si vous rencontrez des problèmes de qualité ou que vous souhaitez nous faire part de suggestions, veuillez contacter GameSir ou votre distributeur local.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
TRAITEMENT APPROPRIÉ DE CE PRODUIT (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES)
Applicable au sein de l'Union européenne et d'autres pays d'Europe disposant de systèmes de collecte sélective.Si ce symbole figure sur le produit ou dans les documents qui l'accompagnent, cela signifie qu'il ne faut pas jeter avec le reste des ordures ménagères. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez apporter ce produit dans un point de collecte agréé où il vous sera repris gratuitement. Autrement, dans certains pays, vous pouvez rapporter vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. Le traitement approprié de ce produit permet d'économiser de précieuses ressources et d'éviter tout effet délétère potentiel sur la santé et l'environnement qui pourrait découler d'une gestion inappropriée des déchets. Les particuliers sont invités à contacter le magasin dans lequel ils ont acheté ce produit ou les autorités locales pour savoir où et comment déposer ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs pour plus d'informations. Ce faisant, vous vous assurerez du traitement, de la récupération et du recyclage adéquats du produit jeté, évitant ainsi tout effet délétère potentiel sur l'environnement et la santé humaine.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES EUROPÉENNES
Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. déclare par la présente que cette manette GameSir G8+ est conforme aux directives 2014/30/EU, 2014/53/EU et 2011/65/EU ainsi qu'à son amendement (EU) 2015/863.

GAMESIR 简体中文

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/G8+

包装内容
G8+手柄 *1 小头摇杆帽 *1 高摇杆帽 *1 圆头摇杆帽 *1 Type-C数据线(1m) *1
说明书 *1 售后感谢卡 *1 GameSir贴纸 *1 合格证 *1

适用平台
- Android 8.0 或更高版本
- Switch
- iOS 13或更高版本

设备布局


开/关机
1.按住 Ⓖ 1秒开机。
2.按住 Ⓖ 5秒关机。
3.拉开手柄自动开机。
4.手柄合起状态下关机，G-Touch模式下不生效。

连接状态
连接状态	Home灯	说明
配对状态	快速闪烁	处于配对状态时，只能被设备搜索配对。
已连接	常亮	设备已连接。
回连状态	缓慢闪烁	处于回连状态时，只能被此模式上次已配对的设备连接。 按住配对键两秒，可强制切换至配对状态。

模式详情
模式	Home灯效	连接方式	适用平台
Android	黄色	(•)+⁘	Android 8.0或更高版本
DS4	蓝色	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	红色	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	青色	(•)+⊕	安卓版小鸡游戏世界

*工作状态下手柄按组合键可以切换模式。
*DS4模式连接iOS成功后默认变为淡橙色。

通过蓝牙连接到Android
1.手柄在关机状态下，按住 (•)+⁘ 开机，Home灯黄色快速闪烁。
2.打开手机系统的蓝牙列表，选择："GameSir-G8+"，点击连接。
3.Home灯显示黄色常亮表示连接成功。
*连接成功后，关机时短按Home键开机即可自动回连。

通过蓝牙连接到iOS
1.手柄在关机状态下，按住 (•)+⁘ 开机，Home灯蓝色快速闪烁。
2.打开手机系统的蓝牙列表，选择："DUOLSHOK 4 Wireless Controller"，点击连接。
3.Home灯显示淡橙色常亮表示连接成功，可在手机"设置-通用-游戏控制器"中更改此模式下Home灯颜色，按住M键时显示蓝色模式色。
*连接成功后，关机时短按Home键开机即可自动回连。

通过蓝牙连接到G-Touch模式游玩安卓映射游戏
1.手柄在关机状态下，按住 (•)+⊕ 开机，Home灯青色快速闪烁。
2.打开手机系统的蓝牙列表，选择："GameSir-G8+_G"，点击连接。
3.Home灯显示青色常亮表示连接成功。
*连接成功后，关机时短按Home键开机即可自动回连。

通过蓝牙连接到Switch
1.前往Switch主界面,依次点击手柄--更改握法/顺序,进入配对界面。
2.手柄在关机状态下，按住 (•)+⁘ 开机，Home灯红色快速闪烁。
3.Home灯显示红色常亮表示连接成功。
*连接成功后，关机时短按Home键开机即可自动回连。

通过有线连接到设备
1.使用附赠的Type-C数据线连接完成并自动识别设备。
2.与设备连接后将会自动识别到设备的模式，即可正常使用。按住 ⊖+⊕ 按顺序切换Xbox/Switch/DS4模式。
*Switch平台：有线连接Switch后，需要打开"设置-手柄与感应器-Pro手柄有线连接"。
*仅接收器与有线模式支持此操作



背键设置


(可被映射的键为：A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/方向键/-/+)

1.设定 L4/R4 键值：同时按住M键+L4/R4键，直至Mode/Home灯白色慢闪。单击需编程的按键(支持单键/组合键)，再按下L4/R4键。当Home灯恢复至模式灯色，L4/R4键设定完成。组合键中，每个按键的间隔时间会按编程时的操作时间触发。
2.取消L4/R4键值：同时按住M键+L4/R4键，至Mode/Home灯白色慢闪，再按下L4/R4键。当Home灯恢复至模式灯色，L4/R4键取消完成。
*可设置L4/R4单个按键触发或多个按键触发（至多16个键值触发）。
*若设置过程中10s内未操作，手柄将自动退出设置模式且不会保存。

连发设置
可设置的连发按键：A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT;
四档调节：慢档8Hz，中档12Hz，快档20Hz，关闭;
1.设置连发：按住M键+"所需设置的连发按键"，Home灯闪烁，表示开启成功。重复操作可循环档位操作。
2.双击M键：清除所有按键的连发功能。Home灯绿色闪烁两次。

组合键
功能	按键步骤	说明
布局切换	按住 Ⓜ+⁘ 2秒	切换手柄布局键值。 *A/B, X/Y的键值切换。 *手柄重启后仍保存此项设置。
快速扳机	按住 Ⓜ+▯/▯ 2秒	开启/关闭快速扳机。 *快速扳机模式开启后，按下LT/RT键时，Home灯会白灯常亮。
马达震动	Ⓜ+✚	增强/减弱握把马达震动强度。 *共五档：0档震动关闭，1档震动25%，2档震动50%，3档震动75%（默认），4档震动100%。 *手柄重启后仍保存此项设置。
音量调节	Ⓖ+✚	增加/减少音量。 *G-Touch和DS4模式下不可调节音量。
功能复位	按住 Ⓖ+⊕ 3秒	手柄震动后，将手柄功能恢复成出厂设置状态。 *清空功能设置后需重新配置设置。

充电
1.手柄拉伸状态下只对右电池充电。
2.手柄合起状态下对左右电池充电。
*手柄处于充电状态下左右合起不会自动关机。
*充电模式下Mode灯呼吸指示当前电池电量。

A/B,X/Y按键标识位置互换
"A/B/X/Y"键帽采用磁吸式设计，可根据个人操作习惯互换按键布局。
1.需要拿掉上盖，"A/B/X/Y"左侧有预留凹槽，指尖对准凹槽，稍稍用力可将"A/B/X/Y"键帽从左侧凹槽位置拔出。
2.将拔出键帽的"A/B/X/Y"标识朝上，根据对应平台标识位置对准并放入，即安装完成。
*共2种布局，Xbox按键布局：上Y、左X、下A、右B；Switch按键布局：上X、左Y、下B、右A。
*出厂默认为Xbox按键布局。



摇杆与扳机的校准
1.连接上手机，同时按住手柄上的 ⊖+⊕+Ⓖ，直至Home灯和Mode灯白色慢闪,表示成功进入校准模式。
2.在校准模式下需按以下步骤操作完成校准：
a)摇杆以最大角度旋转3圈后，让它自然回到初始位置。
b)扳机按压至最大行程3次后，让它自然回到初始位置。
3.按 ⁘ 完成并退出校准模式。
*校准时需保持匀速和轻按轻放操作，避免采集数据产生误差。
*如手柄的摇杆与扳机能正常使用，请勿随意进行校准。

陀螺仪校准
将手柄水平静置于水平面，按住 (•)+Ⓜ，Home灯变为红蓝灯效快速闪烁，直到Home灯恢复模式指示，即校正完成。

通过"小鸡游戏世界"软件自定义配置
前往手机端的xiaoji.com网址或用手机扫描下方二维码下载"小鸡游戏世界"软件。使用"小鸡游戏世界"软件，可实现固件升级、摇杆和扳机有效范围调整、震动强度调节和按键测试等功能。

使用前请务必阅读本注意事项。
- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请勿使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本手机用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关于产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项
- 1.若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
- 联系方式：
- QQ：800082537
- 电话：400-8828035（时间：9:00-18:00）
- 官网：www.xiaoji.com
- 出品：广州小鸡快跑网络科技有限公司
- 地址：广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房
- 2.如需退、换商品，请确保商品完好无损（包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等），不影响二次销售。
- 3.如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址、正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回（如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何的售后服务）。

保修卡	
（售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修）	
用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	□退 □换 □保修
售后原因	
订单编号	
（注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系）	

感谢您的购买与支持

微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利

GAMESIR ITALIANO

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Manuale elettronico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
G8+ Controller *1 Levetta piccola *1 Levetta rialzata *1 Levetta rotonda *1
Cavo Tipo-C di 1 m *1 Manuale d'uso *1
Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1 Adesivo GameSir *1 Certificazione *1

COMPATIBILITY
- Android 8.0 o superiore
- Switch
- iOS 13 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO


PACCENSIONE/SPEGNIMENTO
1.Tenere premuto Ⓖ per 1 secondo per accendere.
2.Tenere premuto Ⓖ per 5 secondi per spegnere.
3.Distendere il controller e si accenderà automaticamente.
4.Di norma, il controller si spegne quando viene chiuso. Tuttavia, in modalità G-Touch, esso rimarrà acceso.

STATO DELLA CONNESSIONE
Stato Della Connessione	Indicatore Home	Descrizione
Stato di abbinamento	Blink Rapidly	Durante lo stato di abbinamento, il controller può essere abbinato a un dispositivo solo tramite la funzione Bluetooth.
Collegamento riuscito	Luce fissa	Dispositivo connesso
Stato di ricollegamento	Lampeggio lento	Durante lo stato di ricollegamento, il controller può essere collegato solo all'ultimo dispositivo abbinato nell'ultima modalità utilizzata. Premere e tenere premuto il pulsante di abbinamento per 2 secondi, si può passare forzatamente allo stato di abbinamento.

DESCRIZIONE MODALITÀ
Modalità	Indicatore Home	Metodo di collegamento	Piattaforma compatibile
Android	Giallo	(•)+⁘	Android 8.0 o superiore
DS4	Blu	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Rosso	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Ciano	(•)+⊕	App GameSir

*Durante lo stato di funzionamento, premere la combinazione di pulsanti corrispondente per passare alla modalità desiderata.
*Dopo la connessione a iOS in modalità DS4, il colore predefinito cambia in arancione chiaro.

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO ANDROID TRAMITE BLUETOOTH
1.Con il controller spento, tenere premuto (•)+⁘ per accenderlo e l'indicatore Home lampeggerà velocemente di giallo.
2.Aprire l'elenco dei dispositivi Bluetooth sul telefono, selezionare "GameSir-G8+" e fare clic per avviare il collegamento.
3.Una luce gialla fissa sull'indicatore Home indica che la connessione è riuscita.
*Dopo una connessione riuscita, quando è spento, premere brevemente il pulsante Home per accenderlo e riconnetterlo automaticamente.



CONNESSIONE AL DISPOSITIVO iOS TRAMITE BLUETOOTH
1.Con il controller spento, tenere premuto (•)+⁘ per accenderlo e l'indicatore Home lampeggerà velocemente di blu.
2.Aprire l'elenco dei dispositivi Bluetooth sul telefono, selezionare "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" e fare clic per avviare il collegamento.
3.Una luce arancione chiaro fissa sull'indicatore Home indica che la connessione è riuscita. È possibile modificare il colore dell'indicatore Home in questa modalità in "Impostazioni-Generali-Controller di gioco" sul telefono. Tenendo premuto il pulsante M, sarà blu.
*Dopo una connessione riuscita, quando è spento, premere brevemente il pulsante Home per accenderlo e riconnetterlo automaticamente.

GIOCHI DI MAPPATURA SU ANDROID TRAMITE CONNESSIONE BLUETOOTH IN MODALITÀ G-TOUCH
1.Con il controller spento, tenere premuto (•)+⊕ per accenderlo e l'indicatore Home lampeggerà velocemente di ciano.
2.Aprire l'elenco dei dispositivi Bluetooth sul telefono, selezionare "GameSir-G8+_G" e fare clic per avviare il collegamento.
3.Una luce ciano fissa sull'indicatore Home indica che la connessione è riuscita.
*Dopo una connessione riuscita, quando è spento, premere brevemente il pulsante Home per accenderlo e riconnetterlo automaticamente.



CONNESSIONE ALLA SWITCH TRAMITE BLUETOOTH
1.Andare al menu Home della Switch, quindi selezionare "Controller" → "Cambia impugnatura/ordine" per accedere all'interfaccia di abbinamento.
2.Con il controller spento, tenere premuto (•)+⁘ per accenderlo e l'indicatore Home lampeggerà velocemente di rosso.
3.Una luce rosa fissa sull'indicatore Home indica che la connessione è riuscita.
*Dopo una connessione riuscita, quando è spento, premere brevemente il pulsante Home per accenderlo e riconnetterlo automaticamente.

CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO TRAMITE CONNESSIONE CABLATA
1.Utilizzare il cavo Type-C in dotazione per completare la connessione e il dispositivo verrà riconosciuto automaticamente.
2.Dopo la connessione al dispositivo, il controller passa automaticamente alla modalità corrispondente e può essere utilizzato normalmente. Premere e tenere premuto ⊖+⊕, il controller passerà di conseguenza tra le modalità Xbox/Switch/DS4.
*Per il dispositivo Switch: dopo aver connesso il controller alla Switch con il cavo, aprire le Impostazioni-Controller & Sensori-Pro Controller comunicazione cablata.
*Supportato solo in modalità Ricevitore e Cablata.



IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI


(I pulsanti programmabili sono: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Tasto direzionale/-/+)

1.Impostare il valore dei pulsanti L4/R4: tenere premuti i pulsanti M + L4/R4 simultaneamente finché l'indicatore Modalità/Home non lampeggia di bianco lentamente. Poi premere il pulsante (pulsante singolo o combinazione) da programmare, poi premere il pulsante L4/R4. Quando l'indicatore Modalità/Home ritorna al colore della modalità corrispondente, il valore del pulsante L4/R4 sarà stato impostato correttamente. Per l'impostazione di combinazione di pulsanti, l'intervallo di ciascun pulsante verrà attivato in base al tempo di funzionamento durante la programmazione.
2.Annullare il valore dei pulsanti L4/R4: tenere premuti i pulsanti M + L4/R4 simultaneamente finché l'indicatore Modalità/Home non lampeggia di bianco lentamente. Poi premere il pulsante L4/R4. Quando l'indicatore Modalità ritorna al colore della modalità corrispondente, il valore del pulsante L4/R4 sarà stato annullato correttamente.
*Può essere impostato per attivare un singolo tasto o più tasti per L4/R4 (fino a un massimo di 16 valori di pulsanti attivati).
*Dopo 10 secondi di inattività durante la configurazione, il controller uscirà automaticamente dalla stessa e l'operazione non verrà memorizzata.

IMPOSTAZIONI FUNZIONE TURBO
Pulsanti programmabili: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.
Regolazione a quattro velocità: marcia lenta 8Hz, marcia media 12Hz, marcia veloce 20Hz, spenta.
1.Impostare la funzione Turbo: tenere premuto il pulsante M + il pulsante desiderato. Quando l'indicatore Home lampeggia, l'attivazione è riuscita. Ripetere l'operazione per scorrere le marce.
2.Annullare la funzione Turbo: premere due volte il pulsante M per rimuovere tutte le impostazioni Turbo. L'indicatore Home lampeggia di verde due volte per indicare un'operazione eseguita con successo.

COMBINAZIONE DI TASTI
Funzione	Operazione	Description
Scambiare valore dei pulsanti	Ⓜ+⁘ Tenere premuto per 2 secondi	Scambia il layout del pulsante frontale e il valore della chiave. *Scambiare il valore dei pulsanti A/B e X/Y. *La configurazione sarà memorizzata dopo il riavvio.
Cambiare modalità dei grilletti	Ⓜ+▯/▯ Tenere premuto per 2 secondi	Attivare/Disattivare il grilletto sensibile. *Dopo aver attivato la modalità grilletto sensibile, quando si preme il pulsante LT/RT, l'indicatore Home avrà una luce bianca fissa. *La configurazione sarà memorizzata dopo il riavvio.
Regolare l'intensità della vibrazione	Ⓜ+✚	Aumentare/Ridurre l'intensità di vibrazione del motore dell'impugnatura. Cinque livelli in totale: Livello 0, vibrazione spenta; Livello 1, vibrazione 25%; Livello 2, vibrazione 50%; Livello 3, vibrazione 75% (predefinito); Livello 4, vibrazione 100%. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio.
Regolare il volume	Ⓖ+✚	Aumentare/Ridurre il volume. *Il volume non è regolabile nelle modalità G-Touch e DS4.
Azzerare le funzioni	Ⓖ+⊕ Tenere premuto per 3 secondi	Dopo la vibrazione del controller, le funzioni del controller verranno ripristinate alle impostazioni di fabbrica. *Dopo aver cancellato le impostazioni delle funzioni, sarà necessario riconfigurare le impostazioni.

RICARICA
1. Quando il controller si trova nello stato di distensione, si ricarica solo la batteria destra.
2. Quando il controller è ripiegato, si ricaricano entrambe le batterie, sinistra e destra.
*Il controller non si spegne automaticamente quando viene ripiegato durante la ricarica.
*Durante la ricarica, l'indicatore Modalità respira per indicare l'attuale livello di batteria.

LE POSIZIONI DEI PULSANTI A/B E X/Y POSSONO ESSERE SCAMBIATE
I keycap A/B/X/Y utilizzano un design magnetico che consente di cambiare la loro disposizione in base alle preferenze personali.
1. Rimuovere il keycap. Sul lato sinistro dei pulsanti A/B/X/Y si trova un incavo apposito. Allineare la punta delle dita all'incavo e tirare delicatamente i tasti A/B/X/Y fuori dallo stesso.
2. Una volta rimossi i keycap, posizionare l'etichetta A/B/X/Y rivolta verso l'alto. Allinearla alla posizione dell'etichetta della piattaforma corrispondente e inserirla, poi l'installazione è completata.
*Sono disponibili due disposizioni: disposizione dei pulsanti Xbox (Su: Y, Sinistra: X, Giù: A, Destra: B); disposizione dei pulsanti Switch (Su: X, Sinistra: Y, Giù: B, Destra: A).
*La disposizione predefinita è la disposizione dei pulsanti Xbox.



CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI
1. Collegare il telefono al controller. Tenere premuti i pulsanti ⊖+⊕+Ⓖ per 2 secondi finché l 'indicatore Home e l'indicatore Modalità non lampeggiano lentamente di bianco per indicare l'avvio della modalità calibrazione.
2. Nella modalità di calibrazione, seguire i passaggi seguenti per completare la calibrazione:
a) Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte, quindi farle tornare autonomamente alla posizione iniziale.
b) Premere i grilletti al massimo per 3 volte, quindi farli tornare autonomamente alla posizione iniziale.
3. Premere il pulsante ⁘ per completare e uscire dalla modalità di calibrazione.
*La calibrazione va effettuata a una velocità costante e con movimenti leggeri, per evitare errori nella raccolta dati.
*Se le levette e i grilletti possono essere usati a condizioni normali, evitare la calibrazione.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO
Posizionare il controller in orizzontale su una superficie piana, poi tenere premuti i pulsanti (•)+Ⓜ. La luce Home lampeggerà rapidamente di rosso e blu fino a tornare all'indicazione della modalità, indicando che la calibrazione è stata completata.

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE L'APP GAMESIR
Scaricare l'app GameSir presso gamesir.hk o scansionare il codice QR a destra. Dall'app GameSir sarà possibile aggiornare il firmware, calibrare le levette e i grilletti, regolare l'intensità della vibrazione, testare i pulsanti e molto altro.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI
- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se inghiottite o inalate.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON lasciare il prodotto in un ambiente umido o polveroso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare né tirare i cavi.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche, come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON ci assumiamo la responsabilità per infortuni o danni causati da usi per scopi diversi dall'originale.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- IN caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI
CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici.Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove sarà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti al rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o in alternativa l'ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, ci si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir G8+ è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

GAMESIR ESPAÑOL

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Manual electrónico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

CONTENIDO DEL PAQUETE
Control G8+ *1 Palanca de mando pequeña *1 Palanca de mando elevada *1
Palanca de mando redonda *1 Cable Type-C de 1 m *1 Manual de usuario *1
Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1 Sticker de GameSir *1 Certificación *1

COMPATIBILIDAD
- Android 8.0 o versiones posteriores
- Switch
- iOS 13 o versiones posteriores

DISEÑO DEL DISPOSITIVO


PACCENSIONE/SPEGNIMENTO
1.Mantenga Ⓖ pulsado durante 1 segundo para encenderlo.
2.Mantenga Ⓖ pulsado durante 5 segundos para apagarlo.
3.Extienda el control y este se encenderá automáticamente.
4.En general, el control se apagará cuando esté plegado. Sin embargo, en el modo G-Touch, se mantendrá encendido.

ESTADO DE CONEXIÓN
Estado De Conexión	Indicador Inicio	Descripción
Estado de emparejamiento	Parpadea rápidamente	En el estado de emparejamiento, solo se puede emparejar el control con un teléfono mediante la función Bluetooth.
Conectado	Constante	Dispositivo conectado
Estado de reconexión	Parpadea lentamente	En estado de reconexión, el control solo se puede conectar al último dispositivo emparejado en el modo actual. Si mantiene pulsado el botón de emparejamiento durante 2 segundos, podrá forzar el cambio a ese modo.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS
Modo	Indicador Inicio	Método de conexión	Plataforma compatible
Android	Amarillo	(•)+⁘	Android 8.0 o versiones posteriores
DS4	Azul	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Rojo	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Cian	(•)+⊕	GameSir App

*En estado de funcionamiento, pulse la combinación de teclas que corresponda para cambiar al modo deseado.
*Después de conectarse con éxito a iOS en el modo DS4, el color predeterminado cambia a naranja claro.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS ANDROID MEDIANTE BLUETOOTH
1.Con el control apagado, mantenga pulsado (•)+⁘ para encenderlo. El indicador Inicio parpadeará en amarillo rápidamente.
2.Abra la lista de Bluetooth en su teléfono, elija "GameSir-G8+" y hágale clic para conectarse.
3.El indicador Inicio de color amarillo constante indica que la conexión es correcta.
* Después de una conexión exitosa, cuando esté apagado, pulse brevemente el botón de Inicio para encenderlo y que se vuelva a conectar automáticamente.



CONEXIÓN A DISPOSITIVOS iOS MEDIANTE BLUETOOTH
1.Con el control apagado, mantenga pulsado (•)+⁘ para encenderlo y el indicador Inicio parpadeará en azul rápidamente.
2.Abra la lista de Bluetooth del teléfono, elija "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" y hágale clic para conectarse.
3.El indicador Inicio de color naranja claro fijo indica que la conexión es correcta. Puede cambiar el color del indicador Inicio en este modo desde Configuración-General-Controles de juego de tu teléfono. Al mantener pulsado el botón M, se tornará azul.
* Después de una conexión exitosa, cuando esté apagado, pulse brevemente el botón de Inicio para encenderlo y que se vuelva a conectar automáticamente.



JUGAR A JUEGOS DE MAPEO EN ANDROID MEDIANTE CONEXIÓN BLUETOOTH EN MODO G-TOUCH
1.Con el control apagado, mantenga pulsado (•)+⊕ para encenderlo y el indicador Inicio parpadeará en cian rápidamente.
2.Abra la lista de Bluetooth del teléfono, elija "GameSir-G8+_G" y hágale clic para conectarse.
3.El indicador Inicio de color cian constante indica que la conexión es correcta.
* Después de una conexión exitosa, cuando esté apagado, pulse brevemente el botón de Inicio para encenderlo y que se vuelva a conectar automáticamente.



CONEXIÓN A SWITCH MEDIANTE BLUETOOTH
1.Vaya al menú Home de la Switch, seleccione "Mandos" → "Cambiar el orden o el modo de sujeción" para entrar en la interfaz de emparejamiento.
2.Con el control apagado, mantenga pulsado (•)+⁘ para encenderlo y el indicador Inicio parpadeará en rojo rápidamente.
3.El indicador Inicio de color rojo fijo indica que la conexión es correcta.
*Después de una conexión exitosa, cuando esté apagado, pulse brevemente el botón de Inicio para encenderlo y que se vuelva a conectar automáticamente.



CONEXIÓN POR CABLE A UN DISPOSITIVO
1.Utilice el cable Type-C proporcionado para realizar la conexión y el dispositivo se reconocerá automáticamente.
2.Después de conectarse al dispositivo, el control cambiará automáticamente al modo que corresponda y luego podrá usarse normalmente. Mantenga pulsado ⊖+⊕ y el control alternará entre los modos XBox/Switch/DS4.
*Para dispositivo Switch: después de conectarlo a Switch por cable, abra Configuración-Controles y sensores-Comunicación con cable de Pro Controller.
*Solo en modo receptor y con cable.



CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS

De forma predeterminada, los botones L4/R4 no tienen valores asignados

(Los botones asignables son: A/B/X/Y/bumper izquierdo/bumper derecho/gatillo izquierdo /gatillo derecho/palanca izquierda/palanca derecha/control direccional/-/+)

1.Configurar el valor del botón R4/L4: mantenga pulsados los botones M + L4/R4 de manera simultánea hasta que el indicador Inicio/Modo parpadee lentamente con luces de color blanco. Luego pulse el botón (un solo botón o combinación de teclas) que desea asignar y pulse el botón L4/R4. Cuando el indicador Inicio/Modo regrese a la luz de modo correspondiente, se habrá establecido el valor del botón L4/R4. En la configuración de combinación de teclas, el tiempo de intervalo para cada tecla se activa según el establecido durante la programación.
2.Cancelar el valor del botón R4/L4: mantenga pulsados los botones M + L4/R4 de manera s imultánea hasta que el indicador Inicio/Modo parpadee lentamente con luces de color blanco. Luego pulse el botón L4/R4. Cuando el indicador Inicio/Modo regrese a la luz de modo correspondiente, el valor del botón L4/R4 se habrá cancelado.
*Se puede configurar para activar una sola tecla o varias para L4/R4 (hasta un máximo de 16 valores de botón activados).
*Después de 10 segundos de inactividad después de la configuración, el control sale automáticamente del modo configuración y la operación no se guarda.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN TURBO
Botones programables: botones A/B/X/Y/bumper izquierdo/bumper derecho/gatillo izquierdo /gatillo derecho/palanca izquierda/palanca derecha.
Cuatro velocidades posibles: velocidad lenta de 8 Hz, velocidad media de 12 Hz, velocidad rápida de 20 Hz, apagado.
1.Configuración de la función turbo: mantenga pulsado el botón M + el botón deseado. Cuando el indicador Inicio parpadea, indica que se ha activado con éxito. Repita la operación para alternar entre las velocidades.
2.Borrar la función turbo: pulse dos veces el botón M para borrar todas las configuraciones Turbo. La luz de inicio parpadeará verde dos veces para indicar que la operación fue exitosa.

COMBINACIÓN DE TECLAS
Función	Funcionamiento	Descripción
Intercambio de valores de botones	Ⓜ+⁘ Mantener pulsado durante 2 segundos	Intercambie el diseño del botón frontal y el valor de la tecla. *Intercambie los valores de los botones A/B, X/Y. *La configuración se guardará después de reiniciar.
Cambiar modo de disparo	Ⓜ+▯/▯ Mantener pulsado durante 2 segundos	Activar/Desactivar gatillo ultrasensible. *Después de habilitar el modo sensibilidad, al pulsar el gatillo izquierdo/derecho, el indicador Inicio permanecerá en blanco constante. *La configuración se guardará después de reiniciar.
Modificar la intensidad de la vibración	Ⓜ+✚	Reduce/aumenta la intensidad de vibración de los motores de sujeción. Cinco niveles en total: Nivel 0, vibración desactivada; Nivel 1, vibración al 25 % Nivel 2, vibración al 50 % Nivel 3, vibración al 75 % (predeterminado) Nivel 4, vibración al 100 % *La configuración se guardará después de reiniciar.
Modificar el volumen	Ⓖ+✚	Subir/bajar el volumen. *El volumen no se puede modificar en los modos G-Touch y DS4.
Reestablecer función	Ⓖ+⊕ Mantener pulsado durante 3 segundos	Cuando el control vibre, sus funciones se habrán reestablecido a las configuraciones de fábrica. *Después de reestablecer las configuraciones, deberá volver a configurarlas.

DURANTE LA CARGA
1.Cuando el control esté extendido, solo se cargará la batería derecha.
2.Cuando el control esté plegado, se cargarán la batería derecha y la izquierda.
*El control no se apaga automáticamente cuando está plegado durante la carga.
*En el modo de carga, el indicador Modo parpadea para indicar el nivel actual de batería.

LAS POSICIONES DE LOS BOTONES A/B, X/Y SE PUEDEN INTERCAMBIAR
Los botones A/B/X/Y cuentan con un diseño imantado, lo que permite intercambiarlos según las preferencias personales.
1. Retire la cubierta superior. A la izquierda de los botones A/B/X/Y, hay una ranura reservada. Coloque la yema del dedo en la ranura para quitar suavemente los botones A/B/X/Y de la ranura izquierda.
2. Cuando los haya retirado, vuelva a colocarlos con la letra hacia arriba. Colóquelos en la posición del rótulo de la plataforma que corresponda. Instalación completa.
*Hay dos disposiciones disponibles: disposición de botones de Xbox (arriba: Y, izquierda: X, abajo: A, derecha: B) y la disposición de botones de Switch (arriba: X, izquierda: Y, abajo: B, derecha: A).
*La disposición predeterminada es la de Xbox.



CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS
1.Conecte el teléfono al control. Mantenga pulsados los botones ⊖+⊕+Ⓖ durante 2 segundos hasta que el indicador Inicio y el indicador Modo parpadeen lentamente en blanco. Esto indicará que ha entrado al modo calibración.
2.En el modo de calibración, siga los pasos que se indican a continuación para completar la calibración:
a) Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces y permita que regresen a su posición inicial de forma natural.
b) Pulse los gatillos hasta su recorrido máximo 3 veces y permita que regresen a su posición inicial de forma natural.
3.Pulse el botón ⁘ para completar la calibración y salir del modo de calibración.
*La calibración se debe realizar a una velocidad constante y llevar a cabo con suavidad para evitar errores durante la recogida de datos.
*No calibre los gatillos ni las palancas si se pueden usar con normalidad.

CALIBRACIÓN DEL GIROSCOPIO
Coloque el control en posición horizontal sobre una superficie plana y mantenga pulsado los botones (•)+Ⓜ. La luz de inicio parpadeará rápidamente en rojo y azul hasta volver al indicador Modo, lo que indicará que se ha completado la calibración.

PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DE GAMESIR APP
Descargue la GameSir App en gamesir.hk en su teléfono o escanee el código QR de la derecha. Utilice la GameSir App para actualizar el firmware, modificar las zonas de las palancas y los gatillos, modificar la intensidad de la vibración, probar botones, etc.

LEA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES CON DETENIMIENTO
- CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS. Mantenga el producto fuera del alcance de niños menores de 3 años. Busque asistencia médica inmediata si se ingiere o inhala alguna pieza.
- NO utilice el producto cerca del fuego.
- NO exponga el producto a la luz solar directa o a altas temperaturas.
- NO deje el producto en un ambiente húmedo ni polvoriento.
- NO golpee ni deje caer el producto para evitar golpes fuertes.
- NO toque el puerto USB directamente para evitar fallos.
- NO doble ni tire del cable con fuerza.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto.
- NO utilice químicos como gasolina o disolvente.
- NO desarme, repare ni modifique el producto.
- NO lo utilice con fines distintos a su fin original. NO nos hacemos responsables de accidentes ni daños cuando el producto se utilice con fines distintos a su fin original.
- NO mire la luz óptica de manera directa. Podría dañarle la vista.
- Si tiene inquietudes o sugerencias acerca de la calidad, póngase en contacto con GameSir o con su distribuidor local.

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INFORMACIÓN
ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO (RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS)
Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva. Esta marca en el producto o en los documentos que vienen con él significa que no se debe mezclar con la basura doméstica general. Para un tratamiento, recuperación y reciclado adecuados, lleve este producto a los puntos de recogida designados, donde se aceptará de forma gratuita. De forma alternativa, en algunos países puede devolver sus productos a su proveedor local tras adquirir un producto nuevo equivalente. Eliminar este producto de forma correcta contribuirá a ahorrar valiosos recursos y evitar posibles efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente que podría generar una gestión inadecuada de los residuos. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el distribuidor al que le adquirieron este producto o con el órgano gubernamental local para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor para obtener más información. De hacerlo, se asegurará de que el producto eliminado se someta al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesarios, evitando así posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA DE LA UE
Por la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara que este control GameSir G8+ cumple con la Directiva 2014/30/EU, 2014/53/EU y 2011/65/EU y su enmienda (EU) 2015/863.

GAMESIR PORTUGUÊS

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Manual eletrônico]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Controlador G8+ *1 Direcional baixo *1 Direcional alto *1 Direcional circular *1
Cabo Tipo C de 1 m *1 Manual do usuário *1
Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas *1 Adesivo GameSir *1 Certificação *1

COMPATIBILIDADE
- Android 8.0 ou versões posteriores
- Switch
- iOS 13 ou versões posteriores

LAYOUT DO DISPOSITIVO


PACCENSIONE/SPEGNIMENTO
1.Pressione Ⓖ por 1 segundo para ligar.
2.Pressione Ⓖ por 5 segundos para desligar.
3.Estenda o controlador e ele ligará automaticamente.
4.Por padrão, o controlador desliga ao ser recolhido. No entanto, no modo G-Touch, ele permanece ligado.

ESTADO DA CONEXÃO
Estado Da Conexão	Indicador Home	Descrição
Status de pareamento	Piscando rapidamente	No status de pareamento, o controlador só pode ser pareado com um dispositivo via função Bluetooth.
Conectado	Sólido	Dispositivo conectado
Status de reconexão	Piscando lentamente	No Status de reconexão, o controlador só pode ser conectado pelo último dispositivo pareado no último modo. Pressione e mantenha pressionado o botão de pareamento por 2 segundos para forçar a entrada no status de pareamento.

DESCRIÇÃO DO MODO
Modo	Indicador Home	Método de conexão	Plataforma compatível
Android	Amarelo	(•)+⁘	Android 8.0 ou versões posteriores
DS4	Azul	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Vermelho	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Ciano	(•)+⊕	App GameSir

*No status de trabalho, pressione a combinação de teclas correspondente para alternar para o modo desejado.
*Após a conexão bem-sucedida ao iOS no modo DS4, a cor padrão muda para laranja claro.

CONECTAR AO DISPOSITIVO ANDROID VIA BLUETOOTH
1.Com o controlador desligado, mantenha (•)+⁘ pressionado para ligá-lo. O indicador Home piscará rapidamente em amarelo.
2.Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, selecione "GameSir-G8+" e clique nele para conectar.
3.Um indicador Home amarelo sólido significa uma conexão bem-sucedida.
*Após a conexão bem-sucedida, quando desligado, pressione o botão Home brevemente para ligar e reconectar automaticamente.



CCONECTAR AO DISPOSITIVO iOS VIA BLUETOOTH
1.Com o controlador desligado, mantenha (•)+⁘ pressionado para ligá-lo. O indicador Home piscará rapidamente em azul.
2.Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, selecione "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" e clique nele para conectar.
3.Uma luz laranja fixa no indicador Home indica uma conexão bem-sucedida. Você pode alterar a cor do indicador Home neste modo em "Ajustes > Geral > Controladores de jogo" no seu telefone. Quando o botão M for pressionado, ele se tornará azul.
*Após a conexão bem-sucedida, quando desligado, pressione o botão Home brevemente para ligar e reconectar automaticamente.



JOGAR JOGOS DE MAPEAMENTO NO ANDROID VIA CONEXÃO BLUETOOTH NO MODO G-TOUCH
1.Com o controlador desligado, mantenha (•)+⊕ pressionado para ligá-lo. O indicador Home piscará rapidamente em ciano.
2.Abra a lista de dispositivos Bluetooth no telefone, selecione "GameSir-G8+_G e" clique nele para conectar."
3.Um indicador Home ciano sólido significa uma conexão bem-sucedida.
*Após a conexão bem-sucedida, quando desligado, pressione o botão Home brevemente para ligar e reconectar automaticamente.



CONECTAR AO SWITCH VIA BLUETOOTH
1.Vá para o menu Home do Switch, selecione "Controladores" → "Alterar grip/ordem" para entrar na interface de emparelhamento.
2.Com o controlador desligado, mantenha (•)+⁘ pressionado para ligá-lo. O indicador Home piscará rapidamente em vermelho com uma luz.
3.Um indicador Home vermelho sólido significa uma conexão bem-sucedida.
*Após a conexão bem-sucedida, quando desligado, pressione o botão Home brevemente para ligar e reconectar automaticamente.



CONECTAR A UM DISPOSITIVO COM FIO
1.Use o cabo Tipo C fornecido para completar a conexão e ele reconhecerá automaticamente o dispositivo.
2.Depois de conectar ao dispositivo, o controlador mudará automaticamente para o modo correspondente e poderá ser usado normalmente. Pressione e mantenha pressionado ⊖+⊕. O controlador alternará entre os modos XBox/Switch/DS4 em sequência.
*Para dispositivos Switch: após conectar ao Switch com o cabo, abra Configurações > Controladores e sensores > Configuração com fio do Pro Controller.
*Válido somente nos modos Receiver e Wired.



CONFIGURAÇÃO DO BOTÃO TRASEIRO


(Os botões mapeáveis são: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/D-pad/-/+)

1.Definir o valor do botão L4/R4: mantenha os botões M + L4/R4 pressionados simultaneamente até o indicador de Modo/Home piscar lentamente em branco. Em seguida, pressione o botão (um único botão ou combinação de teclas) que deseja mapear e pressione o botão L4/R4. Quando o indicador de Modo/Home retornar à luz do modo correspondente, o valor do botão L4/R4 está definido. Na configuração do combo de teclas, o tempo de intervalo de cada tecla será acionado de acordo com o tempo de operação definido durante a programação.
2.Cancelar o valor do botão L4/R4: mantenha os botões M + L4/R4 pressionados simultaneamente até o indicador de Modo/Home piscar lentamente em branco. Em seguida, pressione o botão L4/R4. Quando o indicador de Modo retornar à luz do modo correspondente, o valor do botão L4/R4 foi cancelado.
*Ele pode ser configurado para acionar uma única tecla ou múltiplas teclas para L4/R4 (até um máximo de 16 valores de botão acionados).
*Após 10 segundos de inatividade durante a configuração, o controlador sairá automaticamente do modo de configuração e a operação não será salva.

CONFIGURAÇÃO DA FUNÇÃO TURBO
Botão programável: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.
Quatro ajustes de velocidade: Lento (8 Hz), Médio (12 Hz), Rápido (20 Hz), Desligado.
1.Definir a função Turbo: Segure o botão M + o botão desejado. Quando o indicador Home piscar, a ativação foi bem-sucedida. Repita a operação para alternar entre as velocidades.
2.Limpar a função Turbo: clique duas vezes no botão M para limpar todas as configurações de Turbo. A luz Home pisca em verde duas vezes para indicar uma operação bem-sucedida.

COMBINAÇÃO DE TECLAS
Função	Operação	Descrição
Intercambiar valor do botão	Ⓜ+⁘ Pressione por 2 segundos	Intercambie o design do botão frontal y el valor de la tecla. *Intercambiar o valor do botão A/B, X/Y. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Alternar modo do gatilho	Ⓜ+▯/▯ Pressione por 2 segundos	Ativar/desativar gatilho ultrassensível. *Após a ativação do gatilho ultrassensível, ao pressionar o botão LT/RT, o indicador Home permanecerá aceso em branco. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Ajustar a intensidade da vibração	Ⓜ+✚	Aumentar/reduzir a intensidade da vibração do motor do grip. Total de cinco níveis: Nível 0, vibração desligada; Nível 1, vibração de 25%; Nível 2, vibração de 50%; Nível 3, vibração de 75% (padrão); Nível 4, vibração de 100%. *A configuração permanecerá salva após a reinicialização.
Ajustar o volume	Ⓖ+✚	Aumentar/diminuir o volume. *O volume não é ajustável no modo G-Touch e DS4.
Redefinição de função	Ⓖ+⊕ Pressione por 3 segundos	Depois que o controlador vibrar, as funções do controlador serão restauradas para as configurações de fábrica. *Após limpar as configurações de função, você precisará reconfigurá-las.

CARREGANDO
1. Somente a bateria da direita é carregada quando o controlador está estendido.
2. As baterias esquerda e direita carregam quando o controlador está dobrado.
*O controlador não desliga automaticamente quando dobrado durante o carregamento.
*No modo de carregamento, o indicador de Modo pisca para indicar o nível atual da bateria.

AS POSIÇÕES DOS BOTÕES A/B, X/Y PODEM SER TROCADAS
As teclas A/B/X/Y possuem um design magnético que permite a troca de layouts de botões de acordo com as preferências pessoais.
1. Remova a tampa superior. No lado esquerdo das teclas A/B/X/Y, há uma ranhura reservada. Alinhe a ponta dos dedos com a ranhura e puxe suavemente as teclas A/B/X/Y para fora da ranhura esquerda.
2. Com as teclas removidas, posicione o rótulo A/B/X/Y voltado para cima. Alinhe-a com a posição do rótulo da plataforma correspondente e coloque-o no lugar. A instalação está concluída.
*Há dois layouts disponíveis: layout de botões do Xbox (Para cima: Y, Esquerda: X, Para baixo: A, Direita: B); layout de botões do Switch (Para cima: X, Esquerda: Y, Para baixo: B, Direita: A).
*O layout padrão é o layout de botões do Xbox.



CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS
1.Conecte o telefone ao controlador. Segure os botões ⊖+⊕+Ⓖ por 2 segundos até que o indicador Home e o indicador de Modo pisquem lentamente em branco para indicar que o modo de calibração foi acionado.
2.No modo de calibração, siga as etapas abaixo para concluir a calibração:
a) Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes e deixe-os retornar à posição inicial naturalmente.
b) Pressione os gatilhos até o seu curso máximo 3 vezes e deixe-os retornar naturalmente à posição inicial.
3.Pressione o botão ⁘ para concluir e sair do modo de calibração.
*A calibração deve ser mantida a uma velocidade constante e operada com cuidado para evitar erros durante a coleta de dados.
*Se os sticks e gatilhos puderem ser usados normalmente, não os calibre.

CALIBRAÇÃO DO GIROSCÓPIO
Coloque o controlador horizontalmente em uma superfície plana e mantenha pressionados os botões (•)+Ⓜ. A luz Home piscará rapidamente em vermelho e azul até retornar à indicação de modo, indicando que a calibração foi concluída.

PERSONALIZAÇÃO VIA APP GAMESIR
Baixe o app GameSir em gamesir.hk no telefone ou leia o QR Code à direita. Use o app GameSir para atualizar o firmware, ajustar zonas de sticks e gatilhos, ajustar a intensidade da vibração, testar botões etc.

LEIA ESTAS PRECAUÇÕES COM CUIDADO
- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS INFORMAÇÕES
DESCARTE CORRETO DO PRODUTO (DESCARTE DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS)
Aplicável à União Europeia e a outros países europeus com sistemas de coleta diferenciada. Esta marca no produto ou nos documentos que o acompanham significa que ele não deve ser misturado com o lixo doméstico geral. Para tratamento, recuperação e reciclagem adequados, leve este produto a pontos de coleta designados, onde ele será aceito gratuitamente. Como alternativa, em alguns países, você poderá devolver seus produtos ao revendedor local ao comprar um novo produto equivalente. O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitar possíveis efeitos negativos na saúde humana e no meio ambiente, que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado dos resíduos. Os usuários domésticos devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram este produto ou o órgão responsável do governo local para obter detalhes sobre onde e como levar este item para reciclagem ambientalmente segura. Os usuários comerciais devem entrar em contato com seus respectivos fornecedores para obter mais informações. Ao fazer isso, você garantirá que o produto descartado seja submetido aos procedimentos de tratamento, recuperação e reciclagem apropriados, prevenindo assim possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde humana.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A DIRETIVA DA UE
A Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declara por meio deste que o controlador GameSir G8+ está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU e sua atualização (EU) 2015/863.

GAMESIR POLSKI

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Podręcznik elektroniczny]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
G8 + Kontroler *1 Mały drążek *1 Podwyższony drążek *1 Okrągły drążek *1
Kabel typu C o długości 1 m *1 Instrukcja obsługi *1
Podziękowania i karta serwisu posprzedażnego *1 Naklejka GameSir *1 Certyfikat *1

ZGODNOŚĆ
- Android w wersji 8.0 lub nowszej
- Switch
- iOS w wersji 13 lub nowszej

UKŁAD URZĄDZENIA


WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ZASILANIA
1.Wcisnąć i przytrzymać przycisk Ⓖ przez 1 sekundę, aby włączyć zasilanie.
2.Wcisnąć i przytrzymać przycisk Ⓖ przez 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie.
3.Rozciągnij kontroler, a włączy się on automatycznie.
4.Oczywiście kontroler wyłączy się po jego złożeniu. Jednakże, jeśli jest w trybie G-Touch, pozostanie on włączony.

STAN POŁĄCZENIA
Stan połączenia	Wskaźnik Home	Opis
Stan parowania	Szybkie miganie	W stanie parowania kontroler można sparować wyłącznie z urządzeniem poprzez funkcję Bluetooth.
Połączono	Zapalony na stałe	Podłączone urządzenie
Stan ponownego łączenia	Wolne miganie	*W stanie ponownego łączenia kontroler można połączyć wyłącznie z ostatnim sparowanym urządzeniem w ostatnio używanym trybie. *Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk parowania przez 2 sekundy, aby wymusić zmianę na stan parowania.

OPIS TRYBU
Tryb	Wskaźnik Home	Sposób łączenia	Platforma kompatybilna
Android	Żółty	(•)+⁘	Android w wersji 8.0 lub nowszej
DS4	Niebieski	(•)+⁘	Android/iOS
Switch	Czerwony	(•)+⁘	Switch/iOS
G-Touch	Cyjanowy	(•)+⊕	Aplikacja GameSir

*Gdy kontroler jest włączony, aby przełączyć się do żądanego trybu, naciśnij odpowiednią kombinację przycisków.
*Po pomyślnym połączeniu z iOS w trybie DS4, domyślny kolor zmieni się na jasnopomarańczowy.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM Z SYSTEMEM ANDROID POPRZEZ BLUETOOTH
1.Przy wyłączonym kontrolerze nacisnąć i przytrzymać (•)+⁘, aby włączyć zasilanie, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na żółto.
2.Otworzyć listę Bluetooth w telefonie, wybrać "GameSir-G8+" i nacisnąć, aby połączyć.
3.Zapalenie się żółtego wskaźnika Home wskazuje pomyślne nawiązanie połączenia.
*Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk Home, aby włączyć urządzenie i automatycznie ponownie nawiązać połączenie.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM Z SYSTEMEM iOS POPRZEZ BLUETOOTH
1.Przy wyłączonym kontrolerze nacisnąć i przytrzymać (•)+⁘, aby włączyć zasilanie, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na niebiesko.
2.Otworzyć listę Bluetooth w telefonie, wybrać "DUOLSHOK 4 Wireless Controller", i nacisnąć, aby połączyć.
3. Zapalenie się jasnopomarańczowego wskaźnika Home wskazuje pomyślne nawiązanie połączenia. Kolor wskaźnika Home w tym trybie można zmienić w menu „Ustawienia – Ogólne – Kontrolery gier" w telefonie. Po przytrzymaniu przycisku M będzie on niebieski.
*Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk Home, aby włączyć urządzenie i automatycznie ponownie nawiązać połączenie.

GRAJ W GRY DZIAŁAJĄCE Z SYSTEMEM MAPOWANIA KLAWISZY W SYSTEMIE ANDROID POPRZEZ POŁĄCZENIE BLUETOOTH W TRYBIE G-TOUCH
1.Przy wyłączonym kontrolerze nacisnąć i przytrzymać (•)+⊕, aby włączyć zasilanie, a wskaźnik Home zacznie szybko migać w kolorze cyjanowym.
2.Otworzyć listę Bluetooth w telefonie, wybrać "GameSir-G8+_G", i nacisnąć, aby połączyć.
3.Zapalenie się wskaźnika Home w kolorze cyjanowym wskazuje pomyślne nawiązanie połączenia.
*Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk Home, aby włączyć urządzenie i automatycznie ponownie nawiązać połączenie.



ŁĄCZENIE Z SYSTEMEM SWITCH POPRZEZ BLUETOOTH
1.Przejdź do menu głównego konsoli Switch, wybierz Kontrolery > Zmień kolejność, aby przejść do interfejsu parowania.
2.Przy wyłączonym kontrolerze nacisnąć i przytrzymać (•)+⁘, aby włączyć zasilanie, a wskaźnik Home zacznie szybko migać na czerwono.
3.Zapalenie się czerwonego wskaźnika Home wskazuje pomyślne nawiązanie połączenia.
*Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk Home, aby włączyć urządzenie i automatycznie ponownie nawiązać połączenie.



ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM POPRZEZ POŁĄCZENIE PRZEWODOWE
1.Do połączenia należy użyć dostarczonego kabla typu C, który automatycznie rozpozna urządzenie.
2.Po podłączeniu do urządzenia kontroler automatycznie przełączy się w odpowiedni tryb i będzie można z niego normalnie korzystać. Proszę nacisnąć i przytrzymać ⊖+⊕, kontroler przełączy się między trybami XBox/Switch/DS4.
*Urządzenia Switch: Po podłączeniu przełącznika za pomocą kabla, proszę otworzyć Ustawienia – Kontrolery i czujniki – Komunikacja przewodowa z kontrolerem Pro.
* Obsługiwane tylko w trybie odbiornika i przewodowym.



USTAWIENIE PRZYCISKU TYLNEGO


(Możliwe do zmapowania przyciski to: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/Pad kierunkowy/-/+)

1.Ustawienie wartości przycisku L4/R4: Przytrzymać jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik trybu/Home zacznie powoli migać na biało. Następnie należy nacisnąć przycisk (pojedynczy przycisk lub kombinację przycisków), który ma zostać zmapowany i nacisnąć przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik trybu/Home powróci do odpowiedniego podświetlenia trybu, zostanie ustawiona wartość przycisku L4/R4. W ustawieniu kombinacji przycisków czas interwału dla każdego przycisku będzie wyzwalany zgodnie z czasem działania ustawionym podczas programowania.
2.Anulowanie wartości przycisku L4/R4: Przytrzymać jednocześnie przyciski M+L4/R4, aż wskaźnik trybu/Home zacznie powoli migać na biało. Następnie nacisnąć przycisk L4/R4. Gdy wskaźnik trybu powróci do odpowiedniego koloru diody trybu, wartość przycisku L4/R4 zostanie anulowana.
*Można ustawić wyzwalanie pojedynczego przycisku lub wielu przycisków dla L4/R4 (maksymalnie 16 wyzwalanych wartości przycisków).
*Po 10 sekundach bezczynności podczas ustawiania, kontroler automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, a operacja nie zostanie zapisana.

USTAWIENIE FUNKCJI TURBO
Przycisk do zaprogramowania: Przycisk A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.
Regulacja czterech prędkości: Wolny bieg 8Hz, Średni bieg 12 Hz, Szybki bieg 20 Hz, Wył.
1.Ustawienie funkcji turbo: Przytrzymać przycisk M + żądany przycisk. Gdy wskaźnik Home miga, oznacza to pomyślną aktywację. Powtórz czynność, aby przełączać biegi.
2.Zakończenie funkcji Turbo: Dwukrotnie nacisnąć przycisk M, aby wyczyścić wszystkie ustawienia Turbo. Wskaźnik Home zamiga dwukrotnie na zielono, wskazując pomyślne wykonanie operacji.

KOMBINACJA PRZYCISKÓW
Funkcja	Działanie	Opis
Zmiana wartości przycisku	Ⓜ+⁘ Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy	Intercambie el diseño del botón frontal y el valor de la tecla. *Zmiana wartości przycisków A/B, X/Y. *Konfiguracja będzie zapisana po ponownym uruchomieniu.
Tryb spustów Switch	Ⓜ+▯/▯ Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy	Włączenie/wyłączenie przyspieszenia. *Po włączeniu trybu przyśpiesznika wciśnięcie przycisku LT/RT spowoduje, że wskaźnik Home zapali się na biało. *Konfiguracja będzie zapisana po ponownym uruchomieniu.
Regulacja intensywności wibracji	Ⓜ+✚	Zwiększanie/zmniejszanie intensywności wibracji silnika uchwytu. Łącznie pięć poziomów: Poziom 0, wibracje wyłączone; Poziom 1, wibracje na poziomie 25%; Poziom 2, wibracje na poziomie 50%; Poziom 3, wibracje na poziomie 75% (ustawienie domyślne); Poziom 4, wibracje na poziomie 100%. *Konfiguracja zostanie zapisana po ponownym uruchomieniu.
Regulacja poziomu głośności	Ⓖ+✚	Zwiększanie/zmniejszanie głośności. *Poziom głośności nie jest regulowany w trybie G-Touch i DS4.
Resetowanie funkcji	Ⓖ+⊕ Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy	Po wibracji kontrolera, jego funkcje zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych. *Po wyczyszczeniu ustawień funkcji konieczne będzie ponowne skonfigurowanie.

ŁADOWANIE
1.Gdy kontroler jest rozciągnięty, ładowana jest tylko prawa bateria.
2.Zarówno lewa, jak i prawa bateria ładują się, gdy kontroler jest złożony.
*Kontroler nie wyłącza się automatycznie po złożeniu podczas ładowania.
*W trybie ładowania wskaźnik trybu miga, wskazując aktualny poziom naładowania baterii.

POZYCJE PRZYCISKÓW A/B, X/Y MOŻNA ZAMIENIAĆ
Nasadki przycisków A/B/X/Y mają magnetyczną konstrukcję, co pozwala na zamianę układów przycisków zgodnie z osobistymi preferencjami.
1. Zdjąć górną osłonę. Po lewej stronie nasadek przycisków A/B/X/Y znajduje się odpowiedni rowek. Należy ustawić opuszki palców równo z rowkiem i delikatnie wyciągnąć nasadkę A/B/X/Y z lewego rowka.
2. Po wyjęciu nasadki przycisku umieścić etykietę A/B/X/Y skierowaną do góry. Wyrównać do położenia etykiety danego urządzenia do gry i włożyć. Instalacja zakończona.
*Dostępne są dwa układy: Układ przycisków Xbox (góra: Y, lewa strona: X, dół: A, prawa strona: B); Układ przycisków Switch (góra: X, lewa strona: Y, dół: B, prawa strona: A).
*Domyślnym układem jest układ przycisków konsoli Xbox.



KALIBRACJA GAŁEK I SPUSTÓW
1.Połączyć telefon z kontrolerem. Nacisnąć i przytrzymać przyciski ⊖+⊕+Ⓖ przez 2 s do momentu, w którym wskaźnik Home i wskaźnik trybu zamigają powoli na biało, aby potwierdzić, że tryb kalibracji został uruchomiony.
2. W trybie kalibracji wykonać poniższe kroki, aby przeprowadzić kalibrację:
a) Obrócić gałki z maksymalnym wychyleniem 3 razy, a następnie pozwolić im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.
b) Maksymalnie wcisnąć spusty 3 razy, a następnie pozwolić im naturalnie powrócić do pozycji początkowej.
3. Wcisnąć przycisk ⁘, aby zakończyć i zamknąć tryb kalibracji.
*Kalibrację należy przeprowadzać z równomierną szybkością i delikatnie, aby uniknąć błędów podczas gromadzenia danych.
*Jeśli gałki i spusty działają normalnie, nie należy ich kalibrować.

KALIBRACJA ŻYROSKOPU
Umieścić kontroler poziomo na płaskiej powierzchni, a następnie przytrzymać przyciski (•)+Ⓜ. Wskaźnik Home będzie szybko migać na czerwono i niebiesko, aż powróci do wskazania trybu, informując, że kalibracja została zakończona.

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ APLIKACJI GAMESIR
Pobrać aplikację GameSir ze strony gamesir.hk na telefon lub zeskanować kod QR po prawej stronie. Aplikacja GameSir służy do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, regulacji stref gałek i spustów, regulacji intensywności wibracji, testowania przycisków itp.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- CONTÉM PEÇAS PEQUENAS. Mantenha longe do alcance de crianças com menos de 3 anos de idade. Procure atendimento médico imediatamente em caso de ingestão ou inalação.
- NÃO use o produto perto de fogo.
- NÃO exponha à luz solar direta nem a temperaturas elevadas.
- NÃO mantenha o produto em ambientes úmidos ou empoeirados.
- NÃO submeta o produto a impactos nem permita que ele caia devido a impactos fortes.
- NÃO toque diretamente na porta USB, pois isso poderia causar mal funcionamento.
- NÃO dobre o cabo acentuadamente nem puxe nenhuma de suas partes.
- Use um pano macio e seco para limpar.
- NÃO use produtos químicos como gasolina ou redutores.
- NÃO desmonte, repare ou modifique.
- NÃO use para outros fins além da finalidade original. NÃO somos responsáveis por acidentes ou danos causados por uso incorreto do produto.
- NÃO olhe diretamente para a luz. Ela poderá causar danos à sua visão.
- Em caso de preocupações quanto à qualidade ou sugestões, entre em contato com a GameSir ou seu distribuidor local.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Uproszczona deklaracja zgodności
Producent: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.
Add.: Rm 1001&1003, No. 19, Yuancun West St., Tianhe Dist., Guangzhou, China

Produkt: Kontroler bezprzewodowy
Model: X2s Bluetooth

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkow-skich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrek-tywę 1999/5/WE.

Częstotliwość radiowa: 2402-2480Mhz
Maks. moc częstotliwości radiowej: 0dbm

OCHRONA ŚRODOWISKA
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie,zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt zostałzakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez produ-centa.
Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosiodpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

GAMESIR POLSKI

GAMESIR GALILEO +
Wireless Mobile Gaming Controller

[Podręcznik elektroniczny]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-g8+

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

AKUMULATOR LI-ION
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

AKUMULATOR LI-PO
Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytko-wania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.