www.lostvape.com

linktr.ee/lostvapetech

CENTAURUS P200 BOX MOD

USER MANUAL

SAFETY WARNINGS

1. Warning for vulnerable consumer groups: This product is not recommended for minors, pregnant or breastfeeding women or anyone allergic to its ingredients.

2. Battery Caution: Do not expose the device to extreme temperatures, do not disassemble the device without our legal's recommendation.

3. Tank Attention: Do not dry burn the tank or coil. It is essential to prime the coil with e-liquid before first use and after each refill. Wait for 2 to 3 minutes before vaping. As above, fire will allow the cotton inside your new coil to absorb (debit) e-liquid ready for that first, tasty puff. Failure to do so will result in cotton damage and may void your warranty. Wick with liquid.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: For further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

MAIN FEATURE

- QUOLT 2.0 Chip
- 200W Max Output Power
- 0.91 Inch Battery Cover
- Replaceable Side Panel
- Born For Ribbed Mesh

BASIC PARAMETERS

Dimension	92.5*52.2*31mm
Net Weight	196g/7oz
Battery	Dual 18650 Battery (Not Included)
Battery Voltage	6.0V-8.4V
Power Range	5-200W
Charging Voltage	5V/2.0A
Type-C Cable	Support 5V/2A Charger
Body Material	PC & Zinc Alloy & Stainless Steels

ENGLISH

COMPONENTS OVERVIEW



BASIC OPERATION

▲ TURN ON/TURN OFF

Press the Fire button 5 times quickly to turn on the device. To turn off, the device.

ENGLISH

▲ VAPING / ADJUST WATTAGE MODE

① Press the Fire Button to vape when the power is on.

② Hold and Turn Right (To Turn Left) the Power Dial Button to increment (decrease power. Different coil resistance has different power range.

E.Also, Power limit: 0.20-0.50 Ω (200W), 1-0.50 Ω higher resistance value (<200W).

▲ CHARGING MODE

① When the battery is fully charged, the purple light stays on.

② When charging or vaping, the indicator light will be displayed:

- Red: 1-25%,Green: 26%-50%, ■ Blue:51%-75%, ■ Green:76%-85%, ■ Red: 86%-100%

DESCRIPTION OF WARNING

Low Battery: It means the battery voltage is below 3.3V when you use it, the indicator will flash 10 times and then the indicator will flash 3 times with red light. Please charge the battery.

Check Aluminum: It means no atomizer detected, and the indicator will flash red.

Short Circuit: Press the fire button and the indicator will flash 3 times with red light.

Too Hot: The device will shut down when the temperature of the internal board is higher than 85℃. The indicator will show a red light for 5 seconds. You can use the device again when the temperature is back to 65℃.

Over 10s: Output automatically shuts off and the indicator will flash 8 times with vaping lasts 10s continuously.

PERINGATAN KESELAMATAN

1. Peringatan untuk kelompok konsumen rentan: Produk ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak, ibu hamil atau menyusui atau siapa pun yang alergi terhadap bahan-bahannya.

2. Perhatian baterai: Jangan memanaskan alat di suhu ekstrim. Jangan membongkar alat untuk alasan yang menggunakan bahan kimia rekomendasi kami.

3. Tank Perhatian: Jangan membakar tank atau kait jangan kering. Sangat penting untuk memasukkan primer pada kait kain. Z Wait to tangle tetik tangan e-liquid dan biarkan selama minimal 2 menit sebelum melakukan vaping. Seperti di atas, kebakaran akan memungkinkan kapas di dalam coil baru Anda untuk e-liquid siap untuk hisap yang rasa yummy yang enak. Gagal untuk melakukan hal ini akan mengakibatkan kerusakan kapas dan garis-garis, atau dini Dengan cara.

4. Garansi: Ini ini ditutupi dengan garansi 3 bulan dari tanggal pembelian.

5. Kontak: Untuk pertanyaan atau permintaan lebih lanjut, silahkan hubungi Lost Vape melalui email di support@lostvape.com atau kunjungi website kami di www.lostvape.com.

FITUR UTAMA

- Chip QUOLT 2.0
- Daya Maksimal Output 200W
- Penutup Belakang Dapat Dipasang Ulang
- Desain Khusus untuk Mesh Ribbed
- Baterai Ganda 18650 (Tidak Termasuk)

PARAMETER DASAR

Dimensi	92.5*52.2*31mm
Berat Bersih	196g/7oz
Baterai	Baterai Ganda 18650 (Tidak Termasuk)
Tegangan Baterai	6.0V-8.4V
Rentang Daya	5-200W
Tegangan Pengisian	5V/2.0A
Kabel Type-C	Mendukung Pengisi Daya 5V/2A
Bahan Tubuh	PC & Zinc Alloy & Stainless Steels

INDONESIA

GAMBARAN UMUM KOMPONEN



OPERASI DASAR

▲ MENYALAKAN/MENONAKTIFKAN

Tekan tombol api 5 kali secara cepat untuk menyalakan perangkat. Untuk MENONAKTIFKAN perangkat.

INDONESIA

▲ MODE VAPING / MENYESUAIKAN DAYA

① Tekan tombol api untuk vaping setelah daya setting menyala.

② Tahan dan Putar Ke Kanan (+/Putar Ke Kiri (-) tombol Pengatur Daya untuk menambah/mengurangi daya. Berbeda tahanan kait Z memiliki rentang daya yang berbeda.

E.Batas Daya maksimum 0.20-0.50 Ω (200W), 1-0.50 atau nilai tahanan yang lebih tinggi (<200W).

▲ MODE PENGISIAN

① Ketika baterai telah penuh, lampu berwarna ungu akan menyala.

② Saat setting mengisi daya atau mengisap vape, lampu indikator akan ditampilkan sebagai berikut:

- Merah: 1-25%,Hijau: 26%-50%, ■ Biru:51%-75%, ■ Hijau:76%-85%, ■ Merah: 86%-100%

DESKRIPSI PERINGATAN

Low Battery: Ini berarti tegangan baterai di bawah 3.3V, saat alat digunakan, lampu indikator akan berkedip 10 dan berkedip 3 kali dengan cahaya merah. Disarankan untuk mengisi baterai.

Check Aluminum: Ini berarti tidak ada atomizer yang terdeteksi, dan lampu indikator akan berkedip merah.

Short Circuit: Tekan tombol api dan indikator akan berkedip 3 kali dengan cahaya merah.

Too Hot: Perangkat akan mati ketika suhu papan internal lebih tinggi dari 85℃. Lampu indikator akan menyala merah selama 5 detik. Anda dapat menggunakan perangkat lagi ketika suhu kembali ke 65℃.

Over 10s: Output akan secara otomatis mati dan indikator akan berkedip 8 kali ketika vaping lebih dari 10 detik secara berkelanjutan.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Avertissement pour les groupes de consommateurs vulnérables: Ce produit n'est pas recommandé aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes ou à quiconque souffre d'allergies à ses ingrédients.

2. Batterie Attention: Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, ne pas démonter l'appareil sans notre conseil juridique.

3. Tank Attention: Ne pas faire brûler le tank ou le coil. Il est essentiel de amorcer la bobine avec du e-liquide avant la première fois et après chaque recharge. Attendez 2 à 3 minutes avant de vaper. Comme ci-dessus, le feu va alors être utilisé pour que vous ayez du coton à absorb (débit) e-liquid ready for that first, tasty puff. Le non-respect de cette opération endommagera votre coton et annulera votre garantie. Wick with liquid.

4. Warranty: The device is covered by a 3-month warranty from the date of purchase.

5. Contacts: Pour further questions or inquiries, please contact Lost Vape by email at support@lostvape.com or visit our website: www.lostvape.com.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

- Chip QUOLT 2.0
- Puissance maximale de sortie 200W
- Couvercle latéral amovible
- Conçu pour le maillage côtelé
- Batterie Double 18650 (Non inclus)

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX

Dimensions	92.5*52.2*31mm
Poids Net	196g/7oz
Batterie	Double Batterie 18650 (Non Inclus)
Tension de la Batterie	6.0V-8.4V
Plage de Puissance	5-200W
Tension de Charge	5V/2.0A
Câble Type-C	Supporte Chargeur 5V/2A
Matériau du Corps	Alliages de Zinc & Aciers Inoxydables

FRENCH

VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS



OPÉRATION DE BASE

▲ ALLUMER/ÉTEINDRE

Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de feu pour allumer l'appareil. Pour ÉTEINDRE l'appareil.

FRENCH

▲ MODE VAPOTAGE / AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE

① Appuyez sur le bouton de feu pour vaporiser lorsque l'appareil est allumé.

② Maintenez et Tournez Droite (+) Tournez Gauche (-) le bouton de Contrôle de Puissance pour augmenter/diminuer la puissance. Différentes résistances de bobine ont des plages de puissance différentes.

E.Limite de puissance max. 0.20-0.50 Ω (200W), (>0.50Ω ou valeur de résistance plus élevée) (<200W).

▲ MODE DE CHARGE

① Lorsque la batterie est complètement chargée, la lumière violette reste allumée.

② Lors de la charge ou de l'utilisation de la vape, le témoin lumineux affiche le statut suivant:

- Rouge: 1-25%, Orange: 26%-50%, ■ Bleu: 51%-75%, ■ Vert: 76%-85%, ■ Rouge: 86%-100%

DESCRIPTION DE L'AVERTISSEMENT

Low Battery: Cela signifie que la tension de la batterie est inférieure à 3.3V lorsque vous utilisez l'appareil, l'indicateur clignotera 10 fois en rouge. Veuillez recharger la batterie.

Check Aluminum: Cela signifie qu'aucun atomiseur n'est détecté, et le voyant indicateur clignote en rouge.

Short Circuit: Appuyez sur le bouton de tir et le voyant clignotera 3 fois avec une lumière rouge.

Too Hot: L'appareil s'éteindra lorsque la température de la carte interne dépasse 85 °C. Le voyant affichera une lumière rouge pendant 5 secondes. Vous pouvez utiliser l'appareil lorsque la température revient à 65 °C.

Over 10s: La sortie s'éteindra automatiquement et le voyant clignotera 8 fois lorsque vous vaperez pendant plus de 10 secondes d'affilée.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Предупреждение для уязвимых групп потребителей: Данный продукт не рекомендуется несовершеннолетним, беременным или кормящим женщинам или тем, кто имеет аллергию на ингредиенты.

2. Аккумулятор Осторожно: Не подвергайте устройство воздействию крайних температур, не разбирайте устройство без рекомендации нашего юрисконсульта.

3. Внимание к баку: Не сжигайте бак или катушку. Крайне важно предварительно заправить катушку сладким. Подождите минимум 2 минуты после заправки, прежде чем вдыхать пар. Как и выше, огонь позволит вашей новой катушке впитывать (дебиторскую) электронную жидкость, готовую к первой, вкусной затяжке. Невыполнение этого повлечет за собой повреждение вашей катушки и может аннулировать вашу гарантию. Фитиль с жидкостью.

4. Гарантия: На устройство предоставляется гарантия 3 месяца со дня покупки.

5. Контакты: По вопросам или запросам, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@lostvape.com или посетите наш сайт: www.lostvape.com.

ОСНОВНАЯ ПАРАМЕТРЫ

- Чип QUOLT 2.0
- Максимальная выходная мощность 200W
- Съемная боковая панель
- Разработан специально для сетчатого дизайна
- Двойная 18650 Батарея (Не Включена)

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	92.5*52.2*31мм
Чистый Вес	196г/7oz
Батарея	Двойная 18650 Батарея (Не Включена)
Напряжение Батареи	6.0V-8.4V
Диапазон Мощности	5-200W
Напряжение Зарядки	5V/2.0A
Кабель Type-C	Поддерживает Зарядное 5V/2A Устройство
Материал Корпуса	PC & Цинковый Сплав & Нержавеющая Сталь

RUSSIAN

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ



ОСНОВНАЯ ОПЕРАЦИЯ

▲ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите кнопку огня 5 раз быстро, чтобы включить устройство. ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИБОР.

RUSSIAN

▲ РЕЖИМ КУРЕНИЯ / РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

① Нажмите кнопку "Огонь" для затяжки, когда устройство включено.

② Для увеличения/уменьшения мощности удерживайте и Поворачивайте Вправо (+/Влево (-) ручку регулятора мощности. Различные сопротивления катушек имеют свои диапазоны мощности.

E.Ограничение мощности 0.20-0.50Ω (200W), (>0.50Ω или выше сопротивление) (<200W).

▲ РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

① Когда батарея полностью заряжена, горит фиолетовый свет.

② Во время зарядки или курения индикатор будет отображать следующие данные:

- Красный:1-25%, ■ Синий:26%-50%, ■ Синий: 51%-75%, ■ Зеленый:76%-85%, ■ Красный:86%-100%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Low Battery: Это означает, что напряжение аккумулятора ниже 3.3V при использовании устройства, и индикатор будет мигать 10 раз красным цветом. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

Check Aluminum: Это означает, что атомайзер не обнаружен, и индикатор будет мигать красным.

Short Circuit: Нажмите кнопку огня и индикатор будет мигать 3 раза красным цветом.

Too Hot: Устройство выключится, когда температура внутренней платы превысит 85℃. Индикатор покажет красный свет в течение 5 секунд. Вы можете снова использовать устройство, когда температура снизится до 65℃.

Over 10s: Выход автоматически отключится, и индикатор загорится 8 раз, если вы курите дольше чем 10 секунд непрерывно.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



OPERACIÓN BÁSICA

▲ ENCENDER/APAGAR

Presione el botón de fuego 5 veces rápidamente para encender el dispositivo. APAGAR el dispositivo.

ESPAÑOL

▲ MODO VAPORIZACIÓN / AJUSTAR VATIOS

① Presione el botón de fuego para vaporizar cuando la energía está encendida.

② Mantenga presionado y gire a la derecha (+)/gire a la izquierda (-) el botón de control de potencia para aumentar/disminuir la potencia. Diferentes resistencias de bobina Z tienen diferentes límites de potencia de vapeo.

E.Límite de potencia máx. 0.20-0.50 Ω (200W), (>0.50 Ω valor de resistencia superior) (<200W).

▲ MODO DE CARGA

① Cuando la batería está completamente cargada, la luz púrpura permanece encendida.

② Al vapear o cargar, el indicador de batería se muestra de la siguiente manera:

- Rojo: 1-25%, Naranja: 26%-50%, ■ Azul: 51%-75%, ■ Verde: 76%-85%, ■ Rojo: 86%-100%

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Low Battery: Significa que el voltaje de la batería está por debajo de 3.3V. Cuando se vapea, el indicador parpadeará 10 veces con luz roja. Por favor, cargue la batería.

Check Aluminum: Significa que no se detecta un atomizador, y el indicador parpadeará en rojo.

Short Circuit: Presione el botón de fuego y el indicador parpadeará 3 veces con luz roja.

Too Hot: El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna supe 85℃. El indicador mostrará una luz roja durante 5 segundos. Puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65℃.

Over 10s: La salida se apaga automáticamente y el indicador parpadeará 8 veces cuando se vapea durante más de 10 segundos continuos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1. Desaconsejado para personas vulnerables: Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas, ni personas de lactancia, o cualquier persona con alergia a sus ingredientes. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de niños.

2. Precaución con la batería: No exponga el dispositivo a temperaturas extremas.

No desmonte el dispositivo sin nuestra recomendación legal.

3. Atención de la cubeta: No quemar el vaporizador o la batería. Es esencial cebar el algodón con e-líquido antes de la primera vez y después de cada recarga. Espere 2 a 3 minutos antes de vaporizar. Como se ha dicho, el fuego se activará para que el algodón de su nueva cubeta absorba (debe) el e-líquido, lista para la primera y sabrosa calada. Tener en cuenta que no cebar el algodón de la cubeta puede dañar su algodón y anular su garantía. Mecha con líquido.

4. Garantía: El dispositivo está cubierto por una garantía de 3 meses a partir de la fecha de compra.

5. Contacto: Si tiene más preguntas o consultas, comuníquese con Lost Vape por correo electrónico a support@lostvape.com o visite nuestro sitio web: www.lostvape.com.

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL

- Chip QUOLT 2.0
- Potencia máxima de salida de 200W
- Panel lateral reemplazable
- Diseñado para el mesh RIBBED
- Batería Dobles 18650 (No Incluido)

PARÁMETROS BÁSICOS

Dimensiones	92.5*52.2*31mm
Peso Neto	196g/7oz
Batería	Batería Doble 18650 (No Incluido)
Voltaje de la Batería	6.0V-8.4V
Rango de Potencia	5-200W
Voltaje de Carga	5V/2.0A
Cable Tipo-C	Soporta para Cargador 5V/2A
Material del Cuerpo	PC & Aleación de Zinc & Aceros Inoxidables

ESPAÑOL

VISTA GENERAL DE LOS COMPONENTES

OPERACIÓN BÁSICA

▲ ENCENDER/APAGAR

Presione el botón de fuego 5 veces rápidamente para encender el dispositivo. APAGAR el dispositivo.

ESPAÑOL

▲ MODO VAPEO / AJUSTE DE VATIOS

① Presione el botón de fuego para vaporizar cuando la energía está encendida.

② Mantenga presionado y gire a la derecha (+)/gire a la izquierda (-) el botón de control de potencia para aumentar/disminuir la potencia. Diferentes resistencias de bobina Z tienen diferentes límites de potencia de vapeo.

E.Límite de potencia máx. 0.20-0.50 Ω (200W), (>0.50 Ω valor de resistencia superior) (<200W).

▲ MODO DE CARGA

① Cuando la batería está completamente cargada, la luz púrpura permanece encendida.

② Al vapear o cargar, el indicador de batería se muestra de la siguiente manera:

- Rojo: 1-25%, Naranja: 26%-50%, ■ Azul: 51%-75%, ■ Verde: 76%-85%, ■ Rojo: 86%-100%

DESCRIPCIÓN DE ADVERTENCIA

Low Battery: Significa que el voltaje de la batería está por debajo de 3.3V. Cuando se vapea, el indicador parpadeará 10 veces con luz roja. Por favor, cargue la batería.

Check Aluminum: Significa que no se detecta un atomizador, y el indicador parpadeará en rojo.

Short Circuit: Presione el botón de fuego y el indicador parpadeará 3 veces con luz roja.

Too Hot: El dispositivo se apagará cuando la temperatura de la placa interna supe 85℃. El indicador mostrará una luz roja durante 5 segundos. Puede usar el dispositivo nuevamente cuando la temperatura vuelva a 65℃.

Over 10s: La salida se apaga automáticamente y el indicador parpadeará 8 veces cuando se vapea durante más de 10 segundos continuos.

VISTA GENERALE DEI COMPONENTI



OPERAZIONE BASE

▲ ACCENDERE/SPEGNERE

Premere 5 pulsante di accensione 5 volte rapidamente per accendere il vaporizzatore. SPEGNERE DISPOSITIVO.

ITALIANO

▲ MODALITÀ VAPORIZZAZIONE / REGOLAZIONE WATTAGGIO

① Premere il pulsante di accensione per vaporizzare quando l'alimentazione è attiva.

② Tenere premuto e Girare a Destra (+)/Girare a Sinistra (-) il pulsante della manopola di regolazione della potenza per aumentare/diminuire la potenza. Diverse resistenze della coil Z hanno diverse limiti di potenza da vape.

E.Limite massimo di potenza 0.20-0.50 Ω (200W), (>0.50 Ω valore di resistenza superiore) (<200W).

▲ MODALITÀ DI RICARICA

① Quando la batteria è completamente carica, la luce viola rimane accesa.

② Durante la ricarica o l'uso della sigaretta elettronica, l'indicatore della batteria si visualizza come segue:

- Rosso: 1-25%, Giallo: 26%-50%, ■ Blu: 51%-75%, ■ Verde: 76%-85%, ■ Rosso: 86%-100%

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Low Battery: Significa che la tensione della batteria è inferiore a 3.3V durante l'uso, l'indicatore lampeggerà 10 volte con luce rossa. Si prega di ricaricare la batteria.

Check Aluminum: Significa che non viene rilevato alcun atomizzatore e l'indicatore lampeggerà in rosso.

Short Circuit: Premere il pulsante di accensione e l'indicatore lampeggerà 3 volte con luce rossa.

Too Hot: Il dispositivo si spegnerà quando la temperatura della scheda interna è superiore a 85℃. L'indicatore mostrerà una luce rossa per 5 secondi. Puoi usare nuovamente il dispositivo quando la temperatura torna a 65℃.

Over 10s: L'uscita si spegnerà automaticamente e l'indicatore lampeggerà 8 volte quando si vaporizza per più di 10 secondi continuamente.

ПОДСТАВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

▲ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите кнопку огня 5 раз быстро, чтобы включить устройство. ВЫКЛЮЧИТЬ ПРИБОР.

RUSSIAN

▲ РЕЖИМ КУРЕНИЯ / РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

① Нажмите кнопку "Огонь" для затяжки, когда устройство включено.

② Для увеличения/уменьшения мощности удерживайте и Поворачивайте Вправо (+/Влево (-) ручку регулятора мощности. Различные сопротивления катушек имеют свои диапазоны мощности.

E.Ограничение мощности 0.20-0.50Ω (200W), (>0.50Ω или выше сопротивление) (<200W).

▲ РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

① Когда батарея полностью заряжена, горит фиолетовый свет.

② Во время курения или зарядки индикатор будет отображать следующие данные:

- Красный:1-25%, ■ Синий:26%-50%, ■ Синий: 51%-75%, ■ Зеленый:76%-85%, ■ Красный:86%-100%

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ

Low Battery: Это означает, что напряжение аккумулятора ниже 3.3V при использовании устройства, и индикатор будет мигать 10 раз красным цветом. Пожалуйста, зарядите аккумулятор.

Check Aluminum: Это означает, что атомайзер не обнаружен, и индикатор будет мигать красным.

Short Circuit: Нажмите кнопку огня и индикатор будет мигать 3 раза красным цветом.

Too Hot: Устройство выключится, когда температура внутренней платы превысит 85℃. Индикатор покажет красный свет в течение 5 секунд. Вы можете снова использовать устройство, когда температура снизится до 65℃.

Over 10s: Выход автоматически отключится, и индикатор загорится 8 раз, если вы курите дольше чем 10 секунд непрерывно.

DESCRIZIONE DI AVVERTIMENTO

Low Battery: Significa che la tensione della batteria è inferiore a 3.3V durante l'uso, l'indicatore lampeggerà 10 volte con luce rossa. Si prega di ricaricare la batteria.

Check Aluminum: Significa che non viene rilevato alcun atomizzatore e l'indicatore lampeggerà in rosso.

Short Circuit: Premere il pulsante di accensione e l'indicatore lampeggerà 3 volte con luce rossa.

Too Hot: Il dispositivo si spegnerà quando la temperatura della scheda interna è superiore a 85℃. L'indicatore mostrerà una luce rossa per 5 secondi. Puoi usare nuovamente il dispositivo quando la temperatura torna a 65℃.

Over 10s: L'uscita si spegnerà automaticamente e l'indicatore lampeggerà 8 volte quando si vaporizza per più di 10 secondi continuamente.

ITALIANO