VEGER

Product's Warning & Safety information
Warn- und Sicherheitsinformationen des Produkts
Avertissement sur le Produit et Informations sur la Sécurité
Avvertenze sul Prodotto e Informazioni sulla Sicurezza
Advertencias e información de seguridad del producto
製品に関する警告と安全情報
Waarschuwing en veiligheidsinformatie van het product

14+

Contents

English ..... 01~02
Deutsch ..... 03~04
Français ..... 05~06
Italiano ..... 07~08
Español ..... 09~10
日本語 ..... 11~12
Nederlands ..... 13~14

V1.0

■ EN

Warning: This product is an electronic device designed to recharge other devices. Given that electronics have specific requirements for usage and environment, here are some safety precautions to follow when using it correctly.

※ Please check the product upon receipt of the package. If you notice any defects or encounter any problems during use, stop using the product immediately and contact the seller through Amazon.

1. Keep away from fire sources. Do not expose the product to high temperatures or place it near heat-emitting items such as direct sunlight, heaters, microwaves, ovens, candles, or water heaters. Do not leave the product in a car for extended periods under high temperature conditions.

2. Keep away from water sources, please do not immerse the product in water or other liquids to avoid leakage.

3. Please use and store the product appropriately, keeping it in a normal room temperature. Do not use the product in high-temperature areas such as kitchens or saunas; avoid using it in low-temperature environments like freezing outdoor conditions; and refrain from using and charging it in damp settings like swimming pools or showers, as these conditions may lead to device malfunctions.

4. Do not disassemble by yourself.

5. Charge the product using a charger with the corresponding watt-hour rating, and avoid using incompatible chargers with excessively high watt-hour ratings.

6. Unplug the charger in a timely manner after the product is fully charged or not in use.

7. Avoid dropping, crushing, or piercing. Avoid major external pressure on battery to prevent external deformation, internal short circuits, and overheating.

8. Please dispose of batteries follow local regulations, do not treat it as general household waste. Do not dispose of batteries in fire or water.

9. This product is not for unsupervised child use, the intended user group age will be recommended over 14 years old. Keep product out of the reach of children.

※The above safety warning information and recommendations for use, applies to all similar electronic devices.

■ DE

Warnung: Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät, das zum Aufladen anderer Geräte dient. Da elektronische Geräte besondere Anforderungen an den Gebrauch und die Umgebung stellen, finden Sie hier einige Sicherheitsvorkehrungen, die Sie bei der richtigen Verwendung beachten sollten.

※ Bitte überprüfen Sie das Produkt nach Erhalt des Pakets. Wenn Sie Mängel feststellen oder Probleme bei der Verwendung auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und kontaktieren Sie den Verkäufer über Amazon.

1. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus und stellen Sie es nicht in der Nähe von wärmeabgebenden Gegenständen wie direktem Sonnenlicht, Heizungen, Mikrowellen, Öfen, Kerzen oder Warmwasserbereitern auf.

2. Halten Sie das Produkt vom Wasserquellen fern und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um ein Auslaufen zu vermeiden.

3. Verwenden und lagern Sie das Produkt bei normaler Raumtemperatur. Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen, wie z. B. in Küchen oder Saunen; verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen, wie z. B. bei Frost im Freien; und verwenden und laden Sie es nicht in feuchten Umgebungen, wie z. B. in Schwimmbädern oder Duschen, da diese Bedingungen zu Fehlfunktionen des Geräts führen können.

4. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

5. Verwenden Sie ein Ladegerät mit entsprechender Leistung, um das Produkt aufzuladen, und vermeiden Sie die Verwendung inkompatibler Ladegeräte mit zu viel Leistung.

6. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts rechtzeitig aus der Steckdose, wenn das Produkt vollständig aufgeladen oder nicht in Gebrauch ist.

7. Vermeiden Sie es, die Batterie fallen zu lassen, zu zerdrücken oder zu durchbohren. Vermeiden Sie starken äußeren Druck auf den Akku, um äußere Verformungen, interne Kurzschlüsse und Überhitzung zu vermeiden.

8. Bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht als normalen Hausmüll. Entsorgen Sie die Batterien nicht in Feuer oder Wasser.

9. Dieses Produkt ist nicht für den unbeaufsichtigten Gebrauch durch Kinder geeignet. Das empfohlene Alter der Benutzergruppe ist über 14 Jahre. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

※ Die obigen Sicherheitshinweise und Empfehlungen zur Verwendung gelten für alle ähnlichen elektronischen Geräte.

■ FR

Avertissement: Ce produit est un appareil électronique conçu pour recharger d'autres appareils. Étant donné que les appareils électroniques ont des exigences spécifiques en matière d'utilisation et d'environnement, voici quelques précautions à prendre pour les utiliser correctement.

※ Veuillez vérifier le produit dès réception du colis. Si vous remarquez des défauts ou rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le vendeur par l'intermédiaire d'Amazon.

1. Tenir à l'écart des sources d'incendie. N'exposez pas le produit à des températures élevées et ne le placez pas à proximité d'éléments émettant de la chaleur, tels que la lumière directe du soleil, les chauffages, les micro-ondes, les fours, les bougies ou les chauffe-eau. Ne pas laisser le produit dans une voiture pendant de longues périodes dans des conditions de température élevée.

2. Tenir à l'écart des sources d'eau, ne pas immerger le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides afin d'éviter les fuites.

3. Veuillez utiliser et stocker le produit de manière appropriée, en le conservant à une température ambiante normale. N'utilisez pas le produit dans des zones à haute température telles que les cuisines ou les saunas ; évitez de l'utiliser dans des environnements à basse température tels que le gel à l'extérieur ; et évitez de l'utiliser et de le recharger dans des environnements humides tels que les piscines ou les douches, car ces conditions peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil.

4. Ne pas démonter soi-même.

5. Chargez le produit à l'aide d'un chargeur ayant la puissance nominale en watts-heures correspondante et évitez d'utiliser des chargeurs incompatibles ayant une puissance nominale en watts-heures excessivement élevée.

6. Débrancher le chargeur en temps utile lorsque le produit est complètement chargé ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

7. Évitez de laisser tomber, d'écraser ou de percer. Évitez toute pression externe importante sur la batterie afin d'éviter toute déformation externe, tout court-circuit interne et toute surchauffe.

8. Les piles doivent être mises au rebut conformément aux réglementations locales, et non comme des déchets ménagers. Ne pas jeter les piles dans le feu ou dans l'eau.

9. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans surveillance ; l'âge du groupe d'utilisateurs prévu est recommandé à partir de 14 ans. Tenir le produit hors de portée des enfants.

※ Les avertissements de sécurité et les recommandations d'utilisation ci-dessus s'appliquent à tous les appareils électroniques similaires.

■ IT

Attenzione: Questo prodotto è un dispositivo elettronico progettato per ricaricare altri dispositivi. Poiché i dispositivi elettronici hanno requisiti specifici per l'uso e l'ambiente, ecco alcune precauzioni di sicurezza da seguire per un uso corretto.

※ Si prega di controllare il prodotto al ricevimento della confezione. Se si notano difetti o si riscontrano problemi durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e contattare il venditore tramite Amazon.

1. Tenere lontano da fonti di incendio. Non esporre il prodotto a temperature elevate e non posizionarlo vicino a oggetti che emettono calore, come luce solare diretta, stufe, microonde, forni, candele o scaldabagni. Non lasciare il prodotto in auto per periodi prolungati in condizioni di temperatura elevata.

2. Tenere lontano da fonti d'acqua, non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi per evitare perdite.

3. Si prega di utilizzare e conservare il prodotto in modo appropriato, mantenendolo a una temperatura ambiente normale. Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, come cucine o saune; evitare di utilizzarlo in ambienti a bassa temperatura, come ad esempio in condizioni di gelo all'aperto; evitare di utilizzarlo e caricarlo in ambienti umidi, come piscine o docce, in quanto queste condizioni potrebbero causare malfunzionamenti del dispositivo.

4. Non smontare da soli.

5. Caricare il prodotto utilizzando un caricabatterie con il corrispondente valore di watt-ora, evitando di utilizzare caricabatterie incompatibili con valori di watt-ora eccessivamente elevati.

6. Scollegare tempestivamente il caricabatterie dopo che il prodotto è completamente carico o non viene utilizzato.

7. Evitare di far cadere, schiacciare o perforare la batteria. Evitare di esercitare una forte pressione esterna sulla batteria per evitare deformazioni esterne, cortocircuiti interni e surriscaldamento.

8. Smaltire le batterie seguendo le normative locali, non trattarle come rifiuti domestici generici. Non smaltire le batterie nel fuoco o nell'acqua.

9. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini non sorvegliati; l'età prevista per l'utente è raccomandata oltre i 14 anni. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

※ Le avvertenze di sicurezza e le raccomandazioni d'uso di cui sopra si applicano a tutti i dispositivi elettronici simili.

■ ES

Advertencia: Este producto es un dispositivo electrónico diseñado para recargar otros dispositivos. Dado que los aparatos electrónicos tienen requisitos específicos de uso y entorno, a continuación se indican algunas precauciones de seguridad que deben seguirse para utilizarlo correctamente.

※ Por favor, compruebe el producto al recibir el paquete. Si observa algún defecto o encuentra algún problema durante el uso, deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en contacto con el vendedor a través de Amazon.

1. Mantener alejado de fuentes de fuego. No exponga el producto a altas temperaturas ni lo coloque cerca de elementos que emitan calor, como luz solar directa, calefactores, microondas, hornos, velas o calentadores de agua. No deje el producto en un coche durante periodos prolongados en condiciones de alta temperatura.

2. Mantener alejado de fuentes de agua, por favor no sumerja el producto en agua u otros líquidos para evitar fugas.

3. Por favor, utilice y guarde el producto adecuadamente, manteniéndolo a una temperatura ambiente normal. No utilice el producto en zonas de alta temperatura, como cocinas o saunas; evite utilizarlo en entornos de baja temperatura, como exteriores helados; y absténgase de utilizarlo y cargarlo en entornos húmedos, como piscinas o duchas, ya que estas condiciones pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo.

4. No lo desmonte usted mismo.

5. Cargue el producto utilizando un cargador con la potencia en vatios-hora correspondiente, y evite utilizar cargadores incompatibles con potencias en vatios-hora excesivamente altas.

6. Desenchufe el cargador a tiempo después de que el producto esté completamente cargado o no esté en uso.

7. Evite dejar caer, aplastar o perforar. Evite ejercer una presión externa importante sobre la batería para evitar deformaciones externas, cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.

8. Por favor, elimine las pilas siguiendo la normativa local, no las trate como basura doméstica general. No tire las pilas al fuego ni al agua.

9. Este producto no es para uso de niños sin supervisión, la edad del grupo de usuarios previsto se recomienda por encima de los 14 años. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

※ La información de advertencia de seguridad y las recomendaciones de uso anteriores, se aplican a todos los dispositivos electrónicos similares.

■ JP

警告:本製品は、他の機器を充電するために設計された電子機器です。電子機器には使用方法と環境に関する特定の要件があるため、正しく使用する際の安全上の注意事項を以下に示します。

※ 商品到着後、必ず商品をご確認ください。万が一、不具合や使用上の問題がございましたら、直ちに使用を中止し、Amazonより出品者へご連絡ください。

1. 火気に近づけないでください。製品を高温にさらしたり、直射日光、暖房器具、電子レンジ、オーブン、ろうそく、湯沸かし器などの熱を発するものの近くに置かないでください。高温状態の車内に長時間放置しないでください。

2. 水源から遠ざけ、漏出を避けるためにプロダクトを水か他の液体に浸さないでください。

3. 本製品は常温で適切に使用・保管してください。キッチンやサウナなど高温になる場所での使用、凍結する屋外など低温になる場所での使用、プールやシャワーなど湿気の多い場所での使用・充電は故障の原因となりますのでお控えください。

4. 自分で分解しないでください。

5. 対応するワット時定格の充電器を使用して製品を充電し、過度に高いワット時定格の互換性のない充電器の使用は避けてください。

6. 製品が完全に充電された後、または使用しない場合は、適時に充電器のプラグを抜いてください。

7. 落としたり、押しつぶしたり、穿き刺したりしないでください。外部変形、内部短絡、過熱を防ぐため、バッテリーに大きな外部圧力を加えないでください。

8. 電池の廃棄は、一般家庭ごみとして扱わず、地域の規則に従ってください。電池を火や水に廃棄しないでください。

9. このプロダクトは監視無しの子供の使用のためではないです。意図されたユーザーグループの年齢は 14 歳に推奨されます。プロダクトを子供の手の届かないところに保ってください。

※ 上記の安全警告情報および使用上の推奨事項は、類似のすべての電子機器に適用されます。

■ NL

Waarschuwing: Dit product is een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om andere apparaten op te laden. Omdat elektronische apparaten speciale eisen stellen aan het gebruik en de omgeving, vindt u hier enkele veiligheidsmaatregelen die u in acht moet nemen bij correct gebruik.

※ Controleer het product na ontvangst van het pakket. Als u defecten opmerkt of problemen ondervindt tijdens het gebruik, stop dan met het gebruik van het product en neem contact op met de verkoper via Amazon.

1. stel het product niet bloot aan hoge temperaturen en plaats het niet in de buurt van warmte uitstralende objecten zoals direct zonlicht, kachels, magnetrons, ovens, kaarsen of boilers.

2. Houd het product uit de buurt van waterbronnen en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen om lekkage te voorkomen.

3. gebruik en bewaar het product bij normale kamertemperatuur. Gebruik het product niet in omgevingen met hoge temperaturen, zoals keukens of sauna's; gebruik het niet in omgevingen met lage temperaturen, zoals vriesko buiten; en gebruik of laad het niet op in vochtige omgevingen, zoals zwembaden of douches, aangezien deze omstandigheden ertoe kunnen leiden dat het apparaat niet goed werkt.

4 Demonteer het apparaat niet zelf.

5. Gebruik een oplader met het juiste vermogen om het product op te laden en vermijd het gebruik van incompatibele opladers met te veel vermogen.

6. haal de stekker van de oplader tijdig uit het stopcontact als het product volledig is opgeladen of niet wordt gebruikt.

7. Laat de batterij niet vallen, plet ze niet en prik er geen gaten in. Vermijd sterke externe druk op de batterij om externe vervorming, interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

8. Werp de batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en niet als normaal huishoudelijk afval. Gooi de batterijen niet weg in vuur of water.

9. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht. De aanbevolen leeftijd van de gebruikersgroep is ouder dan 14 jaar. Houd het product buiten het bereik van kinderen.

※ De bovenstaande veiligheidsinstructies en aanbevelingen voor gebruik gelden voor alle soortgelijke elektronische apparaten.