acer

M.U.SB00.001

Q41G24M7786738

English

Important safety instructions

Please read the following instructions carefully.

1. To clean the LCD monitor screen:
   - Turn off the LCD monitor and unplug the power cord.
   - Spray a non-solvent cleaning solution onto a rag and clean the screen gently.
2. Do not place the LCD monitor near the edge of a desk. Exposing the monitor to rain, moisture or sunlight can severely damage it.
3. Do not apply pressure to the LCD screen. Excessive pressure may cause permanent damage to the display. Do not remove the cover or attempt to service this unit yourself. Qualified service technicians should perform servicing if any nature.
4. Store the LCD monitor in a room with a temperature of -20° to 60° C (-4° to 140° F). Storing the LCD monitor outside this range may result in permanent damage.
5. Immediately unplug your monitor and call an authorized technician if any of the following conditions occur:
   - Monitor or -PC signal cable is frayed or damaged.
   - Liquid spills onto the LCD monitor or the monitor is exposed to rain.
   - The LCD monitor or case is damaged.

FCC notices

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CE declaration of conformity

Hereby, Acer Inc., declares that this LCD monitor is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/35/EU, 2014/30/EU (Low Voltage Directive 2014/35/EU), and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign

Indonesian

Petunjuk penting tentang keselamatan

Baca petunjuk berikut dengan cermat.

1. Untuk membersihkan layar monitor LCD:
   - Matikan monitor LCD, lalu lepaskan kabel daya.
   - Semprotkan cairan pembersih yang lembut pada kain, kemudian bersihkan layar secara perlahan.
2. Jangan letakkan monitor LCD di dekat jendela. Membiarkan monitor terkena hujan, kelembap, atau sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan fatal.
3. Jangan tekan layar LCD dengan benda apapun. Tekanan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada layar. Jangan lepas penutup atau jika Anda memperbaiki sendiri monitor ini. Setiap perbaikan harus dilakukan oleh teknisi yang ahli.
5. Letakkan monitor LCD di ruang dengan suhu antara -20° - 60° C (-4° - 140° F). Menyimpan monitor LCD di luar rentang suhu tersebut dapat menyebabkan kerusakan permanen.
6. Segera lepaskan sambungan monitor, lemudian hubungi teknisi resmi jika terjadi kondisi sebagai berikut:
   - Kabel sinyal monitor ke PC berkabel atau rusak.
   - Cairan tumpah ke monitor LCD atau monitor terkena hujan.
   - Monitor LCD atau casing rusak.

Pembuangan peralatan limbah rumah tangga oleh pengguna di Uni Eropa

Simbol ini pada produk atau kemasannya menyatakan bahwa produk tersebut tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Namun, Anda bertanggung jawab membuang peralatan limbah Anda dengan menyerahkannya ke tempat pengumpulan yang ditetapkan untuk daur ulang peralatan limbah listrik dan elektronik. Pemisahan dan daur ulang peralatan limbah pada saat pembuangan akan membantu melestarikan sumber daya alam serta memastikan bahwa peralatan tersebut didaur ulang dengan cara yang akan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang di mana peralatan limbah rumah tangga untuk didaur ulang, hubungi kantor pemerintah daerah setempat, perusahaan pengelola limbah rumah tangga, atau toko tempat Anda membeli produk.

Acer monitor is purposed for video and visual display of information obtained from electronic devices.

German

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit LCD arbeiten.

1. Reinigen des LCD-Bildschirms:
   - Schalten Sie den LCD-Monitor aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
   - Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel auf ein Tuch und reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig.
2. Stellen Sie den LCD-Monitor nicht in einem Fenster auf. Wenn der Monitor Regen, Feuchtigkeit oder Sonnenenergie ausgesetzt wird, kann es zu schweren Schäden am Bildschirm führen.
4. Erreichen Sie die Abdeckung nicht, um Schäden an Ihrem Bildschirm zu vermeiden. Nur qualifizierte Fachkräfte sollten eine Wartung durchführen.
5. Bewahren Sie den LCD-Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20° C und 60° C auf. Wenn der LCD-Monitor außerhalb dieses Temperaturbereichs gelagert wird, kann dies zu dauerhaften Schäden führen.
6. Ziehen Sie den Stecker des Monitors sofort ab und rufen Sie einen autorisierten Technikerin wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
   - Das Monitor- oder -PC-Signalkabel ist durchgescheuert oder beschädigt.
   - Es wurde Flüssigkeit auf den LCD-Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
   - Der LCD-Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Acer, dass dieser LCD-Monitor die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Vorgaben der EWG-Richtlinie 2014/35/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EUder RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Richtlinie 2009/125/EC im Hinblick auf die Anforderungen an umweltfreundliches Designmit aber

Entsorgung von Altgeräten durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der dessen Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät dann zur Entsorgung an entsorgen, indem Sie es einer gekennzeichneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen

Polish

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. W celu wyczyszczenia ekranu monitora LCD:
   - Wyłączyć monitor LCD i odłączyć przewód zasilający.
   - Spryskać szmatkę środkiem czyszczącym bez rozpuszczalnika i delikatnie wyczyścić ekran
2. Nie umieszczać monitora LCD w pobliżu okna. Wystawianie monitora na działanie deszczu, wilgoci lub światła słonecznego może poważnie uszkodzić.
3. Nie wywierać nacisku na ekran LCD. Nadmierny nacisk może powodować trwałe uszkodzenia wyświetlacza.
4. Nie zdejmować pokrywy ani nie dokonywać prób samodzielnej naprawy. Wszelkie czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego serwisantów.
5. Monitor LCD należy przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F). Przechowywanie monitora LCD w temperaturze poza tym zakresem może spowodować trwałe uszkodzenia.
6. Natychmiast odłączyć monitor i wezwać serwisanta, jeśli wystąpią jakiekolwiek z następujących okoliczności:
   - Kabel sygnałowy z monitora do komputera jest przetarty lub uszkodzony.
   - Na monitor LCD został się płyn lub monitor jest wystawiony na działanie deszczu.
   - Monitor LCD lub obudowa są uszkodzone

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu przez użytkowników w prywatnym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej

Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że niniejszego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Obowiązkiem użytkownika jest zutylizowanie zużytego sprzętu przez oddanie go w punkcie zbiórki przeznaczonym do celu recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobny zbiór i recykling zużytego sprzętu podczas utylizacji pomaga zachować zasoby naturalne i zagwarantować ponowne użycie w sposób, który ochroni zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca, w którym można poddawać zużyty sprzęt do recyklingu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, przedsiębiorstwem zajmującym odpadami z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony

Portuguese

Instruções de segurança importantes

Por favor leia as seguintes instruções atentamente.

1. Para limpar o ecrã do monitor LCD:
   - Desligue o monitor LCD e desconecte o cabo de alimentação.
   - Borrife uma solução de limpeza não solvente num pano macio e limpe o ecrã cuidadosamente.
2. Não coloque o monitor LCD junto a uma janela. A exposição do monitor à chuva, umidade ou luz solar pode danificá-lo seriamente.
3. Não exerça pressão sobre ecrã do LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes ao ecrã.
4. Não remova a tampa ou tente proceder a qualquer reparação desta unidade por si próprio. Somente um técnico autorizado deverá proceder a reparações de qualquer tipo.
5. Guarde o monitor LCD numa sala com uma temperatura entre 0C - 70° e 60° C (-4° a 140°F). Guardar o monitor LCD em ambientes além desta temperatura pode causar danos permanentes.
6. Desligue o seu monitor de alimentação imediatamente ou chame um técnico autorizado se ocorrer alguma das seguintes situações:
   - O cabo de ligação Monitor- PC está danificado ou desfiado.
   - Foi entornado algum líquido sobre o monitor LCD ou o monitor foi exposto a chuva.
   - O monitor LCD ou a caixa exterior estiverem danificados.

Eliminação de equipamento pelo utilizador de carácter particular na União Europeia

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que o produto não deve ser eliminado em conjunto com o seu lixo doméstico. Ao invés, é da sua responsabilidade a eliminação do seu equipamento no momento da eliminação contribuirá para a conservação dos recursos naturais e assegurará que o equipamento é reciclado de forma a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre pontos de coleta de equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, com o serviço de coleta doméstica ou com o estabelecimento em que o produto foi adquirido.

Spanish

Instrucciones importantes de seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad.

1. Para limpiar la pantalla del monitor LCD:
   - Apague el monitor y desconecte el cable prolongador.
   - Pulverice una solución de limpieza no disolvente sobre un paño y limpie suavemente la pantalla.
2. No coloque el monitor LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a la lluvia, la humedad o la luz solar directa podría dañarlo severamente.
3. No ejerza presión sobre la pantalla del monitor LCD. Una presión excesiva podría causar daños permanentes sobre la pantalla.
4. No retire la cubierta ni intente reparar el monitor personalmente. Las reparaciones de cualquier naturaleza deberán ser realizadas por un técnico autorizado.
5. Guarde el monitor LCD en una sala con una temperatura de -20º a 60º C (-4º a 140º F). Guardar el monitor LCD a temperaturas que excedan estos límites podría provocar daños permanentes.
6. Desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado si se produce cualquier de las siguientes circunstancias:
   - El cable de señal de monitor al PC está quemado o dañado.
   - Se ha derramado líquido en el monitor LCD o el monitor se ha expuesto a la lluvia.
   - El monitor LCD o su carcasa están dañados.

Declaración de conformidad de la CE

Por la presente, Acer Inc. declara que este monitor LCD satisface los requisitos fundamentales y demás disposiciones relacionadas de la Directiva 2014/35/EU, 2014/30/EU, la Directiva de baja tensión 2014/35/EU), la Directiva RoHS 2011/65/EU y la Directiva 2009/125/EC sobre la creación de un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Russian

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.

1. Чтобы очистить ЖК-монитор:Убедитесь, что рассчитанная продолжительность работы для этого прибора превышена и что ЖК-монитор не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.
2. Не ставьте ЖК-монитор в помещении при температуре от -20° до 60° С. Хранение ЖК-монитора при температуре за пределами этого диапазона может привести к неустранимому повреждению.
3. Не подвергайте ЖК-монитор воздействию прямого солнечного света или сильного нагревания.
4. Не допускайте попадания влаги в ЖК-монитор. Попадание жидкости внутрь ЖК-монитора может привести к неустранимому повреждению.
5. Не ставьте ЖК-монитор на неустойчивую поверхность. Монитор может упасть и нанести повреждение.
6. Не ставьте на ЖК-монитор тяжелые предметы. Тяжелые предметы могут повредить ЖК-монитор.
7. Не допускайте попадания посторонних предметов в ЖК-монитор. Посторонние предметы могут повредить ЖК-монитор.
8. Не пытайтесь разбирать ЖК-монитор. Ремонтировать ЖК-монитор должен только квалифицированный технический специалист.
9. Не пытайтесь ремонтировать ЖК-монитор, если вы не знаете, как это сделать. Ремонтировать ЖК-монитор должен только квалифицированный специалист.
10. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
11. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
12. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
13. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
14. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
15. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
16. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
17. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
18. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
19. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.
20. Не оставляйте ЖК-монитор в месте, температура которого может быть ниже -20° С или выше 60° С. Температура ниже -20° С или выше 60° С может повлиять на ЖК-монитор.

Dutch

Belangrijke veiligheidsinstructies Lees aandachtig de volgende instructies.

1. Het scherm van de monitor LCD schoonmaken:
   - Schakel de LCD-monitor uit en koppel de voedingskabel los.
   - Spuit een niet-oplossend reinigingsmiddel op een doek en maak het scherm voorzichtig schoon.
2. Plaats de LCD-monitor niet in de buurt van een venster. Als de monitor blootgesteld aan regen, vocht of zonlicht, kan dit het apparaat ernstig beschadigen.
3. Oefen geen druk uit op het LCD-scherm. Overmatige druk kan permanente schade aan het scherm veroorzaken.
4. Verwijder het deksel niet of probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Laat onderhoud en reparaties over aan bevoegde technici.
5. Bewaar de LCD-monitor in een ruimte met een temperatuur van -20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F). Als u de LCD-monitor buiten dit bereik opslaat, kan dit de permanente schade veroorzaken.
6. Haal de LCD-monitor onmiddellijk uit de stekker en bel een bevoegd technicus in de volgende situaties:
   - De signaalkabel van de monitor en de pc is gerafelt of beschadigd.
   - Er is vloeistof op de LCD-monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
   - De LCD-monitor of de behuizing is beschadigd.

Verwijderen van afval van apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het niet als huishoudelijk afval mag worden gebruikt. Het is uw verantwoordelijkheid uw apparatuur is uw verantwoordelijkheid en dient dit af te geven bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afval van elektrisch en elektronisch apparatuur. Door het afzonderlijk verzamelen en recyclen van afval van apparatuur op het ogenblik van het afvalmoment zal u bijdragen aan de bescherming de natuurlijke bronnen van ons land. Het gaat de apparatuur wordt gerecycled op een manier dat de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over de plaats waar u het afvalmaterieel kunt afgeven voor het recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur, neem dan contact op met uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Italian

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Leggere attentamente le seguenti istruzioni.

1. Pulizia dello schermo del monitor LCD:
   - Spegnere il monitor LCD e scollegare la presa di alimentazione.
   - Spruzzare una soluzione insolubile per la pulizia su un panno e pulire lo schermo delicatamente.
2. Non posizionare il monitor LCD vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, all'umidità o alla luce solare può danneggiare gravemente il monitor.
3. Non applicare pressione sullo schermo LCD. Una pressione eccessiva può causare danni permanenti allo schermo.
4. Non rimuovere il coperchio né tentare di riparare autonomamente questa unità. Tutte le operazioni di assistenza sono eseguite da un tecnico autorizzato.
5. Installare il monitor LCD in un ambiente con una temperatura da -20° a 60 °C (da -4° a 140 °F). L'installazione del monitor LCD al di fuori di questo intervallo di temperature può causare danni permanenti.
6. Scollegare immediatamente il monitor e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:
   - Il cavo di segnale del monitore al PC è usurato o danneggiato.
   - Del liquido è stato versato sul monitor LCD o il monitor è stato esposto alla pioggia.
   - Il monitor LCD o la sua custodia sono danneggiati.

Smaltimento delle apparecchiature da parte di privati nel territorio dell'Unione Europea

Questo simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature consegnandole presso un punto di raccolta designato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta differenziata e il corretto riciclo delle apparecchiature da smaltire contribuiscono a proteggere la salute degli individui e l'ecosistema. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Greek

Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. Για καθαρισμό του οθόνη LCD:
   - Σβήστε την οθόνη LCD και βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
   - Ψεκάστε ένα διάλυμμα καθαρισμού χωρίς διαλύτες σε ένα πανί και καθαρίστε προσεκτικά τη οθόνη.
2. Μην τοποθετείτε την οθόνη LCD κοντά σε παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε βροχή, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει μόνιμες ζημιές σε αυτή.
4. Μην πιέζετε τη οθόνη LCD. Η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει μόνιμες ζημιές στη οθόνη.
5. Μην αφαιρείτε τον κάλυμμα ή μην επιχειρήσετε τη συντήρηση αυτής. Τα πιστοποιημένα τεχνικά συντήρησης θα πρέπει να εκτελούν τη συντήρηση.
6. Αποθηκεύστε την οθόνη LCD σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία -20° έως 60° C (-4° έως 140°F). Η αποθήκευση της οθόνης LCD σε θερμοκρασίες εκτός αυτού του εύρους μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες.
7. Αμέσως μόλις η οθόνη σας από τη πρίζα και ανεξαρτήστε κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό εάν συμβεί κάποιο από τα παρακάτω:
   - Το καλώδιο Οθόνη-σε-Η/Υ είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.
   - Υγρό χύθηκε στη οθόνη LCD ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
   - Η οθόνη LCD ή το περίβλημά του έχει υποστεί ζημιά.

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Δια του παρόντος, η Acer Inc., δηλώνει ότι αυτή η οθόνη LCD συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας ΕΗΕ 2014/30/EU, της Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU, και της Οδηγία 2009/125/ΕΚ ώστε αφορά τη θέσπιση ενός πλαισίου για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για προϊόντα που σχετίζονται με του ενέργεια.

Απόρριψη αποβλήτων εξοπλισμού από τον χρήστη σε ιδιωτικά κατοικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά σκουπίδια. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση του εξοπλισμού κατά τη στιγμή της απόρριψης θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Η ανακύκλωση θα διασφαλίσει ότι η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον προστατεύονται με τον τρόπο που θα τους προστατεύει από τις βλαβερές επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία στα οποίες μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων οικιακής χρήσης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Bulgarian

Важни инструкции за безопасност

Моля, прочетете внимателно следните инструкции.

1. За да почистите екрана на LCD монитора:
   - Изключете LCD монитора и извадете захранващия кабел от контакта
   - Напръскайте почистващ разтвор без разтворители върху кърпа и почистете екрана внимателно.
2. Не поставяйте LCD монитора близо до прозорец. Излагането на монитора на дъжд, влага или слънчева светлина може сериозно да го повреди.
3. Не упражнявайте натиск върху екрана на LCD монитора. Прекомерният натиск може да предизвика трайни повреди на екрана.
4. Не отстранявайте капака и не опитвайте да ремонтирате това устройство сами. Упълномощени технически специалисти трябва да извършват сервизното обслужване.
5. Съхранявайте LCD монитора в стая с температура от -20° до 60° C (-4° до 140° F). Съхраняването на LCD монитора извън тези граници може да доведе до трайни повреди.
6. Незабавно извадете щепсела от контакта на вашия монитор и се обадете на сервиз в следните случаи:
   - Мрежовият кабел на монитора е с разкъсани изолации или е повреден.
   - Течност е попаднала на LCD монитора или монитор е бил изложен на дъжд.
   - LCD монитор й е повреден.

Декларация за съответствие

Acer Inc. декларира, че този LCD монитор е в съответствие със съществените изисквания и другите релевантни разпоредби на директивата за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU, директивата за ниско напрежение 2014/35/EU и RoHS директивата 2011/65/EU, и директива 2009/125/EO по отношение на създаването на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за продукти, свързани с енергопотребление.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз

Този символ върху продукта или на опаковката показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите домакински битови отпадъци. Вместо това, вие сте отговорни за изхвърлянето на вашето оборудване чрез предаването му на определен пункт за събиране на отпадъци за електрическо и електронно оборудване. Разделното събиране и рециклирането на вашето оборудване по време на изхвърлянето ще допомогне за запазване на природните ресурси. Рециклирането е по начин, който ще гарантира, че рециклирането ще защитава човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно къде можете да оставите вашето оборудване за рециклиране, моля свържете се с местния орган по управление на отпадъците, службата за изхвърляне на битовите отпадъци или с магазина, в който сте закупили продукта.

Czech

Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

1. Čištění obrazovky monitoru LCD:
   - Vypněte monitor LCD a vytáhněte napájecí kabel.
   - Nanesne nerozpustný čistící roztok na hadřík a jemně vyčistěte obrazovku.
2. Neumísťujte monitor LCD v blízkosti okna. Vystavení ploché, vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření poškodí monitor.
3. Na obrazovku monitoru LCD netlačte. Nadměrný tlak může způsobit trvalé poškození monitoru.
4. Nedemontujte kryt ani se nepokoušejte tuto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy smí provádět pouze kvalifikovaní technici.
5. Monitor LCD uchovávejte v místnosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V případě uchovávání monitoru LCD při teplotě mimo tento rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
6. Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
   - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je poškozený nebo poškozený.
   - On monitoru LCD vylil tekutina nebo byl vystaven dešti.
   - Pouzdro monitoru LCD nebo jeho sítě.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), směrnice RoHS 2011/65/EU a směrnice 2009/125/EC, týkající se rámců pro stanovení požadavků na

Finnish

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue alla olevat ohjeet huolellisesti.

1. LCD-näytön puhdistaminen:
   - Sammuta LCD-näytön virta ja irrota virtajohto verkkovirrasta.
   - Suihkuta puhdistusaineita (älä käytä liuottimia) linnan ja pyyhi näyttö varovaisesti.
2. LCD-näyttöä ei saa sijoittaa ikkunan läheisyyteen. Näytön altistaminen sateelle, kosteus ja auringonsäteily voivat vahingoittaa näyttöä.
3. Älä paina LCD-näyttöä. Kovan painen alla paneelin pinta voi vahingoittua pysyvästi.
4. Älä irrota kotelosta tai pirrä korjata näyttöä itse. Valtuutettu huoltohenkilöstö saa suorittaa kaikki huoltotoimenpiteet.

Hungarian

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen az alábbi szabályokat.

1. A LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
   - Kapcsolja ki a LCD-monitort és húzza ki a hálózati csatlakozót.
   - Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyőt vele.
2. Ne helyezze az LCD-monitort az ablak közelébe. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának, ellenkező esetben megsérülhet.
3. Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a képernyőn maradandó hibát okozhat vagy szétszakítja azt.
4. Ne szedje szét a monitort és ne próbálja javítani. A javítást csak egy hivatalos szakember végezhet.
5. Az LCD-monitor tárolja a 0 °C és 60 °C (32 °F és 140 °F) közötti hőmérsékletű helyiségben. Ha a monitor ezen a hőmérsékletszintnek kívül van tárolva, maradandó sérülés keletkezhet.
6. Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szervizszakembernek, ha az alábbi problémák bármelyikét tapasztalja:
   - El van dörzsölve az monitor és PC közötti jelkábel.
   - Folyadék öntött az LCD-monitorra, vagy kitette az az eső hatásának.
   - Az LCD -monitor vagy burkolata megrongálódott.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elkötelezettségnek zavart okozó berendezésekre vonatkozó 2014/30/EU irányelv, a feszültséghez(villamosság terhelésére vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával kapcsolatban termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítja keretrendszer létrehozásáról szóló 2009/125/EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek

Swedish

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande anvisningar noga.

1. Att rengöra du LCD-skärm:
   - Stäng av LCD-skärmen och dra ur nätkabeln.
   - Spruta rengöringsmedel (inte lösningsmedel) på en trasa och torka försiktigt av skärmen.
2. Placera inte LCD-skärmen nära ett fönster. Om LCD-skärmen utsätts för regn, fukt eller solljus kan detta orsaka allvarliga skador på den.
3. Tryck inte på LCD- skärmen. Hårt tryck kan orsaka permanenta skador på skärmen.
4. Ta inte av höljet och försök inte att sköta utfö ra service på enheten. En behörig tekniker bör utföra alla typer av servicearbete.
5. Placera LCD-skärmen i ett rum som har en temperatur på mellan -20° C och 60° C (-4° F och 140° F). Om LCD-skärmen förvaras utanför detta temperaturintervall uppstår LCD-skärmen permanenta skador.
6. Koppla bort skärmen omedelbart och ring en behörig tekniker i följande fall:
   - Om signalkabeln för PC-skärm och dator är nött eller skadad.
   - Om vätska spillt på LCD-skärmen eller om skärmen utsätts för regn.
   - Om skärmen eller ramen är skadad.

Hantering av uttjänt utrustning för privathushåll i EU

Den här symbolen på produkten eller dess förpackning anger att det inte är tillåtet att slänga den här produkten tillsammans med hushållsavfall. I stället är det ditt ansvar att lämna in din uttjänta utrustning på en av de utsedda platserna för att den återvinningsmässigt för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom separ insamling och återvinning av din utjänta utrustning vid den tidpunkten du gör av den bevara naturresurser och se till att den utrustningen återvinns på ett sätt som värnar om människors hälsa och miljön. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in din utjänta utrustning för återvinning kan du kontakta kommunen, det avfallsföretagen/företag eller affären din du köpte produkten.

Slovak

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tieto pokyny si pozorne prečítajte.

1. Na čistenie obrazovky monitoru LCD:
   - Vypnite monitor LCD a vytiahnite sa, že nemôžete elektrické kábly vtiahnutie so vo vnútornej časti monitora.
   - Nanesie nerozpúšťadlo na hadrík a jemne vyčistite obrazovku.
2. Zabráňte kontaktu monitora LCD s vlhkosťou, dažďom, vodou a priamym slnečným žiarením. Vystavenie monitora vlhkosti alebo priamemu slnečnému žiareniu môže vážnym spôsobom poškodiť monitor.
3. Na obrazovku monitora LCD netlačte. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie monitora.
4. Nedemontujte kryt ani sa nepokúšajte tento zariadenie opravovať vlastnými silami. Všetkeré opravy smú vykonávať iba kvalifikovaní technickí.
5. Monitor LCD uchovávajte v miestnosti s teplotou -20° až 60°C (-4° až 140° F). V prípade uchovávania monitora LCD pri teplote mimo tento rozsah môže dôjsť k jeho trvalému poškodeniu.
6. Dojde-li k některému z následujících případů, ihned odpojte monitor z elektrické zásuvky a zavolejte kvalifikovaného technika:
   - Kabel signálu mezi monitorem a počítačem je poškmený nebo poškozený.
   - On monitoru LCD vylil tekutina nebo byl vystaven dešti.
   - Pouzdro monitoru LCD nebo jeho sítě.

Prohlášení o shodě CE

Společnost Acer Inc. tímto prohlašuje, že tento monitor LCD v souladu se základními požadavky a dalšími platnými ustanoveními směrnice EMC 2014/30/EU, 2014/35/EU (směrnice týkající se nízkého napětí), týkající se rámců pro stanovení požadavků na

Slovenian

Pomembne varnostne informacije

Pozorno preberite naslednja navodila.

1. Čiščenje LCD zaslona:
   - Izključite LCD monitor in iztaknite električni kabel.
   - Razpršite čistilno tekočino, ki ne onesnaži na zaslonu, in kajo, ter nato obrišite zaslon.
2. LCD monitorja ne postavljajte blizu okna. Izpostavljanje dežju, vlagi in sončnim žarkom lahko resno poškoduje monitor.
3. Na zaslon LCD ne pritiskajte. Prekomerni pritisk lahko povzroči trajno škodo na zaslonu.
4. Ne poskušajte sami odstranit ali popravit ta izdelek. Vse storitve servisiranja naj izvajajo usposobljeni tehniki.
5. Monitor LCD uskladiščujte v prostoru z temperaturo od -20° do 60° C (od -4° do 140° F). Čuvanje LCD monitora na temperaturama izvan ovog opsega može izazvati trajna oštećenja.
6. Odmah isključite monitor iz utičnice i pozovite

Thai

การใช้งานที่ปลอดภัยเบื้องต้น

กรุณาอ่านคำแนะนำต่อไปนี้อย่างรอบคอบ

1. ทำความสะอาดหน้าจอ LCD:
   - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต้ารับ
   - ฉีดน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ใช่ตัวทำละลายลงบนผ้าเช็ดทำความสะอาดและเช็ดหน้าจอเบาๆ
2. ห้ามวางจอมอนิเตอร์ LCD ใกล้ขอบโต๊ะ การปล่อยให้จอมอนิเตอร์โดนฝน ความชื้น หรือแสงอาทิตย์โดยตรงอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับจอมอนิเตอร์ได้
3. ห้ามออกแรงกดที่หน้าจอ LCD ออกแรงกดมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรกับจอแสดงผลได้ ห้ามถอดฝาครอบหรือพยายามซ่อมแซมเครื่องนี้ด้วยตนเอง ช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติควรทำการซ่อมบำรุงทั้งหมด
4. ห้ามวางจอมอนิเตอร์ LCD ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20° ถึง 60° C (-4° ถึง 140° F) การเก็บจอมอนิเตอร์ LCD ไว้นอกช่วงอุณหภูมิดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้
5. ถอดปลั๊กจอมอนิเตอร์ทันทีและติดต่อช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้:
   - สายสัญญาณจอมอนิเตอร์และ PC ขาดหรือชำรุด
   - น้ำหกลงบนจอมอนิเตอร์ LCD หรือจอมอนิเตอร์ถูกฝนตก
   - จอมอนิเตอร์ LCD หรือตัวเครื่องชำรุด

ประกาศความสอดคล้อง CE

Important(English)

Maintenance

- Please perform the distribution system in building installation shall provide the circuit breaker rated 120/240V, 20A (maximum).
- If provided with a 3-pin attachment plug on the power cord, plug it into a properly grounded (earthed) 3-pin outlet. Do not disable the power cord grounding pin, for example, by attaching a 2-pin adapter. The grounding pin is an important safety feature.

Caution(Applicable models with battery)

- Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extreme low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

Caution(Applicable models with coin/button cell battery)

- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Stability Hazard

The product may fall, causing serious personal injury or death. To prevent injury, this product must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.

A product set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets and furniture or installation methods recommended by the manufacturer of the product set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the product.
- ALWAYS ensure the product is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the product or its controls.
- NUNCA coloque um produto em cut local instável.
- NUNCA coloque o produto em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem ancorar tanto o móvel como o produto à parede, caso contrário, o produto pode cair.
- NUNCA coloque o produto sobre roupas ou outros materiais que podem ficar entre o produto e o móvel que o suporta.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a se perderem. Os brinquedos e controles remotos, na parte superior do produto, ou mesmo sobre o móvel, são um convite.
- Se o produto existente tiver sido colocado, ainda, em um local inseguro, mesmo considerações acima devem ser aplicadas.

Nota

Este monitor aceita a uma interface de montagem de 100mm x 100mm compatível com a norma VESA. Entre em contato com o fabricante do suporte de montagem para obter informações sobre a instalação e para obter os parafusos necessários para montagem.

Важно(Russian)

Техническое обслуживание

- Убедитесь, что электрическая здания основная предназначен цепи 120/240 В, 20 А (максимальная).
- Если шнур питания оснащен 3-контактной вилкой, подключите его к правильно заземленной 3-контактной электрической розетке. Не отключайте заземляющий контакт шнура питания, например, подключив к нему 2-контактный адаптер. Заземляющий контакт – важная функция безопасности.

Внимание (применимо к моделям с аккумулятором батареи)

- Замена аккумулятора батареи неправильного типа, что может нарушить предохранительное устройство.
- Утилизация батареи в огне или горячей печи, или механическое раздавливание или разрезание батареи, что может привести к взрыву.
- Хранение батареи в среде с очень высокой температурой, что может привести к взрыву.
- Risk for brand and fire explosion on battery bits and fittings.

Fürsiktighet (tillämpliga modeller med knappcellsbatteri)

- Fortär inte batterier, risk för kemisk brännskada
- Denna produkt innehåller ett mynt-/knappcellsbatteri. Om mynt-/knappcellsbatteriet svälj kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar, och kan orsaka dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte stänges ordentligt, upphör att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om batterier har svalts eller om du tror att batterier kan ha hotts eller stoppats in i någon del av kroppen.

Stabilitetsrisk

Produkten kan vältra och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. För att förhindra personskador måste produkten fästas ordentligt på golvet/väggen i enlighet med monteringsanvisningar.

En produktset kan välta och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många personskador, särskilt barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:

- Använd ALTID skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av produktsetet/skåpet.
- Använd ALTID möbler som kan ge säkert stöd åt produkten.
- Se ALTID till att produkten inte hänger utanför kanten av stödmöbeln.
- Lär ALTID barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå produkten eller dess kontroller.
- Placera ALTID cladder och kablar så att man inte kan snubbla över dem och dra ner produkten.
- Placera ALDRIG produkten på typ eller andra material som kan placeras mellan produkten och stödmöbeln.
- Placera ALDRIG föremål som lockar och uppmuntrar barn att klättra på möbler för att nå produkten eller dess kontroller.
- Om den befintliga produkten ska förvaras eller placeras på ett sätt som inte är säkert, gäller de ovan nämnda riktlinjerna.

Varning (om tillämpliga modeller med knappcellsbatteri)

- Byte av batteri med felaktig batterityp kan äventyra ett skydd.
- Om batteriet kastas i eld eller en varm ugn, kross mekaniskt eller kapa ett batteri kan orsaka en explosion.
- Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur som kan leda till en explosion eller att batteriandlig vätska eller gas läcker ut.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Risk för brand eller explosion om batteri byts mot en felaktig typ.

Varning (om tillämpliga modeller i clockor med knappcellsbatteri)

- Det är farligt att svälja batteri – risk för kemisk brännskada
- Denna produkt innehåller ett mynt/knappcellsbatteri. Om mynt/knappcellsbatteriet svälj kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara 2 timmar och leda till dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batterifacket inte stänger ordentligt, upphör att använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.
- Om batterier har svalts eller om du tror att batterier kan ha hotts eller stoppats in i någon del av kroppen.

Stabilitetsrisk

Produkten kan vältra och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. För att förhindra personskador måste produkten fästas ordentligt på golvet/väggen i enlighet med monteringsanvisningar.

En produktset kan vältra och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många personskador, särskilt barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:

- Använd ALTID skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av produktsetet/skåpet.
- Använd ALTID möbler som kan ge säkert stöd åt produkten.
- Se ALTID till att produkten inte hänger utanför kanten av stödmöbeln.
- Lär ALTID barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå produkten eller dess kontroller.
- Placera ALTID cladder och kablar så att man inte kan snubbla över dem och dra ner produkten.
- Placera ALDRIG produkten på typ eller andra material som kan placeras mellan produkten och stödmöbeln.
- Placera ALDRIG föremål som lockar och uppmuntrar barn att klättra på möbler för att nå produkten eller dess kontroller.
- Om den befintliga produkten ska förvaras eller placeras på ett sätt som inte är säkert, gäller de ovan nämnda riktlinjerna.

Varning (om tillämpliga modeller med knappcellsbatteri)

- Batteri med felaktig typ