REVLON

RVDR7220

EN

KEEP THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

WARNING: When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the presence of water presents a hazard even when the function is switched OFF.

For additional protection the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is recommended for the circuit that supplies the bathroom. Ask your installer for advice.

Hairdryers can be used by children aged from 3 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: Do not have the appliance unattended. Do not place hair dryer in the bath, in a shower, near water or in any location where it can fall into water. Do not place the appliance on any heat sensitive surfaces when hot or dragged from the mains. Always unplug the appliance when not in use.

WARNING: Do not block the air inlet or outlet. Do not place the appliance on a soft surface where it is subject to pressure from sinking into an high opening. This can sustain operation of the appliance and functions not having sufficient cooling air. Keep the air inlet and outlet free from lint, hair and other fibrous materials.

NOTE: Use on raised dried hair only.

WARNING: Blocked the product ventilation, do not place it on a towel, etc. The appliance may overheat and cause fire hazard.

Electromagnetic Compatibility

This product complies with the Electromagnetic Compatibility Directive.

Intended Use

This appliance is for domestic use only.

How we keep safe

Overheating and HR

Hair Protection

Use Precautions

Before you plug your Hair Dryer in

1. Check that the voltage shown on the appliance matches your local voltage. If it does not, do not use the appliance and contact your supplier.
2. Ensure the switch is in the OFF position.
3. Ensure the cord is untangled before you start unwinding it.
4. Unwind the cord and plug it into the mains socket.
5. Switch on the mains socket.
6. Switch the appliance on and select the desired heat setting.

Cleaning the Hair Dryer Exterior

1. Switch the appliance off and unplug it from the mains socket.
2. Let the appliance cool down completely before you start cleaning it.
3. Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
4. Dry the appliance with a dry cloth.

Cleaning the Air Inlet Filter Cover

1. Switch the appliance off and unplug it from the mains socket.
2. Let the appliance cool down completely before you start cleaning it.
3. Remove the air inlet filter cover by pushing it in the direction of the arrow.
4. Remove the air inlet filter cover from the appliance.
5. Remove the air inlet filter from the air inlet filter cover.
6. Rinse the air inlet filter under a tap with lukewarm water.
7. Dry the air inlet filter with a towel.
8. Place the air inlet filter back into the air inlet filter cover.
9. Place the air inlet filter cover back into the appliance.

Storage

Cleaning

Technical Specifications

- Voltage: 220-240V~
- Frequency: 50/60Hz
- Power: 2100W
- Model: RVDR7220
- Product Dimensions (Hxwxd): 26.5x9.5x8.5cm
- Product Weight: 0.6kg
- Cable Length: 1.8m
- Cable Type: Fixed
- Heating Elements: Ceramic
- Number of Speeds: 2
- Cool Shot: Yes
- Diffuser: Yes
- Concentrator: Yes

Fault Finding

Problem	Cause	Solution
The appliance does not heat up.	The appliance is switched off.	Switch the appliance on.
	The appliance is not plugged in.	Plug the appliance into the mains socket.
	The mains socket is not switched on.	Switch the mains socket on.
	The appliance has overheated and the safety thermostat has switched it off.	Let the appliance cool down and then switch it on again.
The appliance does not blow hot air.	The appliance has overheated and the safety thermostat has switched it off.	Let the appliance cool down and then switch it on again.
	The air inlet is blocked.	Remove any obstructions from the air inlet.
The appliance does not blow air.	The appliance has overheated and the safety thermostat has switched it off.	Let the appliance cool down and then switch it on again.
	The air inlet is blocked.	Remove any obstructions from the air inlet.
The appliance does not blow air at the highest setting.	The air inlet is blocked.	Remove any obstructions from the air inlet.
The appliance does not blow cool air.	The cool shot button is not pressed.	Press the cool shot button.
The appliance does not blow air at the lowest setting.	The air inlet is blocked.	Remove any obstructions from the air inlet.

Warranty

Recycling

ZH, KN

請保留重要安全說明

警告: 切勿在浴缸、淋浴、盆或其他盛水容器附近使用。

本產品不適用於未經監督的兒童或身體、感覺或精神能力不佳的人士，或缺乏經驗和知識的人士使用，除非他們已經獲得有關使用產品安全方面的監督或指導，並明白其中的風險。

兒童不得玩弄產品。

清潔和使用者維護不得由兒童在沒有監督的情況下進行。

如電源線已損壞，必須由製造商、其服務代理或類似合格人士更換，以免發生危險。

警告: 切勿讓產品無人看管。切勿將吹風機放在浴缸、淋浴、盆或任何可能會掉入水中的地方。切勿將產品放在熱敏表面上或拖拉電源線。使用後請拔掉產品插頭。

警告: 切勿阻塞產品的進風口或出風口。切勿將產品放置在會因下陷而受壓的軟表面上。這會導致產品運作時通風不足。請保持進風口和出風口清潔，不要有棉絮、頭髮和其他纖維物質。

注意: 僅用於已吹乾的頭髮。

警告: 產品通風口被堵塞，請勿將產品放置在毛巾等物品上。產品可能會過熱，並引發火災。

電磁相容性

本產品符合電磁相容性指令。

預期用途

本產品僅供家用。

我們如何保持安全

過熱和 HR

頭髮保護

使用注意事項

在插入吹風機之前

1. 檢查產品上顯示的電壓是否與您的當地電壓相符。如不符，請勿使用產品，並聯絡您的供應商。
2. 確保開關處於 OFF 位置。
3. 確保電線在開始展開之前沒有纏繞。
4. 展開電線並插入電源插座。
5. 開啓電源插座。
6. 開啓產品並選擇所需的熱度設定。

吹風機外部清潔

1. 關閉產品並從電源插座拔出。
2. 讓產品完全冷卻後，再開始清潔。
3. 用濕布擦拭產品外部。
4. 用乾布擦乾產品。

清潔進風口濾網蓋

1. 關閉產品並從電源插座拔出。
2. 讓產品完全冷卻後，再開始清潔。
3. 推動進風口濾網蓋，將其朝箭頭方向推出。
4. 從產品中取出進風口濾網蓋。
5. 從進風口濾網蓋中取出進風口濾網。
6. 在水龍頭下用溫水沖洗進風口濾網。
7. 用毛巾擦乾進風口濾網。
8. 將進風口濾網放回進風口濾網蓋。
9. 將進風口濾網蓋放回產品。

儲存

清潔

技術規格

- 電壓: 220-240V~
- 頻率: 50/60Hz
- 功率: 2100W
- 型號: RVDR7220
- 產品尺寸 (高x寬x深): 26.5x9.5x8.5cm
- 產品重量: 0.6kg
- 電線長度: 1.8m
- 電線類型: 固定
- 加熱元件: 陶瓷
- 速度數: 2
- 冷風: 是
- 擴散器: 是
- 集中器: 是

故障排除

問題	原因	解決方法
產品不加熱。	產品關閉。	開啓產品。
	產品未插入。	將產品插入電源插座。
	電源插座未開啓。	開啓電源插座。
	產品過熱，安全恒溫器已關閉產品。	讓產品冷卻，然後再開啓。
產品不吹熱風。	產品過熱，安全恒溫器已關閉產品。	讓產品冷卻，然後再開啓。
	進風口被堵塞。	移除進風口的任何障礙物。
產品不吹風。	產品過熱，安全恒溫器已關閉產品。	讓產品冷卻，然後再開啓。
	進風口被堵塞。	移除進風口的任何障礙物。
產品在最高設定不吹風。	進風口被堵塞。	移除進風口的任何障礙物。
產品不吹冷風。	未按下冷風按鈕。	按下冷風按鈕。
產品在最低設定不吹風。	進風口被堵塞。	移除進風口的任何障礙物。

保固

回收

SR

ČUVAJTE OVE VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE: Ne koristite u blizini kade, tuša, umivaonika ili bilo kojeg drugog spremnika s vodom.

Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) s ograničenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osoba koje nemaju iskustva i znanje osim ako su pod nadzorom ili su im dane upute o sigurnom korištenju uređaja te ako su im poznate opasnosti koje iz toga mogu nastati. Djeci ne smije dopustiti da se igraju s uređajem.

Djeci ne smije dopustiti da se igraju s uređajem. Djeci ne smije dopustiti čišćenje i korisničko održavanje bez nadzora.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slične osobe kako bi se izbjegao rizik.

UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj bez nadzora. Ne stavljajte sušilo za kosu u kadu, u tuš, u blizinu vode ili na bilo koje mjesto na kojem može pasti u vodu. Ne stavljajte uređaj na osjetljive površine kada je vruć ili ga vucite s mreže. Uvijek izvadite uređaj iz utičnice kada ne koristite.

UPOZORENJE: Ne blokirajte ulaz ili izlaz zraka. Ne stavljajte uređaj na mekanu površinu na kojoj je izložen pritisku zbog upadanja u visoku udubinu. Ovo može ometati rad uređaja i funkcije koje nemaju dovoljno rashladnog zraka. Ulaz i izlaz zraka držite slobodnim od prašine, kose i drugih vlaknastih materijala.

NOTA: Koristite samo na suhoj kosi.

UPOZORENJE: Blokirali ste ventilaciju proizvoda, ne stavljajte ga na ručnik i sl. Uređaj se može pregrijati i izazvati požar.

Elektromagnetska kompatibilnost

Ovaj proizvod u skladu je s Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Namjena

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu.

Kako ostajemo sigurni

Pregrijavanje i HR

Zaštita kose

Mjere opreza u uporabi

Prije nego uključite sušilo za kosu

1. Provjerite da napon prikazan na uređaju odgovara naponu vaše mreže. Ako nije, ne koristite uređaj i obratite se dobavljaču.
2. Osigurajte da je prekidač u položaju OFF.
3. Osigurajte da je kabel raspetljan prije nego ga počnete odmotavati.
4. Odmotajte kabel i priključite ga u utičnicu.
5. Uključite utičnicu.
6. Uključite uređaj i odaberite željenu toplinu.

Čišćenje vanjskog dijela sušila za kosu

1. Isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice.
2. Ostavite uređaj da se u potpunosti ohladi prije nego počnete s čišćenjem.
3. Obrišite vanjski dio uređaja vlažnom krpom.
4. Osušite uređaj suhom krpom.

Čišćenje poklopca filtra ulaznog zraka

1. Isključite uređaj i izvucite ga iz utičnice.
2. Ostavite uređaj da se u potpunosti ohladi prije nego počnete s čišćenjem.
3. Uklonite poklopac filtra ulaznog zraka tako da ga gurnete u smjeru strelice.
4. Uklonite poklopac filtra ulaznog zraka s uređaja.
5. Uklonite filtar ulaznog zraka s poklopca filtra ulaznog zraka.
6. Ispaljujte filtar ulaznog zraka pod slabim mlazom vode.
7. Osušite filtar ulaznog zraka ručnikom.
8. Vratite filtar ulaznog zraka u poklopac filtra ulaznog zraka.
9. Vratite poklopac filtra ulaznog zraka u uređaj.

Pohrana

Čišćenje

Tehnički podaci

- Napon: 220-240V~
- Frekvencija: 50/60Hz
- Snaga: 2100W
- Model: RVDR7220
- Dimenzije proizvoda (Hxwxd): 26.5x9.5x8.5cm
- Masa proizvoda: 0.6kg
- Duljina kabela: 1.8m
- Vrsta kabela: Fiksni
- Grijaći elementi: Keramika
- Broj brzina: 2
- Hladni mlaz: Da
- Difuzor: Da
- Koncentrator: Da

Otklanjanje kvarova

Problem	Uzrok	Rješenje
Uređaj ne grije.	Uređaj je isključen.	Uključite uređaj.
	Uređaj nije priključen.	Priključite uređaj u utičnicu.
	Utičnica nije uključena.	Uključite utičnicu.
	Uređaj je pregrijan i sigurnosni termostat je isključio uređaj.	Ostavite uređaj da se ohladi i ponovno ga uključite.
Uređaj ne puše vrući zrak.	Uređaj je pregrijan i sigurnosni termostat je isključio uređaj.	Ostavite uređaj da se ohladi i ponovno ga uključite.
	Ulaz zraka je blokiran.	Uklonite sve prepreke s ulaza zraka.
Uređaj ne puše zrak.	Uređaj je pregrijan i sigurnosni termostat je isključio uređaj.	Ostavite uređaj da se ohladi i ponovno ga uključite.
	Ulaz zraka je blokiran.	Uklonite sve prepreke s ulaza zraka.
Uređaj ne puše zrak na najvišoj razini.	Ulaz zraka je blokiran.	Uklonite sve prepreke s ulaza zraka.
Uređaj ne puše hladni zrak.	Gumb za hladni mlaz nije pritisnut.	Pritisnite gumb za hladni mlaz.
Uređaj ne puše zrak na najnižoj razini.	Ulaz zraka je blokiran.	Uklonite sve prepreke s ulaza zraka.

Jamstvo

Recikliranje

CS

UCHOVEJTE TYTO DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a nechápou rizika s tím spojená. Děti se s spotřebičem nesmějí hrát.

Děti se s spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelská údržba nesmí provádět děti bez dozoru.

Je-li poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

VAROVÁNÍ: Nenechávejte spotřebič bez dozoru. Nedávejte sušičku na vlasy do vany, do sprchy, do blízkosti vody nebo na jakékoliv místo, kde by mohla spadnout do vody. Nepokládejte spotřebič na citlivé povrchy, když je horký, nebo jej nevytahujte z elektrické sítě. Vždy vytáhněte spotřebič z elektrické sítě, když jej nepoužíváte.

VAROVÁNÍ: Neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Nepokládejte spotřebič na měkký povrch, na který je vystaven tlaku v důsledku ponoření do vysoké prohlubeně. Tímto může dojít k omezení fungování spotřebiče a funkcí, které nemají dostatečné chladicí vzduch. Udržujte vstup a výstup vzduchu bez prachu, vlasů a jiných vláknitých materiálů.

POZNÁMKA: Používejte pouze na suché vlasy.

VAROVÁNÍ: Pokud máte ventilaci výrobku zablokovanou, nepokládejte ji na ručník apod. Spotřebič může přehřívat a způsobit požár.

Elektromagnetická kompatibilita

Tento výrobek splňuje směrnici o elektromagnetické kompatibilitě.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je pouze pro domácí použití.

Jak zajistíme bezpečí

Přehřátí a HR

Ochrana vlasů

Bezpečnostní opatření

Než zapojíte sušičku na vlasy do zásuvky

1. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu napětí. Pokud ne, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte dodavatele.
2. Ujistěte se, že je vypínač v poloze OFF.
3. Ujistěte se, že je kabel rozmotaný, než jej začnete rozvíjet.
4. Rozvíjejte kabel a zapojte jej do zásuvky.
5. Zapněte zásuvku.
6. Zapněte spotřebič a zvolte požadovanou teplotu.

Čištění vnějšku sušičky na vlasy

1. Vypněte spotřebič a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout, než jej začnete čistit.
3. Otřete vnější stranu spotřebiče vlhkým hadrem.
4. Osušte spotřebič suchým hadrem.

Čištění krytu filtru vstupního vzduchu

1. Vypněte spotřebič a vytáhněte jej ze zásuvky.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout, než jej začnete čistit.
3. Odstraňte kryt filtru vstupního vzduchu tlačením ve směru šipky.
4. Vyjměte kryt filtru vstupního vzduchu z přístroje.
5. Vyjměte filtr vstupního vzduchu z krytu filtru vstupního vzduchu.
6. Vypláchněte filtr vstupního vzduchu pod slabým proudem vlažné vody.
7. Osušte filtr vstupního vzduchu ručníkem.
8. Vraťte filtr vstupního vzduchu do krytu filtru vstupního vzduchu.
9. Vraťte kryt filtru vstupního vzduchu do přístroje.

Skladování

Čištění

Technické parametry

- Napětí: 220-240V~
- Frekvence: 50/60Hz
- Výkon: 2100W
- Model: RVDR7220
- Rozměry výrobku (Hxwxd): 26.5x9.5x8.5cm
- Hmotnost výrobku: 0.6kg
- Délka kabelu: 1.8m
- Typ kabelu: Pevný
- Topné prvky: Keramika
- Počet rychlostí: 2
- Studený vzduch: Ano
- Difuzor: Ano
- Koncentrátor: Ano

Odstraňování závad

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič neohřívá.	Spotřebič je vypnutý.	Zapněte spotřebič.
	Spotřebič není připojen.	Připojte spotřebič do zásuvky.
	Zásuvka není zapnutá.	Zapněte zásuvku.
	Spotřebič se přehřál a bezpečnostní termostat vypnul spotřebič.	Nechte spotřebič vychladnout a poté jej znovu zapněte.
Spotřebič nefouká horký vzduch.	Spotřebič se přehřál a bezpečnostní termostat vypnul spotřebič.	Nechte spotřebič vychladnout a poté jej znovu zapněte.
	Vstup vzduchu je zablokován.	Odstraňte překážky ze vstupu vzduchu.
Spotřebič nefouká vzduch.	Spotřebič se přehřál a bezpečnostní termostat vypnul spotřebič.	Nechte spotřebič vychladnout a poté jej znovu zapněte.
	Vstup vzduchu je zablokován.	Odstraňte překážky ze vstupu vzduchu.
Spotřebič nefouká vzduch na nejvyšší rychlost.	Vstup vzduchu je zablokován.	Odstraňte překážky ze vstupu vzduchu.
Spotřebič nefouká studený vzduch.	Tlačítko studeného vzduchu není stisknuto.	Stiskněte tlačítko studeného vzduchu.
Spotřebič nefouká vzduch na nejnižší rychlost.	Vstup vzduchu je zablokován.	Odstraňte překážky ze vstupu vzduchu.

Záruka

Recyklace

HU

ŐRIZZE MEG ŐRIZNI A FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT

FIGYELEM! Ne használja a fürdőkádban, zuhanyban, mosdóban vagy egyéb olyan tárolóban, amelyben víz van!

Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (beleértve a gyermekeket) testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosságával, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, kivéve, ha felügyelet alatt vagy a biztonságos használatra vonatkozó utasítás birtokában vannak, és megértik a szóban forgó veszélyeket.

A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a tisztítást és a felhasználói karbantartást.

Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szervizszolgálatának vagy hasonlóan szakképzett személyek kell kicserélniük a veszélyek elkerülése érdekében.

FIGYELEM! Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Ne helyezze a hajszárítót a kádba, zuhanyba, a víz közelébe vagy bármilyen olyan helyre, ahol esetleg beleesik a vízbe. Ne helyezze a készüléket hőérzékeny felületekre, amikor forró, vagy ne húzza ki a hálózatból. Mindig húzza ki a készüléket, amikor nem használja.

FIGYELEM! Ne blokkolja a levegőbemenetet vagy -kimenetet. Ne helyezze a készüléket puha felületre, amely ki van téve nyomásnak a mélyen fekvő felszín miatt. Ez a szerkezet nem megfelelő szellőzése miatt szenvedhet sérülést. Tartsa szabadon a levegőbemenetet és -kimenetet a szöszöktől, hajtól és egyéb szálas anyagoktól.

MEGJEGYZÉS: Csak nedvességtől megszárított hajon használja.

FIGYELEM! Ha a termék szellőzése van, ne helyezze egy törülközőre stb. A túlmelegedés és tűzveszélyt okozhat.

Elektromágneses kompatibilitás

Ez a termék megfelel az elektromágneses kompatibilitás irányelvének.

Rendeltetés szerinti felhasználás

Ez a termék csak otthoni felhasználásra szolgál.

Hogyan biztonságban maradunk

Túlmelegedés és HR

Hajvédelem

Óvintézkedések

Mielőtt bekapcsolja a hajszárítót

1. Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megfelel-e a helyi feszültségnek. Ha nem, ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló KI állásban van.
3. Ellenőrizze, hogy a vezeték szabadon van-e, mielőtt elkezdi kibontani.
4. Bontsa ki a vezetéket, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozóaljzatba.
5. Kapcsolja be a hálózati csatlakozóaljzatot.
6. Kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a kívánt hőfokbeállítást.

A hajszárító külső felületének tisztítása

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megkezdi a tisztítását.
3. Törölje le a készülék külső felületét egy nedves törülközővel.
4. Szárítsa meg a készüléket egy szárazra.

A levegőbemenet szűrőburkolat tisztítása

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt megkezdi a tisztítását.
3. Vegye le a levegőbemenet szűrőburkolatát úgy, hogy a nyíl irányában megnyomja.
4. Vegye ki a levegőbemenet szűrőburkolatát a készülékből.
5. Vegye ki a levegőbemenet szűrőt a levegőbemenet szűrőburkolatából.
6. Szárítsa meg a levegőbemenet szűrőt egy törülközővel.
7. Szárítsa meg a levegőbemenet szűrőt egy törülközővel.
8. Helyezze vissza a levegőbemenet szűrőt a levegőbemenet szűrőburkolatba.
9. Helyezze vissza a levegőbemenet szűrőburkolatot a készülékbe.

Tárolás

Tisztítás

Műszaki adatok

- Feszültség: 220-240V~
- Frekvencia: 50/60Hz
- Teljesítmény: 2100W
- Modell: RVDR7220
- Termékméretek (Hxszxm): 26.5x9.5x8.5cm
- Termék súlya: 0.6kg
- Kábelhossz: 1.8m
- Kábeltípus: Fix
- Fűtőelemek: Kerámia
- Fokozatok: 2
- Hideg lökés: Igen
- Diffúzor: Igen
- Koncentrátor: Igen

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A termék nem melegszik.	A termék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a terméket.
	A termék nincs csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a terméket a hálózati csatlakozóaljzatba.
	A hálózati csatlakozóaljzat nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a hálózati csatlakozóaljzatot.
	A termék túlmelegedett, és a biztonsági termosztát kikapcsolta a terméket.	Hagyja lehűlni a terméket, majd kapcsolja be ismét.
A termék nem fújja a forró levegőt.	A termék túlmelegedett, és a biztonsági termosztát kikapcsolta a terméket.	Hagyja lehűlni a terméket, majd kapcsolja be ismét.
	A levegőbemenet el van zárva.	Szüntessen meg minden akadályt a levegőbemenetben.
A termék nem fújja a levegőt.	A termék túlmelegedett, és a biztonsági termosztát kikapcsolta a terméket.	Hagyja lehűlni a terméket, majd kapcsolja be ismét.
	A levegőbemenet el van zárva.	Szüntessen meg minden akadályt a levegőbemenetben.
A termék nem fújja a levegőt a legmagasabb fokozaton.	A levegőbemenet el van zárva.	Szüntessen meg minden akadályt a levegőbemenetben.
A termék nem fújja a hideg levegőt.	A hideg lökés gombja nincs megnyomva.	Nyomja meg a hideg lökés gombját.
A termék nem fújja a levegőt a legalacsonyabb fokozaton.	A levegőbemenet el van zárva.	Szüntessen meg minden akadályt a levegőbemenetben.

Jótállás

Újrahasznosítás

RO

PĂSTRAȚI ACEASTĂ INFORMAȚIE IMPORTANTĂ PRIVIND SIGURANȚA

AVERTIZARE: Nu folosiți în apropiere de cadă, duș, lavoar sau alte recipiente cu apă.

Acest aparat nu este destinat folosirii de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe suficiente, decât dacă li se oferă supraveghere sau instrucțiuni privind folosirea aparatului în condiții de siguranță și dacă sunt conștiente de riscurile implicate.

Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.

Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul. Copiilor nu le este permis curățarea și întreținerea de utilizator fără supraveghere.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de reprezentantul de service al acestuia sau de persoane cu o calificare similară, pentru a evita orice pericol.

AVERTIZARE: Nu lăsați aparatul fără supraveghere. Nu puneți uscătorul de păr în cadă, în duș, în apropiere de apă sau în orice loc în care ar putea cădea în apă. Nu puneți aparatul pe suprafețe sensibile la căldură atunci când este fierbinte sau trageți de el de la priză. Scoateți aparatul din priză ori de câte ori nu este folosit.

AVERTIZARE: Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului. Nu puneți aparatul pe o suprafață moale care este supusă presiunii din cauza unei adâncituri mari. Acest lucru poate afecta funcționarea aparatului și funcțiile care nu au o răcire suficientă. Păstrați intrarea și ieșirea aerului fără scame, păr și alte materiale fibroase.

NOTĂ: Folosiți numai pe păr uscat.

AVERTIZARE: Ventilația produsului este blocată, nu o puneți pe un prosop etc. Aparatul poate deveni fierbinte și poate provoca un incendiu.

Compatibilitate electromagnetică

Produsul respectă Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.

Utilizare prevăzută

Acest aparat este destinat numai folosirii casnice.

Cum ne menținem în siguranță

Supraîncălzire și HR

Protecția părului

Precauțiuni de folosire

Înainte de a conecta uscătorul de păr la priză

1. Verificați dacă tensiunea afișată pe aparat corespunde tensiunii locale. Dacă nu, nu folosiți aparatul și contactați furnizorul.
2. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția OFF.
3. Asigurați-vă că cablul este desfășurat înainte de a începe să îl derulați.
4. Derulați cablul și conectați-l la priza de rețea.
5. Porniți priza de rețea.
6. Porniți aparatul și selectați setarea de căldură dorită.

Curățarea exterioară a uscătorului de păr

1. Opriți aparatul și scoateți-l din priza de rețea.
2. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a începe curățarea.
3. Ștergeți exterior aparatul cu o cârpă umedă.
4. Uscați aparatul cu o cârpă uscată.

Curățarea capacului filtrului de intrare a aerului

1. Opriți aparatul și scoateți-l din priza de rețea.
2. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a începe curățarea.
3. Scoateți capacul filtrului de intrare a aerului prin apăsare în direcția săgeții.
4. Scoateți capacul filtrului de intrare a aerului din aparat.
5. Scoateți filtrul de intrare a aerului din capacul filtrului de intrare a aerului.
6. Clătiți filtrul de intrare a aerului sub un jet de apă cu temperatură scăzută.
7. Uscați filtrul de intrare a aerului cu un prosop.
8. Introduceți filtrul de intrare a aerului în capacul filtrului de intrare a aerului.
9. Introduceți capacul filtrului de intrare a aerului în aparat.

Depozitare

Curățare

Specificații tehnice

- Tensiune: 220-240V~
- Frecvență: 50/60Hz
- Putere: 2100W
- Model: RVDR7220
- Dimensiuni produs (Hxlxa): 26.5x9.5x8.5cm
- Greutate produs: 0.6kg
- Lungime cablu: 1.8m
- Tip cablu: Fixe
- Elemente de încălzire: Ceramică
- Viteze: 2
- Jet rece: Da
- Difuzor: Da
- Concentrator: Da

Depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Aparatul nu se încălzește.	Aparatul este oprit.	Porniți aparatul.
	Aparatul nu este conectat la priză.	Conectați aparatul la priza de rețea.
	Priza de rețea nu este pornită.	Porniți priza de rețea.
	Aparatul s-a supraîncălzit și termostatul de siguranță a oprit aparatul.	Lăsați aparatul să se răcească și apoi porniți-l din nou.
Aparatul nu suflă aer cald.	Aparatul s-a supraîncălzit și termostatul de siguranță a oprit aparatul.	Lăsați aparatul să se răcească și apoi porniți-l din nou.
	Intrarea aerului este blocată.	Eliminați orice obstrucție din intrarea aerului.
Aparatul nu suflă aer.	Aparatul s-a supraîncălzit și termostatul de siguranță a oprit aparatul.	Lăsați aparatul să se răcească și apoi porniți-l din nou.
	Intrarea aerului este blocată.	Eliminați orice obstrucție din intrarea aerului.
Aparatul nu suflă aer la cea mai mare viteză.	Intrarea aerului este blocată.	Eliminați orice obstrucție din intrarea aerului.
Aparatul nu suflă aer rece.	Butonul de jet rece nu este apăsat.	Apăsați butonul de jet rece.
Aparatul nu suflă aer la cea mai mică viteză.	Intrarea aerului este blocată.	Eliminați orice obstrucție din intrarea aerului.

Garanție

Reciclare