USER MANUAL

Oclip

A clip-on light with dual light sources.

IN THE BOX

Table 1: Specifications

COOL WHITE
CCT: 5700-6500K CRI: 70

HIGH	300 lumens
MEDIUM	150 lumens
LOW	10 lumens
MOONLIGHT	1.5 lumens
RED LIGHT	4 lumens

1300mAh	70w	IPX5	1.5m
5V/0.5~1A=2.5~5W/2.5hrs 5V/1.5A=7.5W/1.5hrs			30g/1.05oz (including battery)

Rechargeable Li-ion Battery (Model: 18650 3.7V 1300mAh)		Working temperature 0°C-45°C

* Above data are tested per IEC60896-21 2009 standard in daylight lab in reference. The data may be performed indoor under

Figure 1

Product overview

Figure 2

Charge

Figure 3

On/Off

Figure 4

Lockout / Unlock

Figure 5

Moonlight mode



Figure 6

Change brightness level



Figure 7

Strobe (White light mode only)



Figure 8

Red light mode

Figure 9

Switch between red and white light mode



Figure 10

Turn on white light beacon

Figure 11

Turn on white light beacon

Figure 12

Battery indicator

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 06
(FI) Finnish 05
(NO) Norwegian 09
(SV) Swedish 09
(NL) Nederlands 10
(PL) Polska 10
(DE) Deutsch 11
(HU) Magyarország 12
(RU) Русский 13
(ES) Español 13
(RO) Românesc 14
(UA) Українська 14
(JP) 日本語 15
(KR) 한국어 15
(TH) ไทย 16
(FR) Français 16
(IT) Italiano 16
(SK) Slovenskýjazyk 16
(PT) Português 16

(EN)English

Multi-language dictionary, see Table 3.
1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Operating instructions below:
3.1 Charge, see Figure 2.
3.2 On/Off, see Figure 3.
Single press the button to turn on and off. When turned off, the current mode will be memorized. (Choose and Offer Light Source or Red Light mode.)
3.3 Lockout / Unlock, see Figure 4.
Press the light for at least 1 second and hold the side switch for about 2 seconds to access the lockout mode. The light will flash twice to confirm lockout. Lockout is a useful off to prevent accidental activation. Do not indicator of the center of the switch will be on for a 2 second. Lockout is a useful off to prevent accidental mode. To unlock it, continue holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.
3.4 Moonlight mode, see Figure 5.
To activate Moonlight mode, press and hold the switch for 1 second. Release the button to switch off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
3.5 Change brightness level (White light mode only), see Figure 6.
In the white light mode, long press the button to change the brightness. The indicator light shows the current brightness, and changes in the order of Low → Medium → High → Strobe. Release the button to select the brightness. (Note: Moonlight mode are not included in this cycle.)
3.6 Strobe mode, see Figure 7.
In White light mode, long press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off. (Note)
3.7 Red light mode, see Figure 8.
Double press the button to turn on the red light mode. Single press to turn off, and the current mode will be memorized. (Choose and Offer Light Source.)
3.8 Switch between red and white light mode, see Figure 9.
When the light is on, double press the button to switch between red light mode and white light mode.
3.9 Mode on Loc On Lone, consulte la Figura 5.
Con o Sin Bloqueo activado, mantenga presionado el botón central durante más de un segundo para acceder al modo de luz de luna. Cuando la linterna se encienda de nuevo, volverá al modo de luz de luna debido a la función de memoria.
3.3 Cambiar el brillo (solo en el modo de luz blanca), consulte la Figura 6.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el botón central durante más de 2 segundos para cambiar el brillo. La salida de potencia comienza con el brillo actual y cambia en el orden Bajo → Medio → Alto → Flujo (Secuencia de brillo suelta) el botón. (Nota: El modo Luz de luna no está incluido en este ciclo.)
3.6 Modo estroboscópico, consulte la Figura 7.
Con la linterna apagada, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo estroboscópico. Presione o mantenga presionado para apagar.
3.7 Modo luz roja, consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja; si no se usa con la luz encendida o apagada. Cuando la luz se vuelve a encender, la configuración cambia de carga (RPG).
3.8 Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la Figura 9.
Presione el botón dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo está encendido.
3.9 Cambiar al modo de luz roja, consulte la Figura 10.
Presione y mantenga presionado el botón en el modo de luz blanca para ver la luz roja. Suelte y presione el botón nuevamente para volver a la luz blanca. Ver valiosa a una luz roja controlada.
3.10 Encender la luz de baliza, consulte la Figura 11.
Una linterna encendida, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo baliza. Presione nuevamente para salir del modo.
4. Indicator de Batería, consulte la Figura 12.

(RO) Românesc

Dicționar multi-limbi, vezi Tabelul 3.
1. Specificațiile produsului, vezi Tabelul 1 și Tabelul 2.
2. Prezentare generală a produsului, consultați Figura 1.
3. Instrucțiuni utilizare:
3.1 Încărcarea produsului din plastic, vezi Figura 2.
3.2 Pornire/oprire, consultați Figura 3.
Apăsați și menținând apăsat butonul în modul lumină rece mai mult de 1.5 secunde pentru a comuta lumina la modul lumină de luna. Dacă este pornit, lumina va trece la modul lumină de luna.
3.3 Blocarea/Deblocarea. Consultați Figura 4.
Atunci când lanterna este aprinsă apasați și mențineți apăsat butonul pentru mai mult de 2 secunde (lanterna va intra prima data în modul moonlight apoi se va opri fiind blocată). Indicatorul din centrul butonului se comportă aproape pentru o secundă de timp. Pentru dezblocare apasați și mențineți butonul 1 sec. pe baza pana ca lanterna pentru a ieși din modul de blocare.
3.4 Mod de veghe, vezi Figura 5.
Apăsați și mențineți butonul pentru mai mult de 1 secundă pentru a activa modul de veghe. Eliberați butonul pentru a opri. Dacă ultimul mod folosit a fost modul de veghe, pur și simplu apăsați butonul.
3.5 Schimbați luminozitatea (numai în modul lumină albă), consultați Figura 6.
Apăsați și mențineți apăsat butonul în modul lumină albă pentru a schimba luminozitatea. Ieșirea de putere începe cu luminozitatea curentă și se schimbă în ordinea Scăzut → Mediu → Ridicat → Scăzut (Secvență luminozitate eliberată butonul. Modurile moonlight nu se vor afișa în acest ciclu.)
3.6 Mod stroboscopic, consultați Figura 7.
Pentru a porni Strobe, apăsați rapid butonul de trei ori sau mai mult în timp ce lanterna este stinsă. Apăsați sau țineți apăsat pentru a dezactiva Strobe.
Apăsați butonul de două ori pentru a activa modul roșu; se va memora ultima setare a modului la data și oră. Cărnul lumina este aprinsă de ieșe, cât și pentru a dezactiva modul roșu. Pentru a comuta la modul roșu, apăsați și menținând apăsat butonul pentru a activa lumina roșu. Pentru a comuta la modul alb, apăsați și menținând apăsat butonul pentru a activa lumina albă.
3.9 Comutați între modul de lumină rece și alb, consultați Figura 9.
Apăsați și menținând apăsat butonul pentru a comuta la modul de lumină rece și alb. Cărnul lumina este aprinsă de ieșe, cât și pentru a dezactiva modul roșu.
3.10 Activarea semnalului de urgență, consultați Figura 10.
Apăsați și menținând apăsat butonul pentru a activa semnalul de urgență. Apăsați și menținând apăsat butonul pentru a dezactiva.
4. Indicator de baterie, consultați Figura 12.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.
1. Consulte las características de producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.
2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1.
3. Manual de uso como se indica a continuación:
3.1 Retirar el plástico de aislamiento, consulte la Figura 2.
3.2 Encender/apagar, consulte la Figura 3.
Presione el botón para encendedor/apagar la luz. El modo activo se memorizará cuando se apaga el dispositivo. (El antirrebotejo y la batería de bajo consumo se ve en modo de luz roja.)
3.3 Bloqueo/desbloqueo, consulte la Figura 4.
Con la linterna apagada, mantenga presionado el botón lateral durante dos segundos, la linterna se encenderá en modo luz de luna y luego se apagará mientras bloqueo. Mantenga presionado el botón central durante dos segundos para bloquear. El indicador rojo que indica el bloqueo de la linterna. Presione nuevamente el botón lateral por más de un segundo para desbloquear, y se encenderá en el modo luz de luna.
3.4 Modo luz de luna, consulte la Figura 5.
Con o sin bloqueo activado, mantenga presionado el botón central durante más de un segundo para acceder al modo luz de luna. Cuando la linterna se encienda de nuevo, volverá al modo de luz de luna debido a la función de memoria.
3.5 Cambiar el brillo (solo en el modo de luz blanca), consulte la Figura 6.
En el modo de luz blanca, mantenga presionado el botón central durante más de 2 segundos para cambiar el brillo. La salida de potencia comienza con el brillo actual y cambia en el orden Bajo → Medio → Alto → Flujo (Secuencia de brillo suelta) el botón. (Nota: El modo Luz de luna no está incluido en este ciclo.)
3.6 Modo estroboscópico, consulte la Figura 7.
Con la linterna apagada, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo estroboscópico. Presione o mantenga presionado para apagar.
3.7 Modo luz roja, consulte la Figura 8.
Presione el botón dos veces para activar el modo de luz roja; si no se usa con la luz encendida o apagada. Cuando la luz se vuelve a encender, la configuración cambia de carga (RPG).
3.8 Cambiar entre modo de luz roja y modo de luz blanca, consulte la Figura 9.
Presione el botón dos veces para cambiar entre los modos de luz roja y blanca cuando el dispositivo está encendido.
3.9 Cambiar al modo de luz roja, consulte la Figura 10.
Presione y mantenga presionado el botón en el modo de luz blanca para ver la luz roja. Suelte y presione el botón nuevamente para volver a la luz blanca. Ver valiosa a una luz roja controlada.
3.10 Encender la luz de baliza, consulte la Figura 11.
Una linterna encendida, presione rápidamente el botón tres veces o más para acceder al modo baliza. Presione nuevamente para salir del modo.
4. Indicador de Batería, consulte la Figura 12.

(UA) Українська

Багатомовний словник, див. Таблиця 3.
1. Характеристики продукту, див. Таблиця 1 та Таблиця 2.
2. Загальний вигляд продукту, див. Малюнок 1.
3. Інструкції з експлуатації нижчевказані:
3.1 Зняття пластикової ізоляції, див. Малюнок 2.
3.2 Увімкнення/вимкнення, див. Малюнок 3.
Натисніть кнопку вмикання/вимкнення. Активний режим буде запам'ятовуватися при вимкненому пристрої. (Режим стробоскопа (Білий) рекомендується.)
3.3 Блокування/Розблокування, Див. Малюнок 4.
Натисніть кнопку вмикання, натисніть і утримуйте бічний перемикач (близько 2 секунд) для доступу до режиму блокування. Світло спочатку перейде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, спалюватиме при виході з режиму блокування. Натисніть центральну кнопку на 2 секунди, щоб увімкнути режим блокування на час роботи. Натисніть бічний перемикач на довший час, щоб розблокувати. Світло перейде в режим місячного світла.
3.4 Режим стробоскопа, див. Малюнок 5.
Щоб увімкнути режим стробоскопа, натисніть кнопку вмикання три рази або більше при вимкненому пристрої. Натисніть або натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути.
3.5 Режим червоного світла, див. малюнок 6.
Двічі натисніть кнопку, щоб увімкнути режим червоного світла, натисніть одну, щоб вимкнути, пам'ятати останній режим. Натисніть кнопку, щоб увімкнути, натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути. Натисніть кнопку, щоб увімкнути, натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути.
3.6 Перемикання між режимами червоного та білого світла, див. малюнок 7.
Натисніть кнопку двічі, щоб перемикатися між режимами червоного та білого світла, натисніть одну, щоб увімкнути.
3.7 Увімкнення маячка, див. Малюнок 8.
Натисніть і утримуйте кнопку в режимі червоного світла (близько 0.5 секунди), щоб увімкнути маячок. Натисніть кнопку, щоб вимкнути.
4. Індикатор батареї, див. Малюнок 12.

(JP) 日本語

本製品取扱説明書をご熟読ください。
1. 製品仕様は表1を参照ください。
2. 製品概要は図1を参照ください。
3. 取り扱い方法は下の通りです。
3.1 充電する方法については図2を参照ください。
3.2 オン/オフの方法については図3を参照ください。
ボタンを押すと、ライトのオンとオフが切り替わります。電源がオフになった場合、現在のモードが記憶されます。（ロックアウトモードとムーンライトモードを除く）
3.3 ロックのロック解除については図4を参照ください。
ライトの中央にあるインジケーターが点灯し、ロックアウトモードに入ります。ロックを解除するには、ロックアウトモードが解除されるまで、サイドボタンを2秒間長押しします。ロックを解除するには、ムーンライトモードが点灯するまでサイドボタンを1秒以上押し続けてください。
3.4 ムーンライトモードについては図5を参照ください。
ムーンライトモードを有効にするには、サイドボタンを1秒以上押します。ボタンを離すとオフになります。ムーンライトモードが最後に使用されたモードである場合、ボタンを押すだけです。
3.5 明るさレベルを変更する（ムーンライトモードを除く）については図6を参照ください。
ホワイトライトモードでは、ボタンを長押しすると明るさが変更されます。インジケーターは現在の明るさを示し、ロー→ミディアム→ハイ→ストロボの順に変化します。ボタンを離すと明るさが選択されます。（ムーンライトモードはこのサイクルに含まれません。）
3.6 ストロボモードについては図7を参照ください。
ホワイトライトモードでライトがオフの場合、ボタンを3回以上長押しします。オンまたはオフにするには、ボタンを押すか長押しします。
3.7 レッドライトモードについては図8を参照ください。
ボタンを2回押すとレッドライトモードが有効になります。1回押すとオフになります。現在のモードは記憶されます。（ロックアウトモードとムーンライトモードを除く）
3.8 ホワイトライトとレッドライトの切り替えについては図9を参照ください。
ライトがオンの場合、ボタンを2回押すとホワイトライトとレッドライトの切り替えが可能です。
3.9 ホワイトライトとレッドライトの切り替えについては図10を参照ください。
ホワイトライトモードでボタンを長押しすると、レッドライトが点灯します。ボタンを離すとホワイトライトに戻ります。
3.10 ホワイトライトビーコンについては図11を参照ください。
ホワイトライトビーコンを有効にするには、ボタンを3回以上長押しします。ビーコンを無効にするには、ボタンを3回以上長押しします。
4. バッテリーインジケーターについては図12を参照ください。

(KR) 한국어

다른 언어로 사용할 수 있는 용어는 사전은 Table 3을 참조하세요.
1. 제품 사양은 테이블 Table 1과 테이블 Table 2를 참조하세요.
2. 제품 개요는 그림 1을 참조하세요.
3. 아래는 작동 방법입니다:
3.1 충전 방법은 그림 2를 참조하세요.
3.2 켜기/끄기는 그림 3을 참조하세요.
전원 버튼을 한 번 눌러 켜고 끕니다. 꺼지면 현재 모드가 기억됩니다. (잠금 해제 및 무지개 모드 제외)
3.3 잠금/잠금 해제는 그림 4를 참조하세요.
라이트 중앙의 표시등이 켜지고 잠금 모드에 들어갑니다. 잠금 해제하려면 사이드 버튼을 2초 이상 길게 누르세요. 잠금은 유용한 기능입니다. 중앙의 표시등이 2초 동안 켜집니다. 잠금을 해제하려면 사이드 버튼을 1초 이상 계속 누르세요. 잠금 해제하려면 사이드 버튼을 1초 이상 계속 누르세요. 잠금을 해제하려면 사이드 버튼을 1초 이상 계속 누르세요.
3.4 무지개 모드는 그림 5를 참조하세요.
무지개 모드를 활성화하려면 스위치를 1초 이상 누르세요. 버튼을 놓으면 꺼집니다. 마지막 모드가 무지개 모드였다면 버튼을 눌러 주세요.
3.5 밝기 레벨 변경 (흰색 라이트 모드만 해당)
흰색 라이트 모드에서 밝기를 변경하려면 길게 누르세요. 표시등은 현재 밝기를 표시하고 로우 → 미디엄 → 하이 → 스트로보 순서로 변합니다. 버튼을 놓아 밝기를 선택하세요. (무지개 모드는 이 사이클에 포함되지 않습니다.)
3.6 스트로보 모드, 그림 7 참조.
흰색 라이트 모드에서 라이트가 꺼져 있을 때 버튼을 3회 이상 길게 누릅니다. 켜거나 끄려면 누르거나 길게 누르세요. (참고)
3.7 레드 라이트 모드, 그림 8 참조.
버튼을 두 번 눌러 레드 라이트 모드를 켭니다. 한 번 눌러 끕니다. 현재 모드는 기억됩니다. (잠금 해제 및 무지개 모드 제외)
3.8 레드 라이트 모드와 흰색 라이트 모드 사이의 전환, 그림 9 참조.
라이트가 켜져 있을 때 버튼을 두 번 눌러 흰색 라이트 모드와 레드 라이트 모드 사이를 전환합니다.
3.9 흰색 라이트 모드에서 레드 라이트 모드로 전환, 그림 10 참조.
흰색 라이트 모드에서 버튼을 길게 누르면 레드 라이트 모드로 전환됩니다. 버튼을 다시 눌러 흰색 라이트 모드로 전환하세요.
3.10 흰색 라이트 비콘 켜기, 그림 11 참조.
흰색 라이트 비콘을 켜려면 버튼을 3회 이상 길게 누르세요. 비콘을 끄려면 버튼을 3회 이상 길게 누르세요.
4. 배터리 표시기, 그림 12 참조.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ดูตาราง Table 3
1. คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ดูตาราง Table 1 และ ตาราง Table 2
2. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ ดูรูป Figure 1
3. คู่มือการใช้งาน ดูรูป Figure 2
3.1 การชาร์จ ดูรูป Figure 2
3.2 เปิด/ปิด ดูรูป Figure 3
กดปุ่มเปิดปิดไฟ ไฟจะจำโหมดล่าสุดที่ใช้งานไว้ (ยกเว้นโหมดไฟแดงและโหมดไฟสีรุ้ง)
3.3 ล็อค/ปลดล็อค ดูรูป Figure 4
กดปุ่มเปิดไฟค้างไว้ 2 วินาที เพื่อเข้าโหมดล็อค ไฟจะกระพริบ 2 ครั้ง เพื่อยืนยันการล็อค ล็อคเป็นฟังก์ชันที่ดีเพื่อป้องกันการเปิดใช้งานโดยบังเอิญ ไฟตรงกลางจะสว่างนานประมาณ 2 วินาที ปลดล็อคเพื่อปลดล็อค ดูรูป Figure 4
3.4 โหมดไฟเดือนหงาย ดูรูป Figure 5
เปิดใช้งานโหมดไฟเดือนหงาย ดูรูป Figure 5
3.5 เปลี่ยนระดับความสว่าง (โหมดไฟสีขาวเท่านั้น) ดูรูป Figure 6
ในโหมดไฟสีขาว กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนความสว่าง ไฟแสดงสถานะแสดงความสว่างปัจจุบัน และเปลี่ยนตามลำดับ Low → Medium → High → Strobe ปล่อยปุ่มเพื่อเลือกความสว่าง (โหมดไฟเดือนหงายไม่รวมในรอบนี้)
3.6 โหมดสโตรบ ดูรูป Figure 7
ในโหมดไฟสีขาว กดปุ่มค้างไว้ 3 ครั้งขึ้นไปเมื่อไฟปิดอยู่ กดซ้ำเพื่อเปิดหรือปิด
3.7 โหมดไฟแดง ดูรูป Figure 8
กดปุ่มสองครั้งเพื่อเปิดโหมดไฟแดง กดครั้งเดียวเพื่อปิด โหมดปัจจุบันจะถูกบันทึกไว้
3.8 สลับระหว่างโหมดไฟแดงและไฟขาว ดูรูป Figure 9
เมื่อไฟเปิดอยู่ ให้กดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับระหว่างโหมดไฟแดงและไฟขาว
3.9 สลับไปโหมดไฟแดง ดูรูป Figure 10
กดปุ่มค้างไว้ในโหมดไฟขาวเพื่อดูไฟแดง ปล่อยปุ่มเพื่อกลับไปโหมดไฟขาว
3.10 เปิดไฟบีคอนสีขาว ดูรูป Figure 11
เปิดใช้งานไฟบีคอนสีขาว กดปุ่มค้างไว้ 3 ครั้งขึ้นไป ปิดใช้งานไฟบีคอนสีขาว กดปุ่มค้างไว้ 3 ครั้งขึ้นไป
4. ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ ดูรูป Figure 12

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3.
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2.
2. Aperçu du produit, voir Figure 1.
3. Instructions d'utilisation ci-dessous:
3.1 Chargement, voir Figure 2.
3.2 Allumer/éteindre, voir Figure 3.
Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre. Le dernier mode actif mémorisé lorsque l'appareil est éteint. (Sauf lumière blanche et mode stroboscope.)
3.3 Verrouillage/Déverrouillage, Voir Figure 4.
Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode lumière rouge, lorsque la lumière est éteinte ou allumée. Pour activer le mode lumière blanche, maintenez enfoncé.
3.5 Passage du mode lumière rouge au mode lumière blanche, voir figure 9.
Appuyez deux fois sur le bouton pour passer du mode lumière rouge au mode lumière blanche.
3.6 Changement du mode lumière rouge, voir figure 10.
Maintenez le bouton enfoncé pour voir la lumière rouge. Relâchez le bouton pour revenir à la lumière blanche.
3.7 Mode stroboscope, voir Figure 7.
Pour activer le mode stroboscope, appuyez trois fois ou plus. Appuyez sur le bouton trois fois ou plus. Appuyez sur l'interrupteur pour quitter le mode stroboscope et revenir au mode lumière blanche.
3.8 Mode lumière rouge, voir Figure 8.
Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode lumière rouge, lorsque la lumière est éteinte ou allumée. Pour activer le mode lumière blanche, maintenez enfoncé.
3.9 Passez au mode lumière rouge, voir figure 10.
Appuyez deux fois sur le bouton pour passer du mode lumière rouge au mode lumière blanche.
3.10 Allumez le mode lumière rouge, voir figure 11.
Appuyez deux fois sur le bouton pour passer du mode lumière rouge au mode lumière blanche.
4. Indicateur de batterie, voir figure 12.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. Таблица 3.
1. Спецификации продукта, см. Таблица 1 и Таблица 2.
2. Обзор продукта, см. рис. 1.
3. Инструкции по эксплуатации:
3.1 Удаление изоляционного ленты, см. Рисунок 2.
3.2 Включение/выключение, см. рис. 3.
Нажатие кнопки включает и выключает свет. Активный режим запоминается при выключенном устройстве.(Стробоскоп и Мигающий свет) (Не включен в цикл)
3.3 Блокировка/разблокировка, см. рис. 4.
Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковой переключатель (около 2 секунд) (фонарь перейдет в режим лунного света, а затем выключится, сохраняя блокировку) при выходе из режима блокировки. Красный индикатор, расположенный в центре кнопки, горит в течение примерно 2 секунд. Нажмите центральную кнопку на 2 секунды, чтобы включить блокировку. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте боковой выключатель более одной секунды. Когда режим лунного света снова включится, отпустите кнопку.
3.4 Лунный свет, См. рис. 5.
Для включения лунного света, нажмите и удерживайте центральную кнопку для перехода в режим лунного света, а затем нажмите кнопку, чтобы выключить. Если последний режим, использованный перед выключением, был лунным светом, просто нажмите кнопку.
3.5 Изменение яркости (только в режиме белого света), см. рис. 6.
В режиме белого света нажмите и удерживайте кнопку, чтобы изменить яркость. Выход начинается с текущей яркости и изменяется в порядке Низкая → Средняя → Высокая → Мигает (Выходная мощность не включает в себя лунный свет и не входит в цикл)
3.6 Стробоскоп, см. рис. 7.
Чтобы включить режим стробоскопа, нажмите и удерживайте кнопку 3 раза или больше, чтобы выключить. Нажмите или удерживайте кнопку, чтобы выключить режим стробоскопа.
3.7 Красный свет, см. рис. 8.
Дважды нажмите кнопку, чтобы активировать красный свет, независимо от того, горит свет или выключен. Чтобы включить, нажмите и удерживайте кнопку.
3.8 Переключение между режимом красного и белого света, см. рис. 9.
Нажатие кнопки включает и выключает свет. Активный режим запоминается при выключенном устройстве.(Стробоскоп и Мигающий свет) (Не включен в цикл)
3.9 Переключение между режимом красного и белого света, см. рис. 10.
Нажмите и удерживайте кнопку в режиме красного индикатора (около 0.5 секунды), чтобы переключить в постоянный красного света.
3.10 Включение Маяка (только в белом свете), см. рис. 11.
Чтобы включить маяк, быстро нажмите кнопку 3 раза или больше. Нажмите кнопку 3 раза или больше, чтобы выключить.
4. Индикатор заряда батареи, см. рис. 12.

(UA) Українська

Багатомовний словник, див. Таблиця 3.
1. Характеристики продукту, див. Таблиця 1 та Таблиця 2.
2. Загальний вигляд продукту, Малюнок 1.
3. Інструкції з експлуатації наведено нижче:
3.1 Зняття пластикової ізоляції, див. Малюнок 2.
Натисніть кнопки вмикання та зменшення гучності. Активний режим запам'ятовується при вимкненому пристрої. (Режими стробоскопа (Білий) рекомендується.)
3.2 Блокування/Розблокування, Див. Малюнок 4.
Натисніть кнопку вмикання, натисніть і утримуйте бічний перемикач (близько 2 секунд) для доступу до режиму блокування. Світло спочатку перейде в режим місячного світла, а потім вимкнеться, спалюватиме при виході з режиму блокування. Натисніть центральну кнопку на 2 секунди, щоб увімкнути режим блокування на час роботи. Натисніть бічний перемикач на довший час, щоб розблокувати. Світло перейде в режим місячного світла.
3.3 Зміна яскравості (тільки в режимі білого світла), див. малюнок 6.
У режимі білого світла натисніть і утримуйте кнопку, щоб змінити яскравість. Вихідна потужність починається з поточної яскравості і змінюється в порядку Низька → Середня → Високий → Мерехтіння (Вихідна потужність місячного світла не включає в цикл)
3.4 Режим стробоскопа, див. Малюнок 7.
Щоб увімкнути режим стробоскопа, натисніть кнопку вмикання три рази або більше при вимкненому пристрої. Натисніть або натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути.
3.5 Режим червоного світла, див. малюнок 8.
Двічі натисніть кнопку, щоб увімкнути режим червоного світла, натисніть одну, щоб вимкнути, пам'ятати останній режим. Натисніть кнопку, щоб увімкнути, натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути. Натисніть кнопку, щоб увімкнути, натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути.
3.6 Перемикання між режимами червоного та білого світла, див. малюнок 9.
Натисніть кнопку двічі, щоб перемикатися між режимами червоного та білого світла, натисніть одну, щоб увімкнути.
3.7 Увімкнення маячка, див. Малюнок 8.
Натисніть і утримуйте кнопку в режимі червоного світла (близько 0.5 секунди), щоб увімкнути маячок. Натисніть кнопку, щоб вимкнути.
4. Індикатор батареї, см. Малюнок 12.

(SK) Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozri tabuľku 3.
1. Špecifikácia produktu, pozri tabuľku 1 a Tabuľka 2.
2. Prehľad produktu, pozri obrázok 1.
3. Návod na obsluhu nižšie:
3.1 Odstránenie izolácie batérie, pozri obrázok 2.
3.2 Zapnutie/vypnutie, pozri obrázok 3.
Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Aktívny režim sa uloží, keď je zariadenie vypnuté. (Stroboskop a Biely svetlo sú vylúčené z cyklu.)
3.3 Zablokovanie/Odblokovanie, pozri obrázok 4.
Pri zapnutom svetle, stlačte a podržte bočné tlačidlo na 2 sekundy, aby zmenil mesačné svetlo a potom vypnite. Stredné tlačidlo sa na 2 sekundy rozsvieti, aby zablokoval. Na odblokovanie stlačte a podržte bočné tlačidlo na 1 sekundu, kým sa mesačné svetlo nezapne.
3.4 Mesačné svetlo, pozri obrázok 5.
Na aktiváciu mesačného svetla stlačte a podržte tlačidlo na 1 sekundu. Po uvolnení sa vypne. Ak bolo posledné použitie mesačné svetlo, stačí stlačiť tlačidlo.
3.5 Zmena jasnosti (iba v bielom svetle), pozri obrázok 6.
Pre zmenu jasnosti v bielom svetle stlačte a podržte tlačidlo. Ukazovateľ ukazuje aktuálny jas a mení sa v poradí Nízky → Stredný → Vysoký → Blikajúci (Výstupný cyklus sa do mesačného svetla nezahŕňa)
3.6 Stroboskop, pozri obrázok 7.
V bielom svetle zapnite stroboskop, keď je vypnutý, stlačte tlačidlo trikrát alebo viac. Stlačte alebo podržte na vypnutie.
3.7 Červené svetlo, pozri obrázok 8.
Dvakrát stlačte tlačidlo na prepnutie medzi červeným a bielym svetlom. Stlačte raz na vypnutie. Zapamätá si posledný stav.
3.8 Prepínanie medzi červeným a bielym svetlom, pozri obrázok 9.
Dvakrát stlačte tlačidlo na prepnutie medzi červeným a bielym svetlom, keď je zapnutý.
3.9 Prepínanie medzi červeným a bielym svetlom, pozri obrázok 10.
Stlačte a podržte tlačidlo na zobrazenie červeného svetla. Uvoľnite a stlačte tlačidlo na viac ako 0.5 sekundy, aby ste sa vrátili na bielo (keď svetlo je zapnuté).
3.10 Zapnutie majáka, pozri obrázok 11.
Na zapnutie majáka stlačte tlačidlo trikrát alebo viac. Na vypnutie majáka stlačte tlačidlo trikrát alebo viac.
4. Indikátor batérie, pozri obrázok 12.

(CN)简体中文

多语言字典，参见 Table 3。
1. 产品参数参见 Table 1和Table 2。
2. 产品概览，参见Figure 1。
3. 操作指引如下：
3.1 充电，参见Figure 2。
3.2 开关机，参见Figure 3。
单按按键即开、关机。关机后，记忆当前模式。（除彩虹灯模式）
3.3 锁定/解锁，参见Figure 4。
按住侧面开关2秒钟，进入锁定模式。灯光闪烁两次，表示已锁定。锁定是一个有用的功能，可防止意外开启。灯光中心指示灯将亮起2秒钟。要解锁，请继续按住侧面开关，直到月光模式开启。
3.4 月光模式，参见Figure 5。
要启动月光模式，请按住开关1秒钟。松开按钮即可关闭。如果上次使用的模式是月光模式，只需按下按钮即可。
3.5 调整亮度（仅限白光模式），参见Figure 6。
在白光模式下，长按按键改变亮度。输出从当前亮度开始，按低→中→高→低 顺序变化。（注意月光模式不在此循环中）
3.6 频闪，参见Figure 7。
在白光模式下，按住按键（约3秒）直至灯光闪烁。关闭，按按键即可。
3.7 红光模式，参见Figure 8。
单击两下按键，进入红光模式。单击一下关闭。记忆当前模式。
3.8 白光模式和红光模式之间切换，参见Figure 9。
在白光模式下，双击按键即可在白光模式和红光模式之间切换。
3.9 从白光模式切换到红光模式，参见Figure 10。
长按按键，直到红光亮起。松开按键即可回到白光模式。
3.10 开启白光信标，参见Figure 11。
要开启白光信标，请按住按键3秒钟。要关闭白光信标，请按住按键3秒钟。
4. 电池指示灯，参见Figure 12。

(PL)Polska

Słownik wielojęzyczny, zobacz tabelę 3.
1. Specyfikacja produktu, zobacz tabelę 1 i tabelę 2.
2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.
3. Instrukcja obsługi poniżej:
3.1 Usuń folię izolacyjną, zobacz rysunek 2.
Na początku produktu jest przesunięta folia izolacyjna, którą należy usunąć przed użyciem.
3.2 Włączanie/wyłączanie (wcisnąć, patrz rysunek 10.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie czerwonego światła przez ponad 0.5 sekundy, aby zmienić mapowanie czerwonego światła, zwolnij, zastąpione poziomem naciśnij przycisk na więcej niż 0.5 sekundy, aby zwiększyć do stanu czerwonego światła