PXN | V9

User Manual

System Requirements

Compatible Platforms PC, PS3 PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
System Requirements Windows 7 / 8 / 10 / 11

Product Overview



English - 01

Clamp Installation

The steering wheel is equipped with a pair of clamp to fix the wheel on desktop.



Step1 : Put the bottom cushion into the desktop, then rotate to the top cushion apart.

Step2 : Put the clamper into bottom slot.

Step3 : Adjust the clamp to proper place.

Step4 : Clip the clamping wheel on desk, then tighten the screw cuff.

English - 03

Interface Connection Diagram

Connection Interface for Back of Wheel

English - 04

Connect with PC

Step 1 : **Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.**
Step 2 : **Plug the USB cable of the steering wheel into PC.**
Step 3 : **The default working mode is D-input. The red indicator will stay on when the connection is successful.**
Step4 : **Working mode can be changed by pressing MODE button.**
How to change working mode?

→ D-input → X-input → Switch Game Controller Icon

Note: Wait for 3 seconds on steering wheel until red indicator flashes. Then working mode is changed to D-input.

X-input Mode
Supported games are Need for Speed 15, Grip20, Ridge Racing etc.

D-input Mode
Supported games are Need for Speed 1-13, Euro Truck Simulator 2 etc.

Diagram of PC connection

English - 05

Function Testing on PC

Read the setting of the steering wheel is detected on computer. The detect steps show below:
Win7 System: Open Control Panel → Hardware and Sound → Devices and Printers → right mouse click Controller icon → Game Controller Setting. click Properties Testing.
Win10 System: Setting → Devices → Devices and Printer → right mouse click Controller icon → Game Controller Setting. click Properties Testing.

Connect with PS3

Step 1 : **Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.**
Step 2 : **Plug the USB cable of the steering wheel into PS3, then power on PS3 console.**
Step3 : **The red indicator will remain ON when connection is successful. Then power on the PS3 console to enter the game or set up the related functions on PS3.**

Diagram of PS3 connection

English - 06

Connect with PS4

Step 1 : **Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.**
Step2 : **Power OFF the original controller of PS4, then use a Micro USB cable to connect the original controller and steering wheel.**
Step3 : **Plug the USB cable of steering wheel into PS4, and power on the PS4 console.**
Step4 : **Press MODE on steering wheel. The connection will be successful when the red indicator remains on.**



Diagram of PS4 connection

English - 07

Connect with XBOX ONE/XBOX SERIES X&S

Step 1 : **Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.**
Step2 : **Power OFF the original controller of XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, then use a Micro USB cable to connect the original controller and steering wheel.**
Step3 : **Plug the USB cable of steering wheel into XBOX ONE/XBOX SERIES X&S, and power on the XBOX ONE/XBOX SERIES X&S console.**
Step4 : **Press MODE on steering wheel. The connection will be successful when the red indicator remains on.**

Diagram of XBOX SERIES X connection

English - 08

Connect with SWITCH

* **Enter homepage of SWITCH, select ⚙ Setting → Controllers and Sensors → select Pro Controller Wired Communication → turn on the switch to enable the function.**

Connect with SWITCH console

Step 1 : **Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.**
Step 2 : **Please plug the Type-C OTG into SWITCH console.**
Step 3 : **Connect the steering wheel USB cable with Type-C OTG adapter.**
Step4 : **The red indicator on the steering wheel will remain on when connection is successful.**

Connect with SWITCH Dock

Step 1 : **Please connect the pedals and shifter according to user's need before using.**
Step 2 : **Plug the USB cable of steering wheel into SWITCH Dock and power on SWITCH console.**
Step 3 : **The red indicator on the steering wheel will remain ON when connection is successful.**

English - 09

Shifter Function

6 High/Low Gear Shifting :
The shifter is used for manual shifting to low or high gear in games.

2 Handbrake Switch :
The second button is used for handbrake power ON/OFF.

Low Gear :
1, 2, 3, 4, 5, 6, R1

High Gear :
7, 8, 9, 10, 11, 12, R2

Advanced Configuration Settings of Steering Wheel

Download for IOS: Search [PXN Wheel] in App Store.
Download for Android: Search [PXN Wheel] in Google Play.

Download PXN Wheel and set the functions:

* Sensitivity Adjustment
* Maximum Effective Rotation Degree Setting
* Button Configuration in Game
* Vibration Adjustment
* Button Programming Setting
* Button Function Testing

English - 10

Sensitivity Adjustment

High Sensitivity
Press and hold the "PROG" button until the red indicator flashes quickly. Then, press ▲ on the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is ON. (Default is "PROG + DROP" button is high performance).

Medium Sensitivity
Press and hold the "PROG" button until the red indicator flashes quickly. Then, press ▼ on the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is ON. (Mode for PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S platforms).

Low Sensitivity
Press and hold the "PROG" button until the red indicator flashes quickly. Then, press ◀ or ▶ on the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is ON. (Suitable for Kids).

Maximum Effective Rotation Degree Setting
What Is Maximum Effective Rotation Degree?
When the Maximum Effective Rotation Degree of the steering wheel is 90 degree, the steering wheel can only turn 90 degrees left or right. Any rotation above 90 degrees is invalid.

How to set up?
Step 1 : Turn the steering wheel to a 900° rotation degree.
Step 2 : Press and hold the PROG button until the red indicator flashes.
Step 3 : Turn the steering wheel to an expectation degree (should be more than 90 degree).
Press DPTION button, the red indicator will remain ON when the setting is successful.

English - 11

Button Programming

Setting Buttons: Left paddle, Right paddle, Left pedal, Middle Pedal, Right pedal, LS, RS, Right Function Button, Left Function Button, Hardware button on shifter, 1 Button.

Programming Available Buttons: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Programming Function:
Press and hold the "PROG" button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. Press the Programming Available Button, the red indicator will flash slowly.
Press the Programming Available Button, program will be successful when the red indicator remains ON.

Clear Single Programmed Button
Step 1 : Press and hold PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.
Step 2 : Press the Setting Button for twice. It will be cleared successfully when the red indicator remains ON.

Clear All Programmed Buttons
Step 1 : Press and hold PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.
Step 2 : Press and hold the DPTION button for 5 seconds. It will be cleared successfully when the red indicator remains ON. The steering wheel sensitivity will be recovered to high level.

Note
Press and hold PROG button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. Press and hold PROG button again to enter shifter's supervision at all times when using this product.

English - 12

Audio Communication Function

The steering wheel comes with Audio Communication Function for voice interaction on PS4 XBOX ONE XBOX SERIES X&S.

(Note: The Audio Communication Function will be limited if the steering wheel connect with shifter.)

Attention

* Avoid strong vibration, do not disassemble, modify or repair by yourself.
* Prevent water or other liquids from entering the steering wheel to avoid damage.
* Avoid storing in humid, high temperature, oily smoke and other places.
* Please handle gently when connect or remove the steering wheel.
* Children should be under adult's supervision at all times when using this product.

English - 13

Product Specifications

Model	PXN-V9
Interface	Wired Connection
Connection Type	Wired Connection
Working Current	60mA - 150mA
Packaging Size	About 41*31*18.5* 297 mm
Product Size	About 260* 340* 245mm
Product Weight	About 2.00Kg
Usage Temperature	10-40 °C
Usage Humidity	20~80%

English - 14

PXN | V9

使用マニュアル

システム要求

サポートプラットフォーム PC PS3 PS4 XBOX ONE XBOX SERIES X&S SWITCH
PCシステム Windows 7 / 8 / 10 / 11

製品の外観

ETC 切り替えボタン
切り替えボタン

日本語 - 29

設定ブラケットの取付方法

レーシングステアリングホイールは一体の固定ブラケット使用でがはられたら、テーブルに取りかかることができます。

Step1 : 最初のクッションをテーブルの下に置く。次に上のクッションを取り付ける。

Step2 : クランプを取付部分に取り付ける。

Step3 : クランプの位置を調整する。

Step4 : ハンドルをテーブルに固定する。次に、ねじを締める。

日本語 - 30

ステアリング・ホイール インターフェース展示

接続ポイントの背面

日本語 - 32

PCコンピューター接続手順

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをPCのコンピューターに接続します。**
Step3 : **PCが接続に成功した後ステアリングホイールは Xmode モードでスタンドバイ状態になります。**
Step4 : **MODEボタンで切替えをキーパッドにてサーバーにします。**

MODEボタンを切替えるには?

→ XMODE → DMODE → Switch Game Controller Icon

MODEキーを1秒を押すと、赤色ランプが点滅し始めたら切り替えに成功です。赤色ランプが常に点灯すると、Xmodeに切り替わります。

X-input モード
ステアリングコントローラーゲーム(ドライブシミュレーションゲーム)をプレイする。

D-input モード
ステアリングコントローラーゲーム(Euro Truck Simulator 2)をプレイする。

PCコンピューター接続配列図

日本語 - 33

ステアリング・ホイール機能検出

ポップコンピューター画面上で、ステアリングホイールの検出を確認します。コントローラーの検出手順は次の通りです。
Win7システム: 開く コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → デバイスとプリンタ → コントローラーを右クリック → ゲームコントローラー設定。プロパティテストランプを開きます。
Win10システム: 開く 設定 → デバイス → デバイスとプリンタ → ゲームコントローラーを右クリック → ゲームコントローラー設定。プロパティテストランプを開きます。

PS3ホスト使用手順

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをPS3コンソールに接続し、PS3ホストを電源をいれます。**
Step3 : **接続に成功すると、ステアリングホイールに赤いランプが点灯し、ホストにハンドルが表示されたら、ホストに対する接続を完了したことになります。**

PS3コンピューター接続配列図

日本語 - 34

PS4ホスト使用手順

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **PS4ホストをシャットダウンする。次に、Micro USBケーブルを使用して、原装ステアリングホイールとPS4コンソールを接続します。**
Step3 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをPS4コンソールに接続し、PS4コンソールの電源をONにします。**
Step4 : **ステアリングホイールのMODEボタンを押すと、接続成功後ステアリングホイールは赤く点灯します。**

PS4コンピューター接続配列図

日本語 - 35

XBOX ONE/XBOX SERIES X&S ホスト使用手順

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをXBOX ONE/XBOX SERIES X&S ホストのUSBポートに接続します。**
Step3 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをXBOX ONE/XBOX SERIES X&S ホストのUSBポートに接続します。**
Step4 : **ステアリングホイールのMODEボタンを押すと、接続成功後ステアリングホイールは赤く点灯します。**

XBOX SERIES X コンピューター接続配列図

日本語 - 36

SWITCH ホスト使用ステップ

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをSWITCHコンソールに接続します。**
Step3 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをSWITCHコンソールに接続します。**
Step4 : **ステアリングホイールのMODEボタンを押すと、接続成功後ステアリングホイールは赤く点灯します。**

SWITCHの接続にはもっとご使用する場合

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **Type-C OTG変換ケーブルをSWITCHコンソールに接続します。**
Step3 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをOTG変換ケーブルに接続します。**
Step4 : **接続成功後ステアリングホイールは赤く点灯します。**
(※ OTG 変換ケーブルは別売りです。)

SWITCHのドックにセットする方法

Step1 : **接続機器は使用者に応じてフットペダルとギアシフトを接続してください。**
Step2 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをSWITCHのドックに接続します。**
Step3 : **ステアリングホイールのUSBケーブルをSWITCHのドックに接続します。**
Step4 : **ステアリングホイールのMODEボタンを押すと、接続成功後ステアリングホイールは赤く点灯します。**

日本語 - 38

ダブレバー機能説明

6 高低ギアシフト :
ギアシフトは、ゲームでギアを手動で低ギアまたは高ギアにシフトします。

2 ハンドブレーキスイッチ :
ハンドブレーキのON/OFFのスイッチ。

ローギア :
1, 2, 3, 4, 5, 6, R1

ハイギア :
7, 8, 9, 10, 11, 12, R2

ステアリング・ホイール高レベル機能

ハンドルのアップロード App Store で「PXN Wheel」を検索してください。
Androidのアプリのアップ Google Play で「PXN Wheel」を検索してください。

* PXN Wheel (App 機能説明)
* ステアリングホイール感度調整
* ステアリングホイール振動調整
* ステアリングホイールボタンプログラミング有効無効設定
* ステアリングホイールボタンテストツール
* ゲームプログラマー定義機能
* ステアリングホイールキャリブレ

日本語 - 39

感度設定

高感度設定
"PROG"キーを長押しし、赤いランプが点滅しているときに手を離し、"ドロップ"キーを押す。赤いランプが点灯し、切り替えに成功しました。(デフォルトは高性能モードです。)

中感度設定
"PROG"キーを長押しし、赤いランプが点滅しているときに手を離し、"下キー"キーを押す。赤いランプが点灯し、切り替えに成功しました。(PS3、PS4、XBOX ONE、XBOX SERIES X&S プラットフォームのモード)

低感度設定
"PROG"キーを長押しし、赤いランプが点滅しているときに手を離し、"右キー"または"左キー"を押す。赤いランプが点灯し、切り替えに成功しました。(子供向)

最大ステアリング有効角度設定

最大転向有効角度
たとえば、ステアリングホイールの最大回転角度を180度に設定した場合、ステアリングホイールは左右に90°のみ回転することができます。90度を超える回転は無効です。

設定方法
ステアリングホイールを最大まで回転させてください。"PROG"キーを長押しし、赤いランプが点滅しているときに手を離し、"ドロップ"キーを押す。赤いランプが点灯すると、ステアリングホイールの最大回転角度は正常に設定されました。"OPTION2"キーを押すと、ホイールの感度は、最高に戻ります。

日本語 - 40

キーコピー機能

固定キー: ホイール、ペダル、ギアシフト、キーパッド、ボタン(A、B、X、Y)、L1、L2、R1、R2、ファンクションボタン(左)、ファンクションボタン(右)、ハードウェアボタン、ホイールのギアシフトボタン

プログラミングキー: A、B、X、Y、L1、L2、R1、R2

キーコピー方法
"PROG"キーを1秒間押すと、赤いランプが点滅しはじめたときに手を離します。プログラミングされたボタンを押します。赤いランプが点灯しました。キーコピーが完了しました。

1つのキーをクリアします
"PROG"キーを1秒間押すと、赤いランプが点滅しはじめたときに手を離します。"設定"キーを2回押します。赤いランプが点灯しました。

すべてのキーをクリアします
"PROG"キーを1秒間押すと、赤いランプが点滅しはじめたときに手を離します。"PROG"キーを5秒間押すと、赤いランプが点灯しました。"ドロップ"ボタンを5秒間押すと、ホイールの感度は、ハイレベルに戻ります。

ヒント
"PROG"キーを1秒間押すと、赤いランプが点滅しはじめたときに手を離します。"PROG"キーを2回押すと、赤いランプが点灯しました。
"PROG"キーを1秒間押すと、赤いランプが点滅しはじめたときに手を離すと、このシステムがオンになります。ハードウェアボタンの設定のみ。"OPTION2"キーを押すと、ホイールの感度は、最高に戻ります。

日本語 - 41

音声通信機能

ステアリングホイールにはゲームセンターでの音声通信が付いています。XBOX ONE/XBOX SERIES X&S/PS4 ホストでは、ゲームセンターでの音声通信を取り付けることができます。

(※ XBOX ONE/XBOX SERIES X&S プラットフォームでは、ステアリングホイールとペダルに接続されている場合、ゲームセンターでの音声通信が制限されます。)

注意事項

* 強い振動を避け、分解や改造、修理、修理することはできません。
* 破損しないように、水や他の液体が製品内部に入ることを避けます。
* 湿気、高温、油煙などの場所に保管することは避けます。
* ステアリングホイールを接続する際は、ゆっくりと取り付けてください。
* 子供が製品を使用する場合は、常に大人の監督下にあります。

日本語 - 42

PXN | V9

Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

Kompatibelen Plattformen PC PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Systemanforderungen an PC Windows 7 / 8 / 10 / 11

Produktübersicht

Deutsch - 43

Einrichtung

Dem Lenkrad werden Klammern zur Befestigung am Tisch mitgeliefert.

Schritt1 : **Die Gegenfüsse in die entsprechenden Vertiefungen an der Unterseite stecken. Stellen, um die Kupplung zu befestigen.**

Schritt2 : **Die Klammern in die dafür vorgesehenen Vertiefungen an der Unterseite stecken.**

Schritt3 : Klammer passend einstellen.

Schritt4 : Die Klammer mit dem Tischrand festklemmen, anschließend den Ring festziehen.

Deutsch - 44

Diagramm zum Anschluss der Schnittstellen

Anschlüsse auf der Rückseite des Lenkrads

Deutsch - 45

An PC anschließen

Schritt 1 : **Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt 2 : **Das USB-Kabel des Lenkrads an den PC anschließen.**
Schritt 3 : **Der Standardmodus ist X-Eingabe. Die rote Anzeige leuchtet an, wenn die Verbindung erfolgreich ist.**
Schritt4 : **Durch den Modus Drücken von MODE kann der Modus gewechselt werden. Modus wechseln:**

→ X-Input → Switch 9 Schalter gaming Icon

MODE für 3 Sekunden gedrückt halten. bis die Anzeige rot leuchtet. Nun kann zum D-input gewechselt werden.

X-input
Unterstützte Spiele sind Need for Speed 15, Grip20, Ridge Racing etc.

D-input
Unterstützte Spiele sind Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator 2 etc.

Anschlüsse an den PC

Deutsch - 46

Funktionstest am PC

Lesen Sie den Einstellungsstatus des Lenkrades auf dem Computer. Folgende Schritte sind wie folgt:
Windows 7: Systemsteuerung → Geräte und Drucker → rechter Mausklick auf das Controller-Icon → Einstellungen Game Controller → Funktionstest.
Windows 10: Einstellungen → Geräte → Geräte und Drucker → rechter Mausklick auf das Controller-Icon → Einstellungen Game Controller → Funktionstest.

An PS3 anschließen

Schritt 1 : **Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt 2 : **USB-Kabel des Lenkrads an PS3 anschließen. Danach PS3 einschalten.**
Schritt 3 : **Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige. PS3 anschalten und Spiel starten oder relevante Funktionsmodus an der PS3 durchführen.**

Anschlüsse an die PS3

Deutsch - 47

An PS4 anschließen

Schritt 1 : **Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt 2 : **Original PS4-Controller abschalten und anschließend mit dem Micro USB-Kabel an das Lenkrad anschließen.**
Schritt 3 : **USB-Kabel des Lenkrads an PS4 anschließen und PS4 anschalten.**
Schritt 4 : **Tasten MODE auf dem Lenkrad drücken. Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige.**

Anschlüsse an die PS4

Deutsch - 48

An XBOX ONE /XBOX SERIES X&S anschließen

Schritt 1 : **Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt 2 : **Original XBOX ONE /XBOX SERIES X&S Controller abschalten und anschließend mit dem Micro USB-Kabel an das Lenkrad anschließen.**
Schritt 3 : **USB-Kabel des Lenkrads an XBOX ONE /XBOX SERIES X&S anschließen und XBOX ONE /XBOX SERIES X&S anschalten.**
Schritt 4 : **Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die Anzeige auf dem Lenkrad und den Controller.**

Anschlüsse an die XBOX SERIES X

Deutsch - 50

An SWITCH anschließen

SWITCH Homepage → Einstellungen → Controller und Sensoren → Pro Controller Kabelverbindung Die Option muss eingeschaltet sein.

An SWITCH-Konsole anschließen

Schritt 1 : **Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt 2 : **Den Typ-C-OTG an SWITCH-Konsole anschließen.**
Schritt 3 : **USB-Kabel des Lenkrads zum Typ-C-Adapter verbinden.**
Schritt 4 : **Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige auf dem Lenkrad.**
(Hinweis: Typ-C-OTG ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

An SWITCH-Dock angeschlossen

Schritt 1 : **Pedale und Schaltung vor Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt 2 : **Die rote Anzeige leuchtet nicht. Bei Fehlern bitte Dock ersetzen.**
Schritt 3 : **USB-Kabel des Lenkrads an das Dock anschließen und Konsole anschalten.**
Schritt 4 : **Bei erfolgreichem Anschluss leuchtet die rote Anzeige auf dem Lenkrad.**

Deutsch - 51

Funktionsweise der Schaltung

6 Gangschaltung:
Mit dem ersten Knopf lässt sich während des Spiels hoch und runterschalten.

2 Handbremsschalter:
Mit dem zweiten Knopf lässt sich der Handbremsschalter ein/ausschalten.

Niedrige Gänge:
1, 2, 3, 4, 5, 6, R1

Hohe Gänge:
7, 8, 9, 10, 11, 12, R2

Erweiterte Konfigurationseinstellungen des Lenkrads

Download für IOS: Suche im App Store [PXN Wheel].
Download für Android: Suche Google Play [PXN Wheel].

PXN Wheel herunterladen und nutzen:

* Empfindlichkeitseinstellung
* Vibrationseinstellung
* Maximaler Drehwinkel
* Programmierung der Knöpfe
* Konfigurationen der Knöpfe im Spiel Testen
* Funktionstest

Deutsche - 52

Empfindlichkeitseinstellung

Hohe Empfindlichkeit
„PROG" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Zum Speichern ▲ auf dem Steuerkreuz betätigen. Bei erfolgreichem Empfang leuchtet die Anzeige rot. (Standardmäßig ist „PROG + DROP" hohe Leistung.)

Mittlere Empfindlichkeit
„PROG" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Zum Speichern ▼ auf dem Steuerkreuz betätigen. Bei erfolgreichem Empfang leuchtet die Anzeige rot. (Modus für PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S Plattformen).

Niedrige Empfindlichkeit
„PROG" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Zum Speichern ◀ oder ▶ auf dem Steuerkreuz betätigen. Bei erfolgreichem Empfang leuchtet die Anzeige rot. (Geeignet für Kinder).

Maximaler Drehwinkel einstellen

Maximaler Drehwinkel:
Der maximale Drehwinkel des Lenkrads kann beispielsweise 180 Grad sein, 90 Grad nach links und 90 Grad nach rechts. Eine Drehung, die über 90 Grad hinausgeht ist nicht möglich.

Einstellung
Schritt 1 : **Das Lenkrad auf 900° Drehwinkel drehen.**
Schritt 2 : **Drei PROG-Knopf gedrückt halten, bis das Licht rot leuchtet.**
Schritt 3 : **Das Lenkrad zum gewünschten Winkel drehen (mehr als 90 Grad) und OPTION-Knopf betätigen. Bei erfolgreicher Einstellung leuchtet die Anzeige rot.**

Deutsche - 53

Programmierung der Knöpfe

Einstellungsmöglichkeiten: Linkes Pedal, Rechtes Pedal, Linkes Pedal, Mittleres Pedal, Rechte Pedal, L2, R2, Knopf Kupplungsfunktion, Knopf Bremsfunktion, Hardwarekonfiguration am Schalthebel, 1 Knopf.

Mögliche Knöpfe zur Programmierung: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2.

Programmierung
Schritt1 : PROG-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.
Schritt2 : Einstellungstyp2 zweimal drücken. Nach erfolgreichem Zurücksetzen leuchtet die Anzeige rot.

Einen programmierten Knopf zurücksetzen
Schritt1 : PROG-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.
Schritt2 : Die Einstellungstyp2 zweimal drücken. Nach erfolgreichem Zurücksetzen leuchtet die Anzeige rot.

Alle programmierten Knöpfe zurücksetzen
Schritt1 : PROG-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.
Schritt2 : Der OPTION5-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt halten. Nach erfolgreichem Zurücksetzen leuchtet die rote Anzeige. Die Empfindlichkeit wird auf eine hohe Stufe zurückgesetzt.

Hinweis
PROG 3 Sekunden gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. PROG erneut gedrückt halten, um das Programm zu beenden.
PROG 3 Sekunden gedrückt halten. Nach erfolgreicher Aktivierung leuchtet die Anzeige rot. Nach automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Aktion durchgeführt wird.

Deutsche - 54

Audiokommunikation

Auf der XBOX ONE/ XBOX SERIES X&S und der PS4 verfügt das Lenkrad über eine Audiokommunikationsfunktion.

(Hinweis: Ist der Schaltknauf an das Lenkrad angeschlossen, beeinflusst dies auf der XBOX ONE/ XBOX SERIES X&S Konsole und PS4 Konsole eine Audiokommunikation.)

Achtung!

* Starke Vibrationen vermeiden. Lenkrad nicht eigenständig auseinandernehmen, umbauen oder reparieren.
* Lenkrad vor dem Lenkrad Wasser und anderen Flüssigkeiten vermeiden – dies kann die Funktion des Lenkrads einschränken.
* Feuchte, heiße und ölige Umgebungen vermeiden.
* Vorsicht beim Anschließen und Trennen des Lenkrades.
* Bei der Verwendung dieses Produkts durch Kinder sind die Aufsicht durch einen Erwachsenen erforderlich.

Deutsche - 55

Produktspezifikationen

Modell	PXN-V9
Anschlussart	Kabelgebunden
Betriebsstrom	60mA - 150mA
Verpackungsgröße	ca. 41*31*18.5* 297 mm
Produktgröße	ca. 260* 340* 245 mm
Stückgewicht	ca. 2.00kg
Betriebstemperatur	10-40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20~80%

Deutsche - 56

© PXN-INNOVATION