CREATIVE

PEBBLE X

Quick Start Guide

使用产品前请阅读使用说明

Model No./ 型号 / 型号 : MF1715

PN: 03MF171500000 Rev C

REGISTER YOUR PRODUCT
www.creative.com/support

TECHNICAL SUPPORT
www.creative.com/support

OVERVIEW



A Volume Knob

B Multifunction Button
- *Bluetooth* Pairing
- Source Selection

C RGB Control Button

Enter / Exit Brightness Control mode

D Full-range Drivers

E Passive Radiator

F RGB Lighting

G LED Indicator

Solid Red	Power Off
Flashing Blue	Power On Selected Source Color
Flashing White	Brightness Control
Flashing Blue	*Bluetooth* Pairing
Solid Blue	*Bluetooth* Paired
Solid Green	AUX Input
Solid Purple	USB Audio

H Ports
(1) 3.5 mm AUX Input Port
(2) USB-C Port (Audio and Power, up to 5V ⎓ 3A)
(3) PD-Power Port (up to 15V ⎓ 2A)
(4) 3.5 mm 4-pole headphone output port
(5) 3.5 mm microphone input port

BLUETOOTH® CONNECTIVITY

CONNECTIVITY

FIRMWARE UPDATE

If an update is available, visit **creative.com/support/Pebblex** to download the firmware file. A PC is required to perform this action.

DOWNLOAD

Set up, customize your product, and more with the Creative app.

Download the Creative app from:

creative.com/support/Pebblex

iOS App Store

Google Play Store

MASTER RESET

Press and hold the *Bluetooth* button for 8 seconds to perform a Master Reset. Upon completion, the speakers will play a voice prompt, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: *Bluetooth* 5.3
Operating Frequency: 2402-2480 MHz
Operating Range: Up to 10m / 33 ft (Direct Line-of-Sight)
Maximum RF Output Power: 8 dBm
Maximum Operating Temperature: 45°C
Input Rating
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Note: Compliance markings are located at the bottom of the product.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/Pebblex** for the user guide, safety and regulatory information, and ErP information where applicable.
Please visit **creative.com/support/Pebblex** for all other support related to your product.

DE

ÜBERSICHT
(A) Lautstärkeknopf
EIN/AUS
(B) Multifunktionstaste
- *Bluetooth*-Koppelung
- Quellenauswahl

(C) RGB-Steuerungstaste

Aktivieren/Beenden des Helligkeitssteuerungsmodus

(D) Vollbereichstreiber
(E) RGB-Beleuchtung
(F) Passiver Strahler
(G) LED-Anzeige
Leuchtdiode aus – Ausschalten
Blinkendes Blau – Einschalten (ausgewählte Quellfarbe)
Blinkendes Weiß – Helligkeitssteuerung
Blinkendes Blau – *Bluetooth* Koppelung
Durchgehend blau – *Bluetooth* Gekoppelt
Durchgehend grün – AUX-Eingang
Durchgehend lila – USB-Audio
(H) Port
(1) 3,5 mm AUX-Eingangsanschluss
(2) USB-C-Anschluss (Audio und Strom, bis zu 5 V ⎓ 3 A)
(3) PD-Stromanschluss (bis zu 15 V ⎓ 2 A)
(4) 3,5 mm 4-poliger Kopfhörerausgang
(5) 3,5 mm Mikrofoneingang

BLUETOOTH-VERBINDUNG
Blau blinkend – *Bluetooth*-Kopplung einleiten

KONNEKTIVITÄT
1) Headset / Kopfhörer
2) Mikrofon
3) Tablets/Mobilgeräte
4) Tragbare Player
5) PC / Mac
6) PlayStation-Konsolen
7) USB-PD-Adapter
*USB-PD-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

FIRMWARE UPDATE
Wenn ein Update verfügbar ist, besuchen Sie **creative.com/support/Pebblex** zur Firmware-Datei herunterzuladen. Um diese Aktion auszuführen, ist ein PC erforderlich.

MASTER RESET
Halten Sie die *Bluetooth*-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nach Abschluss ziehen die Lautsprecher die Sprachansage „Reset To Factory Default" (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) ab, bevor sie wieder in den Standardzustand zurückkehren.

ABMESSUNGEN
Richten Sie Ihr Produkt ein, passen Sie es an und stellen mehr mit der Creative-App ein.

Laden Sie die Creative-App herunter von:
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

TECHNISCHE DATEN
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.3
***Bluetooth* Betriebsfrequenz:** 2402-2480 MHz
Betriebsreichweite: Bis zu 10 m (direkte Sichtlinie)
Maximaler RF-Ausgangsleistung: 8 dBm
Maximale Betriebstemperatur: 45°C
Eingabebewertung:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Hinweis: Compliance-Markierungen befinden sich auf der Unterseite des Produkts.

WEITERE INFORMATIONEN
Unter **creative.com/compliance/Pebblex** finden Sie das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und behördliche Informationen sowie gegebenenfalls ErP-Informationen.
Bitte besuchen Sie **creative.com/support/Pebblex** für alle anderen Supportleistungen im Zusammenhang mit Ihrem Produkt.

FR

APERÇU GÉNÉRAL
(A) Molette de volume
MARCHE/ARRÊT
(B) Bouton multifonction
- Appairage *Bluetooth*
- Sélection de la source

(C) Bouton de contrôle RVB

Entrée / sortie du mode de contrôle de la luminosité

(D) Haut-parleurs à large bande
(E) RGB éclairage
(F) Radiateur passif
(G) Indicateur DEL
Éteint – Éteindre le bon son
Bleu clignotant – Mise sous tension (couleur de la source sélectionnée)
Blanc clignotant – Contrôle de la luminosité
Blanc clignotant – *Bluetooth* Appairage
Bleu uni – *Bluetooth* Appairé
Vert uni – Entrée AUX
Violet solide – USB de Bluetooth
(H) Ports
(1) Prise d'entrée AUX de 3,5 mm
(2) Port USB-C (audio et alimentation, jusqu'à 5V ⎓ 3A)
(3) Port d'alimentation PD (jusqu'à 15V ⎓ 2A)
(4) Port de sortie casque 3,5 mm 4 pôles
(5) Port d'entrée microphone 3,5 mm

BLUETOOTH CONNECTIVITY
Bleu clignotant – Initiation de l'appariage *Bluetooth*

CONNECTIVITE
1) Casque / écouteurs
2) Microphone
3) Tablettes / appareils mobiles
4) Lecteurs portables
5) PC/Mac
6) Consoles de PlayStation
7) Adaptateur USB PD
*Adaptateur USB PD non inclus

MISE À JOUR DU MICROLOGIEL
Si une mise à jour est disponible, visitez **creative.com/support/Pebblex** pour télécharger le fichier du micrologiel. Un PC est nécessaire pour effectuer cette action.

RÉINITIALISATION GÉNÉRALE
Appuyez sur le bouton *Bluetooth* pendant 8 secondes pour effectuer une réinitialisation générale. Lors de la réinitialisation terminée, les haut-parleurs émettront une invite vocale "Reset To Factory Default" (réinitialiser les parametres d'usine), avant de revenir à l'état par défaut.

DIMENSIONS
Configurez votre produit, personnalisez-le et bien plus encore avec l'application Creative.

Téléchargez l'application Creative à partir de :
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.3
Fréquence de fonctionnement : de 2402 à 2480 MHz
Portée de fonctionnement : (jusqu'à 10 m (ligne de vision directe)
Puissance de sortie RF maximale : 8 dBm
Température de fonctionnement maximale : 45°C
Input Rating :
USB-C : 5V ⎓ 3A
USB-C PD : 5-15V ⎓ 2-3A
Note : Les marques de conformité sont situés au bas du produit.

AUTRES INFORMATIONS
Visite **creative.com/compliance/Pebblex** pour le guide utilisateur, le informations de sécurité et réglementaires et les informations ErP, le cas échéant.
Pour obtenir de assistance sur notre produit, visitez la page **creative.com/support/Pebblex**.

IT

PANORAMICA
(A) Manopola del volume
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
(B) Pulsante multifunzione
- Accoppiamento *Bluetooth*
- Selezione della sorgente

(C) Pulsante di controllo RGB

Entra/esce dalla modalità di controllo della luminosità

(D) Driver full-range
(E) Illuminazione RGB
(F) Radiatore passivo
(G) Indicatore LED
Spento – Spegnimento
Blu lampeggiante – Accensione (colore sorgente selezionata)
Bianco lampeggiante – Controllo luminosità
Blu lampeggiante – Accoppiamento *Bluetooth*
Blu fisso – *Bluetooth* Accoppiato
Verde fisso – Ingresso AUX
Viola fisso – Audio USB
(H) Porte
(1) Ingresso di entrata AUX da 3,5 mm
(2) Porta USB-C (audio e alimentazione, fino a 5V ⎓ 3A)
(3) Porta di alimentazione PD (fino a 15V ⎓ 2A)
(4) Porta di uscita per cuffie a 3,5 mm 4 poli
(5) Porta di ingresso microfono da 3,5 mm

CONNETTIVITÀ *BLUETOOTH*
Blu lampeggiante – avvia l'associazione *Bluetooth*

CONNETTIVITÀ
1) Auricolare/Cuffie
2) Microfono
3) Tablet, dispositivi mobili
4) Lettori portatili
5) PC/Mac
6) Console PlayStation
7) Adaptatore USB PD
*Adaptatore USB PD non incluso

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
Se è disponibile un aggiornamento, visitare **creative.com/support/Pebblex** per scaricare il file del firmware. Per eseguire questa azione è necessario un PC.

MASTER RESET
Premere e mantenere premuto il pulsante *Bluetooth* per 8 secondi per eseguire un ripristino di fabbrica. Al termine, gli altoparlanti riproduranno un messaggio vocale, " Reset to factory default ", prima di tornare allo stato predefinito.

SCARICA
Configurazione, personalizzazione del prodotto e molto altro ancora con l'app Creative.

Scarica l'app Creative da:
creative.com/support/Pebblex
App Store iOS
Google Play Store

SPECIFICHE TECNICHE
***Bluetooth* Versione:** *Bluetooth* 5.3
Frequenza di funzionamento: 2402-2480 MHz
Portata operativa: fino a 10 m (linea di tiro diretta)
Potenza di uscita RF max: 8 dBm
Temperatura massima di funzionamento: 45°C
Corrente in ingresso:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Nota: I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI
Visita **creative.com/compliance/Pebblex** per la guida utente, le informazioni sulla sicurezza e sulle normative e le informazioni ErP, ove applicabili.
Per ulteriori informazioni sul tuo prodotto, visitare la pagina **creative.com/support/Pebblex**.

ES

VISIÓN GENERAL
(A) Rueda de volumen
ON/OFF
(B) Botón multifunción
- Emparejamiento *Bluetooth*
- Selección de fuente

(C) Botón de control RGB

Entrar/Salir del modo de control de brillo

(D) Drivers de rango completo
(E) Iluminación RGB
(F) Radiador pasivo
(G) Indicador LED
Apagado – Apagado
Azul intermitente – Encendido (color de fuente seleccionado)
Blanco intermitente – Control de brillo
Azul intermitente – *Bluetooth* Emparejamiento
Azul fijo – *Bluetooth* Emparejado
Verde fijo – Entrada AUX
Púrpura fijo – Audio USB
(H) Puertos
(1) Puerto de entrada AUX de 3,5 mm
(2) Puerto USB-C (Audio y Alimentación, hasta 5V ⎓ 3A)
(3) Puerto de alimentación PD (hasta 15V ⎓ 2A)
(4) Puerto de salida de auriculares de 4 polos de 3,5 mm
(5) Puerto de entrada de micrófono de 3,5 mm

CONECTIVIDAD *BLUETOOTH*
Azul intermitente – Inicia el emparejamiento *Bluetooth*

CONECTIVIDAD
1) Auriculares
2) Micrófono
3) Tablets, dispositivos móviles
4) Reproductores portátiles
5) PC / Mac
6) Consolas PlayStation
7) Adaptador USB PD
*Adaptador USB PD no incluido

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE
Si hay una actualización disponible, visite **creative.com/support/Pebblex** para descargar el archivo de firmware. Es preciso un PC para realizar esta acción.

MASTER RESET
Mantenga presionado el botón *Bluetooth* durante 8 segundos para realizar un master reset. A finalizar, los altavoces reproducirán un mensaje de voz, "Reset to factory default", antes de volver a su estado predeterminado.

DESCARGA
Configura tu producto, personalízalo y mucho más con la aplicación Creative.

Descargue la aplicación Creative desde:
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
***Bluetooth* Versión:** *Bluetooth* 5.3
Frecuencia operativa: 2402-2480 MHz
Alcance operativo: Hasta 10 m (línea de visión directa)
Potencia máxima de salida de RF: 8 dBm
Temperatura máxima operativa: 45°C
Valoración de la entrada:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C: 5-15V ⎓ 2-3A
Nota: Las marcas de cumplimiento están localizadas en la parte inferior del producto.

OTRA INFORMACIÓN
Visite **creative.com/compliance/Pebblex** para la guía de usuario, información de seguridad y normativa y información ErP, si procede.
Para obtener más información sobre tu producto, visita **creative.com/support/Pebblex** para cualquier otro tipo de soporte relacionado con su producto.

NL

OVERZICHT
(A) Volumeknop
AAN/UIT
(B) Multifunctionele knop
- *Bluetooth*-koppeling
- Bronkeuze

(C) RGB-bedieningsknop

Modus voor helderheidsregeling openen/verlaten

(D) Drivers met volledig bereik
(E) RGB-verlichting
(F) Passieve radiator
(G) LED-indicator
Continu rood – voeding uit
Knipperend blauw – voeding aan (geselecteerde bronkleur)
Knipperend wit – helderheidsregeling
Blauw knipperend – *Bluetooth*-koppeling
Continu blauw – *Bluetooth* gekoppeld
Continu groen – AUX-ingang
Continu paars – USB-audio
(H) Poorten
(1) 3,5 mm AUX-ingangspoort
(2) USB-C-poort (audio en voeding, tot 5V ⎓ 3A)
(3) PD-voedingspoort (tot 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm 4-polige hoofdtelefoonuitgangspoort
(5) 3,5 mm microfooningangspoort

CONNECTIVITEIT *BLUETOOTH*
Blauw knipperend – *Bluetooth*-koppeling starten

AANSLUITING
1) Headset-/hoofdtelefoonport
2) Microfoon
3) Tablets/mobiele apparaten
4) Draagbare spelers
5) PC/Mac
6) PlayStation-consoles
7) USB PD-adapter
*USB PD-adapter niet inbegrepen

FIRMWARE-UPDATE
Als er een update beschikbaar is, ga dan naar **creative.com/support/Pebblex** om het firmware bestand te downloaden. Een pc is vereist om deze actie uit te voeren.

MASTER RESET
Houd de *Bluetooth*-knop gedurende 8 seconden ingedrukt om een volledige reset uit te voeren. Na voltooiing volgt een stemmelding met de melding "Reset To Factory Default" (Fabrieksinstellingen herstellen) en keert de soundbar terug naar de fabrieksinstellingen.

DOWNLOAD
Set je product in, pas het aan en nog veel meer met de Creative app.

Download de Creative app van:
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

TECHNISCHE SPECIFICATIES
***Bluetooth* Versie:** *Bluetooth* 5.3
Bedrijfsfrequentie: 2402-2480 MHz
Werkbereik: Up to 10 m (direkte zichtlijn)
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 8 dBm
Maximale werktemperatuur: 45°C
Invoerbeoordeling:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Merknot: Samenvoeremerking er plaatsen! pb underzijden av produktet.

ANDERE OPVOLGINGEN
Verwijzen bezoek **creative.com/compliance/Pebblex** for brukermanual, sikkerhet og regulatorisk informasjon og ErP-informasjon der det er relevant.
Besøk **creative.com/support/Pebblex** for alle annen støtte relatert til produktet ditt.

NO

OVERSIKT
(A) Volumknapp
PÅ/AV
(B) Flerfunksjonsknapp
- *Bluetooth*-koblingen
- Velg en kilde

(C) RGB-kontrollknapp

Gå inn i/ut av lysstyrkekontrollmodus

(D) Drivere med full rekkevidde
(E) RGB-belysning
(F) Passive Radiator
(G) LED-indikator
Fast rød – Strømmen av
Blinker blått – PÅ (valgt kildefarge)
Blinker hvitt – lysstyrkekontroll
Blinker blått – *Bluetooth*-parring
Fast blå – *Bluetooth* parret
Fast grønn – AUX-inngang
Fast lilla – USB-lydene
(H) Porter
(1) 3,5 mm AUX-inngangsport
(2) USB-C-port (lyd og strøm, opptil 5V ⎓ 3A)
(3) PD-strømforsyningsport (opptil 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm 4-polet utgangsport for hodesettlyder
(5) 3,5 mm mikrofoninngangsport

BLUETOOTH-TILKOBLING
Blinker blått – starter *Bluetooth*-parring

TILKOBLING
1) Høretelefoner / hodesettlyder
2) Mikrofon
3) Nettbrett/mobile enheter
4) Bærbare avspillere
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsoller
7) USB PD-adapter
*USB PD-adapter er ikke inkludert

FIRMWARE-OPPDATERING
Hvis en oppdatering er tilgjengelig, kan du gå til **creative.com/support/Pebblex** for å laste ned fastvarefilen. Det trenes en PC for å utføre denne handlingen.

TILBAKESTILLING
Trykk og hold inne Bluetooth-knappen i 8 sekunder for å utføre en hovedtilbakestilling. Når tilbakestillingen er fullført, vil høyttalerne spille av en uttalelse, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

LAST NED
Konfigurer produktet ditt, tilpass det og mye mer med Creative-appen.

Last ned Creative-appen fra:
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
***Bluetooth* Versjon:** *Bluetooth* 5.3
Driftsfrekvens: 2402-2480 MHz
Rekkevidde: Opptil 10 m (direkte siktlinje)
Maksimal RF-utgangseffekt: 8 dBm
Maksimal driftstemperatur: 45°C
Inngangsvurdering:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Merknad: Samsvarsmerking er plassert på undersiden av produktet.

MYTA TITTA
Verwijzen bezoek **creative.com/compliance/Pebblex** for brukermanual, sikkerhet og regulatorisk informasjon og ErP-informasjon der det er relevant.
Besøk **creative.com/support/Pebblex** for alle annen støtte relatert til produktet ditt.

FI

YLEISKUVAUS
(A) Äänenvoimakkuusnuppi
PÄÄLLÄ/POIS
(B) Monitoimipainike
- *Bluetooth*-kytkeminen
- Lähteen valinta

(C) RGB-säätöpainike

Kirkkauden säätötilan siirtyminen / sitä poistuminen

(D) Täyden valiokuman ekemmät
(E) RGB-valaistus
(F) Passiivissäteilijä
(G) LED-merkkivalo
Kiinteä punainen – Virta pois päältä
Vilkuu sinisen – Virta päällä (valittu lähdevärі)
Vilkuus valkoinen – Kirkkuudensäätö
Vilkuus sinisen – *Bluetooth*-pariksi
Pysyvä sinisen – *Bluetooth* pariksi
Pysyvä vihreä – AUX-tulo
Pysyvä violetinsa – USB äänet
(H) Portit
(1) 3,5 mm AUX-sisäänkäyntiportti
(2) USB-C-portti (ääni ja virta, enintään 5V ⎓ 3A)
(3) PD-virtaportti (enintään 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm 4-napainen kuulokelähtöportti
(5) 3,5 mm mikrofonisäätöpaikka

BLUETOOTH-YHTEYS
Vilkuva sinisen – aloitaa *Bluetooth*-pariliitoksen

YHTEYS
1) Kuulokkeet
2) Mikrofon
3) Tablet/Mobiilit laitteet
4) Kannettavat soittimet
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsolit
7) USB-PD-adapteri
*USB-PD-adapteri ei sisälly toimitukseen

LAITEOHJELMISTOPÄIVITYS
Jos päivitys on saatavilla, lataa laitetiedostoa osoitteesta **creative.com/support/Pebblex**. Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan tietokone.

PALAUTA TEHDASASETUKSET
Pitäkä painettuna *Bluetooth* button for 8 seconds to perform a Master Reset. Upon completion, the speakers will play a voice prompt, "Reset To Factory Default", before reverting to its default state.

LATAA
Muokkaa tuotteesi, muokkaa ja muuta Creative-sovelluksella.

Lataa Creative-sovellus osoitteesta:
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISET TIEDOT
***Bluetooth*-versio:** *Bluetooth* 5.3
Käyttötaajuus: 2402-2480 MHz
Käyttöetäisyys: (jopa 10 m (suora näköyhteys)
Radiotaajuuden enimmäisteho: 8 dBm
Enimmäiskäyttölämpötila: 45°C
Syötöstaulukko:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Huomio: vaatimustenmukaisuusmerkinnät ovat tuotteen pohjassa.

MUITA TIETOJA
Vierailu osoitteessa **creative.com/compliance/Pebblex** tukutuksesi käyttöohjeen, turvallisuus- ja sääntöjen mukaisuus- ja ErP-tiedot.
Voit ottaa ErP-tiedot käyttöösi osoitteessa **creative.com/support/Pebblex**.
Saat lisää tukea tuotteeseesi liittyen sivustolta **creative.com/support/Pebblex**.

SV

ÖVERSIKT
(A) Volymknapp
PÅ/AV
(B) Multifunktionsknapp
- *Bluetooth*-parkoppling
- Källval

(C) RGB-kontrollknapp

Gå in i/ avsluta läget för ljusregering

(D) Högtalarelement för full räckvidd
(E) RGB-belysning
(F) Passiv radiator
(G) LED-indikator
Fast röd – avstängd
Blinkar blått – strömmen på (valt källfärg)
Blinkande vit – ljusstyrkekontroll
Blinkande blå – *Bluetooth*-parkoppling
Fast blå – *Bluetooth* parkopplad
Fast grön – AUX-ingång
Fast lila – USB-ljud
(H) Portar
(1) 3,5 mm AUX-ingångsport
(2) USB-C-port (ljud och ström, upp till 5V ⎓ 3A)
(3) PD-strömförsörjningsport (upp till 15V ⎓ 2A)
(4) 3,5 mm 4-polig utgång för hodetelefoner
(5) 3,5 mm microfoninganslutning

BLUETOOTH ANSLUTNING
Blinkar blått – startar *Bluetooth*-parning

ANSLUTNING
1) Headset / hörlurar
2) Mikrofon
3) Surfplatta/mobilen
4) Bärbara spelare
5) PC/Mac
6) PlayStation-konsoler
7) USB PD-adapter
*USB PD-adapter ingår ej

FIRMWAREUPPDATERING
Om en uppgradering är tillgänglig, besök **creative.com/support/Pebblex** för att ladda ner firmware-filen. En PC krävs för att utföra denna åtgärd.

ÅTERSTÄLLNING
Tryck och håll in Bluetooth-knappen i 8 sekunder för att utföra en huvudåterställning. När återställningen är klar kommer högtalarna att spela upp en röstmeddelande, "Reset To Factory Default", för att det skulle ett standardtillstånd.

LADDA NER
Ställ in din produkt, anpassa den och mycket mer med Creative-appen.

Ladda ner Creative-appen från:
creative.com/support/Pebblex
iOS App Store
Google Play Store

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
***Bluetooth* Version:** *Bluetooth* 5.3
Driftsfrekvens: 2402-2480 MHz
Räckvidd: Upp till 10 m (direkt siktlinje)
Maximal RF-effekt: 8 dBm
Maximal driftstemperatur: 45°C
Ingångsvärde:
USB-C: 5V ⎓ 3A
USB-C PD: 5-15V ⎓ 2-3A
Obs! Tillverkarmärkningar finns på produktens undersida.

ÖVRIG INFORMATION
Besök **creative.com/compliance/Pebblex** för bruksanvisning, säkerhets- och regulatorisk information och ErP-information där det är tillämpligt.
Besök **creative.com/support/Pebblex** för all annan support som rör din produkt.

DA

DANSK

(A) Volumenknap
TÆNDT/SLUKKET

(B) Multifunktionsknap
Tænd/slukket – Bluetooth
Afbrydelse – Bluetooth

(C) RGB-belysningsknap

Tænd/slukket
Farve
Farve
Farve