VIOFO

A119

Copyright (c) **2016,VIOFO Inc.**, All rights reserved.

Obsah

Upozornění 3

Instalace 4
- Příslušenství
- Instalace
- Tipy

Představení 7
- Prostředí
- LED
- Tlačítka a ikony

Funkce 11
- Zapnutí
- Nahrávání
- Nastavení ve smyčce
- Neustálé nahrávání
- Nouzové nahrávání
- Přehrávání
- Spojení s PC
- Formátování
- Aktualizace Firmware

Obsah

Nastavení 14
- Rozlišení
- Nastavení ve smyčce
- EV
- Detektor pohybu
- GPS
- G-sensor
- LDWS (System pro hlídání jízdních pruhů)
- FCWS (System varování před kolisí)
- Časovač
- Datum a čas
- Nahrávání zvuku
- Jazyk
- Datum/Čas
- Frekvence
- Zvuk při zvolbu v menu
- Frekvence
- Formátování karty
- Tovární nastavení
- Verze

Upozornění

- S kamerou nemanipulujte ani ji nezapínejte ve vysoké vlhkosti
- Kamera nevystavujte přílišným vysokým teplotám
- Nepoužívejte jiný adaptér než 5V1A
- Používejte pouze originální nabíjecí kabel
- Nevyvolávejte zvláštní ani jehož příslušenství
- Nefiltujte ani neokopírujte kameru ani její příslušenství
- Nepoužívejte poměrnou sílu v případě, že prvky nezapadají dohromady
- Doporučujeme používat minimálně Class 10 micro SD karty s velikostí minimálně 8GB. 128 GB je nejvyšší podporovaná velikost.
- Doporučujeme plnit prvním použitím karty naformátovat
- Neodpojujte napájení kamery v průběhu aktualizace firmware

Instalace

Příslušenství

Auto adaptér

USB Kabel

3M GPS Držák

3M Držák

Klipy

Provázek pro suvidání držáku

Instalace

1) Instalace držáku

① Zasuňte držák ze zadní strany kamery

② Suneděje folii 3M pásky

③ Vyberte vhodné místo pro instalaci a kameru přilepte.

2) Připojení k automobilovém

Zapojte autonabíječku do nabíjecí ny Vašem vozidle. USB kabel zapojte do kamery. V případě připojení GPS držáku, zapojte USB kabel do GPS držáku.

① Zapojení v případě použití GPS držáku
② Zapojení v případě použití bez GPS držáku

3) Úprava úhlu záběru

Pohybem čočky změníte úhel záběru.

Tipy:

- Nezapomeňte detekci pohybu pokud je auto v pohybu kamera by nezaznala ve všech situacích nahrávat.
- Doporučujeme mít nastavenou citlivost G-Sensor na low - nízká.
- Doporučujeme instalovat kameru na tak, aby nebránila výhledu řidiče.
- **Ukládání motem je napříčinou ploché spínače ovládla.**
- Nainstalujte kameru do míst, kam může zasahovat nahuatovity ařlaq

Představení

Prostředí

(1) Zapnutí (2) Nahlásení/Dolava (3) Menu (4) Hlasování zámam -Enter
(5) Nahlásení se zvukem/Doprava (6) USB Port (7) Video výstup (8) Reset
(9) MicroSD slot (10) USB Port

LED

Barva Led	Chování
Svítící červená	Kamera je zapnuta, nahlášení
Blikající červená	1. Kamera je zapnuta, nenahlášeno 2. Upgrade firmware

Tlačítka a ikony

Mód	Tlačítko	Chování
Standby Mode		Zapnutí/Vypnutí
		Stisknem otevřete Menu
		Pauza do nahrávání
		Stiskem spustíte nahrávání
		Stiskem spustíte/zapnete nahrávání
Recording Mode		Zapnutí / vypnutí LCD
		Stiskem pořídíte fotografii
		Zamkne zápisem proti smazání
		Stiskem zastavíte nahrávání
		Stiskem spustíte/zapnete nahrávání znovu

Playlist Mode	Zapnutí/Vypnutí
	Návrat do předchozího menu
	1. Třídit přehrávané video 2. Třídit uložené video
	1. Smazání aktuálního videa 2. Třídit zamknuté video proti smazání
	1. Spuštění přehrávání aktuálního 2. Play/Pause přehrávání
Setting Menu Mode	Zapnutí / vypnutí LCD
	Stiskem se vrátíte do režimu nahrávání
	Předchozí funkce
	Následující funkce
	Zvolení danéo funkce

- Režim nahrávání
- Nahrávací čas
- Nastavení ANO/NE
- Zamknuto proti smazání
- Mikrofon
- SD karte

Funkce

1) První Zapnutí

① Vložte Micro SD karty do otvo. ② Zapojte autonabíječku do nabíjecí ny Vašem vozidle ① USB kabel zapojte do kamery ② Nastavujte, kamera se automaticky zapne

2) Zapnutí/Vypnutí

① Automatické: Pokud je kamera odpojena od napájení- vypne se
② Manuálně: Podržením tlačítka po dobu 5s, kamera vypne
③ Nabíjení zapnutí: Podržením tlačítka po dobu 5s, kamera zapnete

3) Natačení ve smyčce

Kamera se po zapnutí do stotu a nahrávání ve smyčce automaticky začne
① Dalšu smyčky si můžete nastavit v rozmezí 1/2/3/5/10 minut.
② Pokud dosáhnó místo, budou nejstarší záznamy vždy přepsány
③ Natačení ve smyčce je uložena na SD kartě. DCIM/Movie folder.

4) Nouzové natačení

① Automatické nouzové natačení
Pokud dojde k nárazu, kamera ukládá ke kolizi je aktuální nahráváa zamkneé, aby nemohlo dojít k jejímu přemazání.

(Poznámka: Citlivost na kolémi nebo nehodu může být nastavena pod "G-sensor".
② Manuální nouzové natačení
Stiskem nouzovehu tlačítka zamkněte aktuální záznam proti přemazání.

5) Detektor pohybu

Pokud je tato funkce aktivována, bílé kamera začne nahrávat pouze v případě, že v pohledu před čočkou kamery. Pokud kamera nedetekuje pohyb po dobu 60s, tak je nahrávání zopnuta. Kamera začne nahrávat znovu jakmile je zaznamenán nový pohyb.

6) Př přehrávání

① Ve Video mode stiskněte ▶ (Playbtn) pro přístup k nahrávkám.
② Pressl Spark (Backbtn) ◀ a můžete vybrat video
③ Stiskněte menu tlačítko ostatního ujeznu.

7) Připojení k pc

① Stažení a pořízením pomocí mini USB kabel.
Kamera se automaticky ujeme a zobrazí "Mass Storage".
② Kamera se automaticky vypne.
Pred odtiahu DCIM Nahrávky (Pohyb/Ruční/Nouzové)
SWF (Nouzové nahrávky)
Photo (Foto)

③ ...ijemnie si vybrané požadovaný soubor, můžete si ej nakopírovat do PC.

8) Zřízení

Pokud z nějaqé ostudu a nechcete mít tento nahrávor na záznamu, vždi stiskneuí "Mk" tlačítko a zvuk se nebude nahrávat.

9) Aktualizace Firmware

① Odstraňte si aktuální firmware nebudte ja a zkopírujte ten / nahrajte ten na Micro SD kartu. Ujistěte se, že:
② Vložte Micro SD karta s nahraným firmware do slotu kamery
Led bude blikat jako signalizace probíhajícího upgrade
Zařízení se automaticky restartuje jakmile bude aktualizace dokončena
③ V menu lze nalézt verze firmware.

Poznámky:

- Před aktualizací firmware je nezbytné karty naformátovat.
- Neodpojujte napájení při prováhojcí aktualizaci.

Nastavení

Znázorněte tlačítko menu pro vstoup do nastavení.

- **Rozlišení:** Dvěehuje rozlišení nahráváníte video možnosti jsou: 2560x1440P 30fps, 2304x1296P 30fps, 1920x1080P 60fps, 1920x1080P 30fps, 1280x720P 120fps, 1280x720P 60fps, 1280x720P 30fps.
- **Nastavení ve smyčce:** Vyber 1/2/3/5/10 minut.
- **EV:** Umožňuje regulaci času pro který je senzor vystavení světlu z důvodu toho, jak dlouho je senzor vystaven světlu, ovlivňuje bude/vrhá. Pří pohlednu na světlo, dopadnutí zajme dlouď EV do plusu ("yes nothing!! zdarky"). V opačném případě bude vrhá do mínusu. Pokud je kamera v tmavém prostředí, je nutné nastavit, pokud natačíte v noci, tak doporučujeme dávat EV do mínusu, v opačném případě budou záběry přeexponované.
- **Časovač:** Nastavení zpoždění nahrávání.
- **Videoclassic:** Umožňuje nahrávání časosběrného videa.
- **Detektor pohybu:** kamera začne nahrávat pokud je detekován pohyb.
- **GPS:** Zap/Vyp GPS, Pří zapnutí synchronizuje čas.
- **G-sensor:** Senzor pohybu, umožní nastavit citlivost tohoto senzoru. Pokud dojde k nárazu, kamera ukládá ke kolizi je aktuální nahrávka zamknuta pomocí ochrání na Low.
- **LDWS (Lane Departure Warning System):** Pokud na dálnici vyjedete z jízdního pruhu se zvukové upozorní.
- **FCWS (Forward Collision Warning System):** Pokud se příliš blízko k vozidlu před Vámi spustí se zvukové upozorní.
- **Vodoznak:** Umožňuje do videa vložit 8 znaků pro snadnější pozdější identifikaci záznamu.
- **Oznámení datum:** vloží datum a čas do nahráváního videa.
- **Nahrávání zvuku:** Zapne a nebo vypne nahrávání zvuku. Nahrávání zvuku je možné vypnout / zapnout (jít nastavení Zap/Vyp).
- **Screen Saver:** Spustí vypne displ po stanovovém čase.
- **LED:** Zapnut/vypne LEG indikaci.
- **Date/Time:** Nastavení datum/čas.
- **Time Zone:** Nastavení/zadání polo. Nastavení správné Časové zóny umožňuje ovlivnění vložitelné Čáru (ve synchronizaci Zono nová GPS).
- **Language:** Nastavení jazyka menu kamery.
- **Frequency:** Nastavení frekvence kamery 50Hz/60Hz.
- **Frequency:** Nastavení nastavení frekvence kamery. Pro běžné použití v EU doporučujeme využívat 50Hz, pro použití v USA použijte 60Hz.
- **Format:** Formátování karty. Vaše nedávná nahrávání smažete pokud chcete na kartě nahrávat nové záznamy.
- **Format Warning:** Notifikace o doporučujeme naformátovaném karty.
- **Sleep Setting:** Obrazovkamu do ty nastavení.
- **Version:** Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmware.