

# CONSEIL D'UTILISATION



Retirez la fine pellicule du double face

1



Déverrouillez la molette et plaquez le support sur le coffre

2



Verrouillez la molette

3



Prenez la mesure par rapport au mur et répétez l'opération sur l'autre coté

4



Option: enlevez l'insert en plastique pour une tringle de 0-28mm

5



Placez votre tringle équipée du rideau et clipsez sur les supports

6