

Hoe werk je kabels weg met een Reolink montagebox?

Geschreven door Epine.nl



Met een Reolink montagebox werk je de kabels van jouw Reolink IP camera netjes en waterdicht weg. Hoe? Wij laten het zien.

Reolink montagebox: twee soorten

Reolink heeft twee verschillende typen montageboxen in het assortiment: één voor bullet IP camera modellen, en één voor dome IP camera modellen. Met deze boxen bescherm je de aansluitingen aan de achterkant van de camera tegen vocht, andere weersinvloeden en vandalisme. En het oog wil ook wat: de kabelaansluitingen verberg je handig in de box, zodat de camera netjes gemonteerd is.



Reolink [B10 Montagebox](#) Bullet-serie | Geschikt voor:

[RLC-410](#), [RLC-410W](#)
[RLC-511](#), [RLC-511W](#)
[B800](#)



Reolink [D20 Montagebox](#) Dome-serie | Geschikt voor:

[RLC-420](#), [RLC-520](#), [RLC-522](#)
[RLC-422](#), [RLC-422W](#)
[RLC-423](#), [RLC-423W](#)
[D800](#)

Voorbeeld: RLC-410 installatie met B10 montagebox

In de volgende stappen laten we zien hoe je een montagebox gebruikt met monteren van een Reolink IP camera. In dit voorbeeld gebruiken we de B10 montagebox met een RLC-410 PoE IP camera.



Stap 1

Bevestig het montagesjabloon op een geschikte locatie aan de muur.

Stap 2

Boor gaten op basis van de weergegeven plaatsen op de sticker.

Stap 3

Haal de netwerk en voedingskabel door de zij-uitgang van de montagebox.

**Stap 4**

Bevestig de montagebox met de meegeleverde schroeven aan de muur.

Stap 5

Haal de kabels van de camera door het deksel van de montagebox.



Stap 6

Sluit de voedingskabel en de netwerkkabel aan.

Stap 7

Plaats de kabels netjes in de montagebox.

**Stap 8**

Sluit en montagebox en schroef deze dicht.

Stap 9

Schroef de camera vast op de montagebox.