

INSTRUCTIONS FOR

- **03010:** Full-Brim Sombrero
- **FR03010:** Flame-Resistant Full-Brim Sombrero
- **03011:** Hybrid-Brim Sombrero
- **FR03011:** Flame-Resistant Hybrid-Brim Sombrero

WARNINGS

Read all instructions. Failure to follow these warnings and instructions may result in serious bodily injury. Keep these instructions for future reference.

03010 / 03011:

- NOT Flameproof or fire retardant. DO NOT expose to open flame or sparks.
- Brim is intended to provide supplemental visibility enhancement.
- Always wear ANSI/ISEA 107 rated apparel suitable for the jobsite.

FR03010 / FR03011:

- Flame Resistant (FR) Accessories reduce potential harm from heat, flame, and arc flash exposure. ALWAYS wear appropriate protective equipment suitable for the exposure hazard as required by site safety guidelines.
- Inspect all FR accessories daily, IF ANY fraying, discoloration, tears/holes, stretching, breaks, and cracks are found, remove from service and discard immediately.
- DO NOT try to alter any of the accessories in any way. DO NOT remove tags on products.
- DO NOT apply any chemicals (insect repellent, cleaners, deodorizers, sanitizers, etc.) on any of the accessories. This could alter the properties or deteriorate the material resulting in subpar performance.
- After any exposure to flame or arc, immediately remove from service and discard.

FEATURE DETAILS (FIG. A)

1. Sombrero (x1)
2. Connectors (x2)
3. Sombrero Arms (x2)
4. Elastic Cords (x2)

INSTALLATION

NOTE: Hard hat not included.

1. Snap one Connector (2) into the universal slot on both sides of the hard hat (FIG. B).
2. Lay Sombrero (1) flat, then fold in half (FIG. C).
3. Align Sombrero Arms (3) with connector slots and slide arms through the slots (FIG. D).
4. Unfold Sombrero (FIG. E).
5. Flip entire assembly over and hook Elastic Cords (4) below brim (FIG. F).
6. For Cat. Nos. 03011 and FR03011, peel off protective liner from the lens.

CLEANING

Clean the product with mild soap and water only. Rinse and wipe dry. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCCIONES PARA

- **03010:** Sombrero de ala completa
- **FR03010:** Sombrero de ala completa resistente de llama
- **03011:** Sombrero de ala híbrida
- **FR03011:** Sombrero de ala híbrida resistente de llama

ADVERTENCIAS

Lea todas las instrucciones. No seguir estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales graves. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

03010 / 03011:

- El material NO es ignífugo ni retardante de llama. NO apto para exposición a llama abierta o chispas.
- El ala está diseñada para proporcionar una mejora complementaria de la visibilidad.
- Utilice siempre indumentaria con clasificación ANSI/ISEA 107 apropiada para el lugar de trabajo.

FR03010 / FR03011:

- Los accesorios ignífugos reducen los posibles daños derivados de la exposición al calor, la llama y al arco eléctrico. SIEMPRE use el equipo de protección adecuado y apto para el riesgo de exposición, según lo exigen las pautas de seguridad del sitio.
- Inspeccione todos los accesorios ignífugos diariamente; SI ENCUENTRA CUALQUIER desgaste, decoloración, roturas/agujeros, estiramiento, desgarros y grietas, deje de usarlos y deséchelos inmediatamente.
- NO intente alterar ninguno de los accesorios de ninguna manera. NO retire las etiquetas de los productos.
- NO aplique ningún tipo de sustancias químicas (repelente de insectos, limpiadores, desodorizantes, desinfectantes, etc.) en ninguno de los accesorios. Esto podría alterar sus propiedades o deteriorar el material, teniendo como resultado un rendimiento deficiente.
- Después de cualquier exposición a la llama o al arco eléctrico, deje de usarlos inmediatamente y deséchelos.

DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS (FIG. A)

1. Sombrero (x1)
2. Conectores (x2)
3. Brazos de sombrero (x2)
4. Cordones Elásticos (x2)

INSTALACIÓN

NOTA: el casco de seguridad tipo cachucha no incluido.

1. Haga calzar una conector (2) en cada ranura universales en el lados del casco de seguridad tipo cachucha. (FIG. B).
2. Coloque el Sombrero (1) sobre una superficie plana entonces dóblelo por la mitad (FIG. C).
3. Alinee los brazos del Sombrero (3) con las ranuras de conexión y deslice los brazos a través de las ranuras (FIG. D).
4. Desdoble el Sombrero (FIG. E).
5. Dele la vuelta todo el conjunto y enganche los Cordones Elásticos (4) debajo del ala (FIG. F).
6. Para las Cat. N.º 03011 y FR03011, pele el forro interior protector de los cristales.

LIMPIEZA

Limpie el producto únicamente con agua y jabón suave. Enjuague y seque con un paño. **No utilice solventes ni limpiadores abrasivos.**

SERVICIO AL CLIENTE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

INSTRUCTIONS POUR

- **03010:** Pare-soleil à rebord intégral
- **FR03010:** Pare-soleil à rebord intégral ignifuge
- **03011:** Pare-soleil à rebord hybride
- **FR03011:** Pare-soleil à rebord hybride ignifuge

AVERTISSEMENTS

Veuillez lire toutes les instructions. Leur non-respect risque d'entraîner des blessures corporelles graves. Conservez ces instructions à des fins de référence.

03010 / 03011:

- Ce produit N'EST PAS ignifuge ni retardateur de flamme. NE L'EXPOSEZ PAS à une flamme nue ou à des étincelles.
- Le rebord est destiné à améliorer la visibilité.
- Portez toujours des vêtements conformes à la norme ANSI/ISEA 107 et adaptés au chantier.

FR03010 / FR03011:

- Les accessoires ignifuges réduisent les risques potentiels liés à la chaleur, aux flammes et à l'exposition aux arcs électriques. Portez TOUJOURS l'équipement de protection approprié selon le risque d'exposition, comme l'exigent les directives de sécurité du site.
- Inspectez quotidiennement tous les accessoires ignifuges. Si vous détectez TOUT SIGNE d'usure, de décoloration, de déchirure, de trou, d'étiement ou de fissure, ne les utilisez pas et jetez-les immédiatement.
- N'ESSAYEZ PAS de modifier les accessoires de quelque manière que ce soit. N'ENLEVEZ PAS les étiquettes des produits.
- N'APPLIQUEZ PAS de produits chimiques (insecticide, nettoyants, désodorisants, désinfectants, etc.) sur les accessoires. Cela pourrait altérer leurs propriétés ou leur matériau, et réduire leur efficacité.
- Après toute exposition à une flamme ou à un arc électrique, cessez immédiatement d'utiliser le produit et jetez-le.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES (FIG. A)

1. Pare-soleil (x1)
2. Connecteurs (x2)
3. Bras du pare-soleil (x2)
4. Cordons élastiques (x2)

INSTALLATION

REMARQUE: Le casque de chantier n'est pas compris.

1. Enclenchez un connecteur (2) dans chaque fente universelle de côtés du casque (FIG. B).
2. Déposez le pare-soleil (1) à plat pliez-le en deux (FIG. C).
3. Alignez les bras du pare-soleil (3) avec les fentes des connecteurs et glissez les bras dans les fentes (FIG. D).
4. Dépliez le pare-soleil (FIG. E).
5. Retournez le casque et accrochez les Cordons élastiques (4) sous le rebord (FIG. F).
6. Pour les n° de cat. 03011 et FR03011, retirez la pellicule protectrice de la lentille.

NETTOYAGE

Nettoyez le produit avec de l'eau et du savon doux uniquement. Rincez-le et essuyez-le. **N'utilisez pas de nettoyant abrasif ni de solvant.**

SERVICE À LA CLIENTÈLE

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street Lincolnshire, IL 60069
1 800 553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

HARD HAT SOMBREROS SOMBREROS DE CASCOS DE SEGURIDAD PARE-SOLEIL DE CASQUE DE PROTECTION

