

## **Solární kamera IP Wifi s přístupem z mobilního telefonu O-Kam Pro**

Szsinocam kamerový systém, návod na instalaci jeho aplikace do telefonu. Díky appk budete moci vykonávat vzdálenou správu nad systémem. Sledovat on-line dění na kamerách nebo dostávat notifikace při narušení a mnoho dalšího.

Pod silikonovým víčkem na spodní straně kamery naleznete vypínač on/off, resetovací tlačítko, slot na micro SD kartu a konektor pro nabíjení z USB nabíječky / solárního panelu

Doporučujeme vždy při první instalaci si vyzkoušet všechny funkce v klidu domova a až teprve po té kameru instalovat na požadované místo v exteriéru.

Po rozbalení nabijte prosím kameru z usb nabíječky do plna a teprve po té přistupte k instalaci a spárování s vaší wifi sítí. Zkontrolujte pomocí vašeho telefonu zda v místě instalace je dostatečné pokrytí wifi signálem.

Aplikace:

1. Do mobilního telefonu si nainstalujte aplikaci **O-Kam Pro**
2. Spusťte aplikaci **O-Kam Pro**
3. Na úvodní stránce zvolte registraci.

Přidání kamery:

1. Zapněte kameru přepínačem do polohy „On“ ozve se slovní potvrzení konfigurace a na přední straně zabliká modrá a zelená led dioda
2. Na úvodní stránce aplikace stihněte „+“ následně naskenujte QR kód na spodní straně kamery
3. Na stránce „conect wi-fi“, vyberte název vaší wi-fi sítě a zadejte přístupové heslo.. stiskněte „NEXT“
4. Potvrďte svoji volbu stisknutím „confirm“
5. Nyní se vám na telefonu zobrazí QR kód
6. Zobrazený QR kód nastavte před kameru a pomalu s ním pohybujte ve vzdálenosti 15-30 cm od kamery dokud se neozve hláška conect wi-fi
7. Po potvrzení připojení stiskněte tlačítko „AP hotspot configuration“
8. Na následující stránce můžete kameru pojmenovat např. Garáž, dílna apod. volbu potvrďte tlačítkem „Get Started“
9. Na další stránce stiskněte „Next“ dojde k vyhledání signálu stiskněte „Done a Get started“
10. Tímto je celý proces dokončen a můžete začít využívat kameru