



INSTRUCTION MANUAL

**IP65
RATING**

2. Vypnutí napájení. Potvrďte instalaci polohou.
3. Přiklepovou vrtáčku vyvrtejte otvory do stavebního povrchu.
6. Vložte hmoždinku.
4. Upevněte držák.
5. Otvorek konektor proti směru hodinových ručiček a protáhnete seřazený kabel vodotěsným krytem a poté konektorem.
6. Kabel se připojí ke svorce, fázový vodič (fáze) se připojí a nasadí na L a nulový vodič se připojí na N, zemnicí vodič se připojí na PE , uťahněte šroub na upevnění.
7. Otvorek konektor a vodotěsný kryt a vodotěsný kabel a davejte pozor na to, že matice vodotěsného přípojního můtu je dotazena, jinak hrozí krytí nebezpečí úniku vody. Pogumovaná část vnější svorky musí přesahovat vodotěsný kryt o více než 15 mm, jinak hrozí krytí nebezpečí úniku vody.
8. Zapněte napájení a vyzkoušejte světlo.