

## Bright Starts 9101

# Bright Starts Having a Ball Roll and Chase Bumble Bee Instruction Manual

## INTRODUCTION

The Bright Starts Having a Ball Roll & Chase Bumble Bee is an interactive toy designed to engage infants and toddlers aged 6 months to 3 years. This toy features unpredictable bumbling movements, catchy melodies, and light-up buttons that introduce colors, shapes, and numbers. It encourages crawling and active play, providing an entertaining and educational experience.

## WHAT'S IN THE BOX

- Roll & Chase Bumble Bee™ Toy

## SETUP

### Battery Installation

The Roll & Chase Bumble Bee requires 3 AA batteries (not included). To install or replace batteries:

1. Locate the battery compartment on the underside of the toy.
2. Using a Phillips head screwdriver, loosen the screw on the battery compartment cover.
3. Remove the cover.
4. Insert 3 new AA batteries, ensuring correct polarity (+/-).
5. Replace the cover and tighten the screw securely.

### Power On and Language Selection

On the top of the bee, locate the power switch and language selector. Slide the power switch to the "ON" position. You can select from three different languages (English, Spanish, French) using the language selector switch.

# bright starts™

having a ball™

## roll & chase bumble bee™

EN

- 1 Light-up buttons introduce shapes, colors and numbers
- 2 Each button plays 3 melodies. 14 melodies in all!
- 3 Bumbles & Rolls For Crawling Fun!

Contiene 3 AA/R6 Batterías (reemplazables). (FOR DEMO PURPOSES ONLY) - CLEANING INSTRUCTIONS: Clean before use with a damp cloth and mild soap. Do not immerse in water. IMPORTANT: Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package for future reference. It contains important information for single family use only. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed.

ES

- 1 Los botones con luces presentan formas, colores y números
- 2 Cada botón reproduce 3 melodías. ¡14 melodías en total!
- 3 ¡Se arrastra y rueda para gatear y divertirse!

Contiene 3 baterías AA/R6 (reemplazables). (EXCLUSIVAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN) - INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA: Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. No se sumerja en agua. IMPORTANTE: Retire toda la empaquetadura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta empaquetadura para consulta como referencia futura. Contiene información importante. Para uso familiar únicamente. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. Las imágenes de este paquete a veces pueden diferir del producto incluido.

PT

- 1 Botões iluminados ensinam formas, cores e números
- 2 Cada botão toca 3 melodias. 14 melodias no total!
- 3 Desliza com sons suaves para engatinhar e se divertir!

Contiene 3 pilhas AA/R6 (substituíveis). (PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO APENAS) - INSTRUÇÕES DE LIMPIEZA: Antes de usar, limpe com um pano úmido e sabão neutro. Sempre ao ar livre. Não mergulhe o produto em água. IMPORTANTE: Remova toda a embalagem e os prendedores antes de dar o produto à criança. Guarde esta embalagem para futura referência. Ela contém informações importantes. Exclusivamente para uso familiar. Melhoramos e atualizamos os nossos produtos constantemente e os melhoramos. As fotografias na embalagem podem diferir do produto em sua intenção.

FR

- 1 Les boutons lumineux font découvrir les formes, les couleurs et les chiffres
- 2 Chaque touche joue 3 mélodies. 14 mélodies en tout !
- 3 Roule et se déplace pour s'amuser en rampant !

Contiene 3 piles de type AA/R6 (remplaçables). (EXCLUSIVEMENT À DES FINS DE DÉMONSTRATION) - INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE: Nettoyer avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau. IMPORTANT: Retenir l'emballage et les éléments de l'emballage et les garder avant de donner le produit à l'enfant. Conserver l'emballage pour consultation. Il contient des informations importantes. Pour un usage familial uniquement. Dans le cadre d'un processus continu, nous améliorons et actualisons constamment nos produits. Les illustrations figurant sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qui est contenu.

IT

- 1 Pulsanti luminosi che insegnano forme, colori e numeri
- 2 Ogni pulsante emette 3 melodie. Per un totale di 14 melodie!
- 3 Si muove traballando e rotola per divertirsi gattonando!

Contiene 3 AA/R6 batterie (sostituibili). (ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DEMONSTRATIVO) - ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua. IMPORTANTE: Conservare tutti i materiali di imballaggio e fessaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione. Contiene informazioni importanti. Esclusivamente a uso mono-familiare. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno.

DE

- 1 Die aufleuchtenden Tasten führen Formen, Farben und Zahlen ein
- 2 Jeder Knopf spielt 3 Melodien ab. 14 Melodien insgesamt!
- 3 Brummt und rollt und bietet Krabbelspaß!

Enthält 3 AA/R6-Batterien (austauschbar). (NUR FÜR DEMO-ZWECKE) - PFLEGEHINWEISE: Vor der Benutzung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser tauchen. WICHTIG: Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Diese Verpackung sollte zur späteren Bezugnahme aufbewahrt werden. Sie enthält wichtige Informationen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von dem darin befindlichen Produkt abweichen.

share. learn. connect.™

**Kids II®** kidsii.com/connect

**brightstarts.com**

KIDS II CANADA CO. TORONTO, ONTARIO CANADA M2J 5C2. 1-800-230-8190

Image: Top view of the Bumble Bee toy, highlighting the power switch and language selection options.

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Interactive Buttons

The Bumble Bee features three light-up buttons on its sides, shaped as a circle, a star, and a triangle. Each button is numbered 1, 2, and 3 respectively. Pressing these buttons introduces colors, shapes, and numbers, accompanied by melodies and lights.

**bright starts**  
having a ball™

**roll & chase bumble bee™**

**EN**

- 1 Light-up buttons introduce shapes, colors and numbers
- 2 Each button plays 3 melodies. 14 melodies in all!
- 3 Bumbles & Rolls For Crawling Fun!

Contains 3 AA/R6 Batteries (replaceable). (FOR DEMO PURPOSES ONLY) - CLEANING INSTRUCTIONS: Clean battery case with a damp cloth and mild soap. Air dry. Do not immerse in water. IMPORTANT: Remove all packaging and fasteners before giving product to child. Retain this package for future reference. It contains important information for single family use only. As an ongoing process, we are constantly improving and updating our products. Pictures on this package may sometimes differ from the product enclosed.

**3**

**ES**

- 1 Los botones con luces presentan formas, colores y números
- 2 Cada botón reproduce 3 melodías. ¡14 melodías en total!
- 3 ¡Se arrastra y rueda para gatear y divertirse!

Contiene 3 pilas de tipo AA/R6 (reemplazables). (ÚNICAMENTE PARA DEMOSTRACIÓN) - INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA: Limpie antes de usar con un paño húmedo y jabón suave. Deje secar al aire. No sumerja en agua. IMPORTANTE: Retire toda la envoltura y los sujetadores antes de entregar el producto al niño. Conserve esta envoltura para usarla como referencia futura. Contiene información importante para uso familiar únicamente. Como parte de un proceso continuo, mejoramos y actualizamos constantemente nuestros productos. Las imágenes de este paquete a veces pueden diferir del producto incluido.

**FR**

- 1 Les boutons lumineux font découvrir les formes, les couleurs et les chiffres
- 2 Chaque touche joue 3 mélodies. 14 mélodies en tout !
- 3 Roule et se déplace pour s'amuser en rampant !

Contient 3 piles de type AA/R6 (remplaçables). (EXCLUSIVEMENT À DES FINS DE DÉMONSTRATION) - INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE: Nettoyez avant usage à l'aide d'un chiffon humide et de détergent doux. Laissez sécher à l'air libre. Ne pas tremper dans l'eau. IMPORTANT: Retenez l'emballage et toutes les agrafes avant de donner le produit à l'enfant. Conservez l'emballage pour consultation. Il contient des informations importantes. Pour un usage familial uniquement. Dans le cadre d'un processus continu, nous améliorons et actualisons constamment nos produits. Les illustrations figurent sur cet emballage peuvent parfois différer du produit qu'il contient.

**DE**

- 1 Die aufleuchtenden Tasten führen Formen, Farben und Zahlen ein
- 2 Jeder Knopf spielt 3 Melodien ab. 14 Melodien insgesamt!
- 3 Brummt und rollt und bietet Krabbelspaß!

Enthält 3 AA/R6-Batterien (austauschbar). (NUR FÜR DEMO-ZWECKE) - PFLEGEHINWEISE: Vor der Benutzung mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen. An der Luft trocknen lassen. Nicht in Wasser tauchen. WICHTIG: Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterial und alle Befestigungselemente, bevor das Produkt von Kindern verwendet wird. Diese Verpackung bietet zur optimalen Fotoaufnahme aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Nur innerhalb einer Familie verwenden. Wir nehmen fortlaufend Verbesserungen und Aktualisierungen an unseren Produkten vor. Es kann manchmal vorkommen, dass die Abbildungen auf dieser Verpackung von den darin befindlichen Produkten abweichen.

**PT**

- 1 Botões iluminados ensinam formas, cores e números
- 2 Cada botão toca 3 melodias. 14 melodias no total!
- 3 Desliza com sons suaves para engatinhar e se divertir!

Contém 3 pilhas AA/R6 (substituíveis). (PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO APENAS) - INSTRUÇÕES DE LIMPIEZA: Antes de usar, limpe com um pano úmido e sabão neutro. Seque ao ar livre. Não mergulhe o produto em água. IMPORTANTE: Remova toda a embalagem e os prendedores antes de dar o produto à criança. Guarde esta embalagem para futura referência. Ela contém informações importantes. Excluívamente para uso familiar. Como parte de um processo contínuo, melhoramos e atualizamos constantemente nossos produtos. As fotografias na embalagem podem diferir do produto em seu interior.

**IT**

- 1 Pulsanti luminosi che insegnano forme, colori e numeri
- 2 Ogni pulsante emette 3 melodie. Per un totale di 14 melodie!
- 3 Si muove traballando e rotola per divertirsi gattonando!

Contiene 3 AA/R6 batterie (sostituibili). (ESCLUSIVAMENTE A SCOPO DIMOSTRATIVO) - ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Prima dell'uso pulire con un panno umido e detergente delicato. Lasciare asciugare all'aria. Non immergere in acqua. IMPORTANTE: Sopprimere tutti i materiali di imballaggio e fissaggio prima di dare il prodotto al bambino. Conservare la confezione. Contiene informazioni importanti. Esclusivamente a uso mono-familiare. I nostri prodotti sono soggetti a continui miglioramenti e aggiornamenti. Le illustrazioni sulla confezione possono a volte risultare diverse dal prodotto contenuto all'interno.

share. learn. connect.™

**Kids II®** [kidsii.com/connect](http://kidsii.com/connect)

**brightstarts.com**

KIDS II CANADA CO. TORONTO, ONTARIO CANADA M2J 5C2 • 1-800-230-8190

Image: Side view of the Bumble Bee toy, showing the light-up buttons with numbers 1, 2, and 3.

## Roll and Chase Mode

The toy is designed to roll and bumble unpredictably, encouraging babies to crawl and chase after it. This motion is activated when the toy is turned on and interacts with the buttons. The toy will move around, playing music and lighting up, making it engaging for active play.

Your browser does not support the video tag.

Video: Official product video demonstrating the Bright Starts Roll & Chase Bumble Bee in action, showing its rolling motion and interactive features. This video is provided by the seller.

## Learning Modes

The toy offers two modes of play:

- **Discovery Mode:** Focuses on introducing colors, shapes, and numbers through button presses and lights.
- **Chase Mode:** Activates the toy's rolling and bumbling motion, encouraging physical activity and

tracking.

## MAINTENANCE

---

### Cleaning Instructions

To clean the Roll & Chase Bumble Bee, wipe the surface with a damp cloth and mild soap. Do not immerse the toy in water. Allow it to air dry completely before use or storage.

### Storage

Store the toy in a cool, dry place away from direct sunlight. If storing for an extended period, remove the batteries to prevent leakage.

## TROUBLESHOOTING

---

- **Toy not turning on:** Ensure batteries are correctly installed and not depleted. Replace with new AA batteries if necessary. Check that the power switch is in the "ON" position.
- **Toy not rolling/moving:** Verify that the toy is on a flat, hard surface. Carpets or uneven surfaces may hinder its movement. Ensure the mode selector is set to a mode that includes movement.
- **No sound or lights:** Check battery levels and replace if low. Ensure the volume switch (if present) is not set to mute or lowest volume.

## SPECIFICATIONS

---

- **Product Dimensions:** 5.9 x 5.9 x 5.9 inches
- **Item Weight:** 0.011 ounces
- **Item Model Number:** 9101
- **Manufacturer Recommended Age:** 6 months - 3 years
- **Batteries:** 3 AA batteries required (not included)
- **Manufacturer:** Kids2, Inc.
- **ASIN:** B005KBZKOK

## SAFETY INFORMATION

---

- Always use the toy under adult supervision.
- Inspect the toy regularly for any damage or loose parts. Discontinue use if damaged.
- Keep batteries out of reach of children. If swallowed, seek immediate medical attention.
- Do not mix old and new batteries, or different types of batteries.
- Dispose of batteries responsibly according to local regulations.

## WARRANTY AND SUPPORT

---

For warranty information or customer support, please refer to the packaging or contact Bright Starts customer service directly. Contact details are typically available on the product packaging or the manufacturer's official website.

**Manufacturer:** Kids2, Inc.

**Website:** [brightstarts.com](http://brightstarts.com)

