

- › [LG Electronics](#) /
- › [LG Gram 17Z90S-G.AA79G Laptop User Manual](#)

LG Electronics 17Z90S-G.AA79G

LG Gram 17Z90S-G.AA79G Laptop User Manual

Comprehensive instructions for setup, operation, maintenance, and troubleshooting.

1. INTRODUCTION TO YOUR LG GRAM LAPTOP

The LG Gram 17Z90S-G.AA79G is a lightweight and powerful 17-inch laptop designed for portability and performance. It features an Intel Core Ultra 7 processor with integrated Intel Arc graphics, a WQXGA IPS display, 16 GB of LPDDR5X RAM, and a 1 TB SSD. This manual provides essential information to help you get started and maintain your device.



Figure 1: LG Gram 17Z90S-G.AA79G Laptop highlighting its lightweight design, long battery life, anti-glare IPS display, military standard durability, Windows 11, and Intel Core Ultra 7 processor.



Figure 2: Front view of the LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop with its display active.

2. INITIAL SETUP

2.1 Unboxing and First Power On

1. Carefully remove the laptop and all accessories from the packaging.
2. Connect the power adapter to the laptop's charging port and then to a power outlet.
3. Open the laptop lid. The system may power on automatically, or you may need to press the power button.
4. Follow the on-screen instructions to complete the Windows 11 Home setup, including language selection, network connection, and user account creation.

2.2 Connecting Peripherals

Your LG Gram laptop includes various ports for connecting external devices:

- **USB 3.0 Ports:** For connecting USB devices such as external drives, mice, or keyboards.
- **HDMI Port:** For connecting to external displays or projectors.
- **Thunderbolt Ports:** Versatile ports for high-speed data transfer, video output, and charging.
- **Headphone Jack:** For connecting headphones or external speakers.



Figure 3: Right side of the LG Gram laptop, displaying two USB 3.0 ports and a security lock slot.



3. OPERATING YOUR LG GRAM LAPTOP

3.1 Keyboard and Touchpad

The LG Gram features a full-size keyboard with a numeric keypad and a precision touchpad. Familiarize yourself with the layout and common keyboard shortcuts for Windows 11.

- **Function Keys (Fn):** Use the **Fn** key in combination with the F1-F12 keys to access special functions like screen brightness, volume control, and Wi-Fi toggle.
- **Touchpad Gestures:** The touchpad supports multi-touch gestures for navigation, zooming, and switching applications. Refer to Windows settings for customization.



Figure 5: Top-down view of the LG Gram 17Z90S-G.AA79G laptop, showcasing its full-size keyboard with numeric pad and large touchpad.

3.2 Power Management

Your laptop is equipped with a high-capacity 77 Wh battery, offering up to 21.5 hours of video playback under specific conditions. To optimize battery life:

- Adjust screen brightness to a comfortable level.
- Close unused applications and browser tabs.
- Utilize Windows power saving modes.
- Disconnect external peripherals when not in use.

3.3 Wireless Connectivity

The laptop supports Wi-Fi 6E (802.11ax) and Bluetooth for wireless connections.

- **Wi-Fi:** Access Wi-Fi settings through the Windows taskbar network icon to connect to available networks.
- **Bluetooth:** Enable Bluetooth in Windows settings to pair with compatible devices like headphones, mice, or keyboards.

4. CARE AND MAINTENANCE

4.1 Cleaning Your Laptop

- **Screen:** Use a soft, lint-free cloth specifically designed for electronics. Dampen it slightly with water or a screen cleaner solution. Avoid harsh chemicals.
- **Chassis and Keyboard:** Use a soft, dry cloth. For stubborn dirt, a slightly damp cloth with mild soap can be used, ensuring no liquid enters openings.
- **Ports:** Use compressed air to gently clear dust from ports.

4.2 Software Updates

Regularly update your operating system and drivers to ensure optimal performance and security. Windows Update can be accessed via Settings > Windows Update.

4.3 Battery Care

To prolong battery lifespan, avoid extreme temperatures and do not leave the laptop fully charged or fully discharged for extended periods.

5. TROUBLESHOOTING COMMON ISSUES

5.1 Power Issues

- **Laptop does not turn on:** Ensure the power adapter is securely connected and the outlet is functional. Try pressing and holding the power button for 10-15 seconds.
- **Battery not charging:** Verify the power adapter and cable are not damaged. Check the charging indicator light on the laptop.

5.2 Display Problems

- **No image on screen:** Connect an external monitor to check if the issue is with the laptop's display. Adjust screen

brightness using function keys.

- **Flickering or distorted image:** Update your graphics drivers. If using an external display, check the cable connection.

5.3 Connectivity Issues

- **Wi-Fi not connecting:** Ensure Wi-Fi is enabled (Fn + F9 or F10, depending on model, or via Windows settings). Restart your router and laptop.
- **Bluetooth device not pairing:** Ensure Bluetooth is enabled on both devices and they are in pairing mode. Remove and re-add the device in Windows settings.

5.4 Performance Issues

- **Slow performance:** Close unnecessary applications. Check Task Manager for resource-intensive processes. Ensure sufficient free space on the SSD.
- **Overheating:** Ensure ventilation vents are not blocked. Use the laptop on a hard, flat surface.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feature	Specification
Brand	LG
Manufacturer	LG Electronics
Model Name	LG gram
Model Number	17Z90S-G.AA79G
Color	Grey
Form Factor	Ultrabook
Screen Size	17 Inches
Screen Resolution	2560 x 1600 pixels (WQXGA)
Processor Brand	Intel
Processor Type	Intel Core Ultra 7
Processor Speed	4.8 GHz
RAM Size	16 GB LPDDR5X
Memory Clock Speed	7467 MHz
Storage Size	1 TB SSD (NVMe, Dual SSD)
Graphics Coprocessor	Integrated Intel Graphics (Intel Arc)

Feature	Specification
Connectivity	Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth
USB 3.0 Ports	4
HDMI Ports	1
Operating System	Windows 11 Home
Battery Life (Average)	Up to 21.5 hours (video playback)
Special Features	Anti-glare coating, Mega Cooling-system, Numeric Keyboard
Item Weight	1.35 kg




7. WARRANTY AND SUPPORT


For detailed warranty information and technical support, please refer to the official LG Electronics website or contact their customer service. Keep your purchase receipt as proof of purchase for warranty claims.
You can typically find support resources, driver downloads, and FAQs on the LG support portal:

[LG Official Support Website](#)


© 2025 LG Electronics. All rights reserved.

Related Documents - 17Z90S-G.AA79G

	LG Notebook Owner's Manual: Safety, Usage, and Troubleshooting Comprehensive owner's manual for LG Notebooks, covering important safety precautions, battery usage guidelines, connection instructions, system shutdown, troubleshooting common issues, and open source software information.
	LG Notebook Owner's Manual: Safety, Usage, and Troubleshooting Guide Comprehensive owner's manual for LG Notebooks, covering important safety precautions, battery usage guidelines, connecting and operating the PC, stylus pen functionality, and troubleshooting tips. Includes essential information for safe and optimal product use.
	LG Notebook Owner's Manual 16Z90Q Series Comprehensive owner's manual for the LG 16Z90Q Series Notebook, covering setup, product tour, safety precautions, battery usage, and troubleshooting.

	LG PC/Laptop Computers Limited Warranty - USA Official limited warranty details for LG PC/Laptop computers in the United States, covering terms, conditions, exclusions, service handling, and disclaimers.
	LG Notebook 15Z90ST Series Easy Guide: Setup, Features, and Safety Comprehensive user guide for the LG Notebook 15Z90ST Series, covering setup, safety precautions, Windows 11 usage, software features, hardware details, and specifications. Essential information for optimal performance and safe operation.
	LG Notebook 16Z90Q Series Owner's Manual Official owner's manual for the LG Notebook 16Z90Q Series, providing setup, usage, safety precautions, and troubleshooting information.

Documents - LG Electronics – 17Z90S-G.AA79G




[pdf]

Datenblatt en LG gram 17Z90S G AA79G Intel® Core™ Ultra7 155H Notebook 43 74 cm 17 cdn assets
office partner de media b0 25 37 |||

gram Notebook **17Z90S-G.AA79G** Das LG gram ist der perfekte Alltagsbegleiter fr alle, die einfach mehr wollen: Mehr Leistung, mehr Multitasking, mehr Kreativitt oder auch einfach mehr Unterhaltung. Das Herzstck des Notebooks im 17-Zoll-Format ist ein aktueller Intel Core™ Ultra 7 Prozessor mit inte...

lang:de score:27 filesize: 309.54 K page_count: 2 document date: 2024-01-23



[pdf]

andreas urbach Teilnahmebedingungen für die Aktion „ Aug 19 2024 — LG erworben haben
teilnahmeberechtigte Personen Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung auch nur bei
Übernahme von Teilbeträgen 6 pages Jackpot Kampagne lg content dam channel wcms de
teilnahmebedingungen |||

Teilnahmebedingungen fr die Aktion „LG Jackpot Kampagne inklusive einem Gewinnspiel vom 19.08. bis ... P-G.AA78G 16Z90S-G.AA75G 16Z90S-G.AA78G 16Z90S-G.AA77G 16Z90S-G.AD7CG 17Z90S-G.AA78G 17Z90S-G.AA77G **17Z90S-G.AA79G** 17Z90S-G.AD7CG 17ZV90S-G.AA75G 27UN880P-B.AEU 27UP650P-W.AEU 27UP85NP-W.AEU 32UN880P-...
lang:de score:21 filesize: 811.31 K page_count: 6 document date: 2024-08-15

Teilnahmebedingungen für die Aktion „LG Summerdeals – Direktzitat im Warenkorb“ vom 24.07. bis 18.08.2024

1. Veranstalter der Aktion „Summerdeals – bis zu 350 € Rabatt im Warenkorb“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Northaus-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden: „**Hersteller**“).

Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter <http://www.lg.com/de/support/kontaktieren-uns/online>.

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und ein Abwohner (gemäß der Vorlesure <https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-uns/online>) innerhalb des Aktionszeitraums auf **LG.com** erworben haben („**teilnahmeberechtigte Personen**“). Ein Erwerb über eine Subskriptionsleistung (Verrechnung auch nur bei Lieferung von Teilergänzen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden).

Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Verkaufungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichnete B-Viare und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen sind Teilnehmer, welche das Produkt im Rahmen des VIP-Programms über den Online-Shop der LG Electronics erworben haben oder Teilnehmer, welche für den Erwerb des Produkts im LG-Online-Shop bereits Rabatte wie z.B. durch Gutscheincodes erhalten haben. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online-Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen.

Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte.

4. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme und die Höhe des Rabattsbetrags die Art des erworbenen Aktionsgerätes entscheidend ist. Die teilnehmenden Modelle finden Sie auf der folgenden Webseite: <https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-uns/online>

Nachfolgend aufgelistete teilnehmende Modelle sowie die Stafflung der Gutscheincodes je Modell wurden vom Hersteller freigelegt.

Eine **kopieren Sie den Gutscheincodes** aus der **Tabella** und fügen diesen im **Warenkorb** ein, sodass der Rabattsbetrag direkt abgebogen werden kann und Sie mit ihrer Bestellung fortfahren können. Ein automatischer Rabattsabzug im Warenkorb ohne Eingabe eines Gutscheincodes ist weder nicht möglich.

[pdf]

andreas urbach Teilnahmebedingungen Summerdeals final version HE IT HA lg content dam channel
wcms de teilnahmebedingungen |||

Teilnahmebedingungen fr die Aktion „LG Summerdeals Direktzitat im Warenkorb vom 24.07. bis 18.08 ... 93U-B.AEU 32GQ950P-B.AEU 38WR85QC-W.AEU 40WP95XP-W.AEU 49GR85DC-B.AEU 16Z90S-G.AA75G 16Z90S-G.AA78G **17Z90S-G.AA79G** 17ZV90S-G.AA75G 49WQ95X-W.AEU 15Z90RT-G.AA78G 16Z90SP-G.AD7BG 16Z90SP-G.AA78G 17Z90SP...

lang:de **score:21** filesize: 720.81 K page_count: 6 document date: 2024-07-24

Teilnahmebedingungen für die Aktion „LG Summerdeals – Direktzitat im Warenkorb“ vom 24.07. bis 18.08.2024

1. Veranstalter der Aktion „Summerdeals – bis zu 350 € Rabatt im Warenkorb“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Northaus-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden: „**Hersteller**“).

Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter <http://www.lg.com/de/support/kontaktieren-uns/online>.

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und ein Abwohner (gemäß der Vorlesure <https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-uns/online>) innerhalb des Aktionszeitraums auf **LG.com** erworben haben („**teilnahmeberechtigte Personen**“). Ein Erwerb über eine Subskriptionsleistung (Verrechnung auch nur bei Lieferung von Teilergänzen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden).

Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Verkaufungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichnete B-Viare und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen sind Teilnehmer, welche das Produkt im Rahmen des VIP-Programms über den Online-Shop der LG Electronics erworben haben oder Teilnehmer, welche für den Erwerb des Produkts im LG-Online-Shop bereits Rabatte wie z.B. durch Gutscheincodes erhalten haben. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online-Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen.

Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte.

4. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme und die Höhe des Rabattsbetrags die Art des erworbenen Aktionsgerätes entscheidend ist. Die teilnehmenden Modelle finden Sie auf der folgenden Webseite: <https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-uns/online>

Nachfolgend aufgelistete teilnehmende Modelle sowie die Stafflung der Gutscheincodes je Modell wurden vom Hersteller freigelegt.

Eine **kopieren Sie den Gutscheincodes** aus der **Tabella** und fügen diesen im **Warenkorb** ein, sodass der Rabattsbetrag direkt abgebogen werden kann und Sie mit ihrer Bestellung fortfahren können. Ein automatischer Rabattsabzug im Warenkorb ohne Eingabe eines Gutscheincodes ist weder nicht möglich.

[pdf]

andreas urbach summerdeals LG DE Teilnahmebedingungen Summerdeals final version HE IT HA lg content dam channel wcms de teilnahmebedingungen |||

Teilnahmebedingungen fr die Aktion „LG Summerdeals Direktzitat im Warenkorb vom 24.07. bis 18.08 ... 10PB.AEU HU710PB.DXO2TBK 32GQ950P-B.AEU 38WR85QC-W.AEU 40WP95XP-W.AEU 16Z90S-G.AA75G 16Z90S-G.AA78G **17Z90S-G.AA79G** 17ZV90S-G.AA75G 49WQ95X-W.AEU 15Z90RT-G.AA78G 16Z90SP-G.AD7BG 16Z90SP-G.AA78G 17Z90SP...

lang:de **score:21** filesize: 721.82 K page_count: 6 document date: 2024-08-14

Teilnahmebedingungen für die Aktion „LG gram Cashback“ vom 01.03. bis 30.04.2024

1. Veranstalter der Aktion „LG gram Cashback“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Northaus-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden: „**Hersteller**“).

2. Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die Marken mitneware AG.

Schlüsselstraße 55,
65229 Mannheim, Deutschland

Bei Fragen rund um die Aktion zu erreichen über das Kontaktformular unter <http://www.markenmitneware.com/amp/gram/cashback/kontakt> oder unter lg@markenmitneware.com.

3. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der oder die Teilnehmer/in Später zur vereinfachten Darstellung nur „der Teilnehmer“) mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten und einen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie ein Abwohner (i. S. d. Ziff. 8 Abs. 1 Nr. 1 des Grundgesetzes) zum Zeitpunkt der Teilnahme, (in Deutschland ansässige „Minderer“ innerhalb des Aktionszeitraums auf **LG.com** erworben haben („**teilnahmeberechtigte Personen**“). Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Verkaufungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten (insbesondere B-Ware) und Käufe über Privatpersonen, welche nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den gesamte Gebrauchs an der Aktion teilnehmen.

5. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme und die Höhe des Cashback-Betrags die Art des erworbenen Aktionsgerätes entscheidend ist. Folgende Produkte mit der jeweiligen Media-Code und GSA-Nummern sind teilnahmeberechtigt („**Aktionsgeräte**“).

Produkt	Media-Code	GSA-Nummer
15Z90P-A.AA75G	880608795093	4504
15Z90P-A.AA78G	880608795091	4504
15Z90P-A.AA79G	880608795092	4504
15Z90P-A.AA75G	880608795093	4504
15Z90P-A.AA78G	880608795091	4504
15Z90P-A.AA79G	880608795092	4504

[pdf] User Manual

Frank Sander Part Leader LGewe IT Product Marketing frank.sander@lge Teilnahmebedingungen für die Aktion LG gram Cashback 30 avr 2024 — Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private natürliche Personen zum Teilnahmezeitpunkt das 18 Lebensjahr überschritten und einen ständigen TNBLGgramCASHBACK new lg content dam channel wcms de teilnahmebedingungen |||

Teilnahmebedingungen fr die Aktion LG gram Cashback vom 01.03. bis 30.04.2024 1. Veranstalter der ... S-G.AA75G 16Z90S-G.AA78G 16Z90S-G.AA77G 16Z90S-G.AA79G 16Z90S-G.AD7CG 17Z90S-G.AA75G 17Z90S-G.AA78G **17Z90S-G.AA79G** 17Z90S-G.AD7CG 8806087965292 8806087965315 8806087096026 8806087096309 8806087950809...

lang:de **score:19** filesize: 153.35 K page_count: 5 document date: 2024-04-04

Teilnahmebedingungen für die Aktion "LG gram Cashback" vom 01.03. bis 30.04.2024

1. Veranstalter der Aktion "LG gram Cashback" ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Northhausestraße 3-5, 42702 Solingen (im Folgenden "Veranstalter").

2. Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die Marken mehrwert AG
Schinkelstraße 15,
40109 München, Deutschland

Bei Fragen rund um die Aktion zu erreichen über das Kontaktformular unter
http://www.markenmehrwert.com/campaigns/gram_cashback/kontakt
oder unter lg@markenmehrwert.com

3. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der oder die Teilnehmer/in (süßter zur vereinfachten Darstellung nur „der Teilnehmer“) mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten und einen ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie ein Aktionsgerät (s. 2. Pfeil S) innerhalb des Aktionszeitraums bei einem teilnehmenden, in Deutschland ansässigen „Händler“ erworben haben („Teilnahmeberechtigter Person“). Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn Sie im Namen von Teilnahmeberechtigten auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Vermittlungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten (inklusive B-Ware) und Käufe über Privatpersonen, welche nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeiten handeln. Die Aktion gilt nur für verbriefte bzw. selbst verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch an der Aktion teilnehmen.

5. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme und die Höhe des Cashback-Betrags die Art der erworbenen Aktionsgeräte entscheidend ist. Folgende Produkte von den jeweiligen Marken-Serien und GAB-Nummern sind teilnahmeberechtigt („Aktionsgeräte“):

brand.com	serial.com	cashback
16T750P-A-A0780	880608796119	250€
16T750P-A-A0780	880608796413	250€
16T750P-B-A0780	880608796513	250€
16T750P-C-A0780	880608796523	250€
17Z90S-E-A0780	880608796523	250€

[pdf] User Manual

Frank Sander Part Leader LGEWE IT Product Marketing frank.sander@lge Teilnahmebedingungen für die Aktion LG gram Cashback vom Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private natürliche Personen zum Teilnahmezeitpunkt das 18 Lebensjahr überschritten und einen TNBLGgramCASHBACK2024lg content dam channel wcms de it terms and conditions TNBLGgramCASHBACK2024 |||

Teilnahmebedingungen fr die Aktion LG gram Cashback vom 01.03. bis 30.04.2024 1.

Veranstalter der ... S-G.AA75G 16Z90S-G.AA78G 16Z90S-G.AA77G 16Z90S-G.AA79G 16Z90S-G.AD7CG 17Z90S-G.AA75G 17Z90S-G.AA78G **17Z90S-G.AA79G** 17Z90S-G.AD7CG 8806087965292 8806087965315 8806087096026

8806087096309 8806087950809...

lang:de score:19 filesize: 466.76 K page_count: 5 document date: 2024-02-26