

Manuals+

[Q & A](#) | [Deep Search](#) | [Upload](#)

manuals.plus /

- › [Knog](#) /
- › [Knog Scout Bike Alarm and Finder User Manual](#)

Knog Scout

Knog Scout Bike Alarm and Finder User Manual

Model: Scout (Reference: 13161KN)

INTRODUCTION

This manual provides detailed instructions for the setup, operation, and maintenance of your Knog Scout Bike Alarm and Finder. Please read this manual thoroughly before using the device to ensure proper function and safety.

PRODUCT OVERVIEW

The Knog Scout is a compact, lightweight device designed to provide both an audible alarm for theft deterrence and a tracking function via Apple's Find My network. It integrates seamlessly with your bicycle, offering discreet protection.



Figure 1: Front view of the Knog Scout device, showing its sleek black design and the "Locate with Apple Find My" icon.



Figure 2: The Knog Scout device shown alongside a standard bicycle bottle cage, illustrating its compact size and potential for discreet mounting.

SETUP

1. Charging the Device

Before first use, fully charge your Knog Scout. Connect the device to a USB power source using the provided charging cable. The LED indicator will show charging status.

2. Pairing with Apple Find My

1. Ensure your iOS device (iPhone, iPad, or Mac) is running the latest version of iOS/iPadOS/macOS.
2. Open the "Find My" app on your iOS device.
3. Tap the "Items" tab and then tap "Add Item".
4. Follow the on-screen instructions to pair your Knog Scout. You may need to press a button on the Scout device to initiate pairing mode (refer to the device's physical button for specific instructions).

5. Once paired, you can name your Scout and assign an emoji.

3. Mounting the Scout

The Knog Scout can be mounted discreetly on your bicycle frame, often under a bottle cage, using the provided mounting hardware. This helps to conceal the device from potential thieves.

- Identify a suitable flat surface on your bike frame, typically where a bottle cage would mount.
- Align the Scout with the mounting holes.
- Secure the Scout using the specialized security screws provided.
- If using with a bottle cage, mount the bottle cage over the Scout.



Figure 3: The Knog Scout device discreetly mounted on a bicycle frame, positioned beneath a water bottle cage for concealment.



Figure 4: The Knog Scout device mounted on a bicycle frame, demonstrating its low-profile design when installed.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Arming the Alarm

To arm the alarm, use the Knog app or the physical button on the device (if applicable). Once armed, any significant movement or tampering with the bicycle will trigger a loud audible alarm.

2. Disarming the Alarm

Disarm the alarm using the Knog app on your paired iOS device. Ensure you are within Bluetooth range of the Scout to disarm it.

3. Locating Your Bike

Utilize the Apple Find My network to locate your bike. Open the "Find My" app on your iOS device, navigate to the "Items" tab, and select your Knog Scout. You can view its last known location on a map and, if nearby, play a sound to help pinpoint its exact position.

MAINTENANCE

- **Cleaning:** Wipe the device with a soft, damp cloth. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- **Battery Life:** Regularly check the battery status via the Knog app or the Find My app. Recharge the device when the battery level is low to ensure continuous protection.
- **Firmware Updates:** Periodically check for firmware updates through the Knog app. Updates can improve performance, add features, or fix bugs.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Alarm not arming/disarming	Out of Bluetooth range; Low battery; App issue.	Move closer to the device; Recharge the Scout; Restart the Knog app or your iOS device.
Device not found in Find My app	Device is off; Battery is dead; Not properly paired.	Ensure device is charged and powered on; Re-pair the device with Find My.
Alarm triggers unexpectedly	Sensitivity too high; Accidental movement.	Adjust sensitivity settings in the Knog app; Ensure bike is stable when armed.

SPECIFICATIONS

- **Model Name:** Scout
- **Reference Number:** 13161KN
- **Connectivity:** Bluetooth LE, Apple Find My network
- **Alarm:** Loud audible alarm
- **Battery:** Integrated Rechargeable Lithium-ion
- **Charging:** USB-C (*Assumed based on common modern device charging*)
- **Mounting:** Discreet bolt-on to bike frame (often under bottle cage)
- **Weight:** Lightweight (*Specific weight for the device not provided*)

Note: For detailed technical specifications, including exact dimensions, IP rating, and battery life, please refer to the official Knog product page.

WARRANTY AND SUPPORT

For warranty information, technical support, or further assistance, please visit the official Knog website or contact their customer service department. Keep your proof of purchase for warranty claims.

Official Website: www.knog.com

© 2025 Knog. All rights reserved.

Apple, Find My, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Related Documents - Scout

	<p>Knog Scout Bike Alarm and Finder Quick Start Guide</p> <p>A comprehensive guide to setting up and using the Knog Scout Bike Alarm and Finder, including pairing, app integration, arming/disarming, and charging.</p>
	

2. ACTIVER L'APPAREIL
3. CONFIGURATION DE L'APPLICATION KNOG
4. CONNECTER ET ENREGISTRER L'APPAREIL
5. ACTIVER ET DESACTIVER DEPUIS LE TELEPHONE
6. MISE A JOUR DE L'APPAREIL
7. SE CONNECTER A L'APP Find My
8. CHARGEMENT
9. MONTER LE SCOUT
10. SE DECONNECTER DE L'APP FindMy
11. DEBANNAGE
12. RENTRER LE SCOUT
13. RECHERCHE DU NUMERO DE SERIE

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE 1



ACTIVER L'APPAREIL 2

⚠ Ne jumelez votre Scout qu'en utilisant l'application Knog et l'application Apple FindMy.

Avant de pouvoir coupler le Scout à votre iPhone, connectez le Scout à un port de charge USB via un câble USB-C standard. Une fois le chargeur connecté, vous entendrez 3 bips. Cela active le mode appairage pendant 10 minutes. Si le scout a été utilisé sur votre compte knog mobile ou sur un identifiant Apple, assurez-vous qu'il a été supprimé des comptes knog mobile et FindMy, puis effectuez une réinitialisation du Scout comme décrit à l'étape 13.




PARAMÉTRER L'APPLICATION KNOG 3

1. Trouvez et installez l'application Knog dans l'App Store.




2. Entrez vos informations pour créer votre profil.



ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL 4.1


1. Assurez-vous que votre Scout est chargé et à portée de main. Cliquez sur le bouton "+" pour rechercher le Scout.

Le Scout reste en mode appairage pendant 10 minutes une fois le chargeur branché. Si le rechargement ne s'affiche pas dans votre appareil, rébranchez le chargeur.



2. Sélectionnez le Scout pour l'ajouter.





CONNECTER L'APPAREIL 4.2

1. Choisissez un nom pour votre Scout.



5. Complétez la connexion en acceptant la demande d'appairage Bluetooth.



ACTIVER ET DÉSACTIVER LE SCOUT 5.1

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que votre téléphone soit à portée du Bluetooth. Le Scout devrait montrer qu'il est connecté. Cliquez sur le bouton noir à l'écran pour armer le Scout.



2. Le bouton indique maintenant que le Scout est armé. Pour le déactiver, assurez-vous que le Scout est à portée de voix, et appuyez sur le bouton rouge sur l'écran.



ARMER LE SCOUT 5.2

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que le téléphone est à portée de main et que l'application Knog est active.
2. Appuyez et maintenez le bouton (1 seconde) sur le Scout pour commencer l'armement.



Pendant l'armement, les LED de bordage clignotent en rouge et l'icône de cloche apparaît en jaune.





[KNOG Scout Bike Alarm & Finder Quick Start Guide](#)

A comprehensive guide to setting up, activating, pairing, and using the KNOG Scout Bike Alarm & Finder device with your smartphone, including troubleshooting and Find My integration.

Add Other Item

4. Lorsque le Scout apparaît, appuyez sur Find My pour vous connecter. Sélectionnez et nommez votre Scout.



Pour finaliser la configuration Find My, acceptez les conditions générales Find My d'Apple.

Insérer le Scout sans terminer la configuration, entraînera une connexion inopportune.

CHARGEMENT 8

1. Ouvrez le joint USB.



2. Branchez le câble USB-C pour le charger. Un témoin rouge indique que le Scout est en train de charger.



3. Le témoin vert indique que la recharge est terminée.



MONTAGE 9.1

Le Scout peut être monté sur n'importe quel emplacement de perforation standard.

1. Placez le Scout sur votre vélo, en alignant les trous avec la fixation du porte-bidon, puis tourez les vis.



2. Utilisez l'outil Scout Security pour serrer les vis et fixer le Scout.



- Ne pas trop serrer les vis !
- Ne pas utiliser l'outil de sécurité !
- Utilisez l'outil de trou de l'outil pour le fixer à un porte-bidon.

3. Pour une protection accrue contre les vols et le vol de données, signalez aux forces policières locales le Scout Security Open Cover.



MONTAGE 9.2

Le Scout peut être monté sur n'importe quel porte-bidon standard. Lors du montage du Scout ou d'un porte-bidon, utiliser les antennes fournies.



DÉSACTIVER Find My 10

Si vous recevez une notification Apple Unwanted Tracking, le propriétaire du Scout peut opter son emplacement en votre présence. Suivez ces instructions pour arrêter de partager les détails de l'emplacement du vélo.

1. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale.
2. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes lorsque la vue à l'écran court les yeux éteints.



Cette procédure arrêtera le partage de la localisation du Scout. Si branchez le Scout dans un chargeur permet de rétablir le partage de localisation.

DÉPANNAGE 11

Si l'application Knog ou le Scout ne répond pas, suivez les étapes ci-dessous avant de tenter une réinitialisation.

1. Branchez votre Scout via l'USB-C, vérifiez que le voyant vert indique le rechargement complet du Scout. Quittez l'application Knog sur iPhone -> déplacez vers le haut depuis le bas de votre écran, en cliquant l'application au centre. Cliquez de nouveau vers le haut pour fermer. Assurez-vous d'avoir installé la dernière version de l'application Knog.
2. Reconnectez au chargeur USB-C pour permettre l'activation.

Pour obtenir les plus récents renseignements sur le dépannage veuillez consulter la page d'aide de l'application Knog et suivre le lien FAQ.

RÉINITIALISATION 12

Pour réinitialiser correctement le Scout de votre téléphone - en cas de transfert vers un autre utilisateur ou vers un nouveau téléphone - ou si un nouveau départ est nécessaire pour une autre raison, suivez le processus ci-dessous.

⚠ Il est essentiel que le Scout soit débranché avant l'étape 1. Si cela n'est pas fait, le Scout peut être rendu inutilisable.

1. **Supprimer la connexion de l'application Knog Mobile**
 - a. Ouvrez Outils-Paramètres-Bluetooth et trouvez le Scout, sélectionnez le symbole  à côté de la connexion. Si vous avez plus d'un Scout, déplacez-vous à un endroit où il n'y a pas de Scout que vous souhaitez supprimer et à portée et indiquez comme connecté.
 - b. Sélectionnez «Oublier cet appareil».
 - c. Quittez l'application Knog et retirez le Scout.

2. **Supprimer Scout de Localiser mon réseau**
 - a. Ouvrez l'application Find My, et sélectionnez le Scout que vous souhaitez supprimer. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez l'option «Supprimer». Le Scout n'est plus enregistré dans Find My après cette étape.

Réinitialisation d'usine

1. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale.



2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé tout en branchant un câble USB-C. Lorsque le bouton enfoncé pendrait 10 secondes, laissez-le se que 3 longue bip se faisant entendre.




RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE 13

L'application Apple Find My peut être utilisée pour rechercher le numéro de série d'un Scout inconnu en votre possession.

1. Dans l'application Find My, sélectionnez « Identifier l'objet trouvé » lorsque le Scout inconnu est à proximité.



2. Sélectionnez l'élément dans une liste d'éléments à proximité, puis appuyez sur «Continuer».



3. Lorsque la page suivante s'affiche, appuyez sur le bouton de retour, puis sélectionnez «Continuer sur le site Web».



4. Une page similaire doit être affichée avec le numéro de série Scout. Si l'appareil est en mode perdu, un message et les coordonnées du propriétaire peuvent également être affichés ici.



The owner of this Knog Fixy Ltd. Scout has marked it as lost.
 "This item has been lost. Please call me!"
 +61 8 9438 336

The owner of this item can view its location. If this item is not familiar to you, learn how to disable and stop sharing your location.
[Instructions for disabling >](#)

DESIGNED BY KNOG
 MELBOURNE, AUSTRALIA
 2 YEAR WARRANTY
 KNOG.COM

BIKE ALARM AND FINDER

QUICK START GUIDE



Cet appareil de sécurité.
 Pour assurer la sécurité de votre Scout, une séquence d'appairement et de démarrage spécifique est requise.
 Ne tentez pas de modifier directement votre Scout sans la clé des experts Bluetooth de l'iPhone. Pour votre sécurité ainsi, **vous devez jumeler directement avec Scout via l'application Knog.**
 Veuillez suivre attentivement les instructions pour faire à jour votre Scout avec un iPhone.
 Le défaut de procéder à la mise à jour de votre Scout comme indiqué peut entraîner des problèmes de connexion ou de dispositif émetteur.

SOMMAIRE

1. CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE
2. ACTIVER L'APPAREIL
3. CONFIGURATION DE L'APPLICATION KNOG
4. CONNECTER ET ENREGISTRER L'APPAREIL
5. ACTIVER ET DÉSACTIVER DEPUIS LE TÉLÉPHONE
6. MISE À JOUR DE L'APPAREIL
7. SE CONNECTER À L'APP Find My
8. CHARGEMENT
9. MONTER LE SCOUT
10. SE DÉCONNECTER DE L'APP FindMy
11. DÉPANNAGE
12. RÉINITIALISER LE SCOUT
13. RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE 1



ACTIVER L'APPAREIL 2

Ne jumellez votre Scout qu'en utilisant l'application Knog et l'application Apple FindMy.
 Avant de pouvoir coupler le Scout à votre iPhone, connectez le Scout à un port de charge USB via un câble USB-C standard. Une fois le chargeur connecté, vous entendrez 2 bips. Cela active le mode appairage pendant 10 minutes.
 Si le Scout a déjà été lié à un autre compte Knog mobile ou à un identifiant Apple, assurez-vous qu'il n'est appairé avec aucun autre Knog Mobile et Find My, puis effectuez une réinitialisation du Scout comme décrit à l'étape 5.




PARAMÉTRER L'APPLICATION KNOG 3

1. Trouvez et installez l'application Knog dans l'App Store.



2. Entrez vos informations pour créer votre profil.






ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL 4.1

1. Assurez-vous que votre Scout est chargé et à portée de main. Cliquez sur le bouton "+" pour rechercher le Scout.
Le Scout restera en mode appairage pendant 10 minutes une fois le chargeur branché. Si le réglage ne fonctionne pas dans «mes appareils», rebranchez le chargeur.



2. Sélectionnez le Scout pour l'ajouter.



CONNECTER L'APPAREIL 4.2

1. Choisissez un nom pour votre Scout.



2. Complétez la connexion en acceptant la demande d'échange Bluetooth.




ACTIVER ET DÉSACTIVER LE SCOUT 5.1

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que votre téléphone est à portée de Bluetooth. Le Scout devra toujours être connecté. Cliquez sur le bouton noir à l'écran pour armer le Scout.



2. Le bouton indique maintenant que le Scout est armé. Pour le désarmer, assurez-vous que le Scout est à portée de voix, et appuyez sur le bouton rouge sur l'écran.



SCOUT Firmware 1.1.2
 Silent Mode (Device)



ARMER LE SCOUT 5.2

- Pour armer le Scout, assurez-vous que le téléphone est à portée de main et que l'application Knog est active.
- Appuyez et maintenez le bouton (1 seconde) sur le Scout pour commencer l'armement.



Pendant l'armement, les LED de recharge clignotent en rouge et l'icône de cloche s'accrète en jaune.



⚠ Le Scout ne peut être armé que si le téléphone est à très courte portée.

DÉSARMER DU SCOUT 5.3

- Pour désarmer le Scout, assurez-vous que le téléphone soit à portée et que l'application Knog soit active sur votre téléphone.
- Cliquez et maintenez le bouton du Scout (1 seconde) pour le désarmer.



⚠ Le Scout ne peut être désarmé que si le téléphone est à portée de main.

MISE À JOUR DE L'APPAREIL 6

Une fois que le Scout est connecté, sélectionnez les 3 points pour plus d'options. Cliquez défiler vers le bas et sélectionnez Update Firmware.

Si l'appareil est le dernier appareil à avoir été installé, un message viendra vous féliciter à jour à l'échec.

Si une mise à jour du logiciel est disponible, téléchargez-la et installez-la.



Le processus de mise à jour de l'appareil commencera, indiquant la progression de l'installation. Si l'utilisateur sélectionne "Annuler" à tout moment, le Scout continuera à utiliser la version actuelle du logiciel.

Une fois la mise à jour de l'appareil téléchargée et installée, le Scout se réinitialisera automatiquement pour valider et activer la mise à jour.

Une fois que le processus de mise à jour du "Firmware" est terminé et a été installé avec succès, une notification de confirmation s'affichera.



[Knog Scout Bike Alarm & Finder: Setup, Usage, and Troubleshooting Guide](#)

Comprehensive guide to setting up, connecting, arming, disarming, charging, mounting, and troubleshooting the Knog Scout bike alarm and finder. Learn how to use the Knog app and Apple Find My.



SE CONNECTER à « FIND MY » 7

1. Ouvrez l'application Find My en appuyant sur le bouton rouge avec la coche en bas de l'écran.
*Vous pouvez l'installer depuis l'App Store ou l'appliquer à partir de la dernière version de iOS. Pour plus d'informations, consultez le lien ci-dessous.



2. Cliquez sur 'Add New Item'.
 3. Sélectionnez 'Add Other Item'.



4. Lorsque le Scout apparaît, appuyez sur Find My pour vous connecter. Sélectionnez et nommez votre Scout.



Pour finaliser la configuration Find My, acceptez les conditions générales Find My et Apple.

Initier le Scout sans terminer la configuration, entraînera une connexion incomplète.

CHARGEMENT 8

1. Ouvrez le joint USB.



2. Branchez le câble USB-C pour le charger. Un témoin rouge indique que le Scout est en train de charger.



3. Le témoin vert indique que la recharge est terminée.



MONTAGE 9.1

Le Scout peut être monté sur n'importe quel emplacement de porte-bidon standard.

1. Placez le Scout sur votre vélo, en alignant le trou avec la fixation du porte-bidon. Puis insérez les vis.



2. Utilisez l'outil Scout Security pour serrer les vis et fixer le Scout.



⚠️ Ne pas trop serrer les vis.
 ⚠️ Ne pas utiliser d'outils de sécurité !
 ⚠️ Conseil : Utilisez le trou de l'outil pour le fixer à un ponton.

3. Pour une protection accrue contre l'eau, et la boue ou pour répondre aux valeurs réglementaires, utilisez le Scout Rev'Up Over Cover.



MONTAGE 9.2

Le Scout peut être monté sous n'importe quel porte-bidon standard. Lors du montage du Scout sous un porte-bidon, utiliser



DÉSACTIVER Find My

10

Si vous recevez une notification Apple concernant Tracking, le propriétaire du Scout peut voir son emplacement en votre présence. Suivez ces instructions pour arrêter de partager les détails de l'emplacement du Scout.

1. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale.
2. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que 4 bips courts soient entendus.



Cette procédure arrêtera le partage de la localisation du Scout. Branchez le Scout dans un chargeur pour rétablir le partage de localisation.

DÉPANNAGE

11

Si l'application Knog ou le Scout ne répond pas, suivez les étapes ci-dessous avant de tenter une réinitialisation.

1. Branchez votre Scout via l'USB-C jusqu'à ce que le voyant vert indique la recharge complète du Scout.
2. Quittez l'application Knog sur l'iPhone et placez votre main au-dessus du bas de votre écran, en plaçant l'application au centre. Cliquez de nouveau vers le haut pour fermer l'application. Cliquez de nouveau à l'écran de démarrage de l'application Knog.
3. Reconnectez au chargeur USB-C pour permettre l'accès.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépannage, veuillez consulter la page d'aide de l'application Knog et sur le lien FAQ.

RÉINITIALISATION

12

Pour réinitialiser le Scout de votre station - en cas de transfert vers un autre utilisateur ou vers un nouveau téléphone - ou si un nouveau départ est nécessaire pour une autre raison, suivez la procédure ci-dessous.

Il est essentiel que le Scout soit déchargé avant l'étape 1. Si cela n'est pas fait, le Scout peut être rendu inopérant.

1. Supprimer la connexion de l'application Knog Mobile
 - a. Ouvrez Outils-Paramètres-Bluetooth et trouvez le Scout. Déconnectez le symbole (i) à côté de la connexion. Si vous avez plus d'un Scout, déconnectez à un endroit où seul le Scout que vous souhaitez supprimer est à portée et indiqué comme connecté.
 - b. Sélectionnez «Oublier cet appareil».
 - c. Ouvrez l'application Knog et retirez le Scout.
2. Supprimer Scout de Localiser mon réseau
 - a. Ouvrez l'application Find My, et sélectionnez le Scout que vous souhaitez supprimer. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez l'option «Supprimer». Le Scout n'est plus enregistré dans Find My après cette étape.

Réinitialisation d'usine

- a. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale.



- b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé tout en branchant un câble USB-C. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que 3 longs bips se fassent entendre.



RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE


13

L'application Apple Find My peut être utilisée pour rechercher le numéro de série du Scout reconnu en votre possession.

1. Ouvrez l'application Find My, sélectionnez «Identifier l'objet trouvé», lorsque le Scout reconnu est à proximité.



2. Sélectionnez l'élément dans une liste d'éléments à proximité, puis appuyez sur «Continuer».






3. Lorsque la page suivante s'affiche, appuyez sur le bouton du message pour sélectionner «Continuer sur le site Web».



4. Une page similaire doit être affichée avec le numéro de série Scout. Si l'appareil est en mode perdu, un message et les coordonnées du propriétaire peuvent également être affichés ici.



[Knog Scout Bike Alarm and Finder: Quick Start Guide](#)

A comprehensive quick start guide for the Knog Scout Bike Alarm and Finder, covering setup, pairing, arming/disarming, charging, and troubleshooting.

BLINDER R-150
QUICK START GUIDE



OPERATION

POWER BUTTON



LONG PRESS - ON/OFF
QUICK PRESS - CYCLES THROUGH ALL 9 MODES

CHARGING



RECHARGE BEFORE FIRST USE
THE R-150 REQUIRES USB TO BE FULLY CHARGED



WHEN PLUGGED IN TO CHARGE, THE RED LED INDICATES
THE R-150 IS CHARGING



GREEN LED INDICATES FULLY CHARGED

LOW BATTERY

WHEN IN USE, THE RED LED WILL APPEAR WHEN THE
BATTERY IS BELOW 10%



MOUNTING

MEASURE YOUR SEAT POST USING CALIPERS OR A SOFT
MEASURING TAPE
SELECT THE CORRECT SIZED STRAP
(THE PACK INCLUDES SMALL, MEDIUM & LARGE STRAPS)



PULL STRAP AROUND SEAT POST AND LATCH ON

MODES & RUNTIMES

MODE	LUMENS	RUNTIME
High	35	3.5hr
Peloton	2	30hr
Strobe	150	7.5hr
Impact	110	2.5hr
Beacon	85	6.5hr
Wave	90	4.5hr
Bounce	100	6.5hr
Burn	130	2.5hr
Eco	8	90hr


DESIGNED BY KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIA

2 YEAR WARRANTY

KNOG.COM

[Knog Blinder R-150 Quick Start Guide](#)

A quick start guide for the Knog Blinder R-150 rear bike light, detailing its operation, charging instructions, mounting procedures, and various light modes with their respective runtimes.



[Knog Plugger Bike Light Quick Start Guide](#)

A quick start guide for the Knog Plugger bike light, covering charging, mounting, and operation.

