

Bluetooth-enabled MP3 Player

User Manual



Thank you for purchasing AGPTEK MP3 Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

01-04	<i>AGPTek A02 Longevity Music Player</i>
05-10	<i>AGPTek A02 Music Player Deutsche Bedienungsanleitung</i>
11-15	<i>AGPTek A02 Music Player Guía rápido de inicio</i>
16-20	<i>AGPTek A02 Music Player Guida Rapida</i>
21-25	<i>AGPTek A02 Music Player Guide Rapide</i>


Index

Buttons and Controls.....	1
About the Buttons.....	1
Turn ON/OFF.....	2
Bluetooth.....	2
Play Music.....	3
Charge and Transfer.....	3
Help and Troubleshooting.....	3
Specifications.....	4

Buttons and Controls

1. Indication Light Hole
2. MIC-in

3. USB Port
4. Headphone Jack



About the Buttons

Button  : Press to switch between Bluetooth and MP3.

Button - : Click to go to the previous song, hold to decrease the volume.

Button +: Click to go to the next song, hold to

increase the volume.

Button ► : Hold to turn it on/off. click to Play/Pause when playing music. Click to pick up the call(or answer/refuse the call by the phone) when Bluetooth is connected.

Turn ON/OFF

Hold button ► to turn it on/off.

Bluetooth

1. Hold ► to turn on the player, there will be two beeps from the earphone, press button ≡ to switch to Bluetooth and both of the two indication lights will blinking with one beep from the earphone. Then turn on the Bluetooth in your phone, search and pair with the Bluetooth devices(A15). It will remind you with a clear tinkling sound after successfully connected. The indication light will blink slowly.

Note: The pairing is only for first use. It will connect with previous connected devices automatically if it is being searched.

2. When the call comes in, and the Bluetooth of the phone has been connected with the player, you can click ► to pick up the call(or answer/refuse the call by the phone). When the music is playing, click ► to play/pause. Hold to turn it off.

3. Double click button ► continuously to dial

the last call.

Play Music

1. Press button  to switch to MP3 Music play mode after powered on;
2. Double click button  continuously to dial the last phone call ;
3. Button -: Click to go to the previous song, hold to decrease the volume.
4. Button +: Click to go to the next song, hold to increase the volume.

Charge and Transfer

The voice reminds with a clear tinkling sound when turn off the player.

If you hear two beeps from the earphones, the player needs to be charged. Please connect the player to a micro USB cable or adapter(5V 500-800mA) to charge the device.

Connect to the computer and then copy the musics and other related files to the player for playing.

Help and Troubleshooting

- Can't turn on the player

Please check whether the player is run out of battery, connect the player to a adapter and try again after charging.

- Heavy noise when playing music
 - Please make sure the plug is clean or this may cause noises;

- Please check if the music file is damaged. Try to play other musics to confirm. Damaged files may lead to heavy noise or skipping;
- Can't hear any sound from the player
- Please check if the volume is set to 0;
- Please check if the earphone is in poor contact with the player.

If you have any problems about this product, please feel free to contact support@agptek.com.

Specifications

Capacity	8GB
Battery	3.7V/180mAh lithium battery
Dimension	36(L)*36(W)*11(H)mm
Weight	15g
Audio Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV etc.
Charging Time	1-2 hours
Bluetooth Playback	Support connection with iPhones, Android mobile phones, notebook computer
Playing Time	About 8 hours (after fully-charged)

Bluetooth MP3 Player

Bedienungsanleitung




Thank you for purchasing AGPTEK MP3 Player. Please read the manual carefully before using the product. Specifications are subject to change without prior notice.

Buttons and Controls

1, Anzeigelampe Loch
2, Mikrofon Loch

3, USB Schnittstelle
4, Kopfhörer Schnittstelle



1, ≡ Taste: Drücken Sie diese Taste, um zwischen Bluetooth und MP3 umzuschalten.

2, - Taste: Klicken Sie diese Taste, um zum vorherigen Song zu gelangen, halten Sie die Taste

gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

3,+ Taste: Klicken Sie diese Taste, um zum nächsten Song zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

4, ► Taste: Halten Sie die Taste gedrückt, um es ein / auszuschalten. Klicken Sie die Taste um abzuspielen und Pause zu machen, wenn die Musik abspielt. Unter Bluetooth Modell, Klicken Sie die Taste, um Anruf abzuhören (oder beantworten / abzulehnen)

Ein/Ausschalten

Halten Sie die Taste ► gedrückt um das Gerät ein und aus zu schalten.

Bluetooth

1, Nach das Gerät eingeschaltet wird, gibt es zwei Pieptöne vom Kopfhörer, drücken Sie Taste ≡, um auf Bluetooth zu schalten, und beide der zwei Anzeigelampen blinken mit einem Signalton vom Kopfhörer. Schalten Sie dann Bluetooth in Ihrem Telefon ein, dann mit den Bluetooth-Geräten (A15) paaren. Es erinnert Sie mit einem klaren Klingen Sound nach erfolgreich verbunden. Die Anzeigelampe blinkt langsam.

Hinweis: Wenn das Gerät schon ein mal mit Handz erfolgreich verbunden wurde, das nächstes Mal

wird es automatisch verbunden, wenn das Gerät vom Handy ausgesucht wird.

2, Wenn der Anruf kommt und die Bluetooth des Telefons mit dem Player verbunden ist, drücken Sie die Taste ► um den Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn die Musik abspielt, die Taste ► drücken um Pause zu machen oder wieder abzuspielen.

3, Die ► Taste doppelklicken, um den letzten Anruf zu wählen.

Musik abspielen

1. Drücken Sie die Taste ≡ , um nach dem Einschalten in den Musik Modell zu wechseln;

2. Die ►Taste doppelklicken, um den letzten Anruf zu wählen.

3. Taste -: Klicken Sie die Taste, um zum vorherigen Song zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

4. Taste +: Klicken Sie die Taste, um zum nächsten Song zu gelangen, halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

Aufladen

Es gibt einen klaren Klang, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

Wenn Sie zwei Pieptöne von den Kopfhörern hören, muss das Gerät aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät mit Computer oder einem Adapter (5V 500-800mA) auf.

Fehler Behebung

- Der Player lässt sich nicht einschalten
Überprüfen Sie, ob Batterie leer ist, schließen Sie den Player an einen Computer an und versuchen Sie es nach dem Laden erneut.
 - Es gibt kein Ton mehr.
 - Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt wird.
 - Überprüfen Sie, ob der Kopfhörer einen schlechten Kontakt zum Player hat.
 - Starkes Geräusch bei Musikwiedergabe
 - Stellen Sie bitte sicher, dass der Stecker sauber ist.
 - Überprüfen Sie, ob die Musikdatei beschädigt ist. Versuchen Sie, andere Musiktitel zu bestätigen. Beschädigte Dateien können zu starkem Rauschen oder Überspringen führen.
- Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne per Email zur Verfügung.

support@agptek.com.

Technische Daten

Batterie	3.7V/180mAh Lithium
Dimension	36(L)*36(W)*11(H)mm
AudioFormat	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV etc.
Gewicht	15g
Kapazität	8GB
Aufladenzeit	1-2 Stunden(5V 500mAh)
Bluetooth	Unterstützt mit iPhones, Android -Handys und Notebook etc.
Wiedergabezeit	ca. 8 Stunden(voll geladen)

AGPTEK A15 Lettore MP3

Il manuale d'uso




Grazie per aver acquistato AGPTEK Lettore MP3. Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tasti E Controlli

- 1. luce di indicazione
- 2. MIC-in

- 3. USB Porta
- 4. Jack per cuffie



Sui pulsanti

Pulsante **≡**: Premere per passare tra Bluetooth e MP3.

Pulsante **-** : Clicca per andare al brano precedente, tenere premuto per diminuire il volume.

Pulsante +: Clicca per andare al brano successivo, tenere premuto per aumentare il volume.

Pulsante ►: Mantenere premuto per accendere / spegnere.. fare clic su Riproduci/pausa durante la riproduzione di musica. Fare clic per prendere la chiamata (o risposta/rifiutare la chiamata dal telefono) quando Bluetooth è collegato.

Accendere/Spegnere

Mantenere premuto ► per accendere / spegnere, e poi in preda al pulsante ≡ per riprodurre la musica.

Bluetooth

1. Mantenere premuto ► per accendere il lettore, Ci saranno due bip dalla cuffia, premere ≡ per passare al pulsante Bluetooth ed entrambe le lampade di due segnalazione sarà lampeggiante con un segnale acustico dall'auricolare. Quindi accendere il Bluetooth del telefono, la ricerca e la coppia con il devices(A15) Bluetooth. Vi ricorderà con un chiaro suono tintinnante dopo collegato correttamente. La spia di accensione lampeggia lentamente.

Nota: L'abbinamento è solo per il primo utilizzo. Si collegherà con i precedenti dispositivi collegati automaticamente se viene effettuata la

ricerca.

2. Quando arriva la chiamata e la funzione Bluetooth del telefono è stata collegata con il lettore, Puoi cliccare ► per prendere la chiamata (o risposta/rifiutare la chiamata dal telefono cellulare). Quando la musica è in riproduzione, fare clic ► per Riproduci/pausa. Tenere premuto per spegnerlo.

3. Fare doppio clic su pulsante ► continuamente per comporre l'ultima chiamata.

Carica e trasferimento

La voce ricorda con un suono tintinnante chiaro quando spegnere il lettore.

Se si avvertono due beep dal earphones, il lettore deve pagare. Si prega di collegare il lettore con un cavo micro USB a PC o adattatore (5V 500-800mA) per caricare il dispositivo.

Connettersi al computer e quindi copiare la musica e altri file correlati al lettore per riprodurre.

Aiuto e risoluzione dei problemi

- Non è possibile accendere il lettore

Controllare se il lettore è a corto di batteria, collegare il lettore a una scheda e riprovare dopo ricarica.

- Forte rumore durante la riproduzione di musica

- Assicuratevi che la spina sia pulita o ciò potrebbe causare rumori;
- P si prega di controllare se il file è danneggiato. Se si tenta di riprodurre altre musiche per confermare. File danneggiati possono causare rumore pesante o saltare;
- Non riesci a sentire alcun suono dal lettore
- Si prega di controllare se il volume è impostato su 0;
- Si prega di controllare se l'auricolare è in scarso contatto con il lettore.

Se avete problemi su questo prodotto, non esitate a contattare support@agptek.com.

Specifiche

Capacità	8 GB
Batteria	3.7 V/ 180mAh batteria al litio
Dimensione	36 (L) * 36 (W) * 11 (H) mm
Peso	15g
Audio formato	MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, ecc.
Tempo di	1-2 ore
la riproduzione di Bluetooth	supporto connessione con iPhone, telefoni Android ecc.
tempo di riproduzione	8 ore (dopo carica completa)

AGPTEK A15 Reproductor MP3

Manual de usuario



Gracias por comprar AGPTEK MP3 Player. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar el producto. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Botones y controles

1. luz de indicación

2. MIC-in

3. USB Puerto

4. Salida de auriculares



Los botones

Botón : Presione para cambiar entre Bluetooth y MP3.

Botón - : Haga clic para ir a la canción anterior, mantener pulsada para disminuir el volumen.

Botón +: Haga clic para ir a la siguiente canción,

mantener pulsada para aumentar el volumen.

Botón ►: mantenga para encender/apagar. Haga clic en para reproducir o pausar cuando se reproduce música. Haga clic para coger la llamada (o respuesta/rechazar la llamada por el teléfono) cuando se conectado el Bluetooth.

Encender/Apagar/ Reproducir música

Mantenga el botón ► para encender/apagar el mp3, y despues presa el botón ≡ para empezar a reproducir música.

Bluetooth

1. Mantenga ► para encender el reproductor, habrá dos señales sonoras del auricular, Pulse el botón ≡ para cambiar al Bluetooth y de las dos luces (rojo y azul) de indicación parpadear con un sonido desde el auricular. Luego encienda el Bluetooth en su teléfono, la búsqueda y el par con el devices(A15) de Bluetooth. Le recordará con un sonido de tintineo claro después de conectado. La luz indicadora parpadeará lentamente.

Nota: La empajamiento es sólo para el primer uso. Se conectará con los anteriores dispositivos conectados automáticamente si se está realizando la búsqueda.

2. Cuando entra la llamada, y el Bluetooth del teléfono se ha conectado con el reproductor,

presa ► para recoger la llamada(o respuesta/rechazar la llamada por el teléfono). Cuando la música se reproduciendo, pulse ► para reproducir o pausar. Mantener pulsado para apagarlo

3. Haga doble clic en el botón ► continuamente para marcar la última llamada.

Cargar y transferencia

Recuerda a la voz con un sonido de tintineo claro cuando apague el reproductor.

Si escucha dos pitidos de los auriculares, se necesita cargar el reproductor. Conecte el reproductor a un micro cable USB al ordenador o al adaptador (5V 500-800mA) para cargar el dispositivo.

Conectar al ordenador y luego copiar la música y otros archivos relacionados al reproductor para reproducir.

Ayuda y solución de problemas

- No encienda el reproductor

Compruebe si el reproductor se quede sin batería, conecte el reproductor a un adaptador y prueba otra vez después de la carga.

- Fuerte ruido al reproducir música

- Por favor, asegúrese de que el enchufe esté limpio o esto puede causar ruidos;

- Por favor, compruebe si está dañado el archivo

de música. Pruebe a reproducir otras músicas para confirmar. Archivos dañados pueden conducir a ruidos fuertes o saltar;

- no puede oír ningún sonido desde el reproductor

- Por favor, compruebe si el volumen se establece en 0;

- Por favor revise si el auricular está bien contacto con el reproductor.

Si tienes cualquier problema sobre este producto, no dude en contactar con support@agptek.com.

Especificaciones

Capacidad	8GB
Batería	3.7V / 180mAh batería de litio
Dimensión	36 (L) * 36 (W) * 11 (H) mm
Peso	15g
Audio formato	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV, etc.
Tiempo de reproducción	1-2 horas
de Bluetooth	soporte Conexión con iPhone, teléfonos Android, ordenadores portátiles etc.
Tiempo de reproducción	8 horas (después de completamente - cargada)

Lecteur MP3 Bluetooth

Mode d'emploi




Merci pour l'achat de AGPTEK lecteur Mp3.
Avant d'utiliser le lecteur, veuillez lire le manuel.
Si vous avez des questions ou des idées, veuillez
envoyer un e-mail à support@agptek.com, nous
sommes impatients de vous entendre!

Boutons and Contrôles

- 1. Indication Lumière
- 2. MIC-in

- 3. Port USB
- 4. Port casque audio



Fonctions des Boutons

Bouton **≡** : Appuyez pour changer entre Bluetooth et Mp3.

Bouton - : Appuyez pour choisir la chanson précédente, maintenez pour baisser le volume.

Bouton +: Appuyez pour choisir la chanson suivante, maintenez pour augmenter le volume.

Bouton ► : Maintenez pour allumer /éteindre le lecteur. appuyez pour Jouer/Pauser lorsqu'on écouter de la musique. Appuyez pour décrocher l'appel. (vous pouvez aussi décrocher ou refuser l'appel via telephone.) lorsque Bluetooth est connecté.

Allumer/Eteindre

Maintenez bouton ► pour allumer /éteindre le lecteur.

Bluetooth

Maintenez ► pour allumer le lecteur, il y aura un son d'indication via écouteur. Appuyez le bouton ≡ pour entrer le mode Bluetooth, la lumière bleue et la lumière rouge scintillent simultanément avec un son d'indication via écouteur. Et puis ouvrir la fonction Bluetooth de votre smartphone, rechercher et jumeler avec ce produit Bluetooth (A15). il y aura un son d'indication via écouteur après avoir connecté correctement. La lumière d'indication scintillera lentement.

Note: Il reliera le smartphone connectés au précédent automatiquement lorsqu'il est recherché.

Appuyez deux fois le bouton ► pour rappeler le dernier interlocuteur.

Charger et Transférer

Quand on éteint le lecteur, il y a un son d'indication.

Si vous écoutez un son d'indication “beep beep” sans operation.vous devez charger votre lecteur.

Connectez le lecteur avec adaptateur(5V 500-800mA) /ordinateur via cable USB pour charger.

Connectez avec votre PC pour transférer les chansons dans votre mp3.

Aide et dépannage

- Le lecteur ne s'allume pas

Vérifier que la batterie ne soit pas déchargée, essayer de connecter le lecteur à un ordinateur puis retenter une fois la batterie rechargée.

- Aucun son n'est émis

-Vérifier que le volume ne soit pas à zéro.

-Vérifier que le casque audio soit correctement branché

- Aucun fichier ne peut être ajouté depuis l'ordinateur

- Vérifier que le lecteur soit correctement branché
- Vérifier que l'espace de stockage de la mémoire interne ne soit pas plein
- Vérifier que le câble USB ne soit pas endommagé.

Specifications

Capacité	8Go
Batterie	3.7v/180mah batteries au
Dimension	36 * 36 * 11 mm
Format audio	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV etc.
Poids	15g
Le temps de charge	1 - 2 heures
Bluetooth	Connexion bluetooth de lecture avec des téléphones portables
Autonomie	8 heures (après avoir pleinement chargé)