



JLAB
AUDIO
TALK PRO
USB-MICROFOON

Wij zijn verheugd dat u gekozen hebt voor JLab Audio! Wij zijn trots op onze producten en staan ook volledig achter onze producten.



UW GARANTIE

Alle garantieclaims zijn onderhevig aan de autorisatie van JLab Audio en onze uitsluitende beslissingsbevoegdheid. Bewaar uw aankoopbewijs om uw garantie te garanderen.



CONTACT

Neem contact met ons op via support@jlabaudio.com of ga naar intl.jlabaudio.com/contact


MELD JE VANDAAG NOG AAN

intl.jlabaudio.com/register

Productupdates | Tips
FAQ's & meer


INSTALLATIE

- 1 Sluit USB-C aan op Talk PRO-microfoon.



Sluit aan op USB-ingang van pc of Mac.

- 2 Configureer uw pc- of Mac-instellingen om verbinding te maken.



- 3 Stel TALK PRO in op PC / MAC


TALK PRO INSTELLEN OP PC (WINDOWS 7, 8 of 10)

1. Vanuit het Start-menu selecteert u het Configuratiescherm.
2. Vanuit het Configuratiescherm selecteert u het geluidscicoon.
3. Selecteer het tabblad Opnemen en selecteer JLab Talk PRO.
4. Selecteer het tabblad Afspelen en selecteer JLab Talk PRO.


TALK PRO INSTELLEN OP MAC (macOS 10.10 of HOGER)

1. Open Systeemvoorkeuren en selecteer het geluidscicoon.
2. Selecteer het tabblad Invoer en selecteer JLab Talk PRO.
3. Selecteer het tabblad Uitvoer en selecteer JLab Talk PRO.
4. Zet op dit scherm het uitvoervolume op het gewenste niveau.

BEDIENING



IN GEBRUIK



- De Talk PRO werkt met bijna alle opnamesoftware op macOS, Windows of Linux. Ga de instellingen van uw software na en pas waar nodig aan.
- Er zijn geen aanvullende drivers/programma's nodig voor de Talk PRO. Gewoon aansluiten en configureren in apparaatinstellingen.
- Talk PRO werkt niet via een powerbank / externe accu. Alleen via een USB-A-ingang in combinatie met een besturingssysteem.



[Koop producten](#) | [Productmeldingen](#) | [Je hoofdtelefoon inspielen](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

