


Assembly Instructions

Instrucciones para ensamblar



CASA DE MUÑECAS

MODELO: 65242

EDAD RECOMENDADA: 3 AÑOS EN ADELANTE

PRECAUCION: CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA SI SON TRAGADAS.

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA S. DE R.L. DE C.V.

AV. NEXTENGO N°78, COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO,
D.F., C.P. 02770

TEL. 58-99-12-00 EXT 31616

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO LEA ESTE INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA
FUTURAS REFERENCIAS

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

Lámpara de piso: Utiliza 3 Baterías tipo LR44/AG13 de 1,5V cc(4,5V cc)

DE TIPO BOTON

Piano: Utiliza 3 Baterías tipo LR44/AG13 de 1,5V cc(4,5V cc) DE TIPO BOTON

Escusado: Utiliza 3 Baterías tipo LR44/AG13 de 1,5V cc(4,5V cc) DE TIPO BOTON

BATERIAS INCLUIDAS


USE BATERIAS SIMILARES,
DE PREFERENCIA ALCALINAS.


NO USE BATERIAS NUEVAS CON USADAS,

NO MEZCLAR ALCALINAS CON RECARGABLES; INSERTE LAS BATERIAS
CORRECTAMENTE, VERIFICANDO QUE LOS POLOS ESTEN CORRECTOS,
DE ACUERDO AL ESQUEMA MARCADO EN EL PRODUCTO. CUANDO NO USE EL
PRODUCTO RETIRE LAS BATERIAS.

NO RETIRE LAS BATERIAS SIN APAGAR EL PRODUCTO. NO MOJE EL PRODUCTO.







A x 42 **C** x 37 **E** x 2



31 mm



16 mm



B x 24 **D** x 4 **F** x 8



11 mm




16 mm



12 mm


Step
Paso

1




Step
Paso

2




Step
Paso

3




Step
Paso

4



Step
Paso


5



KidKraft®
Live*Learn*Play
est. 1968


Step
Paso

6




Step
Paso

7




Step
Paso

8






Step
Paso

9







Step
Paso

10






Step
Paso

11




Step
Paso

12




Step
Paso

13




Step
Paso

14




Step
Paso

15




Step
Paso

16




Step
Paso

17




Step
Paso

18




Step
Paso

19




Step
Paso

20




Step
Paso

21




Step
Paso

22




Step
Paso

23




Step
Paso

24




Step
Paso

25




Step
Paso

26




Step
Paso

27




Step
Paso

28




Step
Paso

29




Step
Paso

30




Step
Paso

31




Step
Paso

32




Step
Paso

33




Step
Paso

34




Step
Paso

35



Step
Paso


36



KidKraft®
Live • Learn • Play
est. 1968


Step
Paso

37




Step
Paso

38




Step
Paso

39




Step
Paso


40 x 2





Step
Paso

41









Step
Paso

A1





Step
Paso



A2



Step
Paso


A3






Step
Paso

B1





Step
Paso

B2



Step
Paso

B3



Please retain this information for future reference.

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ FIRST

ALL OF OUR WOODEN ITEMS ARE HANDCRAFTED, HAND ASSEMBLED, AND HAND PAINTED. EACH ONE IS UNIQUE. SLIGHT IMPERFECTIONS MAY OCCUR AND ARE NOT MANUFACTURING DEFECTS.

PLEASE NOTE THAT OUR WARRANTY DOES NOT COVER THE USE OF PERMANENT MARKERS, NON-WATER-BASED PAINTS, CRAYONS, WASHABLE MARKERS, OR OTHER IMPLEMENTS THAT DAMAGE THE PRODUCT. NOTE ALSO THAT SOME OF THESE AGENTS CONTAIN COLOR DYES THAT COULD PERMANENTLY DAMAGE THE PRODUCT SURFACE.

CLEANING INFORMATION

CLEAN THE SURFACE USING A SLIGHTLY DAMP CLOTH AND MILD DISH WASHING LIQUID IF NECESSARY. DO NOT USE ANY CLEANING PRODUCT CONTAINING ALCOHOL OR AMMONIA.

THESE WILL DULL THE SHINY SURFACE OF THE PRODUCT. FURNITURE POLISH WILL ALSO WORK TO CLEAN AND DUST OFF THE SURFACE.

WE RECOMMEND THAT YOU TEST ALL CLEANING MATERIALS ON THE UNDERSIDE OF ANY SURFACE THAT WOULD NOT BE SEEN DURING NORMAL USE OF THE PRODUCT. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THE CARE OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT, PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US IMMEDIATELY.

SOLE AND LIMITED WARRANTY

FOR PURCHASES IN THE UNITED STATES

THIS ITEM IS WARRANTED SOLELY AGAINST MANUFACTURING DEFECTS FOR A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE, WHICH RUNS ONLY TO THE ORIGINAL USER OF THE ITEM. IN THE EVENT OF A MANUFACTURING DEFECT, PARTS WILL BE REPLACED OR THE ENTIRE PRODUCT WILL BE REPLACED, AT THE ELECTION OF THE MANUFACTURER. TO ACTIVATE AND PROTECT THIS WARRANTY, PRESERVE EVIDENCE OF ORIGINAL PURCHASE AND CAREFULLY INSPECT THE CONDITION OF THE ITEM PRIOR TO AND AFTER ASSEMBLY, LOOKING FOR MISSING, DEGRADED, BROKEN OR HAZARDOUS PARTS, INCLUDING PARTS WHICH CAN BE SWALLOWED BY A CHILD, CAUSE A CHILD TO CHOKER, OR OTHERWISE CAUSE INJURY. SUCH PARTS MAY INCLUDE FASTENERS AND CONNECTORS. SHOULD YOU OBSERVE ANY DEFECTS, DO NOT USE THE ITEM AND IMMEDIATELY NOTIFY THE MANUFACTURER. FAILURE TO DO SO SHALL CONSTITUTE MISUSE. MISUSE, IMPROPER ASSEMBLY, FAILURE TO HONOR A WARNING, FAILURE TO SUPERVISE, INSPECT OR MAINTAIN THE ITEM, OR DAMAGE TO THE ITEM, WHETHER INTENTIONAL OR INADVERTENT, SHALL INVALIDATE THIS WARRANTY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

FOR PURCHASES OUTSIDE THE UNITED STATES

SOME NATIONS MAY NOT PERMIT THE LIMITATION OF AVAILABLE DAMAGES OR THE LIMITATION OF TIME IN WHICH A WARRANTY LASTS, OR OTHER LIMITATIONS OR EXCLUSIONS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER NON-WAIVABLE RIGHTS UNDER APPLICABLE LAW OR DIRECTIVES, WHICH THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT OR LIMIT IN ANY WAY. TO SUBMIT A WARRANTY CLAIM PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER'S CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVES BY PHONE AT +31 (0)20 305 8620 OR BY E-MAIL AT INFO@KIDKRAFT.COM. THEY WILL PROVIDE INSTRUCTIONS ON REPLACEMENT PROCEDURES, RETURNING OF THE TOY (FREIGHT PREPAID), AND PROVIDING PROOF OF PURCHASE.

FOR PURCHASES IN AUSTRALIA

OUR GOODS COME WITH GUARANTEES THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER THE AUSTRALIAN CONSUMER LAW. YOU ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR A REFUND FOR A MAJOR FAILURE AND FOR COMPENSATION FOR ANY OTHER REASONABLY FORESEEABLE LOSS OR DAMAGE. YOU ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE GOODS REPAIRED OR REPLACED IF THE GOODS FAIL TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR FAILURE.

 **Warning:** Adult assembly required. Product includes small parts with potentially hazardous sharp points and sharp edges in the unassembled state. Keep unassembled parts away from children.

USE AND MAINTENANCE:

-Use on level surfaces only

-Please check assembly at regular intervals, and frequently tighten hardware if necessary. If maintenance is not carried out, the product could cease to function properly.

Parental supervision required. This item is intended for children of a specific age or above. Parents should supervise the play area so that children younger than the intended age range do not interact with this item. Use this item on the floor. Do not allow children to climb on or around or in the item.

WASH ALL FOOD/DRINK PLAYTHINGS THOROUGHLY BEFORE USE. NOT DISHWASHER, OVEN OR MICROWAVE SAFE.

Guarde esta información para consultarla en otro momento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE (LEER ANTES)

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS DE MADERA HAN SIDO FABRICADOS, ENSAMBLADOS Y PINTADOS A MANO. CADA UNO DE ELLOS ES ÚNICO. ES POSIBLE QUE TENGAN PEQUEÑAS IMPERFECCIONES, LAS CUALES NO SON DEFECTOS DE FABRICACIÓN.

SÍRVASE TENER EN CUENTA QUE NUESTRA GARANTÍA NO CUBRE EL USO DE MARCADORES PERMANENTES, PINTURAS QUE NO SEAN A BASE DE AGUA, CRAYONES, MARCADORES LAVABLES NI OTROS IMPLEMENTOS QUE DAÑAN EL PRODUCTO. SÍRVASE OBSERVAR ASIMISMO QUE ALGUNOS DE ESTOS AGENTES CONTIENEN TINTAS QUE PODRÍAN DAÑAR PERMANENTEMENTE LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL PRODUCTO

LIMPIE LA SUPERFICIE CON UN PAÑO APENAS HÚMEDO Y DETERGENTE PARA PLATOS SUAVE, SI FUERA NECESARIO. NO USE NINGÚN PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE CONTENGAN ALCOHOL O AMONÍACO. ESTOS HARÁN QUE LA SUPERFICIE BRILLANTE DEL PRODUCTO SE OPAQUE. PUEDE USARSE LUSTRAMUEBLES PARA LIMPIAR Y QUITAR EL POLVO A LA SUPERFICIE. RECOMENDAMOS PROBAR TODOS LOS MATERIALES DE LIMPIEZA EN EL LADO DE ABAJO DE CUALQUIER SUPERFICIE QUE NO SE VEA DURANTE EL USO NORMAL DEL PRODUCTO. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DEL CUIDADO O DEL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO, NO DUDE EN ENVIARNOS UN MENSAJE POR CORREO ELECTRÓNICO AL INFO@KIDKRAFT.COM.

GARANTÍA LIMITADA Y EXCLUSIVA

PARA COMPRAS EN LOS ESTADOS UNIDOS:

ESTE ARTÍCULO ESTÁ GARANTIZADO ÚNICAMENTE CONTRA LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN POR UN PERÍODO DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, ESTA GARANTÍA FUNCIONA ÚNICAMENTE PARA EL USUARIO ORIGINAL DEL ARTÍCULO. EN EL CASO DE UN DEFECTO DE FABRICACIÓN, SE REEMPLAZARÁN LAS PIEZAS O TODO EL PRODUCTO, A LA ELECCIÓN DEL FABRICANTE. PARA LA ACTIVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTA GARANTÍA, DEBE CONSERVAR LA PRUEBA DE COMPRA ORIGINAL E INSPECCIONAR CUIDADOSAMENTE LA CONDICIÓN DEL ARTÍCULO ANTES Y DESPUÉS DE

ENSAMBLARLO, EN BUSCA DE PIEZAS ROTAS, FALTANTES O PELIGROSAS, INCLUSO LAS PARTES QUE PUEDAN SER TRAGADOS POR UN NIÑO, HACER QUE UN NIÑO SE AHOGUE, O PARA EVITAR DAÑOS. PARTES DE ESTOS PUEDEN CONTENER LOS SUJETADORES Y CONECTORES. DEBE OBSERVAR LOS DEFECTOS, NO UTILICE EL ARTÍCULO Y NOTIFIQUE DE INMEDIATO AL FABRICANTE. DE LO CONTRARIO SE CONSTITUYE EL MAL USO. EL MAL USO, MONTAJE INCORRECTO, NO RESPETAR LAS ADVERTENCIAS, EL NO SUPERVISAR, INSPECCIONAR O DAR MANTENIMIENTO AL ARTÍCULO, YA SEA INTENCIONAL O ACCIDENTAL, INVALIDARÁ ESTA GARANTÍA. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE UNA REGIÓN A OTRA.

PARA COMPRAS FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS:

ALGUNAS NACIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE DAÑOS EXISTENTES O LA LIMITACIÓN DE TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, U OTRAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES, POR LO TANTO PUDIERA SER QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS MÁS ARRIBA NO SEAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTÍA LE OFRECE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PODRÍA IMPLICAR OTROS DERECHOS IRRENUNCIABLES BAJO LAS LEYES O DIRECTIVAS PERTINENTES, LAS CUALES NO SON AFECTADAS O LIMITADAS POR ESTA GARANTÍA EN NINGUNA FORMA. PARA PRESENTAR UN RECLAMO DE GARANTÍA, POR FAVOR CONTACTE A UN REPRESENTANTE DEL SERVICIO AL CONSUMIDOR DEL FABRICANTE AL TELÉFONO +31 (0)20 305 8620 O POR CORREO ELECTRÓNICO A INFO@KIDKRAFT.COM. ELLOS LE DARÁN LAS INSTRUCCIONES SOBRE COMO PROCEDER PARA EL CAMBIO, DEVOLUCIÓN DEL JUGUETE (PREVIO PAGO DE TRANSPORTE), Y COMO PROVEER DEL RECIBO DE COMPRA.

 **Advertencia:** Este artículo tiene que ensamblarlo un adulto. Contiene piezas pequeñas, con puntas agudas y bordes filosos que podrían ser peligrosos cuando todavía están sin ensamblar. Mantenga las piezas sin ensamblar fuera del alcance de los niños.

Uso y mantenimiento:


-Utilizar sólo sobre un piso nivelado

-Revisar los componentes asiduamente y apretar los tornillos si es necesario. El producto podría dejar de funcionar correctamente si no se le realiza un mantenimiento.

Se necesita la supervisión de los padres. Este juguete es apto para niños mayores de una determinada edad. Los padres deben vigilar el área de recreación, para que los niños más chicos que la edad determinada no utilicen este juguete. Utilice este juguete en el piso. No deje que los niños se paren sobre el juguete, se cuelguen o se metan adentro.

Lavar bien todas las piezas antes de usarlas. No apto para lavaplatos, horno, estufa ni microondas. Sólo para uso como juguete.

**Not included:
No está incluida:**





Contact Us! ¡Contáctanos!

U.S. / MEXICO

KidKraft
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
www.kidkraft.com
customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

KidKraft is here to help!

If you have any issues with your item or need any assistance, please contact us.
Email us with the **item number**, description of the problem,
part number and **batch code**.

(Your batch number is located on the bottom left of this sheet of paper.)

¡En KidKraft estamos para ayudarle!

Si tiene algún problema con su artículo o necesita ayuda, por favor contáctenos.
Envíenos un correo electrónico con **el número del artículo**, descripción del
problema, **número de la pieza y código de lote**.

(Su código de lote se localiza en la parte inferior izquierda de esta página.)

Batch Code
Código De Lote

Item Number
Número del artículo

65242

