X-TERRA ELITE

Οδηγός έναρξης

MINELAB

Αυτός ο Οδηγός έναρξης, το Εγχειρίδιο Χρήσης και οι μεταφράσεις είναι διαθέσιμα για λήψη στο Διαδίκτυο.

EN English
CZ čeština
DE Deutsch
HI हिन्दी
ID Bahasa Indonesia
IT Italiano
JP 日本語
KR 한국어
PT Português
RU русский
TR Türkçe
ZH 中文

minelab.com

4901-0521-EL-1

MINELAB

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΊΝΗΣΗ

1 Ενεργοποίηση

2 Επιλέξτε Λειτουργία αναζήτησης

3 Ακύρωση θορύβου

4 Μετάβαση στην αυίχνευση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ

Πάρκο
Γενικά / Νομίσματα
Εκλεκτά κοσμήματα

Γήπεδο
Νομίσματα / Τεχνουργήματα
Αεντά νομίσματα / Τεχνουργήματα

Παραλία
Υγρή / Ξερή Άμμος
Υπόβρύχια / Ξερά

ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ



ΦΌΡΤΙΣΗ

5-6 ΏΡΕΣ



Φορτίστε τον ανιχνευτή σας με έναν φορτιστή USB καλής ποιότητας που έχει ελάχιστη χωρητικότητα φόρτισης 2A @ 5V.

Κίνδυνος βλάβης του φορτιστή USB εάν χρησιμοποιείται φορτιστής χαμηλής ποιότητας.

Αναζητήστε τα ακόλουθα σημάδια στους φορτιστές USB.

ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ & ΟΘΌΝΗ