



- 1 Scan the QR code for tutorial videos, DJI Fly app, and user manual.
扫描二维码观看教学视频、下载 DJI Fly App、阅读用户手册。




<https://s.dji.com/guide79>


- 2 Press down to remove the gimbal protector.
按压取下云台保护罩。



- 3 Charge to activate the Intelligent Flight Battery before using for the first time.
智能飞行电池首次使用需充电激活。




- 4 Power on/off: Press, then press and hold.
开机 / 关机：短按一次，再长按 2 秒以上。





- 5 Tap **Connection Guide** on the bottom right corner of the home screen in DJI Fly, select the aircraft model, and then follow the on-screen instructions to complete connection and activation.

在 DJI Fly 首页，点击界面右下角的**连接引导**，选择机型，根据提示完成连接及激活。



- 6 **Palm Control (Follow Mode by Default)**
掌上操控（默认跟随模式）



繁體中文
- 掃描 QR Code 觀看教學影片、下載 DJI Fly App、閱讀使用者手冊。 - 取下雲台保護罩。 - 首次使用智慧飛行電池之前須充電及啟用。 開機 / 關機：短按一次，再長按 2 秒以上。 - 在 DJI Fly 首頁，點選介面右下角的連接引導，選擇機型，然後根據提示完成連接及啟用。 - 掌上操控以跟隨模式為例。

Bahasa Indonesia
- Pindai kode QR untuk video tutorial, aplikasi DJI Fly, dan manual pengguna. - Lepaskan pelindung gimbal. Isi daya untuk mengaktifkan Baterai Penerbangan Cerdas sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Menghidupkan/mematikan: tekan, lalu tekan dan tahan. - Di layar utama DJI Fly, ketuk Panduan Koneksi di sudut kanan bawah, pilih model pesawat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan koneksi dan aktivasi. - Kendali Telapak menjadikan mode Ikuti sebagai contoh.

日本語
- QRコードをスキャンすると、チュートリアルビデオ、DJI Fly アプリ、ユーザーマニュアルにアクセスできます。 - ジンバル プロテクターを取り外します。 - 初めて使用する前に、インテリジェント フライトバッテリーは、充電してアクティベーションしてください。 電源をオン／オフ : 1 回押して、長押し。 - DJI Fly のホーム画面で、右下の接続ガイドをタップし、機体モデルを選択し、画面の指示に従って接続とアクティベーションを完了します。 - パームコントロールはフォローモードを例としています。

한국어
- QR 코드 스캔해 튜토리얼 동영상, DJI Fly 앱, 사용자 매뉴얼을 사용할 수 있습니다. - 짐벌 보호대를 분리합니다. - 처음 사용하기 전에, 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전해 활성화해야 합니다. 전원 켜기/끄기: 한번 누르고 다시 길게 누르기 - DJI Fly 홈 화면에서 오른쪽 하단 모서리에 있는 ‘연결 가이드’를 누르고 기체 모델을 선택한 다음, 화면의 지침에 따라 연결 및 활성화를 완료합니다. - 예시: 팜 제어를 사용한 팔로우 모드

Bahasa Melayu
- Imbas kod QR untuk video tutorial, aplikasi DJI Fly dan manual pengguna. - Keluarkan pelindung gimbal. Caskan untuk mengaktifkan Bateri Penerbangan Pintar sebelum menggunakannya untuk kali pertama. Hidupkan/matikan kuasa: tekan, kemudian tekan dan tahan. - Pada skrin utama DJI Fly, ketik Panduan Sambungan di penjuru kanan sebelah bawah, pilih model pesawat, dan kemudian ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan sambungan dan pengaktifan. - Kawalan Palm mengambil mod Ikut sebagai contoh.

ภาษาไทย
- สแกนหา QR เพื่อดูวิดีโอการสอน แอป DJI Fly และคู่มือใช้ - ถอดฝาครอบจิมบอล ชาร์จเพื่อเปิดใช้งานแบตเตอรี่โดรนก่อนจะกดปุ่มใช้งานครั้งแรก ปุ่มพาหนะเปิด/ปิด: กดปุ่มกดครั้งแรกก่อนกดปุ่มตาม - บนหน้าจอหลัก DJI Fly ให้แตะที่ คำแนะนำการเชื่อมต่อมุมล่างขวา เลือกโมเดลอากาศยาน จากนั้นทำตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อและเปิดใช้งานโดรน - การควบคุมด้วยฝ่ามือเป็นตัวอย่างของโหมดติดตาม

Български
- Сканирайте QR кода за достъп до видео уроци, приложението DJI Fly и ръководството за потребителя. - Свалете протектора на гимбала. Заредете, за да активирате интелигентната полетна батерия, преди да я използвате за първи път. Включване/Изключване: натиснете, след това натиснете и задържте. - В началния екран на DJI Fly, натиснете Ръководство за свързване в долния десен ъгъл, изберете модела на дрона и следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката и активацията. - Управление с ръка е подобно на режим Следване.

Čeština
- Naskenováním QR kódu získáte výuková videa, aplikaci DJI Fly a uživatelskou příručku. - Sejměte chránič gimbalu. - Před prvním použitím inteligentní letovou baterii nabijte, aby se aktivovala. Zapnutí/vypnutí: stiskněte a poté stiskněte a podržte. - Na domovské obrazovce aplikace DJI Fly klepněte na průvodce připojením v pravém dolním rohu, vyberte model dronu a dokončete připojení a aktivaci podle pokynů na obrazovce. - Ovládání dlani používá jako příklad režim následování.

Dansk
- Scan QR-koden for vejledningsvideoer, DJI Fly-appen og brugervejledningen. - Fjern gimbalbeskytteren. Oplad for at aktivere Intelligent Flight-batteriet, før det bruges første gang. Tænd/sluk: Tryk, og tryk derefter igen og hold nede. - På startskærmen i DJI Fly skal du trykke på Forbindelsesguide i nederste højre hjørne, vælg flymodellen og derefter følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelse og aktivering. - Berøringsstyring tager Følg-mode som et eksempel.

Deutsch
- Scannen Sie den QR-Code, um Tutorialvideos, die DJI Fly App und das Handbuch aufzurufen. - Entfernen Sie den Gimbal-Schutz. Lade die Intelligent Flight Battery auf, um sie vor dem ersten Gebrauch zu aktivieren. Ein-/ausschalten: Kurz drücken, dann nochmals drücken und gedrückt halten. - Tippe auf dem Startbildschirm von DJI Fly unten rechts auf Verbindungstutorial, wähle das Fluggerät aus und folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung und Aktivierung abzuschließen. - Die Handflächensteuerung verwendet den Folgemodus als Beispiel.

Español
- Escanee el código QR para obtener los videotutoriales, la aplicación DJI Fly y el manual de usuario. - Retire el protector del estabilizador. - Antes de usar la batería de vuelo inteligente por primera vez, cárguela para activarla. Encender/apagar: pulse, vuelva a pulsar y mantenga pulsado. - En la pantalla de inicio de DJI Fly, pulse Guía de conexión en la esquina inferior derecha, seleccione el modelo de la aeronave y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la conexión y la activación. - El control con la palma de la mano utiliza el modo Seguimiento como ejemplo.

Ελληνικά
- Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε εκπαιδευτικά βίντεο, την εφαρμογή DJI Fly και το εγχειρίδιο χρήσης. - Αφαιρέστε το προστατευτικό του αναρτήρα. Φορτίστε για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη μπαταρία πτήσης πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πατήστε και έπειτα πατήστε παρατεταμένα. - Στην αρχική οθόνη του DJI Fly, πατήστε τον Οδηγό σύνδεσης στην κάτω δεξιά γωνία, επιλέξτε το μοντέλο αεροσκάφους και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση και την ενεργοποίηση. - Ο έλεγχος παλάμης χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τη λειτουργία «Παρακολούθηση».

Suomi
- Skannaa QR-koodi opastusvideoita, DJI Fly-sovellusta ja käyttöopasta varten. - Irrota gimbaalin suojus. Lataa älykäs lentoakku aktivoidaksesi sen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Virta päälle / pois päältä: paina, ja paina sitten pitkään. - Napauta DJI Flyn aloitusnäytymän oikeasta alakulmasta Yhteysoapas, valitse kopterimalli ja viimeistelee yhteyden luonti ja aktiivointi noudattamalla näytön ohjeita. - Kämmenhäius ottaa esimerkikseen Seuraa-tilan.

Français
- Scannez le code QR pour accéder aux tutoriels vidéo, à l'application DJI Fly et au Guide d'utilisateur. - Retirez la protection de nacelle. Rechargez la Batterie de Vol Intelligente pour l'activer avant la première utilisation. Allumer/Éteindre : appuyez une fois, puis appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour allumer/éteindre. - Sur l'écran d'accueil de DJI Fly, appuyez sur Guide de connexion dans le coin inférieur droit, sélectionnez le modèle d'appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la connexion et l'activation. - Le contrôle par la paume utilise le mode Suivi comme illustration.

Hrvatski
- Skenirajte QR kôd za videozapis e uputama, aplikaciju DJI Fly i korisnički priručnik. - Skinite štitnik gimbala. Napunite pametnu Flight bateriju kako bi je aktivirali prije prve uporabe. Uključivanje/isključivanje: pritisnite, a zatim pritisnite i držite. - Na početnom zaslonu aplikacije DJI Fly dodirnite Vodič za povezivanje u donjem desnom kutu, odaberite model letjelice, a zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili povezivanje i aktivaciju. - Upravljanje dlanom osmišljeno je po uzoru na Način praćenja.

Magyar
- Oktatóvideóként a DJI Fly alalmazásért és a használati útmutatóért olvassa be a QR-kódot. - Távolítsa el a stabilizátor védőelemét. - Az első használat előtt töltse fel az intelligens repülési akkumulátort az aktiváláshoz. Be- és kikapcsolás: nyomja meg, majd nyomja meg és tartsa lenyomva. - A DJI Fly alkalmazás kezdőképernyőjén koppintson a Kapcsolódási útmutató lehetőségre a jobb alsó sarokban, válassza ki a drón modelljét, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakozás és az aktiválás végrehajtásához. - A tenyérvezérlés a követés módot használja példaként.

Italiano
- Eseguire la scansione del codice QR per scaricare i video tutorial, l'app DJI Fly e il manuale utente. - Rimuovere la protezione dello stabilizzatore. Ricaricare la batteria di volo intelligente per attivarla e prima di utilizzarla per la prima volta. Accensione/Spegnimento: premere una volta, quindi premere nuovamente e tenere premuto. - Nella schermata iniziale di DJI Fly, toccare Guida alla connessione nell'angolo in basso a destra, selezionare il modello dell'aeromobile e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la connessione e l'attivazione. - Il controllo palmare è simile alla modalità Segui.

Nederlands
- Scan de QR-code voor instructievideo's, de DJI Fly-app en de gebruikershandleiding. - Verwijder de gimbalbeschermer. Laad de Intelligent Flight Battery op om te activeren vóór het eerste gebruik. Aan- en uitzetten: Indrukken, vervolgens indrukken en vasthouden. - Tik op het startscherm in DJI Fly op Verbindingsgids in de rechterbenedenhoek, selecteer het dronemodel en volg vervolgens de instructies op het scherm om de verbinding en activering te voltooiën. - Handpalmbediening neemt de Volgmodus als voorbeeld.

Norsk
- Skann QR-koden for instruksjonsvideoer, DJI Fly-appen og bruksanvisning. - Fjern gimbalbeskytteren. Lad opp for å aktivere det intelligente flybatteriet før du bruker det for første gang. Slå på/av: trykk, deretter trykk og hold. - På startskjermen i DJI Fly trykker du på Tilkoblingsveilederen nederst i høyre hjørne, velger dronemodell og følger deretter instruksene på skjermen for å fullføre tilkoblingen og aktiveringen. - Palm Control tar Follow-modus som et eksempel.

Polski
- Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe, pobrać aplikację DJI Fly i przeczytać instrukcję obsługi. - Zdejmij osłonę gimbala. - Aby dokonać aktywacji, przed pierwszym użyciem należy naładować inteligentny akumulator lotniczy. Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj. - Na ekranie głównym w aplikacji DJI Fly dotknij Instrukcja łączenia w prawym dolnym rogu, wybierz model drona, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie i aktywację. - Sterowanie dłonią bierze za przykład tryb śledzenia.

Português
- Digitalize o código QR para obter tutoriais, a aplicação DJI Fly e o manual de utilizador. - Retire o protetor da suspensão cardíã. Carregue a bateria de voo inteligente para a ativar antes da primeira utilização. Ligar/desligar: prima, e em seguida prima de forma contínua. - No ecrã inicial da DJI Fly, clique em Guia de Ligação no canto inferior direito, selecione o modelo da aeronave e siga as instruções para concluir a ligação e a ativação. - O Controlo com a Palma da Mão toma como exemplo o modo Seguinte.

Português (BR)
- Escanee o código QR para acessar os tutoriais de vídeo, o aplicativo DJI Fly e o Manual do Usuário. - Remova o protetor do estabilizador. Carregue para ativar a Bateria de Voo Inteligente antes de usá-la pela primeira vez. Ligar/desligar: pressione uma vez, então pressione novamente e segura. - Na tela inicial do DJI Fly, toque em Guia de conexão no canto inferior direito, selecione o modelo da aeronave e, em seguida, siga as instruções na tela para concluir a conexão e a ativação. - O Controle gestual usa o Modo Rastreo como exemplo.

Română
- Scanați codul QR pentru videoclipuri cu tutoriale, aplicația DJI Fly și manualul de utilizare. - Îndepărtați dispozitivul de protecție a gimbal-ului. Încărcați pentru a activa bateria inteligentă de zbor înainte de prima utilizare. Pentru a porni/opri: apăsați lung. - Pe ecranul de pornire din DJI Fly, dați clic pe Ghid de conectare în colțul din dreapta jos, selectați modelul aeronavei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza conectarea și activarea. - Comanda Palm are ca exemplu modul Follow.

Русский
- Отсканируйте QR-код обучающих видео, приложения DJI Fly и руководства пользователя. - Снимите защиту со стабилизатора. - Перед первым использованием аккумулятора Intelligent Flight Battery необходимо зарядить для его активации. Включение/выключение: нажмите, затем нажмите еще раз и удерживайте кнопку. - На главном экране DJI Fly нажмите Connection Guide (Руководство по подключению) в правом нижнем углу, выберите модель дрона и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процессы подключения и активации. - В качестве примера можно привести управление с ладони в режиме следования.

Slovenčina
- Naskenujte kód QR a nájdete videokurzy, aplikáciu DJI Fly a používateľskú príručku. - Odstráňte chránič gimbalu. Nabitím aktivujete inteligentnú letovú batériu pred prvým použitím. Zapnutie/vypnutie: Stlačte a potom stlačte a podržte. - Na domovskej obrazovke v aplikácii DJI Fly ťuknite na položku Príručka k pripojeniu vpravo dole, vyberte model lietajúceho zariadenia a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite pripojenie a aktiváciu. - Prikladom ovládania gestami dlane je režim sledovania.

Svenska
- Skanna QR-koden för handledningsvideo, DJI Fly-appen och användarhandboken. - Ta bort kardanskyddet. Ladda för att aktivera Intelligent Flight-batteriet innan det används för första gången. Slå på/av: tryck och håll intryckt. - På startskärmen i DJI Fly trycker du på Anslutningsguiden i nedre högra hörnet, väljer drönarmodellen och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen och aktiveringen. - Palm Control (handkontroll) använder läget Follow (följ) som exempel.

Türkçe
- Eğitim videoları, DJI Fly uygulaması ve kullanıcı kılavuzu için QR kodu tarayın. - Gimbal koruyucusunu çıkarın. - Akıllı Uçuş Bataryasını ilk kez kullanmadan önce etkinleştirmek için şarj edin. Açma/kapama: Açma kapama tuşuna basin ve basılı tutun. - Bağlantı ve etkinleştirme işlemlerini tamamlamak için DJI Fly ana ekranında, ekranın sağ alt köşesinde yer alan Bağlantı Kılavuzu’na dokunun, hava aracı modelini seçin ve ardından ekrandaki talimatları takip edin. - Avuç Kontrolü, Takip modunu örnek alır.

العربية
- امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا للحصول على مقاطع الفيديو التعليمية وتطبيق DJI Fly ودليل الاستخدام. - قم بإزالة واقي جهاز التثبيت. - اشحن لتشغيل بطارية الطياران الذكية قبل استخدامها للمرة الأولى. - للتشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط، ثم اضغط مرة أخرى مع الاستمرار. - في الشاشة الرئيسية في DJI Fly, انقر فوق دليل الاتصال في الزاوية اليمنى السفلية، وحدد طراز الطائرة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عمليتي الاتصال والتشغيل. - التحكم براحة اليد يُعد مثالاً على وضع المتابعة.