

Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRATI OGGI

intl.jlabaudio.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

PRIMA CONFIGURAZIONE: CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1** Attivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.



- 2**




Tenere premuto il pulsante per **10 secondi**.
Rilasciare il pulsante.
La spia **inizierà a lampeggiare in rosso e blu** per indicare la modalità di connessione.



- 3** Selezionare "JLab BT" nelle impostazioni del dispositivo per eseguire la connessione.

Una volta eseguita la connessione, la spia **lampeggia lentamente in blu**.



USO RICORRENTE

Una volta completata la prima connessione, gli auricolari JLab BT si connettono automaticamente al dispositivo Bluetooth a ogni accensione. (Seguire le istruzioni sulle **FUNZIONI DEI PULSANTI**)

FUNZIONI DEI PULSANTI

VOLUME +: Premere 1 volta

TRACCIA SEGUENTE:
Tenere premuto per 2 secondi

ACCENSIONE:
Tenere premuto per 3 secondi

SPEGNIMENTO:
Tenere premuto per 5 secondi


PLAY / PAUSA / RISPONDERE / RIAGGANCIARE:
Premere 1 volta

ATTIVARE SIRI (iOS) O "OK GOOGLE" (ANDROID):
Premere 2 volte

CONNESSIONE BLUETOOTH: (Seguire la procedura di prima configurazione per la connessione Bluetooth)

VOLUME -: Premere 1 volta

TRACCIA PRECEDENTE:
Tenere premuto per 2 secondi



MODALITÀ EQUALIZZATORE

Premere velocemente entrambi i pulsanti per le diverse impostazioni EQ (gli auricolari JBuds BT passano ciclicamente da una modalità all'altra)



JLab SIGNATURE
(Un Bip)

Audio con parti vocali e bassi amplificati



BALANCED
(Due Bips)

Audio uniforme senza potenziamenti aggiuntivi



BASS BOOST
(Tre Bips)

Bassi e bassi profondi amplificati

NOTIFICHE VOCALI


ACCENSIONE = Segnale acustico

BLUETOOTH CONNESSO = Due Bip


BATTERIA SCARICA = "Low battery" (Meno del 20%)

SPEGNIMENTO = Segnale acustico

RICARICA




2 La spia è rossa durante la ricarica e diventa blu quando la batteria è completamente carica.



COME INDOSSARLI

1 Applicare prima i Cush Fins, seguiti dai cuscinetti in gel.


Importante: gli stili e le opzioni possono variare.



2 Ruotare i Cush Fins nella posizione desiderata.




3 Provare diversi cuscinetti e Cush Fins al fine di trovare la misura più adatta al proprio orecchio.




COME USARE LA CLIP PER ABITI

- 1 Inserire la clip vicino al centro del cavo.




- 2 Fissare la clip alla maglietta, sul lato frontale o posteriore del collo.




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE

IL DISPOSITIVO NON RILEVA GLI AURICOLARI JLAB BT

- 1 Disattivare e riattivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.




- 2 Se il dispositivo continua a non rilevare gli auricolari JLab BT, ripetere la procedura di PRIMA CONFIGURAZIONE: istruzioni per la CONNESSIONE BLUETOOTH.




GLI AURICOLARI JLAB BT NON SI CONNETTONO AUTOMATICAMENTE AL DISPOSITIVO DOPO L'ACCENSIONE


- 1 Accedere alle impostazioni del dispositivo e rimuovere gli auricolari JLab BT.



- 2 Disattivare e riattivare il Bluetooth dalle impostazioni del dispositivo.



- 3 Ripetere la procedura di PRIMA CONFIGURAZIONE: istruzioni per la CONNESSIONE BLUETOOTH.




RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE (CONTINUA)

IL BLUETOOTH SI COLLEGA A UN DISPOSITIVO INDESIDERATO

Importante: gli auricolari JLab BT possono memorizzare fino a 8 dispositivi.

Dopo l'accensione, proveranno a connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo usato.


- 1 Se è stato connesso più di un dispositivo, disattivare il Bluetooth sui dispositivi indesiderati e attivarlo su quelli che si desidera connettere.




- 2 Tenere premuto il pulsante per 10 secondi. Rilasciare il pulsante. La spia inizierà a lampeggiare in rosso e blu per indicare la modalità di connessione. Selezionare "JLab BT" nelle impostazioni del dispositivo da connettere. Una volta eseguita la connessione, la spia lampeggia lentamente in blu.

ATTENZIONE

Assicurarsi che lo sportellino dell'ingresso USB sia chiuso correttamente al fine di proteggerlo da eventuali danni causati dal contatto con acqua o sudore.



Prima di iniziare la ricarica, accertarsi che gli auricolari JLab BT siano completamente asciutti. L'esposizione all'umidità potrebbe danneggiare i componenti interni. Prima di iniziare la ricarica, è consigliabile lasciar asciugare all'aria gli auricolari.



PRECAUZIONI

- Evitare l'ingresso di umidità o liquidi nei cuscinetti o nello sportellino di ricarica.
- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari; evitare di piegare il cavo e di sottoporlo a sollecitazioni eccessive, tirando rapidamente o con troppa forza.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Audio + Burn-in Tool



[INTL.JLABAUDIO.COM](https://intl.jlabaudio.com)