

Bite Healer 10 User Manual



⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 12 months from the date of purchase. Beyond 12 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83892723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



Please find us on facebook : Nitecore Outdoor Electronics

Thanks for purchasing NITECORE! BRel1041025

⚠ Warning

1. This product is USB-C rechargeable. Please use compliant power supplies. DO NOT use damaged charging cables.
2. Please keep this product out of the reach of children and pets to prevent accidental swallowing.
3. This product is intended only for relieving itching caused by mosquito bites.
4. This product is intended for use by adults aged 18 and over. It is not recommended for children under 10 years old. Children aged 10 and over or individuals with disabilities should only use the product under the assistance and supervision of a legal guardian.
5. DO NOT use the product on infants or young children to prevent burns.
6. DO NOT use the product if you have skin diseases (e.g., eczema or infectious dermatitis) or heat sensitivity.
7. DO NOT use the product on broken, wounded or inflamed skin, or areas with severe allergic reactions, as it may exacerbate the symptoms or cause infections.
8. Use with caution in patients with seizure disorders or keloids history. A patch test is recommended before regular use.
9. Seek medical advice in advance if using this product during pregnancy.
10. Use with caution or under supervision in patients with sensory impairment caused by metabolic disorders (e.g., diabetes mellitus, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, thyroid dysfunction, or neuroimmune disorders).
11. The regular mode is recommended for the first use on a small, non-sensitive skin area to check for any discomfort or allergic reactions. Stop using the product if redness, swelling, or other abnormal reactions develop.
12. Closely monitor your skin during use. Stop using the product and rinse the affected area with running water if any abnormal symptoms occur and persist (e.g., severe redness, intensified itching, burning sensation, or allergic reactions). Seek immediate medical attention if necessary.
13. DO NOT use the product on face, near the eyes or other sensitive and delicate skin areas.
14. DO NOT overuse the product. It is recommended not to use consecutively on the same skin area more than 5 times per hour and leave an interval of at least 2 minutes between each application to avoid burns or allergic reactions.
15. DO NOT scratch the skin area during use to avoid further irritation and potential skin damage.
16. This product may cause temporary localized redness, warmth, or a mild stinging sensation, which typically subsides within a few minutes.
17. This product is intended for human use only. DO NOT apply it to animals such as dogs or cats.
18. DO NOT use the product on flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
19. This product is not a substitute for medical advice or treatment. Please seek medical attention promptly if the discomfort or symptoms persist after use.
20. DO NOT place the product in water. Please dry it thoroughly before use in case of accidental drops into water.
21. DO NOT insert foreign matters into the charging port.
22. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this may cause battery explosion or combustion
23. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.


⚠ Battery Safety

Improper use of devices with built-in Li-ion batteries may result in severe battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use the device if it is damaged. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device. If any leakage or abnormal odor is noticed, stop using the device immediately. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.


Technical Data

Capacity	130mAh
Operating Times	Approx. 100 times per full charge
Heating Temperature	High-Performance Mode: 50°C (122°F) Regular Mode: 45°C (113°F)
Dimensions	60.0mm x 16.0mm x 16.0mm (2.36" x 0.63" x 0.63")
Weight	12g±2g / 0.42 oz±0.07 oz (Accessory Not Included)
Accessory	Key Clasp
IP Rating	IP54

Product Overview



Charging Function



(English)

Charging Function

The product is equipped with an intelligent charging system. Please charge the product before the first use.

Power Connection: As illustrated, use a USB charging cable to connect an external power supply (e.g., an adapter, a power bank or other charging devices) to the charging port of the product to begin the charging process.

- During the charging process, the blue indicators will transition gradually from flashing to a steady light, one by one, displaying the battery level.
- When the product is fully charged, the 3 blue indicators will become steadily turned on.
- The charging time is approx. 1 hour 40 minutes (charged via a 5V/1A adapter).
- When fully charged, the standby time is about 12 months.

Operation Instructions

The product features two temperature settings. Please select the appropriate setting based on your skin condition.

1. Fast Itch Relief

Press and hold the HI Button / LO Button until the red indicator becomes steadily turned on. Release the button and place the contact plate onto the mosquito bite area. After 3 seconds, the red indicator will automatically go off, indicating the product has turned off.

2. Long-lasting Itch Relief

Press and hold the HI Button / LO Button. Even after the red indicator becomes steadily turned on, continue holding the button until the blue indicator(s) is(are) on. Release it and place the contact plate onto the mosquito bite area. (The product has three blue indicators. Each activated blue indicator indicates an additional second of relief duration.)

- When 1 blue indicator is turned on, the relief duration is 4 seconds.
- When 2 blue indicators are turned on, the relief duration is 5 seconds.
- When 3 blue indicators are turned on, the relief duration is 6 seconds (maximum duration).

Note: If all of the three blue indicators are turned on and the button continues to be pressed, the red and blue indicators will turn off simultaneously and the product will shut down automatically.

Power Indication

Short press the HI Button / LO Button, and the corresponding blue indicators will turn on sequentially to indicate the remaining battery power.

Status of Indicators	Power Level
3 Constant-on	75%-100%
2 Constant-on	35%-75%
1 Constant-on	5%-35%
1 Flashing	0%-5% (Please recharge the product as soon as possible)

Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind incurred as a result of failing to follow the instructions provided in this user manual.

(Deutsch)

⚠ Warnung

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
3. Dieses Produkt ist nur zur Linderung des durch Mückenstiche verursachten Juckreizes bestimmt.
4. Dieses Produkt ist für die Anwendung durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Es wird nicht für Kinder unter 10 Jahren empfohlen. Kinder ab 10 Jahren oder Personen mit Behinderungen sollten das Produkt nur mit Unterstützung und unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten verwenden.
5. Verwenden Sie das Produkt NICHT bei Säuglingen oder Kleinkindern, um Verbrennungen zu vermeiden.
6. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn Sie Hautkrankheiten (z. B. Ekzeme oder infektiöse Dermatitis) oder Hitzeempfindlichkeit haben.
7. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf gerissener, verletzter oder entzündeter Haut oder auf Bereichen mit schweren allergischen Reaktionen, da es die Symptome verschlimmern oder Infektionen verursachen kann.
8. Bei Patienten mit Anfallsleiden oder Keitiden in der Vorgeschichte ist Vorsicht geboten. Ein Patch-Test wird vor der regelmäßigen Anwendung empfohlen.
9. Bei Verwendung dieses Produkts während der Schwangerschaft ist vorher ärztlicher Rat einzuholen.
10. Bei Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen aufgrund von Stoffwechselstörungen (z. B. Diabetes mellitus, Alzheimer-Krankheit, Parkinson-Krankheit, Schilddrüsenfunktionsstörungen oder Neuroimmunkrankungen) mit Vorsicht oder unter Aufsicht anwenden.
11. Der Standard Mode wird für die erste Anwendung auf einer kleinen, unempfindlichen Hautstelle empfohlen, um eventuelle Beschwerden oder allergische Reaktionen zu prüfen.
12. Beenden Sie die Anwendung des Produkts und spülen Sie die betroffene Stelle mit fließendem Wasser ab, wenn ungewöhnliche Symptome auftreten und anhalten (z. B. starke Rötung, verstärkter Juckreiz, Brennen oder allergische Reaktionen). Suchen Sie, falls erforderlich, sofort einen Arzt auf.
13. Verwenden Sie das Produkt NICHT im Gesicht, in der Nähe der Augen oder an anderen empfindlichen und sensiblen Hautstellen.
14. Verwenden Sie das Produkt NICHT übermäßig. Es wird empfohlen, das Produkt nicht öfter als 5 Mal pro Stunde auf derselben Hautstelle anzuwenden und zwischen den einzelnen Anwendungen einen Abstand von mindestens 2 Minuten zu lassen, um Verbrennungen oder allergische Reaktionen zu vermeiden.
15. Kratzen Sie während der Anwendung nicht auf der Haut, um weitere Reizungen und mögliche Hautschäden zu vermeiden.
16. Dieses Produkt kann eine vorübergehende lokale Rötung, Wärme oder ein leichtes Stechen verursachen, das normalerweise innerhalb weniger Minuten abklingt.
17. Dieses Produkt ist nur für den menschlichen Gebrauch bestimmt. Wenden Sie es NICHT bei Tieren wie Hunden oder Katzen an.
18. Verwenden Sie das Produkt NICHT auf entflammaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu einer Verbrennung oder Explosion führen kann.
19. Dieses Produkt ist kein Ersatz für ärztliche Beratung oder Behandlung. Bitte suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn die Beschwerden oder Symptome nach der Anwendung anhalten.

20. Legen Sie das Produkt NICHT ins Wasser. Bitte trocknen Sie es vor dem Gebrauch gründlich ab, falls es versehentlich ins Wasser gefallen ist.

21. Stecken Sie KEINE Fremdkörper in den Ladeanschluss.

22. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da dies zu einer Explosion oder Verbrennung des Akkus führen kann.

23. Nehmen Sie das Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantie“ im Handbuch.

⚠ Batteriesicherheit

Die unsachgemäße Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät NICHT. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Aufladefunktion

Das Produkt ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss:

- Verwenden Sie ein USB-Ladekabel, um ein externes Netzteil (z. B. einen Adapter, eine Powerbank oder andere Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss des Produkts zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten.
- Während des Ladevorgangs gehen die blauen LEDs allmählich von Blinken zu Dauerlicht über und zeigen so den Ladezustand an.
- Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die 3 blauen LEDs durchgehend.
- Die Ladezeit beträgt ca. 1 Stunde und 40 Minuten (aufgeladen über einen 5V/1A-Adapter).
- Bei voller Ladung beträgt die Standby-Zeit etwa 12 Monate.

Betriebsanleitung

Das Produkt verfügt über zwei Temperatureinstellungen. Bitte wählen Sie die für Ihren Hautzustand geeignete Einstellung.

1. Schnelle Juckreizlinderung

1. Drücken und halten Sie die HI-Taste / LO-Taste, bis die rote LED dauerhaft leuchtet. Lassen Sie die Taste los und legen Sie die Kontaktplatte auf die Mückenstichstelle. Nach 3 Sekunden erlischt die rote Anzeige automatisch und zeigt damit an, dass sich das Produkt ausgeschaltet hat.

2. Lang anhaltende Juckreizlinderung

- Drücken und halten Sie die HI-Taste / LO-Taste. Auch wenn die rote LED dauerhaft leuchtet, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die blaue(n) LED(s) leuchtet (leuchten). Lassen Sie die Taste los und legen Sie die Kontaktplatte auf die Mückenstichstelle. (Das Produkt hat drei blaue LEDs. Jede aktivierte blaue LED zeigt eine zusätzliche Sekunde Linderung an).
- Wenn 1 blaue LED eingeschaltet ist, beträgt die Dauer der Linderung 4 Sekunden.
- Wenn 2 blaue LEDs eingeschaltet sind, beträgt die Dauer der Linderung 5 Sekunden.
- Wenn 3 blaue LEDs eingeschaltet sind, beträgt die Dauer der Entlastungsdauer 6 Sekunden (maximale Dauer).

Hinweis: Wenn alle drei blauen Anzeigen eingeschaltet sind und die Taste weiterhin gedrückt wird, erlöschen die rote und die blaue Anzeige gleichzeitig und das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Restenergie-Anzeige

Drücken Sie kurz die HI-Taste / LO-Taste, und die entsprechenden blauen LEDs leuchten nacheinander auf, um die verbleibende Energie anzuzeigen.

Status der LEDs	Restenergie
3 Konstant-an	75% - 100%
2 Konstant-an	35% - 75%
1 Konstant-an	5% - 35%
1 Blinkend	0% - 5% (bitte laden Sie das Produkt sobald wie möglich auf)

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit durch Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. versichert. NITECORE übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste, Schäden oder Ansprüche jeglicher Art, die durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entstehen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

9. Demander l'avis d'un médecin en cas d'utilisation de ce produit pendant la grossesse.
10. Utiliser avec prudence ou sous surveillance chez les patients présentant une déficience sensorielle causée par des troubles métaboliques (par exemple, diabète, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, dysfonctionnement thyroïdien ou troubles neuro-immunitaires).
11. Le mode normal est recommandé pour la première utilisation sur une petite zone de peau non sensible afin de vérifier l'absence d'inconfort ou de réactions allergiques. Cessez d'utiliser le produit en cas de rougeur, de gonflement ou d'autres réactions anormales.
12. Surveillez attentivement votre peau pendant l'utilisation. Cessez d'utiliser le produit et rincez la zone affectée à l'eau courante si des symptômes anormaux apparaissent et persistent (par exemple, rougeurs importantes, démangeaisons accrues, sensation de brûlure ou réactions allergiques). Consulter immédiatement un médecin si nécessaire.
13. NE PAS utiliser le produit sur le visage, près des yeux ou sur d'autres zones sensibles et délicates de la peau.
14. NE PAS utiliser le produit de manière excessive. Il est recommandé de ne pas l'utiliser consécutivement sur la même zone cutanée plus de 5 fois par heure et de laisser un intervalle d'au moins 2 minutes entre chaque application afin d'éviter les brûlures ou les réactions allergiques.
15. NE PAS gratter la zone cutanée pendant l'utilisation afin d'éviter toute irritation supplémentaire et tout dommage potentiel de la peau.
16. Ce produit peut provoquer une rougeur, une chaleur ou une légère sensation de piqûre localisée temporaire, qui disparaît généralement en quelques minutes.
17. Ce produit est destiné à un usage humain uniquement. NE PAS l'appliquer sur des animaux tels que les chiens ou les chats.
18. NE PAS utiliser le produit sur des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
19. Ce produit ne remplace pas un avis ou un traitement médical. Veuillez consulter rapidement un médecin si l'inconfort ou les symptômes persistent après l'utilisation.
20. NE PAS placer le produit dans l'eau. Veuillez le sécher complètement avant de l'utiliser en cas de chute accidentelle dans l'eau.
21. N'insérez PAS de corps étrangers dans le port de charge.
22. N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela pourrait entraîner l'explosion ou la combustion de la batterie.
23. NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

⚠ Sécurité des batteries

L'utilisation inappropriée d'appareils dotés de batteries Li-ion intégrées peut entraîner de graves dommages à la batterie ou des risques de sécurité tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS l'appareil s'il est endommagé, NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil. En cas de fuite ou d'odeur anormale, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. Recyclez l'appareil/les piles conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

Recharger l'appareil

Le produit est équipé d'un système de charge intelligent. Veuillez recharger le produit avant la première utilisation.

Connexion à une source d'alimentation
Comme illustré, utilisez un câble de charge USB pour connecter une source d'alimentation externe (par exemple un adaptateur

secteur, une batterie externe ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge du produit pour commencer le processus de rechargement.

- Pendant le processus de rechargement, les indicateurs bleus passent progressivement du clignotement à une lumière constante, un par un, pour indiquer le niveau de la batterie.
- Lorsque le produit est complètement rechargé, les 3 indicateurs bleus s'allument de manière continue.
- Le temps de recharge est d'environ 1 heure 40 minutes (charge via un adaptateur 5V/1A).
- Lorsque le produit est complètement rechargé, l'autonomie en veille est d'environ 12 mois.

Instructions de fonctionnement

Le produit propose deux réglages de température. Veuillez sélectionner le réglage approprié en fonction de l'état de votre peau.

1. Soulagement rapide des démangeaisons

Appuyez sur le bouton HI / LO et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur rouge s'allume en continu. Relâchez le bouton et placez la plaque de contact sur la zone de la piqûre de moustique. Après 3 secondes, le voyant rouge s'éteint automatiquement, indiquant que le produit s'est éteint.

2. Soulagement durable des démangeaisons

- Appuyez sur le bouton HI / LO et le maintenir enfoncé. Même après que le voyant rouge se soit allumé de manière stable, continuez à maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le(s) voyant(s) bleu(s) s'allument(nt). Relâchez le bouton et placez la plaque de contact sur la zone de la piqûre de moustique. (Le produit comporte trois indicateurs bleus. Chaque indicateur bleu activé indique une seconde supplémentaire de durée de soulagement).
- Lorsque 1 indicateur bleu est activé, la durée du soulagement est de 4 secondes.
 - Lorsque 2 indicateurs bleus sont activés, la durée du soulagement est de 5 secondes.
 - Lorsque 3 indicateurs bleus sont allumés, la durée de la soulagement est de 6 secondes (durée maximale).

Remarque : si les trois indicateurs bleus sont allumés et que l'on continue à appuyer sur le bouton, les indicateurs rouge et bleu s'éteignent simultanément et le produit s'arrête automatiquement.

Indication de puissance

Appuyez brièvement sur le bouton HI / LO, et les indicateurs bleus correspondants s'allument successivement pour indiquer la charge restante de la batterie.

Statut des indicateurs	Niveau de puissance
3 Constants	75%-100%
2 Constants	35%-75%
1 Constants	5%-35%
1 Clignotant	0%-5% (Veuillez recharger le produit dès que possible)

Clause de non- responsabilité

Ce produit est assuré mondialement par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE ne peut être tenu pour responsable de toute perte, dommage ou réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.

(Русский)

⚠ Меры предосторожности

1. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте, чтобы избежать опасностей вследствие случайного проглатывания прибора.
3. Устройство предназначено только для устранения зуда, вызванного укусами комаров.
4. Устройство предназначено для использования лицами старше 18 лет. Детям младше 10 лет использование не рекомендуется. Дети старше 10 лет и лица с ограниченными возможностями должны использовать устройство только под наблюдением и при непосредственной помощи законного опекуна.
5. НЕ используйте устройство на коже младенцев или маленьких детей во избежание ожогов.
6. НЕ используйте устройство при наличии кожных заболеваний (например, экземы или инфекционного дерматита), а также при повышенной чувствительности к теплу.
7. НЕ используйте устройство на поврежденной, раненой или воспаленной коже, а также на участках с сильными аллергическими реакциями, так как это может усугубить симптомы или вызвать инфекцию.
8. Используйте с осторожностью при наличии эпилепсии (судорожных расстройств) или склонности к образованию келоидных рубцов. Перед регулярным использованием рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи.
9. Перед использованием устройства во время беременности проконсультируйтесь с врачом.
10. Используйте с осторожностью или под наблюдением при наличии нарушений чувствительности, вызванных метаболическими расстройствами (например, диабетом, болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, дисфункцией щитовидной железы или нейроиммунными нарушениями).
11. При первом использовании рекомендуется выбрать обычный режим и протестировать устройство на небольшом, нечувствительном участке кожи, чтобы проверить наличие дисконформы или аллергических реакций. Прекратите использование, если появились покраснение, отек или другие ненормальные реакции.
12. Внимательно следите за состоянием кожи во время использования. Прекратите использование и промойте пораженный участок проточной водой, если возникнут и сохранятся ненормальные симптомы (например, сильное покраснение, усиление зуда, жжение или аллергические реакции). При необходимости немедленно обратитесь за медицинской помощью.
13. НЕ используйте устройство на лице, вблизи глаз и на прочих чувствительных и нежных участках кожи.
14. НЕ злоупотребляйте применением устройства. Рекомендуется не использовать его на одном и том же участке кожи более 5 раз подряд в течение часа, а также делать перерыв не менее 2 минут между применениями, чтобы избежать ожогов и аллергических реакций.
15. НЕ расщипывайте кожу при использовании устройства во избежание дальнейшего раздражения и возможного повреждения кожи.
16. Устройство может вызывать временное покраснение, ощущение тепла или легкое покалывание, которые обычно проходят в течение нескольких минут.
17. Устройство предназначено для использования только на коже людей. НЕ применяйте устройство на животных, таких как собаки или кошки.
18. НЕ прикладывайте устройство к легковоспламеняющимся или взрывоопасным материалам, так как высокая температура может привести к возгоранию или взрыву.

