

H7107 五国说明书

料号：807-0003-01256

版本：1.0

成型尺寸：145×210 (mm)


材质：80G书页纸

工艺：单色印刷

折叠方式：胶装

页数：86页





User Manual

GoveeLife Smart Tower Fan 2 Max (42 Inch)

English	01
Deutsch	17
Français	33
Español	49
Italiano	65

Contents

Safety Instructions

01

General Safety
Risk of Electric Shock & Leakage
Adapter and Power Cord

Included in the Box

02

Introduction

03

Part Names
Functions & Controls
Indicator Status

Getting Started

08

Govee Home App

09

Downloading Govee Home App
Pairing with Govee Home App

Cleaning & Maintenance

11

Troubleshooting

13

For Tower Fan
For App & Connectivity

Appendix

15

Specifications
Customer Service

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety Instructions

General Safety

- Only use the fan as described in this manual.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- Do not operate this fan if it has been damaged.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not insert fingers or foreign objects in any opening of the fan and do not obstruct the air vents.
- Do not place this fan near any fabric such as curtains and tablecloths as they might be sucked into the fan and damage the motor and/or cause a fire.
- Do not place any part of this fan (the whole machine, power cord, plug, packaging, etc.) near high temperature heat resources such as hearth, fireplaces, and stoves.
- Do not use this fan on windows, uneven or unstable surfaces, or near water.
- Do not immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- When moving, repairing, cleaning this fan or when not in use, please unplug it from the power source. In addition, if this fan is left unattended for a long time or during a thunderstorm, please unplug it from the power source.
- Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
- **CAUTION:** For General Ventilating Use Only. Do Not Use To Exhaust Hazardous Or Explosive Materials And Vapors.

Risk of Electric Shock & Leakage

- Ensure that all parts of the whole machine have been installed before using, including the front guard, fan blades, and the rear guard.
- Do not insert any foreign objects in the air inlet or outlet when the fan is powered on, as this may damage the fan itself, cause electric shock or fire.
- If any part of the fan is damaged in operation, contact customer service or professionals for repair or replacement. Do not risk repairing or replacing by yourself.
- **WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not expose the fan to water or rain.

- **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, unplug or disconnect the appliance from the power supply before cleaning and user-maintenance, such as lubrication.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- **WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

Adapter and Power Cord

- Place the fan near the electrical outlet it is plugged into so that it can be unplugged immediately from the power if an emergency occurs.
- Never place the cord near any heat sources.
- Never use the cord as a handle or otherwise yank, strain or stretch the power cord.
- Do not run cord under carpeting.
- Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
- Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Do not handle the power cord or plug with wet hands. Keep the power cord and plug away from liquids.
- If the power adapter cord is damaged, it must be replaced by qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard.
- Only use original supplied power adapter.

Included in the Box


Item	Quantity
Tower Fan	1
Base Plate	2
Hold-down Nut	1
Power Adapter	1
Quick Start Guide	1
User Manual	1

Introduction

GoveeLife Smart Tower Fan 2 Max circulates cool air or warmth from your floor to the whole room, meeting all your needs with variable speed control.


Part Names

- | | | | |
|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| a. Control Panel | e. Base | i. Temperature Sensor | m. Power Input |
| b. LED Display | f. Built-in Handle | j. Wind Wheel | n. Power Adapter |
| c. Night Light | g. Air Inlet | k. Screw Nut | |
| d. Air Outlet | h. Back Cover | l. Hold-down Nut | |



Functions & Controls

You can access additional features using Govee Home App.



Power Button

- Touch to turn on/off.
- Follow the in-app instructions to press the power button when pairing with the app.
- Re-enter Network Standby Mode: Press the button and hold for 3 seconds to activate Wi-Fi.



Slider Bar

- Slide with your fingertip to switch among Normal, Natural, or Sleep Mode, or adjust the night light brightness, and timer settings.



Mode Button

- Touch repeatedly to cycle through the following wind modes: Normal Mode, Auto Mode, Nature Mode, Sleep Mode and Custom Mode.

Working Modes

- Normal Mode: Fan runs at the constant speed.
- Auto Mode: The fan will automatically turn on/off and adjust the air speed according to your settings and the ambient temperature.

Note:

- The screen will display the ambient temperature.
- More Auto Mode settings can be accessed in the app.
- Auto Mode can be realized by using the built-in thermometer. You can also achieve more precise temperature detection by binding with a Govee/GoveeLife Thermo-Hygrometer to realize the Auto Mode.
- Nature Mode: Fan runs at alternating speeds and simulates a gentle breeze, making you feel like you're in nature. There are 12 levels to choose from.
- Sleep Mode: Supports choosing from 1-12 levels. The screen will be off if there is no operation in 15s. It will decrease the speed progressively until it reaches the lowest speed, continuously running to lull you to sleep.

Note: The fan will decrease one level every 10 minutes until it reaches Level 1. The screen will display the level set originally during the process.



Night Light Button

- When powered on, tap to enter the adjusting mode of the ambient light. Slide the bar to adjust the brightness. Press for 2s to turn it off.



Oscillation Button & Lock Button


- When powered on, touch to start or stop the oscillation.
- Press and hold the button for 3s to start/end the lock feature.



Timer Button

- Touch to enter timer settings. Slide the bar to adjust between 0-24h. Press and hold for 2s to cancel the timer.

Recovery Function



When the device is on standby mode/working, long press the Timer Button and Mode Button for 5s. All indicators on the LED screen will light up and all data will be cleared to restore to factory settings. At the same time, it will clear the cleaning reminders and disconnect from Bluetooth and Wi-Fi.

Note: After restoring the fan to factory settings, go to the "Device" page on the app to delete this fan first, otherwise it cannot be added to the app again.

Memory Function

The fan will save its previous settings when powered off (such as level, mode, and Wi-Fi connection). When it is powered back on, the settings will resume.

Indicator Status




Indicator	Working Status	Light Status
	Displays speed level, countdown, ambient temperature, or light brightness Note: “ CU ” indicates Custom Mode is On.	Solid White
	Normal Mode is On	Solid White
	Auto Mode is On	Solid White
	Nature Mode is On	Solid White
	Sleep Mode is On	Solid White
	Ready for Wi-Fi Connection	Slowly Flashes White
	Wi-Fi is Connecting	Quickly Flashes White
	Wi-Fi is Connected	Solid White
	Normal Standby -Wi-Fi is not Connected	Light Off
	Displays ambient temperature in Celsius	Solid White
	Displays ambient temperature in Fahrenheit	Solid White
	Setting the Timer/Timer is Set	Solid White
	Night Light is On	Solid White
	Night Light Brightness Adjustment is Available	Quickly Flashes White
	Safety Lock is On	Solid White
E0	Wi-Fi Chip is Malfunctioning	Solid White
E1	Built-in Temperature Sensor is Malfunctioning	Solid White


Getting Started

When using the appliance for the first time, remove the wraps and attach the parts by following the steps below.


1. Keep the two base halves upside down and hold them in a crossed position, then insert the pegs on one half onto the slots on the other half.




2. Press down on the joint areas as shown to click the two base halves together.




3. Remove the screw nut on the bottom of the fan by rotating it counterclockwise.



4. Fit the base onto the fan and secure by screwing the nut back on.



5. Put the fan upside down, then plug the power adapter into the power input (located at the bottom of the fan), and thread the cord through the cord keepers.



6. Place the fan properly on a level surface and plug into the power outlet.

CAUTION:

- Do not operate the tower fan if the base has not been installed.
- Make sure to thread the cord through all rear cord keepers.

Govee Home App

You can access more features using Govee Home App.

Downloading Govee Home App

To download Govee Home App, scan the QR code or search for “Govee” in the Apple App Store® (iOS) or Google Play Store (Android).



Govee Home App



Note:

- Choose “Allow” to the permissions requested when opening Govee Home App for the first time. These permissions allow the app’s features to function normally and are not used to record personal, private information.
- Due to ongoing updates, Govee Home App may be slightly different than shown in this manual. In case of any differences, always follow the in-app instructions.

Pairing with Govee Home App

1. Turn on your smartphone's Bluetooth. Connect to your Wi-Fi router's 2.4GHz network. 5GHz is not supported.
2. Android users turn on Location Services; IOS users choose Location ->Always On in the pop-up window while adding devices.
3. Ensure that the Wi-Fi indicator on your fan is flashing. If the Wi-Fi indicator is off, press and hold the On/Off Button for 3 seconds to activate. Complete the pairing within 20 minutes; otherwise, the network functions will be disabled, and the Wi-Fi indicator will turn off.

Note:

- For IOS users, if you chose Location->Never, it might result in notification/alert exceptions. It is recommended to follow Settings ->Govee Home ->Location ->Always On to obtain the best experience.
- Govee Home WILL NOT collect, use, or share your location in any way.
- Open Govee Home App, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H7107."
- Tap the device icon and follow the in-app instructions to complete the Bluetooth and Wi-Fi connection.

Note:


- Method to turn off Bluetooth and Wi-Fi connection: Long press the Timer Button and Mode Button for 5s to restore the device to factory settings, then go to the "Device" page on the app to delete this tower fan first, otherwise it cannot be added to the app again.
- You can use Govee Home App to connect your tower fan to Amazon Alexa or Google Assistant. Follow the in-app instructions to connect to each voice assistant.
- Govee Home App is being continually updated and its features do expand.

Cleaning & Maintenance

To achieve the best performance, clean the fan at least once during the operating season or before storing it when it will not be used for a long period of time.



Outer Surface

Turn the fan off and unplug it from power, then use a soft damp cloth to clean its body, air inlet, and outlet.




Rear Grille & Wind Wheel


1. Unscrew the screws on the back of the product counterclockwise with a screwdriver.




2. Pull the grille downwards and detach it.




3. Use a screwdriver to remove the screws of the wind wheel. Push the wind wheel upwards and pull out.



4. Clean the dust on blades using a vacuum cleaner or air duster.



5. Rinse the rear grille under running water or with a clean, damp cloth.



6. Leave them to dry, then install the wind wheel, grille and the screws back in place, making sure the bottom pegs are fully inserted into the slots.



CAUTION:

- Always unplug the fan before any cleaning or maintenance to avoid the risk of fire, electric shock, or injuries to persons.
- Do not immerse in water or get water inside the motor housing.
- Do not insert any foreign objects into the fan body. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not use any chemical agents when cleaning the fan.
- Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.

Troubleshooting

The troubleshooting section below is for solving frequently asked questions. If your problem persists, please contact Customer Support.

For GoveeLife Smart Tower Fan 2 Max (42 Inch)

Problem	Possible Solution
The fan cannot be turned on or respond to any button touch.	Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the fan.
	Check if the power adapter is damaged. If so, stop using the fan and contact Customer Support.
	Plug the fan into a different outlet.
	The fan may be malfunctioning. Contact Customer Support.
Airflow is weak or slow.	The fan is running at a low speed. Adjust to a higher speed.
	The air inlet is blocked. Remove the obstruction.
The fan makes strange noises when it is running.	Move the fan to a level surface.
	Contact Customer Support.
The fan shakes severely.	Refasten the base plates with the fan body and tighten the screw nut.
The screen displays the error code “E0” or “E1”.	Contact Customer Support.
Wi-Fi light keeps flashing for a long time.	When the device is just powered on and not configured with a network, the Wi-Fi light will continue to flash for about 20 minutes and then turn off automatically. If you want the Wi-Fi light to stop flashing, you can consult the Pairing Guide in the App and connect the device to Wi-Fi network. After connecting the light will stay on.

For App & Connectivity

1. Cannot connect to Govee Home App.

- Make sure your smartphone is powered on and is not connected with other Bluetooth devices.
- Enable the smartphone's Location Services.
- Try connecting with another smartphone.
- Make sure your app is updated to the latest version.
- Make sure you connect to your Wi-Fi router's 2.4GHz network and that the network is working correctly.
- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
- Shorten the distance between the tower fan, Wi-Fi router, and the smartphone.
- Make sure your tower fan and the Wi-Fi router are located away from appliances that produce electromagnetic radiation (e.g. microwave ovens, refrigerators, etc.)
- If you are using a VPN, try turning it off and then connecting the tower fan.
- Disable portal authentication for your Wi-Fi network. If portal authentication is enabled, this tower fan will not be able to access your Wi-Fi network and setup will fail. Portal authentication means that you need to sign in to your Wi-Fi network through a web page before you can use the Internet.

2. Cannot find the device on the Bluetooth Device Nearby page of the app.

- The tower fan may be connected with another smartphone. Disconnect it from the other smartphone first.

3. The tower fan is offline.

- Make sure the tower fan is plugged in and powered on, then refresh the "Device" page in Govee Home App by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your smartphone's network connection is working.
- If the Wi-Fi password has been changed, the tower fan will automatically go offline. Try connecting it to the network again.
- Delete the offline tower fan from Govee Home App, then add and reconfigure the tower fan again in the app.

Appendix

Specifications

Power Supply	24V $\overline{\text{---}}$ 2A
Rated Power	48W
Power Adapter	Input: 100-240V~50/60Hz Output: 24V $\overline{\text{---}}$ 2A
Net Weight	5kg/11lb
Dimensions	330*330*1064mm/12.9*12.9*42inches

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @Goveelife.official

 @GoveeLife  @Goveelife  @GoveeLife

Inhalt

Sicherheitshinweise

16

Allgemeine Sicherheit
Stromschlag- und Leckagegefahr
Adapter und Netzkabel

In der Box enthalten

17

Einführung

18

Namen der Teile
Funktionen und Bedienelemente
Anzeigestatus

Erste Schritte

23

Govee Home App

24

Herunterladen der Govee Home-App
Kopplung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

Reinigung und Wartung

26

Problembehebung

28

Für Turmventilator
Für App und Konnektivität

Anhang

30

Technische Daten
Kundendienst

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE AUF

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie den Ventilator nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- **WARNUNG:** Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit einem elektronischen Drehzahlregler.
- Betreiben Sie diesen Ventilator nicht, wenn er beschädigt ist.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten die notwendigen Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in Öffnungen des Ventilators und blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze.
- Stellen Sie den Ventilator nicht in die Nähe von Stoffen wie Vorhängen oder Tischdecken, da diese vom Ventilator angesaugt werden und den Motor beschädigen und/oder einen Brand verursachen könnten.
- Platzieren Sie keinen Teil dieses Ventilators (das ganze Gerät, Netzkabel, Stecker, Verpackung usw.) in der Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen wie Herden, Kaminen und Öfen.
- Verwenden Sie diesen Ventilator nicht an Fenstern, auf unebenen oder instabilen Oberflächen oder in der Nähe von Wasser.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser und lassen Sie niemals Wasser in das Motorgehäuse tropfen.
- Beim Bewegen, Reparieren, Reinigen des Ventilators oder wenn er nicht in Gebrauch ist, trennen Sie bitte das Gerät vom Stromnetz. Zusätzlich sollten Sie diesen Ventilator vom Stromnetz trennen, wenn er längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt oder während eines Gewitters.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators kein Benzin, Farbverdünner oder andere Chemikalien.
- **VORSICHT:** Nur für allgemeine Belüftungszwecke. Nicht zum Absaugen gefährlicher oder explosiver Materialien und Dämpfe verwenden.

Stromschlag- und Leckagegefahr

- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile des gesamten Geräts installiert wurden, einschließlich des Frontgitters, der Ventilatorblätter und des Rückgitters.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den Lufteinlass oder -auslass, wenn der Ventilator eingeschaltet ist, da dies den Ventilator selbst beschädigen oder einen Stromschlag oder Brand verursachen kann.
- Wenn ein Teil des Ventilators während des Betriebs beschädigt wird, wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Austausch an den Kundendienst oder an einen Fachmann. Gehen Sie nicht das Risiko ein, die Reparatur oder den Austausch selbst vorzunehmen.
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen Sie den Ventilator nicht Wasser oder Regen aus.

- **WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung, z. B. vor dem Schmieren, den Stecker oder trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Betreiben Sie keinen Ventilator mit einem beschädigtem Kabel oder Stecker. Entsorgen Sie den Ventilator oder senden Sie ihn zur Überprüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Serviceeinrichtung zurück.
- **WARNUNG:** Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. zu Hause mit einem 3D-Drucker hergestellte Teile).

Adapter und Netzkabel

- Platzieren Sie den Ventilator in der Nähe der Steckdose, an die er angeschlossen ist, damit er im Notfall sofort vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Legen Sie das Kabel niemals in die Nähe von Wärmequellen.
- Benutzen Sie das Kabel niemals als Griff und ziehen, belasten oder dehnen Sie das Netzkabel nicht auf andere Weise.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichböden.
- Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder dergleichen ab.
- Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel fern von Durchgangsbereichen und so, dass niemand darüber stolpern kann.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht mit nassen Händen an. Halten Sie das Netzkabel und den Stecker von Flüssigkeiten fern.
- Wenn das Netzadapterkabel beschädigt ist, muss es von qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Strom- oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten originalen Netzadapter.

In der Box enthalten


Artikel	Anzahl
Turmventilator	1
Halterung	2
Haltemutter	1
Netzadapter	1
Kurzanleitung	1
Benutzerhandbuch	1

Einführung

Der GoveeLife Smart Tower Fan 2 Max zirkuliert kühle Luft oder Wärme von Ihrem Boden in den gesamten Raum und erfüllt alle Ihre Bedürfnisse mit variabler Geschwindigkeitsregelung.


Namen der Teile

- | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| a. Systemsteuerung | e. Sockel | i. Temperatursensor | m. Stromeingang |
| b. LED-Anzeige | f. Eingebauter Griff | j. Windrad | n. Netzadapter |
| c. Nachtlicht | g. Lufteinlass | k. Schraubmutter | |
| d. Luftauslass | h. Rückabdeckung | l. Haltemutter | |




Funktionen und Bedienelemente

Über die Govee Home-App können Sie auf zusätzliche Funktionen zugreifen.



Ein-/Aus-Taste

- Zum Ein- / Ausschalten berühren.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der App zum Drücken der Ein-/Aus-Taste beim Koppeln mit der App.
- Erneutes Aktivieren des Netzwerk-Standby-Modus: Drücken Sie die Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN zu aktivieren.



Schieberegler

- Wischen Sie mit Ihrem Finger, um zwischen Normal-, Natur- oder Schlafmodus zu wechseln oder die Helligkeit des Nachtleichts sowie die Timer-Einstellungen anzupassen.



Modustaste

- Berühren Sie wiederholt, um durch die folgenden Windmodi zu schalten: Normalmodus, Automatikmodus, Naturmodus, Schlafmodus und Benutzerdefinierter Modus.

Arbeitsmodi

- Normalmodus: Der Ventilator läuft mit konstanter Geschwindigkeit.
- Auto-Modus: Der Ventilator schaltet sich automatisch ein/aus und passt die Luftgeschwindigkeit entsprechend Ihren Einstellungen und der Umgebungstemperatur an.

Hinweis:

- Der Bildschirm wird die Umgebungstemperatur anzeigen.
- Auf weitere Automatikmodus-Einstellungen kann in der App zugegriffen werden.
- Der Automatikmodus kann durch Verwendung des eingebauten Thermometers realisiert werden. Sie können auch eine präzisere Temperaturmessung erreichen, indem Sie ein Govee/GoveeLife Thermo-Hygrometer verwenden, um den Auto-Modus zu realisieren.
- Naturmodus: Der Ventilator läuft mit wechselnden Geschwindigkeiten und simuliert eine sanfte Brise, die das Gefühl vermittelt, als wären Sie in der Natur. Es stehen 12 Stufen zur Auswahl.
- Schlafmodus: Unterstützt die Auswahl von 1-12 Stufen. Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn 15 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt. Die Geschwindigkeit wird allmählich verringert, bis die niedrigste Geschwindigkeit erreicht ist, wobei der Ventilator weiterläuft, um Sie in den Schlaf zu wiegen.

Hinweis: Der Ventilator wird alle 10 Minuten um eine Stufe verringert, bis er Stufe 1 erreicht. Auf dem Bildschirm wird die ursprünglich während des Vorgangs eingestellte Stufe angezeigt.



Nachtlicht-Taste

- Tippen Sie im eingeschalteten Zustand, um in den Anpassungsmodus des Umgebungslichts zu wechseln. Verschieben Sie den Regler, um die Helligkeit anzupassen. Zum Ausschalten 2 Sekunden lang drücken.



Oszillationstaste und Sperrtaste

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, berühren Sie es, um die Oszillation zu starten oder zu stoppen.
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperrfunktion zu starten/ beenden.



Timer-Taste

- Berühren, um die Timereinstellungen aufzurufen. Verschieben Sie den Regler, um die Einstellung zwischen 0 und 24 Stunden vorzunehmen. Zum Abbrechen des Timers 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Wiederherstellungsfunktion



Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet/in Betrieb ist, drücken Sie die Timer-Taste und die Modus-Taste 5 Sekunden lang. Alle Anzeigen auf dem LED-Bildschirm leuchten auf und alle Daten werden gelöscht, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Gleichzeitig werden die Reinigungserinnerungen gelöscht und die Verbindung zu Bluetooth und WLAN getrennt.

Hinweis: Nachdem der Ventilator auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, gehen Sie zur Seite „Gerät“ in der App, um diesen Ventilator zuerst zu löschen, andernfalls kann er nicht erneut zur App hinzugefügt werden.

Memory-Funktion

Der Ventilator speichert beim Ausschalten seine vorherigen Einstellungen (z. B. Stufe, Modus und WLAN-Verbindung). Wenn er wieder eingeschaltet wird, werden die Einstellungen wiederhergestellt.

Anzeigestatus




Anzeige	Arbeitsstatus	Lichtstatus
	Anzeige von Geschwindigkeitsstufe, Countdown, Umgebungstemperatur oder Lichthelligkeit Hinweis: „CU“ zeigt an, dass der benutzerdefinierte Modus aktiviert ist.	Durchgehend weiß
	Der Normalmodus ist aktiviert	Durchgehend weiß
A	Der Auto-Modus ist aktiviert	Durchgehend weiß
	Der Naturmodus ist aktiviert	Durchgehend weiß
	Schlafmodus aktiviert	Durchgehend weiß
	Bereit für die WLAN-Verbindung	Blinkt langsam weiß
	WLAN-Verbindung wird hergestellt	Blinkt schnell weiß
	WLAN ist verbunden	Durchgehend weiß
	Normaler Standby - WLAN ist nicht verbunden	Licht aus
	Zeigt die Umgebungstemperatur in Celsius an	Durchgehend weiß
	Zeigt die Umgebungstemperatur in Fahrenheit an	Durchgehend weiß
	Einstellen des Timers/Timer ist eingestellt	Durchgehend weiß
	Nachtlicht ist an	Durchgehend weiß
	Nachtlicht-Helligkeitsanpassung ist verfügbar	Blinkt schnell weiß
	Sicherheitssperre ist aktiviert	Durchgehend weiß
E0	Der WLAN-Chip ist defekt	Durchgehend weiß
E1	Der eingebaute Temperatursensor ist defekt	Durchgehend weiß


Erste Schritte

Beim ersten Gebrauch des Geräts entfernen Sie die Verpackungen und befestigen die Teile, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.


1. Halten Sie die beiden Sockelteile auf den Kopf gestellt in einer gekreuzten Position und stecken Sie dann die Stifte des einen Teils in die Schlitzte des anderen Teils.




2. Drücken Sie auf die Verbindungsstellen, wie gezeigt, um die beiden Sockelteile zusammenzuklicken.




3. Entfernen Sie die Schraubmutter am Boden des Ventilators, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.



4. Setzen Sie den Sockel auf den Ventilator und befestigen Sie ihn, indem Sie die Mutter wieder aufschrauben.



5. Stellen Sie den Ventilator auf den Kopf, stecken Sie dann den Netzadapter in den Stromeingang (an der Unterseite des Ventilators) und führen Sie das Kabel durch die Kabelhalter.



6. Stellen Sie den Ventilator ordnungsgemäß auf eine ebene Fläche und stecken Sie ihn in die Steckdose.

VORSICHT:

- Betreiben Sie den Turmventilator nicht, wenn der Sockel nicht installiert ist.
- Achten Sie darauf, das Kabel durch alle hinteren Kabelhalter zu führen.

Govee Home App

Mit der Govee Home-App können Sie auf weitere Funktionen zugreifen.

Herunterladen der Govee Home-App

Um die Govee Home-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im Apple App Store® (iOS) oder Google Play Store (Android) nach „Govee“.



Hinweis:

- Wählen Sie, wenn Sie die Govee Home App zum ersten Mal öffnen, „Zulassen“, um die erforderlichen Berechtigungen zu erhalten. Diese Berechtigungen ermöglichen die normale Funktion der App und werden nicht zur Aufzeichnung persönlicher, privater Informationen verwendet.
- Aufgrund laufender Aktualisierungen kann die Govee Home-App geringfügig von der Darstellung in diesem Handbuch abweichen. Befolgen Sie bei Abweichungen immer die Anweisungen in der App.

Kopplung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

1. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein. Verbinden Sie sich mit dem 2,4-GHz-Netzwerk Ihres WLAN-Routers. 5 GHz wird nicht unterstützt.
2. Android-Benutzer aktivieren „Ortungsdienste“; IOS-Benutzer wählen beim Hinzufügen von Geräten im Popup-Fenster die Option „Standort ->Immer Ein“.
3. Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Anzeige an Ihrem Ventilator blinkt. Wenn die WLAN-Anzeige aus ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren. Schließen Sie die Kopplung innerhalb von 20 Minuten ab; andernfalls werden die Netzwerkfunktionen deaktiviert und die WLAN-Anzeige erlischt.

Hinweis:

- Wenn Sie als IOS-Nutzer „Standort->Nie“ wählen, kann es zu Benachrichtigungs-/Warnungsausnahmen kommen. Es wird empfohlen, „Einstellungen ->Govee Home ->Standort ->Immer Ein“ zu wählen, um die beste Erfahrung zu erhalten.
- Govee Home wird Ihren Standort in KEINER Weise erfassen, verwenden oder weitergeben.
- Öffnen Sie die Govee Home App, tippen Sie oben rechts auf das „+“-Symbol und suchen Sie nach „H7107“.
- Tippen Sie auf das Gerätesymbol und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Bluetooth- und WLAN-Verbindung abzuschließen.

Hinweis:


- Methode zum Deaktivieren der Bluetooth- und WLAN-Verbindung: Halten Sie die Timer-Taste und die Modus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gehen Sie dann auf die Seite „Gerät“ in der App, um zuerst diesen Turmventilator zuerst zu löschen, da er sonst nicht erneut zur App hinzugefügt werden kann.
- Sie können die Govee Home App verwenden, um Ihren Turmventilator mit Amazon Alexa oder Google Assistant zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um sich mit jedem Sprachassistenten zu verbinden.
- Die Govee Home-App wird ständig aktualisiert und in Hinblick auf ihre Funktionen erweitert.

Reinigung und Wartung

Um eine optimale Leistung zu erzielen, reinigen Sie den Ventilator mindestens einmal während der Betriebssaison oder vor der Lagerung, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.


Äußere Oberfläche

Schalten Sie den Ventilator aus und ziehen Sie den Stecker, und reinigen Sie anschließend das Gehäuse, den Lufteinlass und den Luftauslass mit einem weichen, feuchten Tuch.




Rückgitter & Windrad


1. Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite des Produkts mit einem Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn.




2. Ziehen Sie das Gitter nach unten und nehmen Sie es ab.




3. Verwenden Sie einen Schraubendreher um die Schrauben des Windrades zu lösen. Drücken Sie das Windrad nach oben und ziehen Sie es heraus.



4. Reinigen Sie den Staub auf den Lüfterblättern mit einem Staubsauger oder Druckluft.



5. Spülen Sie das Rückgitter unter fließendem Wasser ab oder reinigen Sie es mit einem sauberen, feuchten Tuch.



6. Lassen Sie die Teile trocknen und setzen Sie dann das Windrad, das Gitter und die Schrauben wieder an ihren Platz. Achten Sie dabei darauf, dass die unteren Stifte vollständig in den Schlitten sitzen.



VORSICHT:

- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer den Stecker aus der Steckdose, um Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Nicht in Wasser tauchen oder Wasser in das Motorgehäuse gelangen lassen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in das Gehäuse des Ventilators. Andernfalls wird die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators keine chemischen Mittel.
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und zum Schutz vor Staub abdecken.

Problembesehung

Der nachstehende Abschnitt zur Fehlerbesehung dient der Beantwortung häufig gestellter Fragen. Wenn Ihr Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Für GoveeLife Smart Tower Fan 2 Max (42 Zoll)

Problem	Mögliche Lösung
Der Ventilator lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Berührungen der Tasten.	Stellen Sie sicher, dass das Kabel mit einer Stromquelle verbunden ist und die Netzspannung mit der auf dem Ventilator angegebenen Spannung übereinstimmt.
	Überprüfen Sie, ob der Netzadapter beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie den Ventilator nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Schließen Sie den Ventilator an eine andere Steckdose an.
	Möglicherweise liegt eine Fehlfunktion des Ventilators vor. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Luftstrom ist schwach oder langsam.	Der Ventilator läuft mit niedriger Geschwindigkeit. Stellen Sie ihn auf eine höhere Geschwindigkeit ein.
	Der Lufteinlass ist blockiert. Entfernen Sie die Verstopfung.
Der Ventilator macht im Betrieb seltsame Geräusche.	Stellen Sie den Ventilator auf eine ebene Fläche.
	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Ventilator wackelt heftig.	Befestigen Sie die Sockelplatten wieder am Gehäuse des Ventilators und ziehen Sie die Schraubmutter fest.
Auf dem Bildschirm wird der Fehlercode „E0“ oder „E1“ angezeigt.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die WLAN-Leuchte blinkt lange.	Wenn das Gerät gerade eingeschaltet und noch nicht mit einem Netzwerk konfiguriert wurde, blinkt die WLAN-Leuchte etwa 20 Minuten lang weiter und erlischt dann automatisch. Wenn Sie möchten, dass die WLAN-Leuchte aufhört zu blinken, können Sie die Kopplungsanleitung in der App konsultieren und das Gerät mit dem WLAN-Netzwerk verbinden. Nach der Verbindung bleibt das Licht an.

Für App und Konnektivität

1. Verbindung zur Govee Home-App nicht möglich.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone eingeschaltet und nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden ist.
- Aktivieren Sie die Ortungsdienste Ihres Smartphones.
- Versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre App auf die neueste Version aktualisiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zum 2,4-GHz-Netzwerk Ihres WLAN-Routers herstellen und dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen eingegebene WLAN-Passwort korrekt ist.
- Verkürzen Sie die Distanz zwischen Turmventilator, WLAN-Router und Smartphone.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Turmventilator und der WLAN-Router nicht in der Nähe von Geräten aufgestellt sind, die elektromagnetische Strahlung erzeugen (z. B. Mikrowellen, Kühlschränke usw.)
- Wenn Sie ein VPN verwenden, versuchen Sie, es auszuschalten und dann den Turmventilator zu verbinden.
- Deaktivieren Sie die Portalauthentifizierung für Ihr WLAN-Netzwerk. Wenn die Portalauthentifizierung aktiviert ist, kann dieser Turmventilator nicht auf Ihr WLAN-Netzwerk zugreifen und die Einrichtung wird fehlschlagen. Portal-Authentifizierung bedeutet, dass Sie sich über eine Webseite bei Ihrem WLAN-Netzwerk anmelden müssen, bevor Sie das Internet nutzen können.

2. Das Gerät kann auf der Seite „Bluetooth-Gerät in der Nähe“ der App nicht gefunden werden.

- Der Turmventilator kann mit einem anderen Smartphone verbunden werden. Trennen Sie ihn zuerst vom anderen Smartphone.

3. Der Turmventilator ist offline.

- Stellen Sie sicher, dass der Turmventilator eingesteckt und eingeschaltet ist. Aktualisieren Sie dann die Seite „Gerät“ in der Govee Home-App, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten wischen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Wenn das WLAN-Passwort geändert wurde, geht der Turmventilator automatisch offline. Versuchen Sie, ihn erneut mit dem Netzwerk zu verbinden.
- Löschen Sie den Offline-Turmventilator aus der Govee Home-App, fügen Sie den Turmventilator dann erneut in der App hinzu und konfigurieren Sie ihn neu.

Anhang

Technische Daten

Stromversorgung	24 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Nennleistung	48W
Netzadapter	Eingang: 100-240 V-50/60 Hz Ausgabe: 24 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Nettogewicht	5 kg
Abmessungen	330*330*1064mm/12.9*12.9*42 Zoll

Kundenbetreuung

-  Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie
-  Support: Lebenslanger technischer Support
-  E-Mail: support@govee.com
-  Offizielle Website: www.govee.com
-  @GOVEE  @Goveelife.official
-  @GoveeLife  @Goveelife  @GoveeLife

Sommaire

Consignes de sécurité

31

Sécurité générale
Risque d'électrocution et de fuite
Adaptateur et cordon d'alimentation

Contenu de la boîte

32

Introduction

33

Noms des pièces
Fonctions et commandes
Indicateur d'état

Démarrage

38

Application Govee Home

39

Téléchargement de l'Application Govee Home
Association à l'application Govee Home

Nettoyage et maintenance

41

Dépannage

43

Pour le ventilateur de la tour
Pour l'application et la connectivité

Annexe

45

Caractéristiques techniques
Service clients

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Sécurité générale

- Utilisez le ventilateur uniquement comme décrit dans ce manuel.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse à semi-conducteurs.
- N'utilisez pas ce ventilateur s'il a été endommagé.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'insérez pas vos doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures du ventilateur et n'obstruez pas les événements.
- Ne placez pas ce ventilateur à proximité de tissus tels que des rideaux ou des nappes, car ils pourraient être aspirés par le ventilateur et endommager le moteur et/ou provoquer un incendie.
- Ne placez aucune partie de ce ventilateur (l'appareil entier, le cordon d'alimentation, la fiche, l'emballage, etc.) à proximité de sources de chaleur à haute température telles que l'âtre, les cheminées et les cuisinières.
- N'utilisez pas ce ventilateur sur des fenêtres, des surfaces inégales ou instables, ou à proximité de l'eau.
- N'immergez pas le ventilateur dans l'eau et ne laissez jamais de l'eau couler dans le boîtier du moteur.
- Lorsque vous déplacez, réparez ou nettoyez ce ventilateur ou lorsque vous ne l'utilisez pas, veuillez le débrancher de la source d'alimentation. De plus, si vous devez laisser ce ventilateur sans surveillance pendant une longue période ou pendant un orage, veuillez le débrancher de la source d'alimentation.
- N'utilisez pas d'essence, de diluant à peinture ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
- **MISE EN GARDE** : Uniquement à des fins de ventilation générale. Ne l'utilisez pas pour évacuer des matières et des vapeurs dangereuses ou explosives.

Risque d'électrocution et de fuite

- Assurez-vous que toutes les pièces de la machine ont été installées avant de l'utiliser, y compris la protection avant, les pales du ventilateur et la protection arrière.
- N'insérez aucun objet étranger dans l'entrée ou la sortie d'air lorsque le ventilateur est sous tension, car cela pourrait endommager le ventilateur lui-même, provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Si une pièce du ventilateur est endommagée en cours de fonctionnement, contactez le service client ou des professionnels pour la réparation ou le remplacement. Ne prenez pas le risque de le réparer ou de le remplacer vous-même.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de choc électrique, n'exposez pas le ventilateur à l'eau ou à la pluie.

- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer et de procéder à des opérations d'entretien, telles que la lubrification.
- Ne faites pas fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé(e). Mettez le ventilateur au rebut ou retournez-le à un centre de maintenance autorisé pour examen ou pour réparation.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

Adaptateur et cordon d'alimentation

- Placez le ventilateur à proximité de la prise électrique sur laquelle il est branché afin de pouvoir le débrancher immédiatement en cas d'urgence.
- Ne placez jamais le cordon à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais le cordon comme une poignée et ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour l'étirer.
- N'acheminez jamais le cordon sous un tapis.
- Ne recouvrez pas le cordon avec du tapis, des glissières ou d'autres revêtements similaires.
- Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Rangez le cordon loin des zones à forte circulation où l'on pourrait trébucher dessus.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation ou la fiche avec des mains mouillées. Conservez le cordon d'alimentation et la fiche à l'écart des liquides.
- Si le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque de panne électrique ou d'incendie.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni d'origine.

Contenu de la boîte


Article	Quantité
Ventilateur de tour	1
Plaque de base	2
Écrous de fixation	1
Adaptateur secteur	1
Guide de démarrage rapide	1
Manuel d'utilisation	1

Introduction

Le ventilateur de tour intelligent GoveeLife 2 Max fait circuler l'air frais ou chaud de votre sol à l'ensemble de la pièce, répondant à tous vos besoins grâce au contrôle de la vitesse variable.


Noms des pièces

- | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| a. Panneau de commande | d. Sortie d'air | h. Couvercle arrière | k. Écrou de vis |
| b. Affichage LED | e. Base | i. Capteur de température | l. Écrous de fixation |
| c. Veilleuse | f. Poignée intégrée | j. Roue à vent | m. Entrée d'alimentation |
| | g. Entrée d'air | | n. Adaptateur secteur |



Fonctions et commandes

Vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités à l'aide de l'application Govee Home.



Bouton marche/arrêt

- Touchez pour allumer/éteindre.
- Suivez les instructions de l'application pour appuyer sur le bouton marche/arrêt lors du couplage avec l'application.
- Passez à nouveau au mode Veille réseau : Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer le Wi-Fi.



Barre de défilement

- Faites glisser du bout du doigt pour basculer entre les modes Normal, Naturel ou Veille, ou réglez la luminosité de la veilleuse et les paramètres de la minuterie.



Bouton de mode

- Touchez plusieurs fois pour parcourir les modes de ventilation suivants : Mode Normal, mode Automatique, mode Nature, mode Veille et mode Personnalisé.

Modes de fonctionnement

- Mode Normal : Le ventilateur fonctionne à vitesse constante.
- Mode Auto : Le ventilateur s'allumera/s'éteindra automatiquement et ajustera la vitesse de l'air en fonction de vos paramètres et de la température ambiante.

Remarque :

- L'écran affiche la température ambiante.
- D'autres paramètres du mode Auto sont accessibles dans l'application.
- Le mode Automatique peut être réalisé à l'aide du thermomètre intégré. Vous pouvez également obtenir une détection de température plus précise en le combinant avec un thermo-hygromètre Govee/GoveeLife pour obtenir le mode Automatique.
- Mode Nature : Le ventilateur fonctionne à des vitesses alternées et simule une douce brise, vous donnant l'impression d'être dans la nature. Vous devez choisir parmi 12 niveaux.
- Mode Veille : Permet de choisir entre 1 et 12 niveaux. L'écran s'éteint si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes. Il diminuera progressivement la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse la plus basse, fonctionnant en continu pour vous endormir.

Remarque : Le ventilateur diminue d'un niveau toutes les 10 minutes jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 1. L'écran affichera le niveau défini à l'origine au cours du processus.



Bouton veilleuse

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur pour accéder au mode Réglage de la lumière ambiante. Faites glisser la barre pour régler la luminosité. Appuyez pendant 2 secondes pour l'éteindre.



Bouton d'oscillation et bouton de verrouillage


- Lorsqu'il est allumé, touchez pour démarrer ou arrêter l'oscillation.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage.



Bouton de minuterie

- Touchez pour accéder aux réglages de la minuterie. Faites glisser la barre pour régler entre 0 et 24 heures. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour annuler la minuterie.

Fonction de récupération



Lorsque l'appareil est en mode Veille/Marche, appuyez sur le bouton Minuterie et le bouton Mode et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. Tous les indicateurs de l'écran LED s'allument et toutes les données sont effacées pour rétablir les paramètres d'usine. En même temps, cela permet de supprimer les rappels de nettoyage et déconnectez-vous du Bluetooth ainsi que du Wi-Fi.

Remarque : Après avoir restauré le ventilateur aux paramètres d'usine, accédez à la page « Appareil » de l'application pour supprimer ce ventilateur d'abord, sinon vous ne pourrez pas l'ajouter à l'application à nouveau.

Fonction mémoire

Le ventilateur conserve ses paramètres précédents lorsqu'il est mis hors tension (tels que le niveau, le mode et la connexion Wi-Fi). Lorsqu'il est remis sous tension, les paramètres reprennent.

Indicateur d'état




Voyant	État de fonctionnement	Couleur du voyant
	Affiche le niveau de vitesse, le compte à rebours, la température ambiante ou la luminosité. Remarque : « CU » indique que le mode Personnalisé est activé.	Blanc stable
	Le mode Normal est activé	Blanc stable
A	Le mode Auto est activé	Blanc stable
	Le mode Nature est activé	Blanc stable
	Le mode veille est activé	Blanc stable
	Prêt pour une connexion Wi-Fi	Clignotement lent en blanc
	Connexion Wi-Fi en cours	Clignotement rapide en blanc
	Connexion Wi-Fi établie	Blanc stable
	Veille normale - Le Wi-Fi n'est pas connecté	Voyant éteint
	Affiche la température ambiante en Celsius	Blanc stable
	Affiche la température ambiante en Fahrenheit	Blanc stable
	Réglage de la minuterie/la minuterie est réglée	Blanc stable
	La veilleuse est allumée	Blanc stable
	Le réglage de la luminosité de la veilleuse est disponible	Clignotement rapide en blanc
	Le Verrouillage de sécurité est activé	Blanc stable
E0	La puce Wi-Fi ne fonctionne pas correctement	Blanc stable
E1	Le Capteur de température intégré fonctionne mal	Blanc stable


Démarrage

Lors de la première utilisation de l'appareil, retirez les emballages et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.


1. Maintenez les deux moitiés de la base à l'envers et croisez-les, puis insérez les chevilles d'une moitié dans les fentes de l'autre moitié.




2. Appuyez sur les zones de jonction comme indiqué pour encliqueter les deux moitiés de la base.




3. Retirez l'écrou de vis situé à la base du ventilateur en le tournant dans le sens antihoraire.



4. Montez la base sur le ventilateur et fixez-la en revissant l'écrou.



5. Placez le ventilateur à l'envers, puis branchez l'adaptateur d'alimentation dans l'entrée d'alimentation (située en bas du ventilateur), et faites passer le cordon d'alimentation dans les range-cordons.



6. Placez le ventilateur correctement sur une surface plane et branchez-le à la prise de courant.

ATTENTION :

- Ne faites pas fonctionner le ventilateur de la tour si la base n'a pas été installée.
- Veuillez à faire passer le cordon dans tous les range-cordons arrière.

Application Govee Home

Vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités sur l'application Govee Home.

Téléchargement de l'Application Govee Home

Pour télécharger l'application Govee Home, scannez le code QR ou recherchez « Govee » sur Apple App Store® (iOS) ou sur Google Play Store (Android).



Application Govee Home



Remarque :

- Choisissez « Autoriser » pour les autorisations demandées lorsque vous ouvrez l'application Govee Home pour la première fois. Ces autorisations permettent aux fonctionnalités intégrées dans l'application de fonctionner normalement et ne sont pas utilisées pour enregistrer des informations à caractère personnel et à caractère privé.
- En raison de mises à jour permanentes, l'application Govee Home peut être légèrement différente de celle présentée dans ce manuel. En cas de différence, suivez toujours les consignes intégrées dans l'application.

Association à l'application Govee Home

1. Activez le Bluetooth de votre smartphone. Connectez-vous au réseau 2,4 GHz de votre routeur Wi-Fi. La bande 5 GHz n'est pas prise en charge.
2. Les utilisateurs d'Android activent les services de localisation ; les utilisateurs d'IOS choisissent Localisation ->Toujours activé dans la fenêtre contextuelle lors de l'ajout d'appareils.
3. Assurez-vous que le voyant Wi-Fi de votre ventilateur clignote. Si l'indicateur Wi-Fi est éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour l'activer. Terminez l'association dans les 20 minutes ; sinon, les fonctions réseau seront désactivées et le voyant Wi-Fi s'éteindra.

Remarque :

- Pour les utilisateurs d'IOS, si vous choisissez Localisation->Jamais, cette option peut entraîner des exceptions de notification/d'avertissement. Il est recommandé de suivre les instructions suivantes : Paramètres ->Govee Home ->Localisation ->Toujours activé pour obtenir la meilleure expérience.
- Govee Home NE collectera, n'utilisera ni ne partagera votre localisation de quelque manière que ce soit.
- Ouvrez l'application Govee Home, appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit et recherchez « H7107 ».
- Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions de l'application pour établir la connexion Bluetooth et Wi-Fi.

Remarque :


- Méthode de désactivation de la connexion Bluetooth et Wi-Fi : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Minuterie et le bouton Mode pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine de l'appareil, puis allez sur la page « Appareils » de l'application pour supprimer d'abord ce ventilateur de tour, sinon il ne pourra pas être à nouveau ajouté à l'application.
- Vous pouvez utiliser l'application Govee Home pour connecter votre ventilateur de tour à Amazon Alexa ou à l'Assistant Google. Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à chaque assistant vocal.
- L'Application Govee Home est continuellement mise à jour et ses fonctionnalités sont enrichies.

Nettoyage et maintenance

Pour des performances optimales, nettoyez le ventilateur au moins une fois pendant la saison d'utilisation ou avant de le ranger, lorsque vous ne l'utiliserez pas pendant une longue période.



Surface extérieure

Éteignez le ventilateur et débranchez-le, puis utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer son corps, l'entrée d'air et la sortie.




Grille arrière et roue à vent


1. Dévissez les vis au dos du produit dans le sens antihoraire à l'aide d'un tournevis.




2. Tirez la grille vers le bas et détachez-la.




3. Utilisez un tournevis pour retirer les vis de la roue à vent. Poussez la roue à vent vers le haut et retirez-la.



4. Nettoyez la poussière sur les pâles à l'aide d'un aspirateur ou d'un dépoussiéreur à air.



5. Rincez la grille arrière à l'eau courante ou à l'aide d'un chiffon propre et humide.



6. Laissez-les sécher, puis remettez la roue à vent, la grille et les vis en place, en veillant à ce que les chevilles inférieures soient complètement insérées dans les fentes.



ATTENTION :

- Débranchez toujours le ventilateur avant toute opération de nettoyage ou d'entretien afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Ne l'immergez pas dans de l'eau ou ne faites pas pénétrer de l'eau à l'intérieur du boîtier du moteur.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans le corps du ventilateur. Dans le cas contraire, cela affectera la durée de vie du produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer le ventilateur.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec et couvrez-le pour le protéger de la poussière.

Dépannage

La section de dépannage ci-dessous sert à résoudre les questions fréquemment posées. Si le problème persiste, veuillez contacter le service client.

Pour ventilateur de tour intelligent GoveeLife 2 Max (42 pouces)

Problème	Solution probable
Impossible d'allumer le ventilateur ou il ne répond à aucun bouton tactile.	Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise électrique et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur le ventilateur.
	Vérifiez si l'adaptateur secteur est endommagé. Si tel est le cas, arrêtez d'utiliser le ventilateur et contactez le service client.
	Branchez le ventilateur sur une autre prise.
	Le ventilateur peut être défectueux. Contactez le service clients.
Le flux d'air est faible ou lent.	Le ventilateur tourne à faible vitesse. Réglez à une vitesse plus élevée.
	L'entrée d'air est bloquée. Retirez l'obstruction.
Le ventilateur fait des bruits étranges quand il fonctionne.	Déplacez le ventilateur sur une surface plane.
	Contactez le service clients.
Le ventilateur tremble fortement.	Fixez à nouveau les plaques de base avec le corps du ventilateur et serrez l'écrou de vis.
L'écran affiche le code d'erreur « E0 » ou « E1 ».	Contactez le service clients.
Le voyant Wi-Fi continue de clignoter pendant un long moment.	Lorsque l'appareil vient d'être allumé et n'est pas configuré avec un réseau, le voyant Wi-Fi continue de clignoter pendant environ 20 minutes, puis s'éteint automatiquement. Si vous souhaitez que le voyant Wi-Fi cesse de clignoter, vous pouvez consulter le « Guide d'association » dans l'application et connecter l'appareil au réseau Wi-Fi. Après la connexion, la lumière restera allumée.

Pour l'application et la connectivité

1. Impossible de se connecter à l'application Govee Home.

- Assurez-vous que votre smartphone est allumé et qu'il n'est pas connecté à d'autres appareils Bluetooth.
- Activez les services de localisation du smartphone.
- Essayez de vous connecter à un autre smartphone.
- Assurez-vous que votre application est mise à jour vers la dernière version.
- Assurez-vous de vous connecter au réseau 2,4 GHz de votre routeur Wi-Fi et que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi que vous avez saisi est correct.
- Réduisez la distance entre le ventilateur de tour, le routeur Wi-Fi et le smartphone.
- Assurez-vous que votre ventilateur de tour et votre routeur Wi-Fi sont situés à l'écart des appareils produisant des rayonnements électromagnétiques (par exemple, fours à micro-ondes, réfrigérateurs, etc.)
- Si vous utilisez un VPN, essayez de le désactiver puis connectez le ventilateur de tour.
- Désactivez l'authentification du portail de votre réseau Wi-Fi. Ce ventilateur de tour ne pourra pas accéder à votre réseau Wi-Fi et la configuration échouera si le portail d'authentification est activé. Un portail d'authentification signifie que vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi à travers une page web avant de pouvoir accéder à Internet.

2. Impossible de trouver l'appareil sur la page Appareil Bluetooth à proximité de l'application.

- Le ventilateur de tour peut être connecté à un autre smartphone. Déconnectez-le d'abord de l'autre smartphone.

3. Le ventilateur de tour est hors ligne.

- Assurez-vous que le ventilateur de tour est branché et allumé, puis actualisez la page « Appareils » sur l'application Govee Home en tirant l'écran vers le bas.
- Assurez-vous que votre routeur est connecté à Internet et que la connexion réseau de votre smartphone fonctionne.
- Si le mot de passe Wi-Fi a été modifié, le ventilateur de tour se déconnectera automatiquement. Essayez de le reconnecter au réseau.
- Supprimez le ventilateur de tour hors ligne de l'application Govee Home, puis ajoutez et reconfigurez à nouveau le ventilateur de tour dans l'application.

Annexe

Caractéristiques techniques

Alimentation	24V $\overline{\text{---}}$ 2A
Puissance nominale	48 W
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240 V-50/60 Hz Sortie : 24V $\overline{\text{---}}$ 2A
Poids net	5 kg/11 lb
Dimensions	330 * 330 * 1064mm/12,9 * 12,9 * 42 pouces

Service Clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 12 mois

 Support : Soutien technique à vie

 Email : support@govee.com

 Site officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @Goveelife.official

 @GoveeLife  @Goveelife  @GoveeLife

Índice

Instrucciones de seguridad

46

Seguridad general
Riesgo de descargas eléctricas y fugas
Adaptador y cable de alimentación

Contenidos del paquete

47

Introducción

48

Nombres de las partes
Funciones y controles
Indicador de estado

Guía de inicio

53

Aplicación Govee Home

54

Descargar la aplicación Govee Home
Emparejar con la aplicación Govee Home

Limpieza y mantenimiento

56

Solución de problemas

58

Para el ventilador de torre
Para la aplicación y la conectividad

Apéndice

60

Especificaciones
Servicio de atención al cliente

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Seguridad general

- Utilice el ventilador solo como se describe en este manual.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- No utilice este ventilador si éste ha resultado dañado.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No ponga los dedos ni objetos extraños en ninguna abertura del ventilador. Y no obstruya las rejillas de ventilación.
- No coloque este ventilador cerca de ningún tejido, como cortinas o manteles, ya que podrían ser succionados por el ventilador y dañar el motor y/o provocar un incendio.
- No coloque ninguna parte de este ventilador (la máquina completa, el cable de alimentación, el enchufe, el embalaje, etc.) cerca de fuentes de calor de alta temperatura, como calefactores, chimeneas y estufas.
- No utilice este ventilador en ventanas, superficies irregulares o inestables o cerca del agua.
- No sumerja el ventilador en agua. Y nunca permita que gotee agua en la carcasa del motor.
- Cuando mueva, repare, limpie o no utilice el ventilador, desconéctelo de la fuente de alimentación. Además, si se va a dejar el ventilador desatendido durante un periodo de tiempo prolongado o durante una tormenta eléctrica, se debe desconectar de la fuente de alimentación.
- No utilice gasolina, disolvente de pintura ni otros productos químicos para limpiar el ventilador.
- **PRECAUCIÓN:** Solo Para Uso De Ventilación General. No Lo Utilice Para Extraer Materiales y Vapores Peligrosos o Explosivos.

Riesgo de descargas eléctricas y fugas

- Asegúrese de que todas las piezas del dispositivo se hayan instalado antes de usarlo, incluida la protección delantera, las aspas del ventilador y la protección trasera.
- No introduzca ningún objeto extraño en la entrada o salida de aire cuando el ventilador esté encendido, ya que esto puede dañar el ventilador, provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Si alguna parte del ventilador se daña durante el funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con profesionales cualificados para que reparen o replacen el dispositivo. Repararlo o reemplazarlo usted mismo podría conllevar riesgos.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga el ventilador al agua ni a la lluvia.

- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, desenchufe o desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento, como la lubricación.
- No haga funcionar el ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un proveedor autorizado para que lo revise y/o repare.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).

Adaptador y cable de alimentación

- Coloca el ventilador cerca de la toma eléctrica en la que está enchufado para poder desconectarlo inmediatamente de la corriente si ocurre una emergencia.
- No coloques el cable cerca de fuentes de calor.
- Nunca utilices el cable como un asa. No tires, tenses ni estires de ningún modo el cable de alimentación.
- No pases el cable por debajo de alfombras.
- No cubras el cable con moquetas, tapetes o cubiertas similares.
- No pases el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloca el cable lejos de zonas de tránsito o donde pueda causar tropiezos.
- No manipules el cable de alimentación ni la clavija con las manos mojadas. Mantén el cable de alimentación y la clavija lejos de líquidos.
- Si el cable del adaptador de corriente está dañado, debe reemplazarlo personal cualificado para evitar riegos de descargas eléctricas o de incendio.
- Utiliza únicamente el adaptador de corriente original provisto.

Contenidos del paquete


Artículo	Cantidad
Ventilador de torre	1
Placa de base	2
Tuerca de sujeción	1
Adaptador de corriente	1
Guía de inicio rápido	1
Manual del usuario	1

Introducción

El Ventilador de torre inteligente GoveeLife 2 Max hace circular aire frío o cálido desde el suelo a toda la habitación, satisfaciendo todas sus necesidades gracias a su control de velocidad variable.


Nombres de las partes

- | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| a. Panel de control | e. Base | i. Sensor de temperatura | l. Tuerca de sujeción |
| b. Pantalla LED | f. Asa incorporada | j. Ventilador | m. Entrada de energía |
| c. Luz nocturna | g. Entrada de aire | k. Tuerca | n. Adaptador de corriente |
| d. Salida de aire | h. Cobertura trasera | | |



Funciones y controles

Puedes acceder a características adicionales desde la aplicación Govee Home.



Botón de encendido

- Tocar para encender/apagar.
- Sigue las instrucciones de la aplicación para pulsar el botón de encendido cuando se empareja con la aplicación.
- Vuelva a acceder al modo de espera de red: Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para activar el Wi-Fi.



Barra deslizante

- Deslice usando los dedos para cambiar entre el los modos normal, naturaleza o nocturno, o para ajustar el brillo de la luz nocturna y la configuración del temporizador.



Botón de modo

- Toque repetidamente para alternar entre los siguientes modos de ventilación: Modo normal, modo automático, modo naturaleza, modo nocturno y modo personalizado.

Modos de funcionamiento

- Modo normal: El ventilador funciona a velocidad constante.
- Modo automático: El ventilador se encenderá/apagará automáticamente y ajustará la velocidad del aire según su ajuste y la temperatura ambiente.

Nota:

- La pantalla mostrará la temperatura ambiente.
- Hay más configuraciones del modo automático disponibles en la aplicación.
- El modo automático se puede ejecutar utilizando el termómetro incorporado. También puede lograr una detección de temperatura más precisa uniéndose a un termohigrómetro de Govee/GoveeLife para realizar el modo automático.
- Modo naturaleza: El ventilador funciona a velocidades alternas y simula una suave brisa, haciéndole sentir que está en la naturaleza. Hay 12 niveles entre los que elegir.
- Modo nocturno: Compatible con hasta 12 niveles. La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante 15 segundos. La velocidad disminuye progresivamente hasta llegar a la velocidad más baja, funcionando de forma continua para ayudarle a dormir.

Nota: El ventilador disminuirá un nivel cada 10 minutos hasta llegar al nivel 1. La pantalla mostrará el nivel establecido originalmente durante el proceso.



Botón de luz nocturna

- Cuando esté encendido, toque para acceder al modo de ajuste de la luz ambiental. Deslice la barra para ajustar el brillo. Pulse durante 2 segundos para apagar.



Botón de oscilación y botón de bloqueo


- Cuando esté encendido, toque para iniciar o detener la oscilación.
- Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para iniciar/finalizar la función de bloqueo.



Botón de temporizador

- Toque para acceder a la configuración del temporizador. Deslice la barra para ajustar entre 0 y 24 h. Mantenga pulsado durante 2 segundos para cancelar el temporizador.

Función de recuperación



Cuando el dispositivo esté en modo de espera/funcionando, mantenga pulsado el botón de temporizador y el botón de modo durante 5 segundos. Todos los indicadores en la pantalla LED se iluminarán y se borrarán todos los datos para restaurar los ajustes de fábrica. Al mismo tiempo, se eliminarán los avisos de limpieza y se desconectarán el Bluetooth y el Wi-Fi.

Nota: Después de restaurar el ventilador a los ajustes de fábrica, vaya a la página "Dispositivo" en la aplicación para eliminar este ventilador; de lo contrario, no se podrá volver a añadir a la aplicación.

Función de memoria

El ventilador guardará los ajustes anteriores cuando se apague (nivel, modo y conexión de red Wi-Fi). Cuando se vuelva a encender, la configuración se reanudará.

Indicador de estado




Indicador	Estado activo	Estado de la luz
	Muestra el nivel de velocidad, la cuenta atrás, la temperatura ambiente o el brillo de la luz Nota: “CU” indica que el modo personalizado está activado.	Blanca fija
	Modo normal activado	Blanca fija
A	Modo automático activado	Blanca fija
	Modo naturaleza activado	Blanca fija
	El modo nocturno está activado	Blanca fija
	Listo para la conexión Wi-Fi	Parpadeo lento blanco
	El Wi-Fi se está conectando	Parpadeo rápido blanco
	El Wi-Fi está conectado	Blanca fija
	Modo de espera normal: el Wi-Fi no está conectado	Luz apagada
	Muestra la temperatura ambiente en grados Celsius	Blanca fija
	Muestra la temperatura ambiente en grados Fahrenheit	Blanca fija
	Configurar el temporizador/ El temporizador está configurado	Blanca fija
	Luz nocturna encendida	Blanca fija
	El ajuste del brillo de la luz nocturna está disponible	Parpadeo rápido blanco
	Bloqueo de seguridad activado	Blanca fija
E0	El chip Wi-Fi no funciona correctamente	Blanca fija
E1	El sensor de temperatura incorporado no funciona correctamente	Blanca fija


Guía de inicio

Cuando utilice el dispositivo por primera vez, retire los envoltorios y coloque las piezas siguiendo los pasos que se indican a continuación.


1. Mantenga las dos mitades de la base boca abajo y sosténgalas en posición cruzada, luego inserte las clavijas de una mitad en las ranuras de la otra mitad.




2. Presione hacia abajo en las áreas de unión como se muestra para unir las dos mitades de la base.




3. Retire la tuerca en la parte inferior del ventilador girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.



4. Coloque la base en el ventilador y asegúrela enroscando la tuerca de nuevo.



5. Coloque el ventilador boca abajo. Luego, conecte el adaptador de corriente a la entrada de alimentación (ubicada en la parte inferior del ventilador) y pase el cable a través de los soportes de cable.



6. Coloque el ventilador correctamente sobre una superficie nivelada y conéctelo a la toma de corriente.

PRECAUCIÓN:

- No encienda el ventilador de torre si la base no está instalada.
- Asegúrese de pasar el cable por todos los soportes de cable traseros.

Aplicación Govee Home

Puedes acceder a más funciones utilizando la aplicación Govee Home.

Descargar la aplicación Govee Home

Para descargar la aplicación Govee Home, escanea el código QR o busca "Govee" en la App Store® de Apple (iOS) o en Google Play Store (Android).



Aplicación Govee Home



Nota:

- Concédale los permisos necesarios a la aplicación Govee Home al abrirla por primera vez. Estos permisos no se usan para recabar información personal ni privada, sino que son necesarios para que la aplicación funcionen correctamente.
- La aplicación Govee Home puede ser ligeramente diferente a como se muestra en este manual debido a las actualizaciones constantes. En caso de encontrar diferencias, sigue las instrucciones que se muestran en la aplicación.

Emparejar con la aplicación Govee Home

1. Encienda el Bluetooth de su smartphone. Conéctese a la red Wi-Fi de 2,4 GHz. No es compatible con 5 GHz.
2. Los usuarios de Android deben activar los servicios de ubicación; los usuarios de iOS deben seleccionar la opción Ubicación -> Siempre activada en la ventana emergente al agregar dispositivos.
3. Asegúrese de que el indicador Wi-Fi del ventilador esté parpadeando. Si el indicador Wi-Fi está apagado, mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para activarlo. Complete el emparejamiento en un plazo de 20 minutos; de lo contrario, las funciones de red se desactivarán y el indicador Wi-Fi se apagará.

Nota:

- Para usuarios de iOS, si se selecciona la opción Ubicación->Nunca, podrían producirse errores de notificaciones/alertas. Se recomienda activar la opción Ajustes -> Govee Home -> Ubicación -> Siempre activada para disfrutar de la mejor experiencia.
- Govee Home NO recopilará, usará ni compartirá tu ubicación de ninguna manera.
- Abre la aplicación Govee Home, toca el icono “+” situado en la esquina superior derecha y busca “H7107”.
- Toca el icono del dispositivo y sigue las instrucciones de la aplicación para completar la conexión Bluetooth y Wi-Fi.

Nota:


- Cómo desactivar la conexión Bluetooth y Wi-Fi: Mantenga presionado el botón de temporizador y el botón de modo durante 5 segundos para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica. Luego vaya a la página “Dispositivo” en la aplicación para eliminar este ventilador de torre; de lo contrario, no se podrá volver a añadir a la aplicación.
- Puede usar la aplicación Govee Home para conectar el ventilador a Amazon Alexa o al Asistente de Google. Sigue las instrucciones de la aplicación para conectar con los diferentes asistentes de voz.
- La aplicación Govee Home está en constante actualización y cada vez cuenta con más características.

Limpieza y mantenimiento

Para lograr el mejor rendimiento, limpie el ventilador al menos una vez durante la temporada en la que lo esté usando o antes de guardarlo si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.



Superficie exterior

Apague el ventilador y desconéctelo de la corriente, luego use un paño suave y húmedo para limpiar el cuerpo del aparato, la entrada y la salida de aire.




Rejilla trasera y ventilador


1. Desatornille los tornillos de la parte trasera del producto con un destornillador.




2. Tire la rejilla hacia abajo y sepárela.




3. Utilice un destornillador para quitar los tornillos del ventilador. Empuje el ventilador hacia arriba y sáquelo.



4. Limpie el polvo de las aspas con una aspiradora o un soplador de aire.



5. Enjuague la rejilla trasera con agua corriente o con un paño limpio y húmedo.



6. Deje que las piezas se sequen. Luego vuelva a instalar el ventilador, la rejilla y los tornillos en su lugar, asegurándose de que las clavijas inferiores estén completamente insertadas en las ranuras.



PRECAUCIÓN:

- Desenchufe siempre el ventilador antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento para evitar el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
- No lo sumerja en agua ni permita que entre agua en la carcasa del motor.
- No introduzca ningún objeto extraño en el cuerpo del ventilador. De lo contrario, afectará la vida útil del producto.
- No utilice ningún agente químico para limpiar el ventilador.
- Consérvelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.

Solución de problemas

En esta sección de resolución de problemas se muestran los casos más frecuentes. Si el problema persiste, contacte con el servicio de atención al cliente.

Para el Ventilador de torre inteligente GoveeLife 2 Max (106 cm)

Problema	Posible solución
El ventilador no se puede encender ni responde al tocar ningún botón.	Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica corresponda con el voltaje indicado en el ventilador. Compruebe si el adaptador de corriente está dañado.
	Si es así, deje de usar el ventilador y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
	Conecte el ventilador a una toma de corriente diferente.
	Es posible que el ventilador no funcione correctamente. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
El flujo de aire es débil o lento.	El ventilador está funcionando a baja velocidad. Ajústelo a una velocidad más alta.
	La entrada de aire está bloqueada. Retire la obstrucción.
El ventilador hace ruidos extraños cuando está funcionando.	Mueva el ventilador a una superficie nivelada.
	Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
El ventilador tiembla mucho.	Vuelva a fijar las placas de la base al cuerpo del ventilador y apriete la tuerca.
La pantalla muestra el código de error “E0” o “E1”.	Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
La luz Wi-Fi sigue parpadeando durante mucho tiempo.	Quando el dispositivo se acaba de encender y no está conectado a una red, la luz Wi-Fi continuará parpadeando durante aproximadamente 20 minutos y luego se apagará automáticamente. Si quiere que la luz Wi-Fi deje de parpadear, puede consultar la Guía de emparejamiento en la App y conectar el dispositivo a una red Wi-Fi. Después de conectarlo, la luz permanecerá encendida.

Para la aplicación y la conectividad

1. No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Comprueba que tu smartphone esté encendido y que no esté conectado con otros dispositivos mediante Bluetooth.
- Habilita el servicio de ubicación del smartphone.
- Prueba a conectarte con otro smartphone.
- Comprueba que la aplicación está actualizada a la versión más reciente.
- Comprueba la conexión a la red Wi-Fi del router 2,4 GHz y que esta funcione correctamente.
- Asegúrate de haber introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Reduzca la distancia entre el ventilador de torre, el router Wi-Fi y el smartphone.
- Asegúrese de que el ventilador de torre y el router Wi-Fi no estén situados cerca de electrodomésticos que emitan radiación electromagnética (microondas, frigoríficos, etc.).
- Si usa VPN, pruebe a desactivarla y a conectar el ventilador de torre.
- Deshabilita el portal de autenticación de la red Wi-Fi. Si está activado, el ventilador de torre no podrá acceder a la red Wi-Fi y no se podrá establecer la conexión. Un portal de autenticación es una página web a la que se debe acceder para registrarse en la red Wi-Fi antes de usar internet.

2. No se encuentra el dispositivo en la página Dispositivos Bluetooth cercanos de la aplicación.

- El ventilador de torre se puede conectar con otro teléfono inteligente. Desconéctalo primero del otro smartphone e inténtalo de nuevo.

3. El ventilador de torre está desconectado.

- Asegúrese de que el ventilador de torre esté enchufado y encendido, luego actualice la página "Dispositivo" en la aplicación Govee Home deslizando hacia abajo en la pantalla.
- Asegúrese de que el router esté conectado a internet y que la conexión de red del smartphone esté activada.
- Si se cambia la contraseña Wi-Fi, el ventilador de torre se desconectará automáticamente. Prueba a volver a conectarlo a la red.
- Elimine el ventilador de torre desconectado de la aplicación Govee Home y vuelva a añadir y a configurar el ventilador de torre en la aplicación.

Apéndice

Especificaciones

Fuente de alimentación	24 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Potencia nominal	48W
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz Salida: 24 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Peso neto	11lb/5kg
Dimensiones	330*330*1064mm/12,9*12,9*42inches

Servicio de atención al cliente

-  Garantía: Garantía limitada de 12 meses
-  Soporte: Soporte técnico de por vida
-  Correo electrónico: support@govee.com
-  Sitio web oficial: www.govee.com
-  @GOVEE  @Goveelife.official
-  @GoveeLife  @Goveelife  @GoveeLife

Contenuti

Istruzioni di sicurezza

61

Sicurezza generale
Rischio di scosse elettriche e perdite
Adattatore e cavo di alimentazione

Incluso nella confezione

62

Introduzione

63

Nomi delle parti
Funzioni e controlli
Indicatore Stato

Iniziare

68

App Govee Home

69

Download dell'app Govee Home
Associazione con l'app Govee Home

Pulizia e manutenzione

71

Risoluzione dei problemi

73

Per il ventilatore a torre
Per app e connettività

Appendice

75

Specifiche
Assistenza clienti

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni di sicurezza

Sicurezza generale

- Utilizzare il ventilatore solo come descritto nel presente manuale.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo ventilatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.
- Non utilizzare il ventilatore se è danneggiato.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Non inserire dita o oggetti estranei nelle aperture del ventilatore e non ostruire le prese d'aria.
- Non collocare il ventilatore vicino a tessuti come tende e tovaglie, perché potrebbero essere risucchiati dal ventilatore e danneggiare il motore e/o provocare un incendio.
- Non collocare alcuna parte di questo ventilatore (l'intero apparecchio, il cavo di alimentazione, la spina, l'imballaggio, ecc.) in prossimità di fonti di calore ad alta temperatura, come focolari, caminetti e stufe.
- Non utilizzare questo ventilatore su finestre, superfici irregolari o instabili o vicino all'acqua.
- Non immergere il ventilatore in acqua e non lasciare mai che l'acqua penetri nell'alloggiamento del motore.
- Quando si sposta, si ripara o si pulisce il ventilatore o quando non lo si utilizza, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Inoltre, se il ventilatore viene lasciato incustodito per un lungo periodo di tempo o durante un temporale, scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
- Non utilizzare benzina, diluenti per vernici o altri prodotti chimici per pulire la ventola.
- **ATTENZIONE:** Solo per uso generico di ventilazione. Non utilizzare per aspirare materiali e vapori pericolosi o esplosivi.

Rischio di scosse elettriche e perdite

- Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le parti dell'apparecchio siano state installate, tra cui la protezione anteriore, le pale della ventola e la protezione posteriore.
- Non inserire oggetti estranei nell'ingresso o nell'uscita dell'aria quando il ventilatore è acceso, poiché ciò potrebbe danneggiare il ventilatore stesso, causare scosse elettriche o incendi.
- Se una qualsiasi parte del ventilatore dovesse danneggiarsi durante il funzionamento, contattare il servizio clienti o un professionista per la riparazione o la sostituzione. Non rischiare di riparare o sostituire da soli.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non esporre il ventilatore all'acqua o alla pioggia.

- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di pulirlo o di sottoporlo a manutenzione, come la lubrificazione.
- Non utilizzare alcun ventilatore se il cavo o la spina sono danneggiati. Smaltire il ventilatore o riportarlo a un centro di assistenza autorizzato per farlo esaminare e/o riparare.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni alle persone, non utilizzare parti di ricambio che non siano state consigliate dal produttore (ad esempio parti realizzate in casa utilizzando una stampante 3D).

Adattatore e cavo di alimentazione

- Posizionare il ventilatore vicino alla presa elettrica a cui è collegato, in modo che possa essere scollegato immediatamente dalla corrente in caso di emergenza.
- Non posizionare mai il cavo vicino a fonti di calore.
- Non utilizzare mai il cavo come maniglia o in altro modo per stratonare, sforzare o allungare il cavo di alimentazione.
- Non far passare il cavo sotto il tappeto.
- Non coprire il cavo con tappeti, passatoie o rivestimenti simili.
- Non far passare il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano dall'area di traffico e dove non si possa inciampare.
- Non maneggiare il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate. Tenere il cavo di alimentazione e la spina lontano da liquidi.
- Se il cavo dell'adattatore di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale qualificato al fine di evitare un rischio elettrico o di incendio.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione originale fornito.

Incluso nella confezione

Articolo	Quantità
Ventilatore a torre	1
Piastra di base	2
Dado di fissaggio	1
Adattatore di alimentazione	1
Guida rapida	1
Manuale utente	1

Introduzione

Il ventilatore a torre intelligente GoveeLife 2 Max fa circolare l'aria fresca o calda dal pavimento a tutta la stanza, soddisfacendo tutte le esigenze grazie al controllo della velocità variabile.


Nomi delle parti

- a. Pannello di controllo
- b. Schermo LED
- c. Luce notturna
- d. Uscita dell'aria

- e. Base
- f. Maniglia incorporata
- g. Ingresso aria
- h. Coperchio posteriore


- i. Termometro
- j. Ventola
- k. Dado a vite
- l. Dado di fissaggio

- m. Ingresso alimentazione
- n. Adattatore di alimentazione



Funzioni e controlli

Puoi accedere a funzionalità aggiuntive utilizzando l'app Govee Home.



Pulsante di accensione

- Toccare per accendere/spegnere.
- Segui le istruzioni nell'app per premere il pulsante di accensione durante l'accoppiamento con l'app.
- Rientrare in modalità standby di rete: Premere il pulsante e tenerlo premuto per 3 secondi per attivare il Wi-Fi.



Barra di scorrimento

- Scorrere con la punta del dito per passare dalla modalità normale a quella natura o sleep, oppure per regolare la luminosità della luce notturna e le impostazioni del timer.



Pulsante modalità

- Toccare ripetutamente per scorrere le seguenti modalità di ventilazione: Modalità normale, modalità automatica, modalità natura, modalità sleep e modalità personalizzata.

Modalità in funzione

- Modalità normale: La ventola funziona a velocità costante.
- Modalità automatica: La ventola si accenderà/spegnerà automaticamente e regolerà la velocità dell'aria in base alle impostazioni e alla temperatura ambiente.

Nota:

- Lo schermo visualizzerà la temperatura ambiente.
- Ulteriori impostazioni della modalità automatica sono accessibili tramite l'app.
- La modalità automatica può essere realizzata utilizzando il termometro integrato. È inoltre possibile ottenere un rilevamento della temperatura più preciso collegandosi a un termoigrometro Govee/GoveeLife per realizzare la modalità automatica.
- Modalità natura: Il ventilatore funziona a velocità alternata e simula una leggera brezza, dandoti la sensazione di essere immerso nella natura. Ci sono 12 livelli tra cui scegliere.
- Modalità sleep: Supporta la scelta da 1 a 12 livelli. Lo schermo si spegnerà se non verrà eseguita alcuna operazione per 15 secondi. La velocità diminuirà progressivamente fino a raggiungere la velocità più bassa, continuando a funzionare per cullarti e farti addormentare.

Nota: La ventola diminuirà di un livello ogni 10 minuti fino a raggiungere il livello 1. Sullo schermo verrà visualizzato il livello impostato originariamente durante il processo.



Pulsante luce notturna

- Una volta acceso, toccare per accedere alla modalità di regolazione della luce ambientale. Fare scorrere la barra per regolare la luminosità. Premere per 2 secondi per spegnerlo.



Pulsante di oscillazione e pulsante di blocco


- Una volta acceso, toccare per avviare o interrompere l'oscillazione.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per avviare/terminare la funzione di blocco.



Pulsante del timer

- Toccare per accedere alle impostazioni del timer. Spostare la barra per regolare l'intervallo tra 0 e 24 ore. Tenere premuto per 2 secondi per annullare il timer.

Funzione di recupero



Quando il dispositivo è in modalità standby/in funzione, premere a lungo il pulsante Timer e il pulsante Modalità per 5 secondi. Tutte le spie sullo schermo LED si accenderanno e tutti i dati verranno cancellati per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Contemporaneamente, cancellerà i promemoria di pulizia e si disconnetterà dal Bluetooth e dal Wi-Fi.

Nota: Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica del ventilatore, accedi alla pagina "Dispositivo" dell'app per eliminare prima questo ventilatore, altrimenti non potrà essere aggiunto nuovamente all'app.

Funzione Memory

Una volta spento, il ventilatore salverà le impostazioni precedenti (ad esempio livello, modalità e connessione Wi-Fi). Quando viene riacceso, le impostazioni riprenderanno.

Indicatore Stato




Indicatore	Stato di lavoro	Stato luci
	Visualizza il livello di velocità, il conto alla rovescia, la temperatura ambiente o la luminosità Nota: "CU" indica che la modalità personalizzata è attiva.	Luce bianca fissa
	La modalità normale è attiva	Luce bianca fissa
A	La modalità automatica è attiva	Luce bianca fissa
	La modalità natura è attiva	Luce bianca fissa
	La modalità Sonno è attiva	Luce bianca fissa
	Pronto per la connessione Wi-Fi	Luce bianca che lampeggia lentamente
	Il Wi-Fi si sta connettendo	Luce bianca che lampeggia velocemente
	Wi-Fi è connesso	Luce bianca fissa
	Standby normale - Wi-Fi non connesso	Luci spente
	Visualizza la temperatura ambiente in gradi Celsius	Luce bianca fissa
	Visualizza la temperatura ambiente in gradi Fahrenheit	Luce bianca fissa
	Impostazione del timer/Il timer è impostato	Luce bianca fissa
	La luce notturna è accesa	Luce bianca fissa
	È disponibile la regolazione della luminosità della luce notturna	Luce bianca che lampeggia velocemente
	Il blocco di sicurezza è attivo	Luce bianca fissa
E0	Il chip Wi-Fi non funziona correttamente	Luce bianca fissa
E1	Il termometro incorporato non funziona correttamente	Luce bianca fissa


Iniziare

Quando si utilizza l'apparecchio per la prima volta, rimuovere le pellicole e rimontare i componenti seguendo i passaggi indicati di seguito.


1. Tenere le due metà della base capovolte e tenerle incrociate, quindi inserire i pioli di una metà nelle fessure dell'altra metà.




2. Premere sulle aree di giunzione come mostrato in figura per unire le due metà della base.




3. Rimuovere il dado a vite sul fondo della ventola ruotandolo in senso antiorario.



4. Montare la base sul ventilatore e fissarla riavvitando il dado.



5. Capovolgere il ventilatore, quindi collegare l'adattatore di corrente all'ingresso di alimentazione (situato nella parte inferiore del ventilatore) e far passare il cavo attraverso i passacavi.



6. Posizionare il ventilatore su una superficie piana e collegarlo alla presa di corrente.

ATTENZIONE:

- Non azionare il ventilatore a torre se la base non è stata installata.
- Assicurarsi di far passare il cavo attraverso tutti i passacavi posteriori.

App Govee Home

Puoi accedere a più funzioni utilizzando l'app Govee Home.

Download dell'app Govee Home

Per scaricare l'app Govee Home, eseguire la scansione del codice QR o cercare "Govee" nell'Apple App Store® (iOS) o nel Google Play Store (Android).



App Govee Home



Nota:

- Scegli "Consenti" per le autorizzazioni richieste quando apri l'app Govee Home per la prima volta. Queste autorizzazioni consentono alle funzionalità dell'app di attivarsi normalmente e non vengono utilizzate per registrare informazioni personali e private.
- A causa degli aggiornamenti continui, l'app Govee Home potrebbe essere leggermente diversa da quella mostrata in questo manuale. In caso di differenze, seguire sempre le istruzioni in-app.

Associazione con l'app Govee Home

1. Attiva il Bluetooth del tuo smartphone. Connettiti alla rete a 2,4 GHz del tuo router Wi-Fi. La banda a 5 GHz non è supportata.
2. Gli utenti Android attivano i servizi di localizzazione; gli utenti IOS scelgono Posizione -> Sempre attiva nella finestra a comparsa durante l'aggiunta di dispositivi.
3. Assicurati che la spia Wi-Fi sul tuo ventilatore lampeggi. Se l'indicatore Wi-Fi è spento, tieni premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per attivarlo. Completare l'associazione entro 20 minuti; in caso contrario, le funzioni di rete verranno disabilitate e la spia Wi-Fi si spegnerà.

Nota:

- Per gli utenti IOS, se si sceglie Posizione->Mai, potrebbero non arrivare alcune notifiche/allerte. Si consiglia di seguire Impostazioni -> Govee Home -> Posizione -> Sempre attiva per ottenere la migliore esperienza.
- Govee Home NON raccoglierà, utilizzerà o condividerà in alcun modo la tua posizione.
- Apri l'app Govee Home, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H7107".
- Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni nell'app per completare la connessione Bluetooth e Wi-Fi.

Nota:


- Metodo per disattivare la connessione Bluetooth e Wi-Fi: Premi a lungo il pulsante timer e il pulsante modalità per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo, quindi vai alla pagina "Dispositivo" sull'app per eliminare prima questo ventilatore a torre, altrimenti non potrà essere aggiunto di nuovo all'app.
- Puoi utilizzare l'app Govee Home per connettere il ventilatore a torre ad Amazon Alexa o all'Assistente Google. Segui le istruzioni nell'app per connetterti a ciascun assistente vocale.
- L'app Govee Home viene continuamente aggiornata e le sue funzionalità si espandono.

Pulizia e manutenzione

Per ottenere le migliori prestazioni, pulire il ventilatore almeno una volta durante la stagione di funzionamento o prima di riporlo, quando non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.


Superficie esterna

Spegnere il ventilatore e scollegarlo dalla presa di corrente, quindi utilizzare un panno morbido umido per pulirne il corpo, l'ingresso e l'uscita dell'aria.




Griglia posteriore e ventola


1. Svitare in senso antiorario le viti sul retro del prodotto con un cacciavite.




2. Tirare la griglia verso il basso e staccarla.




3. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti della ventola. Spingere la ventola verso l'alto ed estrarla.



4. Pulire la polvere dalle pale utilizzando un aspirapolvere o un soffiatore ad aria compressa.



5. Sciacquare la griglia posteriore sotto l'acqua corrente o con un panno pulito e umido.



6. Lasciare asciugare, quindi installare nuovamente la ventola, la griglia e le viti, assicurandosi che i pioli inferiori siano completamente inseriti nelle fessure.



ATTENZIONE:

- Scollegare sempre il ventilatore prima di qualsiasi pulizia o manutenzione per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
- Non immergere in acqua e non far entrare acqua all'interno dell'alloggiamento del motore.
- Non inserire oggetti estranei nel corpo del ventilatore. In caso contrario, la durata del prodotto ne risentirà.
- Non utilizzare agenti chimici per la pulizia del ventilatore.
- Conservare in luogo fresco e asciutto, coperto per proteggerlo dalla polvere.

Risoluzione dei problemi

La sezione di risoluzione dei problemi di seguito serve per risolvere le domande frequenti. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

Per Ventilatore a torre intelligente GoveeLife 2 Max (42 pollici)

Problema	Possibile soluzione
Il ventilatore non può essere acceso o rispondere alla pressione di un pulsante.	Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa elettrica e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul ventilatore.
	Controllare se l'adattatore di alimentazione è danneggiato. In tal caso, interrompere l'utilizzo del ventilatore e contattare l'assistenza clienti.
	Collegare il ventilatore a una presa diversa.
	Il ventilatore potrebbe non funzionare correttamente. Contattare l'Assistenza clienti.
Il flusso d'aria è debole o lento.	Il ventilatore funziona a bassa velocità. Impostare una velocità più elevata.
	L'ingresso dell'aria è bloccato. Rimuovere l'ostruzione.
Il ventilatore fa rumori strani quando è in funzione.	Spostare il ventilatore su una superficie piana.
	Contattare l'Assistenza clienti.
Il ventilatore si scuote fortemente.	Fissare nuovamente le piastre di base con il corpo del ventilatore e stringere il dado a vite.
Sullo schermo viene visualizzato il codice di errore "E0" o "E1".	Contattare l'Assistenza clienti.
La spia Wi-Fi continua a lampeggiare a lungo.	Quando il dispositivo è appena acceso e non è configurato con una rete, la spia Wi-Fi continuerà a lampeggiare per circa 20 minuti e poi si spegnerà automaticamente. Se desideri che la spia Wi-Fi smetta di lampeggiare, puoi consultare la Guida all'associazione nell'app e connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi. Dopo la connessione la luce rimarrà accesa.

Per app e connettività

1. Impossibile connettersi all'app Govee Home.

- Assicurati che lo smartphone sia acceso e non sia connesso ad altri dispositivi Bluetooth.
- Abilita i servizi di localizzazione dello smartphone.
- Prova a connetterti con un altro smartphone.
- Assicurati che la tua app sia aggiornata alla versione più recente.
- Assicurati di connetterti alla rete da 2,4 GHz del tuo router Wi-Fi e che la rete funzioni correttamente.
- Assicurati che la password Wi-Fi inserita sia corretta.
- Riduci la distanza tra il ventilatore a torre, il router Wi-Fi e lo smartphone.
- Assicurati che il ventilatore a torre e il router Wi-Fi siano posizionati lontano da elettrodomestici che producono radiazioni elettromagnetiche (ad esempio forni a microonde, frigoriferi, ecc.)
- Se stai utilizzando una VPN, prova a disattivarla e poi a connettere il ventilatore della torre.
- Disabilitare l'autenticazione del portale per la rete Wi-Fi. Se l'autenticazione del portale è abilitata, questo ventilatore non sarà in grado di accedere alla tua rete Wi-Fi e la configurazione non riuscirà. L'autenticazione del portale significa che è necessario accedere alla rete Wi-Fi tramite una pagina Web prima di poter utilizzare Internet.

2. Impossibile trovare il dispositivo nella pagina Dispositivo Bluetooth nelle vicinanze dell'app.

- Il ventilatore a torre può essere collegato a un altro smartphone. Disconnettilo prima dall'altro smartphone.

3. Il ventilatore a torre è offline.

- Assicurati che il ventilatore a torre sia collegato e acceso, quindi aggiorna la pagina "Dispositivo" nell'app Govee Home scorrendo verso il basso sullo schermo.
- Assicurati che il router sia connesso a Internet e che la connessione di rete del tuo smartphone funzioni.
- Se la password Wi-Fi è stata modificata, il ventilatore a torre andrà automaticamente offline. Prova a connetterlo di nuovo alla rete.
- Elimina il ventilatore a torre offline dall'app Govee Home, quindi aggiungi e riconfigura nuovamente il ventilatore a torre nell'app.

Appendice

Specifiche

Alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ 2A
Potenza nominale	48W
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240V-50/60Hz Uscita: 24V $\overline{\text{---}}$ 2A
Peso netto	5 kg/11 libbre
Dimensioni	330*330*1064mm/12,9*12,9*42 pollici

Servizio clienti

-  Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi
-  Supporto: Supporto tecnico a vita
-  Email: support@govee.com
-  Sito web ufficiale: www.govee.com
-  @GOVEE  @Goveelife.official
-  @GoveeLife  @Goveelife  @GoveeLife

Compliance Information

EU Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc EU contact address:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

EU-Compliance:

Hiermit erklärt Shenzhen Qianyan Technology LTD dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/doc Kontaktadresse innerhalb der EU:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Déclaration de conformité UE:

Par la présente, Shenzhen Qianyan Technology LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/doc Adresse de contact pour l'UE :

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Declaración de cumplimiento UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/doc Dirección de contacto de la UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

Dichiarazione di conformità UE:

Shenzhen Qianyan Technology LTD dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU. Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/doc Indirizzo di contatto UE:

  GOVEE MOMENTS (DE) HANDEL GmbH
(E-mail: eu_rep@govee.com)
Zunftstraße 13 - Raum 205, 50374 Erftstadt, Germany

UK Compliance Statement:

Shenzhen Qianyan Technology LTD hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/doc

UK Authorised Representative:

GOVEE MOMENTS(UK) TRADING LIMITED
(uk_rep@govee.com)
4th Floor, 18 St Cross Street, London EC1N 8UN

	Bluetooth®	Wi-Fi
Operation Frequency (For Europe & UK only)	2402-2480MHz	2412-2472MHz
Output Power (For Europe & UK only)	<10dBm (E.I.R.P.)	<20dBm (E.I.R.P.)



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

The trademark GoveeLife has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.
Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD. All Rights Reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license.



FOR INDOOR USE ONLY

NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH

POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT

SÓLO PARA USO EN INTERIORES

SOLO PER USO INTERNO



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Raccolta Carta



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com