


Maxime R IN 48.31**14**.xxx.xxx

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE

48.31XX.IXX.XXX

230V 50Hz




1 X DC 350/700 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES

48.31XX.IXX.XXX


230V 50Hz



MAX.3 X DC 350/700 MA, MAX. 60 VDC


MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE 48.31XX.**G**XX.XXX
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz



1 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

Maxime R IN



CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
- PL** • Wytnij otwór montażowy
(wymiar otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Cut the mounting hole
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
- PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy 350 lub 700mA w zależności od źródła światła
(LED/SUNLIKE)
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect a 350 or 700mA DC power supply depending on the light source
(LED/SUNLIKE)
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
- PL** • Unieś sprężyny.
EN • Lift the springs.
- PL** • Wsuń lampę w otwór montażowy. Sprężyny wrócą do pierwotnej pozycji docisną lampę do sufitu, przytrzymując ją.
EN • Insert the lamp into the mounting hole. The springs will return to the original position and press the lamp against the ceiling, holding it.
- PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.


1



2

3


350/700mA



5



4



4

6

