



JLAB AUDIO
PLAY
NAPPIKUULOKKEET
PELAMISEEN

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisoimme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella
support@jlabaudio.com
tai sivun intl.jlabaudio.com/contact


REKISTERÖIDY TÄNÄÄN

intl.jlabaudio.com/register


**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**

BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN

- 1** Kytke Bluetooth päälle
laitteesi asetuksista.



- 2**





Paina ja pidä
painiketta painettuna
10 sekunnin ajan.
Päästä irti.
Yhdistämistilassa valo
vilkkuu punaisena ja
sinisenä.

- 3**

Valitse "JLab Play Earbuds" laitteesi asetuksista
yhdistettäväksi kohteeksi.

Valo vilkkuu hitaasti sinisenä, kun Bluetooth-laite
on yhdistetty.




TOISTUVA KÄYTTÖ

Kun JLab Play -nappikuulokkeet on kerran yhdistetty laitteeseesi, ne yhdistyvät Bluetooth-laitteeseesi automaattisesti aina, kun kytket laitteen virran PÄÄLLE. (Seuraa kohdan **PAINIKKEIDEN TOIMINNOT** ohjeita)


LATAAMINEN

- 1** Avaa USB-kansi ja liitä
kaapeli lataamista
varten tietokoneeseen
tai virtalähteeseen,
jonka jännite on 5 V
(tai vähemmän).



- 2**

Latauksen aikana valo
palaa yhtäjaksoisesti
punaisena ja muuttuu
siniseksi, kun lataus
on valmis.



PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

ÄÄNENVOIMAKKUUS ALAS:

Napsauta kerran

KELAA TAAKSEPÄIN: Paina ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan

VIRTA PÄÄLLÄ / POIS: Paina ja pidä painettuna 2 sekunnin ajan

TOISTA / PYSÄYTÄ / VASTAA LOPETA PUHELU: Napsauta kerran

HYLKÄÄ SAAPUVA PUHELU:

Paina ja pidä painettuna 1 sekunnin ajan

AKTIVOI SIRI (iOS) TAI

“OK GOOGLE” (ANDROID): Kaksoisnapsautus

BLUETOOTH-LAITTEeseen YHDISTÄMINEN: (ks. Bluetooth-laitteeseen yhdistäminen)

ÄÄNENVOIMAKKUUS YLÖS:

Napsauta kerran

KELAA ETEENPÄIN: Paina ja pidä painettuna yli 2 sekunnin ajan

TAAJUUSKORJAIMEN TILAT

Paina samaan aikaan molempia painikkeita ja pidä niitä painettuna yli 1 sekunnin ajan.

(JLab Play on PELITILASSA aina, kun virta kytketään PÄÄLLE)

PELAAMINEN
(Yksi Piippaus)

Lisätty keskikorkea taajuusvaste:
Selkeämpi puhe- ja tilääni.

MUSIIKKI
(Kaksi Piippausta)

Vahvistettu laulu ja basso:
Parempi musiikinkuuntelukokemus

MIKROFONI PÄÄLLÄ:

Siirrä ylös (sininen väri näkyy)

MIKROFONI POIS PÄÄLTÄ (VAIMENNETTU):

Siirrä alas

ÄÄNIMERKIT

VIRTA PÄÄLLE = Kello

BLUETOOTH YHDISTETTY =
2 Piippausta

AKUN TASO MATALA = “Low Battery”
(alle 20 %)

VIRTA POIS PÄÄLTÄ = Kello

YHDISTÄMINEN KONSOLIIN / LAITTEeseen

1


Liitä Micro USB sille tarkoitettuun porttiin.

2

Liitä AUX-liitin ohjaimen tai laitteeseen.

KUULOKKEIDEN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

(Säädä konsolin/laitteen äänenvoimakkuutta vastaavasti)



PC - / MAC-ASETUKSET, KUN MUODOSTAT BLUETOOTH-YHTEYDEN

ASETUKSET, kun käytössä on PC (Windows 7, 8, tai 10):

1. Valitse aloitusvalikosta Ohjauspaneeli.
2. Valitse Laitteisto ja äänet.
3. Valitse Ääni.
4. Toisto-välilehdellä tulisi nyt näkyä JLab Play Gaming -nappikuulokkeet yhdistettynä oletuslaitteena.
5. Napsauta seuraavaksi Tallennus-välilehteä.
6. Napsauta oikeanpuoleisella painikkeella JLab Play Gaming -nappikuulokkeiden kuvaketta ja valitse Aseta oletuslaitteeksi.
7. Tallenna muutokset napsauttamalla OK.

ASETUKSET, kun käytössä on MAC (macOS 10.1 tai uudempi versio):

1. Valitse Järjestelmäasetukset ja napsauta sen jälkeen Äänet-kuvaketta.
2. Valitse Ääni sisään -välilehti ja sen jälkeen JLab Play.
3. Valitse Ääni ulos -välilehti ja sen jälkeen JLab Play.
4. Tällä näytöllä voit säätää lähtevän äänen voimakkuuden halutulle tasolle.
5. Asetukset tallennetaan, kun suljet ikkunan.

HUOMAA:

- Kun AUX INPUT -tila on käytössä, mikrofonin ja pelin äänenvoimakkuutta säädetään konsolin asetuksista. Säädä tarpeen mukaan.
- In-line-mikrofonia ja vaimennustoimintoa voi käyttää sekä Bluetooth- että AUX INPUT -tiloissa.
- Nappikuulokkeiden painiketoimintoja voi käyttää ainoastaan Bluetooth-tilassa.

SOVITUS


- 1** Valitse sopiva korvakappaleen koko.



- 2** Siirrä nappikuuloke haluttuun kohtaan säätämällä korvakappaleen asentoa.



- 3** Laita nauha kaulan ympärille siten, että hallintalaite on oikean käden puolella.



VAROITUKSET

- Vältä korvanappien korvakappaleiden tai latausaseman kostumista tai kastumista.
- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista nappikuulokkeita, rasita johtoa vetämällä nopeasti tai voimakkaasti äläkä taita johtoa.
- Nappikuulokkeiden korvakappaleisiin voi kertyä vahaa, joka heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti pumpulipuikolla tai jollain muulla pienellä työkalulla parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta nappikuulokkeiden käyttö hetkeksi.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet nappikuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turvallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

