

manual

Ceptor Go TWS earbuds

Item: 23765

EN

NO

SV

www.roxcore.com
Box 50435, Malmö,
Sweden
Version: 2020-06-24



Roxcore®

Specifications

Bluetooth	5.0
Frequency	20 Hz - 20 KHz
Sensitivity	92 +/- 3 dB
Range	up to 10 m
Talk/play time	up to 3 h
Charge time (earbuds)	1.5 h
Charge time (case)	2 h, full battery last 3 charges
Charging	USB-C
Battery (earbuds / case)	Li-po 3.7 V, 40 mAh / 3.7 V, 300 mAh

Use

Power on/off

To start the headset, take the earbuds out of the case. Place the earbuds back in the case to turn them off or press and hold the earbud for 2 seconds to Power on or 5 seconds to power off.

Charging

Connect the USB -C cable to the charging port on the case and a computer or a USB power adapter. There are four LED indicators that will light up inside the case to indicate the battery level. They will gradually fill up. Each earbud has a LED indicator that will turn on and shine red when they are being charged in the case. When the earbuds are fully charged the indicator will turn off.

Pairing

Open the case. Remove the earbuds, they will start blinking and pair together. Open Bluetooth settings on your device and find "Ceptor Go" and choose to connect.

Pairing will occur automatically after this each time the earbuds are removed from the case.

Managing music and personal assistant

Press either of the earbuds once to play or pause music.

Double-click the right earbud to raise the volume or the left to lower the volume.

Triple-click the right earbud to go to the next song and the left earbud to play the previous song.

Press and hold either earbud for 3 seconds to start the personal assistant on your device (Siri and Google Assistant).

Managing calls

Press either earbud once to answer or hang up a call.

Press and hold either earbud for at least 3 seconds to reject an incoming call

Safety information

This product contains a rechargeable Li-po battery and the battery can not be replaced. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Oversikt

Bluetooth-versjon	5.0
Frekvens	20 Hz - 20 KHz
Følsomhet	92 +/- 3 dB
Rekkevidde	opptil 10 m
Samtale-/lyttetid	opptil 3 t
Ladetid (ørestykke)	1,5 t
Ladetid (etui)	2 t, fullt batteri holder til 3 ladinger
Lading	USB-C
Batterier (ørestykker/etui)	Li-po 3,7 V 40 mAh / 3,7 V, 200 mAh

Bruk

Slå hodetelefonene på og av

Start hodesettet, ta øreproppene ut av etuiet. Legg øreproppene tilbake i etuiet for å slå dem av eller trykk og hold nede øreproppen i 5 sekunder for å slå strømmen av. De kan også aktiveres ved å trykke og holde på berøringslinjen på øreproppene i 2 sekunder hvis de ikke er i etuiet.

Lading

Koble USB-C-kabelen til ladeinngangen på etuiet og en datamaskin eller en USB-strømadapter. Det er fire LED-indikatorer som vil lyse opp på innsiden av etuiet for å vise batterinivået. De vil gradvis fylles opp. Hver ørepropp har en LED-indikator som vil lyse rødt når de lader i etuiet. LED-indikatorer på sidene av saken vil også blinke når øreproppene lader. Når øreproppene er ladet opp vil indikatoren slukke.

Parkobling

Åpne etuiet. Fjern øreproppene. Nå vil de begynne å blinke og parkoble seg. Åpne Bluetooth-innstillingene på enheten din og finn «Ceptor Go», som du kobler til. Nå vil parkoblingen skje automatisk hver gang øreproppene tas ut av etuiet.

Håndtere musikk og personlig assistent

Trykk på øreproppene én gang for å spille av eller sette musikken på pause.

Dobbelklikk høyre ørepropp for å øke volumet eller venstre for å redusere det.

Klikk tre ganger på høyre ørepropp for å skifte til neste sang eller venstre ørepropp for å spille av forrige sang.

Hold nede en av øreproppene i 3 sekunder for å starte den personlige assistenten på enheten din (Siri og Google Assistant).

Samtaler

Trykk på en av øreproppene én gang for å svare eller henge opp.

Hold nede en av øreproppene i 3 sekunder hvis du ikke ønsker å ta en innkommende samtale.

Sikkerhetsinformasjon

Produktet inneholder et oppladbart Li-po-batteri som ikke kan skiftes ut.

Unngå hørselsskade – ikke lytt med for høyt volum i lengre perioder.

Översikt

Bluetooth-version	5.0
Frekvens	20 Hz - 20 KHz
Känslighet	92 +/- 3 dB
Räckvidd	upp till 10 m
Samtal/lyssningstid	upp till 3 h
Laddningstid (öronsäckor)	1,5 h
Laddningstid (fodral)	2 h, fullt batteri räcker till 3 laddningar
Laddning	USB-C
Batterier (snäckor/fodral)	Li-po 3,7 V 40 mAh / 3,7 V, 300 mAh

Användning

Starta och stäng av hörlurarna

För att starta headsetet, ta ut öronsäckorna ur fodralet. Sätt tillbaka öronsäckorna i lådan för att stänga av dem, eller håll inne öronsäcken i 2 sekunder för att sätta på eller 5 sekunder för att stänga av.

Laddning

Anslut USB-kabeln till laddningsporten på fodralet och en dator eller en USB-strömadapter. Fyra LED-indikatorer kommer att tändas inuti fodralet som indikerar batterinivån. De kommer att fyllas upp gradvis. Varje öronsäcka har en LED-indikator som tänds i rött när den laddas i fodralet. LED-indikatorer på fodralets sidor blinkar också när hörlurarna laddas. När öronsäcken är fulladdad slocknar indikatorn.

Parkoppling

Öppna lådan. Avlägsna öronsäckorna, de kommer att börja blinka och parkopplas. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och leta upp "Ceptor Go" och anslut. Parkopplingen kommer efter detta tillfälle att ske automatiskt varje gång öronsäckorna tas ur lådan.

Hantera musik och röst-assistent

Tryck på endera öronsäcka en gång för att spela upp eller pausa musik.

Dubbeltryck på höger öronsäcka för att höja volymen eller vänster för att sänka volymen.

Trippeltryck på höger öronsäcka för att gå till nästa låt och på vänster öronsäcka för att spela upp föregående låt.

Håll inne endera öronsäcka i 3 sekunder för att starta den personliga assistenten på din enhet (Siri eller Google Assistant).

Hantera samtal

Tryck på endera öronsäcka en gång för att svara eller lägga på ett samtal.

Håll inne endera öronsäcka i 3 sekunder för att avvisa ett inkommande samtal.

Säkerhetsinformation

Produkten innehåller ett laddningsbart Li-po batteri som inte kan bytas ut.

För att förhindra hörselskador, lyssna inte med för hög volym under längre perioder.

