


earfun

EarFun Air Pro 4i

ANC Wireless Earbuds



User Manual

English	01
日本語	07
Deutsch	13
Español	18
Français	22
Polski	26
中文(繁體)	30

1. EarFun Audio App

Download the EarFun Audio app for an enhanced experience.

- No Forced Registration. Easy to Use.
- Multi-Band Equalizer, Theater Mode.
- Relaxed White Noise, LDAC Switch.
- Customizable Touch Controls. Multipoint Management.
- Firmware Update, Find Headphones, Game Mode, and more.




EarFun Audio



Please update your earbuds firmware to the latest version via the EarFun Audio App for the best user experience. If earbuds can't connect to the app, reinstall or update the app in the app store.

2. How to Fit




Note:

1. Please choose the suitable ear tip for the best sound and secure fit.
2. Select the left or right earbud and insert to the corresponding ear.
3. Rotate the earbud back and forth for the ear tip to create a comfortable seal.

3. Pair Your Earbuds

First-time Pairing with Device:




Simultaneous pairing with two devices:

Option A

Easily set up in the Dual Device Connection in the EarFun Audio App.

Option B



4. LDAC

How to activate and deactivate LDAC:

1. Ensure your Android supports LDAC.
(iOS devices do not support LDAC.)
2. Install the EarFun Audio app and ensure the earbuds are connected to the app.
3. Go to the "Bluetooth Audio Quality" in app settings, turn the LDAC on or off, click "Sure" in the popup, and the earbuds will reboot with LDAC activated or deactivated.

5. Reset

①



Put back
in the case

② * yellow LED
flash rapidly



Press for 10s

③



Delete the
previous
Bluetooth record


④



Reactivate
Bluetooth
to reconnect

6. Touch Controls

🎵 Playing music



🔊 Noise cancelling control

Noise cancelling
/Ambient sound
/Normal



2s Tap and hold for 2s (L)

📞 Hands free conversation

Answer and
transfer two calls
Tap triple (L/R)



Answer/End a call
Tap twice (L/R)

Reject a call
Tap and hold for 2s (L/R)

🗣️ Activate the voice assistant

Voice assistant




2s Tap and hold for 2s (R)

🎭 Theater Mode & 🎮 Game Mode : Please enable in EarFun Audio app

7. LED Indicator Guide

Earbuds Status	Charging Case Indicator
Pairing mode	Flashes green
Successfully connected	Turns off
Factory reset	Flashes yellow triple rapidly



LED indicator
outside the charging case

Battery level

Green	30%-100%
Yellow	10%-30%
Red	<10% Please charge

8.Specifications

Bluetooth version	V5.4
Bluetooth frequency	2.402GHz-2.480GHz
Bluetooth profile	A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth transmitted power	<7dBm (for EU)
Battery capacity	60mAh x 2(earbuds); 520mAh(charging case)
Charging time	1.5 hour(for earbuds) 2 hours(for charging case via USB-C) 3.5 hours(for charging case via wireless charger)
Playtime (varies by volume level and audio content)	ANC OFF--Up to 9.5 hours, Totally 40 hours with the charging case ANC On--Up to 6.5 hours, Totally 27 hours with the charging case
Dimensions	55.7mm x 52.9mm x 31.2mm
Weight	51.3g

9. Troubleshooting

Q: The earbuds are turning on, but fail to connect to my device?

A: To connect your earbuds to your device, please remove the insulating films from both earbuds and check that Bluetooth is enabled. If the earbuds still don't connect, try resetting them or contact us for assistance.

Q: What to do if one earbud is silent or has low volume?

A: Please try carefully clean the dirt from the speak mesh using a toothpick or cotton swab dipped in alcohol. And reset the two earbuds and reconnect. If the issue persists, please contact us for assistance.

Q: What to do if the earbuds are uncomfortable to wear?

A: Select the appropriate size of ear tips, then correctly wear the earbuds.

Q: How to resolve noise issues?

A: Please choose suitable ear tips, rotate earbuds for a snug fit. Note that slight background noise in quiet environments in ANC mode is normal for all kinds of ANC earbuds.

Q: What to do if the other person cannot hear clearly during a call?

A: Please adjust the position of the earbuds to ensure that the voice microphone is pointing towards the direction of the speaker's voice. Ensure the Bluetooth device uses the earbud's microphone for calls.

Customer Service

For FAQs and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com
www.myearfun.com

1. EarFun Audio App

EarFun Audioアプリをダウンロードして、より快適にご利用いただけます。



EarFun Audio



最適なユーザー体験を得るために、EarFun Audioアプリを介してイヤホンのファームウェアを最新バージョンにアップデートしてください。

イヤホンがアプリに接続できない場合、アプリを再インストールまたはアップデートしてください。



6ヶ月保証延長特典

- EarFun製品を購入して、通常18ヶ月のメーカー保証があります。製品登録しましたら、また6ヶ月延長され、計24ヶ月の保証期間になります。
- 詳しくは左のQRコードをスキャンしてチェックしましょう。



EarFun公式LINEアカウントの友たち登録で、最新情報・LINE限定お得な情報をお届けします。

2. イヤホンのペアリング

デバイスとの初回ペアリング

①



絶縁フィルムを剥がします。

②



イヤホンを入れてケースを閉めます

③



ケースを開くとペアリングモードになります。

④



デバイスのBluetoothを起動してイヤホンと接続します。

2台のBluetoothデバイスを同時にペアリング・接続します

オプションA

EarFun Audio Appのデュアルデバイス接続で簡単に設定できます。

オプションB

①



デバイスAに接続します

②

* 緑のランプが急速に点滅する



リセットボタンを三秒長押しします

③



デバイスBに接続します

④



デバイスAと再接続します

3. LDAC

LDACを有効/無効にする方法：

1. Android デバイス が LDAC に対応していることを確認してください。(IOSデバイスはLDACに対応していません)。
2. EarFun Audioアプリをインストールし、イヤホンがアプリに接続されていることを確認します。
3. アプリの設定で「Bluetooth Audioの品質」を選択し、LDACをオンまたはオフにして、ポップアップで「確認」をクリックします。イヤホンが自動的に再起動します。

4. リセットと再接続

①

②

③

④

* 黄色のランプが高速に点滅するまで



イヤホンをケースに入れます



👉 ボタンを10秒以上押し続けます。




以前の接続を削除してください



Bluetoothを再起動して再接続します


5. タッチコントロール

🎵 音楽再生




🔊 ノイズキャンセリングコントロール

ノイズキャンセリング/
外音取り込み/
ノーマル



📞 ハンズフリー会話



🗣️ 音声アシスタントの起動

音声アシスタント



🎭 シアターモード & 🎮 ゲームモード: EarFun Audioアプリで有効にしてください。

6. LEDインジケータガイド

イヤホンの状態

ケースインジケータ

ペアリングモード

緑の点滅

接続済み

消灯

リセット

黄色3回高速点滅

電池残量

緑色


30%-100%

黄色

10%-30%

赤

<10% 充電してください



充電ケース外側の
LEDインジケータ

7. 仕様

Bluetoothバージョン

V5.4

Bluetooth周波数

2.402GHz-2.480GHz

Bluetoothプロファイル

A2DP、AVRCP、HFP

Bluetooth送信電力

<7dBm (for EU)

電池容量

60mAh x 2 (イヤホン); 520mAh (充電ケース)

充電時間

1時間 (イヤホン単体の場合);
2時間 (USB-C経由の充電ケースの場合);
3.5時間 (ワイヤレス充電器経由の充電ケースの場合)

再生時間

LDAC OFF -- 最大9.5時間、充電ケース使用時は合計40時間;
(音量レベルやオーディオコンテンツによって異なる)
LDAC ON -- 最大6.5時間、充電ケース使用時合計27時間;
(音量レベルとオーディオコンテンツによって異なる)

寸法

55.7mm x 52.9mm x 31.2mm

重量

51.3g

8. よくある質問

Q: イヤホンの電源は入りますが、デバイスに接続できません。

A: イヤホンをデバイスに接続するには、両方のイヤホンから絶縁フィルムを取り外し、Bluetoothが有効になっていることを確認してください。それでも接続できない場合は、イヤホンをリセットしてみるか、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Q: 片方のイヤホンが無音または音量が小さい場合はどうすればいいですか？

A: アルコールに浸した爪楊枝や綿棒を使って、スピーカーメッシュの汚れを丁寧に除去してください。そして2つのイヤホンをリセットし、再接続してください。それでも問題が解決しない場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Q: イヤホンの装着感が悪い場合はどうすればよいですか？

A: 適切なサイズのイヤーチップを選び、正しく装着してください。

Q: ノイズの問題を解決するには？

A: 適切なイヤーチップを選び、イヤホンを回転させてぴったりフィットさせてください。ANCモードで静かな環境でのわずかなバックグラウンドノイズは、あらゆる種類のANCイヤホンにとって通常状況です。

Q: 通話中に相手の声がはっきり聞こえない場合はどうすればよいですか？


A: 音声マイクが話し声に向くようにイヤホンの角度を調節してください。通話時イヤホンのマイクを使用するように、Bluetoothデバイスの設定を確認してください。

カスタマーサービス

よくある質問と詳細については、
メールにてお問い合わせください : service@myearfun.com
<https://www.myearfun.com/jp>

1. Koppeln sie ihre kopfhörer

Erstmalige Verbindung mit dem Gerät



Entfernen Sie die Isolierfolie

Legen Sie sie zurück und schließen Sie den Deckel

Öffnen den Deckel, um in den Pairing-Modus zu gelangen

Bluetooth aktivieren und verbinden

Gleichzeitiges Koppeln und Verbinden von zwei Bluetooth-Geräten.

Option A

Einfache Einrichtung in der Dual Device Connection der EarFun Audio App.

Option B



*Schnelles grünes Blinken

Mit Gerät A verbunden

3 Sekunden lang drücken

Mit Gerät B verbunden

Manuell mit Gerät A wieder verbunden

2. LDAC

So aktivieren und deaktivieren Sie LDAC:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Android Geräte LDAC unterstützt.
(iOS-Geräte unterstützen kein LDAC.)
2. Installieren Sie die EarFun Audio-App und stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer mit der App verbunden sind.
3. Gehen Sie in den App-Einstellungen zu "Bluetooth-Audioqualität", schalten Sie LDAC ein oder aus, klicken Sie im Popup auf "Sicher", und die Kopfhörer werden mit aktiviertem oder deaktiviertem LDAC neu gestartet.

3. Zurücksetzen

2

* Bis die LED schnell gelb blinkt

1



Zurück in das
Ladeetui legen



10 Sekunden
lang drücken

3



Den vorherigen
Bluetooth-Gerät
entfernen


4



Bluetooth
reaktivieren,
um erneut
zu verbinden

4. Touch-Steuerung

🎵 Musik Abspielen



🔊 Steuerung der Geräuschunterdrückung

Geräuschunterdrückung
/Umgebungsgeräusche
/Normal



👉 2s
2 Sekunden lang (L)

☎️ Freihändiges Gespräch

Zwei Anrufe annehmen
und weiterleiten



Dreimal drücken (L/R) 👉 x3



📞 / 📞 Anruf annehmen/beenden

👉 x2 Zweimal drücken (L/R)

📞 Anruf ablehnen

👉 2s 2s gedrückt halten (L/R)

🗣️ Sprachassistenten Aktivieren

Sprachassistent



👉 2s

2s gedrückt halten (R)

🎭 Theater-Modus & 🎮 Spielmodus : Bitte aktivieren Sie in der EarFun Audio App.

5. LED-Anzeigeleitfaden

Status der Ohrhörer

Ladecase-Anzeige

Pairing-Modus

Grün blinkend

Erfolgreich verbunden

Schaltet sich aus

Werksreset

Schnell dreimal gelb blinkend

Ladecase-Anzeige

Grün


30%-100%

Gelb

10%-30%

Rot

<10% Bitte aufladen



LED-Indikator außerhalb des
Ladekästchens

6. Spezifikationen

Bluetooth-Version

V5.4

Bluetooth-Frequenz

2.402GHz-2.480GHz

Bluetooth-Profil

A2DP, AVRCP, HFP

Bluetooth-Sendeleistung

<7dBm (for EU)

Batteriekapazität

60mAh x 2 (Kopfhörer), 520mAh (Ladeetui)

Ladezeit

1 Stunde (für Kopfhörer),
2 Stunden (für Ladeetui über USB-C),
3.5 Stunden (für Ladeetui über drahtloses Ladegerät)

Spielzeit
(variiert je nach
Lautstärkepegel
und Audioinhalt)

LDAC AUS -- Bis zu 9.5 Stunden.
insgesamt 40 Stunden mit dem Ladeetui;
LDAC EIN -- Bis zu 6.5 Stunden.
insgesamt 27 Stunden mit dem Ladeetui;

Abmaße

55.7mm x 52.9mm x 31.2mm

Gewicht

51.3g

7. Fehlersuche

F: Die Ohrhörer schalten sich ein, verbinden sich aber nicht mit meinem Gerät?

A: Um Ihre Ohrhörer mit Ihrem Gerät zu verbinden, entfernen Sie bitte die Isolierfolien von beiden Ohrhörern und stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Wenn sich die Ohrhörer immer noch nicht verbinden, versuchen Sie, sie zurückzusetzen, oder kontaktieren Sie uns für Unterstützung.

F: Was tun, wenn ein Ohrhörer keinen Ton oder nur leise Geräusche abgibt?

A: Reinigen Sie vorsichtig das Schmutzgitter mit einem Zahnstocher oder einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen. Setzen Sie die beiden Ohrhörer zurück und verbinden Sie sie erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns bitte für Unterstützung.

F: Was tun, wenn die Ohrhörer unangenehm zu tragen sind?

A: Wählen Sie die passende Größe der Ohrstöpsel aus und setzen Sie die Ohrhörer korrekt ein.

F: Wie kann ich Geräuschprobleme beheben?

A: Wählen Sie geeignete Ohrstöpsel aus und drehen Sie die Ohrhörer für einen festen Sitz. Beachten Sie, dass ein leichtes Hintergrundgeräusch in ruhigen Umgebungen im ANC-Modus bei allen ANC-Ohrhörern normal ist.

F: Was tun, wenn die andere Person während eines Anrufs nicht klar hören kann?

A: Passen Sie die Position der Ohrhörer an, um sicherzustellen, dass das Mikrofon in Richtung der Stimme des Sprechers zeigt. Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät das Mikrofon der Ohrhörer für Anrufe verwendet.

Kundendienst

Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:

Bitte E-Mail an: service@myearfun.com

www.myearfun.com

1. Emparejar tus auriculares

Emparejamiento con el dispositivo por primera vez

1



Quite la película aislante

2



Vuelva a colocar y cierre la tapa

3



Abra para entrar en modo de emparejamiento

4



Active el Bluetooth y conéctese

Emparejar y conectar dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo

Opción A

Se configura fácilmente en la Conexión de Dispositivos Duales de la aplicación EarFun Audio.

Opción B

1



Conectado al dispositivo A

2



* parpadear rápidamente en verde

Presione durante 3s

3



Conectado al dispositivo B

4



Reconectado manualmente al dispositivo A

2. LDAC

Cómo activar y desactivar LDAC:

1. Asegúrese de que su Android soporte LDAC. (Los dispositivos iOS no soportan LDAC.)
2. Instale la aplicación EarFun Audio y asegúrese de que los auriculares estén conectados a la aplicación.
3. Vaya a "Calidad de Audio Bluetooth" en los ajustes de la aplicación, active o desactive el LDAC, haga clic en "Seguro" en el popup, y los auriculares se reiniciarán con LDAC activado o desactivado.

3. Restablecer

1



Coloque de nuevo en el estuche

2

*Hasta que el LED parpadee rápidamente en amarillo



Presione durante 10s

3



Elimine el registro Bluetooth anterior


4



Reactive el Bluetooth para reconectar

4. Controles táctiles


🎵 Reproducir música




🔊 Control de cancelación de ruido



📞 Conversación con manos libres



🗣️ Activar el asistente de voz



🎭 Modo Teatro & 🎮 Modo de juego : Por favor, habilite en la aplicación EarFun Audio.

5. Guía del Indicador LED

Estado de los Auriculares

Modo de emparejamiento

Conectado con éxito

Restablecimiento de fábrica

Indicador de Estuche de Carga

Parpadea en verde

Se apaga

Parpadea en amarillo tres veces rápidamente

Nivel de batería

Verde 30%-100%

Amarillo 10%-30%

Rojo <10% Por favor, cargue



Indicador LED fuera del estuche de carga

6. Especificaciones

Versión de Bluetooth V5.4

Frecuencia Bluetooth 2.402GHz-2.480GHz

Perfil Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP

Potencia de transmisión del Bluetooth <7dBm (for EU)

Capacidad de la batería 60mAh x 2 (auriculares), 520mAh (estuche de carga)

Tiempo de carga 1 hora (para los auriculares),
2 horas (para el estuche de carga mediante USB-C),
3.5 horas (para el estuche de carga mediante el cargador inalámbrico)


Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio) LDAC OFF -- Hasta 9.5 horas.
Totalmente 40 horas con el estuche de carga;
LDAC ON -- Hasta 6.5 horas.
Totalmente 27 horas con el estuche de carga

Dimensiones 55.7mm x 52.9mm x 31.2mm

Peso 51.3g

1. Jumelez vos écouteurs

Premier appairage avec un appareil




Jumelez et connectez deux appareils Bluetooth simultanément

Option A

Configuration facile dans la connexion double appareil de l'application EarFun Audio.

Option B



2. LDAC

Comment activer et désactiver le LDAC :

1. Assurez-vous que votre Android prend en charge le LDAC.
(Les appareils iOS ne prennent pas en charge le LDAC.)
2. Installez l'application EarFun Audio et assurez-vous que les écouteurs sont connectés à l'application.
3. Allez dans "Qualité audio Bluetooth" dans les paramètres de l'application, activez ou désactivez le LDAC, cliquez sur "Sûr" dans la fenêtre popup, et les écouteurs redémarreront avec le LDAC activé ou désactivé.

3. Resetowanie

2

* Jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en jaune

1



Remettez dans l'étui

3



Appuyez
pendant 10s

4



Supprimez
l'enregistrement
Bluetooth précédent



Réactivez le
Bluetooth pour
vous reconnecter

4. Commandes tactiles

🎵 Écouter de la musique


▶/|| Lecture / Pause
👉 x2 Appuyez deux fois (L/R)

Piste précédente
Appuyez trois fois (L) 👉 x3

Diminuer le volume
Appuyez une fois (L) 👉 x1

▶ Piste suivante
Appuyez trois fois (R) 👉 x3

Augmenter le volume
Appuyez une fois (R) 👉 x1



🔊 Contrôle de la réduction de bruit

Réduction de bruit
/Son ambiant/Normal



👉 2s Tapez et maintenez
pendant 2s (L)

📞 Conversation mains libres

Répondre et transférer
deux appels
Appuyez trois fois (L/R) 👉 x3



👉 x2 Répondre/Terminer
un appel
Appuyez deux fois (L/R)

👉 2s Rejeter un appel
Appuyez et maintenez
pendant 2s (L/R)

🗣️ Activer l'assistant vocal

Assistant vocal




👉 2s

Appuyez et maintenez
pendant 2s (R)

🎭 Mode Théâtre & 🎮 Mode jeu : Veuillez activer dans l'application EarFun Audio.

5. Guide des indicateurs LED

Statut des écouteurs	Indicateur de Boîtier de Chargement
Mode appairage	Clignote en vert
Connexion réussie	S'éteint
Réinitialisation d'usine	Clignote en jaune trois fois rapidement



Indicateur LED à l'extérieur
du boîtier de charge

Niveau de batterie

Vert	30%-100%
Jaune	10%-30%
Rouge	<10% Veuillez charger

6. Spécifications

Version Bluetooth	V5.4
Fréquence Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Puissance de transmission Bluetooth	<7dBm (for EU)
Capacité de la batterie	60 mAh x 2 (écouteurs) ; 520 mAh (étui de chargement)
Temps de chargement	1 heure (pour les écouteurs) ; 2 heures (pour l'étui de chargement via USB-C) ; 3.5 heures (pour l'étui de chargement via chargeur sans fil)
Durée de lecture (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)	LDAC OFF -- Jusqu'à 9.5 heures. Au total 40 heures avec l'étui de chargement ; LDAC ON -- Jusqu'à 6.5 heures. Au total 27 heures avec l'étui de chargement
Dimensions	55.7mm x 52.9mm x 31.2mm
Poids	51.3g

1. Parowanie słuchawek


Pierwsze parowanie z urządzeniem



Usuń folię izolacyjną



Włóż ponownie do etui ładującego i zamknij pokrywę



Otwórz, aby przejść do trybu parowania



Aktywuj Bluetooth i połącz się

Parowanie i łączenie dwóch urządzeń Bluetooth jednocześnie

Opcja A

Łatwo skonfiguruj w funkcji Podwójnego Połączenia Urządzeń w aplikacji EarFun Audio.

Opcja B



Połączono z urządzeniem A



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy



Połączono z urządzeniem B



Połączono ponownie z urządzeniem A

* Szybko migające na zielono

2. LDAC

Jak aktywować i dezaktywować LDAC:

1. Upewnij się, że Twój Android obsługuje LDAC.
(Urządzenia iOS nie obsługują LDAC.)
2. Zainstaluj aplikację EarFun Audio i upewnij się, że słuchawki douszne są połączone z aplikacją.
3. Przejdź do opcji "Jakość dźwięku Bluetooth" w ustawieniach aplikacji, włącz lub wyłącz funkcję LDAC, kliknij "Pewnie" w wyskakującym okienku, a słuchawki uruchomią się ponownie z włączonym lub wyłączonym LDAC.

3. Resetowanie

1



Odtóż z powrotem do etui

2

* Dopóki dioda LED nie zacznie szybko migać na żółto



Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund

3



Usuń poprzedni rekord Bluetooth


4



Aktywuj ponownie Bluetooth, aby ponownie połączyć

4. Sterowanie dotykowe


🎵 Odtwarzanie muzyki



🔊 Funkcja redukcji hałasów



📞 Rozmowa bez użycia rąk




🗣️ Aktywuj asystenta głosowego



🎭 Tryb Teatru & 🎮 Tryb gry : Proszę włączyć w aplikacji EarFun Audio.

5. Przewodnik po wskaźnikach LED

Stan słuchawek	Wskaźnik Etui ładowania
Tryb parowania	Miga na zielono
Połączenie powiodło się	Wyłącza się
Factory reset	Miga na żółto trzy razy szybko



Wskaźnik LED na zewnątrz etui ładującego

Poziom naładowania akumulatora

Zielony	30%-100%
Żółty	10%-30%
Czerwony	<10% Proszę naładować

6. Specyfikacja

Wersja Bluetooth	V5.4
Częstotliwość Bluetooth	2.402GHz-2.480GHz
Profil Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP
Moc transmisji Bluetooth	<7dBm (for EU)
Pojemność akumulatora	60mAh x 2 (słuchawki); 520mAh (etui ładujące)
Czas ładowania	1 godzina (słuchawki); 2 godziny (etui ładujące przez USB-C); 3,5 godziny (etui ładujące przez ładowarkę bezprzewodową)
Czas odtwarzania (różni się w zależności od poziomu głośności i treści dźwiękowej)	LDAC WYŁ.: Do 9.5 godzin, łącznie 40 godzin z etui ładowania; LDAC WŁ.: Do 6.5 godzin, łącznie 27 godzin z etui ładowania;
Wymiary	55.7mm x 52.9mm x 31.2mm
Waga	51.3g

中文(繁體)

1. 耳機配對

首次配對




同時配對和連接兩臺藍牙裝置

選項A

在 EarFun Audio App 的雙設備連接中輕鬆設定。

選項B




2. LDAC

如何啟用和停用 LDAC：

1. 確保您的 Android 裝置支持 LDAC (iOS 裝置不支持 LDAC)。
2. 安裝 EarFun Audio 應用程式並確保耳機已連接到該應用程式。
3. 進入應用程式設定中的“藍牙音頻品質”，開啟或關閉LDAC，在彈出窗口中點擊“確定”，耳機將重新啟動，並啟動或停用LDAC。

3. 重置

❶



放回充電盒中

❷

* LED指示燈
快速閃爍黃色



 長按10秒

❸






刪除舊的藍牙記錄

❹



重啟藍牙以重新連接

4. 觸碰操作說明



🎬 劇院模式 & 🎮 遊戲模式：請在 EarFun Audio 應用程式中啟用。

5. LED 指示燈

耳機狀態

充電盒指示燈

配對模式

閃爍綠色

連線成功

關閉

恢復出廠設定

黃色燈快速閃爍三次

電池電量

綠燈


30%-100%

黃燈

10%-30%

紅燈

<10% 請充電



LED指示燈

6. 規格

藍牙版本

V5.4

藍牙頻率

2.402GHz-2.480GHz

藍牙配置文件

A2DP, AVRCP, HFP

藍牙發射功率

<7dBm (for EU)

電池容量

60mAh x 2 (耳機) ; 520mAh (充電盒)

充電時間

1小時 (耳機);
2小時 (USB Type-C 充電);
3.5小時 (無線充電)

播放時間

(視音量和音頻內容而定)

LDAC關閉: 長達9.5小時, 搭配充電盒可達40小時;
LDAC打開: 長達6.5小時, 搭配充電盒可達27小時;

額定輸入

5V $\overline{\text{---}}$ 1A (充電盒)、5V $\overline{\text{---}}$ 0.15A (耳機)

尺寸

55.7mm x 52.9mm x 31.2mm

重量

51.3g

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

BLUETOOTH

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Earfun Technology (HK) Limited is under license.

LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.

Hi-Res Audio Wireless Logo is used under license from Japan Audio Society.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [TW230] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISSED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations ISSED RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

NCC聲明：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。