



Where Technology & Creativity Meet™

Bluetooth Media Speaker SPBT1058 User Manual



Axess Products Corporation

9409 Owensmouth Ave. Chatsworth, CA 91311

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2015 Axess Products Corporation. All rights reserved.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual


FEATURES:

1. Indoor/Outdoor Bluetooth Media Speaker with 3 inch subwoofer
2. Output very clear sound and dynamic sound effect
3. With A2DP Bluetooth, wireless stream music from any Bluetooth-enabled device such as your mobile phone, notebook, iPhone or iPad
4. Secure simple pairing for user-friendly operating
5. 10 meters operating range
6. With USB supporting;
7. With FM radio
8. With Line-in function, suitable for PC, MID, TV and other audio device.
9. Built-in lithium rechargeable battery 1500mAh
10. With handle, easy to take out.

SPECIFICATION:

Tweeter Size: 1.4 inch
Tweeter output: 1.2W, 4Ω
Subwoofer Size: 3 inch
Subwoofer output: 9 W, 4Ω
Battery Capacity: 1500mAh
Frequency Response: 100-20Khz

INSTRUCTION FOR APPEARANCE AND KEY:



1. Backward/Volume down
2. Play/ Pause Light switch
3. Forward /Volume up
4. Various interfaces
5. Mode (Switch Bluetooth, USB disk, FM and AUX-IN state)
6. EQ

Bluetooth:

1. Turn the power button to "ON", The LED light turn blue and twinkle quickly and beep twice.
2. Activate Bluetooth of mobile phone and search for device name "Axess SPBT1058" then connect it. The blue LED light twinkle slowly and beep three times once connected successful.
3. Play the music from your mobile phone and enjoy.
4. Press Backward/Forward button on the devices or on mobile device to select songs you like.
5. Press Play/pause button on the devices or on mobile phones to play/stop the music.
6. Long press Backward/Down or Forward/Up button to adjust volume.
Or adjust the mobile phone's volume.

Playing music from USB disk:

1. Turn the Power button to "ON".
2. Insert USB flash disk into slot, the music stored will be played automatically and blue LED light always keep lighting.
3. Under playing mode, short press Forward or Backward button to select songs you like, long press to fast forward or rewind the song.
4. Press PLAY/PAUSE button to play or pause.
5. Please turn the Power button to "OFF" when not in use.

Remark: Under Bluetooth playing mode, inserting USB will disconnect the Bluetooth and switch the playing from USB. You can press the MODE button to switch to Bluetooth mode again. EQ works for USB only, It does not support Bluetooth and AUX in mode. EQ includes 5 kinds of sound effect, they are ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ, and COUNTRY.

FM Radio:

1. Under FM radio mode, use the audio cable provided as an antenna.
Please insert the audio cable to get the best FM signal before using.
2. Turn the power button to "ON", press the "MODE" button to switch to FM radio mode.
3. Under playing mode, short press "Play/Pause" button to auto search the FM Channel and store it automatically. Press Backward or Forward button to change the stored FM channel.

AUX-IN:

For other compatible music devices or your MP3/MP4 players, use the supplied audio line cable to connect from the device's "Line Out" to the "Aux In" of this devices. It will turn into AUX IN mode automatically. When using an external device, all functions will be controlled by the external device except the "Play/pause" button.

Charging:

1. The charger is not included in the accessories.



Please use the Universal 5V/1A charger to charge this device.
We are not responsible for any damage caused by using other charger.

Put the provided charge cable into the charging jack, connect the other end to the charger, the charging indicator beside the LED screen will continue to light up. (When playing music during charging, please put the sound to medium volume, because for some music with heavy bass, the charger may not be able to afford the high current temporarily under the maximum volume)

2. Charge time should be 3-5 hours. When charging full, the indicator light will switch off.
3. In order to prolong the life of battery, do not charge continuously for longer than 8 hours.



Where Technology & Creativity Meet™

Bluetooth Media Speaker SPBT1058 User Manual



Axess Products Corporation

9409 Owensmouth Ave. Chatsworth, CA 91311

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2015 Axess Products Corporation. All rights reserved.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual

CARACTERISTICAS:

1. 1.1 altavoz activo al aire libre de Bluetooth con el subwoofer de 3 pulgadas.
2. Salida de sonido muy claro y efecto de sonido dinámico
3. Con A2DP Bluetooth, música sin hilos de la corriente de cualquier dispositivo Bluetooth-permitido tal como su teléfono móvil, cuaderno, iPhone o iPad
4. Asegure el emparejamiento simple para el funcionamiento fácil de usar
5. 10 metros de alcance operativo
6. Con el USB que apoya;
7. Con radio FM
8. Con la línea-en la función, conveniente para la PC, MEDIADOS DE, TV y el otro dispositivo audio.
9. Batería recargable de litio incorporada 1500mAh
10. Con la manija, fácil sacar.

ESPECIFICACIÓN:

Tamaño del tweeter: 1.4 pulgadas

Salida de Tweeter: 1.2W, 4Ω


Tamaño del subwoofer: 3 pulgadas

Salida de subwoofer: 9 W, 4Ω

Capacidad de la batería: 1500mAh

Respuesta de frecuencia: 100-20KHz

INSTRUCCIONES DE APARIENCIA Y TECLA:



1. Retroceder / Bajar volumen
2. Interruptor de reproducción / pausa
3. Reenviar / subir volumen
4. Varias interfaces
5. Modo (Switch Bluetooth, disco USB, FM y AUX-IN)
6. EQ

Bluetooth:

1. Gire el botón de encendido a "ON", la luz LED se vuelve azul y brilla rápidamente y pitar dos veces.
2. Active Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "Axess SPBT1058" y luego conéctelo. La luz LED azul parpadea lentamente y emite un tercer sonido una vez conectada correctamente.
3. Reproduce la música desde tu teléfono móvil y disfruta.
4. Pulse el botón Atrás o Adelante en los dispositivos o en Teléfonos móviles para seleccionar las canciones que desee.
5. Pulse el botón Play / pause en los dispositivos o en los teléfonos móviles para reproducir / detener la música
6. Presione el botón hacia atrás o hacia adelante para ajustar el volumen hacia arriba y hacia abajo. O ajustar el volumen de los teléfonos móviles.

Reproducción de música desde un disco USB:

1. Gire el botón de encendido a "ON".
 2. Inserte el disco de destello del USB en ranura, la música almacenada será jugada automáticamente y la luz azul del LED guarda siempre la iluminación.
 3. Un modo de reproducción, pulse brevemente el botón hacia adelante o hacia atrás para seleccionar las canciones que le gusten, pulse larga para avanzar o retroceder la canción.
 4. Pulse PLAY / PAUSE para reproducir o pausar.
 5. Por favor, gire el botón de encendido a "OFF" mientras que sin uso.
- Observación: En el modo de reproducción Bluetooth, inserte USB desconectará el Bluetooth y cambiará la reproducción desde USB. Puede pulsar el botón MODE para cambiar de nuevo al modo Bluetooth.
- Observación: El EQ trabaja para el USB solamente, él no apoya Bluetooth y modo del auxiliar. EQ incluye 5 tipos de efectos de sonido, son ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY.

Radio FM:

1. Under el estado de radio de FM, el cable audio proveído trata como antennal. Por favor, inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de usar.
 2. Gire el botón de encendido a "ON", presione el botón "MODE" para cambiar al estado de la radio FM.
 3. Un modo de reproducción, pulse brevemente el botón "Play / pause" para buscar automáticamente el canal FM y guardarlo automáticamente.
- Presione el botón hacia atrás o adelante para cambiar el canal FM almacenado.

AUX-IN:

Para otros dispositivos de música compatibles o reproductores MP3 / MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectar desde "Line Out" a "Aux In" de este dispositivo. Se activará automáticamente en el modo AUX IN. Cuando se utilice un dispositivo externo, todas las funciones serán controladas por el dispositivo externo excepto el botón "Play / pause".

Carga:

1. El cargador no está incluido en los accesorios.



Utilice el cargador universal 5V / 1A para cargar este dispositivo y no Responsable de cualquier daño causado por el uso de otro cargador.

Coloque el cable de carga suministrado en la toma de carga, conecte el otro extremo al cargador, el indicador de carga junto a la pantalla LED mantendrá la iluminación.

(Al reproducir música durante la carga, ponga el volumen en el medio, porque para una cierta música con los graves pesados, el cargador puede no poder permitirse la alta corriente temporalmente debajo del volumen máximo)

2. El tiempo de la carga debe ser 3-5 horas. Cuando la carga está llena, la luz indicadora se apagará.
3. Con el fin de prolongar la vida de la batería, no llamar continuamente por más de 8 horas.



Where Technology & Creativity Meet™

Bluetooth Media Speaker SPBT1058 User Manual



Axess Products Corporation

9409 Owensmouth Ave. Chatsworth, CA 91311

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2015 Axess Products Corporation. All rights reserved.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual

FONCTIONNALITÉS:

1. Haut-parleur Bluetooth actif extérieur avec subwoofer de 3 pouces.
2. Sortie d'un son très clair et d'un effet sonore dynamique
3. Avec Bluetooth A2DP, la musique sans fil passe de n'importe quel appareil compatible Bluetooth, tel que votre téléphone portable, portable, iPhone ou iPad
4. Assurer un jumelage simple pour un fonctionnement convivial
Plage de fonctionnement de 5,10 mètres
6. Avec support USB;
7. Avec la radio FM
8. Avec la fonction Line-in, adapté pour PC, MID, TV et autres périphériques audio.
9. Batterie lithium rechargeable intégrée 1500mAh
10. Avec poignée, facile à retirer.

SPÉCIFICATION:

Taille du Tweeter: 1,4 pouces

Sortie Tweeter: 1.2W, 4Ω


Taille du subwoofer: 3 pouces

Sortie du subwoofer: 9 W, 4Ω

Capacité de la batterie: 1500mAh

Réponse en fréquence: 100-20Khz

INSTRUCTIONS D'APPARITION ET DE CLÉ:



1. Retour vers le bas / Volume vers le bas
2. Interrupteur de lecture / pause
3. En avant / en volume
4. Diverses interfaces
5. Mode (commutateur Bluetooth, disque USB, FM et AUX-IN)
6. EQ

Bluetooth:

1. Mettez le bouton d'alimentation sur "ON", le voyant LED s'allume et clignote rapidement et bip deux fois.
2. Activez le Bluetooth du téléphone mobile et recherchez le nom du périphérique "Axess SPBT1058" puis connectez-le. La lumière LED bleue clignote lentement et bip trois fois une fois la connexion réussie.
3. Jouez de la musique à partir de votre téléphone mobile et profitez.
4. Appuyez sur le bouton Précédent ou Suivant sur les appareils ou sur les téléphones mobiles pour sélectionner les titres que vous aimez.
5. Appuyez sur le bouton Play / pause sur les appareils ou sur les téléphones mobiles pour lire / arrêter la musique
6. Appuyez longuement sur le bouton Vers l'arrière ou vers l'avant pour régler le volume vers le haut et vers le bas. Ou ajuster le volume des téléphones portables.

Lecture de musique à partir d'un disque USB:

1. Tournez le bouton d'alimentation sur "ON".
 2. Insérez le disque flash USB dans l'emplacement, la musique stockée sera jouée automatiquement Et la lumière LED bleue continue de garder l'éclairage.
 3. Sur le mode de lecture, appuyez brièvement sur le bouton Précédent ou en arrière pour sélectionner les chansons que vous aimez, pressez longuement pour avancer ou reculer la chanson.
 4. Appuyez sur PLAY / PAUSE pour lire ou mettre en pause.
 5. Tournez le bouton d'alimentation sur "OFF" sans utiliser.
- Remarque: en mode de lecture Bluetooth, insérez USB déconnecte le Bluetooth et commute La lecture de l'USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour passer à nouveau au mode Bluetooth.
- Remarque: EQ fonctionne uniquement pour USB, il ne prend pas en charge le mode Bluetooth et Aux. EQ comprend 5 types d'effets sonores, ils sont ROCK, POP, CLASSIC, JAZZ, COUNTRY.

Radio FM:

1. Sous l'état de la radio FM, le câble audio fourni traite comme antenne. Veuillez insérer le câble audio pour obtenir le meilleur signal FM avant d'utiliser.
 2. Tournez le bouton d'alimentation sur "ON", appuyez sur le bouton "MODE" pour passer à l'état de la radio FM.
 3. Sous le mode de lecture, appuyez brièvement sur le bouton "Lecture / pause" pour rechercher automatiquement. Le canal FM et le mémoriser automatiquement.
- Appuyez sur le bouton Précédent ou Avance pour changer le canal FM mémorisé.

AUX-IN:

Pour d'autres appareils de musique compatibles ou vos lecteurs MP3 / MP4, utilisez le câble de ligne audio fourni pour vous connecter à partir du "Line Out" de l'appareil vers le "Aux In" de ces appareils. Il se transforme automatiquement en mode AUX IN. Lors de l'utilisation d'un périphérique externe, toutes les fonctions seront contrôlées par le dispositif externe sauf le bouton "Play / pause".

Charger:

1. Le chargeur n'est pas inclus dans les accessoires.



Utilisez le chargeur Universel 5V / 1A pour charger cet appareil, et nous ne sommes pas Responsable de tout dommage causé par l'utilisation d'un autre chargeur.

- Mettez le câble de charge fourni dans la prise de charge, connectez l'autre extrémité au chargeur, l'indicateur de charge à côté de l'écran LED continuera à allumer.
- (Lorsque vous jouez de la musique pendant le chargement, mettez le volume au milieu, car pour une musique avec des graves lourds, le chargeur risque de ne pas pouvoir supporter temporairement le courant élevé sous le volume maximal)
2. Le temps de charge devrait être de 3 à 5 heures. Lorsque le chargement est terminé, le témoin lumineux s'éteint.
 3. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, ne pas charger continuellement plus de 8 heures.