

Mini PC

N80



User Manual

English

User Manual / Warranty Card

français

Manuel d'utilisation / Carte de garantie

Deutsch

Bedienungsanleitung / Garantiekarte

日本語

ユーザーマニュアル / 保証カード

Español

Manual de usuario / Tarjeta de garantía

Italiano

Manuale d'uso/Carta di garanzia

Reminder / Rappel / Erinnerung / Recordatorio / Promemoria / リマインダー

When you turn on the computer for the first time, please do not connect it to Ethernet or connect to Wi-Fi, this can avoid some settings to make this computer enter Windows faster.

The update of Windows will take some time, please wait patiently for the process to be completed; please do not cut off the power during the process to prevent damage to system files and your files.

If you need to use the USB Type-C port to connect a monitor, please connect the monitor to your device before powering on your device.

Manage display language settings in Windows

The display language you select changes the default language used by Windows features, such as Settings and File Explorer.

1. Select the Start button > Settings > Time & Language > Language.

2. Choose a language from the Windows display language menu, or, under Preferred languages, select Add a language to install the one you want if it isn't listed.

Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, veuillez ne pas le connecter à Ethernet ou au Wi-Fi, cela peut éviter certains paramètres pour que cet ordinateur entre plus rapidement dans Windows.

La mise à jour de Windows prendra un certain temps, veuillez attendre patiemment que le processus soit terminé ; veuillez ne pas couper l'alimentation pendant le processus pour éviter d'endommager les fichiers système et vos fichiers.

Si vous devez utiliser le port USB Type-C pour connecter un moniteur, veuillez connecter le moniteur à votre appareil avant d'allumer votre appareil.

Gérer les paramètres de langue d'affichage dans Windows

La langue d'affichage que vous sélectionnez modifie la langue par défaut utilisée par des fonctionnalités Windows telles que les Paramètres et l'Explorateur de fichiers.

- 1.Sélectionnez le bouton Démarrer > Paramètres > Heure et langue > Langue.
- 2.Choisissez une langue dans le menu langue d'affichage Windows ou, sous Langues préférées, sélectionnez Ajouter une langue pour installer celle de votre choix si celle-ci n'est pas répertoriée.

Wenn Sie den Computer zum ersten Mal einschalten, verbinden Sie ihn bitte nicht mit Ethernet oder Wi-Fi. Dadurch können einige Einstellungen vermieden werden, damit dieser Computer Windows schneller startet.

Das Update von Windows wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bitte warten Sie geduldig, bis der Vorgang abgeschlossen ist; Bitte unterbrechen Sie während des Vorgangs nicht die Stromversorgung, um Schäden an Systemdateien und Ihren Dateien zu vermeiden.

Wenn Sie den USB Type-C-Anschluss verwenden müssen, um einen Monitor anzuschließen, schließen Sie den Monitor bitte an Ihr -Gerät an, bevor Sie Ihr -Gerät einschalten.

Verwalten der Anzeigespracheinstellungen in Windows

Die von Ihnen ausgewählte Anzeigesprache ändert die Standardsprache, die von Windows-Features verwendet wird, z. B. Einstellungen und Datei-Explorer.

- 1.Wählen Sie die Schaltfläche Start > Einstellungen > Zeit & Sprache > Sprache aus.
- 2.Wählen Sie im Menü Windows-Anzeigesprache eine Sprache aus, oder wählen Sie unter bevorzugte Sprachen die Option Hinzufügen einer Sprache aus, um die gewünschte Sprache zu installieren, wenn sie nicht aufgeführt ist.

初めてコンピューターの電源を入れるときは、イーサネットに接続したり、Wi-Fiに接続したりしないでください。これにより、このコンピューターがWindowsにすばやく入るようになるための設定を回避できます。

Windowsの更新にはしばらく時間がかかります。プロセスが完了するまで、しばらくお待ちください。システムファイルやファイルの損傷を防ぐため、処理中は電源を切らないでください。

USB Type-Cポートを使用してモニターを接続する必要がある場合は、デバイスの電源を入れる前に、モニターをデバイスに接続してください。

Windows で表示言語の設定を管理する

表示言語を選択すると、設定やエクスプローラーなどの Windows 機能で使われる既定の言語が変更されます。

1.[スタート]>[設定]>[時刻と言語]>[言語] の順に選択します。

2.Windows の表示言語 メニューから言語を選択するか、必要な言語が表示されない場合は、[優先する言語] の下にある [言語を追加する] を選択してインストールします。

Cuando encienda la computadora por primera vez, no la conecte a Ethernet ni a Wi-Fi, esto puede evitar algunas configuraciones para que esta computadora ingrese a Windows más rápido.

La actualización de Windows llevará algún tiempo, espere pacientemente a que se complete el proceso; no corte la alimentación durante el proceso para evitar daños en los archivos del sistema y sus archivos.

Si necesita usar el puerto USB Type-C para conectar un monitor, conecte el monitor a su dispositivo antes de encender su dispositivo .

Administrar la configuración de idioma de Windows

El idioma de pantalla que selecciones cambia el idioma predeterminado que usan las funciones de Windows, como Configuración y Explorador de archivos.

1.Selecciona el botón Inicio > Configuración > Hora e Idioma > Idioma.

2. Eliza un idioma en el menú Idioma para mostrar de Windows o, en Idiomas preferidos, selecciona Agregar un idioma para instalar el que quiera si no aparece en la lista.

Quando accendi il computer per la prima volta, non connetterlo a Ethernet o connetterti al Wi-Fi, questo può evitare alcune impostazioni per rendere questo computer più veloce in Windows.

L'aggiornamento di Windows richiederà del tempo, attendere pazientemente il completamento del processo; si prega di non interrompere l'alimentazione durante il processo per evitare danni ai file di sistema e ai file.

Se è necessario utilizzare la porta di USB Type-C per collegare un monitor, collegare il monitor al dispositivo prima di accendere il dispositivo.


Gestire le impostazioni della lingua di visualizzazione in Windows

La lingua di visualizzazione selezionata cambia la lingua predefinita utilizzata dalle funzionalità di Windows come Impostazioni ed Esplora file.


1. Seleziona il pulsante Start > Impostazioni > Data/ora e lingua > Lingua.

2. Scegliere una lingua dal menu Windows lingua di visualizzazione oppure, in Lingue preferite, selezionare Aggiungi una lingua per installare quella desiderata se non è presente nell'elenco.

Product display / Affichage du produit / Warenpräsentation / 製品展示 /
Pantalla del producto / Esposizione del prodotto



Package contents / Contenu de la boîte / Lieferumfang / パッケージの内容 /
Contenido del paquete / Contenuto della confezione



mini PC



Power Adapter
Adaptateur secteur
Power Adapter
電源アダプタ
Adaptador de corriente
Alimentatore



User Manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
ユーザーマニュアル
Manual de usuario
Manuale d'uso



HDMI Cable
Câble HDMI
HDMI Kabel
HDMIケーブル
Cable HDMI
Cavo HDMI



DP Cable
Câble DP
DP Kabel
DPケーブル
Cable DP
Cavo DP

**Power Adapter / Adaptateur secteur / Power Adapter / 電源アダプタ /
Adaptador de corriente / Alimentatore /**

* The plug may vary depending on your region. / La prise peut varier selon votre région. / Der Stecker kann je nach Region variieren. / プラグはお住まいの地域によって異なる場合があります。 / El enchufe puede variar dependiendo de su región. / La spina può variare a seconda della regione. /

Plug			
Code	US/JP	UK	EU
Country/ Region	United States/ 日本	United Kingdom	European Continent

Setting Up Windows for the First Time / Installation initiale de Windows /
Erstes Einrichten von Windows / Windows を初めてセットアップ /
Configuración de Windows por primera vez / Configurazione di Windows
per la prima volta /



Product pictures and display contents are provided for reference only. Actual product features and specifications may vary.

Les images du produit et le contenu de l'affichage sont fournis à titre indicatif uniquement. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit peuvent varier.

Produktbilder und Anzeigehalte dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produktmerkmale und Spezifikationen können abweichen.

製品写真および表示内容は、参照用としてのみ提供されています。実際の製品の機能と仕様は異なる場合があります。

Las imágenes del producto y el contenido de la pantalla se proporcionan solo como referencia. Las características y especificaciones reales del producto pueden variar.

Le immagini del prodotto e i contenuti del display sono forniti solo come riferimento. Le caratteristiche e le specifiche effettive del prodotto possono variare.

Warranty Card

Product Name: _____

SN: _____

Phone: _____

User Name: _____

Address: _____

Email: _____



This product is covered by a one-year warranty.

After-sales service card

Dear Customer:

Thank you for choosing Mini PC!

Our dedicated technical support team is here to provide you with solutions within 24 hours.

If you have any technical questions, please don't hesitate to contact us via email at support@sz-botu.com

We look forward to serving you!

Best regards,

All technical support team

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

電波法により 5GHz 帯は屋内使用に限ります