


Simple instructions in English



Ensure the system version of your android device be above android 9.0 , and the latest version of "Google™ Find my device or Hub"App be installed.

Please check your android device to ensure the Bluetooth function and location function of it have been enabled and working well.

Press the power button once to turn on your loshall anti-lost device.

Place the activated loshall anti-lost device near your android device , tap on the "connect" in the appeared pop-up.

Follow the on-screen instructions, tap on the "Agree and continue".

Tap on the "Done" to complete pairing and binding.

Or tap on the "Open the app" to turn on the "Find my device or Hub" app to apply finding.

Instructions faciles version française

Assurez-vous que la version du système de votre appareil Android est supérieure à Android 9.0 et que la dernière version de l'application « Localiser mon appareil » est installée.

Vérifiez que les fonctions Bluetooth et localisation de votre appareil Android sont activées et fonctionnent correctement.

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer votre dispositif anti-perte loshall.

Placez le dispositif anti-perte loshall activé près de votre appareil Android, puis appuyez sur « Connecter » dans la fenêtre qui apparaît.

Suivez les instructions à l'écran et appuyez sur « Accepter et continuer ».

Appuyez sur « Terminé » pour finaliser la connexion et l'appairage.

Ou appuyez sur « Ouvrir l'application » pour lancer l'application « Localiser mon appareil » et commencer à l'utiliser.

Instrucciones de uso claras y concisas

Asegúrate de que la versión del sistema de tu dispositivo Android sea superior a Android 9.0 y que la última versión de la aplicación "Encontrar mi dispositivo" esté instalada.

Verifica que las funciones de Bluetooth y ubicación de tu dispositivo Android estén activadas y funcionando normalmente.

Presiona el botón de encendido una vez para activar tu dispositivo anti-pérdida loshall.

Coloca el dispositivo anti-pérdida loshall activado cerca de tu dispositivo Android y toca "Conectar" en la ventana emergente que aparece.

Sigue las instrucciones en pantalla y toca "Aceptar y continuar".

Toca "Listo" para completar el emparejamiento y la vinculación.

Ou toque em "Abrir aplicativo" para Abrir o Find My Device ou Hub Aplicação para aplicar as descobertas.

Instruções de operação claras e concisas

Certifique-se de que a versão do sistema do seu dispositivo Android seja superior ao Android 9.0 e que a versão mais recente do aplicativo "Encontrar meu dispositivo" esteja instalada.

Verifique se as funções Bluetooth e de localização do seu dispositivo Android estão ativadas e funcionando normalmente.

Pressione o botão de energia uma vez para ligar seu dispositivo anti-perda loshall.

Coloque o dispositivo anti-perda loshall ativado perto do seu dispositivo Android e toque em "Conectar" na janela pop-up que aparece.

Siga as instruções na tela e toque em "Aceitar e continuar".

Toque em "Concluído" para finalizar o pareamento e a vinculação.

Ou toque em "Abrir aplicativo" para Abrir o Find My Device ou Hub Aplicação para aplicar as descobertas.

Четкие и краткие инструкции по эксплуатации

Убедитесь, что версия системы вашего устройства Android выше Android 9.0 и установлена последняя версия приложения «Найти устройство».

Проверьте, что функции Bluetooth и геолокации на вашем Android-устройстве включены и работают нормально.

Однократно нажмите кнопку питания, чтобы включить ваш антипотеряйку loshall.

Поместите активированное устройство loshall против потери рядом с вашим Android-устройством и нажмите «Подключить» во всплывающем окне.

Следуйте инструкциям на экране и нажмите «Согласиться и продолжить».

Нажмите «Готово», чтобы завершить сопряжение.

Или нажмите «Открыть приложение», чтобы Откройте приложение «Найти устройство» или «Хаб» Заявление о применении полученных результатов.

明確で簡潔な操作手順

AndroidデバイスのシステムバージョンがAndroid 9.0以上であることを確認し、「デバイスを探す」アプリの最新バージョンがインストールされていることを確認してください。

AndroidデバイスのBluetooth機能と位置情報機能が有効で正常に動作しているか確認してください。

ロスホール紛失防止デバイスの電源を入れるには、電源ボタンを一度押してください。

起動したlosshall紛失防止デバイスをAndroidデバイスの近くに置き、表示されるポップアップで「接続」をタップします。

画面の指示に従い、「同意して続ける」をタップします。

「完了」をタップしてペアリングとペイティングを完了します。

または「アプリを開く」をクリックして「デバイスを探す」または「ハブ」アプリを開き、検索結果を適用します。

قرجو مو ۋە حىض او لىغۇشت تامىلىع

زاجل اىنداشىن نام دىكەن ناچىندا Android ناچىندا 9.0 قىيىتلىك دەيدى. هېبىت مەت دەق "پىزاچىلىغ روٹىلى".

صاخلا زاجل اىنداشىن نام دىكەن شوتولىلىغا فىاظن نا نەتكاشلىق دەيدى. يىغىيەتلىكشىب لەمعتۇ ئەل عىنم ۇقۇمۇدا.

دەجىل اىنداشىن دا زاجل اىنداشىن لەپەنلىق دەيدى. زەقلىق دەيدى.

لەعفەنلەن دەقىقىلى داپىمىلدا loshall زاجل اىنداشىن دەيدى. مەت ئەلبىن مەن ئەنداشىنلەن دەيدى.

ئەششىلە ئەل ئەنداشىنلەن دەيدى.

لەپەنلىق دەيدى.

لەپەنلىق دەيدى. "لەپەنلىق دەيدى" دەيدى.