



**SuperFish®**  
**Smart Fish Keeping**

GB  
D  
F  
NL  
DK  
IT



# Preset Mini Heater

**10 W - 25 W**

User manual • Gebrauchsanweisung  
Mode d'Emploi • Gebruiksaanwijzing  
Brugervejledning • manuale d'uso



## Function

The Preset Mini Heater is a small aquarium heater with a thermostat set to a fixed temperature of 26°C. Tropical fish live in warm water at around 26°C, and this underwater heater will heat the aquarium water to this desired constant temperature.

## Installation



- 1 Install the heater with the suction cups in the aquarium.
- 2 Install the heater completely submerged. The maximum operating depth is 1 metre.

The heater switches off automatically when not fully submerged.

- 4 Allow the thermostat of the heater to acclimate for about 5 minutes with the water temperature.
- 5 Turn on the heater by plugging it into the socket. Ensure that no water can get close to the socket.
- 6 Always check the water temperature with an aquarium thermometer. Even though the heater has a temperature accuracy of  $\pm 0.5^\circ\text{C}$  small deviations are always possible.

## Maintenance

Clean the heater regularly. If lime scale accumulates, clean with a descaling agent. After cleaning, rinse the heater thoroughly with clean tap water.



## Technical specifications



| Preset Mini Heater | 10W     | 25W     |
|--------------------|---------|---------|
| Power              | 10 Watt | 25 Watt |
| Voltage            | 5 Volt  | 12 Volt |
| Aquarium           | 0-10 L  | 0-25 L  |

## Funktion

Der Preset Mini Heater ist ein kleiner Aquarienheizer, bei dem der Thermostat eine feste Temperatureinstellung von 26°C hat. Tropische Fische leben in warmem Wasser von etwa 26°C. Mit diesem Unterwasserheizer heizen Sie das Aquarienwasser auf diese gewünschte konstante Temperatur auf.

## Installation

- ① Installieren Sie den Heizer mit den Saugnäpfen im Aquarium.
- ② Installieren Sie den Heizer vollständig unter Wasser. Die maximale Betriebstiefe beträgt 1 Meter.
- ③ Der Heizer schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht vollständig eingetaucht ist.
- ④ Lassen Sie das Thermostat des Heizers etwa 5 Minuten lang mit der Wassertemperatur akklimatisieren.
- ⑤ Schalten Sie den Heizer ein, indem Sie ihn in die Steckdose stecken. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Nähe der Steckdose gelangen kann.
- ⑥ Überprüfen Sie die Wassertemperatur immer mit einem Aquarienthermometer. Trotz der Tatsache, dass der Heizer eine Temperaturgenauigkeit von  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  hat, sind kleine Abweichungen immer möglich.



## Wartung

Reinigen Sie den Heizer regelmäßig. Wenn sich Kalkablagerungen ansammeln, reinigen Sie ihn mit einem Entkalkungsmittel. Spülen Sie den Heizer nach der Reinigung gründlich mit sauberem Leitungswasser ab.

## Technische Daten

| <b>Preset Mini Heater</b> | <b>10W</b> | <b>25W</b> |
|---------------------------|------------|------------|
| Leistung                  | 10 Watt    | 25 Watt    |
| Spannung                  | 5 Volt     | 12 Volt    |
| Aquarien                  | 0-10 L     | 0-25 L     |

## Fonction



Le Preset Mini Heater est un petit chauffage d'aquarium dont le thermostat est réglé sur une température fixe de 26 °C. Les poissons tropicaux vivent dans une eau chaude à environ 26 °C. Ce chauffage submersible vous permet de chauffer l'eau de l'aquarium à la température constante souhaitée.

## Installation

- ① Installez le chauffage à l'aide des ventouses dans l'aquarium.
- ② Installez le chauffage entièrement sous l'eau. La profondeur de fonctionnement maximale est de 1 mètre.
- ③ Le chauffage s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas complètement immergé.
- ④ Laissez le thermostat du chauffage s'acclimater pendant environ 5 minutes avec la température de l'eau.
- ⑤ Allumez le chauffage en le branchant. Assurez-vous qu'aucune projection d'eau ne peut atteindre de la prise.
- ⑥ Vérifiez toujours la température de l'eau avec un thermomètre d'aquarium. Malgré le fait que le chauffage a une précision de température de  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  de petits écarts sont toujours possibles.

## Entretien

Nettoyez régulièrement le chauffage. En cas d'accumulation de calcaire, nettoyez-le avec un détartrant. Après le nettoyage, rincez soigneusement le chauffage à l'eau du robinet.



## Spécifications techniques

| Preset Mini Heater | 10W     | 25W     |
|--------------------|---------|---------|
| Puissance          | 10 Watt | 25 Watt |
| Tension            | 5 Volt  | 12 Volt |
| Aquarium           | 0-10 L  | 0-25 L  |

## Funcie



De Preset Mini Heater is een kleine aquariumverwarmer, waarbij de thermostaat een vaste temperatuurstelling van 26°C heeft. Tropische vissen leven in warm water van ca. 26°C, met deze onderwaterverwarmer verwarmt u het aquariumwater tot deze gewenste constante temperatuur.

## Installatie

- ① Installeer de verwarmer met de zuignappen in het aquarium.
- ② Installeer de verwarmer volledig onder water. De maximale diepte is 1 meter.
- ③ De verwarmer schakelt automatisch uit wanneer deze niet volledig ondergedompeld is.
- ④ Laat de thermostaat van de verwarmer ca. 5 minuten acclimatiseren met de watertemperatuur.
- ⑤ Zet de verwarmer aan door de stekker in het stopcontact te steken. Zorg dat er geen water in de buurt van het stopcontact kan komen.
- ⑥ Controleer de watertemperatuur altijd met een aquariumthermometer. Ondanks dat de verwarmer een temperatuurnauwkeurigheid heeft van  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  zijn kleine afwijkingen altijd mogelijk.

## Onderhoud

Reinig de verwarmer regelmatig. Indien er kalkaanslag ontstaat, reinig deze met een ontkalkingsmiddel. Spoel de verwarmer na het reinigen grondig af met schoon kraanwater.



## Technische specificaties

| Preset Mini Heater | 10W     | 25W     |
|--------------------|---------|---------|
| Vermogen           | 10 Watt | 25 Watt |
| Spanning           | 5 Volt  | 12 Volt |
| Aquarium           | 0-10 L  | 0-25 L  |

## Funktion



Preset Mini Heater er et lille akvarievarmelegeme, hvor termostaten har en fast temperaturindstilling på 26°C. Tropiske fisk lever i varmt vand på omkring 26 °C, og med dette undervandsvarmeapparat opvarmer du akvarievandet til denne ønskede konstante temperatur.

## Installation

- 1 Monter varmelegemet med sugekopperne i akvariet.
- 2 Installer varmeapparatet helt under vand. Den maksimale dybde er 1 meter.
- 3 Varmeren slukker automatisk, når den ikke er helt neddykket.
- 4 Lad varmerens termostat akklimatisere sig til vandtemperaturen i ca. 5 minutter.
- 5 Tænd for varmeren ved at sætte netledningen i stikkontakten. Sørg for, at der ikke kommer vand i nærheden af stikkontakten.
- 6 Kontrollér altid vandtemperaturen med et akvarietermometer. Selv om varmelegemet har en temperaturnøjagtighed på  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , er små afvigelser altid mulige.

## Vedligeholdelse

Rengør varmelegemet regelmæssigt. Hvis der ophobes kalk, skal det rengøres med et afkalkningsmiddel. Skyl varmelegemet grundigt med rent vand fra hanen efter rengøringen.



## Tekniske specifikationer

| Preset Mini Heater | 10W     | 25W     |
|--------------------|---------|---------|
| Effekt             | 10 Watt | 25 Watt |
| Spænding           | 5 Volt  | 12 Volt |
| Akvarium           | 0-10 L  | 0-25 L  |

## Funzione



Preset Mini Heater è un piccolo riscaldatore per acquari, in cui il termostato ha un'impostazione di temperatura fissa di 26°C. I pesci tropicali vivono in un'acqua calda di circa 26°C; con questo riscaldatore subacqueo può riscaldare l'acqua dell'acquario a questa temperatura costante desiderata.

## Installazione

- ① Installi il riscaldatore con le ventose nell'acquario.
- ② Installi il riscaldatore completamente sott'acqua. La profondità massima è di 1 metro.
- ③ Il riscaldatore si spegne automaticamente quando non è completamente immerso.
- ④ Lasciare che il termostato del riscaldatore si acclimi alla temperatura dell'acqua per circa 5 minuti.
- ⑤ Accendere il riscaldatore collegando il cavo di alimentazione. Assicurarsi che l'acqua non si avvicini alla presa.
- ⑥ Controlli sempre la temperatura dell'acqua con un termometro per acquari. Sebbene il riscaldatore abbia una precisione di temperatura di  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , sono sempre possibili piccole deviazioni.


## Manutenzione

Pulisca regolarmente il riscaldatore. Se si accumula calcare, lo pulisca con un agente decalcificante. Dopo la pulizia, sciacqui accuratamente il riscaldatore con acqua di rubinetto pulita.



## Specifiche tecniche

| <b>Preset Mini Heater</b> | <b>10W</b> | <b>25W</b> |
|---------------------------|------------|------------|
| Potenza                   | 10 Watt    | 25 Watt    |
| Tensione                  | 5 Volt     | 12 Volt    |
| Acquario                  | 0-10 L     | 0-25 L     |



**AQUADISTRI**

Produced in China for:

**[www.aquadistri.com](http://www.aquadistri.com)**

Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL



06-2025-MH