


realme

Quick Guide

RMX3951

მოგესალმებით realme-სგან

წინამდებარე სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია, თუ როგორ გამოიყენოთ მობილური ტელეფონი და მისი მნიშვნელოვანი ფუნქციები. ტელეფონისა და მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესახებ დამატებითი უფრო დეტალური ინფორმაციის სანახავად, გთხოვთ ესტუმროთ: www.realme.com/eu/support.



გაფრთხილება

- გთხოვთ არ მოათავსოთ ტელეფონი ან ბატარეა გამათბობელ მოწყობილობასთან, სამზარეულოს აღჭურვილობასთან, მაღალი წნევის ჭურჭელთან (როგორებიცაა მიკროტალღური ღუმელი, ინდუქციური ქურა, ელექტრო ღუმელი, გამათბობელი, წნევის გაზქურა, წყლის გამაცხელებელი, გაზქურა და ა.შ.) სიახლოვეს ან შიგნით, რათა თავიდან აირიდოთ ბატარეის გადახურება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
- გამოყენებული უნდა იყოს ორიგინალი დამტენი, მონაცემთა კაბელი და ბატარეა. არაავტორიზებულმა დამტენებმა, მონაცემთა კაბელებმა და ბატარეებმა, რომლებიც არ არის სერტიფიცირებული მწარმოებლის მიერ, შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი, აფეთქება ან სხვა საფრთხეები.
- უკანა საფარის მოხსნა არ შეიძლება.
- დამუხტვის დროს, გთხოვთ მოათავსოთ მოწყობილობა ისეთ გარემოში, სადაც ოთახის ნორმალური ტემპერატურა და კარგი ვენტილაციაა. მოწყობილობის

დამუხტვა რეკომენდირებულია 5°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურულ პირობებში.

როგორ უნდა გადავტვირთოთ ტელეფონი

ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვისა და ხმის აწევის ღილაკს ერთდროულად მანამ, სანამ ეკრანზე გამოჩნდება realme-ის გადატვირთვის ანიმაცია.

როგორ უნდა გადავიტანოთ ინფორმაცია ძველი მობილური ტელეფონიდან ახალში

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ realme Clone Phone, რათა ადვილად გადაწეროთ ფოტოები, ვიდეოები, მუსიკა, კონტაქტები, შეტყობინებები, აპლიკაციები და ა.შ. თქვენი ძველი ტელეფონიდან ახალში.

1. თუ გაქვთ ძველი ანდროიდის ტელეფონი, თავდაპირველად დაასკანერეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი, შემდეგ ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ Clone Phone, გახსენით Clone Phone როგორც ახალ, ასევე ძველ ტელეფონზე და მიჰყევით ეკრანზე მითითებულ ინსტრუქციებს ოპერაციის დასასრულებლად.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. თუ გაქვთ ძველი iPhone, გახსენით Clone Phone პირდაპირ ახალ ტელეფონში და მიჰყევით ეკრანზე მითითებულ ინსტრუქციებს, რომ შეხვიდეთ iCloud-ის ანგარიშზე და გადაიტანოთ ფაილები.

სტანდარტული აქსესუარები

1 მობილური ტელეფონი, 1 დამტენი, 1 USB მონაცემთა კაბელი, 1 უსაფრთხოების სახელმძღვანელო, 1 სწრაფი სახელმძღვანელო, 1 SIM-ის ამომღები ინსტრუმენტი, 1 დამცავი ქეისი.

მახასიათებლები

პროდუქტი		RMX3951
ეკრანის ძირითადი პარამეტრები		17.07სმ(6.72")
ზომები		165.6×76.1×7.79(მმ)
ბატარეა		4880mAh/18.98Wh(Min) 5000mAh/19.45Wh(Typ)
კამერა		50მეგაპიქსელი+2მეგაპიქსელი უკანა 16 მეგაპიქსელი წინა
ფუნქციონირების ტემპერატურა		0°C-35°C
SAR სიდიდე	CE SAR	<2.0ვტ/კგ(თავი)
		<2.0ვტ/კგ(სხეული)

რადიო ტალღების მახასიათებლები

რადიო	სიხშირე	მაქს. გამომავალი სიმძლავრე
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/6/8/19	24.5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/5/8/12/13/17/18/19	24.5dBm
	Band 2/4/7	23.5dBm
	Bands 20/28	25dBm
	Band 26/66	24dBm
LTE TDD	Bands 38/39/40	24dBm
	Band 41	24.5dBm
5G NR	n1/n3/n5/n8/n20/ n28/n38/n41/n66/n77	24.2dBm
	n7/n40	23.7dBm
	n78	25.7dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	14dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	20dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz; 5.25-5.35GHz	18dBm(EIRP)
	5.47-5.725GHz	19.5dBm(EIRP)

	5.725-5.85GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m