


FocusPRO P200 Series Thermostat

TH2110U4004, TH2320U4006

EN

User Guide

Thermostat controls



Scan for the full User Manual



You can search online for **Resideo 33-00691EFS** for the Owner's Manual or scan the QR code.

Alerts and reminders

When an alert is active, the  icon appears in the lower part of the display as well as the alert #.

When the filter Reminder is active the  icon appears as well as 181.


Alert	Meaning
405	Low batteries
407	Critically low batteries
164	Heat pump has detected a fault
170	Thermostat memory failure
173	Internal sensor error
178	Wired outdoor sensor error
181	Replace filter (Reset this timer by pressing Menu . Press Up or down to find FILT. Press Select , read scrolling text, then press Dismiss to clear the reminder after replacing the filter.)



33-00683EFS-02

System operation settings

- Press the **Mode** button to cycle to the next available System mode (Ex: Heat, off, cool).
- Cycle through the modes until the required System mode is displayed and leave it to activate.




Fan operation settings

- Press/release the **Fan** button to cycle to the next available Fan mode.
- When the desired Fan mode is displayed, stop pressing fan button.

Fan modes:

- Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is on.
- On:** Fan is always on.
- Circ:** Fan runs about 33% of the time to circulate air.



Set the time and date

Time



- Press **Menu** on the thermostat.
- Press  or  to go to **TIME**. Press **Select**.
- Press  or  to choose 12 or 24 hour clock format and press **Next**.
- Press  or  to adjust the **hour** and press **Next**.
- Press  or  to adjust the minute and press **SAVE & EXIT**.

Date

- Press **Menu** on the thermostat.
- Press  or  to go to **DATE** and press **Select**.
- Press  or  to choose **YEAR** and press **Next**.
- Press  or  to adjust the **MONTH** and press **Next**.
- Press  or  to choose **DATE** and press **SAVE & EXIT**.

To adjust program schedules

- Press **Menu** on your thermostat. Press  or  until **SCHED** is displayed. Press **Select**.
- A square appears around **ON** or **OFF** in the display. If you want to use a schedule, press  or  to select **ON**. Press **Next** to edit the schedule or press **EXIT** to exit the menu.
- If editing the schedule, press **Next** to edit the day or days flashing in the display.
- The word **Wake** should be flashing. Press **NEXT**. Press  or  to turn this schedule period on or off. Press **NEXT**.
- If the schedule period was set to **ON**, the time will be flashing. Press  or  to adjust the time for this period. Press **NEXT**.
- The Heat setpoint will be flashing. Press  or  to adjust the Heat setpoint for this period. Press **NEXT**.
- The Cool setpoint will be flashing. Press  or  to adjust the Cool setpoint for this period. Press **NEXT**.
- The display will show the next schedule period flashing. Repeat steps 4-7 for the other schedule periods and days.
- Press the **SAVE & EXIT** button at upper left.




Série FocusPRO P200 Thermostat

TH2110U4004, TH2320U4006

FR

Guide de l'utilisateur

Commandes du thermostat



Scanner pour le manuel complet de l'utilisateur



Vous pouvez rechercher en ligne **Resideo 33-00691EFS** pour obtenir le manuel d'utilisation ou scanner le code QR.

Alertes et rappels


Lorsqu'une alerte est active, l'icône  apparaît dans la partie inférieure de l'écran ainsi que le numéro de l'alerte.

Lorsque le rappel de filtre est actif, l'icône  apparaît ainsi que le numéro 181.

Alerte	Signification
405	Piles faibles
407	Piles gravement faibles
164	La pompe à chaleur a détecté un défaut
170	Défaillance de la mémoire du thermostat
173	Erreur de capteur interne
178	Erreur de capteur extérieur câblé
181	Remplacer le filtre (Réinitialisez cette minuterie en appuyant sur Menu . Appuyez sur Haut ou Bas pour trouver FILT. Appuyez sur Select , lisez le texte défilant, puis appuyez sur Dismiss pour effacer le rappel après avoir remplacé le filtre.)

Paramètres de fonctionnement du système

- Appuyez sur le bouton **MODE (MODE)** pour passer au prochain mode système disponible (par exemple : Heat/ Chauffage, Off/Arrêt, Cool/ Refroidissement).
- Faites défiler les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche et laissez-le s'activer.




Paramètres de
fonctionnement du ventilateur

- Appuyez et relâchez le bouton **FAN (VENTILATEUR)** pour passer au mode Ventilateur suivant.
- Lorsque le mode de ventilation souhaité est affiché, arrêtez d'appuyer sur la touche de ventilation.

Modes du ventilateur :


- Auto** : Le ventilateur fonctionne uniquement lorsque le système de chauffage ou de refroidissement est en marche.
- On (Marche)**: Le ventilateur est toujours activé.
- Circ (Circulation)**: Le ventilateur fonctionne de manière aléatoire environ 33 % du temps.



Réglez l'heure et la date


Temps

- Appuyez sur **MENU (MENU)** sur le thermostat.
- Appuyez sur  ou  pour aller à **TEMPS**. Appuyez sur **SELECT (SÉLECTIONNEZ)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour choisir le format d'horloge 12 ou 24 heures et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur  ou  pour régler l'heure et la date **l'heure** et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour régler les minutes et appuyez sur **SAVE & EXIT**.





Date

- Appuyez sur **MENU (MENU)** sur le thermostat.
- Appuyez sur  ou sur  pour aller à **DATE** et appuyez sur **SELECT (SÉLECTIONNEZ)**.
- Appuyez sur  ou  pour choisir **YEAR (ANNÉE)** et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour régler le **MONTH (MOIS)** et appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner **DATE** et appuyez sur **SAVE & EXIT**.



Pour programmer les horaires

- Appuyez sur **MENU (MENU)** sur votre thermostat. Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que **SCHED** s'affiche. Appuyez sur **SELECT (SÉLECTIONNEZ)**.
- Un carré apparaît autour de **ON (ACTIVER)** ou **OFF (ARRÊT)** à l'écran. Si vous souhaitez utiliser un horaire, appuyez sur  ou  pour sélectionner **ON (ACTIVER)**. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)** pour modifier la programmation ou appuyez sur **EXIT (SORTIE)** pour quitter le menu.
- Si vous modifiez le programme, appuyez sur **NEXT (SUIVANT)** pour modifier le ou les jours qui clignotent à l'écran.
- Le mot " **Wake** " devrait être clignotant. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**. Appuyez sur  ou  pour activer ou désactiver cette période de programmation. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Si la période de programmation a été réglée sur **ON (ACTIVER)**, l'heure clignote. Appuyez sur  ou  pour régler l'heure de cette période. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Le point de consigne de la chaleur clignote. Appuyez sur  ou  pour régler le point de consigne de la chaleur pour cette période. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- Le point de consigne Cool clignote. Appuyez sur  ou  pour régler le point de consigne de refroidissement pour cette période. Appuyez sur **NEXT (SUIVANT)**.
- L'écran affiche la prochaine période de programmation en clignotant. Répétez les étapes 4 à 7 pour les autres périodes et jours de l'horaire.
- Appuyez sur le bouton **SAVE & EXIT** en haut à gauche.



M39582

