


allen + roth[®]

welcoming • sophisticated • inspiring



ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.

ITEM #2694646

VANITY WITH TOP

Model #BV-8369

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.

RR20351

allen + roth


PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Vanity	1
B	Vanity Top	1

HARDWARE CONTENTS

AA



Touch-Up Pen
Qty: 1

BB



Optional Golden Knob
Qty: 2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.

WARNING

- Keep small parts away from children.
- Installing the item will require more than one person.

CAUTION

- **DO NOT** try to pry off top from vanity. Damage to top or vanity may occur.
- Use care when assembling the vanity; take your time and follow the assembly instructions closely.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

allen + roth

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.


Estimated Installation Time: 20-30 minutes (24 hours for adhesive to dry).

Tools Required for Installation (not included): Silicone compound, Utility knife.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1: Install the Vanity Top


1. Remove the protection pad from the vanity base (A) and clean the vanity surface before installation. Apply clear silicone caulk to the top of vanity. Carefully set vanity top (B) into position on vanity (A) and firmly press down. It is important to caulk around vanity top and vanity to prevent potential water from seeping into vanity and mildew.



INSTALLATION INSTRUCTIONS


Step 2: Hinge Adjustable for Door Alignment

2. If the doors preassembled to vanity (A) require adjustment, follow the below options as needed: To adjust door up or down, loosen screws (a), adjust door and retighten screws. To adjust door left and right, turn screw (b) in or out. To adjust door in and out, loosen screw (c), adjust door and retighten screws.



Step 3: Adjustable Level

3. In case of uneven floors, floor levelers are provided at the bottom of the vanity. If necessary, adjust floor leveler by hand to correct tilting and/or level doors.




allen + roth

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Optional Step 4 : Replace hardware

4. Open the doors, remove the preassembled screws, change the optional Golden knobs and relock the screws.



CARE AND MAINTENANCE


- Dust the vanity regularly with a soft, non-lint producing cloth or household dusting product.
- You can clean the vanity with a gentle, non-abrasive household cleaner.
- Make sure to dry the wood immediately with a soft cloth or towel.
- Clean the top with a glass cleaner or other household cleansers that are non-abrasive. Using abrasive cleansers will damage the surface.
- Tips for using touch-up pen (AA): For scratches, stroke in direction of scratch. Rub off excess colorant promptly with a soft cloth.

WARRANTY


The manufacturer provides a one-year limited warranty for residential use. The vanity combo will be free from manufacturing defects, provided the original purchaser resides in or owns the home of installation, and provided the vanity combo is installed and maintained according to the installation and maintenance instructions contained within and supplied by the manufacturer. The liability will be limited to cost of products only. This warranty is in lieu of any other implied or expressed warranties. This warranty applies only to the original purchaser. This warranty does not apply to any damage on the product by accident, misuse, or modified, improper installation or by affixing accessories not produced by the manufacturer. The manufacturer shall not be legally responsible for incidental, consequential or special damages arising at or in connection with product use or performance except as may otherwise be accorded by law.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday. You could also contact us at partsplus@lowes.com or visit www.lowespartsplus.com.




B



C



D




AA



BB



CC



E


PART	DESCRIPTION	PART#
B	Vanity Top	BV-8369-01
C	Left Door Panel	BV-8369-02
D	Right Door Panel	BV-8369-03
AA	Touch-up Pen	BV-WT08011
BB	Golden Knob	BV-8369-H01
CC	Brushed Nickel Knob	BV-8369-H02
E	Hinge	BV-002-CR

Printed in Vietnam
 ALLEN+ROTH and logo design are
 registered trademark of LF, LLC. All
 Rights Reserved.

allen + roth

allen + roth

acogedor • sofisticado • inspirador



ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

ARTÍCULO #2694646

TOCADOR CON CUBIERTA

Modelo # BV-8369

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ


Número de serie _____ Fecha de compra _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.

RR20351

allen + roth

CONTENIDO DEL PAQUETE



PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Tocador	1
B	Cubierta para tocador	1

ADITAMENTOS

AA



Aplicador de retoque
Cant: 1

BB



Perilla dorada opcional
Cant: 2



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar este producto.



ADVERTENCIA

- Mantenga a los niños alejados de las piezas pequeñas.
- La instalación del artículo requiere más de una persona.

PRECAUCIÓN

- **NO** intente retirar la cubierta del tocador. Esto podría dañar la cubierta o el tocador.
- Tenga cuidado al ensamblar el tocador; tómese el tiempo necesario y siga las instrucciones de ensamblaje detenidamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

allen + roth

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 20 a 30 minutos (24 horas para que seque el adhesivo).

Herramientas necesarias para la instalación (no se incluyen): compuesto de silicona, cuchillo para uso general.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1: instalación de la cubierta para tocador


1. Retire la almohadilla de protección desde la base del tocador (A) y limpie la superficie del tocador antes de la instalación. Aplique el sellador limpio de silicona en la parte superior del tocador. Coloque con cuidado la tapa del tocador (B) en su posición sobre el tocador (A) y firmemente la presione hacia abajo. Es importante calafatear alrededor de la tapa y del tocador para evitar el agua posiblemente se filtre en el tocador y lo haga enmohecer.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 2: bisagra ajustable para alinear las puerta

2. Si las puertas preensambladas al tocador (A) requieren ajuste, siga las opciones a continuación, según sea necesario: para ajustar las puertas hacia arriba o hacia abajo, afloje los tornillos (a), ajuste las puertas y vuelva a apretar los tornillos. Para regular las puertas hacia la derecha o la izquierda, gire el tornillo (b) hacia dentro o afuera. Para ajustar las puertas hacia adentro o afuera, afloje el tornillo (c), ajuste la puerta y vuelva a apretar el tornillo.



Paso 3: nivel ajustable

3. En caso de que el piso esté desnivelado, se incluyen niveladores para piso en la parte inferior del tocador. Si es necesario, ajuste el nivelador de forma manual para corregir la inclinación o nivelar las puertas.




allen + roth

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 4 opcional: reemplazo de los aditamentos

4. Abra la puerta, retire los tornillos preensamblados, cambie el tirador de níquel opcional y vuelva a fijar los tornillos.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el tocador regularmente con un paño suave que no deje pelusas o con un producto de limpieza doméstico.
- Puede limpiar el tocador con un limpiador doméstico suave no abrasivo.
- Asegúrese de secar la madera inmediatamente con un paño o una toalla suave.
- Limpie la cubierta con un limpiador de vidrio u otros limpiadores domésticos que no sean abrasivos. El uso de limpiadores abrasivos dañará la superficie.
- Consejos para usar el aplicador de retoque (AA): para rayones, aplique en la dirección del rayón. Frote el exceso de colorante rápidamente con un paño suave para retirarlo.


GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía limitada de un año para uso residencial. El juego de tocador no presentará defectos de fabricación, siempre y cuando el comprador original viva en o sea dueño de la casa en la que se realizó la instalación y el juego de tocador se instale y se mantenga de acuerdo con las instrucciones de instalación y de mantenimiento incluidas y provistas por el fabricante. La responsabilidad se limitará solo al costo de los productos. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía, implícita o expresa. Esta garantía es válida solo para el comprador original. Esta garantía no se aplica a ningún daño al producto producido por accidente, uso indebido, modificación o instalación incorrecta, o a causa de elementos accesorios que no son del fabricante. El fabricante no será responsable legal por daños accidentales, resultantes o especiales que surjan en relación con el uso o el funcionamiento del producto, excepto que la ley indique lo contrario.


allen + roth

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO


Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este. También puede ponerse en contacto con nosotros en partsplus@lowes.com o visitar www.lowespartsplus.com.




B



C



D




AA



BB



CC



E

PIEZA	DESCRIPCIÓN	PIEZA#
B	Cubierta para tocador	BV-8369-01
C	Panel de puerta izquierda	BV-8369-02
D	Panel de puerta derecha	BV-8369-03
AA	Aplicador de retoque	BV-WT08011
BB	Perilla dorada	BV-8369-H01
CC	Perilla de níquel cepillado	BV-8369-H02
E	Bisagra	BV-002-CR

Impreso en Vietnam

ALLEN + ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

allen + roth