




xiaomi OpenWear Stereo


Uživatelská příručka

Prehľad o produkte


Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.



Obsah balenia





Prvé použitie






Pri prvom použití najskôr zložte ochrannú fóliu, potom vložte zariadenie do nabíjacieho puzdra a zatvorte ho.
Ak chcete zariadenie používať, puzdro opäť otvorte.

Vybratie a vloženie slúchadiel






Vložte slúchadlá do slotu nabíjacieho puzdra, aby sa automaticky prichytili pomocou magnetov.

Nosenie




Jemne pootočte koncom slúchadla smerom dole pozdĺž vonkajšej strany ucha tak, aby vám slúchadlo čo najlepšie sedelo.

Nabíjanie



Zapnutie



Vypnutie




Pripojenie



Počas párovania bliká biele svetlá pomaly; po úspešnom spárovaní zostáva biele svetlá zapnuté po dobu 5 sekúnd a potom sa vypne; pokiaľ nie je zariadenie spárované po dobu 1 minúty, indikátorové svetlá sa vypne.

Pripojenie k dvom zariadeniam



Nechajte obe bezdrôtové štipky do uší v puzdre a stlačte a podržte po dobu 2 sekúnd, kým biele svetlo nebliká pomaly a neprejde do režimu spárovania, potom môžete pripojiť k druhému zariadeniu.

Poznámka: Pripojenie k dvom zariadeniam je v predvolenom nastavení vypnuté. Ak potrebujete túto funkciu použiť, prosím, zapnite ju v aplikácii Xiaomi Earbuds.

Odpojenie pripojenia


Strata pripojenia: Slúchadlá sú od zariadenia vzdialené viac ako 10 metrov.

Prerušenie pripojenia: V blízkosti je mnoho bezdrôtových zariadení, silné rušenie z okolia.


Manuálne odpojenie: Vložte obe slúchadlá do puzdra a zatvorte ho alebo manuálne vypnite Bluetooth na zariadení.



> 10m



Obnovenie továrenského nastavenia




Stlačte a podržte po dobu 10 sekúnd, kým oranžový indikátor trikrát nezabliká.

Poznámka: Možnosť nastavenia gest je možné prispôbiť v aplikácii Xiaomi Earbuds.

Prehľad funkcií



Hudba
Dvojité poklepanie:
Prehrávanie/pozastavenie



Telefonovanie
Dve poklepania:
Prijatie/ukončenie hovoru
Tri poklepania:
Odmietnutie hovoru

Pripojenie k aplikácii

1. Naskenujte QR kód, stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Xiaomi Earbuds pre aktiváciu ďalších funkcií.
2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii pre pripojenie špuntov do uší.

Poznámka: Počas procesu pripojenia sa uistite, že je Bluetooth vo vašom smartfóne aktívny. Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra, otvorte veko a uistite sa, že je váš smartphone blízko puzdra.

*Xiaomi Earbuds aplikácia podporuje mobilné telefóny s Androidom 6.0 a vyšším a iOS 14.0 a vyšším.

*Prosím, aktualizujte aplikáciu na najnovšiu verziu.



Špecifikácie

Produkt: Wireless Earphones

Model: M2319E1

Nabíjací port: Typ-C

Vstup špuntov do uší: 5 V – 130mA

Vstup nabíjacieho puzdra: 5 V – 1A

Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V – 260mA

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® 5.3

Prevádzková teplota: 0°C do 45°C

Dosah bezdrôtového signálu: 10 m

(otvorený priestor bez prekážok)

Prevádzková frekvencia: 2402 MHz do 2480 MHz

Maximálny vysielací výkon: <13 dBm (pre EÚ)

Kompatibilita: Tento produkt podporuje iba určité systémy Android alebo iOS. Pre podrobné informácie navštívte produktovú stránku na www.mi.com.

Poznámka: Kvôli charakteristikám Bluetooth signálu môže dôjsť v husto osídlených oblastiach s rušením elektromagnetického signálu 2.4 GHz k príležitostnému prerušeniu spojenia alebo k zániku zvuku.

Napájanie poskytované nabíjačkou by malo byť medzi minimálnym 4.4 wattom, ktorý je vyžadovaný rádiovým zariadením, a maximálnym 5 wattom, aby bola dosiahnutá maximálna rýchlosť nabíjania.



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia, ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2319E1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Preventívne opatrenia

Pred použitím a ovládaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce opatrenia, aby bolo zaistené optimálne fungovanie zariadenia a aby sa predišlo nebezpečnému používaniu alebo neoprávneným operáciám.

- Informácie o produkte a certifikačnej značky sa nachádza na nabíjacom púzdre.

-  Aby sa predišlo možnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte tento produkt pri vysokej hlasitosti po dlhú dobu.

- Bezdrôtové špunty nepoužívajte počas riadenia a dodržujte príslušné predpisy vo vašej oblasti alebo krajine.

- Používajte iba nabíjacie adaptéry, ktoré zodpovedajú miestnym bezpečnostným normám alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami.

- Výrobok nerozoberajte, nebúchajte do neho, neroztlačujte ho a nevhadzujte ho do ohňa, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.

- Tento produkt obsahuje vstavanú batériu, ktorá nemôže byť odstránená alebo vymenená. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo produktu, nevkladajte ani neupravujte batériu sami. Batériu môžu vymeniť iba autorizované servisné strediská a musia byť vymenené za rovnaký typ.

Použitie iného typu batérie môže znefunkčniť ochranné opatrenia (ako je požiar, výbuch a únik korozívneho elektrolytu). Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je určený na skládky. Pri likvidácii batérie dodržujte miestne zákony a predpisy.

- Vhodenie batérie do ohňa alebo do rozpálenej rúry, prípadne mechanické poškodzovanie alebo rezanie batérie, ktoré by mohlo viesť k výbuchu.

- Nepoužívajte tento produkt počas búrok. Búrky môžu spôsobiť poruchy produktu a zvýšiť riziko elektrického úrazu.

- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu.
- Tieto bezdrôtové štuple do uší a ich príslušenstvo môžu obsahovať malé diely. Uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Prestaňte produkt okamžite používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa na mieste kontaktu s pokožkou objavia známky začervenania alebo opuchu.
- Povolenie potlačenia hluku môže ovplyvniť vaše vnímanie okolitých zvukov a výstrah. Pred začatím používania tejto funkcie sa uistite, že sa nachádzate v bezpečnom prostredí.
- – Symbol označuje jednosmerné napätie.

Bluetooth® a príslušné logá sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia týchto známk spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licenci. Iné obchodné známky a obchodné značky patria príslušným vlastníkom.

Upozornenie k záruke

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch.

Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky av maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť čiastku, ktorá zaň bola zaplatená. Na bežnú mieru opotrebenia, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasnú záruku sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Vylúčenie zodpovednosti:

Vyobrazenie produktu, príslušenstvo, užívateľských rozhraní a ďalších prvkov v užívateľskej príručke sú iba orientačné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného produktu. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch a/alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Také zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xierqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Užívateľská príručka Verzia: V1.0

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiatelevíznym technikom.

Vyhlásenie o zhode s ISED

Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(e)/prijímač(e) oslobodené od licencií, ktoré sú v zhode s licenciou oslobodenou od RSS kanadského úradu pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj.

Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí byť odolné proti akémukoľvek rušeniu, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu IC RSS-102 stanovené pre nekontrolované prostredie.

Zhoda s požiadavkami na vystavenie rádiovým vlnám

Toto zariadenie spĺňa limity FCC/ISED pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielateľ nesmie byť umiestnený spoločne s inou anténou alebo vysielateľom ani s nimi nesmie byť používaný.

Toto zariadenie by malo byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 0 mm medzi žiarikom a vašou hlavou.

Prenosné zariadenie je navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám stanovené FCC/ISED. Tieto požiadavky stanovujú limit SAR 1,6 W/kg v priemere na jeden gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR uvedená podľa tejto normy pri certifikácii výrobku na použitie pri správnom nosení na hlave s odstupom 0 mm.

FCC ID: 2AFZZM2319E1 IC: 25903-M2319E1 CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Dovozca:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599