

MOZA
R A C I N G



Vision GS Steering Wheel

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch



English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 21
Magyar	22 – 27
Deutsch	28 – 34

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.


Product Features

- Futuristic Design
- 2.85" Customizable HD Display
- Carbon Fiber Reinforced Composite
- 16.7 million Color RPM Lights
- Direct Connection to PC
- Hall Sensor Magnetic Paddle with Dual Clutch
- Programmable Short Travel RGB Buttons
- All-aluminium Quick Release



The shifter paddle mounting hole is elongated to allow the paddle distance to be adjusted.

Quick Release Instructions




Method A

- Align the 6 ball bearings on the wheel Quick Release (QR) with the 6 notches on the base QR mount.
- Press the quick release onto the base mount, keeping the bearings and notches properly aligned.
- The wheel will automatically lock into place. If it doesn't, remove it, check the alignment, and try again.
- To remove the wheel: Squeeze the black QR section with the MOZA logo toward the wheel using both hands and pull the wheel out simultaneously.

Method B


- Rotate the wheelbase until the arrow is positioned directly above the base.
- Centre the wheel and attach it to the wheelbase.
- To remove the wheel: Use both hands to squeeze the black QR section with the MOZA logo toward the wheel and pull the wheel out at the same time.



Steering Wheel Configuration

The wheel can be set up quickly and easily using MOZA Pit House software.

Clutch paddle modes	Can be set to composite axis, independent axis, or button
Joystick modes	Can be set to button or D-pad
RPM indicator switch modes	Choice of rpm, off and constant
Indicator modes	Two modes (1 and 2); explained when hovering mouse over option
RPM indicator timing	Choose between early, normal, late or custom
Brightness	Brightness of buttons and RPM LEDs are adjustable
Button combinations	Button input numbers and programming input combinations listed under description tab
Change RPM light colors	Hover over RPM light to choose color or open RGB editor
Change button colors	Hover over buttons to choose color or open RGB editor
Select Dash Display Screen UI	Hover over screen UI and click play button to select
Edit Digital Dash Display UI	Hover and click edit button or use Dash Display Screen UI Editor
Screen Brightness	Adjust by dragging the slider



For detailed wheel settings and functions, visit the official website of MOZA Racing.

Precautions

- Do not expose the device to liquids or humidity as it may cause fire or electric shock.
- Avoid using the device in direct sunlight.
- Recommended indoor temperature: 15°C ~ 35°C.
- For your safety and well-being, please monitor your gaming time and take breaks as needed.
- The device is not suitable for children under the age of 6; small accessories may pose a choking hazard!
- Children under 13 should have adult supervision.
- It is strictly forbidden to disassemble the equipment by yourself; failure to adhere to this will result in loss of warranty.
- In order to ensure user safety, parts repair or replacement can only be carried out by officially authorized repair centers.
- Do not expose the device to heat sources.
- If you find any abnormality, please stop using it immediately and seek help from MOZA representatives or authorized repair centers.
- Stay tuned to our official website and social media platforms for the latest product updates.



This product use is limited to activities related to simulated driving, please distinguish between simulated games and reality to ensure safe driving.

Packing details

- Vision GS Steering Wheel
- MOZA stickers
- Tool Kit: L-shaped Wrench, Plastic Tweezer

Specifications

Size	310 millimetres
Face plate material	Carbon fibre reinforced composite
Back plate material	Aviation-grade aluminium alloy
Grip material	Microfiber leather with hand stitching
Dash display	2.85-inch HD circular screen
Dash display UI	Customizable
Short-travel backlit buttons	8 pcs
Rear Keys	2 pcs
Aluminium alloy rotary encoders	3 pcs
Aluminium alloy thumbwheels	2 pcs
7-way Funky Switch	1 pc
Joystick	1 pc
High Brightness RGB LEDs	10 pcs
RPM and button colors	16.7 million colors
Shifter paddles	Hall sensor magnetic paddles
Dual-clutch paddles	Hall sensor dual-clutch paddles
Intelligent telemetry	Supported
RPM LEDs fully adjustable through MOZA Pit House	Supported
Release method	All-aluminium quick release
Communication method	Wireless and wired
Compatibility	Compatible with all MOZA bases; works with 3rd party bases via the MOZA hub

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.





Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>


Vlastnosti produktu

- Futuristický design
- 2,85" přizpůsobitelný HD displej
- Kompozit vyztužený uhlíkovými vlákny
- 16,7 milionu barevných světel RPM
- Přímé připojení k počítači
- Magnetické pádlo s Hallovým senzorem a dvojitou spojkou
- Programovatelná tlačítka RGB s krátkým zdvihem
- Celohliníkový rychloupínač



Montážní otvor pádla řazení je prodloužený, aby bylo možné nastavit vzdálenost pádel.

Pokyny pro rychlou instalaci




Metoda A

- Srovnejte 6 kuličkových ložisek na rychloupínacím kole (QR) se 6 zářezy na základním držáku QR.
- Přitlačte rychloupínač k základnímu držáku a dbejte na správné zarovnání ložisek a zářezů.
- Volant se automaticky uzamkne na místě. Pokud se tak nestane, vyjměte jej, zkontrolujte seřízení a zkuste to znovu.
- Vyjmutí volantu: Stiskněte černou část QR s logem MOZA směrem ke kolu oběma rukama a volant současně vytáhněte.

Metoda B


- Otácejte rozvorem, dokud šipka nebude přímo nad základnou.
- Vycentrujte volant a připevněte je k rozvoru.
- Vyjmutí volantu: Oběma rukama stiskněte černou část QR s logem MOZA směrem ke kolu a současně volant vytáhněte.



Konfigurace volantu

Volant lze snadno a rychle nastavit pomocí softwaru MOZA Pit House.

Režimy pádla spojky	Lze nastavit na složenou osu, nezávislou osu nebo tlačítko.
Režimy joysticku	Lze nastavit na tlačítko nebo D-pad
Režimy přepínače indikátoru otáček	Volba otáček, vypnuto a konstantní
Režimy indikátorů	Dva režimy (1 a 2); vysvětleno při najetí myší na možnost
Časování ukazatele otáček	Výběr mezi časným, normálním, pozdním nebo vlastním
Jas	Jas tlačítek a kontrolky otáček je nastavitelný.
Kombinace tlačítek	Čísla vstupních tlačítek a kombinace programovacích vstupů uvedené na kartě popisu
Změna barev světla RPM	Najetím na světlo RPM vyberte barvu nebo otevřete editor RGB.
Změna barev tlačítek	Najetím na tlačítka vyberete barvu nebo otevřete editor RGB.
Výběr obrazovky Dash Display UI	Najedte na obrazovku uživatelského rozhraní a kliknutím na tlačítko přehrát vyberte.
Úprava uživatelského rozhraní digitálního přístrojového displeje	Najedte myší a klikněte na tlačítko upravit nebo použijte Dash Display Screen UI Editor
Jas obrazovky	Nastavení provedete přetažením posuvníku



Podrobná nastavení a funkce volantu najdete na oficiálních stránkách společnosti MOZA Racing.

Bezpečnostní opatření

- Nevystavujte zařízení působení kapalin nebo vlhkosti, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Zařízení nepoužívejte na přímém slunečním světle.
- Doporučená vnitřní teplota: 15 °C ~ 35 °C.
- Pro svou bezpečnost a pohodu sledujte čas strávený hraním a podle potřeby si dělejte přestávky.
- Zařízení není vhodné pro děti mladší 6 let; malé příslušenství může představovat nebezpečí udušení!
- Děti mladší 13 let by měly být pod dohledem dospělé osoby.
- Je přísně zakázáno, abyste zařízení sami rozebírali; nedodržení tohoto zákazu bude vést ke ztrátě záruky.
- V zájmu zajištění bezpečnosti uživatele mohou opravy nebo výměny dílů provádět pouze oficiálně autorizovaná servisní střediska.
- Nevystavujte zařízení zdrojům tepla.
- Pokud zjistíte jakoukoli abnormalitu, okamžitě zařízení přestaňte používat a vyhledejte pomoc zástupců společnosti MOZA nebo autorizovaných servisních středisek.
- Sledujte naše oficiální webové stránky a sociální sítě, kde najdete nejnovější aktualizace produktů.



Použití tohoto produktu je omezeno na činnosti související se simulovanou jízdou, pro zajištění bezpečné jízdy rozlišujte prosím mezi simulovanými hrami a realitou.

Seznam balení

- Volant Vision GS
- Nálepky MOZA
- Sada nástrojů: klíč ve tvaru L, plastová pinzeta

Specifikace

Velikost	310 mm
Materiál čelní desky	Kompozit vyztužený uhlíkovými vlákny
Materiál zadní desky	Letecká hliníková slitina
Materiál rukojeti	Kůže z mikrovlákn s ručním prošíváním
Přístrojový displej	2,85" kruhová HD obrazovka
Uživatelské rozhraní palubní desky	Přizpůsobitelné
Podsvícená tlačítka s krátkým zdvihem	8 ks
Zadní klíče	2 ks
Rotační snímače z hliníkové slitiny	3 ks
Kolečka z hliníkové slitiny	2 ks
Sedmisměrný přepínač Funky	1 ks
Joystick	1 ks
LED diody RGB s vysokým jasem	10 ks
Barvy otáček a tlačítek	16,7 milionu barev
Pádla řadicí páky	Magnetické lopatky s Hallovým senzorem
Pádla dvouspojkové převodovky	Pádla s dvojitou spojkou s Hallovým snímačem
Inteligentní telemetrie	Podporované stránky
LED diody otáček plně nastavitelné prostřednictvím MOZA Pit House	Podporované stránky
Metoda uvolnění	Celohliníkové rychloupínání
Způsob komunikace	Bezdrátové a kabelové připojení
Kompatibilita	Kompatibilní se všemi základnami MOZA; spolupracuje se základnami třetích stran prostřednictvím rozbočovače MOZA.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.





Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>


Vlastnosti produktu

- Futuristický dizajn
- 2,85" prispôsobiteľný HD displej
- Kompozit vystužený uhlíkovými vláknami
- 16,7 milióna farebných svetiel RPM
- Priame pripojenie k počítaču
- Magnetické pádlo s Hallovým senzorom a dvojitou spojkou
- Programovateľné tlačidlá RGB s krátkou dráhou
- Celohliníkový rýchlopínač



Montážny otvor pádla radiacej páky je predĺžený, aby bolo možné nastaviť vzdialenosť pádla.

Pokyny na rýchle uvoľnenie




Metóda A

- Zarovnajte 6 guľôčkových ložísk na rýchlopínači kolesa (QR) so 6 zárezmi na základnom držiaku QR.
- Zatlačte rýchlopínač na základný držiak a dbajte na správne zarovnanie ložísk a zárezov.
- Koleso sa automaticky zaistí na mieste. Ak sa tak nestane, vyberte ho, skontrolujte zarovnanie a skúste to znova.
- Demontáž kolesa: Stlačte čiernu časť QR s logom MOZA smerom ku kolesu oboma rukami a koleso súčasne vytiahnite.

Metóda B


- Otáčajte základňou kolies, kým sa šípka nenachádza priamo nad základňou.
- Vycentrujte koleso a pripevnite ho k rázvoru.
- Demontáž kolesa: Oboma rukami stlačte čiernu časť QR s logom MOZA smerom ku kolesu a zároveň koleso vytiahnite.



Konfigurácia volantu

Kolo sa dá rýchlo a jednoducho nastaviť pomocou softvéru MOZA Pit House.

Režimy pádla spojky	Možno nastaviť na zloženú os, nezávislú os alebo tlačidlo
Režimy joysticku	Možno nastaviť na tlačidlo alebo D-pad
Režimy prepínača indikátora otáčok	Výber otáčok, vypnuté a konštantné
Režimy indikátora	Dva režimy (1 a 2); vysvetlené po nabehtutí myšou na možnosť
Časovanie indikátora otáčok	Vyberte si medzi skorým, normálnym, neskorým alebo vlastným
Jas	Jas tlačidiel a LED diód otáčok je nastaviteľný
Kombinácie tlačidiel	Čísla vstupných tlačidiel a kombinácie programovacích vstupov uvedené na karte Popis
Zmena farieb svetla RPM	Prejdite nad svetlo RPM a vyberte farbu alebo otvorte editor RGB
Zmena farieb tlačidiel	Prejdite kurzorom nad tlačidlami a vyberte farbu alebo otvorte editor RGB
Výber obrazovky Dash Display UI	Prejdite na obrazovku používateľského rozhrania a kliknite na tlačidlo prehrávania, aby ste vybrali
Úprava používateľského rozhrania digitálneho prístrojového panelu	Prejdite myšou a kliknite na tlačidlo upraviť alebo použite Dash Display Screen UI Editor
Jas obrazovky	Nastavenie posúvaním posúvača



Podrobné nastavenia a funkcie kolies nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti MOZA Racing.

Bezpečnostné opatrenia

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Zariadenie nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.
- Odporúčaná vnútorná teplota: 15°C ~ 35°C.
- V záujme svojej bezpečnosti a pohody si, prosím, kontrolujte čas strávený hraním a podľa potreby si robte prestávky.
- Zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov; malé príslušenstvo môže predstavovať nebezpečenstvo udusení!
- Deti mladšie ako 13 rokov by mali byť pod dohľadom dospelého osoby.
- Je prísne zakázané, aby ste zariadenie sami rozoberali; nedodržanie tohto zákazu bude mať za následok stratu záruky.
- V záujme zaistenia bezpečnosti používateľa môžu opravy alebo výmenu dielov vykonávať len oficiálne autorizované servisné strediská.
- Zariadenie nevystavujte zdrojom tepla.
- Ak zistíte akúkoľvek abnormalitu, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte pomoc zástupcov spoločnosti MOZA alebo autorizované servisné strediská.
- Sledujte naše oficiálne webové stránky a sociálne médiá, kde nájdete najnovšie aktualizácie produktov.



Používanie tohto produktu je obmedzené na činnosti súvisiace so simuláciou jazdy, rozlišujte medzi simulovanými hrami a realitou, aby ste zabezpečili bezpečnú jazdu.

Podrobnosti o balení

- Volant Vision GS
- Nálepky MOZA
- Súprava nástrojov: Kľúč v tvare L, plastová pinzeta

Špecifikácia

Veľkosť	310 milimetrov
Materiál čelnej dosky	Kompozit vystužený uhlíkovými vláknami
Materiál zadnej dosky	Hliníková zliatina pre letectvo
Materiál rukoväti	Koža z mikrovlákn s ručným prešívaním
Prístrojový displej	2,85-palcová kruhová obrazovka HD
Používateľské rozhranie palubnej dosky	Prispôsobiteľné
Podsvietené tlačidlá s krátkym posunom	8 ks
Zadné kľúče	2 ks
Rotačné snímače z hliníkovej zliatiny	3 ks
Kolieska z hliníkovej zliatiny	2 ks
7-cestný prepínač Funky	1 ks
Joystick	1 ks
Vysoký jas RGB LED diód	10 ks
Farby otáčok a tlačidiel	16,7 milióna farieb
Pádla radiacej páky	Magnetické lopatky s Hallovým senzorom
Pádla s dvojitou spojkou	Pádla dvojitej spojky s Hallovým snímačom
Inteligentná telemetria	Podporované stránky
RPM LED diódy plne nastaviteľné prostredníctvom MOZA Pit House	Podporované stránky
Spôsob uvoľnenia	Celohliníkový rýchlopínač
Spôsob komunikácie	Bezdrôtové a káblové pripojenie
Kompatibilita	Kompatibilný so všetkými základňami MOZA; spolupracuje so základňami tretích strán prostredníctvom rozbočovača MOZA

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.





Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>


A termék jellemzői

- Futurisztikus design
- 2,85" testreszabható HD kijelző
- Szénszál-erősítésű kompozit
- 16,7 millió színes RPM fény
- Közvetlen csatlakozás a PC-hez
- Hall-sensor mágneses lapát kettős tengelykapcsolóval
- Programozható, rövid úton működő RGB gombok
- Teljes egészében alumínium gyorskioldó



A váltótárcsa rögzítő furata hosszúkás, hogy a tárcsa távolsága állítható legyen.

Gyorskioldó utasítások




A módszer

- Igazítsa a kormánykerék gyorskioldó (QR) 6 golyóscsapágát a bázis QR rögzítőjének 6 rovátkájához.
- Nyomja rá a gyorskioldót a bázisra, a csapágak és a bevágások megfelelő összehangolására ügyelve.
- A kormánykerék automatikusan a helyére rögzül. Ha nem, vegye ki, ellenőrizze az igazítást, és próbálja meg újra.
- A kormánykerék eltávolítása: a MOZA logóval ellátott fekete QR-részt mindkét kezével szorítsa a kerék felé, és egyszerre húzza ki a kereket.

B módszer


- Forgassa el a kerékagyat, amíg a nyíl közvetlenül az alap fölé nem kerül.
- Helyezze középre a kereket, és rögzítse a tengelyhez.
- A kerék eltávolítása: mindkét kezével szorítsa a MOZA logóval ellátott fekete QR-részt a kerék felé, és egyszerre húzza ki a kereket.



Kormánykerék konfiguráció

A kerék gyorsan és egyszerűen beállítható a MOZA Pit House szoftver segítségével.

Kuplung üzemmódok	Beállítható összetett tengelyre, független tengelyre vagy gombra
Joystick üzemmódok	Beállítható gomb vagy D-pad
RPM indikátor kapcsolási módok	Fordulatszám, kikapcsolt és állandó fordulatszám választása
Jelzési módok	Két üzemmód (1 és 2); magyarázat, ha az egeret az opció fölé mozgatjuk
RPM indikátor időzítés	Válasszon a korai, normál, késői vagy egyéni beállítások közül
Fényerő	A gombok és a fordulatszám LED-ek fényereje állítható
Gomb kombinációk	A gombok beviteli számai és a programozási beviteli kombinációk a leírás lapon szerepelnek.
Az RPM fény színeinek módosítása	A RPM fénye fölé mozgatva válasszon színt vagy nyissa meg az RGB-szerkesztőt.
Gombok színének módosítása	A gombok fölött a szín kiválasztásához vagy az RGB-szerkesztő megnyitásához mozogjon a gombbal
A Dash Display Screen UI kiválasztása	Lépjen a képernyő UI fölé, és kattintson a lejátszás gombra a kiválasztáshoz.
Digitális műszerfali kijelző felhasználói felületének szerkesztése	Mozgassa le és kattintson a szerkesztés gombra, vagy használja a Dash Display Screen UI Editor-t.
Képernyő fényerő	A csúszka húzásával állítsa be



A részletes kerékbeállításokért és funkciókért látogasson el a MOZA Racing hivatalos weboldalára.

Óvintézkedések

- Ne tegye ki a készüléket folyadékoknak vagy nedvességnek, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Kerülje a készülék használatát közvetlen napfényben.
- Ajánlott beltéri hőmérséklet: 15°C ~ 35°C.
- Az Ön biztonsága és jóléte érdekében kérjük, hogy figyelje a játékidőt, és szükség szerint tartson szüneteket.
- A készülék 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas; a kis tartozékok fulladásveszélyt jelenthetnek!
- A 13 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Szigorúan tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni; ennek be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után.
- A felhasználó biztonsága érdekében az alkatrészek javítását vagy cseréjét csak hivatalosan engedélyezett javítóközpontok végezhetik.
- Ne tegye ki a készüléket hőforrásoknak.
- Ha bármilyen rendellenességet észlel, kérjük, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a MOZA képviselőihez vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
- Látogasson el hivatalos weboldalunkra és a közösségi média platformokra a legújabb termékfrissítésekért.



A termék használata a szimulált vezetéssel kapcsolatos tevékenységekre korlátozódik, a biztonságos vezetés érdekében kérjük, tegyen különbséget a szimulált játékok és a valóság között.

Csomaglista

- Vision GS kormánykerék
- MOZA matricák
- Eszközkészlet: műanyag csipesz

Műszaki adatok

Méret	310 milliméter
Előlap anyaga	Szénszál-erősítésű kompozit
Hátlap anyaga	Légtechnikai minőségű alumíniumötvözet
Markolat anyaga	Mikroszálas bőr, kézi varrással
Műszerfali kijelző	2,85 hüvelykes HD kör alakú képernyő
Műszerfali kijelző UI	Testreszabható
Rövid hatótávolságú, háttérvilágítással ellátott gombok	8 db
Hátsó kulcsok	2 db
Alumíniumötvözetből készült forgógombok	3 db
Alumínium ötvözetből készült gombok	2 db
7-utas Funky kapcsoló	1 db
Joystick	1 db
Nagy fényerejű RGB LED-ek	10 db
RPM és gombok színei	16,7 millió szín
Váltótárcsák	Hall-sensor mágneses lapátok
Kettős tengelykapcsoló	Hall- sensor duplakuplungos tárcsák
Intelligens telemetria	Támogatott
A MOZA Pit House-on keresztül teljesen szabályozható RPM LED-ek	Támogatott
Kioldás	Teljes egészében alumínium gyorskioldó
Kommunikációs módszer	Vezeték nélküli és vezetékes
Kompatibilitás	Kompatibilis az összes MOZA bázissal; a MOZA hubon keresztül működik a harmadik féltől származó bázisokkal is.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.





Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>


Produktmerkmale

- Futuristisches Design
- 2,85" anpassbares HD-Display
- Kohlefaserverstärkter Verbundwerkstoff
- 16,7 Millionen Farb-RPM-Lichter
- Direkte Verbindung zum PC
- Hall-Sensor-Magnetpaddel mit Doppelkupplung
- Programmierbare Kurzhub-RGB-Tasten
- Voll-Aluminium-Schnellspanner



Das Befestigungsloch für die Schaltwippe ist verlängert, damit der Abstand der Schaltwippe eingestellt werden kann.

Anleitung zum Schnellspanner




Methode A

- Richten Sie die 6 Kugellager am Rad-Schnellspanner (QR) auf die 6 Kerben an der QR-Halterung der Basis aus.
- Drücken Sie den Schnellspanner auf die Basishalterung, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Lager und Kerben richtig ausgerichtet sind.
- Das Rad wird automatisch einrasten. Wenn dies nicht der Fall ist, entfernen Sie es, überprüfen Sie die Ausrichtung und versuchen Sie es erneut.
- So nehmen Sie das Rad ab: Drücken Sie den schwarzen QR-Bereich mit dem MOZA-Logo mit beiden Händen in Richtung Rad und ziehen Sie das Rad gleichzeitig heraus.

Methode B


- Drehen Sie den Radstand, bis sich der Pfeil direkt über dem Sockel befindet.
- Zentrieren Sie das Rad und befestigen Sie es am Radkasten.
- So entfernen Sie das Rad: Drücken Sie mit beiden Händen den schwarzen QR-Abschnitt mit dem MOZA-Logo in Richtung des Rades und ziehen Sie das Rad gleichzeitig heraus.



Konfiguration des Lenkrads

Das Rad lässt sich mit der MOZA Pit House Software schnell und einfach einrichten.

Kupplungspaddel-Modi	Kann auf zusammengesetzte Achse, unabhängige Achse oder Taste eingestellt werden
Joystick-Modi	Kann auf Taste oder D-Pad eingestellt werden
Schaltermodi der Drehzahlanzeige	Auswahl von Drehzahl, Aus und Konstant
Indikator-Modi	Zwei Modi (1 und 2); wird erklärt, wenn der Mauszeiger über die Option bewegt wird
Zeitpunkt der Drehzahlanzeige	Wählen Sie zwischen früh, normal, spät oder individuell
Helligkeit	Helligkeit der Tasten und der RPM-LEDs sind einstellbar
Tasten-Kombinationen	Tasten-Eingangsnummern und Programmier-Eingangs-Kombinationen, die unter der Registerkarte "Beschreibung" aufgeführt sind
RPM-Lichtfarben ändern	Bewegen Sie den Mauszeiger über die RPM-Leuchte, um die Farbe auszuwählen oder den RGB-Editor zu öffnen.
Schaltflächenfarben ändern	Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltflächen, um eine Farbe auszuwählen oder den RGB-Editor zu öffnen.
Wählen Sie das Dash Display Screen UI	Bewegen Sie den Mauszeiger über den Bildschirm UI und klicken Sie auf die Schaltfläche "Abspielen", um auszuwählen
Digitale Armaturenbreitnanzeige UI bearbeiten	Bewegen Sie den Mauszeiger und klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" oder verwenden Sie den Dash Display Screen UI Editor
Bildschirmhelligkeit	Einstellen durch Ziehen des Schiebereglers



Detaillierte Informationen zu den Einstellungen und Funktionen der Räder finden Sie auf der offiziellen Website von MOZA Racing.

Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in direktem Sonnenlicht.
- Empfohlene Innentemperatur: 15°C ~ 35°C.
- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Wohlbefinden sollten Sie Ihre Spielzeit überwachen und bei Bedarf Pausen einlegen.
- Das Gerät ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet; kleine Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr darstellen!
- Kinder unter 13 Jahren sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Es ist strengstens untersagt, das Gerät selbst zu zerlegen; die Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie.
- Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, dürfen Reparaturen oder der Austausch von Teilen nur von offiziell autorisierten Reparaturstellen durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wärmequellen aus.
- Sollten Sie irgendwelche Anomalien feststellen, stellen Sie bitte sofort den Betrieb ein und wenden Sie sich an einen MOZA-Vertreter oder ein autorisiertes Reparaturzentrum.
- Bleiben Sie auf unserer offiziellen Website und auf unseren Social-Media-Plattformen auf dem Laufenden, um die neuesten Produkt-Updates zu erhalten.



Die Verwendung dieses Produkts ist auf Aktivitäten im Zusammenhang mit simuliertem Fahren beschränkt. Bitte unterscheiden Sie zwischen simulierten Spielen und der Realität, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.

Packungsinhalt

- Vision GS Lenkrad
- MOZA-Aufkleber
- Werkzeugsatz: L-förmiger Schraubenschlüssel, Plastikpinzette

Spezifikationen

Größe	310 Millimeter
Material der Deckplatte	Kohlenstofffaserverstärkter Verbundwerkstoff
Material der Rückwand	Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualität
Material des Griffs	Mikrofaserleder mit Handnähten
Dash-Display	Runder 2,85-Zoll-HD-Bildschirm
Dash Display UI	Anpassbar
Kurzhubige, beleuchtete Tasten	8 Stück
Hintere Tasten	2 Stück
Drehgeber aus Aluminiumlegierung	3 Stück
Daumenräder aus Aluminiumlegierung	2 Stück
7-fach Funky-Schalter	1 Stück
Joystick	1 Stück
RGB-LEDs mit hoher Helligkeit	10 Stück
Drehzahlen und Tastenfarben	16,7 Millionen Farben
Schaltwippen	Magnetische Hall-Sensor-Paddles
Doppelkupplungs-Paddles	Hall-Sensor-Doppelkupplungs-Paddles
Intelligente Telemetrie	Unterstützt
RPM-LEDs voll einstellbar durch MOZA Pit House	Unterstützt
Methode der Freigabe	Voll-Aluminium-Schnellspanner
Methode der Kommunikation	Drahtlos und kabelgebunden
Kompatibilität	Kompatibel mit allen MOZA-Basen; funktioniert mit Basen von Drittanbietern über den MOZA-Hub

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

