

aiwa®

Japan est1951

RBTU-600

QUICK GUIDE

EN


GUÍA RÁPIDA

ES

GUIDE RAPIDE

FR

+27



RBTU-600 PORTABLE
RADIO & SPEAKER

aiwa®

Japan est1951

Follow us! aiwaEU




www.eu-aiwa.com

AIWA CO., LTD.
Kita-Ku
TOKYO 115-0045, JAPAN


©AIWA EUROPE S.L.
All Right Reserved.
Printed in P.R.C.



01. WHAT'S IN THE BOX?



02. OVERALL VIEW




- 1. Volume / Mode
- 2. Function dial
- 3. LED indicator
- 4. FM dial
- 5. ON-OFF
- 6. Micro USB port
- 7. Charge indicator
- 8. USB port
- 9. AUX in


RBTU-600




03. POWER ON / OFF



04. VOLUME




+ aiwa




www.eu-aiwa.com


05. BLUETOOTH MODE




06. USB MODE




07. AUXILIARY INPUT MODE




08. MUSIC PLAYBACK




 → ? **09. FM MODE**



 → ? **10. PHONE CALLS**



 → ? **11. BATTERY**



BG- 01.Какво има в кутията? **02.**Общ изглед. **03.**Включване / изключване на захранването. **04.**Количество. **05.**Bluetooth Режим. **06.**USB Режим. **07.**Спомагателен режим на въвеждане. **08.**Музика. **09.**FM режим. **10.**Разговор. **11.**Батерия.

CS- 01.Co je v té krabici? **02.**Celkový pohľad. **03.**Zapnutí / vypnutí. **04.**Objem. **05.**Režim Bluetooth. **06.**Režim USB. **07.**Režim pomocného vstupu. **08.**Přehrávání. **09.**FM režim. **10.**Telefonát. **11.**Nabití.

DA- 01.Hvad er der i kassen? **02.**Samlet udsigt. **03.**Tænd / sluk. **04.**Volumen. **05.**Bluetooth-tilstand. **06.**USB-modem. **07.**Hjælpeindgangstilstand. **08.**Musikafspilning. **09.**FM mode. **10.**Telefonopkald. **11.**Batteriopladning.

DE- 01.Was ist in der Box? **02.**Gesamtansicht. **03.**Ein- / Ausschalten. **04.**Volumen. **05.**Bluetooth-Modus. **06.**USB-Modem. **07.**Hilfs eingang modus. **08.**Musikwiedergabe. **09.**FM modus. **10.**Anruf. **11.**Akkuladung.

EL- 01.Τι υπάρχει στο κουτί; **02.**Συνολική άποψη. **03.**Δύναμη on / power off. **04.**Ένταση. **05.**Λειτουργία Bluetooth. **06.**Μόντεμ USB. **07.**Βοηθητική λειτουργία εισόδου. **08.**Αναπαραγωγή μουσικής. **09.**FM λειτουργία. **10.**Τηλεφωνήματα. **11.**Φόρτιση μπαταρίας.

ES- 01.¿Qué hay en la caja? **02.**Vista general. **03.**Encendido/ apagado. **04.**Volumen. **05.**Modo Bluetooth. **06.**Modo USB. **07.**Modo de entrada auxiliar. **08.**Reproducción de música. **09.**Modo FM. **10.**Llamadas telefónicas. **11.**Carga de batería.

ET- 01.Mis karbis on? **02.**Üldine vaade. **03.**Toide sisse / välja. **04.**Maht. **05.**Bluetooth-režiim. **06.**USB modem. **07.**Täiendav sisendrežiim. **08.**Muusika taasesitus. **09.**FM režiim. **10.**Mobilikõnesid. **11.**Aku laadimine.

Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Mode d'entrée auxiliaire. **08.**Lecture de musique. **09.**FM mode. **10.**Téléphoner. **11.**Charge de la batterie.

HR- 01.Što je u kutiji? **02.**Opći prikaz. **03.**Uključivanje / isključivanje napajanja. **04.**Volumen. **05.**Način Rada Za Vrijeme Trajanja. **06.**Non-dial-up. **07.**Pomoćni način unosa. **08.**Reprodukcija glazbe. **09.**FM način rada. **10.**Telefonski pozivi. **11.**Napunjenost baterije.

HU- 01.Mi van a dobozban? **02.**Átfogó nézet. **03.**Bekapcsolás / kikapcsolás. **04.**Kötet. **05.**Bluetooth mód. **06.**USB modem. **07.**Kiegészítő bemeneti mód. **08.**Zene lejátszás. **09.**FM mód. **10.**Telefonhívások. **11.**Akkumulátor töltés.

IT- 01.Cosa c'è nella scatola? **02.**Vista d'insieme. **03.**Accensione / spegnimento. **04.**Volume. **05.**Modalità Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Modalità di ingresso ausiliario. **08.**Riproduzione musicale. **09.**FM modalità. **10.**Telefonata. **11.**Carica della batteria.

LT- 01.Kas yra dėžutėje? **02.**Bendras vaizdas. **03.**Maitinimo

Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Mode d'entrée auxiliaire. **08.**Lecture de musique. **09.**FM mode. **10.**Téléphoner. **11.**Charge de la batterie.

Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Mode d'entrée auxiliaire. **08.**Lecture de musique. **09.**FM mode. **10.**Téléphoner. **11.**Charge de la batterie.

08.Musikkavspilling. **09.**FM modus. **10.**Telefonsamtale. **11.**Batteriet.

PL- 01.Co jest w pudełku? **02.**Ogólny widok. **03.**Włącz/Wyłącz zasilanie. **04.**Objętość. **05.**Tryb Bluetooth. **06.**Modem USB. **07.**Pomocniczy tryb wejścia. **08.**Odtwarzanie muzyki. **09.**FM Moda. **10.**Rozmowy telefoniczne. **11.**Ładowanie baterii.

LV- 01.Kas ir kastē? **02.**Kopējais skats. **03.**Ieslēgšana / izslēgšana. **04.**Apjoms. **05.**Bluetooth režīms. **06.**USB modems. **07.**Papildu ievades režīms. **08.**Mūzikas atskaņošana. **09.**FM režīmā. **10.**Zvans. **11.**Akumulatora uzlāde.

MT- 01.X'hemm fil-kaxxa? **02.**Stampa ġenerali. **03.**L-enerġija mixghula/ l-enerġija mitfija. **04.**Il-volum tad-demmm tal. **05.**Mod Bluetooth. **06.**Usb modem. **07.**Mod ta'input awżiljarju. **08.**Daqq ta'mużika. **09.**FM mod. **10.**Telefonati. **11.**Ċarġ tal-batterija.

NL- 01.Wat zit er in de doos? **02.**Totaalbeeld. **03.**Aan/ uit. **04.**Volume. **05.**Bluetooth-modus. **06.**USB-modem. **07.**Auxiliary input mode. **08.**Muziek afspelen. **09.**FM mode. **10.**Telefoongesprekken. **11.**Batterijlading.

NO- 01.Hva er i esken? **02.**Samlet visning. **03.**Strøm på / strøm av. **04.**Volum. **05.**Bluetooth-modus. **06.**USB-modem. **07.**Auxiliary input mode. **08.**Muziek afspelen. **09.**FM mode. **10.**Telefoongesprekken. **11.**Batterijlading.

NO- 01.Hva er i esken? **02.**Samlet visning. **03.**Strøm på / strøm av. **04.**Volum. **05.**Bluetooth-modus. **06.**USB-modem. **07.**Auxiliary input mode. **08.**Muziek afspelen. **09.**FM mode. **10.**Telefoongesprekken. **11.**Batterijlading.

NO- 01.Hva er i esken? **02.**Samlet visning. **03.**Strøm på / strøm av. **04.**Volum. **05.**Bluetooth-modus. **06.**USB-modem. **07.**Auxiliary input mode. **08.**Muziek afspelen. **09.**FM mode. **10.**Telefoongesprekken. **11.**Batterijlading.

03.Açma/kapama. **04.**Hacim. **05.**Bluetooth modu. **06.**USB modem. **07.**Yardımcı giriş modu. **08.**Müzik çalma. **09.**FM mod. **10.**Telefon görüşmeleri. **11.**Pil şarjı.

CA- 01.Què hi ha a la caixa? **02.**Vista general. **03.**Encès/ apagat. **04.**Volum. **05.**Mode Bluetooth. **06.**Mode USB. **07.**Mode d'entrada auxiliar. **08.**Reproducció de música. **09.**Mode FM. **10.**Trucades telefòniques. **11.**Càrrega de bateria.

EU- 01.Zer dago kaxan? **02.**Bista orokorra. **03.**Piztu/desaktibatu. **04.**Bolumena. **05.**Bluetooth modua. **06.**USB modua. **07.**Sarrera laguntzaile modua. **08.**Musika jotzen. **09.**FM modua. **10.**Telefono-deiak. **11.**Bateria kargatzea.

GL- 01.Que hai na caixa? **02.**Vista xeral. **03.**Activado /apagado. **04.**Volum. **05.**Modo Bluetooth. **06.**Modo USB. **07.**Modo de entrada auxiliar. **08.**Tocar música. **09.**Modo FM. **10.**Chamadas telefónicas. **11.**Carga de batería.

TR- 01.01.Kutunun içinde ne var? **02.**Genel görünümü.