


Everglide Lite 75 DIY Kit



75% 82 Keys Hot Swappable Triple-Mode Wired/Wireless Mechanical Gaming Keyboard DIY Kit

Should you require more assistance please email us at support@yunzii.com

SHORTCUTS

FN + F1	My Computer	FN + F9	Mute
FN + F2	Home Page	FN + F10	Volumn -
FN + F3	Calculator	FN + F11	Volumn +
FN + F4	Player	FN + F12	Mailbox
FN + F5	Previous Track	PRESS KNOB	Play/Pause
FN + F6	Next Track	FN+WIN-L	Win lock
FN + F7	Play/Pause	FN+ESC (HOLD- ING FOR 3S)	Reset the keyboard
FN + F8	Pause		

BACKLIGHT SETTINGS

FN+DEL	Backlight on/off	FN+CTRL-R	Toggle underglow lihghts
FN + ↑	Backlight Brightness +	FN+ ==	Backlight speed +
FN + ↓	Backlight Brightness -	FN+ -_	Backlight speed -
FN + ←	Change backlight direction	FN+INS	Toggle RGB effects
FN + →	Change Backlight Color	FN+SPACEBAR	Toggle RGB lights

CONNECTION

FN+1	Bluetooth 5.0 Device 1
FN+2@	Bluetooth 5.0 Device 2
FN+3#	Bluetooth 5.0 Device 3

CHANGE RGB EFFECTS

Pressing Fn+INS to switch the RGB effect of your Everglide 75% keyboard kit.

PAIRING BLUETOOTH

Turn on the switch on the back of the keyboard to make sure that the keyboard is under the wireless mode:

Holding Fn+1/2/3 for 3-5 seconds till the backlight flashes fast, the keyboard is ready to pair.

Press Fn+1/2/3 to toggle between the bluetooth devices 1/2/3.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

Switch to the 2.4G mode at the back of the keyboard.


Insert the USB dongle, the connection will be completed.

PRODUCT SPECIFICATIONS

MODEL	EVERGLIDE LITE 75 KIT
KEYS AMOUNTKEYS	82 KEYS
STABILIZER TYPE	PLATE-MOUNTED
PCB TYPE	HOTSWAP PCB
PLATE MATERIAL	PC
BATTERY CAPACITY	8000mAh
CONNECTIVITY	TYPE-C WIRED & BLUETOOTH, 2.4GHZ WIRELESS
ANTI-GHOST KEY	NKRO in all modes
DIMENSION	330 x 137 x 30 mm
WEIGHT	Around 0.83kg

EN

Everglide Lite 75 DIY Kit



75% 82 Tasten Hot Swappable Triple-Mode Wired/Wireless Mechanical Gaming Keyboard DIY Kit

Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@yunzii.com

ABKÜRZUNGEN

FN + F1	Mein Computer	FN + F9	Stummschalten
FN + F2	Hauptseite	FN + F10	Säule -
FN + F3	Taschenrechner	FN + F11	Säule +
FN + F4	Spieler	FN + F12	Briefkasten
FN + F5	Vorheriger Titel	PRESS KNOB	Wiedergabe/Pause
FN + F6	Nächster Track	FN+WIN-L	Sperre gewinnen
FN + F7	Wiedergabe/Pause	FN+ESC (HOLD- ING FOR 3S)	Zurücksetzen der Tastatur
FN + F8	Pause		

EINSTELLUNGEN FÜR DIE HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

FN+DEL	Hintergrundbeleuchtung ein/aus	FN+CTRL-R	Glühlampen umschalten
FN + ↑	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit +	FN+ ==	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
FN + ↓	Hintergrundbeleuchtung Helligkeit -	FN+ _-	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
FN + ←	Richtung der Hintergrundbeleuchtung ändern	FN+INS	RGB-Effekte umschalten
FN + →	Change Backlight Color	FN+SPACEBAR	RGB-Lichter umschalten

VERBINDUNG

FN+1	Bluetooth 5.0 Gerät 1
FN+2@	Bluetooth 5.0 Gerät 2
FN+3#	Bluetooth 5.0 Gerät 3

RGB-EFFEKTE WÄNDERN

Drücken Sie Fn+INS, um den RGB-Effekt Ihres Everglide 75% Tastatur-Kits umzuschalten.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite der Tastatur ein, um sicherzustellen, dass sich die Tastatur im drahtlosen Modus befindet:

Halten Sie Fn+1/2/3 für 3-5 Sekunden gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung schnell blinkt, dann ist die Tastatur bereit für das Pairing.

Drücken Sie Fn+1/2/3, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 umzuschalten.

PAIRING WIRELESS 2.4GHZ


Schalten Sie auf der Rückseite der Tastatur in den 2.4G-Modus.

Stecken Sie den USB-Dongle ein, die Verbindung wird hergestellt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODEL	EVERGLIDE LITE 75 KIT
SCHLÜSSEL AMOUNTSCHLÜSSEL	82 TASTEN
STABILISATOR TYP	PLATTENMONTIERT
PCB-TYP	HOTSWAP PCB
PLATTENMATERIAL	PC
BATTERIEKAPAZITÄT	8000mAh
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT	TYP-C KABELGEBUNDEN & BLUETOOTH, 2.4GHZ WIRELESS
ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL	NKRO in allen Modi
DIMENSION	330 x 137 x 30 mm
GEWICHT	Etwa 0,83 kg

Everglide Lite 75 DIY Kit



Kit de bricolaje de teclado mecánico para juegos con cable/inalámbrico de 82 teclas intercambiables en caliente

Si necesita más ayuda, envíenos un correo electrónico a support@yunzii.com

ACCESOS DIRECTOS

FN + F1	Mi ordenador	FN + F9	Silencio
FN + F2	Página de inicio	FN + F10	Volumn -
FN + F3	Calculadora	FN + F11	Volumn +
FN + F4	Jugador	FN + F12	Buzón
FN + F5	Pista anterior	PRESS KNOB	Reproducir/Pausa
FN + F6	Siguiente pista	FN+WIN-L	Ganar el bloqueo
FN + F7	Reproducir/Pausa	FN+ESC (HOLD- ING FOR 3S)	Reiniciar el teclado
FN + F8	Pause		

AJUSTES DE LA LUZ DE FONDO

FN+DEL	Encendido/apagado de la luz de fondo	FN+CTRL-R	Alternar las luces de fondo
FN + ↑	Brillo de la luz de fondo +	FN+ ==	Velocidad de la luz de fondo +
FN + ↓	Brillo de la luz de fondo -	FN+ -_	Velocidad de la luz de fondo -
FN + ←	Cambiar la dirección de la luz de fondo	FN+INS	Alternar los efectos RGB
FN + →	Cambiar el color de la luz de fondo	FN+SPACEBAR	Alternar luces RGB

CONEXIÓN

FN+1	Dispositivo Bluetooth 5.0 1
FN+2@	Dispositivo Bluetooth 5.0 2
FN+3#	Dispositivo Bluetooth 5.0 3

CAMBIAR LOS EFECTOS RGB

Pulsando Fn+INS para cambiar el efecto RGB de su kit de teclado Everglide 75%.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Encienda el interruptor en la parte posterior del teclado para asegurarse de que el teclado está en modo inalámbrico:

Manteniendo pulsado Fn+1/2/3 durante 3-5 segundos hasta que la luz de fondo parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.

Pulse Fn+1/2/3 para alternar entre los dispositivos bluetooth 1/2/3.

APAREAMIENTO INALÁMBRICO 2,4GHZ


Cambia al modo 2.4G en la parte trasera del teclado.

Inserte el dongle USB, la conexión se completará.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO	EVERGLIDE LITE 75 KIT
CLAVES CANTIDADLAS CLAVES	82 CLAVES
TIPO DE ESTABILIZADOR	MONTAJE EN PLACA
TIPO DE PCB	PCB DE INTERCAMBIO EN CALIENTE
MATERIAL DE LA PLANCHA	PC
CAPACIDAD DE LA	8000mAh
CONECTIVIDAD	TIPO-C CON CABLE Y BLUETOOTH, 2,4GHZ
LLAVE ANTIFANTASMA	NKRO en todas las modalidades
DIMENSIÓN	330 x 137 x 30 mm
PESO	Alrededor de 0,83 kg

Everglide Lite 75 DIY Kit



**Kit de bricolage pour clavier de jeu mécanique triple mode filaire/
sans fil 75 % 82 touches interchangeables à chaud**

Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous envoyer un courriel à support@yunzii.com

RACCOURCIS

FN + F1	Mon ordinateur	FN + F9	Mute
FN + F2	Page d'accueil	FN + F10	Volumn -
FN + F3	Calculatrice	FN + F11	Volumn +
FN + F4	Joueur	FN + F12	Boîte aux lettres
FN + F5	Piste précédente	PRESS KNOB	Lecture/Pause
FN + F6	Piste suivante	FN+WIN-L	Verrouillage du gain
FN + F7	Lecture/Pause	FN+ESC (HOLD- ING FOR 3S)	Réinitialiser le clavier
FN + F8	Pause		

RÉGLAGES DU RÉTRO-ÉCLAIRAGE

FN+DEL	Allumer/éteindre le rétro-éclairage	FN+CTRL-R	Luminaires à bascule de sous-verre
FN + ↑	Rétro-éclairage Luminosité +	FN+ ==+	Vitesse du rétro-éclairage +
FN + ↓	Luminosité du rétroéclairage -	FN+ -_	Vitesse du rétro-éclairage -
FN + ←	Changer la direction du rétro-éclairage	FN+INS	Basculer les effets RGB
FN + →	Changer la couleur du rétroéclairage	FN+SPACEBAR	Basculer les lumières RGB

CONNEXION

FN+1	Dispositif Bluetooth 5.0 1
FN+2	Dispositif Bluetooth 5.0 2
FN+3	Dispositif Bluetooth 5.0 3

MODIFIER LES EFFETS RGB

Appuyez sur Fn+INS pour changer l'effet RGB de votre kit clavier Everglide 75%.

COUPLAGE BLUETOOTH

Allumez l'interrupteur à l'arrière du clavier pour vous assurer que le clavier est en mode sans fil :

Maintenez Fn+1/2/3 pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le rétro-éclairage clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié.

Appuyez sur Fn+1/2/3 pour basculer entre les appareils bluetooth 1/2/3.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz


Passez en mode 2.4G à l'arrière du clavier.

Insérez le dongle USB, la connexion sera terminée.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

MODÈLE	KIT EVERGLIDE LITE 75
KEYS AMOUNTKEYS	82 CLÉS
TYPE DE STABILISATEUR	MONTÉ SUR PLAQUE
TYPE DE PCB	HOTSWAP PCB
MATÉRIAU DE LA	PC
CAPACITÉ DE LA	8000mAh
CONNECTIVITÉ	TYPE-C FILAIRE ET BLUETOOTH, SANS FIL 2,4 GHZ
CLÉ ANTI-HOST	NKRO dans tous les modes
DIMENSION	330 x 137 x 30 mm
POIDS	Environ 0,83 kg

Everglide Lite 75 DIY Kit



75% 82 Keys Hot Swappable Triple-Mode Wired/Wireless Mechanical
Gaming Keyboard DIY キット

ご不明な点がございましたら、support@yunzii.com までお問い合わせください

ショートカット

FN + F1	マイコンピュータ	FN + F9	ミュート
FN + F2	ホームページ	FN + F10	コラム
FN + F3	電卓	FN + F11	ボリューム+α
FN + F4	プレイヤー	FN + F12	メールボックス
FN + F5	前のトラック	PRESS KNOB	再生/一時停止
FN + F6	次のトラック	FN+WIN-L	ウィン・ロック
FN + F7	再生/一時停止	FN+ESC (HOLD- ING FOR 3S)	キーボードをリセットする
FN + F8	ポーズ		

バックライトの設定

FN+DEL	バックライトのON/OFF	FN+CTRL-R	トグルアンダーグローLhghts
FN + ↑	バックライト輝度+α	FN+ ==+	バックライト点灯速度+α
FN + ↓	バックライト輝度	FN+ -_	バックライト点灯速度
FN + ←	バックライトの向きを変える	FN+INS	RGBエフェクトのトグル
FN + →	バックライトの色を変更する	FN+SPACEBAR	RGBライトのトグル

接続

FN+1!	Bluetooth 5.0 デバイス 1
FN+2@	Bluetooth 5.0 デバイス 2
FN+3#	Bluetooth 5.0 デバイス 3



チェンジRGBエフェクト

Fn+INSを押すと、Everglide 75%キーボードキットのRGBエフェクトが切り替わりま
す。

ベアリング

キーボードの背部のスイッチを始動させてキーボードが無線モードの下にあることを確かめて
下さい。

バックライトが速く点滅するまで Fn+1/2/3 を 3-5 秒間握って下さい、キーボードは組み合わ
せること準備が整っています。

bluetooth 装置 1/2/3 の間で転換するために Fn+1/2/3 を押して下さい。


ベアリング・ワイヤレス 2.4GHz

キーボード背面で2.4Gモードに切り替えます。

USB dongleを差し込むと、接続が完了します。

製品仕様	
モデル	EVERGLIDE LITE 75キット
キー数	82キー
スタビライザー	銅板スタビライザー
PCBタイプ	ホットスワップ可能PCB
ミディアムプレー	PC
バッテリー容量	8000mAh
接続モード	TYPE-C有線、BLUETOOTH、ワイヤレス2.4GHZ
全キーが干渉なし	すべてモード
サイズ	330*137*30mm
重さ	約0.83kg

Everglide Lite 75 DIY Kit



75% 82 键热插拔三模有线/无线机械键盘套件

如果您需要更多的帮助，请给我们发电子邮件：support@yunzii.com

按 键 功 能

FN + F1	此电脑	FN + F9	静音
FN + F2	主页	FN + F10	音量-
FN + F3	计算器	FN + F11	音量+
FN + F4	播放器	FN + F12	邮箱
FN + F5	上一曲	PRESS KNOB	播放暂停
FN + F6	下一曲	FN+WIN-L	锁WIN键
FN + F7	播放暂停	FN+ESC (HOLD- ING FOR 3S)	键盘复位
FN + F8	暂停		

背 光 灯 设 置

FN+DEL	ON/OFF背光	FN+CTRL-R	侧灯模式切换
FN + ↑	灯光亮度加	FN+ ==	灯效速度加快
FN + ↓	灯光亮度减	FN+ -_	灯效速度减慢
FN + ←	灯光方向切换	FN+INS	灯光模式切换
FN + →	调节灯光颜色	FN+SPACEBAR	颜色切换

蓝 牙 设 置

FN+!l	蓝牙5.0 设备1
FN+2@	蓝牙5.0 设备2
FN+3#	蓝牙5.0 设备3

CN

背 光 模 式

按下Fn+INS 组合键以切换Skyline75% 键盘套件的灯光模式。

蓝 牙 配 对

打开键盘底部开关，确保键盘处于无线模式。

长按FN+1/2/3组合键3-5秒，配对时快闪，回连时慢闪，连接成功后该键灯常亮2秒后恢复到整体背光灯效，表示蓝牙连接成功。短按Fn+1/2/3为切换蓝牙设备1/2/3。

2.4 G 配 对

开关拨至2.4G模式，插入USB即可连接。

规 格 参 数

MODEL	EVERGLIDE LITE 75 KIT
键数	82 键
卫星轴	钢板卫星轴
PCB 类型	热插拔 PCB
中板	PC
电池容量	8000mAh
连接模式	TYPE-C 有线 & 蓝牙, 2.4GHZ 无线
全键无冲	所有模式
尺寸	330 x 137 x 30 mm
重量	约 0.83kg