



## Guide de démarrage rapide



IT

DE

**ES**

NOTA: Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple los límites para un dispositivo digital Clase B en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que



no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe intentar corregir dichas interferencias mediante la adopción de una o varias de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto para obtener ayuda.

**PRECAUCIÓN:** Para cumplir los límites del dispositivo digital Clase B, en virtud del apartado 15 de las Reglas de la FCC, este dispositivo debe usarse con periféricos certificados y cables blindados. Todos los periféricos deben estar blindados y conectados a tierra. El funcionamiento con periféricos no certificados o cables no blindados puede dar lugar a interferencias de radio o en la recepción.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**MODIFICACIÓN:** Cualquier cambio o modificación de este dispositivo podría anular la garantía.

**DECLARACIÓN DE RAE:** Todos nuestros productos están marcados con el símbolo RAE; esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desearchar sus equipos eléctricos y electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesamiento aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puedes enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

**PT**

Garantia

Na ZAGG, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem uma garantia de 2 anos inteiro a contar da compra. Esta garantia não afeta seus direitos estatutários. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com/warranty.

**Servício ao cliente**

Telefone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)  
Site: www.mophie.com/cs

**IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

**Advertência**

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você ("Comprador"), e não a Mophie, llc ("Fabricante"), é responsável.

• Antes de utilizar sua bateria Powerstation pela primeira vez, carregue totalmente (pressionar o botão de status de carga acende todos os status das 4 LEDs).

• Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura, incluindo o calor produzido por luz solar intensa, ou em formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212° F (100° C) pode causar explosão.

• A bateria Powerstation deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado, sem ventilação, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria Powerstation por superaquecimento.

• Não desconecte a bateria Powerstation de um dispositivo conectado enquanto o dispositivo estiver carregando - aguarde até que o dispositivo esteja totalmente carregado.

• Esteja atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria, como moossas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

• Não exponha a cara da bateria a chuva ou neve.

• Não coloque os dedos ou as mãos no produto.

• Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

• Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

• O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

• Não use a capa da bateria além da sua potência nominal máxima. Sobrecarregar as saídas acima da potência máxima pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

• Não tente substituir componente algum deste dispositivo.

• Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação

é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.

Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

O uso de alta frequência ou contínuo, como vários ciscos diários ou carregamento em ambientes fechados ou de alta temperatura, está fora do uso típico deste produto e pode reduzir sua vida útil e/ou causar superaquecimento, representando risco de incêndio.

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

#### Aspectos legais

O fabricante não deve ser responsável de nenhuma forma por você ou qualquer terceiro por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do uso, intencional ou não, uso indevido deste produto em conjunto com qualquer dispositivo ou acessório além do dispositivo apropriado para o qual este produto é projetado. O fabricante não será responsável por quaisquer danos que você ou qualquer terceiro possa sofrer como resultado do mau uso deste produto conforme detalhado acima. Se você for o responsável pelo uso do produto, sãto o fabricante não responderá por tal uso resultando em danos, você concorda em indenizar o fabricante por quaisquer ferimentos resultantes a quaisquer terceiros.

Mophie, Powerstation, e o logotipo Mophie são marcas registradas da Mophie Inc. Todos os direitos reservados.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras FCC e RSS-Gen das Regras IC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências

prejudiciais, e, (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recíbeida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e comprovadamente atende aos limites de um dispositivo digital de Classe B, em conformidade com a parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e, se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais a radiocomunicações. Entretanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação.

Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, recomendamos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas que seguem:

- Reposicione ou relogue a antena receptora.
- Aumente o espaço que separa o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do circuito em que o receptor estiver conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico especializado para suporte.

**CUIDADO:** Para estar em conformidade com os limites do dispositivo digital de Classe B, segundo a Parte 15 das Regras FCC, este dispositivo deve ser usado com dispositivos de recepção de rádio ou televisão, incluindo o calor produzido por luz solar intensa, ou em formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212° F (100° C) pode causar explosão.

A bateria Powerstation deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado, sem ventilação, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria Powerstation por superaquecimento.

Esteja atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria, como moossas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

Não exponha a cara da bateria a chuva ou neve.

Não coloque os dedos ou as mãos no produto.

Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

Não use a capa da bateria além da sua potência nominal máxima. Sobrecarregar as saídas acima da potência máxima pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

Não tente substituir componente algum deste dispositivo.

Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação

é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.

Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

**MODIFICAÇÃO:** Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

**DECLARACIÓN DA WEEE:** Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE; isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário descartar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

**PT**

Garantia

Na ZAGG, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem uma garantia de 2 anos inteiro a contar da compra. Esta garantia não afeta seus direitos estatutários. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com/warranty.

**Servício ao cliente**

Telefone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)  
Site: www.mophie.com/cs

**IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

**Advertência**

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você ("Comprador"), e não a Mophie, llc ("Fabricante"), é responsável.

• Antes de utilizar sua bateria Powerstation pela primeira vez, carregue totalmente (pressionar o botão de status de carga acende todos os status das 4 LEDs).

• Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura, incluindo o calor produzido por luz solar intensa, ou em formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212° F (100° C) pode causar explosão.

• A bateria Powerstation deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado, sem ventilação, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria Powerstation por superaquecimento.

• Esteja atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria, como moossas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

• Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

• Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

• O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

• Não use a capa da bateria além da sua potência nominal máxima. Sobrecarregar as saídas acima da potência máxima pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

• Não tente substituir componente algum deste dispositivo.

• Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação

é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.

Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

O uso de alta frequência ou contínuo, como vários ciscos diários ou carregamento em ambientes fechados ou de alta temperatura, está fora do uso típico deste produto e pode reduzir sua vida útil e/ou causar superaquecimento, representando risco de incêndio.

**DECLARACIÓN DE RAE:** Todos nuestros productos están marcados con el símbolo RAE; esto indica que este producto NO se debe tirar con otros desechos. En su lugar, es responsabilidad del usuario desearchar sus equipos eléctricos y electrónicos de desecho entregándolos a un reprocesamiento aprobado o devolviéndolos a Mophie para el reprocesamiento. Para obtener más información acerca de dónde puedes enviar tus equipos de desecho para reciclaje, comunícate con Mophie, Inc. o con uno de sus distribuidores locales.

**PT**

Garantia

Na ZAGG, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem uma garantia de 2 anos inteiro a contar da compra. Esta garantia não afeta seus direitos estatutários. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com/warranty.

**Servício ao cliente**

Telefone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)  
Site: www.mophie.com/cs

**IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

**Advertência**

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você ("Comprador"), e não a Mophie, llc ("Fabricante"), é responsável.

• Antes de utilizar sua bateria Powerstation pela primeira vez, carregue totalmente (pressionar o botão de status de carga acende todos os status das 4 LEDs).

• Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura, incluindo o calor produzido por luz solar intensa, ou em formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212° F (100° C) pode causar explosão.

• A bateria Powerstation deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado, sem ventilação, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria Powerstation por superaquecimento.

• Esteja atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria, como moossas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

• Não exponha a cara da bateria a chuva ou neve.

• Não coloque os dedos ou as mãos no produto.

• Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

• Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

• O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

• Não use a capa da bateria além da sua potência nominal máxima. Sobrecarregar as saídas acima da potência máxima pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos às pessoas.

• Não tente substituir componente algum deste dispositivo.

Se o objetivo do comprador deste dispositivo for disponibilizá-lo para uso por um menor de idade, o adulto comprador concorda em fornecer instruções detalhadas e avisos ao menor de idade antes do uso. A não observância desta recomendação

é responsabilidade exclusiva do comprador, que concorda em indenizar o fabricante quanto ao uso não intencional ou abusivo por um menor.

Todos os produtos foram submetidos a inspeção criteriosa de garantia de qualidade. Se você descobrir que seu dispositivo está excessivamente quente, emitindo odor, deformado, aquecido, cortado ou gerando ou demonstrando um fenômeno anormal, interrompa imediatamente todo o uso do produto e entre em contato com o fabricante.

Nunca descarte as baterias em lixo comum. A legislação e os regulamentos ambientais estaduais e federais proíbem o descarte de baterias em lixo comum. Sempre entregue as baterias usadas em um centro local de reciclagem de baterias.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Este dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF. O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil, sem restrições.

Desligue o carregador portátil quando não estiver em uso. O carregador portátil será designado automaticamente quando desconectado de um dispositivo.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderia anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

**MODIFICAÇÃO:** Quaisquer alterações ou modificações realizadas neste dispositivo podem invalidar a garantia.

**DECLARACIÓN DA WEEE:** Todos os nossos produtos são marcados com o símbolo da WEEE; isto indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos. Em vez disso, é responsabilidade do usuário descartar seus resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos entregando-os a aprovado um re-procesador, ou devolvendo-o à Mophie para reprocesamento. Para mais informações sobre para onde você pode enviar seu equipamento para reciclagem, entre em contato com Mophie, Inc. ou um de seus distribuidores locais.

**PT**

Garantia

Na ZAGG, estamos empenhados em fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem uma garantia de 2 anos inteiro a contar da compra. Esta garantia não afeta seus direitos estatutários. Mantenha uma cópia do seu recibo de compra como comprovante de compra. Certifique-se de registrar seu produto em mophie.com/warranty.

**Servício ao cliente**

Telefone: 1-888-8mophie (1-888-866-7443)  
Site: www.mophie.com/cs

**IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

**Advertência**

Leia todas as instruções e advertências antes de utilizar este produto. O uso incorreto deste produto poderá resultar em danos ao produto, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, danos pelos quais você ("Comprador"), e não a Mophie, llc ("Fabricante"), é responsável.

• Antes de utilizar sua bateria Powerstation pela primeira vez, carregue totalmente (pressionar o botão de status de carga acende todos os status das 4 LEDs).

• Não armazene o dispositivo em ambientes de alta temperatura, incluindo o calor produzido por luz solar intensa, ou em formas de calor. Não exponha o dispositivo ao fogo ou a outros ambientes excessivamente quentes. A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 212° F (100° C) pode causar explosão.

• A bateria Powerstation deve ser utilizada apenas em áreas ventiladas. Não deve ser colocada em funcionamento em um espaço fechado, sem ventilação, como em uma bolsa de transporte, bolso ou mala. A não observância destas instruções poderá causar danos à bateria Powerstation por superaquecimento.

• Esteja atento ao excesso de quedas, batidas, arranhões ou outros impactos a este dispositivo. Se houver algum dano à bateria, como moossas, perfurações, cortes, deformações ou corrosão devido a qualquer causa, interrompa o uso. Entre em contato com o fabricante ou descarte a bateria apropriadamente em seu centro de reciclagem de bateria local.

• Não exponha a cara da bateria a chuva ou neve.

• Não coloque os dedos ou as mãos no produto.

• Não desmonte nem tente modificar este dispositivo de modo algum.

Para perguntas ou instruções quanto às várias formas de carregar o dispositivo, consulte o manual do usuário.

O uso de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado pela Mophie pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos em pessoas.

Web: www.mophie.com/cs

### ÖNEMLİ GÜVENLİK YÖNERGELERİ

#### Uyarı

Bu ürünün kullanıldan önce bütün talimatları ve uyarıları okuyunuz. Bu ürünün uygunuzsun kullanımını üründe, Mophie LLC'nin ("Yetkili") değil, sizin ("Alıcı") sorumluluğacağınızı hasara, ağırısı ısıya, zehirlil dumanlara, yangın ya da patlamaya neden olabilir.

Powerstation bataryanızı ilk kez kullanıldan önce tamamen şarj edin (şarj durum düğmesinin bastığınızda 4 durum LED'i yanmalıdır).

Çihaz yükün güneş ışınının veya başka ısı kaynaklarının neden olduğu ısı dahil, yüksek ısılı bir ortamda muhafaza etmeyin. Cihazı ateş ya da aşırı sıcak ortamlara koymayın. Ateşe veya 212°F (100°C) üzeri sıcaklığa maruz bırakmak patlamaya neden olabilir.

Powerstation bataryaları, yağmur, nemli içme suyuyla veya diğer sıvılarla temas ettirmeyin. Sırt çantası, cep veya el çantası gibi kapalı ve hava almayan alanlarda kullanılmamalıdır. Bu bataryaları kullanmayn, aşırı ısısına nedeniyle Powerstation bataryanızın hasar görmesine neden olabilir.

Çihaz şarj olurken Powerstation bataryasını bağlı bir cihazdan çıkarmayın, cihaz tamamen şarj olana kadar bekleyin.

Çihazı yüksekten düşmeye, çarpmalara, aşınmalara ve diğer darbelerle karşı koruyun. Çihaz üzerinden herhangi bir nedenden kaynaklanan vurulum, delik, yırtık, sıçk bozukluğu ya da aşınma gibi hasar varsa kullanmayı bırakın. Üreticiley bayıruvun veya yerli pil bir peridönüşüm merkezinde uygun biçimde imha ediniz.

Batarya kutusunu yağmura veya kara maruz bırakmayın.

Ürünle parkmalarkı veya ellerinizi sokmayın.

Bu cihazı sökmeyin, herhangi bir şekilde yeni kullanım amacına uyarlamaya ya da tadil etmeye kalkmayın.

Çihaz şarj etmenin çeşitli yöntemleri hakkında soru ve bilgiler için mophie.com/talimatmatları resimler bakın.

Kullanıcı tarafından tavsiye edilmeyen bir güç kaynağının veya şarj cihazının kullanılması, yangın veya yaralanma riskine yol açabilir. Batarya kutusunu çıkış derencesini aşacak şekilde kullanmayın. Çihazı aşırı yüklemeye yamkın, yangın veya yaralanma riskine yol açabilir.

Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin tüm kısıtlı/yıgunsuz kullanımından doğacak zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

Tüm kullanıcıların kapalı bir kalite güvence kontrolünden geçirilmştir. Çihazınız aşırı sıcak olduğu, koku olduğu, şeklinin bozulduğu, asındığı, kesik olduğu, normal olmayan bir işlev gerçekleştirdiği ya da sergilediği kınısındaysanız, derhal kullanmayı bırakıp Üreticiley temasa geçin.

• Bu cihazın herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışmayın.

Alıcı bu cihazın reşarj olmanın bir kişi tarafından kullanılmasıamın amaçları dışında kullanılmaması için tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu cihazı kullanırken, bu cihazın kullanımını kabul eder. Bunun yerine getirilmemesinden alıcı sorumludur ve alıcı Üreticinin reşarj olmanın bir kişinin